

	АРТИКУЛ	Наименование	Единицы	Розничная цена с учетом НДС
	ПАС Полуавтоматы сварочные			
ПАС-130	<b>ПАС-130 // 155, 190</b>	ПАС Зажим (п.2,3 // п.72)	шт	428
		ПАС Клапан (п.36 // п. 65)	шт	574
		ПАС Лампа-индикатор «Сеть» (// п.6)	шт	86
		ПАС Лампа-индикатор «Перегрев» (п.21 // п.7)	шт	86
	<b>30013030-035-01</b>	ПАС Наконечник (п.42 // п.60)	шт	101
		ПАС Редуктор в сборе (п.86 // п.53)	шт	1338
		ПАС Ролик протяжки проволоки (подающий) (п.78 // п.36)	шт	200
	<b>30013030-034-01</b>	ПАС Сопло (п.43 // п.59)	шт	172
		ПАС Трансформатор к плате (малый)	шт	462
		ПАС Электропривод на подачу проволоки (п.58 // п.55)	шт	1083
		ПАС 130 Вентилятор (п.7)	шт	1083
		ПАС 130 Втулка переходная в сб. (п.66-70)	шт	270
		ПАС 130 Выключатель (п.26)	шт	481
		ПАС 130 Горелка в сб. (п.36,37,40,41,56,57)	шт	1005
		ПАС 130 Переключатель напряжения (п.20)	шт	926
		ПАС 130 Диодный мост(выпрямительный блок) (п.72)	шт	912
		ПАС 130 Дроссель (п.48)	шт	1139
		ПАС 130 Зажим "-" в сб. (п.18)	шт	113
		ПАС 130 Зажим "+" в сб. (п.19)	шт	113
		ПАС 130 Корпус (п.79)	шт	142
		ПАС 130 Кронштейн в сб. (п.76-77,84,85)	шт	243
		ПАС 130 Крышка откидная (п.14,15,16)	шт	385
		ПАС 130 Ножки (п.45)	шт	57
		ПАС 130 Основание (п.49)	шт	428
		ПАС 130 Панель передняя (п.22)	шт	342
		ПАС 130 Плата (п.62)	шт	997
		ПАС 130 Регулятор подачи проволоки (п.17)	шт	171
		ПАС 130 Ручка верхняя (п.5)	шт	157
		ПАС 130 Ручка переключателя (п.24)	шт	157
		ПАС 130 Ручка скорости (п.23)	шт	142
		ПАС 130 Стенка левая (п.4)	шт	712
		ПАС 130 Стенка промежуточная (п.64)	шт	284
		ПАС 130 Трансформатор (п.50)	шт	1149
	ПАС 130 Узел прижимного ролика в сб. (п.73-75)	шт	200	
	ПАС 130 Фиксатор проволоки в сб. (30-32)	шт	284	
	ПАС 130 Шланг в сб.(горелка с кн.вкл.) (п.33-41,56,57) 3 м	шт	3447	
	ПАС 130 Штуцер (п.11,12)	шт	142	
С-155/190	<b>ПАС-155</b>	ПАС 155 Переключатель напряжения (п.21)	шт	1037
		ПАС 155 Диодный мост(выпрямительный блок) (п.54)	шт	854
		ПАС 155 Дроссель (п.24)	шт	1425
		ПАС 155 Панель передняя (п.9)	шт	228
		ПАС 155 Трансформатор (п.19,20)	шт	1293
		ПАС 155/190 Вентилятор (п.29)	шт	1196
		ПАС 155/190 Втулка переходная в сборе (п.42-47)	шт	144
		ПАС 155/190 Горелка в сб. (п.61,62,64-68,70)	шт	1005
		ПАС 155/190 Корпус (п.37)	шт	142
		ПАС 155/190 Кронштейн в сборе (п.33-35)	шт	243
		ПАС 155/190 Крышка верхняя (п.18)	шт	655
		ПАС 155/190 Крышка откидная (п.17)	шт	513
		ПАС 155/190 Основание (п.23)	шт	428
		ПАС 155/190 Рукоятка (п.15)	шт	128
		ПАС 155/190 Ручка скорости (п.14)	шт	142
		ПАС 155/190 Ручка переключатель (п.11)	шт	88

ПАС

	ПАС 155/190 Стенка правая (п.51)	шт	428
	ПАС 155/190 Стенка промежуточная (п.52)	шт	346
	ПАС 155/190 Узел прижимного ролика в сб. (п.39-41)	шт	200
	ПАС 155/190 Трубка наконечник в сб. п.64	шт	814
	ПАС 155/190 Шланг горелки в сб. (п.13, 61-68) 3м	шт	4272
	ПАС 155/190 Штуцер (п.1-3)	шт	284
	ПАС 155/190 Штуцер (п.31,32)	шт	142
	ПАС 155/190 Эл.плата управления (п.16)	шт	997
<b>ПАС-190</b>	ПАС 190 Переключатель напряжения (п.21)	шт	1091
	ПАС 190 Дроссель (п.24)	шт	1709
	ПАС-190 Панель передняя (п.9)	шт	228
	ПАС-190 Выпрямительный блок (п.54)	шт	997
	ПАС 190 Трансформатор (п.19,20)	шт	1436

<b>30013080-03-01</b>	<b>ПАС 175 Клапан ДИОЛД</b>	шт	431
-----------------------	-----------------------------	----	-----

**ПВУ      Пылесосы вакуумные универсальные ПВУ**

<b>70010050-024-01</b>	ПВУ 1200-15/18 Двигатель в сб п.11	шт	2872
<b>70010050-914-01</b>	ПВУ 1200-15/18 Шланг п.28	шт	790
<b>70010050-916-01</b>	ПВУ 1200-15/18 Трубка удлинительная телескопическая п.29/п.30	шт	646
<b>70010050-942-01</b>	ПВУ 1200-15/18 Щетка насадка большая п.30/п.31	шт	718
<b>70010050-939-01</b>	ПВУ 1200-15/18 фильтр HEPA п.18	шт	359
<b>70010050-003-01</b>	ПВУ 1200-15/18 выключатель п.3	шт	259
<b>70010050-940-01</b>	ПВУ 1200-15/18 Щелевая насадка п.32/п.33	шт	144

<b>70010010-024-01</b>	ПВУ 1200-20-30 двигатель в сб. п.16-28	шт	4021
<b>70010010-013-01</b>	ПВУ 1200-20-30 плата в сб. п.10	шт	862
<b>70010010-260-01</b>	ПВУ 1200-20-30 Втулка шланга п.43 (ПВУ 1400)	шт	172
<b>70010010-003-01</b>	ПВУ 1200-20-30 выключатель п.8	шт	333
<b>70010010-708-01</b>	ПВУ 1200-20-30 Крышка п.3 (ПВУ 1400)	шт	431
<b>70010010-730-01</b>	ПВУ 1200-20-30 Корпус эл/дв-ля верхний п.12 (ПВУ 1400)	шт	517
<b>70010010-730-01</b>	ПВУ 1200-20-30 Корпус эл/дв-ля нижний п.31 (ПВУ 1400)	шт	402
<b>70010010-938-01</b>	ПВУ 1200-20-30 Моторный фильтр п.36 (ПВУ 1400)	шт	215
<b>70010010-936-01</b>	ПВУ 1200-20-30 Мешок бумажный п.49	шт	115
<b>70010010-937-01</b>	ПВУ 1200-20-30 Мешок тканевый (альтернатива бумажному п.49)	шт	330
<b>70010010-756-01</b>	ПВУ 1200-20-30 Опора бака п.39	шт	316
<b>70010010-029-01</b>	ПВУ 1200-20-30 розетка п.5	шт	474
<b>70010010-771-01</b>	ПВУ 1200-20-30 рукоятка корпуса эл/дв п.2 (ПВУ 1400)	шт	144
<b>70010010-935-01</b>	ПВУ 1200-20-30 Тканевый фильтр п.37	шт	503
<b>70010010-237-01</b>	ПВУ 1200-20-30 фильтр п.14	шт	72
<b>70010010-009-01</b>	ПВУ 1200-20-30 щетки п.19	пара	574
<b>70010010-279-01</b>	ПВУ 1200-20-30 Уплотнитель эл/дв верхний п.15	шт	273
<b>70010010-280-01</b>	ПВУ 1200-20-30 Уплотнитель эл/дв нижний п.30	шт	302
<b>70010010-281-01</b>	ПВУ 1200-20-30 защелка в сб. п.38.3, 38.4, 38.5	компл	187
<b>70010010-717-01</b>	ПВУ 1200-20-30 Фиксатор шнура п.9	шт	72
<b>70010010-939-01</b>	ПВУ 1200-20-30 Фильтр HEPA п.35 (ПВУ 1400)	шт	359
<b>70010010-917-01</b>	ПВУ 1200-20-30 колесо п.40	шт	144
<b>70010010-916-01</b>	ПВУ 1200-20-30 металлическая телескопическая труба п.45	шт	790
<b>70010010-940-01</b>	ПВУ 1200-20-30 Щелевая насадка ЗИП п.48 (ПВУ 1400)	шт	215
<b>70010010-941-01</b>	ПВУ 1200-20-30 Щетка насадка малая ЗИП п.47 (ПВУ 1400)	шт	215
<b>70010010-942-01</b>	ПВУ 1200-20-30 Щетка насадка большая п.46 (ПВУ 1400)	шт	718
<b>70010010-914-01</b>	ПВУ 1200-20-30 гибкий шланг 1,5м п.44	шт	933
<b>70010010-024-01</b>	ПВУ 1400-50-60 двигатель в сб. п.16-28	шт	4021
<b>70010010-013-01</b>	ПВУ 1400-50-60 плата в сб. п.10	шт	862
<b>70010010-003-01</b>	ПВУ 1400-50-60 выключатель п.8	шт	333
<b>70010010-260-01</b>	ПВУ 1400-50-60 Втулка шланга п.43 (ПВУ 1200)	шт	172
<b>70010010-708-01</b>	ПВУ 1400-50-60 Крышка п.3 (ПВУ 1200)	шт	431

/30, ПВУ 1400 — 50/60

**ПВУ 1200 -20**

70010010-730-01	ПВУ 1400-50-60 Корпус эл/дв-ля верхний п.12 (ПВУ 1200)	шт	517
70010010-730-01	ПВУ 1400-50-60 Корпус эл/дв-ля нижний п.31 9ПВУ 1200)	шт	402
70010010-938-01	ПВУ 1400-50-60 Моторный фильтр п.36 (ПВУ 1200)	шт	215
70010030-936-01	ПВУ 1400-50-60 Мешок бумажный п.70	шт	158
70010000-937-01	ПВУ 1400-50-60 Мешок тканевый (альтернатива бумажному п.70)	шт	603
70010030-756-01	ПВУ 1400-50-60 Опора бака п.44	шт	718
70010030-395-01	ПВУ 1400-50-60 Обод тканевого фильтра п.68	шт	431
	ПВУ 1400-50-60 Обод п.37	шт	359
70010010-029-01	ПВУ 1400-50-60 розетка п.5	шт	474
70010010-237-01	ПВУ 1400-50-60 фильтр п.14	шт	72
70010010-009-01	ПВУ 1400-50-60 щетки п.19	пара	574
70010010-279-01	ПВУ 1400-50-60 Уплотнитель эл/дв верхний п.15	шт	273
70010010-280-01	ПВУ 1400-50-60 Уплотнитель эл/дв нижний п.30	шт	302
70010010-281-01	ПВУ 1400-50-60 защелка в сб. п.39.3, 39.4, 39.5	компл	187
70010010-717-01	ПВУ 1400-50-60 Фиксатор шнура п.9	шт	72
70010010-939-01	ПВУ 1400-50-60 Фильтр HEPA п.35 (ПВУ 1200)	шт	359
70010030-271-01	ПВУ 1400-50-60 рукоятка в сб. п.40,42	компл	1293
70010010-771-01	ПВУ 1400-50-60 рукоятка корпуса эл/дв п.2 (ПВУ 1200)	шт	144
70010030-935-01	ПВУ 1400-50-60 Тканевый фильтр п.69	шт	388
70010030-282-01	ПВУ 1400-50-60 держатель водяного шланга п.59	шт	101
70010030-918-01	ПВУ 1400-50-60 колесо в сб. п.46,47,48	компл	287
70010030-915-01	ПВУ 1400-50-60 водяной шланг п.56	шт	546
70010030-917-01	ПВУ 1400-50-60 универсальное колесо п.49	шт	144
70010010-916-01	ПВУ 1400-50-60 металлическая телескопическая труба п.64	шт	790
70010010-940-01	ПВУ 1400-50-60 Щелевая насадка ЗИП п.48 (ПВУ 1200)	шт	215
70010010-941-01	ПВУ 1400-50-60 Щетка насадка малая ЗИП п.47 (ПВУ 1200)	шт	215
70010010-942-01	ПВУ 1400-50-60 Щетка насадка большая п.46 (ПВУ 1200)	шт	718
70010010-914-01	ПВУ 1400-50-60 гибкий шланг 1,5м п.63	шт	933

**ПЛЭ Пилы лобзиковые электрические**

**ПЛЭ 1-01**

<b>ПЛЭ-1-01</b>	ПЛЭ 1-01 Винт пилкодержателя М 4*12 п.31.3 (п.1)	шт	14
<b>(два исполнения)</b>	ПЛЭ 1-01 Втулка п.30 (п.12) ДД-04-06 2 исп	шт	43
	ПЛЭ 1-01 Втулка п.30 (п.12) ДД-03-08 1 исп	шт	43
	ПЛЭ 1-01 Выключатель п.21 (п.21)	шт	172
	ПЛЭ 1-01 Колесо приводное в сб. п.29.1/01 (п.13) ДД-02-98 1 исп	шт	
	ПЛЭ 1-01 Колесо приводное в сб. п.29.1/02 (п.13) 2 исп	шт	259
<b>10063010-328-01</b>	ПЛЭ 1-01 Корпус в сб.(промщит) п.26 (п.16) 1 исп	шт	228
	ПЛЭ 1-01 Корпус в сб.(промщит) п.26 (п.16) 2 исп	шт	228
<b>10063010-270-01</b>	ПЛЭ 1-01 Кронштейн в сб. п.9 (п.31,33-35)	шт	244
	ПЛЭ 1-01 Лыжа п.7 (п.37)	шт	359
	ПЛЭ 1-01 Корпус лев/прав п.5/01, 22/01 (п.30,7) 1 исп	компл	287
	ПЛЭ 1-01 Корпус лев/прав п.5/02, 22/02 (п.30,7) 2 исп	компл	287
	ПЛЭ 1-01 Пилкодержатель п.31.2 (п.2)	шт	113
	<b>Внимание!!!!!!! Крепление хвостовика пилки в штоке при помощи углубления в самом пилкодержателе (светлый алюминий) крепление хвостовика пилки в доп.отверстиях на штоке (темный металл)</b>		
	ПЛЭ 1-01 Подшипник роликовый п.28 (п.14)	шт	43
	ПЛЭ 1-01 Пластина п.8 (п.32)	шт	14
	ПЛЭ 1-01 Пластина-гайка п.10 (п.11)	шт	14
	ПЛЭ 1-01 Статор п.20/01 (п.20) 1 исп	шт	431
	ПЛЭ 1-01 Статор п.20/02 (п.20) 2 исп	шт	431
	ПЛЭ 1-01 Шайба п.27 (п.15)	шт	4
	ПЛЭ 1-01 Шток в сборе п.31 (п.1-5)	шт	342
	ПЛЭ 1-01 Щетки п.11/01 (п.26) 1 исп	пара	
	ПЛЭ 1-01 Щетки п.32/02 (п.26) 2 исп	пара	85
	ПЛЭ 1-01 Щеткодержатель в сб. п.12/01 (п.27) 1 исп	пара	43
	ПЛЭ 1-01 Щеткодержатель в сб. п.33/02 (п.27) 2 исп	пара	43

ПЛЭ-1-01М

	ПЛЭ 1-01 Экран п.3 (п.10)		шт	22
	ПЛЭ 1-01 Электрошнур (2*0,75) п.15 (п.29)		шт	см.разное
	ПЛЭ 1-01 Якорь п.24/01 (п.18) 6 зуб	1 исп	шт	646
	ПЛЭ 1-01 Якорь п.24/02 (п.18) 4 зуб	2 исп	шт	646
<b>ПЛЭ-1-01М</b>	ПЛЭ-1-01М Винт М4х16 (п.29)		шт	17
	ПЛЭ-1-01М Винт специальный (п.26)		шт	23
	ПЛЭ-1-01М Втулка (п.20)		шт	43
	ПЛЭ-1-01М Выключатель (п.7)		шт	172
	ПЛЭ-1-01М Защитный экран (п.25)		шт	22
	ПЛЭ-1-01М Индикатор (п.16)		шт	115
	ПЛЭ-1-01М Колесо приводное в сб. (п.19)		шт	259
	ПЛЭ-1-01М Корпус в сборе (п.18)		шт	228
	ПЛЭ-1-01М Кронштейн в сб. (п.28)		шт	244
	ПЛЭ-1-01М Лыжа (п.27)		шт	359
	ПЛЭ-1-01М Плата регулировки скорости (п.8)		шт	259
	ПЛЭ-1-01М Полуручка лев., прав. (п.17,31)		компл	316
	ПЛЭ-1-01М Прижим (п.21)		шт	26
	ПЛЭ-1-01М Прозрачный экран (п.15)		шт	14
	ПЛЭ-1-01М Статор в сб. (п.9)		шт	474
	ПЛЭ-1-01М Трубка защитная (п.2)		шт	см.разное
	ПЛЭ-1-01М Шток в сборе (п.22)		шт	428
	ПЛЭ-1-01М Щетки (п.14)		пара	85
	ПЛЭ-1-01М Щеткодержатель в сб. (п.13)		пара	43
	ПЛЭ-1-01М Электрошнур 2х0,75 (п.1)		шт	см.разное
	ПЛЭ-1-01М Якорь (п.11)		шт	646

ПЛЭ-1-02М

<b>ПЛЭ-1-02М</b>	ПЛЭ-1-02М Винт пилкодержателя (п.31.4)		шт	14
	ПЛЭ-1-02М Втулка (п.30)		шт	43
	ПЛЭ-1-02М Выключатель (п.18)		шт	172
	ПЛЭ-1-02М Колесо приводное в сб. (п.29)		шт	306
<b>10063035-206-01</b>	ПЛЭ-1-02М Колесо приводное п.29.1		шт	287
<b>10063035-328-01</b>	ПЛЭ-1-02М Корпус в сб. (п.26)		шт	228
<b>10063035-270-01</b>	ПЛЭ-1-02М Кронштейн в сб. (п.3)		шт	244
<b>10063035-743-01</b>	ПЛЭ-1-02М Лыжа (п.2)		шт	359
	ПЛЭ-1-02М Пилкодержатель (п.31.3)		шт	113
	ПЛЭ-1-02М Подшипник роликовый 6*10*9,8 (п.28)		шт	43
	ПЛЭ-1-02М Полуручки лев/прав (п.10, 12)	1 исп	компл	316
	ПЛЭ-1-02М Полуручки лев/прав (п.10, 12)	2 исп	компл	316
<b>10063035-002-01</b>	ПЛЭ-1-02М Статор (п.21)		шт	646
	ПЛЭ-1-02М Шток в сб. (п.31)		шт	342
	ПЛЭ-1-02М Щетки (п.20)	1 исп	пара	85
	ПЛЭ-1-02М Щетки (п.20)	2 исп	шт	85
	ПЛЭ-1-02М Щеткодержатели в сб. (п.19)	1 исп	пара	43
	ПЛЭ-1-02М Щеткодержатели в сб. (п.19)	2 исп	пара	43
	ПЛЭ-1-02М Экран защитный (п.6)		шт	22
	ПЛЭ-1-02М Электрошнур 2*0,75, 1,85 м (п.13)		шт	см.разное
	ПЛЭ-1-02М Якорь (п.24)		шт	675

<b>ПЛЭ-1-02</b>	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Гайка закладная 431.001 (п.18 // 21)		шт	17
<b>ПЛЭ-1-03</b>	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Винт специальный 100.001 (п.54 // 66)		шт	42
<b>ПЛЭ-1-04</b>	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Винт специальный 612.001 (лыжи)		шт	27
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Втулка 313.001 (п.26 // 30)		шт	40
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Втулка ЛП 2 (в колесо прив.)		шт	40
	ПЛЭ-1-03 / 04 Вставка 422.199 (п.23)		шт	10
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Выключатель БУЭ 1М (п.33 // 37)		шт	373
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Диафрагма 464.001 (п.41 // 45)		шт	20
	ПЛЭ-1-02 Колесо приводное в сб. 441.004 (п.13)		шт	750
	ПЛЭ-1-03 / 04 Колесо приводное в сб. 441.005 (п.13)		шт	834

ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Кольцо дистанционное 141.001 (п.15 // п.17)	шт	40
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Кольцо стопорное Ø10 (п.10)	шт	см.разное
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Компенсатор 611.001 (п.39 // п.43)	шт	16
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Коромысло 222.001 (п.24 // п.28)	шт	9
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Корпус 184.005 (п.1)	шт	108
ПЛЭ-1-02 Корпус редуктора в сб.156.004 (п.16)	шт	1037
ПЛЭ-1-03 / 04 Корпус редуктора в сб.156.003 (п.19)	шт	1139
ПЛЭ-1-02 / 03 Корпус электродвигателя 184.004 (п.37 / п.41)	шт	162
ПЛЭ-1-04 Корпус электродвигателя 184.004-01 (п.41)	шт	215
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Кронштейн 425.001 (п.... // п.56)	шт	225
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Линейка в сб. 134.004	шт	225
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Лыжа 136.010 (п.58 // п.63)	шт	223
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Направляющая ПДА 093 (п.4)	шт	80
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Обойма зажимная 584.005 (п.55 // п.67)	шт	78
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Обойма 541.001 (п.21// п.26)	шт	60
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Ограждение 321.002 (п.56 // п.68)	шт	23
ПЛЭ-1-02 Ось 116.005 (п.44)	шт	22
ПЛЭ-1-03 / 04 Ось 421.005 (п.14)	шт	19
ПЛЭ-1-03 / 04 Ось 114.002 (п.53)	шт	102
ПЛЭ-1-03 / 04 Ось 421.003 (п.57)	шт	16
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Оська 311.002 (п.27 // п.31)	шт	4
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Пластина 121.004 (п.3)	шт	10
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Пластина 434.001 (п.29 // п.33)	шт	7
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Пластина 438.003 (002) (п.11)	шт	27
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Пластина дистанционная 126.004 (п.6)	шт	16
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Ползун 516.005 (п.5)	шт	386
ПЛЭ-1-02 Ползун уравновешивающий 661.002-01 (п.9)	шт	391
ПЛЭ-1-03 / 04 Ползун уравновешивающий 661.004 (п.9)	шт	418
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Полуручка лев. 784.001 (п.32 // п.36)	шт	95
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Полуручка прав. 784.002 (п.19 // п.22)	шт	95
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Прокладка 126.003 (п.52 // п.64)	шт	6
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Пружина 512.001-01 (п.25 // п.29)	шт	3
ПЛЭ-1-03 / 04 Пружина 664.003 (п.51)	шт	13
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Пружина пластинчатая 641.002 (п.2)	шт	9
ПЛЭ-1-02 Редуктор пилы в сборе (п.1-16,44-53,57)	шт	2403
ПЛЭ-1-03 / 04 Редуктор пилы в сборе (п.1-19,48-58,64,65,69)	шт	2743
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Ролик 114.001 (п.49 // п.55)	шт	47
ПЛЭ-1-03 / 04 Ролик 143.005 (п.58)	шт	53
ПЛЭ-1-02 Ролик 143.007 (п.51)	шт	92
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Ролик 4*15,8 (п.7)	шт	3
ПЛЭ-1-02 Ролик 4*25,8 (п.14)	шт	3
ПЛЭ-1-03 / 04 Ручка 514.002 (п.52)	шт	113
ПЛЭ-1-03 / 04 Рычаг 535.002 (п.16)	шт	190
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Сальник 126.002 (п.53 // п.65)	шт	7
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Скоба 641.001 (п.36 // п.40)	шт	16
ПЛЭ-1-02 / 03 Статор 212.002 (п.38 / п.42)	шт	738
ПЛЭ-1-04 Статор КИТ 4с (п.42)	шт	1185
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Трубка защитная 151.001 (п.31 // п.35)	шт	16
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Шайба 141.003(002) (п.12)	шт	22
ПЛЭ-1-02 Шайба 350.002 (п.47)	шт	14
ПЛЭ-1-03 / 04 Шайба 491.001(п.50)	шт	3
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Шайба фиксирующая 5.65 Г (п.45 // п.49)	шт	см.разное
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Шайба специальная 498.002 (п.59 // п.62)	шт	27
ПЛЭ-1-03 / 04 Шайба 142.003 (п.15)	шт	11
ПЛЭ-1-03 / 04 Шайба 144.003 (п.18)	шт	10

	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Штатун 418.001 (п.8)	шт	148
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Электрощетка ГЗЗ (п.22 // п.25)	шт	42
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Электрошнур ПВС 2*0,75 (п.30 // п.34)	шт	см.разное
	ПЛЭ-1-02 / 03 Якорь 263.010 (п.42 / п.46)	шт	821
	ПЛЭ-1-04 Якорь Кит 7 (п.46)	шт	935
<b>ПЛЭ-1-05</b>	ПЛЭ 1-05 Выключатель п.36 (п.59)	шт	129
	ПЛЭ 1-05 Гайка специальная М6 п.18 (п.54)	шт	14
	ПЛЭ 1-05 Заглушка п.29 (п.70)	шт	14
	ПЛЭ 1-05 Колесо приводное в сб. п.53 (п.40)	шт	373
	ПЛЭ 1-05 Колесо приводное гол. п.53.1 (п.40.2)	шт	287
<b>10063060-328-01</b>	ПЛЭ 1-05 Корпус в сборе(промщит) п.45 (п.45) ДИОЛД	шт	161
	ПЛЭ 1-05 Корпус левый + правый п.1,34 (п.2,63)	компл	431
	ПЛЭ 1-05 Кронштейн роликовый в сб. п.12 (п. 20,21,24-26)	шт	185
	ПЛЭ 1-05 Лампа лазерная п.38 (п.62)	шт	86
	ПЛЭ 1-05 Лыжа а сб. п.7-9 (п.4-6)	шт	214
	ПЛЭ 1-05 Ограждение п.11 (п.58)	шт	7
	ПЛЭ 1-05 Ось п.13 (п.27)	шт	4
	ПЛЭ 1-05 Ось переключателя п.15 (п.56)	шт	14
	ПЛЭ 1-05 Патрубок п.3 (п.9)	шт	57
	ПЛЭ 1-05 Переключатель подкачки п.31 (п.68)	шт	36
	ПЛЭ 1-05 Пилкодержатель п.58.6 (п.30)	шт	113
	ПЛЭ 1-05 Плата рег.скорости п.37(п.60)	шт	359
	ПЛЭ 1-05 Пластина п.14 (п.23)	шт	11
	ПЛЭ 1-05 Подошва п.4 (п.3)	шт	50
	ПЛЭ 1-05 Направляющая верхняя п.57 (п.32.6)	шт	43
	ПЛЭ 1-05 Подшипник роликовый 6*13*8 п.54 (п.39)	шт	43
	ПЛЭ 1-05 Подшипник роликовый 8*12*17 п.50 (п.43)	шт	43
	ПЛЭ 1-05 Ползун уравновешивающий п.52 (п.41)	шт	50
	ПЛЭ 1-05 Прижим п.61 (п.36)	шт	22
	ПЛЭ 1-05 Пружина кручения 12*5*0,9 п.58.5 (п.31)	шт	14
	ПЛЭ 1-05 Пружина 5*12*0,7 п.60 (п.35)	шт	4
	ПЛЭ 1-05 Ролик п.12.4 (п.20)	шт	43
	ПЛЭ 1-05 Ручка п.17 (п.71)	шт	22
	ПЛЭ 1-05 Рычаг п.51 (п.42)	шт	36
	ПЛЭ 1-05 Статор п.19 (п.51)	шт	574
	ПЛЭ 1-05 Обойма подшипника п.41 (п.12)	шт	29
	ПЛЭ 1-05 Упор п.59 (п.34)	шт	22
	ПЛЭ 1-05 Фиксатор п.16 (п.55)	шт	22
	ПЛЭ 1-05 Шайба специальная п.6 (п.7)	шт	14
	ПЛЭ 1-05 Шайба п.47 (п.44)	шт	7
	ПЛЭ 1-05 Шток в сборе п.58 (п.30)	шт	541
	ПЛЭ 1-05 Щетки п.22 (п.14)	пара	187
	ПЛЭ 1-05 Щеткодержатель п.21 (п.15)	пара	43
	ПЛЭ 1-05 Экран прозрачный п.10 (п.33)	шт	43
	ПЛЭ 1-05 Электрошнур 2*1,0 п.25 (п.74)	шт	см.разное
	ПЛЭ 1-05 Якорь п.43 (п.48)	шт	862
<b>ПЛЭ-1-05М</b>	ПЛЭ 1-05М Выключатель п.38 (п.39)	шт	122
<b>(два исполнения)</b>	ПЛЭ 1-05М Гайка специальная п.16 (п.19)	шт	14
	ПЛЭ 1-05М Заглушка п.13	шт	14
	ПЛЭ 1-05М Колесо приводное в сб. п.54 (п.54)	шт	373
	ПЛЭ 1-05М Лампочка световая п.42 (п.42)	шт	7
	ПЛЭ 1-05М Лампочка лазерная п.41 (п.41)	шт	86
	ПЛЭ 1-05М Лыжа в сб. п.24, 17, 18 (п.27,20,21)	шт	214
	ПЛЭ 1-05М Клавиша переключателя п.30 (п.33)	шт	22
	ПЛЭ 1-05М Кронштейн в сб. п.6 (п.6-9,11)	шт	185
	ПЛЭ 1-05М Корпус в сборе (промщит) п.47 (п.49)	шт	161
	ПЛЭ 1-05М Корпус лев/прав п.5/01,37/01	1 исп компл	431

ПЛЭ-1-05М

	ПЛЭ 1-05М Корпус лев/прав п.5/02,37/02	2 исп	компл	431
	ПЛЭ 1-05М Кронштейн верхний п.20 (п.23)		шт	29
	ПЛЭ 1-05М Кронштейн нижний п.21 (п.24)		шт	17
	ПЛЭ 1-05М Накладка п.3 (п.3)		шт	72
	ПЛЭ 1-05М Направляющая верхняя п.59 (п.58)		шт	43
	ПЛЭ 1-05М Обойма подшипника п.64/02	2 исп	шт	29
	ПЛЭ 1-05М Ограждение п.14 (п.17)		шт	7
	ПЛЭ 1-05М Ось п.7 (п.10)		шт	4
	ПЛЭ 1-05М Ось переключателя п.15 (п.18)		шт	14
	ПЛЭ 1-05М Переключатель подкачки п.9 (п.13)		шт	36
	ПЛЭ 1-05М Плата рег. скорости п.39 (п.40)		шт	359
	ПЛЭ 1-05М Пластина п.8 (п.12)		шт	11
	ПЛЭ 1-05М Пилкодержатель п.58.6 (п.64)		шт	113
	ПЛЭ 1-05М Подошва		шт	50
	ПЛЭ 1-05М Подшипник роликовый п.53 (п.53)		шт	43
	ПЛЭ 1-05М Ползун уравнивающий п.52 (п.52)		шт	50
	ПЛЭ 1-05М Прижим п.60 (п.59)		шт	22
	ПЛЭ 1-05М Пружина кручения п.58.5 (п.63)		шт	14
	ПЛЭ 1-05М Пружина 5*12*0,7 п.61 (п.61)		шт	4
	ПЛЭ 1-05М Рычаг п.23 (п.26)		шт	29
	ПЛЭ 1-05М Рычаг п.51 (п.51)		шт	36
	ПЛЭ 1-05М Статор п.35 (п.37)		шт	574
	ПЛЭ 1-05М Упор п.62 (п.60)		шт	22
	ПЛЭ 1-05М Шайба специальная п.19 (п.22)		шт	14
	ПЛЭ 1-05М Шайба п.50 (п.50)		шт	7
	ПЛЭ 1-05М Шток в сборе п.58 (п.62-64)		шт	541
	ПЛЭ 1-05М Щетки п.33 (п.35)		пара	187
	ПЛЭ 1-05М Щеткодержатель п.32 (п.34)		пара	43
	ПЛЭ 1-05М Экран прозрачный п.1 (п.1)		шт	43
	ПЛЭ 1-05М Электрошнур 2*0,75 п.26 (п.29)		шт	см.разное
	ПЛЭ 1-05М Якорь п.44 (п.44)		шт	862
<b>10063070-003-01</b>	ПЛЭ 1-06 Выключатель п.31 (п.59)		шт	129
<b>ПЛЭ-1-06</b>	ПЛЭ 1-06 Заглушка п.26 (п.67)		шт	14
	ПЛЭ 1-06 Колесо приводное в сб.п.46 (п.33)		шт	373
<b>10063070-328-01</b>	ПЛЭ 1-06 Корпус в сборе (промшит) п.38 (п.40)		шт	172
	ПЛЭ 1-06 Корпус лев/прав п.2,30 (п.6,61)		компл	431
<b>10063070-270-01</b>	<b>ПЛЭ 1-06 Кронштейн в сб. п.8 (п.10,12-15)</b>		шт	
<b>10063070-743-01</b>	ПЛЭ 1-06 Лыжа п.5 (п.4)		шт	259
	ПЛЭ 1-06 Направляющая верхняя п.50 (п.29)		шт	43
	ПЛЭ 1-06 Обойма подшипника п.34 (п.50)		шт	29
	ПЛЭ 1-06 Ограждение п.7 (п.24)		шт	7
	ПЛЭ 1-06 Ось п.9 (п.11)		шт	4
	ПЛЭ 1-06 Ось переключателя п.11 (п.58)		шт	36
	ПЛЭ 1-06 Переключатель подкачки п.24 (п.65)		шт	36
<b>10063070-394-01</b>	ПЛЭ 1-06 Пилкодержатель в сб. п.51.5,51.6 (п.19,20)		компл	157
	ПЛЭ 1-06 Плата регулировки скорости п.32 (п.60)		шт	359
	ПЛЭ 1-06 Пластина п.10 (п.9)		шт	11
	ПЛЭ 1-06 Пластина -гайка п.13 (п.1)		шт	14
	ПЛЭ 1-06 Подшипник 6*13*8 п.47 (п.32)		шт	43
	ПЛЭ 1-06 Подшипник роликовый 8*12*17 п.43 (п.36)		шт	43
	ПЛЭ 1-06 Ползун уравнивающий п.45 (п.34)		шт	50
	ПЛЭ 1-06 Прижим п.54 (п.28)		шт	22
	ПЛЭ 1-06 Пружина 5*12*0,7 п.53 (п.27)		шт	4
	ПЛЭ 1-06 Рычаг п.44 (п.35)		шт	36
	ПЛЭ 1-06 Статор п.14 (п.51)		шт	603
	ПЛЭ 1-06 Упор п.52 (п.26)		шт	22

ПЛЭ-1-06

	ПЛЭ 1-06 Шайба специальная п.4 (п.2)	шт	14
	ПЛЭ 1-06 Шайба п.40 (п.39)	шт	7
<b>10063070-320-01</b>	<b>ПЛЭ 1-06 Шток в сборе п.51 (п.19-23) ДИОЛД</b>	шт	
<b>10063070-009-01</b>	ПЛЭ 1-06 Щетки п.17 (п.46)	пара	187
	ПЛЭ 1-06 Щеткодержатель п.16 (п.47)	пара	43
	ПЛЭ 1-06 Электрошнур 2*0,75 п.22 (п.52)	шт	см.разное
	ПЛЭ 1-06 Экран прозрачный п.6 (п.25)	шт	43
	ПЛЭ 1-06 Якорь п.36 (п.44)	шт	1005
<b>ПЛЭ-1-06М</b>	ПЛЭ-1-06М Втулка (п.18)	шт	29
	ПЛЭ-1-06М Втулка (п.53)	шт	32
<b>10063071-925-01</b>	ПЛЭ-1-06М Винт специальный (п.27)		29
	ПЛЭ-1-06М Выключатель (п.9)	шт	172
	ПЛЭ-1-06М Защитный экран (п.37)	шт	43
	ПЛЭ-1-06М Индикатор (п.4)	шт	115
	ПЛЭ-1-06М Клавиша подсветки (п.8.3)	шт	22
	ПЛЭ-1-06М Колесо приводное в сб. (п.50)	шт	402
	ПЛЭ-1-06М Кольцо стопорное Ø10 (п.25,60)	шт	см.разное
	ПЛЭ-1-06М Корпус в сборе (п.46)	шт	269
	ПЛЭ-1-06М Кронштейн в сб. (п.22)	шт	224
	ПЛЭ-1-06М Лыжа в сб. (п.28,33)	шт	366
	ПЛЭ-1-06М Накладка на платформу (п.35)	шт	65
	ПЛЭ-1-06М Накладка на полуручки (п.64)	шт	43
	ПЛЭ-1-06М Направляющая верхняя (п.54)	шт	43
	ПЛЭ-1-06М Ось (4x24) (п.20)	шт	14
	ПЛЭ-1-06М Патрубок (п.32)	шт	57
	ПЛЭ-1-06М Переключатель в сб. (п.23,24)	шт	79
	ПЛЭ-1-06М Пластина (п.15)	шт	14
	ПЛЭ-1-06М Пластина (п.19)	шт	11
	ПЛЭ-1-06М Плата регулировки скорости (п.10)	шт	359
	ПЛЭ-1-06М Подшипник роликовый (6x9x13.2) (п.49)	шт	43
	ПЛЭ-1-06М Ползун уравновешивающий (п.48)	шт	50
	ПЛЭ-1-06М Полуручка лев., прав. (п.14,38)	компл	517
	ПЛЭ-1-06М Прозрачный экран (п.3)	шт	33
	ПЛЭ-1-06М Прокладка (п.11)	шт	14
	ПЛЭ-1-06М Пружина кручения (п.21)	шт	14
	ПЛЭ-1-06М Ролик (п.62)	шт	53
	ПЛЭ-1-06М Рычаг (п.47)	шт	50
	ПЛЭ-1-06М Рычаг натяжения (п.17)	шт	36
	ПЛЭ-1-06М Статор (п.43)	шт	646
	ПЛЭ-1-06М Трубка защитная (п.2)	шт	см.разное
	ПЛЭ-1-06М Фиксатор п.30	шт	29
	ПЛЭ-1-06М Фиксатор угла распила (п.26)	шт	45
<b>10063071-315-01</b>	ПЛЭ-1-06М Шайба специальная (п.16)	шт	57
<b>10063071-320-01</b>	ПЛЭ-1-06М Шток в сб. (п.55-60)	шт	590
	ПЛЭ-1-06М Щетка (п.13)	пара	115
	ПЛЭ-1-06М Щеткодержатель в сб. (п.12)	пара	43
	ПЛЭ-1-06М Электронный блок в сб. (п.8)	шт	359
	ПЛЭ-1-06М Электрошнур 2x0.75 (п.1)	шт	см.разное
	ПЛЭ-1-06М Якорь (п.41)	шт	1149
	ПЛЭ 1-07 Вставка в подручки п.10,31	компл	115
<b>10063160-211-01</b>	ПЛЭ 07М Винты лыжи п.7,8	шт	29
<b>10063160-438-01</b>	ПЛЭ 1-07/1-07М Втулка п.51/п.51	шт	50
<b>10063160-003-01</b>	ПЛЭ 1-07/1-07М Выключатель(п.27/п.33) ДИОЛД	шт	330
	ПЛЭ 1-07 Гайка специальная М4 п.18/01	шт	29
	ПЛЭ 1-07 Гайка специальная М4 п.18/02	шт	29



	ПЛЭ 1-07/1-07М Гильза 5*7*8 (п.55/п.54)		шт	43
10063160-287-01	ПЛЭ 1-07/1-07М Колесо приводное в сборе(п.48/п.48) ДИОЛД		шт	330
	ПЛЭ 1-07 компенсатор рез.малый под 607 подш. п.40		шт	см.разное
10063160-328-01	ПЛЭ 1-07 Корпус в сб(п.44) ДИОЛД		шт	269
10063165-328-01	ПЛЭ 1-07М Корпус в сб		шт	269
10063160-270-01	ПЛЭ 1-07/1-07М Кронштейн в сб. п.36/п.20		шт	115
	ПЛЭ 1-07 Крышка отсека для пилки п.11		шт	72
10063160-743-01	ПЛЭ 1-07 Лыжа(п.3/01,п.5) ДИОЛД		шт	366
10063160-743-02	ПЛЭ 1-07 Лыжа(п.3/02)		шт	366
10063160-743-03	ПЛЭ 1-07/1-07М Лыжа(п.3/03/п.5)		шт	366
	ПЛЭ 1-07/1-07М Направляющая верхняя п.52/п.52		шт	43
	ПЛЭ 1-07 Переключатель в сб. п.20		компл	79
	ПЛЭ 1-07М Переключатель в сб. п.57		шт	79
10063160-019-01	ПЛЭ 1-07/1-07М Плата регулировки оборотов(п.28/п.34) ДИОЛД		шт	287
	ПЛЭ 1-07М Пластина п.59 уплотнительная в полуручки		шт	4
10063160-045-01	ПЛЭ 1-07 Подсветка в сб. п.30		шт	460
	ПЛЭ 1-07М Подсветка в сб. п.36		шт	431
10063160-272-01	ПЛЭ 1-07/1-07М Подшипник игольчатый 6*9*13 п.45/п.45		шт	72
	ПЛЭ 1-07 Полуручка лев., прав. п.14,19		компл	546
10063165-496-01	ПЛЭ 1-07М Полуручка лев., прав. п.14,38		КОМпл	862
	ПЛЭ 1-07/1-07М Сальник п.34/п.22		шт	43
10063160-002-01	ПЛЭ 1-07/1-07М Статор п.39/п.39		шт	646
10063160-320-01	ПЛЭ 1-07/1-07М Шток в сборе(п.53/п.56) ДИОЛД		шт	541
10063160-009-01	ПЛЭ 1-07/1-07М Щетки п.16/п.16 ДИОЛД		пара	79
10063160-001-01	ПЛЭ 1-07/1-07М Якорь(п.42/п.41) ДИОЛД		шт	1005
<b>10063082-438-01</b>	<b>ПЛЭ 1-08 Втулка п.46 (п.27.1) ДД-02-63</b>		шт	<b>65</b>
	ПЛЭ 1-08 Втулка фиксирующая п.14 (п.9)		шт	29
<b>10063082-003-01</b>	<b>ПЛЭ 1-08 Выключатель п.33 (п.54)</b>		шт	<b>259</b>
	ПЛЭ 1-08 Выключатель подсветки п.1.3 (п.57)		шт	22
<b>10063082-286-01</b>	<b>ПЛЭ 1-08 Винт пилкодержателя М 4*15 п.47.5 (п.16)</b>		шт	<b>14</b>
<b>ПЛЭ-1-08</b>	<b>ПЛЭ 1-08 Колесо приводное в сб п.43 (п.27.2) ДД-03-55</b>		шт	<b>246</b>
<b>(два исполнения)</b>	<b>ПЛЭ 1-08 Кольцо стопорное Ø6 «усики» п.45 (п.25)</b>		шт	<b>10</b>
<b>10063082-538-01</b>	<b>ПЛЭ 1-08 кольцо стоп+шайба д.6 (п.44,45)</b>		шт	<b>14</b>
	ПЛЭ 1-08 Корпус в сб.(промшит) п.38 (п.31)		шт	144
	ПЛЭ 1-08 Корпус лев/прав п.9/01,32/01 (п.12,52) 1 исп		компл	416
	ПЛЭ 1-08 Корпус лев/прав п.9/02,32/02 (п.12,52) 2.1 исп		компл	416
<b>10063082-731-02</b>	<b>ПЛЭ 1-08 Корпус лев/прав п.9/02,32/02 (п.12,52) 2.2 исп</b>		компл	<b>517</b>
	ПЛЭ 1-08 Корпус (блок) подсветки в сб.п.1 (п.56-60,62) 1 исп		шт	531
<b>10063082-045-01</b>	<b>ПЛЭ 1-08 Корпус (блок) подсветки в сб.п.1 (п.56-60,62) 2 исп</b>		шт	<b>531</b>
<b>10063082-270-01</b>	<b>ПЛЭ 1-08 Кронштейн в сборе п.13 (п.5,7,8,10)</b>		шт	<b>185</b>
<b>10063082-708-01</b>	<b>ПЛЭ 1-08 Крышка корпуса подсветки п.1.1(п.62)</b>		шт	<b>86</b>
	ПЛЭ 1-08 Лыжа п.5 (п.3)		шт	142
<b>10063082-322-01</b>	<b>ПЛЭ 1-08 Направляющая верхняя п.47.1 (п.24)</b>		шт	<b>29</b>
	ПЛЭ 1-08 Направляющая нижняя п.47.9 (п.21)		шт	43
	ПЛЭ 1-08 Ось п.17 (п.11)		шт	14
	<b>ПЛЭ 1-08 Ось п.43.2 ДД-03-55-02</b>		шт	<b>14</b>
	ПЛЭ 1-08 Пилкодержатель п.47.4 (п.17)		шт	113
	<b>Внимание!!!!!!! Крепление хвостовика пилки в штоке при помощи углубления в самом пилкодержателе (светлый алюминий) крепление хвостовика пилки в доп.отверстиях на штоке (темный металл)</b>			
	ПЛЭ 1-08 Плата регулировки скорости п.34 (п.55)		шт	259
	ПЛЭ 1-08 Пластина-гайка п.18 (п.40)		шт	22
<b>10063082-542-01</b>	<b>ПЛЭ 1-08 пластина+сальник п.47.7,47.8</b>		шт	<b>14</b>
10063082-438-01	ПЛЭ 1-08 Подшипник роликовый п.39 (п.30)		шт	72
	ПЛЭ 1-08 Ползун уравновешивающий п.42 (п.28)		шт	86
	ПЛЭ 1-08 Пружина кручения п.11 (п.6)		шт	14

<b>10063082-301-01</b>	ПЛЭ 1-08 Пружина п.47.6 (п.20)		шт	22
10063082-301-01	ПЛЭ 1-08 Пружина п.27		шт	3
	ПЛЭ 1-08 Ролик 3*14 п.41		шт	11
	ПЛЭ 1-08 Ручка подкачки п.26 (п.49)		шт	50
	ПЛЭ 1-08 Рычаг п.40 (п.29)		шт	57
	ПЛЭ 1-08 Статор п.19/01 (п.37)	1 исп	шт	431
	ПЛЭ 1-08 Статор п.19/02 (п.37)	2.1 исп	шт	431
	ПЛЭ 1-08 Статор п.19/02 (п.37)	2.2 исп	шт	431
	ПЛЭ 1-08 Шайба специальная п.6 (п.10)		шт	22
	ПЛЭ 1-08 Шайба фиксирующая Ø6 п.15 (п.47)		шт	см.разное
	ПЛЭ 1-08 Шайба п.16 (п.48)		шт	11
	ПЛЭ 1-08 Шайба п.44 (п.26)		шт	7
<b>10063082-320-01</b>	ПЛЭ 1-08 Шток в сборе п.47 (п.16-19,21,22) БЕЗ ПРУЖИНЫ П.47.6		шт	574
	ПЛЭ 1-08 Щетки п.22/01 (п.34)	1 исп	пара	
	ПЛЭ 1-08 Щетки п.48/02 (п.34)	2 исп	пара	85
	ПЛЭ 1-08 Щеткодержатель п.21/01 (п.35)	1 исп	пара	43
	ПЛЭ 1-08 Щеткодержатель п.49/02 (п.35)	2 исп	пара	43
	ПЛЭ 1-08 Экран прозрачный п.4 (п.23)		шт	29
	ПЛЭ 1-08 Электрошнур 2*0,75 п.25 (п.40)		шт	см.разное
<b>10063082-001-01</b>	ПЛЭ 1-08 Якорь п.36 (п.33)		шт	1005
<b>ПЛЭ-1-09</b>	ПЛЭ 1-09 Блок электронный в сборе п.20,22 (п.65,70)		шт	474
<b>(два исполнения)</b>	ПЛЭ 1-09 Выключатель п.19 (п.68)		шт	129
	ПЛЭ 1-09 Гайка М6 п.38 (п.43)		шт	16
	ПЛЭ 1-09 Диафрагма п.32 (п.58)		шт	22
	ПЛЭ 1-09 Колесо приводное п.50 (п.34)	1 исп	шт	402
	ПЛЭ 1-09 Колесо приводное п.50 (п.34)	2 исп	шт	402
	ПЛЭ 1-09 Кольцо стопорное Ø10 п.52 (п.32)		шт	см.разное
	ПЛЭ 1-09 Корпус передний п.64 (п.19)	1 исп	шт	287
	ПЛЭ 1-09 Корпус передний п.64 (п.19)	2 исп	шт	287
	ПЛЭ 1-09 Корпус редуктора в сб. п.39 (п.39,40,42)		шт	431
	ПЛЭ 1-09 Корпус лев/прав п.9,18 (п.9,67)		компл	359
	ПЛЭ 1-09 Корпус эл. двигателя п.25 (п.55)		шт	115
	ПЛЭ 1-09 Кронштейн в сборе п.67 (п.12-15)		шт	214
	ПЛЭ 1-09 Блок лазерной подсветки (лампа лаз.) п.24 (п.63)		шт	86
	ПЛЭ 1-09 Лыжа в сб. п.5,6 (п.1,2)		шт	214
	ПЛЭ 1-09 Направляющая нижняя п.61, 63 (п.20)		шт	40
	ПЛЭ 1-09 Ось п.68 (п.16)		шт	14
	ПЛЭ 1-09 Переключатель подкачки п.45 (п.45)		шт	79
	ПЛЭ 1-09 Патрубок п.7 (п.7)		шт	57
	ПЛЭ 1-09 Пластина п.62 (п.21)		шт	17
	ПЛЭ 1-09 Пластина п.59/01 (п.25) ДД-04-67	1 исп	шт	17
	ПЛЭ 1-09 Пластина п.59/02	2 исп	шт	14
	ПЛЭ 1-09 Пластина п.70/02	2 исп	шт	14
	ПЛЭ 1-09 Пилкодержатель с винтом п.60.4,60.5 (п.10,11)		шт	157
	ПЛЭ 1-09 Подошва п.1 (п.3)		шт	43
	ПЛЭ 1-09 Подшипник роликовый 15,7*10*17 п.48 (п.35)		шт	101
	ПЛЭ 1-09 Ползун уравновешивающий п.53 (п.31)		шт	144
	ПЛЭ 1-09 Прокладка п.60.2 (п.22)		шт	10
	ПЛЭ 1-09 Редуктор в сб. п.39-68 (п.10-47)		шт	1149
	ПЛЭ 1-09 Ролик 4*17 п.54 (п.30)		шт	29
	ПЛЭ 1-09 Ролик п.56 /01(п.28) ДД-03-34	1 исп	шт	22
	ПЛЭ 1-09 Рычаг п.47 (п.37)		шт	50
	ПЛЭ 1-09 Сальник п.60.3 (п.23)		шт	10
	ПЛЭ 1-09 Статор п.31 (п.57)		шт	718
	ПЛЭ 1-09 Сухарь п.37 (п.44)		шт	39
	ПЛЭ 1-09 Чехол кнопки п.23 (п.66)		шт	14

	ПЛЭ 1-09 Шайба специальная п.3 (п.5)		шт	22
	ПЛЭ 1-09 Шайба п.51 (п.33)		шт	7
	ПЛЭ 1-09 Шайба п.49 (п.36)		шт	11
	ПЛЭ 1-09 Шайба п.46 (п.38)		шт	14
	ПЛЭ 1-09 Шатун п.55 (п.29)	1 исп	шт	129
	ПЛЭ 1-09 Шатун п.55 (п.29)	2 исп	шт	129
<b>10063090-260-02</b>	ПЛЭ 1-09 Втулка в шатун п.56/02	2 исп	шт	43
	ПЛЭ 1-09 Шток п.60.1 (п.24)		шт	214
	ПЛЭ 1-09 Шток в сборе п.60 (п.22-24,10,11)		шт	428
	ПЛЭ 1-09 Щетки п.28 (п.49)		пара	115
	ПЛЭ 1-09 Щеткодержатели п.27 (п.50)		пара	43
	ПЛЭ 1-09 Электрошнур 2*0,75 п.13 (п.72)		шт	см.разное
	ПЛЭ 1-09 Якорь п.35 (п.61)		шт	1149
<b>ПЛЭ-1-09М</b>	ПЛЭ 1-09М Выключатель п.33 (п.30)		шт	129
	ПЛЭ 1-09М Гайка специальная п.14 (п.17)		шт	14
	ПЛЭ 1-09М Заглушка п.27		шт	14
	ПЛЭ 1-09М Колесо приводное в сб.п.49 (п.45)		шт	402
	ПЛЭ 1-09М Кольцо стопорное Ø6 «усики» п.51 (п.47)		шт	10
	ПЛЭ 1-09М Корпус в сб. (промщит) п.41 (п.38)		шт	144
	ПЛЭ 1-09М Корпус лев/прав п.6,30 (п.6,29)		компл	474
	ПЛЭ 1-09М Кронштейн в сборе п.9 (п.9-12,14)		шт	
	ПЛЭ 1-09М Лыжа п.3 (п.3)		шт	142
	ПЛЭ 1-09М Направляющая верхняя п.53 (п.49)		шт	86
	ПЛЭ 1-09М Обойма подшипника п.38 (п.35)		шт	29
	ПЛЭ 1-09М Ограждение п.8 (п.8)		шт	7
	ПЛЭ 1-09М Ось п.10 (п.13)		шт	14
	ПЛЭ 1-09М Ось п.32 (п.28)		шт	11
	ПЛЭ 1-09М Ось переключателя п.12		шт	36
	ПЛЭ 1-09М Переключатель подкачки п.25		шт	36
	ПЛЭ 1-09М Плата рег. скорости п.34 (п.31)		шт	359
	ПЛЭ 1-09М Пластина п.11 (п.15)		шт	11
	ПЛЭ 1-09М Подшипник игольчатый 8*12*17 п.46 (п.42)		шт	43
	ПЛЭ 1-09М Подшипник роликовый 6*13*8 п.50 (п.46)		шт	43
	ПЛЭ 1-09М Ползун уравновешивающий п.48 (п.44)		шт	50
	ПЛЭ 1-09М Прижим п.57 (п.53)		шт	22
	ПЛЭ 1-09М Пружина 5*12*0,7 п.56 (п.55)		шт	7
	ПЛЭ 1-09М Рычаг п.47 (п.43)		шт	36
	ПЛЭ 1-09М Статор п.31 (п.27)		шт	718
	ПЛЭ 1-09М Указатель п.15 (п.18)		шт	14
	ПЛЭ 1-09М Упор п.55 (п.54)		шт	22
	ПЛЭ 1-09М Шайба специальная п.2 (п.2)		шт	14
	ПЛЭ 1-09М Шайба п.43 (п.40)		шт	9
	ПЛЭ 1-09М Шток в сборе п.54 (п.50-52)		шт	541
	ПЛЭ 1-09М Щетки п.17 (п.20)		пара	115
	ПЛЭ 1-09М Щеткодержатели п.18 (п.21)		пара	43
	ПЛЭ 1-09М Экран прозрачный п.5 (п.5)		шт	43
	ПЛЭ 1-09М Электрошнур п.22 (п.22)		шт	см.разное
	ПЛЭ 1-09М Якорь п.39 (п.36)		шт	1293
<b>ПЛЭ-1-10</b>	ПЛЭ 1-10 Блок подсветки п.34.2-34.4, 36 (п.34,35)	1 исп	шт	402
<b>(два исполнения)</b>	ПЛЭ 1-10 Блок подсветки п.34.2-34.4, 36 (п.34,35)	2 исп	шт	402
	Блок подсветки 1-ого исполнения имеет в узле сборки лампочку лазерную красного цвета, блок подсветки 2-ого исполнения имеет в узле сборки лампочку световую — голубого цвета. Блок 1-ого исп. Свободно устанавливается вместо блока 2-ого исп.			
	ПЛЭ 1-10 Верхний прижим п.55 (п.59)		шт	29
	ПЛЭ 1-10 Втулка п.48 (п.47)		шт	29
	ПЛЭ 1-10 Выключатель п.33 (п.31)		шт	215

ПЛЭ-1-10

	ПЛЭ 1-10 Гайка специальная п.16 (п.13)	шт	22
	ПЛЭ 1-10 Заглушка п.7 (п.2)	шт	11
	ПЛЭ-1-10 Клавиша переключателя п.36 (п.34)	шт	29
	ПЛЭ 1-10 Колесо приводное в сб.п.45 (п.44) ДД-03-23	шт	371
	ПЛЭ 1-10 Корпус в сб.(промщит) п.40 (п.39)	шт	144
	ПЛЭ 1-10 Корпус лев/прав п.10,... (п.3,...)	компл	431
	ПЛЭ 1-10 Корпус упора п.54 (п.57)	шт	72
	ПЛЭ 1-10 Кольцо стопорное Ø11 п.15 (п.8)	шт	см.разное
	ПЛЭ 1-10 Кольцо стопорное Ø6 «усики» п.47 (п.46)	шт	10
	ПЛЭ 1-10 Кронштейн в сборе п.11 (п.11)	шт	185
	ПЛЭ 1-10 Лыжа п.6 (п.15)	шт	142
	ПЛЭ 1-10 Накладка п.9 (п.7)	шт	29
	ПЛЭ 1-10 Направляющая верхняя п.49 (п.48)	шт	43
	ПЛЭ 1-10 Нижний прижим п.52 (п.55)	шт	29
	ПЛЭ 1-10 Ограждение п.14 (п.12)	шт	7
	ПЛЭ 1-10 Ось п.12 (п.10)	шт	14
	ПЛЭ 1-10 Переключатель подкачки п.22 (п.20)	шт	50
	ПЛЭ 1-10 Плата рег.скорости п.34.1(п.33)	шт	402
	ПЛЭ 1-10 Подошва лыжи п.3	шт	57
	ПЛЭ 1-10 Подшипник роликовый п.41 (п.40)	шт	43
	ПЛЭ 1-10 Ползун уравнивающий п.44 (п.43)	шт	50
	ПЛЭ 1-10 Пружина кручения п.13 (п.9)	шт	14
	ПЛЭ 1-10 Рычаг п.42 (п.41)	шт	36
	ПЛЭ 1-10 Статор п.30 (п.28)	шт	747
	ПЛЭ 1-10 Упор п.56 (п.60)	шт	22
	ПЛЭ 1-10 Шайба специальная п.2 (п.6)	шт	22
	ПЛЭ 1-10 Шток в сборе п.50 (п.49-54)	шт	541
	ПЛЭ 1-10 Шток в сборе с прижимами п.49-56 (п.48-60)	шт	655
	ПЛЭ 1-10 Щетки п.19 (п.17)	пара	85
	ПЛЭ 1-10 Щеткодержатель в сб. п.18 (п.16)	шт	43
	ПЛЭ 1-10 Экран прозрачный п.4 (п.1)	шт	57
	ПЛЭ 1-10 Электроршнур 2*1,0 п.20 (п.18)	шт	см.разное
	ПЛЭ 1-10 Якорь п.38 (п.37)	шт	1149
<b>ПЛЭ-1-10М</b>	ПЛЭ-1-10М Винт зажимной М5*16 (п.1)	шт	14
<b>10063150-260-01</b>	ПЛЭ-1-10М Втулка 5*10*6 (п.40)	шт	36
<b>10063010-003-01</b>	ПЛЭ-1-10М Выключатель (п.25)	шт	215
<b>10063150-238-01</b>	ПЛЭ-1-10М Гайка специальная (п.13)	шт	29
	ПЛЭ-1-10М Гильза в сб (п.46,47)	компл	29
<b>10063150-321-01</b>	ПЛЭ-1-10М Гильза (п.46)	шт	19
<b>10063150-323-01</b>	ПЛЭ-1-10М Пружина (п.47)	шт	11
<b>10063150-748-01</b>	ПЛЭ-1-10М Заглушка (п.27)	шт	11
<b>10063150-206-01</b>	ПЛЭ-1-10М Колесо приводное в сб. (п.39)	шт	302
	ПЛЭ-1-10М Кольцо стопорное Ø10 (п.12)	шт	см.разное
<b>10063150-745-01</b>	ПЛЭ-1-10М Корпус в сб. (п.34)	шт	144
<b>10063150-742-01</b>	ПЛЭ-1-10М Корпус лев., прав. (п.6,24)	компл	618
<b>10063150-270-01</b>	ПЛЭ-1-10М Кронштейн в сб. (п.9)	шт	190
<b>10063150-743-01</b>	ПЛЭ-1-10М Лыжа (п.3)	шт	316
<b>10063150-203-01</b>	ПЛЭ-1-10М Направляющая (п.45)	шт	36
<b>10063150-322-01</b>	ПЛЭ-1-10М Направляющая верхняя (п.44)	шт	86
<b>10063150-318-01</b>	ПЛЭ-1-10М Ось (п.8)	шт	30
<b>10063150-019-01</b>	ПЛЭ-1-10М Плата регулировки в сб. (п.26)	шт	402
	ПЛЭ-1-10М Подшипник игольчатый 6*9*13 (п.35)	шт	72
	ПЛЭ-1-10М Ползун уравнивающий (п.38)	шт	50
<b>10063150-301-01</b>	ПЛЭ-1-10М Пружина кручения (п.10)	шт	14
<b>10063150-317-01</b>	ПЛЭ-1-10М Ролик 3*6,7 (п.5)	шт	11
	ПЛЭ-1-10М Ручка подкачки в сб. (п.21,22,23)	компл	72

ПЛЭ-1-10М

08-000004	ПЛЭ -1-10М Шарик Ø4		шт	17
10063150-302-01	ПЛЭ-1-10М Пружина (п.22)		шт	11
10063150-319-01	ПЛЭ-1-10М Ручка подкачки (п.23)		50	43
	ПЛЭ-1-10М Рычаг (п.36)		шт	36
	ПЛЭ-1-10М Сальник (п.37)		шт	14
10063150-002-01	ПЛЭ-1-10М Статор (п.14)		шт	747
	ПЛЭ-1-10М Шайба специальная (п.2)		шт	22
10063150-320-01	ПЛЭ-1-10М Шток в сб. (п.43)		шт	562
10063150-009-01	ПЛЭ-1-10М Щетки (п.16)		шт	72
10063150-011-01	ПЛЭ-1-10М Щеткодержатель в сб (п.15)		пара	86
10063150-747-01	ПЛЭ-1-10М Экран прозрачный (п.4)		шт	57
	ПЛЭ-1-10М Электрошнур 2*0,75 (п.17)		шт	см.разное
10063150-001-01	ПЛЭ-1-10М Якорь (п.30)		шт	1084
<b>ПЛЭ-1-11</b>	ПЛЭ 1-11 Втулка п.43 (п.47)		шт	40
<b>(два исполнения)</b>	ПЛЭ 1-11 Винт пилкодержателя п.44.5 (п.51)		шт	14
	ПЛЭ 1-11 Выключатель п.28 (п.32)		шт	129
	ПЛЭ 1-11 Гайка специальная п.12 (п.16)		шт	22
	ПЛЭ 1-11 Заглушка п.18 (п.22)		шт	11
	ПЛЭ 1-11 Колесо приводное в сб.п.40 (п.44)		шт	246
	ПЛЭ 1-11 Кольцо стопорное Ø6 «усики» п.42 (п.46)		шт	10
	ПЛЭ 1-11 Корпус лев/прав п.2,27 (п.2,31)	1 исп	компл	414
	ПЛЭ 1-11 Корпус лев/прав п.2,27 (п.2,31)	2 исп	компл	414
	ПЛЭ 1-11 Корпус в сб.(промцит) п.35 (п.39)		шт	144
10063120-270-01	ПЛЭ 1-11 Кронштейн в сб.п.8 (п.8-11,14) ДИОЛД		шт	214
	ПЛЭ 1-11 Лыжа п.6 (п.6)		шт	142
	ПЛЭ 1-11 Ограждение п.9 (п.12)		шт	7
	ПЛЭ 1-11 Ось п.10 (п.13)		шт	14
	ПЛЭ 1-11 Ось переключателя п.11 (п.15)		шт	50
	ПЛЭ 1-11 Пилкодержатель п.44.4 (п.50)		шт	113
	Внимание!!!!!!! Крепление хвостовика пилки в штоке при помощи углубления в самом пилкодержателе (светлый алюминий) крепление хвостовика пилки в доп.отверстиях на штоке (темный металл)			
	ПЛЭ 1-11 Плата регулировки в сб.п.29 (п.33)		шт	259
	ПЛЭ 1-11 Пластина п.7 (п.7)		шт	11
	ПЛЭ 1-11 Подшипник роликовый п.37 (п.41)		шт	43
	ПЛЭ 1-11 Ползун уравнивающий п.39 (п.43)		шт	50
	ПЛЭ 1-11 Пружина п.44.6 (п.55)		шт	14
	ПЛЭ 1-11 Ручка переключателя п.20 (п.24)		шт	50
	ПЛЭ 1-11 Рычаг п.38 (п.42)		шт	36
	ПЛЭ 1-11 Статор п.13 (п.17)	1 исп	шт	474
	ПЛЭ 1-11 Статор п.13 (п.17)	2 исп	шт	474
	ПЛЭ 1-11 Шайба специальная п.5 (п.5)		шт	17
	ПЛЭ 1-11 Шток в сборе п.44 (п.48-53)		шт	399
	ПЛЭ 1-11 Щетки п.24 (п.27)		пара	85
	ПЛЭ 1-11 Щеткодержатели п.25 (п.28,29)		пара	43
	ПЛЭ 1-11 Электрошнур 2*0,75 п.17 (п.21)		шт	см.разное
	ПЛЭ 1-11 Якорь п.33 (п.37)		шт	790
10063170-019-01	ПЛЭ 1-12 Блок регулировки оборотов п.6 ДИОЛД		шт	316
	ПЛЭ 1-12 Выключатель п.7		шт	129
10063170-287-01	ПЛЭ 1-12 Колесо приводное в сб. п.39 ДИОЛД		шт	388
10063170-611-01	ПЛЭ 1-12 Кольцо+шайба п.44,45 ДИОЛД		шт	36
10063170-744-01	ПЛЭ 1-12 Корпус передний в сб. п.55 ДИОЛД		шт	1436
10063170-745-01	ПЛЭ 1-12 Корпус редуктора в сб. п.32 ДИОЛД		шт	718
10063170-270-01	ПЛЭ 1-12 Кронштейн в сб. п.63 ДИОЛД		шт	215
10063170-787-01	ПЛЭ 1-12 Лыжа в сб. п.12,13,14 ДИОЛД		шт	431
10063170-203-01	ПЛЭ 1-12 Направляющая в сб. п.52 ДИОЛД		шт	72

ПЛЭ-1-11

-12

**ПЛЭ 1-**

10063170-331-01	ПЛЭ 1-12 Переключатель подкачки в сб. п.65 ДИОЛД	шт	172
10063170-967-01	ПЛЭ 1-12 Подошва п.67 ДИОЛД	шт	172
НК081012	ПЛЭ 1-12 Подшипник п.40 ДИОЛД	шт	72
НК060810	ПЛЭ 1-12 Подшипник п.43 ДИОЛД	шт	57
10063170-219-01	ПЛЭ 1-12 Ручка п.66 ДИОЛД	шт	101
10063170-367-01	ПЛЭ 1-12 рычаг п.38 ДИОЛД	шт	431
10063170-002-01	ПЛЭ 1-12 Статор п.22 ДИОЛД	шт	761
10063170-320-01	ПЛЭ 1-12 Шток в сб. п.51 ДИОЛД	шт	933
10063170-009-01	ПЛЭ 1-12 Щетки п.18 ДИОЛД	пара	172
10063170-350-01	ПЛЭ 1-12 Эксцентрик в сб. п.42 ДИОЛД	шт	230
10063170-001-01	ПЛЭ 1-12 Якорь п.28 ДИОЛД	шт	1364

**ПЛ и ПЭЛ Пила ленточная**

10064011-934-01	ПЭЛ 350 Режущее полотно = ПЛ 0,35	шт	718
10064020-934-01	ПЛ 0,6 Режущее полотно = ПЭЛ 750	шт	1149

**ПМ Пилы монтажные**

**ПМ-1**

ПМ-2,0-1	ПМ 2,0-1 Выключатель (п.26)	шт	704
	ПМ 2,0-1 Винт крепления круга (п.67)	шт	34
	ПМ 2,0-1 Винт специальный (п.94)	шт	273
	ПМ 2,0-1 Втулка переходная (п.62)	шт	72
	ПМ 2,0-1 Диафрагма (п.39)	шт	88
	ПМ 2,0-1 Дроссель (п.24)	шт	72
	ПМ 2,0-1 Конденсатор (п.25)	шт	96
	ПМ 2,0-1 Кожух неподвижный (п.56)	шт	1206
	ПМ 2,0-1 Кожух подвижный (п.74,75)	шт	513
	ПМ 2,0-1 Колесо зубчатое (п.50) ДД-03-60	шт	503
	ПМ 2,0-1 Корпус ред-ра в сб. с фикс. (п.47)	шт	474
	ПМ 2,0-1 Корпус электродвигателя (п.30)	шт	1538
	ПМ 2,0-1 Крышка электродвигателя (п.15)	шт	72
	ПМ 2,0-1 Направляющая (п.99)	шт	187
	ПМ 2,0-1 Ножка (п.85)	шт	99
	ПМ 2,0-1 Основание в сб. (п.76-83,97, 100-111)	шт	2875
	ПМ 2,0-1 Полуручки лев/прав (п.19,37)	компл	547
	ПМ 2,0-1 Прижим (п.65)	шт	113
	ПМ 2,0-1 Прижим правый (п.4)	шт	145
	ПМ 2,0-1 Прижим левый (п.9)	шт	145
	ПМ 2,0-1 Пружина (п.6)	шт	230
	ПМ 2,0-1 Пробка-заглушка (п.23)	пара	86
	ПМ 2,0-1 Рейка откидная в сб. (п.89-93)	шт	460
	ПМ 2,0-1 Рукоятка (п.87,88)	шт	88
	ПМ 2,0-1 Статор (п.34)	шт	2874
	ПМ 2,0-1 Труба направляющая (п.5)	шт	259
	ПМ 2,0-1 Упор (п.96)	шт	116
	ПМ 2,0-1 Фланец внешний (п.64)	шт	157
	ПМ 2,0-1 Фланец внутренний (п.61)	шт	157
	ПМ 2,0-1 Цепь (п.7,8)	шт	99
	ПМ 2,0-1 Шпонка сегментная бол. (п.51)	шт	78
	ПМ 2,0-1 Шпиндель в сборе (п.48-54)	шт	997
	ПМ 2,0-1 Шпиндель (п.52)	шт	431
	ПМ 2,0-1 Щетки (п.22)	пара	237
	ПМ 2,0-1 Щеткодержатели (п.21)	пара	182
	ПМ 2,0-1 Электрошнур 3*1,0 (п.35)	шт	см.разное
	ПМ 2,0-1 Якорь (п.44)	шт	

**ПМ 2,0-1**

ПМ-2,0-2	ПМ 2,0-2 Выключатель (п.19)	1 исп	шт	653
(два исполнения)	ПМ 2,0-2 Выключатель (п.19)	2 исп	шт	653
	ПМ 2,0-2 Болт М 10*20 (п.51)		шт	34

	ПМ 2,0-2 Болт (п.92)		шт	72
	ПМ 2,0-2 Гайка (п.93)		шт	34
	ПМ 2,0-2 Диафрагма (п.30)		шт	67
	ПМ 2,0-2 Кожух неподвижный (п.44)		шт	912
	ПМ 2,0-2 Кожух подвижный (п.55-57)		шт	484
	ПМ 2,0-2 Колесо зубчатое (п.39) ДД-03-26	1 исп	шт	503
	ПМ 2,0-2 Колесо зубчатое (п.39)	2 исп	шт	503
	ПМ 2,0-2 Колесо зубчатое (п.39)	3 исп	шт	503
	ПМ 2,0-2 Корпус двигателя (п.14)		шт	1225
	ПМ 2,0-2 Корпус редуктора (п.36)		шт	488
	ПМ 2,0-2 Крышка эл.двигателя (п.6)		шт	128
	ПМ 2,0-2 Направляющая ось (п.1)		шт	230
	ПМ 2,0-2 Ножка (п.71)		шт	88
	ПМ 2,0-2 Основание (п.65-68,89,90,94)		шт	1149
	ПМ 2,0-2 Полуручки лев/прав (п.13,20)	1 исп	компл	518
	ПМ 2,0-2 Полуручки лев/прав (п.13,20)	2 исп	компл	518
	ПМ 2,0-2 Прижим (п.50)		шт	113
	ПМ 2,0-2 Пробка-заглушка (п.2)	1 исп	пара	86
	ПМ 2,0-2 Пробка-заглушка (п.2)	2 исп	пара	86
	ПМ 2,0-2 Пружина 34*45*6,5 (п.91)		шт	172
	ПМ 2,0-2 Рейка откидная в сб. (п.72,75,76)		шт	431
	ПМ 2,0-2 Ручка зажимная в сб. (п.73,74,77)		шт	99
	ПМ 2,0-2 Статор (п.24)		шт	3284
	ПМ 2,0-2 Упор (п.88)		шт	215
	ПМ 2,0-2 Упор (п.81,84)		шт	244
	ПМ 2,0-2 Фланец внутренний (п.47)		шт	157
	ПМ 2,0-2 Фланец внешний (п.49)		шт	157
	ПМ 2,0-2 Фланец (п.40)	1 исп	шт	184
	ПМ 2,0-2 Фланец (п.40)	2 исп	шт	184
	ПМ 2,0-2 Фланец (п.40)	3 исп	шт	184
	ПМ 2,0-2 Шпиндель в сб. (п.38-43)		шт	997
	ПМ 2,0-2 Шпиндель (п.43)	1/2 исп	шт	428
	ПМ 2,0-2 Шпиндель (п.43)	3 исп	шт	428
	ПМ 2,0-2 Шпонка (п.42)		шт	78
	ПМ 2,0-2 Щетки (п.3)	1 исп	пара	237
	ПМ 2,0-2 Щетки (п.3)	2 исп	пара	237
	ПМ 2,0-2 Щеткодержатели (п.4)	1 исп	пара	182
	ПМ 2,0-2 Щеткодержатели (п.4)	2 исп	пара	182
	ПМ 2,0-2 Электрошнур 3*1,5 (п.28)		шт	см.разное
	ПМ 2,0-2 Якорь (п.32)		шт	4415
<b>ПМ-2,2-1</b>	ПМ 2,2-1 Выключатель (п.15)		шт	704
	ПМ 2,2-1 Болт (п.69)		шт	34
	ПМ 2,2-1 Диафрагма (п.31)		шт	88
	ПМ 2,2-1 Дроссель (п.16)		шт	72
	ПМ 2,2-1 Каркас (п.78)		шт	157
	ПМ 2,2-1 Кожух неподвижный в сб. (п.45-60)		шт	912
	ПМ 2,2-1 Кожух подвижный в сб. (п.63)		шт	484
	ПМ 2,2-1 Колесо зубчатое (п.40) ДД-03-27		шт	503
	ПМ 2,2-1 Конденсатор (п.14)		шт	96
	ПМ 2,2-1 Корпус редуктора (п.37)		шт	488
	ПМ 2,2-1 Корпус эл.двигателя (п.18, 121-124)		шт	1225
	ПМ 2,2-1 Крышка эл.двигателя (п.6)		шт	128
	ПМ 2,2-1 Крышка (п.68)		шт	128
	ПМ 2,2-1 Накладка (п.30)		шт	128
	ПМ 2,2-1 Основание в сб. (п.82-89)	1 исп	шт	2080

ПМ 2,2-1

	ПМ 2,2-1 Основание в сб. (п.82-89)	2 исп	шт	2080
	ПМ 2,2-1 Полуручки лев/прав (п.11,25)		компл	562
	ПМ 2,2-1 Пробка-заглушка (п.21)		пара	86
	ПМ 2,2-1 Прижим (п.70)		шт	113
	ПМ 2,2-1 Пружина (п.106)		шт	172
	ПМ 2,2-1 Рейка откидная в сб. (п.90,93,94)		шт	445
	ПМ 2,2-1 Ручка зажимная (п.91,92)		шт	113
	ПМ 2,2-1 Спец.винт (п.98)		шт	259
	ПМ 2,2-1 Статор (п.26)		шт	3494
	ПМ 2,2-1 Труба направляющая (п.76)		шт	230
	ПМ 2,2-1 Упор передний в сб. (п.99-102)		шт	244
	ПМ 2,2-1 Упор задний (п.111)		шт	215
	ПМ 2,2-1 Фланец внешний (п.71)		шт	157
	ПМ 2,2-1 Фланец внутренний (п.73)		шт	157
	ПМ 2,2-1 Шпindel в сб. (п.39-44)		шт	997
	ПМ 2,2-1 Шпindel (п.44)		шт	428
	ПМ 2,2-1 Шпонка (п.43)		шт	78
	ПМ 2,2-1 Щетки (п.20)		пара	237
	ПМ 2,2-1 Щеткодержатели (п.19)		пара	182
	ПМ 2,2-1 Электрошнур 3*1,5 (п.4)		шт	см.разное
	ПМ 2,2-1 Якорь (п.33)		шт	4702

ПМ 2,2-2

<b>10065040-349-01</b>	ПМ 2,2-2 Винт спец.зажимной в сб. (п.86) ДИОЛД		шт	345
<b>10065040-003-01</b>	ПМ 2,2-2 Выключатель (п.21) ДИОЛД		шт	460
	ПМ 2,2-2 Диафрагма п.26		шт	129
	ПМ 2,2-2 Кожух неподвижный п.47		шт	761
	ПМ 2,2-2 Кожух подвижный п.52		шт	431
<b>10065040-209-01</b>	ПМ 2,2-2 Колесо зубчатое в сб. (п.41) ДИОЛД		шт	345
<b>10065040-742-01</b>	ПМ 2,2-2 Корпус (п.38) ДИОЛД		шт	1436
<b>10065040-730-01</b>	ПМ 2,2-2 Корпус двигателя (п.9) ДИОЛД		шт	503
<b>10065040-749-01</b>	ПМ 2,2-2 Крышка эл/дв (п.2) ДИОЛД		шт	129
	ПМ 2,2-2 Основание в сб. п.87		шт	646
	ПМ 2,2-2 Пружина п.66		шт	172
<b>10065040-731-01</b>	ПМ 2,2-2 Полуручка лев.прав (п.22,23) ДИОЛД		компл	562
<b>10065040-748-01</b>	ПМ 2,2-2 Пробка заглушка (п.5) ДИОЛД		пара	86
<b>10065040-348-01</b>	ПМ 2,2-2 Рейка откидная в сб. (п.77,78,79) ДИОЛД		шт	445
<b>10065040-007-01</b>	ПМ 2,2-2 Статор в сб. (п.23) ДИОЛД		шт	2585
	ПМ 2,2-2 Упор передний в сб п.72-76		шт	244
	ПМ 2,2-2 Фланец внешний п.57		шт	184
	ПМ 2,2-2 Фланец внутренний п.55		шт	184
<b>10065040-347-01</b>	ПМ 2,2-2 Фланец (п.44) ДИОЛД		шт	184
<b>10065040-200-01</b>	ПМ 2,2-2 Шпindel (п.46) ДИОЛД		шт	428
<b>03-004512</b>	ПМ 2,2-2 Шпонка сегментная 4*5*12 (п.45) ДИОЛД		шт	65
<b>10065040-009-01</b>	ПМ 2,2-2 Щетки (п.4) ДИОЛД		пара	237
<b>10065040-011-01</b>	ПМ 2,2-2 Щеткодержатель в сб. (п.3) ДИОЛД		пара	182
<b>10065040-001-01</b>	ПМ 2,2-2 Якорь		шт	2872

**ПП Паяльные пистолеты**

ПП 100

<b>ПП-100</b>	ПП 100 Выключатель п.12		шт	113
<b>(два исполнения)</b>	ПП 100 Корпус лев/прав п.6/01, 8/01 (п.6,8)	1 исп	компл	284
	ПП 100 Корпус лев/прав п.6/02, 8/02	2 исп	компл	284
	ПП 100 Курок выключателя п.13		шт	72
	ПП 100 Лампочка п.15		шт	145
	ПП 100 Муфта п.2/01 (п.2)	1 исп	шт	43
	ПП 100 Патрон п.14		шт	72
	ПП 100 Паяльная скоба Ø 3,5 п.1/02	2 исп	шт	72
	ПП 100 Паяльная скоба Ø2 п.1/01 (п.1)	1 исп	шт	57
	ПП 100 Трансформатор в сб. п.3/01-5/01,9 (п.3-5,9)	1 исп	шт	791
	ПП 100 Трансформатор в сб. п.3/02-5/02,9	2 исп	шт	791



	ПП 100 Электрошнур 2*0,5 п.10		шт	см.разное
<b>ПП-120</b>	ПП-120	ПП 120 Выключатель (п.5)	шт	129
		ПП 120 Корпус прав/лев (п.2,10)	компл	316
		ПП 120 Курок выключателя (п.6)	шт	72
		ПП 120 Лампа (п.8)	шт	185
		ПП 120 Паяльная скоба Ø пас. 3,5	шт	72
		ПП 120 Плата (п.7)	шт	72
		ПП 120 Трансформатор (п.11-13)	шт	948
		ПП 120 Фиксатор (п.14)	шт	88
		ПП 120 Экран (п.9)	шт	43
		ПП 120 Электрошнур 2*0,5 (п.3)	шт	см.разное
		<b>ПР, ПРЭ, ПРЭГ, ПРЭВ Перфораторы</b>		
<b>ПРЭ-1</b>	ПРЭ-1	ПРЭ-1 Вал зубчатый в сб. (п.35)	шт	444
		<i>ПРЭ-1 Вал зубчатый (п.35.6) ДД 05-10</i>	<i>шт</i>	<b>539</b>
		ПРЭ-1 Втулка запорная пластм. (п.45)	шт	93
		ПРЭ-1 Втулка пластм.якоря (п.16)	шт	36
		ПРЭ-1 Втулка пылезащитная (п.46)	шт	72
		ПРЭ-1 Выключатель в сб. (п.11)	шт	411
		ПРЭ-1 Диафрагма (п.14)	шт	30
		<i>ПРЭ-1 Колесо зубчатое (п.29.2) ДД-05-40</i>	<i>шт</i>	<b>270</b>
		<i>ПРЭ-1 Колесо зубчатое (п.35.2) ДД-05-07</i>	<i>шт</i>	<b>178</b>
		ПРЭ-1 Кольцо запорное (п.44)	шт	14
		ПРЭ-1 Кольцо резиновое 012*016*25 (манжета поршня) (п.25)	шт	22
		ПРЭ-1 Корпус передний в сб (п.37)	шт	343
		ПРЭ-1 Корпус редуктора в сб. (п.19,20,21)	шт	205
		ПРЭ-1 Ось (п.32)	шт	22
		ПРЭ-1 Переключатель в сб. (п.38)	шт	53
		ПРЭ-1 Пластина специальная (п.42)	шт	36
		ПРЭ-1 Полуручка левая (п.5)	шт	115
		ПРЭ-1 Полуручка правая с корпусом (п.10)	шт	309
		<i>ПРЭ-1 Поршень (п.26) ДД-05-01</i>	шт	155
		ПРЭ-1 Пружина (п.31)	шт	26
		ПРЭ-1 Пружина коническая (п.41)	шт	26
		ПРЭ-1 Рычаг (п.34)	шт	76
		ПРЭ-1 Статор (п.12)	шт	641
		ПРЭ-1 Ствол в сб. (п.29)	шт	751
		<i>ПРЭ-1 Сухарь (п.33) ДД-05-03</i>	шт	33
		ПРЭ-1 Цилиндр (п.24)	шт	248
		ПРЭ-1 Шайба (п.23)	шт	10
		ПРЭ-1 Шайба (п.40)	шт	26
		ПРЭ-1 Шайба (п.43)	шт	43
		ПРЭ-1 Шарик Ø7 (п.30)	шт	см.разное
		ПРЭ-1 Щетки (п.7)	пара	85
		ПРЭ-1 Щеткодержатель в сб. (п.8)	пара	113
		ПРЭ-1 Электрошнур 2*1,0 (п.1)	шт	см.разное
	ПРЭ-1 Якорь (п.17)	шт	865	
<b>ПРЭ-3</b>	<i>ПРЭ-3 Боек п.37.6 \ п.6.6 (п.10) ДД-01-86</i>	<i>шт</i>	<b>289</b>	
<b>(два исполнения)</b>	<b>ПРЭ-3 Вал промежуточный в сб. п.34/01 \ п.21 (п.47-61)</b>	<b>1 исп</b>		
<b>10051030-316-02</b>	ПРЭ-3 Вал промежуточный в сб. п.34/02	2 исп	шт 761	
	ПРЭ-3 Вставка п.39.3/01 \ п.15.4 (п.28)	1 исп	шт 32	
	ПРЭ-3 Вставка п.39.5/02	2 исп	шт 32	
	ПРЭ-3 Вставка п.24 \ п.1 (п.1)		шт 19	
	ПРЭ-3 Втулка пластмассовая п.51 \ п.9 (п.19)		шт 93	
	ПРЭ-3 Втулка пылезащитная п.53 \ п.8 (п.18)		шт 72	
	<i>ПРЭ-3 Втулка бойка п.37.2 \ п.6.3 (п.7) ДД-02-42</i>	<i>шт</i>	<b>92</b>	
	ПРЭ-3 Водило п.34.5/01 \ п.21.6 (п.54)	1 исп	шт 528	
	ПРЭ-3 Водило п.34.5/02 \ п.21.6 (п.54)	2 исп	шт 528	

	ПРЭ-3 Втулка зубчатая п.34.9/01 \ п.21.10 (п.58)	1 исп	шт	244
	ПРЭ-3 Втулка зубчатая п.34.11/02 \ п.21.10 (п.58)	2 исп	шт	244
	ПРЭ-3 Втулка сцепления п.34.8/01 \ п.31.7 (п.55)	1 исп	шт	244
	ПРЭ-3 Втулка сцепления п.34.7/02 \ п.31.7 (п.55)	2 исп	шт	244
<b>10051030-003-01</b>	ПРЭ-3 Выключатель п.8 \ п.35 (п.75)		шт	408
	ПРЭ-3 Диафрагма п.17 \ п.28 (п.66)		шт	59
	ПРЭ-3 Кольцо резиновое п.37.3 \ п.6.4 (п.8)		шт	33
	ПРЭ-3 Кольцо пружинное п.16.3 (п.36)		шт	88
	<i>ПРЭ-3 Кольцо запорное Ø24 п37.1 \ п.6.1 (п.6) ДД-03-78</i>		шт	39
	ПРЭ-3 Кольцо запорное Ø20 п.52 \ п.10 (п.20)		шт	29
	ПРЭ-3 Компенсатор резиновый мал. под 607 подш. п.15 \ п.27 (п.65)		шт	см.разное
	ПРЭ-3 Корпус передний п.46/02		шт	230
	ПРЭ-3 Корпус передний в сб. п.40-45,46/01 \ п.16 (п.24,30-37)	1 исп	шт	474
	ПРЭ-3 Корпус передний в сб. п.40-45,46/02	2 исп	шт	474
	ПРЭ-3 Корпус редуктора в сб п.21,22,31/01,32/01,33/01 \ п.17 (п.38-43)	1 исп	шт	273
	ПРЭ-3 Корпус редуктора в сб п.21,22	2 исп	шт	273
	ПРЭ-3 Корпус эл.двиг-ля п.13 \ п.37 (п.81)		шт	431
	ПРЭ-3 Кронштейн п.40 \ п.16.6 (п.31)		шт	142
	ПРЭ-3 Колесо зубчатое большое п.37.8/01 \ п.6.9 (п.14)	1 исп	шт	284
	ПРЭ-3 Колесо зубчатое большое п.37.8/02 \ п.6.9 (п.14)	2 исп	шт	284
	ПРЭ-3 Колесо зубчатое малое п.34.4/01 \ п.21.5 (п.53)	1 исп	шт	204
	ПРЭ-3 Колесо зубчатое малое п.34.4/02 \ п.21.5 (п.53)	2 исп	шт	204
	ПРЭ-3 Кольцо ... \ п.17.1 (п.38)		шт	62
	ПРЭ-3 Манжета бойка п.37.5 \ п.6.7 (п.11)		шт	43
	ПРЭ-3 Манжета поршня п.26 \ п.4 (п.4)	1 исп	шт	43
	ПРЭ-3 Манжета поршня п.26 \ п.4 (п.4)	2 исп	шт	43
	ПРЭ-3 Манжета корпуса п.16.2 (п.35)		шт	72
	<i>ПРЭ-3 Ось п.32/01 \ п.17.6 (п.42) ДД-02-35</i>	1 исп	шт	53
	<i>ПРЭ-3 Ось п.31/01 \ п.17.5 (п.43) ДД-02-34</i>	1 исп	шт	43
	ПРЭ-3 Пластина п.49 \ п.12 (п.22)		шт	72
	ПРЭ-3 Подшипник игольчатый п.45 \ п.16.4 (п.37)		шт	129
	ПРЭ-3 Полуручка левая п.2 \ п.32 (п.70)		шт	201
	ПРЭ-3 Переключатель режимов в сб.п.39/01 \ п.15 (п.26-29)	1 исп	компл	172
	ПРЭ-3 Переключатель режимов в сб.39/02	2 исп	компл	172
	ПРЭ-3 Переключатель режимов п.39.4/01,39.5/01 \ 15.1 (п.29)	1 исп	шт	122
	ПРЭ-3 Переключатель режимов п.39.3/02,39.4/02	2 исп	шт	122
	ПРЭ-3 Клавиша п.39.1/01 \ п.15.2 (п.26)	1 исп	шт	33
	ПРЭ-3 Клавиша п.39.1/02	2 исп	шт	33
	ПРЭ-3 Поршень п.27 \ п.5 (п.5)	1 исп	шт	244
	ПРЭ-3 Поршень п.27 \ п.5 (п.5)	2 исп	шт	244
	ПРЭ-3 Пружина коническая п.48 \ п.13 (п.23)		шт	50
	ПРЭ-3 Рычаг переключателя п.30/01 \ п.18 (п.44)	1 исп	шт	154
	ПРЭ-3 Статор п.14 \ п.30 (п.68)		шт	862
	<i>ПРЭ-3 Ствол в сборе п.37/01 \ п.6 (п.6-17)</i>	1 исп	шт	
<b>10051130-306-01</b>	ПРЭ-3 Ствол в сборе п.37/02	2 исп	шт	1178
	ПРЭ-3 Сухарь п.23 \ п.3 (п.3)		шт	63
	ПРЭ-3 Упор п.42 \ п.16.8 (п.33)		шт	85
	ПРЭ-3 Цилиндр п.25 \ п.2 (п.2)	1 исп	шт	508
	ПРЭ-3 Цилиндр п.25 \ п.2 (п.2)	2 исп	шт	508
	<i>ПРЭ-3 Шайба пластина п.37.4 \ п.6.5 (п.9) ДД-02-41</i>		шт	72
	ПРЭ-3 Шайба п.50 \ п.11 (п.21)		шт	85
	ПРЭ-3 Шарик Ø7 п.38 \ п.7 (п.13)		шт	см.разное
<b>10051030-009-01</b>	ПРЭ-3 Щетки п.12 \ п.33.2 (п.72)		пара	115

	ПРЭ-3 Щеткодержатели в сб. п.10,11 \ п.33.1, 33.3 (п.71,73)		пара	113
	ПРЭ-3 Электрошнур 2*1,0 п.3 \ п.39 (п.79)		шт	см.разное
	ПРЭ-3 Якорь п.19 \ п.25 (п.63)		шт	
	ПРЭ -4 Втулка пластмассовая п.24 (п.43)		шт	128
10051040-700-02	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Втулка пластмассовая п.24 (п.43) ДИОЛД ПР 4/850		шт	101
10051040-003-01	ПРЭ -4 Выключатель п.51 (п.70) ДИОЛД		шт	172
10051040-003-02	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Выключатель ПР 4/850, ПР 7/1000		шт	316
	ПРЭ -4 Чехол пылезащитный п.46 (п.65)		шт	36
	ПРЭ -4 Диафрагма п.29 (п.48)		шт	59
	ПРЭ -4 Корпус эл. двигателя п.34/01 (п.53)	1 исп	шт	
10051040-730-01	ПРЭ -4 Корпус эл. двигателя п.34/01 (п.53)	2 исп		287
10051040-730-02	ПРЭ -4 Корпус эл. двигателя п.34/02 (п.53) <b>вибро</b> ПР 4/850	2 исп	шт	287
	ПРЭ -4 Крышка эл. двигателя п.42/01 (п.61)	1 исп	шт	
10051040-749-01	ПРЭ -4 <b>Вибр</b> Крышка эл.двигателя ПР 4/850 п.78/02		шт	99
ПРЭ-4	ПРЭ -4 Накладка резиновая п.59 (п.78)		шт	99
10051040-701-02	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Накладка резиновая п.72/02 ПР 4/80		шт	57
ПРЭ-4 (виброгасящая ручка)	ПРЭ -4 Переключатель п.63 (п.82)		шт	78
	ПРЭ -4 Полуручки прав/лев п.44,47 (п.63,66)		пара	230
10051040-731-01	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Полуручки прав/лев п.34/02,40/02 ПР 4/850		компл	474
	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Резиновая накладка верх.		шт	102
	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Резиновая накладка ниж.		шт	102
	ПРЭ -4 Пробка-заглушка п.40 (п.59)		пара	86
10051040-748-01	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Пробка-заглушка		пара	86
10051040-301-02	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Пружина (п.75/02схема вибр)		шт	14
10051040-007-01	ПРЭ -4 Статор п.30 (п.49)		шт	718
	ПРЭ -4 Фланец ред-ра в сб.+перекл.п.63-65 (п.82-85,105,106)		шт	362
10051040-202-02	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Фиксатор на рукоятку (п.73/02)		шт	115
10051040-003-01	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Фиксатор пружины (п.74/02)		шт	14
10051040-203-02	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Направляющая (п.76/02)		шт	29
10051040-701-02	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Накладка резиновая (п.77/02)		шт	106
10051040-009-01	ПРЭ -4 Щетки п.39 (п.58)		пара	187
	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Щетки		пара	187
	ПРЭ -4 Щеткодержатели п.38 (п.57)		пара	164
	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Щеткодержатели		пара	164
100510040-001-01	ПРЭ -4 Якорь п.61 (п.80) ДИОЛД		шт	2011
ПРЭ-4 / 7	ПРЭ -4 / 7 Боёк п.11.2 (п.19)		шт	257
10051040-517-01	ПРЭ -4 / 7 Вал эксцентриковый п.75 (п.95)		шт	342
	ПРЭ -4 / 7 Вал-шестерня п.78.11/01 (п. 93)	1 исп	шт	
10051040-201-02	ПРЭ -4 / 7 Вал-шестерня п.78.11/02 (п. 93)	2 исп	шт	287
	ПРЭ -4 / 7 Гайка М 10*0,8 лев.резьба п. 78.12/02	2 исп	шт	29
	ПРЭ -4 / 7 Втулка п.13 (п.32)		шт	86
10051040-70-01	ПРЭ -4 / 7 Втулка пылезащитная п.28 (п.47)		шт	65
	ПРЭ -4 / 7 Гайка п.17 (п.36)		шт	99
10051040-921-01	ПРЭ-4 / 7 Доп.ручка ЗИП ДИОЛД		шт	416
	ПРЭ -4 / 7 Кольцо переднее стопорное цилиндра Ø		шт	см.разное
10051040-342-01	ПРЭ -4 / 7 Колесо зуб. Z 27 п.69 (п.101) ДИОЛД п.62		шт	287
10051040-209-01	ПРЭ -4 / 7 Колесо зубчатое Z 31 п.11.4 (п.21) ДИОЛД п.11.4		шт	431
	ПРЭ -4 / 7 Колесо зубчатое Z 48 п.78.4 (п.90)		шт	228
	ПРЭ -4 / 7 Кольцо стопорное Ø19 п.27 (п.46)	1 исп	шт	см.разное
07-100202	ПРЭ -4 / 7 <b>вибро</b> Кольцо запорное	2 исп		7
	ПРЭ -4 / 7 Кольцо запорное Ø30 п.11.3 (п.20)		шт	34
	ПРЭ -4 / 7 Корпус передний п.23 (п.42)		шт	243
	ПРЭ -4 / 7 Корпус редуктора п.1,74 (п.1,12,96)		шт	441
	ПРЭ -4 / 7 Манжета поршня п.10 (п.17) 19*24*30		шт	65
	ПРЭ -4 / 7 Манжета поршня п.10 (п.17) 18*24*36		шт	65
	ПРЭ -4 / 7 Манжета бойка п.11.1 (п.18) 19*24*30		шт	65
	ПРЭ -4 / 7 Манжета ударника п.11.10 (п.27)		шт	57

ПР 4/8:

ПРЭ-4/7

	ПРЭ -4 / 7 Манжета шпинделя п.11.11 (п.28)	шт	57
10051040-273-01	ПРЭ -4 / 7 Муфта нагрузочная в сб. п.78 (п.86-94) 1 исп	шт	1723
10051040-273-01	ПРЭ -4 / 7 Муфта нагрузочная в сб. п.78 (п.86-94) ДИОЛД 2 исп	шт	1723
10051040-331-01	ПРЭ -4 / 7 Переключатель в сб. п.4 (п.4-9)	шт	201
	ПРЭ -4 / 7 Поршень п.8 (п.15)	шт	144
10051040-409-01	ПРЭ -4 / 7 Подшипник ствола 35*55*10 п.15 (п.34)	шт	см.разное
	ПРЭ -4 / 7 Пробка-гайка п.2,3 (п.2,3)	шт	72
10051040-365-01	<i>ПРЭ -4 / 7 Пружина 34*100*1,8 п.25 (п.44) ДД-04-56 п.13</i>	шт	43
	ПРЭ -4 / 7 Пружина сжатия 40*78,3*3,5 п.11.5 (п.22)	шт	157
	ПРЭ -4 / 7 Пружина 7,8*30*1,2 п.68 (п.102)	шт	88
10051040-302-01	ПРЭ 4/7 Пружина 14*5,5*1,2 муфты нагрузочной (п.61.7 схема ПРЭ 4 вибро)	шт	36
	ПРЭ -4 / 7 Ролик 8*19 п.66 (п.104)	шт	67
10051040-306-01	ПРЭ -4 / 7 Ствол в сборе п.11.3-11.13 (п.20-29,31)	шт	2872
10051040-306-01	ПРЭ -4 / 7 <b>вибр</b> Ствол в сборе п.11.3-11.13 (п.20-29,31)	шт	2872
	ПРЭ -4 / 7 Ударник п.11.9 (п.26)	шт	259
	ПРЭ -4 / 7 Фланец ред-ра без перекл. п.65.1 (п.84)	шт	284
	ПРЭ -4 / 7 Фиксатор п.76 (п.85)	шт	29
	ПРЭ -4 / 7 Цилиндр п.11.6 (п.23) под кольцо стоп.	шт	431
	ПРЭ -4 / 7 Цилиндр п.11.6 (п.23) под гайку п.17 (п.36)	шт	431
	ПРЭ -4 / 7 Шарик Ø7 п.11.12, 12 (п.29,30)	шт	см.разное
	ПРЭ -4 / 7 Шарик Ø8 п.11.8 (п.25)	шт	см.разное
10051040-325-01	ПРЭ -4 / 7 Шатун в сб. п.7 (п.13,14)	шт	259
	ПРЭ -4 / 7 Шайба п.64 (п.83)	шт	30
	<i>ПРЭ -4 / 7 Шайба п.26 (п.45) ДД-03-59 1 исп</i>	шт	63
10051040-200-01	ПРЭ -4 / 7 Шпиндель п.11.13 (п.31) 1 исп	шт	460
10051040-200-02	ПРЭ -4 / 7 <b>вибр</b> Шпиндель п.11.13 (п.31) 2 исп	шт	460
	ПРЭ -4 / 7 Шпонка 3*3*18 п.11.7 (п.24)	шт	72
<b>ПРЭ-7</b>	ПРЭ -4 / 7 Шпонка 5*5*22 п.67 (п.103)	шт	78
<b>ПРЭ-7 (виброгасящая ручка)</b>	ПРЭ -4 / 7 Штифт п.9 (п.16)	шт	63
	ПРЭ -4 / 7 Электрошнур 2*1,0 п.58 / 48 (п.77 / 67)	шт	см.разное
	ПРЭ -7 Втулка пластмассовая п.24 (п.43)	шт	128
10051070-700-02	ПРЭ -7 <b>вибр</b> Втулка пластмассовая п.24 (п.43)	шт	128
10051070-003-01	ПРЭ -7 Выключатель п.53 (п.72)	шт	158
<b>ПР-7/1000</b>	ПРЭ -7 <b>вибр</b> Выключатель	шт	359
	ПРЭ -7 Диафрагма п.29 (п.48)	шт	67
10051070-730-01	ПРЭ -7 Корпус эл.двиг-ля п.33 (п.52)	шт	402
10051070-730-02	ПРЭ -7 <b>вибр</b> Корпус эл.двиг-ля	шт	402
	ПРЭ -7 Крышка эл.двиг-ля п.43 (п.62)	шт	99
	ПРЭ -7 <b>вибр</b> Крышка эл.двиг-ля	шт	99
	ПРЭ -7 Накладка рез.п.50 (п.69)	шт	151
10051040-203-02	ПРЭ -7 <b>вибр</b> Направляющая (п.79/02 схема вибр)	шт	29
	ПРЭ -7 Полуручка лев/прав п.45,56 (п.64,75)	компл	259
	ПРЭ -7 <b>вибр</b> Полуручки прав/лев	компл	259
10051070-784-02	ПРЭ -7 <b>вибр</b> Резиновая накладка верх. (п.84/02 схема вибро)	шт	57
10051070-701-02	ПРЭ -7 <b>вибр</b> Резиновая накладка ниж. (п.84/02 схема вибро)	шт	57
	ПРЭ -7 Переключатель п.63 (п.82)	шт	78
10051070-297-02	ПРЭ -7 <b>вибр</b> Переключатель (п.63/02 схема вибр)	шт	72
10051070-338-01	ПРЭ -7 <b>вибр</b> Пробка-заглушка (п.88/02 схема вибро)	пара	86
10051070-753-01	ПРЭ -7 <b>вибр</b> Пластина на корпус (п.81/2 схема вибр)	шт	115
1005104-301-02	ПРЭ -7 вибо Пружина (п.80/02 схема вибро)	шт	14
	ПРЭ -7 Рычаг выключателя п.54 (п.73)	шт	113
10051070-007-02	ПРЭ -7 Статор п.32 (п.51)	шт	1005
	ПРЭ -7 <b>вибр</b> Контакт статора	шт	40
	ПРЭ -7 Фланец ред.+перекл-ль п.63-65 (п.82-85,105,106)	шт	362
10051070-001-01	ПРЭ -7 Щетки п.41 (п.60) ДИОЛД	пара	136
10051040-009-02	ПРЭ -7 <b>вибр</b> Щетки ДИОЛД	пара	187
	ПРЭ -7 Щеткодержатель п.40,42 (п.59,61)	пара	157
	ПРЭ -7 <b>вибр</b> Щеткодержатель в сб.	пара	164

ПРЭ-5

<b>10051070-001-01</b>	ПРЭ -7 Якорь п.61 (п.80) ДИОЛД	шт	2154
<b>ПРЭ-5</b>	<i>ПРЭ -5 Боек п.9.3 (п.25) ДД-03-58</i>	шт	218
	ПРЭ -5 Вал промежуточный в сб п.29 (п.37)	шт	503
	ПРЭ -5 Вставка п.26 (п.34)	шт	57
	ПРЭ -5 Втулка пластмассовая п.2 (п.2)	шт	99
	ПРЭ -5 Втулка пылезащитная п.1 (п.1)	шт	72
	ПРЭ -5 Втулка п.43 (п.51)	шт	22
	ПРЭ -5 Выключатель п.55 (п.69)	шт	445
	ПРЭ -5 Диафрагма п.45 (п.55)	шт	59
	ПРЭ -5 Кнопка переключателя п.20 (п.22)	шт	43
	ПРЭ -5 Копир п.40,41 (п.53,54)	шт	171
	ПРЭ -5 Корпус передний п.7,13,14 (п.7,10,14,15)	шт	474
	ПРЭ -5 Корпус редуктора п.35,33 (п.43-46,41)	шт	273
	<i>ПРЭ -5 Корпус эл.двигателя п.48 (п.61)</i>	шт	
	<i>ПРЭ -5 Кронштейн п.42 (п.52)</i>	шт	
	ПРЭ -5 Кольцо п.3 (п.3)	шт	72
	ПРЭ -5 Кольцо запорное Ø28 п.11, 34 (п.12, 47)	шт	7
	ПРЭ -5 Компенсатор резиновый ср. под 608 подш. п.39 (п.60)	шт	см.разное
	ПРЭ -5 Манжета бойка задняя п.9.5 (п.27)	шт	43
	ПРЭ -5 Манжета поршня п.23 (п.31)	шт	129
	ПРЭ -5 Муфта в сборе п.21 (п.23)	шт	503
	ПРЭ -5 Накладка на ручку п.53 (п.67)	шт	172
	ПРЭ -5 Накладка переключателя п.18 (п.20)	шт	22
	ПРЭ -5 Переключатель п.16 (п.18)	шт	86
	ПРЭ -5 Переключатель в сборе п.16-20 (п.18-22)	шт	200
	ПРЭ -5 Планка п.14 (п.15)	шт	62
	<i>ПРЭ -5 Пружина переключателя п.19 (п.21) ДД-02-100</i>	шт	7
	ПРЭ -5 Пружина ствола 28*24*1,6 п.5 (п.5)	шт	50
	ПРЭ -5 Пружина сжатия 9,7*6*1,2 п.28 (п.36)	шт	30
	ПРЭ -5 Подшипник роликовый Ø 6 ред-ра п.33 (п.41)	шт	171
	ПРЭ -5 Подшипник роликовый 28*36 п.7.2 (п.10)	шт	157
	ПРЭ -5 Подшипник роликовый п.31 (п.39)	шт	43
	ПРЭ -5 Поршень п.22 (п.30)	шт	244
	ПРЭ -5 Статор п.47 (п.57)	шт	1005
	ПРЭ -5 Ствол в сборе п.9 (п.9,24-29)	шт	790
	ПРЭ -5 Сухарь п.25 (п.33)	шт	63
	ПРЭ -5 Цилиндр п.24 (п.32)	шт	508
	ПРЭ -5 Шайба Ø 7 п.30 (п.38)	шт	14
	ПРЭ -5 Шайба Ø6 п.32 (п.40)	шт	14
	ПРЭ -5 Шайба промежуточная п.10 (п.11)	шт	14
	ПРЭ -5 Шайба фиксирующая п.4 (п.4)	шт	72
	ПРЭ -5 Шарик Ø7 п.8 (п.8)	шт	см.разное
	ПРЭ -5 Щетки п.50 (п.64)	пара	115
	<i>ПРЭ -5 Щеткодержатель п.49 (п.62,63)</i>	пара	
	ПРЭ -5 Электрошнур 2*1,0 п.58 (п.73)	шт	см.разное
	ПРЭ -5 Якорь п.37 (п.58)	шт	1005
<b>10051030-316-02</b>	ПРЭ-5М Вал промежуточный в сб. (п.31)	шт	761
<b>10051130-700-01</b>	ПРЭ-5М Втулка (п.44)	шт	99
	ПРЭ-5М Втулка пылезащитная (п.46)	шт	72
<b>10051130-003-01</b>	ПРЭ-5М Выключатель в сб. (п.8)	шт	450
	ПРЭ-5М Диафрагма (п.17)	шт	62
	ПРЭ-5М Кольцо рез. 016-021-30 манжета поршня (п.27)	шт	62
<b>05-121416</b>	ПРЭ-5М Кольцо резиновое 012-014-016 (п.29.5) ДИОЛД	шт	43
	ПРЭ-5М Кольцо запорное 20 (п.45)	шт	72
	ПРЭ-5М Компенсатор рез.малый (п.16)	шт	см.разное

	ПРЭ-5М Корпус редуктора (п.23)	шт	316
	ПРЭ-5М Корпус передний в сб. (п.40)	шт	474
<b>10051130-730-01</b>	ПРЭ-5М Корпус эл.двигателя (п.13)	шт	431
<b>10051130-378-01</b>	ПРЭ-5М Кронштейн (п.37)	шт	142
	ПРЭ-5М Накладка корпуса (п.1)	шт	172
<b>10051130-331-01</b>	ПРЭ-5М Переключатель в сборе (п.34)	шт	200
	ПРЭ-5М Корпус переключателя (п.34.4)	шт	144
	ПРЭ-5М Пластина (п.42)	шт	53
	ПРЭ-5М Поршень (п.28)	шт	228
	ПРЭ-5М Пружина коническая (п.41)	шт	72
	ПРЭ-5М Статор (п.14)	шт	646
<b>10051130-306-01</b>	ПРЭ-5М Ствол в сборе (п.29)	шт	1178
	ПРЭ-5М Сухарь (п.24)	шт	63
	ПРЭ-5М Трубка защитная (п.4)	шт	см.разное
	ПРЭ-5М Упор (п.35)	шт	85
	ПРЭ-5М Цилиндр (п.26)	шт	508
	ПРЭ-5М Шайба (Øвнутр.=21,5; наружн.=32,1 ; S=3,8) (п.43)	шт	82
	ПРЭ-5М Шайба (Øвнутр.=12; наружн.=17,8 ; S=1) (п.25)	шт	57
	ПРЭ-5М Шайба резиновая (13,5x8,5x1) (п.21)	шт	49
	ПРЭ-5М Шайба стопорная Ø4 (п.39)	шт	см.разное
	ПРЭ-5М Шарик Ø 7 (п.30)	шт	см.разное
	ПРЭ-5М Шнур сетевой 2x1( п.3)	шт	см.разное
<b>10051030-009-01</b>	ПРЭ-5М Щетка ( 4.9x7.8x17.9) (п.11)	пара	144
	ПРЭ-5М Щеткодержатель в сб. (п.10)	пара	142
<b>10051130-001-01</b>	ПРЭ-5М Якорь (п.19)	шт	1149
<b>ПРЭ-5В</b>	ПРЭ -5В Боек п.72 (п.82)	шт	129
	ПРЭ -5В Вал эксцентриковый п.57 (п.66)	шт	195
	ПРЭ -5В Вал-шестерня п.34.10 (п.42)	шт	152
	ПРЭ -5В Винт специальный п.4 (п.3)	шт	59
	ПРЭ -5В Втулка п.73.6 (п.88)	шт	45
	ПРЭ -5В Втулка пылезащитная п.84 (п.115)	шт	36
	ПРЭ -5В Втулка ствола пластм. п.81 (п.112)	шт	79
	ПРЭ -5В Выключатель п.11 (п.10)	шт	450
	ПРЭ -5В Диафрагма п.30 (п.29)	шт	36
	ПРЭ -5В Клавиша переключателя п.65 (п.74)	шт	22
	<i>ПРЭ -5В Колесо зубчатое п.34.7 (п.39) ДД-02-18</i>	шт	184
	<i>ПРЭ -5В Колесо зубчатое п.45 (п.54) ДД-02-16</i>	шт	139
	ПРЭ -5В Колесо зубчатое п.73.2 (п.84)	шт	214
	ПРЭ -5В Кольцо стопорное Ø18 п.83 (п.114)	шт	см.разное
	ПРЭ -5В Кольцо стопорное Ø17 п.48 (п.57)	шт	см.разное
	ПРЭ -5В Кольцо стопорное Ø35 п.73.22 (п.104)	шт	см.разное
	ПРЭ -5В Кольцо стопорное внутреннее Ø24 п.60 (п.69)	шт	см.разное
	ПРЭ -5В Кольцо запорное п.34.5 (37)	шт	16
	ПРЭ -5В Кольцо запорное Ø30 п.73.1 (п.90)	шт	17
	ПРЭ -5В Кольцо пылезащитное п.75 (п.106)	шт	14
	ПРЭ -5В Кольцо п.73.7 (п.89)	шт	39
	ПРЭ -5В Корпус передний п.79 (п.110)	шт	136
	ПРЭ -5В Корпус редуктора п.51-53 (п.60-62)	шт	289
	ПРЭ -5В Корпус эл.двигателя п.27 (п.26)	шт	330
	ПРЭ -5В Кронштейн п.50 (п.59)	шт	50
	ПРЭ -5В Крышка корпуса двиг-ля п.24 (п.23)	шт	66
	ПРЭ -5В Крышка п.56 (п.65)	шт	50
	ПРЭ -5В Манжета п.9 (п.8)	шт	30
	ПРЭ -5В Манжета поршня п.70 (п.80)	шт	17
	ПРЭ -5В Манжета бойка п.71 (п.81)	шт	29
	ПРЭ -5В Манжета ударника п.73.16 (п.98)	шт	22
	ПРЭ -5В Манжета шпинделя п.73.18 (п.100)	шт	57

	ПРЭ -5В Муфта п.73.4 (п.86)	шт	108
	ПРЭ -5В Муфта нагрузочная в сб п.34 (п.33-42)	шт	570
	ПРЭ -5В Накладка на корпус п.10 (п.9)	шт	101
	ПРЭ -5В Накладка переключателя п.64 (п.73)	шт	22
	ПРЭ -5В Поводок переключателя п.58,59 (п.67,68)	шт	59
	ПРЭ -5В Полуручки лев/прав п.2,8 (п.1,7)	компл	194
	<i>ПРЭ -5В Полумуфта п.46 (п.55) ДД-02-45</i>	<i>шт</i>	<i>217</i>
	<i>ПРЭ -5В Полумуфта п.34.4 (п.36) ДД-02-46</i>	<i>шт</i>	<i>297</i>
	ПРЭ -5В Переключатель в сб. п.61,64,65 (п.70,73,74)	шт	101
	ПРЭ -5В Переключатель п.61 (п.70)	шт	65
	ПРЭ -5В Подшипник упорный п.44 (п.53)	шт	50
	ПРЭ -5В Поршень п.69 (п.79)	шт	115
	ПРЭ -5В Пробка-заглушка п.22 (п.21)	пара	43
	ПРЭ -5В Пробка п.54 (п.63)	шт	36
	ПРЭ -5В Пружина 16*42*1,8 п.6 (п.5)	шт	45
	ПРЭ -5В Пружина 37*98*2 п.80 (п.111)	шт	50
	ПРЭ -5В Пружина коническая 22*26*1,2 п.47 (п.56)	шт	22
	ПРЭ -5В Пружина 44*58*5 п.73.11 (п.93)	шт	79
	<i>ПРЭ -5В Пружина п.66 (п.75) ДД-03-62</i>	<i>шт</i>	<i>4</i>
	ПРЭ -5В Ролик п.73.3 (п.85)	шт	22
	ПРЭ -5В Рычаг п.35 (п.43)	шт	72
	ПРЭ -5В Рычаг п.49 (п.58)	шт	65
	ПРЭ -5В Статор п.29 (п.28)	шт	915
	ПРЭ -5В Ствол в сборе п.73 (п.83-101,103,104)	шт	1272
	ПРЭ -5В Ствол в п/сб. п.73.1, 73.5-73.22 (п.83,87-104)	шт	1079
	ПРЭ -5В Ударник п.73.15 (п.97)	шт	214
	ПРЭ -5В Фланец редуктора п.31-33,38,39,40 (п.30-32,44,47-49)	шт	142
	ПРЭ -5В Цилиндр 73.12 (п.94)	шт	356
	ПРЭ -5В Шайба п.82 (п.113)	шт	32
	ПРЭ -5В Шайба фиксирующая п.32 (п.31)	шт	45
	<i>ПРЭ -5В Кольцо запорное Ø14 ДД-02-74</i>	<i>шт</i>	<i>13</i>
	<i>ПРЭ -5В Кольцо запорное ДД-02-84</i>	<i>шт</i>	<i>4</i>
	<i>ПРЭ -5В Шайба ДД-02-01 (рекомендации)</i>	<i>шт</i>	<i>10</i>
	<i>ПРЭ-5В Шайба п.34.6 ДД-03-76</i>	<i>шт</i>	<i>9</i>
	<i>ПРЭ-5В Шайба п.34.8 ДД-03-77</i>	<i>шт</i>	<i>9</i>
	ПРЭ -5В Шайба Ø14 ДД-02-74 (рекомендации)	шт	14
	ПРЭ -5В Шайба п.43 (п.52)	шт	22
	ПРЭ -5В Шайба специальная п.5 (п.4)	шт	30
	ПРЭ -5В Шатун в сб. п.67 (п.76,77)	шт	115
	ПРЭ -5В Шарик Ø8 п.73.14 (п.96)	шт	см.разное
	ПРЭ -5В Шарик Ø7 п.73.17, 73.20 (п.99,102)	шт	см.разное
	ПРЭ -5В Шпонка 3*3*18 п.73.13 (п.95)	шт	36
	ПРЭ -5В Шпиндель п.73.19 (п.101)	шт	271
	ПРЭ -5В Штифт п.68 (п.78)	шт	32
	ПРЭ -5В Щетки п.23 (п.22)	пара	136
	ПРЭ -5В Щеткодержатель п.26 (п.25)	пара	142
	ПРЭ -5В Электрошнур 2*1,0 п.16 (п.15)	шт	см.разное
	ПРЭ -5В Якорь п.41 (п.50)	шт	1209
<b>ПРЭ-6</b>	ПРЭ -6 Боек (п.63)	шт	257
<b>Два исполнения</b>	ПРЭ -6 Вал эксцентриковый (п.56)	шт	342
	ПРЭ -6 Вал-шестерня (п.37)	шт	313
	ПРЭ -6 Втулка пластмассовая (п.84)	шт	200
	ПРЭ -6 Втулка пластмассовая (п.86)	шт	158
	ПРЭ -6 Втулка пылезащитная (п.88)	шт	115
	ПРЭ -6 Выключатель (п.4)	шт	287

	ПРЭ -6 Диафрагма (п.25)		шт	72
<b>10151060-342-01</b>	<b>ПРЭ -6 Колесо зубчатое (п.47) ДД-05-08</b>		шт	
	ПРЭ -6 Колесо зубчатое (п.34)		шт	484
<b>10051060-209-01</b>	<b>ПРЭ -6 Колесо зубчатое (п.76.3)</b>		шт	287
	ПРЭ -6 Кольцо стопорное Ø14 (п.27)		шт	см.разное
	ПРЭ -6 Кольцо стопорное Ø15 (п.51)		шт	см.разное
	ПРЭ -6 Кольцо стопорное Ø20 (п.87)		шт	см.разное
	ПРЭ -6 Кольцо стопорное внутреннее Ø 24 (п.72)		шт	см.разное
	ПРЭ -6 Кольцо стопорное внутреннее Ø 55 (п.80)		шт	см.разное
	ПРЭ -6 Кольцо запорное Ø14 (п.33)		шт	23
	ПРЭ -6 Кольцо запорное Ø10 (п.45)		шт	19
	<b>ПРЭ -6 Кольцо запорное Ø30 (п.76.1) ДД-04-28</b>		шт	34
	ПРЭ -6 Кольцо пылезащитное (п.82,83)		шт	86
	ПРЭ -6 Кольцо пружинное (п.81)		шт	50
	ПРЭ -6 Корпус редуктора (п.75,38-41)		шт	1007
	ПРЭ -6 Корпус электродвигателя (п.19)		шт	661
	ПРЭ -6 Кронштейн (п.61)		шт	157
	ПРЭ -6 Крышка редуктора (п.64)		шт	145
	ПРЭ -6 Крышка рукоятки (п.2)		шт	128
	ПРЭ -6 Манжета поршня (п.60)		шт	65
	ПРЭ -6 Манжета бойка (п.62)		шт	65
	ПРЭ -6 Манжета ударника (п.76.13)		шт	43
	ПРЭ -6 Манжета шпинделя (п.76.15)		шт	57
	ПРЭ -6 Муфта (п.76.5)		шт	214
	ПРЭ -6 Муфта нагрузочная в сб. (п.27-37)		шт	933
	ПРЭ -6 Переключатель (п.73)		шт	128
	ПРЭ -6 Клавиша переключателя (п.70)		шт	43
	ПРЭ -6 Поводок переключателя (п.68,69)		шт	116
	ПРЭ -6 Полуручки (п.9)		шт	388
	ПРЭ -6 Полумуфта (п.49)		шт	455
	ПРЭ -6 Полумуфта (п.30)		шт	547
	ПРЭ -6 Поршень (п.59)		шт	228
	ПРЭ -6 Пробка-заглушка (п.15)		пара	86
	ПРЭ -6 Пружина коническая 21*24*1 (п.29)		шт	43
	ПРЭ -6 Пружина коническая 25*25*1 (п.50)		шт	43
	ПРЭ -6 Пружина 44*64*6 (п.76.8)		шт	157
	ПРЭ -6 Пружина 33*82*1,8 (п.85)		шт	99
	ПРЭ -6 Рычаг (п.48)		шт	187
	ПРЭ -6 Рычаг (п.32)		шт	157
	ПРЭ -6 Статор (п.23)	1 исп	шт	2038
	ПРЭ -6 Статор (п.23)	2 исп	шт	2038
	ПРЭ -6 Ствол в сб. (п.76-80)		шт	2645
	ПРЭ -6 Ударник (п.76.12)		шт	428
	ПРЭ -6 Фланец (п.35)		шт	158
	ПРЭ -6 Цилиндр (п.76.9)		шт	712
	ПРЭ -6 Шарик Ø5 (п.76.4)		шт	см.разное
	ПРЭ -6 Шарик Ø7 (п.76.14, 76.16)		шт	см.разное
	ПРЭ -6 Шарик Ø8 (п.76.18)		шт	см.разное
	ПРЭ -6 Шатун в сб. (п.57)		шт	228
	ПРЭ -6 Шпиндель (п.76.17)		шт	541
	ПРЭ -6 Шпонка 3*3*18 (п.76.10)		шт	72
	ПРЭ -6 Штифт (п.58)		шт	63
<b>10081010-009-01</b>	<b>ПРЭ -6 Щетки (п.16)</b>		пара	115
	ПРЭ -6 Щеткодержатели (п.17,18)		пара	142
	ПРЭ -6 Электрошнур 2*1,0 (п.13)		шт	см.разное
	ПРЭ -6 Якорь (п.43)	1 исп	шт	2743
	ПРЭ -6 Якорь (п.43)	2 исп	шт	2743
<b>ПРЭ-8</b>	<b>ПРЭ -8 Блок индикации (п.7)</b>		шт	518
	ПРЭ -8 Вал промежуточный в сб. (п.46)		шт	547



<b>10051080-260-01</b>	ПРЭ -8 Втулка (п.57) ДИОЛД	шт	158
	ПРЭ -8 Втулка запорная (п.59)	шт	109
	ПРЭ -8 Втулка зубчатая (п.48)	шт	416
	ПРЭ -8 Втулка переходная зубчатая (п.49)	шт	273
	ПРЭ -8 Втулка пылезащитная (п.60)	шт	72
	ПРЭ -8 Втулка сцепления зубчатая (п.47)	шт	346
	ПРЭ -8 Выключатель (п.9)	шт	513
<b>10051080-921-01</b>	ПРЭ -8 Доп.рукоятка ЗИП	шт	675
	ПРЭ -8 Диафрагма (п.27)	шт	72
<b>10051080-220-01</b>	ПРЭ -8 Кнопка переключателя (п.22)	шт	10
	ПРЭ -8 Кольцо запорное Ø21 (п.58)	шт	29
<b>05-101636</b>	ПРЭ -8 Кольцо запорное (п.51.3)	шт	29
	ПРЭ -8 Корпус передний в сб. (п.53)	шт	503
	ПРЭ -8 Корпус редуктора в сб. (п.31,32)	шт	316
	ПРЭ -8 Корпус эл/дв с полуручкой левой (п.23)	шт	431
	ПРЭ -8 Манжета поршня 015-020-30 (п.44)	шт	129
	ПРЭ -8 Ось (п.38)	шт	67
<b>10051080-331-01</b>	ПРЭ -8 Переключатель режимов (п.36)	шт	88
<b>10051080-409-01</b>	ПРЭ -8 Подшипник игольчатый 61905 (в корпус п.53) ДИОЛД	шт	201
	ПРЭ -8 Полуручка правая (п.2)	шт	201
<b>10051080-227-01</b>	ПРЭ -8 Поршень (п.45)	шт	244
	ПРЭ -8 Пружина коническая 30*26*1,5 (п.56)	шт	50
<b>10051080-219-01</b>	ПРЭ -8 Ручка переключателя (п.20) ДД-04-43	шт	32
<b>10051080-335-01</b>	ПРЭ -8 Рычаг втулки зубчатой (п.37)	шт	128
	ПРЭ -8 Рычаг втулки сцепления зубчатой (п.34)	шт	116
	ПРЭ -8 Рычаг зубчатый (п.40)	шт	187
<b>10051080-002-01</b>	ПРЭ -8 Статор (п.24)	шт	2148
	ПРЭ -8 Ствол в сб. (п.51)	шт	1627
	ПРЭ -8 Сухарь (п.43)	шт	82
<b>1051080-231-01</b>	ПРЭ -8 Цилиндр (п.42)	шт	508
	ПРЭ -8 Шайба (п.33)	шт	50
	ПРЭ -8 Шайба (п.41)	шт	19
<b>10051080-288-01</b>	ПРЭ -8 Шайба (п.50) ДИОЛД	шт	43
	ПРЭ -8 Шарик Ø7 (п.52)	шт	см.разное
<b>10051080-009-01/10051090-009-02</b>	ПРЭ -8 Щетки (п.14) ДИОЛД	пара	172
<b>10051080-011-01</b>	ПРЭ -8 Щеткодержатель (п.15,16) ДИОЛД	пара	287
	ПРЭ -8 Электрошнур 2*1,0 (п.3)	шт	см.разное
	ПРЭ -8 Якорь (п.29)	шт	2894
<b>ПРЭ-9</b>	ПРЭ -9 Боек (п.69)	шт	257
<b>(два исполнения)</b>	ПРЭ -9 Вал эксцентриковый (п.46)	шт	342
	ПРЭ -9 Вал-шестерня в сб. (п.29)	шт	1007
	ПРЭ -9 Винт специальный М 10 (п.42)	шт	116
	ПРЭ -9 Втулка (п.71.3)	шт	88
	ПРЭ -9 Втулка запорная (п.77)	шт	187
	ПРЭ -9 Втулка пылезащитная (п.79)	шт	86
<b>10051090-003-01</b>	ПРЭ -9 Выключатель (п.17)	шт	431
	ПРЭ -9 Диафрагма (п.20)	шт	86
	ПРЭ -9 Кнопка (п.55)	шт	59
	ПРЭ -9 Колесо зуб.малое Z28 (п.26)	шт	389
	ПРЭ -9 Колесо зубчатое Z35 (п.71.2)	шт	605
	ПРЭ -9 Кольцо запорное Ø 21,2 (п.78)	шт	57
	ПРЭ -9 Кольцо запорное Ø 30 (п.70, 71.1)	шт	34
	ПРЭ -9 Кольцо защитное (п.74)	шт	79
	ПРЭ -9 Кольцо стопорное Ø17 (п.33)	шт	см.разное
	ПРЭ -9 Кольцо стопорное Ø35 (п.71.11)	шт	см.разное
	ПРЭ -9 Кольцо стопорное внутреннее Ø35 (п.34)	шт	см.разное

	ПРЭ -9 Компенсатор резиновый ср. под 608 подш. (п.21)		шт	86	
	ПРЭ -9 Корпус передний (п.75)		шт	274	
	ПРЭ -9 Корпус редуктора в сб.(п.34,35,49)		шт	763	
	ПРЭ -9 Корпус редуктора лев/прав (п.38,61)		шт	402	
	ПРЭ -9 Корпус эл/дв (п.6)	1 исп	шт	682	
<b>10051090-730-02</b>	ПРЭ -9 Корпус эл/дв (п.6)	2 исп	шт	682	
	ПРЭ -9 Крышка верхняя (п.40)		шт	128	
	ПРЭ -9 Крышка редуктора в сб. (п.30)		шт	316	
	ПРЭ -9 Крышка эл/дв (п.4)		шт	187	
	ПРЭ -9 Манжета (п.45)		шт	88	
	ПРЭ -9 Манжета бойка 019-024-30 (п.68)		шт	57	
	ПРЭ -9 Манжета поршня 019-024-30 (п.67)		шт	33	
	ПРЭ -9 Манжета ударника 012-015-19 (п.71.13)		шт	43	
	ПРЭ -9 Манжета шпинделя 021-024-19 (п.71.15)		шт	57	
	ПРЭ -9 Ось (п.25)		шт	67	
	ПРЭ -9 Переключатель (п.31)		шт	128	
	ПРЭ -9 Поводок переключателя (п.62,63)		шт	116	
	ПРЭ -9 Полуручки (п.1,16)		шт	409	
	ПРЭ -9 Поршень (п.66)		шт	228	
	ПРЭ -9 Пробка (п.47,48)		шт	72	
	ПРЭ -9 Пружина 17,4*34*2,5 (п.44)		шт	88	
	ПРЭ -9 Пружина 33,3*85*1,8 (п.76)		шт	99	
	ПРЭ -9 Пружина 40*77,4*3,5 (п.71.6)		шт	172	
	ПРЭ -9 Пружина 7,5*31,5*1,2 (п.28)		шт	43	
	ПРЭ -9 Регулятор скорости (п.10)		шт	128	
	ПРЭ -9 Ручка переключателя (п.57)		шт	128	
	ПРЭ -9 Статор (п.19)	1 исп	шт	2279	
	ПРЭ -9 Статор (п.19)	2 исп	шт	2279	
	ПРЭ -9 Ствол в сб. (п.71)		шт	2767	
	ПРЭ -9 Ударник (п.71.12)		шт	428	
	ПРЭ -9 Цилиндр (ствол) (п.71.8)		шт	712	
	ПРЭ -9 Шайба (п.71.5)		шт	88	
	ПРЭ -9 Шайба специальная (п.43)		шт	72	
	ПРЭ -9 Шайба (п.73)		шт	50	
	ПРЭ -9 Шарик Ø7,2 (п.71.14, 72)		шт	см.разное	
	ПРЭ -9 Шарик Ø8 (п.71.9)		шт	см.разное	
	ПРЭ -9 Шатун в сб. (п.64)		шт	228	
	ПРЭ -9 Шпиндель (п.71.16)		шт	541	
	ПРЭ -9 Шпонка 3*3*17,8 (п.71.7)		шт	72	
	ПРЭ -9 Шпонка 5*5*21,8 (п.27)		шт	78	
	ПРЭ -9 Штифт (п.65)		шт	86	
	ПРЭ -9 Щетки (п.8)	1 исп	пара	172	
<b>10051090-009-02</b>	ПРЭ -9 Щетки (п.8)	2 исп	пара	172	
	ПРЭ -9 Щеткодержатель (п.7)	1 исп	пара	287	
<b>10051090-011-02</b>	ПРЭ -9 Щеткодержатель (п.7)	2 исп	пара	287	
	ПРЭ -9 Электрошнур (п.11)		шт	см.разное	
<b>10051090-001-01</b>	ПРЭ -9 Якорь (п.23)		шт	3063	
<b>ПРЭ-10</b>	ПРЭ-10 Боёк п.25.2 (п.22)		шт	270	
<b>(два исполнения)</b>	ПРЭ-10 Вал эксцентриковый п.12 (п.9)		шт	488	
	ПР-10/1500	ПРЭ-10 Вал-шестерня п.74.1 (п.89)	1 исп	шт	144
<b>10051100-201-01</b>	ПРЭ-10 Вал-шестерня п.74.1 (п.89)	2 исп	шт	144	
<b>10051100-404-01</b>	ПРЭ-10 Вал переключателя п.1,2		шт	101	
	ПРЭ-10 Втулка п.23 (п.23)		шт	99	
	ПРЭ-10 Втулка п.25.16 (п.38)		шт	99	
<b>10051100-260-01</b>	ПРЭ-10 Втулка пластмассовая п.30 (п.47)		шт	259	
<b>10051100-700-01</b>	ПРЭ-10 Втулка пылезащитная п.33 (п.50)		шт	86	
	ПРЭ-10 Выключатель п.51 (п.65)		шт	359	

	ПРЭ-10 Гайка п.25.20 (п.42)		шт	116
<b>1005110-921-01</b>	ПРЭ-10 Доп.ручка ДИОЛД		шт	574
	ПРЭ-10 Диафрагма п.34 (п.51)		шт	72
	ПРЭ-10 Колесо зубчатое п.79 (п.92)		шт	428
<b>10051100-342-01</b>	ПРЭ-10 Колесо зубчатое п.71.1 (п.84)		шт	484
	ПРЭ-10 Колесо зубчатое Z 43 п.25.4 (п.26)	1 исп	шт	172
<b>10051100-209-01</b>	ПРЭ-10 Колесо зубчатое Z 39 п.25.4 (п.26)	2 исп	шт	172
	ПРЭ-10 Кольцо стопорное Ø27 п.32 (п.49)	1 исп	шт	см.разное
	ПРЭ-10 Кольцо стопорное Ø15 п.70, 80 (п.7)		шт	см.разное
	ПРЭ-10 Кольцо стопорное Ø35 п.72, 77 (п.85, 91)		шт	см.разное
	ПРЭ-10 Кольцо стопорное Ø17 п.78 (п.93)		шт	см.разное
	<i>ПРЭ-10 Кольцо запорное Ø34 п.25.3 (п.25) ДД-03-74</i>		шт	9
<b>10051100-385-01</b>	<i>ПРЭ 10 Кольцо запорное п.32 ДИОЛД</i>	2 исп	шт	14
	ПРЭ-10 Кольцо резиновое п.26 (п.43)		шт	111
<b>10051100-744-01</b>	ПРЭ-10 Корпус передний п.27 (п.44)		шт	474
	ПРЭ-10 Корпус редуктора п.8-10 (п.4-6)	1 исп	шт	991
	ПРЭ-10 Корпус редуктора п.8-10 (п.4-6)	2 исп	шт	991
	ПРЭ-10 Корпус электродвигателя п.37 (п.54)	1 исп	шт	718
	ПРЭ-10 Корпус электродвигателя п.37 (п.54)	2 исп	шт	718
	ПРЭ-10 Крышка электродвигателя п.46 (п.60)		шт	187
	ПРЭ-10 Крышка редуктора п.13 (п.10)	1 исп	шт	556
	ПРЭ-10 Крышка редуктора п.13 (п.10)	2 исп	шт	556
	ПРЭ-10 Крышка п.14 (п.11)		шт	88
<b>10051100-214-01</b>	ПРЭ-10 Манжета п.28 (п.45)		шт	99
	ПРЭ-10 Манжета бойка п.25.1 (п.21)		шт	72
	ПРЭ-10 Манжета поршня п.22 (п.20)		шт	57
	ПРЭ-10 Манжета ударника п.25.11 (п.33)		шт	57
	ПРЭ-10 Манжета шпинделя п.25.12 (п.34)		шт	72
<b>10051100-515-01</b>	ПРЭ-10 Муфта п.69 (п.82)		шт	359
	ПРЭ-10 Муфта ствола п.25.5 (п.27)		шт	214
	ПРЭ-10 Полуручки лев/прав п.50,56 (п.64,70)		компл	287
	ПРЭ-10 Переключатель режимов в сб п.3,5,6 (п.2)	1 исп	шт	157
<b>10051100-297-01</b>	ПРЭ-10 Переключатель режимов в сб п.3,5,6 (п.2)	2 исп	шт	157
	ПРЭ-10 Подшипник ствола п.25.18 (п.40)		шт	302
	ПРЭ-10 Подшипник торцевой п.68 (п.81)		шт	139
	ПРЭ-10 Поршень п.20 (п.18)		шт	259
	ПРЭ-10 Пружина 48*60*5 п.25.6 (п.28)		шт	204
	<i>ПРЭ-10 Пружина переключателя 4,5*18*0,6 п.5 ДД-03-61</i>		шт	7
	ПРЭ-10 Пружина 10*118*2 п.29 (п.46)		шт	109
<b>10051100-377-01</b>	<i>ПРЭ-10 Ролик бура 8*19 п.25.15 (п.37) ДД-02-32</i>		шт	86
	ПРЭ-10 Статор п.35 (п.52)	1 исп	шт	2154
	ПРЭ-10 Статор п.35 (п.52)	2 исп	шт	2154
	ПРЭ-10 Ствол в сборе п.25.3-25.14,2516-25.20 (п.25-36,38-42)		шт	4484
	ПРЭ-10 Ударник п.25.10 (п.32)		шт	503
	ПРЭ-10 Фланец приж.в сб. п.62-64 (п.76-,79,94)		шт	375
	ПРЭ-10 Цилиндр п.25.8 (п.30)		шт	1083
	<i>ПРЭ-10 Шайба п.31 (п.48) ДД-03-36</i>	1 исп	шт	23
<b>10051100-315-01</b>	<i>ПРЭ 10 Шайба выпуклая 27,5*38,5*2 п.31 ДИОЛД</i>	2 исп	шт	43
	ПРЭ-10 Шайба п.67 (п.80)		шт	72
	ПРЭ-10 Шарик Ø9 п.25.9 (п.31)		шт	см.разное
	ПРЭ-10 Шарик Ø7 п.25.13 (п.35)		шт	см.разное
<b>10051100-325-01</b>	ПРЭ-10 Шатун в сб. п.19 (п.16,17)		шт	287
	ПРЭ-10 Шпиндель п.25.14 (п.36)		шт	941
	ПРЭ-10 Шпонка 3*3*18 п.25.7 (п.29)		шт	72
	ПРЭ-10 Шпонка 4*4*16 п.11 (п.8)		шт	78

	ПРЭ-10 Шпонка 4*4*14 п.75 (п.88)	шт	78
	ПРЭ-10 Штифт п.21 (п.19)	шт	66
<b>10051100-009-01</b>	ПРЭ-10 Щетки п.42 (п.56) ДИОЛД	пара	215
	ПРЭ-10 Щеткодержатели п.41(п.55,57,58)	пара	157
	ПРЭ-10 Электрошнур 2*1,0 п.47 (п.61)	шт	см.разное
	ПРЭ-10 Якорь п.60 (п.74)	шт	4179
<b>ПРЭ-10П</b>	ПРЭ-10П Боёк п.77 (п.80)	шт	129
	ПРЭ-10П Вал эксцентриковый п.60 (п.62)	шт	195
	ПРЭ-10П Вал-шестерня п.32.1 (п.32)	шт	157
	ПРЭ-10П Винт специальный М12 п.56 (п.58)	шт	59
	ПРЭ-10П Втулка п.78 (п.82)	шт	45
	ПРЭ-10П Втулка п.87(п.104)	шт	93
	ПРЭ-10П Втулка пылезащитная п.90 (п.107)	шт	36
	ПРЭ-10П Выключатель п.17 (п.17)	шт	359
	ПРЭ-10П Диафрагма п.23 (п.23)	шт	36
	ПРЭ-10П Клавиша переключателя п.70 (п.72)	шт	22
	<i>ПРЭ-10П Колесо зубчатое п.30 (п.30) ДД-02-36</i>	<i>шт</i>	<i>289</i>
	<i>ПРЭ-10П Колесо зубчатое п.43 (п.45) ДД-01-100</i>	<i>шт</i>	<i>378</i>
	ПРЭ-10П Колесо зубчатое ствола п.79.1 (п.81)	шт	260
	ПРЭ-10П Кольцо стопорное Ø20 п.89 (п.106)	шт	см.разное
	ПРЭ-10П Кольцо стопорное Ø14 п.25, 49 (п.25, 51)	шт	см.разное
	ПРЭ-10П Кольцо стопорное Ø32 п.31 (п.31)	шт	см.разное
	ПРЭ-10П Кольцо стопорное Ø35 п.79.15 (п.96)	шт	см.разное
	ПРЭ-10П Кольцо стопорное внутреннее Ø20 п.66 (п.68)	шт	см.разное
	ПРЭ-10П Кольцо стопорное внутреннее Ø35 п.51 (п.53)	шт	см.разное
	<i>ПРЭ-10П Кольцо запорное Ø37 п.34 (п.35) ДД-03-28</i>	<i>шт</i>	<i>4</i>
	<i>ПРЭ-10П Кольцо запорное ДД-02-84</i>	<i>шт</i>	<i>6</i>
	ПРЭ-10П Кольцо резиновое п.6 (п.6)	шт	27
	ПРЭ-10П Кольцо пылезащитное п.81 (п.98)	шт	14
	ПРЭ-10П Корпус передний п.85 (п.101)	шт	157
	ПРЭ-10П Корпус редуктора мет.п.59 (п.61)	шт	414
	ПРЭ-10П Корпус прав/лев п.54,63 (п.56,65)	компл	208
	ПРЭ-10П Корпус электродвигателя п.21 (п.21)	шт	337
	ПРЭ-10П Кронштейн п.47 (п.49)	шт	92
	ПРЭ-10П Крышка двигателя п.1 (п.1)	шт	72
	ПРЭ-10П Крышка корпуса редуктора п.62 (п.64)	шт	65
	ПРЭ-10П Манжета п.55 (п.57)	шт	29
	ПРЭ-10П Манжета поршня п.75 (п.78)	шт	65
	ПРЭ-10П Манжета бойка п.76 (п.79)	шт	65
	ПРЭ-10П Манжета ударника п.79.9 (п.90)	шт	36
	ПРЭ-10П Манжета шпинделя п.79.11 (п.92)	шт	40
	ПРЭ-10П Муфта п.79.3 (п.84)	шт	108
	ПРЭ-10П Накладка переключателя п.69 (п.71)	шт	29
	<i>ПРЭ-10П Полумуфта п.27 (п.27) ДД-02-44</i>	<i>шт</i>	<i>303</i>
	<i>ПРЭ-10П Полумуфта п.44 (п.46) ДД-02-43</i>	<i>шт</i>	<i>213</i>
	ПРЭ-10П Полуручки лев/прав п.12,15 (п.12,15)	компл	194
	ПРЭ-10П Переключатель режимов в сб. п.67,69,70 (п.69,71,72)	шт	101
	ПРЭ-10П Переключатель п.67 (п.69)	шт	65
	ПРЭ-10П Поводок переключателя п.64,65 (п.66,67)	шт	59
	ПРЭ-10П Подшипник торцевой п.42 (п.44)	шт	50
	ПРЭ-10П Поршень п.74 (п.76)	шт	122
	ПРЭ-10П Пробка-заглушка п.3 (п.3)	пара	43
	ПРЭ-10П Пружина коническая 19*18*1 п.26 (п.26)	шт	22
	ПРЭ-10П Пружина 16*40*2 п.58 (п.60)	шт	45
	ПРЭ-10П Пружина 43*62*4,6 п.79.4 (п.85)	шт	86
	ПРЭ-10П Пружина 34*96*1,8 п.86 (п.103)	шт	50
	ПРЭ-10П Рычаг п.33 (п.34)	шт	72
	ПРЭ-10П Рычаг п.46 (п.48)	шт	65

	ПРЭ-10П Статор п.22 (п.22)	шт	1046
	ПРЭ-10П Ствол в сборе п.79.1-79.12,79.14,79.15 (п.81-93,95,96)	шт	1363
	ПРЭ-10П Ударник п.79.8 (п.89)	шт	214
	ПРЭ-10П Фланец редуктора п.34-37,38,39 (п.34-36,39-41)	шт	157
	ПРЭ-10П Цилиндр п.79.6 (п.87)	шт	356
	ПРЭ-10П Шайба п.88 (п.105)	шт	32
	ПРЭ-10П Шайба п.41 (п.43)	шт	29
	ПРЭ-10П Шайба специальная п.57 (п.59)	шт	29
	ПРЭ-10П Шайба защитная п.80 (п.97)	шт	16
	ПРЭ-10П Шарик Ø 7 п.79.10, 79.13 (п.91,94)	шт	см.разное
	ПРЭ-10П Шарик Ø 8 п.79.7 (п.88)	шт	см.разное
	ПРЭ-10П Шатун в сб. п.72 (п.74,75)	шт	115
	ПРЭ-10П Шпиндель п.79.12 (п.93)	шт	271
	ПРЭ-10П Шпонка 3*3*18 п.79.5 (п.86)	шт	36
	ПРЭ-10П Штифт п.73 (п.77)	шт	32
	ПРЭ-10П Щетки п.4 (п.4)	пара	136
	ПРЭ-10П Щеткодержатели п.5 (п.5)	пара	157
	ПРЭ-10П Электрошнур 2*1,0 п.9 (п.9)	шт	см.разное
	ПРЭ-10П Якорь п.18 (п.18)	шт	1307
<b>ПРЭ-11 / ПРЭ 11М</b>	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Вал промежуточный в сб. (п.43, 45,45,44,44,44)	шт	230
<b>ПЭ 010</b>	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Водило в сб. (п.41,43,43,42,42,42)	шт	359
<b>ПРЭГ 24-01</b>	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Вставка (п.33,35,35,34,34,34)	шт	43
<b>10051110-260-01</b>	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Втулка (п.36,38,38,37,37,37) ДИОЛД	шт	93
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Втулка запорная (п.47,49,49,48,48)	шт	57
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Втулка передняя в сб. (п.54,56,56,47,55,55)	шт	135
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Втулка пластмассовая (п.37,39,39,38,38,38)	шт	50
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Втулка пылезащитная (п.45,47,47,46,46)	шт	53
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Втулка резиновая под 607 подш. (п.21,20,20,20,19,19)	шт	49
<b>10051130-003-01</b>	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Выключатель (п.10,9,9,9,8,8)	шт	450
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Диафрагма (п.20,19,19,19,18,18)	шт	59
	<b>ПРЭ-11 Кнопка переключателя (п.60)</b>	шт	
<b>10051150-204-01</b>	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Колесо зубчатое в сб/ вал шестерня в сборе. (п.39,41,41,40,40,40)	шт	366
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Кольцо запорное Ø21 (п.46,48,48,47,47)	шт	22
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Кольцо пылезащитное 25*35*7 (п.52,55,55,48,54,54)	шт	86
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Кольцо резиновое (манжета поршня 016-021-30) (п.28,29,29,28,28,28)	шт	45
	ПРЭ 11 Кольцо резиновое 011-017-036 п.25.3	шт	50
	ПРЭ 11 Кольцо резиновое 019-025-036 п.25.5	шт	57
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Кольцо резиновое 024-029-30 (п.34,36,36,35,35,35)	шт	26
	ПРЭ-11 Корпус передний в сб. (п.53)	шт	503
	ПРЭ-11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Корпус передний в сб. (п.54,54,49,53,53)	шт	503
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Корпус редуктора (п. »32,34,35»,34,34,33,33,33)	шт	359
	ПРЭ-11 Корпус эл/двигателя (п.17)	шт	503
<b>10051150-730-01</b>	ПРЭ-11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Корпус эл/двигателя (п.16,16,16,15,15)	шт	503
<b>10051150-749-01</b>	ПРЭ-11 Крышка корпуса (п.2)	шт	273
	ПРЭ-11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Крышка корпуса (п.2,2,2,2,2)	шт	172

ПРЭ-11 / ПРЭ 11М / ПЭ

	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Переключатель режимов в сб. (п.57-60, 57,57,46,56,56)	шт	180
	ПРЭ-11 Пластина (п.55)	шт	102
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Подшипник игольчатый 15*18*16,5 (п.40,42,42,41,41,41)	шт	115
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Поршень (п.27,28,28,27,27,27)	шт	115
<b>10051150-236-01</b>	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Прижим (п.42,44,44,43,43,43)	шт	62
	ПРЭ-11 Пружина (5*43,4*0,8) (п.59)	шт	
<b>10051110-301-01</b>	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Пружина (9,8*43,3*0,9) (п.38,40,40,39,39,39) ДИОЛД	шт	20
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Пружина коническая (Ø31,3*Ø24,3*22,6*1,5) (п.49,52,52,51,51)	шт	27
	ПРЭ-11 Ручка переключателя (п.57)	шт	
<b>10051110-002-01</b>	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Рычаг в сб. (п.44,46,46,45,45,45)	шт	115
<b>10051110-335-01</b>	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Статор (п.18,17,17,17,16,16)	шт	933
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Ствол в сб. (п.25,26,26,25,25)	шт	1149
<b>10051110-343-01</b>	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Сухарь (п.31,32,32,31,31,31) ДИОЛД	шт	29
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Цилиндр (п.29,30,30,29,29,29)	шт	287
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Шайба (п.30,31,31,30,30,30)	шт	11
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Шайба (п.48,50,50,49,49)	шт	36
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Шайба фигурная (п.50,51,51,50,50)	шт	43
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Шарик Ø 7 (п.26,27,27,26,26)	шт	см.разное
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Щетки (п.13,14,14,14,13,13)	пара	115
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Щеткодержатель в сб. (п.12,13,13,13,13)	пара	57
	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Электрошнур 2*1,0 (п.4,4,4,4,4,4)	шт	см.разное
<b>10051150-001-01</b>	ПРЭ-11 / 11М, ПЭ 010 / 011, ПЭГ 010 / ПРЭГ 24-01 Якорь (п.23,23,23,23,22,22)	шт	1723

ПРЭ 12

	ПРЭ 12 Боёк п.51	шт	101
<b>10051140-324-(01)</b>	ПРЭ 12 Вал эксцентриковый(п.26)	шт	342
<b>10051140-338-01</b>	ПРЭ 12 Винт-пробка(п.1)	пар.	43
<b>10051140-300-01</b>	ПРЭ 12 Втулка запорная(п.44)	шт	115
<b>10051140-516-01</b>	ПРЭ 12 Втулка зубчатая(п.46.20)	шт	503
<b>10051140-700-01</b>	ПРЭ 12 Втулка пылезащитная(п.41)	шт	72
<b>10051140-003-01</b>	ПРЭ 12 Выключатель(п.73)	шт	508
	ПРЭ 12 Диафрагма п.8	шт	57
<b>10051140-003(921)-01</b>	ПРЭ 12 ЗИП ручка доп.в сб.(п.79-84)	шт	431
<b>10051140-209-01</b>	ПРЭ 12 Колесо зубчатое(п.32)	шт	408
<b>07-100212</b>	ПРЭ 12 Кольцо запорное д21(п.42)	шт	37
<b>10051140-414-01</b>	ПРЭ 12 Кольцо рез. (п.46.4)	шт	57
<b>05-101319</b>	ПРЭ 12 Кольцо рез. 010-013-19(п.46.5)	шт	36
<b>05-152030</b>	ПРЭ 12 Кольцо рез. 015-020-30(п.52) манжета поршня/бойка	шт	50
<b>05-222519</b>	ПРЭ 12 Кольцо рез. 022-025-19(п.46.22)	шт	57
<b>02-000607R</b>	ПРЭ 12 Компенсатор(п.9)	шт	67
	ПРЭ 12 Корпус передний п.47	шт	431
	ПРЭ 12 Корпус редуктора п.66	шт	603
	ПРЭ 12 Корпус электродвигателя п.4	шт	474
	ПРЭ 12 Крышка редуктора в сб п.13	шт	244
<b>10051140-215-01</b>	ПРЭ 12 Муфта в сб.(п.15-25)	шт	574
<b>10051140-331-01</b>	ПРЭ 12 Переключатель режимов в сб.(п.38,39,40)	КОМпл	115
<b>10051140-297-01</b>	ПРЭ 12 Переключатель режимов в сб.(п.72)	шт	157
	ПРЭ 12 Переключатель режимов п.67,68	шт	101
	ПРЭ 12 Полуручки лев.прав. п.60,70	шт	474

10051140-227-01	ПРЭ 12 Поршень(п.53)	шт	244
10051140-002-01	ПРЭ 12 Статор в сб.(п.5.1,5.2)	шт	1293
10051140-403-01	ПРЭ 12 Ствол (п.46.2) шпиндель	шт	560
10051140-306-01	ПРЭ 12 Ствол в сб.(п.46)	шт	1723
10051140-453-01	ПРЭ 12 Ударник п.46.6	шт	316
10051140-288-01	ПРЭ 12 Шайба(п.43)	шт	63
10051140-315-01	ПРЭ 12 Шайба п.17	шт	29
08-000007	ПРЭ 12 Шарик д7 (п.46.1)	шт	19
10051140-384-01	ПРЭ 12 Шатун в сборе(п.55,56)	шт	273
10051140-205-(01)	ПРЭ 12 Шестерня(п.46.21)	шт	460
10051140-009-01	ПРЭ 12 Щетки(п.2)	пар.	129
10051140-010-01	ПРЭ 12 Щеткодержатель в сб.(п.3)	пара	115
10051140-001-01	ПРЭ 12 Якорь(п.11)	шт	1580
10051210-452-01	ПРЭВ 26-01 боек «п.26» <b>п.10.16</b>	шт	144
10051210-201-01	ПРЭВ 26-01 Вал шестерня «п.46» <b>п.27.1</b>	шт	187
10051210-324-01	ПРЭВ 26-01 вал эксцентриковый «п.59» <b>п.20</b>	шт	259
10051210-300-01	ПРЭВ 26-01 втулка пластмассовая п.3	шт	101
10051210-700-01	ПРЭВ 26-01 втулка пылезащитная п.1	шт	57
10051210-003-01	ПРЭВ 26-01 Выключатель «п.93» <b>п.54</b>	шт	287
10051210-005-01	ПРЭВ 26-01 клавиша выключателя «п.92» <b>п.53</b>	шт	72
10051210-205-01	ПРЭВ 26-01 Колесо зубчатое ствола «п.25» <b>п.10.15</b>	шт	460
10051210-342-01	ПРЭВ 26-01 Колесо зубчатое «п.50» <b>п.27.4</b>	шт	201
10051210-479-01	ПРЭВ 26-01 Колесо зубчатое «п.64» <b>п.32</b>	шт	230
07-101752	ПРЭВ 26-01 кольцо запорное п.2	шт	29
10051210-744-01	ПРЭВ 26-01 корпус передний п.6	шт	388
10051210-749-01	ПРЭВ 26-01 крышка двигателя «п.88» <b>п.49</b>	шт	144
10051210-566-01	ПРЭВ 26-01 манжета корпуса п.8	шт	36
10051210-381-01	ПРЭВ 26-01 манжета поршня, бойка Н25*30/О19*3.1 «п.27» <b>п.10.17, 11</b>	шт	57
10051210-574-01	ПРЭВ 26-01 манжета ударника 13*1*4 «п.16» <b>п.10.6/02</b>	шт	36
10051210-572-01	ПРЭВ 26-01 манжета шпинделя 20.9*2.2*4 «п.15» <b>п.10.5</b>	шт	50
10051210-215-01	ПРЭВ 26-01 Муфта нагрузочная в сб «п.46-56» <b>п.27</b>	шт	646
10051210-567-01	ПРЭВ 26-01 переключатель режимов в сб «п.38,39,43,44» <b>п.22</b>	шт	158
10051210-297-01	ПРЭВ 26-01 переключатель удара в сб. «п.70,71,72» <b>п.36</b>	шт	86
10051210-731-01	ПРЭВ 26-01 полуручки «п.90,93» <b>п.51,52</b>	КОМпл	330
10051210-277-01	ПРЭВ 26-01 поршень «п.29» <b>п.13</b>	шт	158
10051210-301-01	ПРЭВ 26-01 пружина п.4	шт	43
10051210-921-01	ПРЭВ 26-01 ручка дополнительная в сб ЗИП «п.99-103» <b>п.64</b>	шт	287
10051210-002-01	ПРЭВ 26-01 статор «п.81» <b>п.43</b>	шт	1580
10051210-306-01	ПРЭВ 26-01 ствол в сб «п.10-13,15-25» <b>п.10.1-10.15</b>	шт	2370
10051210-453-01	ПРЭВ 26-01 ударник «п.17» <b>п.10.7</b>	шт	287
10051210-458-01	ПРЭВ 26-01 фланец редуктора в сб «п.57,58,68,69,73-75» <b>п.37</b>	шт	474
10051210-288-01	ПРЭВ 26-01 шайба п.5	шт	36
10051210-315-01	ПРЭВ 26-01 шайбы «п.55» <b>п.27.9</b>	шт	14
10051210-384-01	ПРЭВ 26-01 шатун в сб «п.30,31» <b>п.14</b>	шт	180
10051210-200-01	ПРЭВ 26-01 шпиндель «п.13» <b>п.10.3</b>	шт	574
10051210-009-01	ПРЭВ 26-01 Щетки «п.86» <b>п.47</b>	пар.	144
10051210-001-01	ПРЭВ 26-01 Якорь «п.76» <b>п.38</b>	шт	2011
10051220-452-01	ПРЭВ 28-01 боек «п.27» <b>п.10.15</b>	шт	144
10051220-324-01	ПРЭВ 28-01 вал эксцентриковый «п.522 <b>п.20</b>	шт	259
10051220-338-01	ПРЭВ 28-01 винт пробка «п.70» <b>п.47</b>	пар.	86
10051220-300-01	ПРЭВ 28-01 втулка пластмассовая п.3	шт	101
10051220-700-01	ПРЭВ 28-01 втулка пылезащитная п.1	шт	57
10051220-003-01	ПРЭВ 28-01 Выключатель «п.84» <b>п.52</b>	шт	330

ПРЭВ 26-01

ПРЭВ 28-01

<b>10051220-205-01</b>	ПРЭВ 28-01 Колесо зубчатое ствола «п.24» <b>п.10.13</b>	шт	431
<b>10051220-479-01</b>	ПРЭВ 28-01 Колесо зубчатое «п.44» <b>п.25.4</b>	шт	208
<b>10051220-342-01</b>	ПРЭВ 28-01 Колесо зубчатое «п.57» <b>п.30</b>	шт	230
07-101752	ПРЭВ 28-01 кольцо запорное п.2	шт	29
<b>10051220-730-01</b>	ПРЭВ 28-01 корпус двигателя «п.96» <b>п.43</b>	шт	474
<b>10051220-744-01</b>	ПРЭВ 28-01 корпус передний п.5	шт	488
<b>10051220-749-01</b>	ПРЭВ 28-01 крышка двигателя «п.73» <b>п.48</b>	шт	172
<b>10051220-566-01</b>	ПРЭВ 28-01 манжета корпуса «п.6» <b>п.7</b>	шт	36
<b>10051220-381-01</b>	ПРЭВ 28-01 манжета поршня, бойка О19*3.1 «п.26» <b>п.10.16, 11</b>	шт	57
<b>10051220-574-01</b>	ПРЭВ 28-01 манжета ударника 11*2 «п.16» <b>п.10.5/01</b>	шт	36
<b>10051220-572-01</b>	ПРЭВ 28-01 манжета шпинделя «п.15» <b>п.10.10</b>	шт	50
<b>10051220-215-01</b>	ПРЭВ 28-01 Муфта нагрузочная в сб «п.39-50» <b>п.25</b>	шт	618
<b>10051220-567-01</b>	ПРЭВ 28-01 переключатель режимов в сб «п.34,77» <b>п.22</b>	шт	101
<b>10051220-297-01</b>	ПРЭВ 28-01 переключатель удара в сб. «п.76-78» <b>п.34</b>	шт	86
<b>10051220-731-01</b>	ПРЭВ 28-01 полуручки «п.79,80» <b>п.50,51</b>	КОМпл	359
<b>10051220-277-01</b>	ПРЭВ 28-01 поршень «п.30» <b>п.13</b>	шт	158
<b>10051220-301-01</b>	ПРЭВ 28-01 пружина п.4	шт	43
<b>10051220-921-01</b>	ПРЭВ 28-01 ручка дополнительная в сб ЗИП «п.89-93» <b>п.61</b>	шт	287
<b>10051220-002-01</b>	ПРЭВ 28-01 статор «п.67» <b>п.41</b>	шт	1723
<b>10051220-306-01</b>	ПРЭВ 28-01 ствол в сб «п.7-9,14-25» <b>п.10.1-10.14</b>	шт	2585
<b>10051220-453-01</b>	ПРЭВ 28-01 ударник «п.17» <b>п.10.6</b>	шт	287
<b>10051220-458-01</b>	ПРЭВ 28-01 фланец редуктора в сб «п.51,61-63» <b>п.35</b>	шт	517
<b>10051220-288-01</b>	ПРЭВ 28-01 шайба «п.48» <b>п.25.8</b>	шт	36
<b>10051220-315-01</b>	ПРЭВ 28-01 шайбы «п.49» <b>п.25.9</b>	шт	14
<b>10051220-384-01</b>	ПРЭВ 28-01 шатун в сб «п.32,33» <b>п.14</b>	шт	180
<b>10051220-200-01</b>	ПРЭВ 28-01 шпиндель «п.14» <b>п.10.2</b>	шт	574
<b>10051220-009-01</b>	ПРЭВ 28-01 Щетки «п.72» <b>п.46</b>	пар.	144
<b>10051220-010-01</b>	ПРЭВ 28-01 щеткодержатели в сб «п.71» <b>п.45</b>	пар.	129
<b>10051220-001-01</b>	ПРЭВ 28-01 Якорь «п.66» <b>п.37</b>	шт	2154

ПРЭВ 2-01

<b>10051230-452-01</b>	ПРЭВ 32-01 боек «п.27» <b>п.10.17</b>	шт	172
<b>10051230-324-01</b>	ПРЭВ 32-01 вал эксцентриковый «п.58» <b>п.20</b>	шт	259
<b>10051230-300-01</b>	ПРЭВ 32-01 втулка пластмассовая п.3	шт	101
<b>10051230700-01</b>	ПРЭВ 32-01 втулка пылезащитная п.1	шт	65
<b>10051230-003-01</b>	ПРЭВ 32-01 Выключатель «п.92» <b>п.58</b>	шт	359
<b>10051230-205-01</b>	ПРЭВ 32-01 Колесо зубчатое ствола «п.23» <b>п.10.15</b>	шт	474
<b>10051230-479-01</b>	ПРЭВ 32-01 Колесо зубчатое «п.67» <b>п.36</b>	шт	230
07-101752	ПРЭВ 32-01 кольцо запорное п.2	шт	29
<b>10051230-730-01</b>	ПРЭВ 32-01 корпус двигателя «п.81» <b>п.49</b>	шт	503
<b>10051230-744-01</b>	ПРЭВ 32-01 корпус передний п.6	шт	503
<b>10051230-749-01</b>	ПРЭВ 32-01 крышка двигателя «п.85» <b>п.54</b>	шт	172
<b>10051230-566-01</b>	ПРЭВ 32-01 манжета корпуса «п.16» <b>п.8</b>	шт	36
<b>10051230-381-01</b>	ПРЭВ 32-01 манжета поршня, бойка О19*3.1 «п.28» <b>п.10.18,11</b>	шт	57
<b>10051230-574-01</b>	ПРЭВ 32-01 манжета ударника 13*1*4 «п.13» <b>п.10.7/02</b>	шт	36
<b>10051230-572-01</b>	ПРЭВ 32-01 манжета шпинделя 20.9*2.2*4 «п.12» <b>п.10.6</b>	шт	50
<b>10051230-215-01</b>	ПРЭВ 32-01 Муфта нагрузочная в сб «п.45-55» <b>п.30</b>	шт	618
<b>10051230-567</b>	ПРЭВ 32-01 переключатель режимов в сб «п.40-43» <b>п.26</b>	шт	158
<b>10051230-297-01</b>	ПРЭВ 32-01 переключатель удара в сб. «п.70-72» <b>п.40</b>	шт	86
<b>10051230-731-01</b>	ПРЭВ 32-01 полуручки лев, прав «п.91...» <b>п.56,57</b>	КОМпл	402
<b>10051230-277-01</b>	ПРЭВ 32-01 поршень «п.30» <b>п.13</b>	шт	201
<b>10051230-301-01</b>	ПРЭВ 32-01 пружина п.4	шт	57
<b>10051230-921-01</b>	ПРЭВ 32-01 ручка дополнительная в сб ЗИП «п.97-101» <b>п.67</b>	шт	287
<b>10051230-002-01</b>	ПРЭВ 32-01 статор «п.79» <b>п.48</b>	шт	1795
<b>10051230-306-01</b>	ПРЭВ 32-01 ствол в сб «п.9-15,17-24» <b>п.10.1-10.16</b>	шт	2585
<b>10051230-453-01</b>	ПРЭВ 32-01 ударник «п.14» <b>п.10.8</b>	шт	316



<b>10051230-458-01</b>	ПРЭВ 32-01 фланец редуктора в сб «п.56,68,69» <b>п.41</b>	шт	546
<b>10051230-384-01</b>	ПРЭВ 32-01 шатун в сб «п.31» <b>п.14</b>	шт	172
<b>10051230-200-01</b>	ПРЭВ 32-01 шпиндель «п.10» <b>п.10.4</b>	шт	574
<b>10051230-009-01</b>	ПРЭВ 32-01 Щетки «п.83» <b>п.52</b>	пар.	158
<b>10051230-001-01</b>	ПРЭВ 32-01 Якорь «п.74» <b>п.43</b>	шт	2298
<b>10051170-452-01</b>	ПРЭВ 40-01 боек(п.15.15)	шт	359
<b>10051170-324-01</b>	ПРЭВ 40-01 вал эксцентриковый(п.25)	шт	503
<b>10051170-338-01</b>	ПРЭВ 40-01 винт пробка(п.57)	пар.	72
<b>10051170-300-01</b>	ПРЭВ 40-01 Втулка пластмассовая(п.4)	шт	230
<b>10051170-700-01</b>	ПРЭВ 40-01 Втулка пылезащитная(п.1)	шт	86
<b>10051170-003-01</b>	ПРЭВ 40-01 выключатель в сб(п.62)	шт	359
<b>10051170-043-01</b>	ПРЭВ 40-01 индикатор сети(п.65)	шт	144
<b>10051170-005-01</b>	ПРЭВ 40-01 клавиша выключателя(п.63)	шт	43
<b>10051170-303-01</b>	ПРЭВ 40-01 колесо зубчатое(п.36)	шт	402
<b>10051170-479-01</b>	ПРЭВ 40-01 колесо ствола(п.15.13)	шт	574
<b>07-100262</b>	ПРЭВ 40-01 Кольцо запорное(п.2)	шт	14
<b>05-280018</b>	ПРЭВ 40-01 кольцо рез(п.15.14)	шт	43
<b>10051170-730-01</b>	ПРЭВ 40-01 корпус двигателя(п.53)	шт	862
<b>10051170-745-01</b>	ПРЭВ 40-01 корпус редуктора в сб.(п.20,21,22,27,33)	шт	1867
<b>10051170-749-01</b>	ПРЭВ 40-01 крышка двигателя(п.58)	шт	172
<b>10051170-381-01</b>	ПРЭВ 40-01 манжета бойка, поршня(п.16)	шт	72
<b>10051170-566-01</b>	ПРЭВ 40-01 манжета корпуса переднего(п.8)	шт	86
<b>10051170-574-01</b>	ПРЭВ 40-01 манжета ударника(п.15.4)	шт	50
<b>10051170-572-01</b>	ПРЭВ 40-01 манжета шпинделя(п.15.3)	шт	72
<b>10051170-215-01</b>	ПРЭВ 40-01 муфта нагрузочная в сб(п.32)	шт	1436
<b>10051170-273-01</b>	ПРЭВ 40-01 муфта ствола(п.15.12)	шт	531
<b>10051170-331-01</b>	ПРЭВ 40-01 переключатель режимов в сб с валом(п.28,29,30,31)	шт	215
<b>10051170-236-01</b>	ПРЭВ 40-01 пластина стопорная(п.15.9)	шт	115
<b>10051170-409-01</b>	ПРЭВ 40-01 подшипник корпуса переднего(п.10)	шт	259
<b>10051170-731-01</b>	ПРЭВ 40-01 полуручки(п.60,61)	компл	574
<b>10051170-277-01</b>	ПРЭВ 40-01 поршень(п.18)	шт	287
<b>10051170-301-01</b>	ПРЭВ 40-01 пружина на шпиндель(п.5)	шт	72
<b>10051170-302-01</b>	ПРЭВ 40-01 пружина ствола тонкая(п.15.8)	шт	50
<b>10051170-465-01</b>	ПРЭВ 40-01 пружина ствола усиленная(п.15.11)	шт	86
<b>10051170-921-01</b>	ПРЭВ 40-01 ручка доп. ЗИП(п.74)	шт	574
<b>10051170-002-01</b>	ПРЭВ 40-01 статор в сб(п.51,52)	шт	2585
<b>10051170-306-01</b>	ПРЭВ 40-01 ствол в сб(п.15.1-15.14)	шт	4308
<b>10051170-453-01</b>	ПРЭВ 40-01 ударник(п.15.5)	шт	718
<b>10051170-608-01</b>	ПРЭВ 40-01 фланец редуктора(п.39)	шт	1005
<b>10051170-403-01</b>	ПРЭВ 40-01 цилиндр (ствол)(п.15.6)	шт	1293
<b>10051170-315-01</b>	ПРЭВ 40-01 шайба спец(п.6)	шт	29
<b>10051170-288-01</b>	ПРЭВ 40-01 Шайба(п.3)	шт	79
<b>10051170384-01</b>	ПРЭВ 40-01 шатун в сб(п.19)	шт	431
<b>10051170-200-01</b>	ПРЭВ 40-01 шпиндель(п.15.1)	шт	1149
<b>10051170-009-01</b>	ПРЭВ 40-01 щетки(п.56)	пар.	187
<b>10051170-010-01</b>	ПРЭВ 40-01 щеткодержатели в сб(п.55)	шт	158
<b>10051170-001-01</b>	ПРЭВ 40-01 якорь(п.47)	шт	4021
10051160-530-01	ПРЭГ 26-01/26-02/28-01 вал промежуточный в сб п.13/п.13/п.40	шт	215
10051160-201-01	ПРЭГ 26-01/26-02/28-01 Вал шестерня п.16/п.16/п.36	шт	366
10051160-225-01	ПРЭГ 26-01/26-02/28-01 водило в сб п.14/п.14/п.38	шт	359
10051160-300-01	ПРЭГ 26-01/28-01 втулка пластмассовая п.5/п.46	шт	72
10051190-300-01	ПРЭГ 26-02 Втулка пластмассовая п.6	шт	72
10051160-700-01	ПРЭГ 26-01/28-01 втулка пылезащитная п.1/п.42	шт	53
10051160-921-01	ПРЭГ 26-01/26-02/28-01 ЗИП доп.ручка в сб	шт	287

07-200392	ПРЭГ 26-02 кольцо запорное д39 п.1	шт	26
10051190-923-01	ПРЭГ 26-02 Патрон п.55	шт	862
10051190-924-01	ПРЭГ 26-02 Патрон п.56	шт	574
10051190-315-01	ПРЭГ 26-02 Шайба специальня п.2	шт	72
10051190-302-01	ПРЭГ 26-02 Пружина п.3	шт	50
07-100242	ПРЭГ 26-02 кольцо запорное д24 п.4	шт	22
10051190-260-01	ПРЭГ 26-02 Втулка п.5	шт	43
	ПРЭГ 26-01/28-01 Кольцо запорное д16 п.2/п.43	шт	22
	ПРЭГ 26-01/28-01 Шайба спец п.3/п.44	шт	36
	ПРЭГ 26-01/28-01 Кольцо запорное д21 п.4/п.45	шт	22
	ПРЭГ 26-01/28-01 Шайба фигурная п.8/п.49	шт	36
	ПРЭГ 26-01/28-01 Пружина коническая п.9/п.50	шт	50
10051160-003-01	ПРЭГ 26-01/26-02/28-01 Выключатель в сб. п.45/п.45/п.7	шт	450
	ПРЭГ 26-01/26-02/28-01 Кольцо рез. 054-067-70 п.20/п.20/п.29	шт	86
10051160-732-01	ПРЭГ 26-01/26-02/28-01 Корпус редуктора п.21/п.21/п.30	шт	431
10051190-730-01	ПРЭГ 26-01/26-02 Корпус электродвигателя п.41/п.41	шт	474
10051160-730-01	ПРЭГ 28-01 Корпус электродвигателя п.13	шт	474
10051190-744-01	ПРЭГ 26-01/26-02 Корпус передний в сб. п.10/п.10	шт	373
10051160-744-01	ПРЭГ 28-01 корпус передний в сб п.52	шт	373
	ПРЭГ 26-01/26-02/28-01 Крышка корпуса п.52/п.52/п.2	шт	172
10051160-381-01	ПРЭГ 26-01/26-02/28-01 манжета поршня п.27/п.27/п.25	шт	40
10051160-298-01	ПРЭГ 26-01/26-02/28-01 переключатель направления вращения п.50,51/п.50,51/п.10-12	шт	287
10051160-331-01	ПРЭГ 26-01/26-02/28-01 переключатель режимов в сб. п.54/п.54/п.55	шт	144
10051160-272-01	ПРЭГ 26-01/26-02/28-01 подшипник игольчатый п.15/п.15/п.37	шт	101
10051160-227-01	ПРЭГ 26-01/26-02/28-01 Поршень п.28/п.28/п.24	шт	115
10051160-236-01	ПРЭГ 26-01/26-02/28-01 Прижим п.23/п.23/п.39	шт	62
	ПРЭГ 26-01/28-01 Рычаг в сб. п.12/п.41	шт	115
10051190-305-01	ПРЭГ 26-02 Рычаг в сб п.12	шт	115
10051160-002-01	ПРЭГ 26-01/26-02/28-01 статор в сб. п.39/п.39/п.14	шт	862
10051160-306-01	ПРЭГ 26-01/28-01 ствол в сб. п.29/п.23	шт	1005
10051190-306-01	ПРЭГ 26-02 ствол в сб. п.29	шт	1005
10051160-231-01	ПРЭГ 26-01/26-02/28-01 Цилиндр п.26/п.26/п.26	шт	287
10051160-616-01	ПРЭГ 26-01/26-02/28-01 Пластина щеточная п.42/п.42/п.9	пара	115
10051160-009-01	ПРЭГ 26-01/26-02/28-01 Щетки п.п.51/п.51/п.12	пар.	115
10051160-051-01	ПРЭГ 26-01/26-02/28-01 Электрошнур с трубкой защитной	шт	431
10051160-001-01	ПРЭГ 26-01/26-02/28-01 Якорь п.33/п.33/п.20	шт	1580
	<b>ПС Пильный станок</b>		
<b>ПС-1,5</b>	ПС 1,5 Фланец задний (п.40)	шт	86
	ПС 1,5 Выключатель с контактором (п.148)	шт	371
	ПС 1,5 Гайка (п.27)	шт	45
	ПС 1,5 Фланец передний (п.28)	шт	86
	ПС 1,5 Диафрагма (п.73)	шт	34
	ПС 1,5 Каркас в сб. (п.102-118,120-122,124,137-140,156)	шт	933
	ПС 1,5 Кнопка токовой блокировки (п.119)	шт	241
	ПС 1,5 Колесо зубчатое (п.57) ДД-02-56	шт	366
	ПС 1,5 Компенсатор рез.бол.под 6001 подш. (п.74)	шт	см.разное
	ПС 1,5 Корпус (п.114)	шт	474
	ПС 1,5 Корпус в сб. с подсветкой (п.8,10-21)	шт	428
	ПС 1,5 Корпус эл.двигателя (п.68)	шт	356
	ПС 1,5 Кронштейн (п.108)	шт	327
	ПС 1,5 Крышка шпинделя (п.54)	шт	86
	ПС 1,5 Крышка задняя (п.59)	шт	50
	ПС 1,5 Ограждение (п.31)	шт	142
	ПС 1,5 Ограждение нижнее (п.152)	шт	188

	ПС 1,5 Ограничитель (п.161)	шт	152
	ПС 1,5 Основание (рабочий стол) (п.1-4,22,26)	шт	3951
	ПС 1,5 Пробка-заглушка (п.63)	пара	43
	ПС 1,5 Рукоятка (п.141, 165)	шт	101
	ПС 1,5 Статор (п.70)	шт	2286
	ПС 1,5 Стенка левая (п.123)	шт	345
	ПС 1,5 Стенка правая (п.167)	шт	323
	ПС 1,5 Стяжка (п.102)	шт	310
	ПС 1,5 Сухарь (п.95)	шт	115
	ПС 1,5 Сухарь (п.103)	шт	174
	ПС 1,5 Тяга в сб. (п.149-151)	шт	260
	ПС 1,5 Удлинитель стола бок. (п.6 паспорта)	шт	1282
	ПС 1,5 Фланец (п.78,79)	шт	286
	ПС 1,5 Шланг (п.30)	шт	59
	ПС 1,5 Шпindelь (п.55)	шт	214
	ПС 1,5 Шпонка шпинделя (п.56)	шт	39
	ПС 1,5 Щека (п.44)	шт	93
	ПС 1,5 Щетки (п.64)	пара	237
	ПС 1,5 Щеткодержатели (п.62)	пара	182
	ПС 1,5 Электродвигатель (п.59-82)	шт	6180
	ПС 1,5 Электрошнур 3*1,0 (п.125)	шт	см.разное
	ПС 1,5 Якорь (п.76)	шт	3592

**ПТД Пилы торцовочные**

<b>ПТД 1,3М-210</b>	ПТД-1,3М Болт М8*18 лев. резьба (п.1)	шт	40
	ПТД-1,3М Винт зажимной I=18 (п.117)	шт	53
	ПТД-1,3М Винт зажимной I=32 (п.121)	шт	62
	ПТД-1,3М Винт специальный L=15, М6*11 (п.79)	шт	33
	ПТД-1,3М Винт специальный L=18, М5*11 (п.86)	шт	33
	ПТД-1,3М Винт специальный L=21, М6*12 (п.76)	шт	33
	ПТД-1,3М Винт специальный L=34, М8*12 (п.114)	шт	36
	ПТД-1,3М Винт специальный L=65, М8*18 (п.97)	шт	49
<b>10062010-260-01</b>	ПТД-1,3М Втулка (п.85)	шт	79
	ПТД-1,3М Выключатель (п.35)	шт	223
	ПТД-1,3М Диафрагма (п.46)	шт	73
	ПТД-1,3М Заглушка (п.38)	пара	86
	ПТД-1,3М Зажим М8 (п.102)	шт	93
	ПТД-1,3М Клавиша выключателя (п.34)	шт	99
	ПТД-1,3М Кожух неподвижный в сб. (п.50)	шт	1709
	ПТД-1,3М Кожух подвижный (п.8)	шт	326
	ПТД-1,3М Кожух подвижный в сб. (п.6, 8-13)	шт	550
<b>100062010-342-01</b>	ПТД-1,3М Колесо зубчатое (п.65)	шт	503
	ПТД-1,3М Кольцо стопорное Ø 12 (п.64)	шт	см.разное
	ПТД-1,3М Кольцо стопорное Ø 15 (п.67)	шт	см.разное
	ПТД-1,3М Корпус батареек в сб. (п.53-58)	шт	359
	ПТД-1,3М Корпус подшипника (п.66)	шт	184
	ПТД 1,3М Корпус рукоятки прав. (п.25) комплектом с левой	шт	330
	ПТД 1,3М Корпус рукоятки лев. (п.37) комплектом с правой	шт	330
	ПТД-1,3М Корпус электродвигателя (п.42.1)	шт	517
	ПТД-1,3М Кронштейн верхний (п.80)	шт	528
	ПТД-1,3М Кронштейн нижний (п.101)	шт	386
	ПТД-1,3М Ножка (п.130)	шт	102
	ПТД-1,3М Ограждение (п.59)	шт	102
	ПТД-1,3М Опора задняя (п.123)	шт	204
	ПТД-1,3М Ось кронштейнов (п.106)	шт	142
	ПТД-1,3М Ось пружины (п.90)	шт	204
	ПТД-1,3М Планка верхняя (п.116)	шт	122
	ПТД-1,3М Планка нижняя (п.108)	шт	162
	ПТД-1,3М Подшипник роликовый (п.75)	шт	162

**ПТД 1,3М**

<b>10062010-301-01</b>	ПТД-1,3М Пружина 28,3*39,6*4,8 (п.103)	шт	302
	ПТД-1,3М Пружина выключателя 7*51*1,0 (п.36)	шт	33
	ПТД-1,3М Рукоятка (п.112)	шт	122
	ПТД-1,3М Ручка (п.24)	шт	204
	ПТД-1,3М Ручка стопора (п.89)	шт	82
	ПТД-1,3М Рычаг (п.77)	шт	142
	ПТД-1,3М Рычаг блокировки в сб. (п.14-18)	шт	184
	ПТД-1,3М Станина (п.129)	шт	1017
	ПТД-1,3М Статор (п.44)	шт	1149
	ПТД-1,3М Стол поворотный (п.113)	шт	753
	ПТД-1,3М Стопор (п.88)	шт	142
	ПТД-1,3М Стрелка (п.109)	шт	20
	ПТД-1,3М Стрелка (п.82)	шт	20
	ПТД-1,3М Узел лазерной подсветки (п.94)	шт	172
<b>10062010-379-01</b>	ПТД-1,3М Упор (п.120)	шт	646
	ПТД-1,3М Фиксатор в сб (п.20)	шт	135
	ПТД-1,3М Фланец внешний (п.2)	шт	128
	ПТД-1,3М Фланец внутренний (п.4)	шт	128
<b>10062010-200-01</b>	ПТД-1,3М Шпиндель (п.69)	шт	326
	ПТД-1,3М Шпиндель в сб. (п.64-70)	шт	1017
	ПТД-1,3М Шпонка сегментная 4*5*11,9 (п.70)	шт	72
	ПТД-1,3М Щетки (п.39)	пара	136
	ПТД-1,3М Щеткодержатели в сб. (п.42.2, 42.3)	пара	171
	ПТД-1,3М Электрошнур 2*1,0 (п.29)	шт	см.разное
<b>10062110-001-01</b>	ПТД-1,3М Якорь (п.48)	шт	2874
<b>ПТД-1,3-210</b>	ПТД-1,3 Втулка (п.14)	шт	128
<b>(два исполнения)</b>	ПТД-1,3 Втулка (п.4)	шт	116
	<i>ПТД-1,3 Втулка в корпус редуктора ДД-03-54</i>	<i>шт</i>	<i>79</i>
	ПТД-1,3 Винт (п.3)	шт	57
	ПТД-1,3 Винт (п.19)	шт	82
	ПТД-1,3 Винт (п.56)	шт	96
	ПТД-1,3 Выключатель (п.41)	шт	481
	ПТД-1,3 Болт (п.11)	шт	72
	ПТД-1,3 Гайка (п.10)	шт	34
	ПТД-1,3 Диафрагма (п.38)	шт	72
	ПТД-1,3 Зажим наклона диска (п.26)	шт	157
	ПТД-1,3 Кожух подвижный в сб. (п.1,2,5-8)	шт	518
	ПТД-1,3 Колесо зубчатое	шт	610
	ПТД-1,3 Корпус редуктора с подшипником (п.33)	шт	1547
	ПТД-1,3 Корпус двигателя с полуручкой	шт	847
	ПТД-1,3 Кронштейн (п.77)	шт	371
	ПТД-1,3 Кронштейн наклона диска (п.55)	шт	257
	ПТД-1,3 Крышка (п.46)	шт	113
	ПТД-1,3 Крышка (п.37)	шт	215
	ПТД-1,3 Ограждение (п.69)	шт	142
	ПТД-1,3 Ось (п.54)	шт	204
	ПТД-1,3 Подсветка лаз.в сб. (п.71,75-76)	шт	531
	ПТД-1,3 Пружина (п.53)	шт	157
	ПТД-1,3 Рычаг (п.21)	шт	157
	ПТД-1,3 Рычаг блокировки (п.35)	шт	172
	ПТД-1,3 Статор	1 исп	шт 1221
	ПТД-1,3 Статор	2 исп	шт 1221
	ПТД-1,3 Станина (п.62)	шт	689
	ПТД-1,3 Стол в полн.сб. (п.23-25,57-70)	шт	2098
	ПТД-1,3 Стол поворотный (п.60,62,69)	шт	610
	ПТД-1,3 Стопор шпинделя (п.34)	шт	128

	ПТД-1,3 Стопор (п.52)	шт	116
	ПТД-1,3 Упор (п.25)	шт	428
	ПТД-1,3 Фланец приж.внеш. (п.12)	шт	128
	ПТД-1,3 Шпindel в сб. (п.18)	шт	797
	ПТД-1,3 Щетки (п.48)	пара	136
	ПТД-1,3 Щеткодержатели (п.49)	пара	171
	ПТД-1,3 Электрошнур 3*1,0 (п.40)	шт	см.разное
	ПТД-1,3 Якорь (п.36)	1 исп	шт
	ПТД-1,3 Якорь (п.36)	2 исп	шт
<b>ПТД 1,4М-210</b>	ПТД 1,4М-210 Болт М2*85 (п.105)	шт	172
	ПТД 1,4М-210 Болт специальный М8*11 (п.20)	шт	72
	ПТД 1,4М-210 Винт зажимной М6*18 (п.93)	шт	43
<b>10062020-211-01</b>	ПТД 1,4М-210 Винт зажимной М8*20 (п.101)	шт	144
	ПТД 1,4М-210 Винт М6*15 (п.16)	шт	29
	ПТД 1,4М-210 Винт М6*25 (п.83)	шт	36
	ПТД 1,4М-210 Винт М8*15 (п.2)	шт	43
	ПТД 1,4М-210 Втулка (п.18)	шт	43
<b>10062020-003-01</b>	ПТД 1,4М-210 Выключатель (п.55)	шт	215
	ПТД 1,4М-210 Диафрагма (п.49)	шт	72
	ПТД 1,4М-210 Кожух неподвижный (п.1)	шт	316
	ПТД 1,4М-210 Кожух подвижный в сб. (п.10)	шт	259
<b>10062020-209-01</b>	ПТД 1,4М-210 Клавиша выключателя (п.56)	шт	43
<b>10062020-209-01</b>	ПТД 1,4М-210 Колесо зубчатое (п.38)	шт	431
	ПТД 1,4М-210 Кольцо стопорное Ø12 (п.37)	шт	см.разное
<b>02-000608</b>	ПТД 1,4М-210 Компенсатор резиновый сред. (п.48)	шт	63
<b>10062020-732-01</b>	ПТД 1,4М-210 Корпус редуктора (п.21)	шт	1149
<b>10062020-730-01</b>	ПТД 1,4М-210 Корпус электродвигателя (п.66.3) ДИОЛД	шт	402
	ПТД 1,4М-210 Кронштейн верхний (п.99)	шт	460
	ПТД 1,4М-210 Кронштейн нижний (п.94)	шт	373
	ПТД 1,4М-210 Кронштейн рычага блокировки (п.31)	шт	115
	ПТД 1,4М-210 Крышка кожуха неподвижного (п.12)	шт	373
	ПТД 1,4М-210 Крышка редуктора (п.39)	шт	201
	ПТД 1,4М-210 Ось (п.98)	шт	201
<b>10062020-012-01</b>	ПТД 1,4М-210 Отсек для батареек (п.111.2, 111.5)	компл	172
	ПТД 1,4М-210 Отсек для батареек в сб. (п.111)	компл	359
	ПТД 1,4М-210 Планка стола (п.84)	шт	244
	ПТД 1,4М-210 Подсветка (п.109)	шт	172
<b>10062020-731-01</b>	ПТД 1,4М-210 Полуручка верхняя, нижняя (п.53,61) ДИОЛД	компл	302
<b>10062020-748-01</b>	ПТД 1,4М-210 Пробка-заглушка (п.64)	пара	86
	ПТД 1,4М-210 Решетка станины (п.70)	шт	115
	ПТД 1,4М-210 Рукоятка (п.51)	шт	144
	ПТД 1,4М-210 Рычаг блокировки (п.28)	шт	187
	ПТД 1,4М-210 Станина (п.76)	шт	833
<b>10062020-002-01</b>	ПТД 1,4М-210 Статор (п.67)	шт	1436
	ПТД 1,4М-210 Стол поворотный (п.80)	шт	718
	ПТД 1,4М-210 Указатель угла наклона (п.104)	шт	72
	ПТД 1,4М-210 Указатель угла поворота (п.78)	шт	129
	ПТД 1,4М-210 Упор (п.86)	шт	646
	ПТД 1,4М-210 Упор резиновый (п.17)	шт	144
	ПТД 1,4М-210 Фиксатор (п.22)	шт	158
	ПТД 1,4М-210 Фиксатор шпинделя (п.24)	шт	172
<b>10062020-212-01</b>	ПТД 1,4М-210 Фланец внешний (п.4)	шт	128
<b>10062020-213-01</b>	ПТД 1,4М-210 Фланец внутренний (п.6)	шт	128
	ПТД 1,4М-210 Шайба (п.3)	шт	57
	ПТД 1,4М-210 Шпindel (п.44)	шт	388

<b>10062020-210-01</b>	ПТД 1,4М-210 Шпindel в сб. (п.37-44)		646
	ПТД 1,4М-210 Шпонка сегментная 4*5*12 (п.43)	шт	72
<b>10062020-009-01</b>	ПТД 1,4М-210 Щетки (п.65)	пара	136
	ПТД 1,4М-210 Щеткодержатели в сб. (п.66.1, 66.2)	пара	182
	ПТД 1,4М-210 Электрошнур 2*1,0 2м (п.59)	шт	см.разное
10062020-001-01	ПТД 1,4М-210 Якорь (п.46)	шт	1867
<b>ПТД-1,5-254</b>	ПТД-1,5 Блок (п.109)	шт	306
	ПТД-1,5 Болт М8*20 лев.резьба (п.35)	шт	72
<b>ПТ-1500/254</b>	ПТД-1,5 Винт зажима большой М12*32 (п.137)	шт	82
	ПТД-1,5 Винт зажима малый М 12*22 (п.138)	шт	73
	ПТД-1,5 Винт упорный М5*9 (п.27)	шт	62
	ПТД-1,5 Втулка пружины (п.23)	шт	162
	ПТД-1,5 Выключатель (п.107)	шт	528
	ПТД-1,5 Гайка М12 (п.30)	шт	49
	ПТД-1,5 Гайка М16 (п.28)	шт	65
	ПТД-1,5 Диафрагма (п.128)	шт	67
	ПТД-1,5 Заглушка-пробка (п.117)	пара	86
	ПТД-1,5 Зажим в сб. (п.31-34)	шт	162
	ПТД-1,5 Кожух в сб. (п.55-84)	шт	1831
	ПТД-1,5 Кожух подвижный в сб. (п.42-49)	шт	692
	ПТД-1,5 Колесо зубчатое (п.91)	шт	651
	ПТД-1,5 Кольцо стопорное Ø16 (п.92)	шт	см.разное
	ПТД-1,5 Кольцо стопорное Ø20 (п.90)	шт	см.разное
	ПТД-1,5 Корпус редуктора в сб. (п.94)	шт	814
	ПТД-1,5 Корпус эл/дв-ля (п.121)	шт	574
	ПТД-1,5 Кронштейн верхний в сб. (п.17)	шт	488
	ПТД-1,5 Кронштейн нижний (п.3)	шт	224
	ПТД-1,5 Кронштейн подсветки (п.18)	шт	162
	ПТД-1,5 Крышка задняя (п.115)	шт	162
<b>10062030-775-01</b>	ПТД-1,5 Ограждение п.63	шт	646
	ПТД-1,5 Патрубок (п.53)	шт	145
	ПТД-1,5 Переключатель подсветки (п.99)	шт	142
	ПТД-1,5 Планка стола (п.140)	шт	172
	ПТД-1,5 Подсветка (п.24)	шт	172
	ПТД-1,5 Полуручки (п.111,114)	шт	428
	ПТД-1,5 Пружина (п.22)	шт	157
	ПТД-1,5 Решетка стола (п.145)	шт	142
	ПТД-1,5 Ручка зажима (п.133)	шт	122
	ПТД 1,5 Рычаг (п.25)	шт	184
	ПТД-1,5 Станина в сб. (п.153)	шт	1771
	ПТД-1,5 Статор (п.124)	шт	1580
	ПТД-1,5 Стол (п.143)	шт	1181
	ПТД-1,5 Указатель (п.149)	шт	82
	ПТД-1,5 Указатель (п.4)	шт	40
	ПТД-1,5 Упор в сб. (п.139)	шт	936
	ПТД-1,5 Фланец внешний (п.37)	шт	128
	ПТД-1,5 Фланец внутренний (п.39)	шт	128
	ПТД-1,5 Шайба специальная (п.36)	шт	116
	ПТД-1,5 Шпindel (п.85)	шт	610
	ПТД-1,5 Шпонка 5*5*10 (п.86)	шт	78
	ПТД-1,5 Щетки (п.118)	пара	157
	ПТД-1,5 Щеткодержатель в сб. (п.119,120)	пара	182
	ПТД-1,5 Электрошнур 2*1,0 (п.104)	шт	см.разное
	ПТД-1,5 Якорь (п.130)	шт	2657
<b>ПТД-1,6А-255</b>	ПТД-1,6 Выключатель (п.55)	шт	373
	ПТД-1,6 Втулка (п.24)	шт	128
	ПТД-1,6 Болт (п.21)	шт	72

	ПТД-1,6 Гайка (п.9)	шт	57
	ПТД-1,6 Диафрагма (п.50)	шт	67
	ПТД-1,6 Зажим наклона диска (п.11)	шт	307
	ПТД-1,6 Зажим (п.35)	шт	157
	ПТД-1,6 Кнопка блокировки (п.52)	шт	79
	<i>ПТД-1,6 Колесо зубчатое (п.28.2) ДД-02-92</i>	<i>шт</i>	<i>656</i>
	ПТД-1,6 Кожух (п.90-92,96)	шт	273
	ПТД-1,6 Кожух подвижный (п.12-19)	шт	675
	ПТД-1,6 Кожух подвижный (п.15)		546
	ПТД-1,6 Корпус редуктора в сб. (п.47)	шт	1940
	ПТД-1,6 Корпус эл.двиг-ля (п.65) с полуручкой	шт	991
	ПТД-1,6 Кронштейн (п.40)	шт	455
	ПТД-1,6 Крышка (п.51)	шт	244
	ПТД-1,6 Курок (п.57)	шт	116
	ПТД-1,6 Ограничитель (п.42)	шт	145
	ПТД-1,6 Опора задняя (п.7)	шт	72
	ПТД-1,6 Ось (п.44)	шт	128
	ПТД-1,6 Ось в сб. (п.3)	шт	215
	ПТД-1,6 Патрубок	шт	145
	ПТД-1,6 Подсветка лазерная (п.41)	шт	712
	ПТД-1,6 Планка (п.87)	шт	142
	ПТД-1,6 Планка (п.93)	шт	116
	ПТД-1,6 Пластина выключателя (п.54)	шт	59
	ПТД-1,6 Пробка-заглушка(п.59)	пара	86
	ПТД-1,6 Пружина (п.45)	шт	157
	ПТД-1,6 Рычаг блокировки (п.48)	шт	142
	ПТД-1,6 Статор (п.67)	шт	1867
	ПТД-1,6 Станина (п.72)	шт	1667
	ПТД-1,6 Стол в сборе (п.71-101)	шт	3593
	ПТД-1,6 Рабочий стол (п.85)	шт	1208
	ПТД-1,6 Стопор шпинделя (п.46)	шт	172
	ПТД-1,6 Упор (п.33)	шт	503
	ПТД-1,6 Фланец (п.22)	шт	128
	ПТД-1,6 Шпиндель в сб.(п.28)	шт	1083
	ПТД-1,6 Шпиндель	шт	570
	ПТД-1,6 Штанга в сб. (п.1)	шт	704
	ПТД-1,6 Щетки (п.60)	пара	237
	ПТД-1,6 Щеткодержатели (п.61)	пара	182
	ПТД-1,6 Электрошнур 3*1,0 (п.70)	шт	см.разное
	ПТД-1,6 Якорь (п.49) БЕЗ ПОДШИПНИКОВ	шт	3159
<b>ПТД-1,6М-255</b>	ПТД-1,6М Болт М8*16 лев.резьба (п.1)	шт	40
<b>(два исполнения)</b>	ПТД-1,6М Болт М8*35 (п.151)	шт	49
	ПТД-1,6М Болт М8*44 (п.135)	шт	57
	ПТД-1,6М Винт зажимной (п.126)	шт	53
	ПТД-1,6М Винт зажимной (п.131)	шт	89
	ПТД-1,6М Винт зажимной резьба М6 (п.87)	шт	36
	ПТД-1,6М Винт специальный L=10, М6*13 (п.118)	шт	36
	ПТД-1,6М Винт специальный L=10, М6*15 (п.77)	шт	36
	ПТД-1,6М Винт специальный L=8, М5*15 (п.76, 102)	шт	33
	ПТД-1,6М Втулка в сб. (п.121, 122)	шт	122
	ПТД-1,6М Выключатель (п.36)	шт	373
	ПТД-1,6М Диафрагма (п.47)	шт	73
	ПТД-1,6М Заглушка (п.38)	пара	86
	ПТД-1,6М Зажим в сб. (п.90)	шт	264
	ПТД-1,6М Клавиша выключателя (п.34)	шт	113

	ПТД-1,6М Кожух неподвижный в сб. (п.54)		шт	1993
	ПТД-1,6М Кожух подвижный (п.8)		шт	366
	ПТД-1,6М Кожух подвижный в сб. (п.6-14)		шт	590
	ПТД-1,6М Колесо зубчатое (п.65)		шт	712
	ПТД-1,6М Кольцо стопорное Ø17 (п.64)		шт	см.разное
	ПТД-1,6М Корпус батареек в сб. (п.107-112)		шт	359
	ПТД-1,6М Корпус подшипника (п.66)		шт	204
<b>10062040-731-01</b>	ПТД-1,6М Корпус рукоятки прав.,лев. (п.27,37) ДИОЛД		компл	661
	ПТД-1,6М Корпус электродвигателя (п.44)		шт	646
	ПТД-1,6М Кронштейн (п.117)		шт	122
	ПТД-1,6М Кронштейн верхний (п.113)		шт	610
	ПТД-1,6М Кронштейн нижний в сб. (п.89)		шт	428
	ПТД-1,6М Направляющая (п.83)		шт	508
	ПТД-1,6М Ножка (п.150)		шт	102
	ПТД-1,6М Ножка передняя (п.136)		шт	102
	ПТД-1,6М Ограждение (п.58)		шт	102
	ПТД-1,6М Опора задняя (п.146)		шт	204
	ПТД-1,6М Ось (п.15)		шт	73
	ПТД-1,6М Планка (п.133)		шт	264
	ПТД-1,6М Пластина (п.99)		шт	113
<b>10062040-301-01</b>	ПТД-1,6М Пружина 29*38,4*5,5 (п.125)		шт	431
	ПТД-1,6М Рукоятка (п.134)		шт	135
<b>10062040-703-01</b>	ПТД-1,6М Ручка (п.24) ДИОЛД		шт	460
	ПТД-1,6М Ручка стопора (п.123)		шт	93
	ПТД-1,6М Рычаг (п.73)		шт	151
	ПТД-1,6М Рычаг блокировки (п.21,22)		шт	204
	ПТД-1,6М Станина (п.147)		шт	718
	ПТД-1,6М Статор (п.45)	1 исп	шт	1867
	ПТД-1,6М Статор (п.45)	2 исп	шт	1867
	ПТД-1,6М Стол поворотный в сб. (п.137)		шт	646
	ПТД-1,6М Стопор (п.119)		шт	155
	ПТД-1,6М Стрелка (п.140)		шт	29
	ПТД-1,6М Стрелка (п.97)		шт	29
	ПТД-1,6М Узел лазерной подсветки (п.115)		шт	172
	ПТД-1,6М Упор (п.130)		шт	570
	ПТД-1,6М Фиксатор в сб. (п.51,52)		шт	180
	ПТД-1,6М Фланец внешний (п.2)		шт	128
	ПТД-1,6М Фланец внутренний (п.5)		шт	128
	ПТД-1,6М Фланец направляющих (п.85)		шт	326
	ПТД-1,6М Шайба (п.4)		шт	82
	ПТД-1,6М Шпиндель (п.69)		шт	346
	ПТД-1,6М Шпиндель в сб. (п.64-69)		шт	1221
	ПТД-1,6М Шпонка сегментная 4*5*11,8 (п.68)		шт	78
	ПТД-1,6М Щетки (п.39)		пара	237
	ПТД-1,6М Щеткодержатель в сб. (п.40,41)		пара	182
	ПТД-1,6М Электрошнур 2*1,0 (п.28)		шт	см.разное
	ПТД-1,6М Якорь (п.49)	1 исп	шт	3159
<b>10062040-001-02</b>	ПТД-1,6М Якорь (п.49)	2 исп	шт	3159
<b>ПТД-1,7-255</b>	ПТД-1,7-255 Болт М8*16 (п.9)		шт	88
	ПТД-1,7-255 Болт М8*30 (п.110)		шт	40
	ПТД-1,7-255 Болт специальный (п.102)		шт	62
	ПТД-1,7-255 Болт специальный М10*30 (п.98)		шт	53
	ПТД-1,7-255 Винт зажимной (п.104)		шт	40
	ПТД-1,7-255 Втулка (пластик) (п.100)		шт	53
	ПТД-1,7-255 Втулка фиксирующая резиновая (п.34)		шт	49
<b>10062050-003-01</b>	ПТД-1,7-255 Выключатель (п.25) ДИОЛД		шт	359
	ПТД-1,7-255 Зажим (п.99)		шт	142



	ПТД-1,7-255 Кожух неподвижный (п.16)	шт	2237
	ПТД-1,7-255 Кожух подвижный в сб. (п.1-8)	шт	814
	ПТД-1,7-255 Кольцо внутреннее Ø40 (п.14)	шт	см.разное
	ПТД-1,7-255 Корпус рукоятки прав.,лев. (п.24,28)	компл	284
	ПТД-1,7-255 Корпус электродвигателя (п.64)	шт	574
	ПТД-1,7-255 Кронштейн верхний (п.92)	шт	1038
	ПТД-1,7-255 Крышка (п.71)	шт	102
	ПТД-1,7-255 Крышка задняя эл/дв-ля (п.61)	шт	162
	ПТД-1,7-255 Ограждение ремня (п.40)	шт	284
	ПТД-1,7-255 Ограничитель глубины распила (п.77)	шт	122
	ПТД-1,7-255 Ось I=117 (п.86)	шт	172
	ПТД-1,7-255 Планка стола (п.51)	шт	184
	ПТД-1,7-255 Пластина (п.89)	шт	102
	ПТД-1,7-255 Пружина 10*22*0,8 (п.94)	шт	53
	ПТД-1,7-255 Пружина 11*30*1 (п.101)	шт	62
	ПТД-1,7-255 Пружина 29*44*5 (п.91)	шт	187
<b>10062050-208-01</b>	<b>ПТД-1,7-255 Ремень (п.41) ДИОЛД</b>	шт	
	ПТД-1,7-255 Ручка стопора (п.96)	шт	122
	ПТД-1,7-255 Рычаг (п.82)	шт	142
	ПТД-1,7-255 Рычаг блокировки (п.20)	шт	162
	ПТД-1,7-255 Станина (п.103)	шт	1627
<b>10062050-002-01</b>	<b>ПТД-1,7-255 Статор (п.66) ДИОЛД</b>	шт	1436
	ПТД-1,7-255 Стол (п.59)	шт	1791
	ПТД-1,7-255 Стопор (п.93)	шт	122
	ПТД-1,7-255 Указатель угла распила (п.107)	шт	122
	ПТД-1,7-255 Указатель шкалы наклона пильного диска (п.58)	шт	82
	ПТД-1,7-255 Упор (п.38)	шт	630
	<i>ПТД-1,7-255 Фланец внешний (п.10) ДД-04-87</i>	шт	195
	<i>ПТД-1,7-255 Фланец внутренний (п.13) ДД-04-86</i>	шт	195
	ПТД-1,7-255 Шайба предохранительная (п.46)	шт	102
	<i>ПТД-1,7-255 Шайба специальная (п.12) ДД-04-90</i>	шт	45
	ПТД-1,7-255 Шкив (п.45)	шт	431
	<i>ПТД-1,7-255 Шпиндель (п.44) ДД-04-92</i>	шт	431
	ПТД-1,7-255 Шпонка 5*5*25 (п.43)	шт	78
	ПТД-1,7-255 Штифт 3*16 (п.95)	шт	49
<b>10062050-009-01</b>	<b>ПТД-1,7-255 Щетки (п.62) ДИОЛД</b>	пара	136
	ПТД-1,7-255 Щеткодержатель в сб. (п.63)	пара	157
	ПТД-1,7-255 Электрошнур 3*1 (п.33)	шт	см.разное
<b>10062050-001-01</b>	<b>ПТД-1,7-255 Якорь (п.69) ДИОЛД</b>	шт	1867
<b>10062060-003-01</b>	<b>ПТД 1,7-305 Выключатель ДИОЛД</b>	шт	359
<b>10062060-209-01</b>	<b>ПТД 1,7-305 Колесо зубчатое ДИОЛД</b>	шт	316
<b>10062060-731-01</b>	<b>ПТД 1,7-305 Полуручки ДИОЛД</b>	компл	431
<b>10062060-208-01</b>	<b>ПТД 1,7-305 Ремень ДИОЛД</b>	шт	689
<b>10062060-002-01</b>	<b>ПТД 1,7-305 Статор ДИОЛД</b>	шт	2011
<b>10062060-009-01</b>	<b>ПТД 1,7-305 Щетки ДИОЛД</b>	пара	237
<b>10062060-001-01</b>	<b>ПТД 1,7-305 Якорь ДИОЛД</b>	шт	2154
<b>ПТД-1,8-305</b>	<b><i>ПТД-1,8 Вал-шестерня ГОЛАЯ (п.41) ДД-03-73</i></b>	шт	259
	ПТД-1,8 Вилка (п.38)	шт	116
	ПТД-1,8 Втулка прижимная (п.12)	шт	171
	ПТД 1,8 Втулка (п.18)	шт	171
	ПТД-1,8 Выключатель (п.44)	шт	225
	ПТД-1,8 Болт левая резьба (п.9)	шт	88
	ПТД-1,8 Гайка (п.17)	шт	59
	ПТД-1,8 Диафрагма (п.35)	шт	67
	ПТД-1,8 Зажим наклона диска (п.36)	шт	171

	ПТД-1,8 Кожух подвижный в сб. (п.19-25)	шт	806
	ПТД-1,8 Колесо зубчатое	шт	661
	ПТД-1,8 Корпус редуктора в сб. (п.42)	шт	2157
	ПТД-1,8 Корпус (п.75)	шт	484
	ПТД-1,8 Корпус рукоятки (п.46)	шт	257
	ПТД-1,8 Корпус эл.двиг-ля	шт	646
	ПТД-1,8 Крышка рукоятки (п.47)	шт	215
	ПТД-1,8 Курок выключателя с пружиной (п.45)	шт	172
	ПТД-1,8 Ограждение ремня (п.55)	шт	244
	ПТД-1,8 Опора левая (п.77)	шт	187
	ПТД-1,8 Опора правая (п.78)	шт	187
	ПТД-1,8 Опора подвижная (п.79)	шт	158
	ПТД-1,8 Основание упора (п.61)	шт	692
	ПТД-1,8 Ось (п.32)	шт	172
	ПТД-1,8 Планка (п.83)	шт	172
	ПТД-1,8 Пробка-заглушка (п.8)	пара	86
	ПТД-1,8 Пружина (п.30)	шт	187
	ПТД-1,8 Ремень (п.54)	шт	646
	ПТД-1,8 Рукоятка в сб. (п.28,29)	компл	157
	ПТД-1,8 Рычаг (п.31)	шт	570
	ПТД-1,8 Статор (п.2)	шт	2154
	ПТД-1,8 Стол в сборе (п.71,72,77-84)	шт	4742
	ПТД-1,8 Станина (п.71)	шт	2586
	ПТД-1,8 Рабочий стол (п.82)	шт	1723
	ПТД-1,8 Стопор поворота рукоятки (п.43)	шт	145
	ПТД-1,8 Упор (п.63)	шт	172
	ПТД-1,8 Упор левый (п.56)	шт	428
	ПТД-1,8 Упор правый (п.57)	шт	428
	ПТД-1,8 Фиксатор (п.67)	шт	157
	ПТД-1,8 Фланец (п.40)	шт	389
	ПТД-1,8 Фланец-подсветка (п.10)	шт	655
	ПТД-1,8 Шкив ведомый (п.48)	шт	431
	ПТД-1,8 Шкив ведущий (п.53)	шт	332
	ПТД-1,8 Шпонка (п.49)	шт	89
	ПТД-1,8 Шпиндель в сб. (п.16)	шт	1282
	ПТД-1,8 Шпиндель	шт	712
	ПТД-1,8 Щетки (п.7)	пара	237
	ПТД-1,8 Щеткодержатель (п.6)	пара	182
	ПТД-1,8 Электрошнур 3*1,0	шт	см.разное
	ПТД-1,8 Якорь (п.39)	шт	3159
<b>ПТД-1,8-305Р</b>	ПТД-1,8Р Блок плавного пуска (п.37)	шт	777
	ПТД-1,8Р Болт (левая резьба) (п.12)	шт	88
	ПТД-1,8Р Вилка (п.47)	шт	128
	ПТД-1,8Р Втулка (п.32)	шт	116
	ПТД-1,8Р Втулка прижимная (п.15)	шт	172
	ПТД-1,8Р Выключатель (п.43)	шт	860
	ПТД-1,8Р Диафрагма (п.16)	шт	82
	ПТД-1,8Р Зажим наклона диска (п.6)	шт	389
	ПТД-1,8Р Ключ (п.40)	шт	116
	ПТД-1,8Р Кожух (п.74)	шт	287
	ПТД-1,8Р Кожух (п.46)	шт	172
	ПТД-1,8Р Кожух подвижный в сб. (п.28-35)	шт	948
	ПТД-1,8Р Корпус эл/дв-ля (п.27)	шт	747
	ПТД-1,8Р Корпус редуктора в сб. (п.48)	шт	3458
	ПТД-1,8Р Корпус рукоятки (п.42)	шт	605
	ПТД-1,8Р Кронштейн в сб. (п.2)	шт	863

	ПТД-1,8Р Крышка (п.38)	шт	172
	ПТД-1,8Р Крышка рукоятки (п.53)	шт	431
	ПТД-1,8Р Крышка шкива (п.59)	шт	200
	ПТД-1,8Р Крышка шпинделя (п.50)	шт	201
	ПТД-1,8Р Ограждение (п.8,9)	шт	605
	ПТД-1,8Р Ограждение ремня (п.68)	шт	346
	ПТД-1,8Р Планка (п.73)	шт	172
	ПТД-1,8Р Планка (п.87)	шт	273
	ПТД-1,8Р Подсветка лазерная в сб. (п.10)	шт	359
	ПТД-1,8Р Пробка-заглушка (п.20)	пара	99
	ПТД-1,8Р Пружина (п.45)	шт	230
	ПТД-1,8Р Ремень (п.58,64) <i>поштучно</i>	шт	574
	ПТД-1,8Р Рычаг блокировки (п.41)	шт	187
	ПТД-1,8Р Станина в сб. (п.89-97)	шт	5747
	ПТД-1,8Р Статор (п.26)	шт	2585
	ПТД-1,8Р Стол в сб. (п.75-84)	шт	7184
	ПТД-1,8Р Стопор шпинделя (п.51)	шт	158
	ПТД-1,8Р Упор (п.72)	шт	1007
	ПТД-1,8Р Фиксатор (п.85)	шт	317
	ПТД-1,8Р Фланец передний (п.11)	шт	689
	ПТД-1,8Р Фланец прижимной диска (п.13)	шт	172
	ПТД-1,8Р Шкив в сб. (п.57)	шт	570
	ПТД-1,8Р Шкив ведомый (п.63)	шт	460
	ПТД-1,8Р Шкив ведущий (п.55)	шт	389
	ПТД-1,8Р Шкив промежуточный (п.61)	шт	428
	ПТД-1,8Р Шпиндель в сб. (п.49)	шт	1524
	ПТД-1,8Р Шпиндель голый	шт	718
	ПТД-1,8Р Щетки (п.19)	пара	237
	ПТД-1,8Р Щеткодержатель (п.18)	пара	182
	ПТД-1,8Р Электрошнур 3*1,0 (п.7)	шт	см.разное
	ПТД-1,8Р Якорь (п.17)	шт	3590
<b>10062090-003-01</b>	ПТД 1,9-255 Выключатель ДИОЛД	шт	431
<b>10062090-209-01</b>	ПТД 1,9-255 Колесо зубчатое ДИОЛД	шт	474
<b>10062090-002-01</b>	ПТД 1,9-255 Статор ДИОЛД	шт	1580
<b>10062090-275-01</b>	ПТД 1,9-255 Упор ДИОЛД	шт	546
<b>10062090-009-01</b>	ПТД 1,9-255 Щетки ДИОЛД	пара	237
<b>10062090-001-01</b>	ПТД 1,9-255 Якорь ДИОЛД	шт	2011
<b>10062100-002-01</b>	ПТД 1,9-305 Статор	шт	2011
<b>10062100-009-01</b>	ПТД 1,9-305 Щетки	пар.	237
<b>10062100-001-01</b>	ПТД 1,9-305 Якорь	шт	2298
	<b>ПЦЭ Пилы цепные электрические</b>		
10191090-722-01	ПЦЭ 1 Бак масляный <b>п.52</b> (п.46)	шт	144
10191090-008-01	ПЦЭ 1 Блок плавного пуска <b>п.21</b> (п.19)	шт	428
10191090-362-01	ПЦЭ 1 Винт натяжитель <b>п.67</b> (п.69)	шт	43
10191090-211-01	ПЦЭ 1 Винт регулировочный специальный <b>п.69</b> (п.67)	шт	72
	ПЦЭ 1 Винт пробка п.24	пара	86
10191090-759-01	ПЦЭ 1 Вставка ( <b>п.68</b> )	шт	14
10131010-003-01	ПЦЭ 1 Выключатель( <b>п.12</b> )	шт	115
	ПЦЭ 1 Диафрагма п.27	шт	86
10191090-361-01	ПЦЭ 1 Звездочка ведущая п.84	шт	259
10191090-366-01	<b>ПЦЭ 1 Колесо зубчатое в сб. п.55,56</b> (п.53,54)	шт	
10191090-303-01	<b>ПЦЭ 1 Колесо зубчатое в сб. (п.50,51,56-58)</b> (п.49-56)	шт	
10191090-047-01	ПЦЭ 1 Контактное устройство <b>п.60</b> (п.58)	шт	115
10191090-732-01	ПЦЭ 1 Корпус редуктора в сб. <b>п.32</b> (п.35)	шт	790
	ПЦЭ 1 Корпус двигателя п.25	шт	431

	ПЦЭ 1 Крышка п.44	шт	172
	ПЦЭ 1 Крышка маслянного насоса п.80	шт	172
10191090-752-01	<b>ПЦЭ 1 Крышка корпуса редуктора в сб. п.61,63 (п.59,61)</b>	шт	574
10191090-721-01	ПЦЭ 1 Крышка масляного бака в сб.(п.40)	шт	86
10191090-724-01	<b>ПЦЭ 1 Крышка цепи в сб. п87 (п.88)</b>	шт	215
	ПЦЭ 1 Полуручки п.3,19	КОМпл	172
10191090-763-01	ПЦЭ 1 Прокладка п. 59 (п.57)	шт	14
10191090-764-01	ПЦЭ 1 Прокладка(п.82)	шт	14
10191090-323-01	ПЦЭ 1 Пружина п.51 (п.52)	шт	187
	ПЦЭ 1 Рукоятка п.34	шт	115
10191090-367-01	ПЦЭ 1 Рычаг тормоза (п.41)	шт	345
10191090-369-01	ПЦЭ 1 Рычг(п.39)	шт	215
10191090-016-01	ПЦЭ 1 Статор п.26	шт	1005
10191090-364-01	ПЦЭ 1 Устройство подачи масла п.76 (п.74) насос маслянный	шт	259
10191090-202-01	ПЦЭ 1 Фиксатор п.46 (п.44)	шт	22
10191090-370-01	ПЦЭ 1 Хомут п.54 (п.48)	шт	14
10191090-372-01	ПЦЭ 1 Червячная передача п. 75 (п.73) колесо насоса	шт	144
10191090-915-01	ПЦЭ 1 Шланг в сборе п.53 (п.47) штуцер бачка в сб	шт	72
10191090-371-01	ПЦЭ 1 Шланг п.78 (п.76)	шт	43
10191090-200-01	ПЦЭ 1 Шпindel п.50 (п.51)	шт	273
10191090-226-01	ПЦЭ 1 Штуцер п.79 (п.77)	шт	72
10191090-009-01	ПЦЭ 1 Щетки(п.23)	пар.	273
10191090-001-01	ПЦЭ 1 Якорь в сб. с вентилятором(п.30)	шт	3447
<b>пцэ-1,7</b>	ПЦЭ-1,7 Бачок (п.64,65)	шт	214
	ПЦЭ-1,7 Винт натяжения специальный (п.78)	шт	102
	ПЦЭ-1,7 Втулка тормозная (п.23)	шт	142
	ПЦЭ-1,7 Выключатель (п.7)	шт	352
	ПЦЭ-1,7 Гайка специальная М8 (п.82)	шт	39
	ПЦЭ-1,7 Диафрагма (п.18)	шт	128
	ПЦЭ-1,7 Звездочка ведущая (п.70)	шт	259
	ПЦЭ-1,7 Колесо зубчатое Z=45 (п.52)	шт	718
	ПЦЭ-1,7 Колесо насоса (п.31)	шт	116
	ПЦЭ-1,7 Кольцо стопорное Ø10 (п.57)	шт	см.разное
	ПЦЭ-1,7 Кольцо стопорное Ø6 (п.37)	шт	см.разное
	ПЦЭ-1,7 Кольцо стопорное Ø8 (п.32, 71)	шт	см.разное
	ПЦЭ-1,7 Компенсатор резиновый сред.под 698 подш. (п.20)	шт	см.разное
	ПЦЭ-1,7 Контактное устройство (п.54)	шт	223
	ПЦЭ-1,7 Корпус левый (п.1)	шт	895
	ПЦЭ-1,7 Корпус правый (п.72)	шт	468
	ПЦЭ-1,7 Корпус редуктора в сб. (п.59)	шт	508
	ПЦЭ-1,7 Крышка задняя (п.9)	шт	201
	ПЦЭ-1,7 Крышка передняя в сб. (п.81)	шт	306
	<b>ПЦЭ-1,7 Крышка редуктора в сб. (п.66)</b>	шт	
	ПЦЭ-1,7 Курок выключателя (п.36)	шт	121
	ПЦЭ-1,7 Обойма щетки (п.14)	пара	101
	ПЦЭ-1,7 Ось (п.35)	шт	40
	ПЦЭ-1,7 Ось рычага тормоза (п.40)	шт	43
	ПЦЭ-1,7 Планка ограничительная оси рычага (п.39)	шт	16
	ПЦЭ-1,7 Планка ограничительная хомута (п.33)	шт	33
	ПЦЭ-1,7 Пластина (п.76)	шт	49
	ПЦЭ-1,7 Поршень насоса в сб (п.49)	шт	360
	ПЦЭ-1,7 Пружина большая 15,7*15,9*2 (п.45)	шт	50
	ПЦЭ-1,7 Пружина малая 9,5*13,3*1,4 (п.47)	шт	39
	ПЦЭ-1,7 Пружина рычага тормоза 8,2*4,3*1 (п.44)	шт	20
	ПЦЭ-1,7 Рукоятка тормозного устройства (п.11)	шт	201
	ПЦЭ-1,7 Рычаг тормоза (п.43)	шт	162

	ПЦЭ-1,7 Скоба (п.80)	шт	62
	ПЦЭ-1,7 Статор (п.17)	шт	1077
	ПЦЭ-1,7 Тормозное устройство (п.46)	шт	215
	ПЦЭ-1,7 Трубка подачи масла (п.50,51)	шт	30
	ПЦЭ-1,7 Трубка подачи масла (п.61,62)	шт	30
	ПЦЭ-1,7 Упор-ограничитель (п.68)	шт	128
	ПЦЭ-1,7 Фланец задний (п.12)	шт	230
	ПЦЭ-1,7 Хомут (п.29)	шт	122
	ПЦЭ-1,7 Шайба (п.19)	шт	29
	ПЦЭ-1,7 Шестерня Z=11 (п.58)	шт	303
	ПЦЭ-1,7 Шпиндель (п.55)	шт	358
	ПЦЭ-1,7 Штифт подвижной (п.77)	шт	57
	ПЦЭ-1,7 Штуцер бачка в сб. (п.63)	шт	116
	ПЦЭ-1,7 Щетки (п.13)	пара	
	ПЦЭ-1,7 Электрошнур 2*1,5 (п.2)	шт	см.разное
	ПЦЭ-1,7 Якорь (п.22)	шт	1436
<b>ПЦЭ-1,8</b>	ПЦЭ 1,8 Блок плавного пуска (п.15)	шт	428
	ПЦЭ 1,8 Бачок (п.75, 38, 71)	шт	230
	ПЦЭ 1,8 Винт пробка (п.24)	пара	86
	ПЦЭ 1,8 Винт М5*35 (п.92)	шт	72
	ПЦЭ 1,8 Выключатель (п.20)	шт	352
	ПЦЭ 1,8 Гайка специальная М8 (п.95)	шт	72
	ПЦЭ 1,8 Звездочка ведущая (п.88)	шт	259
	ПЦЭ 1,8 Колесо зуб.в сб. (п.53-57)	шт	1791
	ПЦЭ 1,8 Пружина сцепления (п.56)	шт	224
	ПЦЭ 1,8 Контактное устройство (микровыключатель) (п.39)	шт	223
	ПЦЭ 1,8 Колпачек гайки (п.96)	шт	72
	ПЦЭ 1,8 Корпус редуктора (п.43)	шт	488
	ПЦЭ 1,8 Корпус электродвигателя (п.22)	шт	416
	ПЦЭ 1,8 Кронштейн тормозной в сб. (п.60-70)	шт	531
	ПЦЭ 1,8 Крышка передняя в сб. (п.93)	шт	273
	ПЦЭ 1,8 Крышка корпуса редуктора в сб. (п.83)	шт	402
	ПЦЭ 1,8 Крышка колеса зуб. (фланец) (п.52)	шт	157
	ПЦЭ 1,8 Курок выключателя (п.16)	шт	99
	ПЦЭ 1,8 Насос в сб. (п.47)	шт	345
	ПЦЭ 1,8 Накладка полуручек (п.5)	шт	144
	ПЦЭ 1,8 Полуручки лев/прав (п.2,17)	компл	460
	ПЦЭ 1,8 Рукоятка тормозного устройства (п.6)	шт	215
	ПЦЭ 1,8 Рукоятка в сб. (п.11)	шт	187
	ПЦЭ 1,8 Статор (п.26)	шт	1005
	ПЦЭ 1,8 Фланец передний (п.85)	шт	259
	ПЦЭ 1,8 Шестерня якоря (п.44)	шт	484
	ПЦЭ 1,8 Штуцер насоса (п.65)	шт	88
	ПЦЭ 1,8 Штифт подвижный (п.90)	шт	72
	ПЦЭ 1,8 Щетки (п.23)	пара	136
	ПЦЭ 1,8 Щеткодержатели (обойма) (п.25)	пара	171
	ПЦЭ 1,8 Электрошнур 2*1,5 , 0,5м (п.12)	шт	см.разное
	ПЦЭ 1,8 Якорь (п.34)	шт	1293
<b>ПЦЭ-2,0</b>	ПЦЭ 2,0 Бачок (п.56-58)	шт	214
	ПЦЭ 2,0 Блок плавного пуска (п.44)	шт	428
	ПЦЭ 2,0 Винт (п.81) ДД-03-87	шт	32
	ПЦЭ 2,0 Винт спец. (п.69)	шт	72
	ПЦЭ 2,0 Втулка (п.79)	шт	40
	ПЦЭ 2,0 Выключатель (п.30)	шт	409
	ПЦЭ 2,0 Гайка (п.97)	шт	88
	ПЦЭ 2,0 Диафрагма (п.12)	шт	57

	ПЦЭ 2,0 Звездочка ведущая (п.75)		шт	518
	ПЦЭ 2,0 Втулка в звездочку п.75 ДД-03-19		шт	132
	ПЦЭ 2,0 Втулка сцепления (п.77)		шт	448
	ПЦЭ 2,0 Колесо зубч.в сб. (п.47-49)		шт	
	ПЦЭ 2,0 Кольцо стопорное Ø8 (п.21)		шт	см.разное
	ПЦЭ 2,0 Кольцо стопорное Ø9 (п.23)		шт	см.разное
	ПЦЭ 2,0 Кольцо стопорное Ø (п.76)		шт	см.разное
	ПЦЭ 2,0 Компенсатор рез. бол. под 6000 подш. (п.13)		шт	см.разное
	ПЦЭ 2,0 Корпус передний (п.61)		шт	215
	ПЦЭ 2,0 Корпус пилы (п.24)		шт	1007
	ПЦЭ 2,0 Корпус электродвигателя (п.8)		шт	257
	ПЦЭ 2,0 Кронштейн (п.94)		шт	142
	ПЦЭ 2,0 Крышка корпуса (п.2)		шт	185
	ПЦЭ 2,0 Крышка передняя (п.95)		шт	228
	ПЦЭ 2,0 Крышка редуктора с натяжником (п.63,64)		шт	360
	ПЦЭ 2,0 Микровыключатель (п.41)		шт	223
	ПЦЭ 2,0 Насос в сб. (п.50-53)		шт	270
	ПЦЭ 2,0 Накладка (п.84)		шт	154
	ПЦЭ 2,0 Пластина тормоза в сб. (п.34-37)		шт	270
	ПЦЭ 2,0 Поводок (п.42)		шт	86
	ПЦЭ 2,0 Полуручка (п.59)		шт	128
	ПЦЭ 2,0 Прокладка (п.3)		шт	43
	ПЦЭ 2,0 Пружина (п. 68)		шт	39
	ПЦЭ 2,0 Рукоятка левая (п.40)		шт	99
	ПЦЭ 2,0 Рукоятка тормоза (п.88)		шт	204
	ПЦЭ 2,0 Рычаг (п. 31)		шт	86
	ПЦЭ 2,0 Статор (п.9)		шт	1149
	ПЦЭ 2,0 Трубка резиновая (п.55)		шт	30
	ПЦЭ 2,0 Тормоз в сб. (п.82-96)		шт	712
	ПЦЭ 2,0 Фланец якоря (п.18,19)		шт	303
	ПЦЭ 2,0 Шестерня (п.22)		шт	284
	ПЦЭ 2,0 Шкив тормоза (втулка к якорю) (п.20)		шт	228
	ПЦЭ 2,0 Штифт подвижный (п.67)		шт	72
	ПЦЭ 2,0 Щетки (п.7)		пара	237
	ПЦЭ 2,0 Щеткодержатель (п.4-6)		пара	171
	ПЦЭ 2,0 Электрошнур 2*1,0 (п.25)		шт	см.разное
	ПЦЭ 2,0 Якорь (п.16)		шт	1436
<b>ПЦЭ-2,1</b>	ПЦЭ 2,1 Бачок (п.66,67)		шт	214
<b>(два исполнения)</b>	ПЦЭ 2,1 Блок плавного пуска (п.1)		шт	484
<b>10191080-443-01</b>	ПЦЭ 2,1 Ведущая звездочка (п.62)		шт	259
<b>10191080-211-01</b>	ПЦЭ 2,1 Винт 5*50 (п.59)		шт	29
	ПЦЭ 2,1 Вставка (п.34)		шт	59
	ПЦЭ 2,1 Вставка крышки (п.72)		шт	72
	ПЦЭ 2,1 Втулка рычага тормоза (п.46)		шт	59
	ПЦЭ 2,1 Выключатель (п.11)		шт	355
	ПЦЭ 2,1 Гайка М8		шт	39
	ПЦЭ 2,1 Гайка специальная М8 (п.74)		шт	72
	ПЦЭ 2,1 Диафрагма (п.23)		шт	128
<b>колесо в сб.(п.36,37,48,49,50) + поршень насоса в сб. п.32 — комплектно взаимозаменяемы</b>	ПЦЭ 2,1 Колесо зубчатое большое Z=45 (п.49)	1 исп	шт	718
	ПЦЭ 2,1 Колесо зубчатое большое Z=45 (п.49)	2 исп	шт	718
	ПЦЭ 2,1 Колесо насоса (п.36)	1 исп	шт	116
	ПЦЭ 2,1 Колесо насоса (п.36)	2 исп	шт	116
	ПЦЭ 2,1 Кольцо стопорное Ø 8 (п.37, 63)		шт	см.разное
	ПЦЭ 2,1 Контактное устройство (п.47)		шт	223
	ПЦЭ 2,1 Корпус левый (п.3)		шт	919
	ПЦЭ 2,1 Корпус передний в сб. (п.73)		шт	

	ПЦЭ 2,1 Корпус правый (п.70)		шт	547
	ПЦЭ 2,1 Корпус редуктора в сб. (п.41)		шт	460
	ПЦЭ 2,1 Крышка задняя (п.9)		шт	201
<b>10191080-752-01</b>	ПЦЭ 2,1 Крышка редуктора в сб. (п.56,58)		шт	474
	ПЦЭ 2,1 Курок выключателя (п.2)		шт	116
	ПЦЭ 2,1 Ось рычага тормоза (п.43)		шт	43
+ поршень насоса в сб. п.32 — комплектно взаимозаменяемы	ПЦЭ 2,1 Поршень насоса в сб. (п.32)	1 исп	шт	360
	ПЦЭ 2,1 Поршень насоса в сб. (п.32)	2 исп	шт	360
	ПЦЭ 2,1 Пружина большая 15*15,9*1,6 (п.40)		шт	50
	ПЦЭ 2,1 Пружина малая 9,5*11,2*1,4 (п.39)		шт	39
	ПЦЭ 2,1 Рукоятка тормозного устройства (п.14)		шт	201
	ПЦЭ 2,1 Рычаг тормоза (п.15)		шт	122
	ПЦЭ 2,1 Статор (п.22)		шт	1293
	ПЦЭ 2,1 Тормозное устройство (п.38)		шт	605
	ПЦЭ 2,1 Трубка подачи масла (п.35)		шт	30
	ПЦЭ 2,1 Трубка подачи масла (п.69)		шт	30
	ПЦЭ 2,1 Упор-ограничитель (п.65)		шт	128
	ПЦЭ 2,1 Фланец задний (п.17)		шт	230
	ПЦЭ 2,1 Фланец якоря мет. (шпонка)	1 исп	шт	142
	ПЦЭ 2,1 Фланец якоря мет.(шлицы)	2 исп	шт	142
	ПЦЭ 2,1 Хомут (п.31)		шт	187
	ПЦЭ 2,1 Шайба (п.61)		шт	43
	ПЦЭ 2,1 Шестерня малая Z=11 (п.54)		шт	303
колесо в сб.(п.36,37,48,49,50) + поршень насоса в сб. п.32 — комплектно взаимозаменяемы	ПЦЭ 2,1 Шпиндель (п.50)	1 исп	шт	416
	ПЦЭ 2,1 Шпиндель (п.50)	2 исп	шт	416
	ПЦЭ 2,1 Штифт подвижной (п.60)		шт	57
	ПЦЭ 2,1 Штуцер бачка (п.68)		шт	116
<b>10191080-009-01</b>	ПЦЭ 2,1 Щетки (п.18)		пара	215
	ПЦЭ 2,1 Щеткодержатель (обойма)		пара	101
	ПЦЭ 2,1 Электрошнур (п.4)		шт	см.разное
	ПЦЭ 2,1 Якорь (п.25)	1 исп	шт	2011
	ПЦЭ 2,1 Якорь (п.25)	2 исп	шт	2011
<b>ПЦЭ-2А</b>	ПЦЭ 2А Бачок п.44,45 (п.44)		шт	214
<b>(два исполнения)</b>	ПЦЭ 2А Блок пуска п.1 (п.1)		шт	484
	ПЦЭ 2А Выключатель п.14 (п.14)		шт	352
	ПЦЭ 2А Гайка М8 п.53 (п.52)		шт	39
	ПЦЭ 2А Гайка специальная М8 п. 78/02	2 исп	шт	72
	ПЦЭ 2А Диафрагма п.23 (п.23)		шт	57
	ПЦЭ 2А Звездочка ведущая п.75 (п.80)		шт	259
	ПЦЭ 2А Колесо зубч. в сб. п.54 (п.53-58)		шт	862
	ПЦЭ 2А Кольцо стопорное Ø10 п.76 (п.79)		шт	см.разное
	ПЦЭ 2А Компенсатор резиновый мал. под 698 подш. п.24 (п.24)		шт	см.разное
	ПЦЭ 2А Контактное устройство п.31 (п.31)		шт	223
	ПЦЭ 2А Корпус лев. п.19 (п.19)		шт	797
	ПЦЭ 2А Корпус прав.в сб. п.70.1 (п.82)	1 исп	шт	416
	ПЦЭ 2А Корпус прав.в сб. п.70.2 (п.82)	2 исп	шт	416
	ПЦЭ 2А Корпус редуктора п.43 (п.47)		шт	284
	ПЦЭ 2А Кронштейн рычага тормоза п.27 (п.27)		шт	157
	ПЦЭ 2А Кронштейн тормозной п.55 (п.59)		шт	439
	ПЦЭ 2А Крышка задняя п.12 (п.12)		шт	142
	ПЦЭ 2А Крышка (механизм) натяжения цепи в сб. п.61/01 (п.65-70)	1 исп	шт	385
	ПЦЭ 2А Крышка (механизм) натяжения цепи в сб. п.77/02 (п.65-70)	2 исп	шт	385
	ПЦЭ 2А Курок выключателя п.13 (п.13)		шт	99
	ПЦЭ 2А Пластина п.20 (п.20)		шт	57
	ПЦЭ 2А Пробка-заглушка п.4 (п.4)		пара	86

	ПЦЭ 2А Рукоятка п.7 (п.7)	шт	157
	ПЦЭ 2А Рычаг тормоза п.8 (п.8)	шт	214
	ПЦЭ 2А Статор п.18 (п.18)	шт	1149
	ПЦЭ 2А Упор-ограничитель п.69 (п.77)	шт	128
	ПЦЭ 2А Шайба уплотнительная к шестерне якоря ДД-02-07	шт	26
	ПЦЭ 2А Шестерня п.38 (п.39)	шт	172
	ПЦЭ 2А Щетки п.2 (п.2)	пара	
	ПЦЭ 2А Щеткодержатели п.3 (п.3)	пара	86
	ПЦЭ 2А Электрошнур 3*1,5 п.5 (п.5)	шт	см.разное
	ПЦЭ 2А Шестерня якоря п. 51(п.50) ДД-02-09	шт	373
	ПЦЭ 2А Якорь п.26 (п.26)	шт	1436
	ПЦЭ 2А / 2П Насос в сб. п.37 (п.36-39) / п.31 (п.30,33,34,36)	шт	342
	ПЦЭ 2А / 2П / 2М Трубка подачи масла п.50 (п.49) / п.35,36 (п.35,37) / (п.24,50)	шт	30
	ПЦЭ 2А / 2П Пластина натяжения (А-п.64/01 (п.73) / П-п.71 (п.85)	шт	185
<b>пцэ-2п</b>	ПЦЭ 2П Бачок п.37,38 (п.38,39)	шт	214
	ПЦЭ 2П Блок плавного пуска п.15 (п.15)	шт	484
	ПЦЭ 2П Пробка-заглушка п.18 (п.18)	пара	86
	ПЦЭ 2П Выключатель п.12 (п.12)	шт	352
	ПЦЭ 2П Диафрагма п.23 (п.22)	шт	57
	ПЦЭ 2П Звездочка ведущая п.51 (п.65)	шт	259
	ПЦЭ 2П Колесо зубч. в сб.п.48 (п.49-57)	шт	862
	ПЦЭ 2П Кольцо стопорное Ø10 п.50 (п.64)	шт	см.разное
	ПЦЭ 2П Курок выключателя п.11 (п.11)	шт	99
	ПЦЭ 2П Корпус редуктора п.42 (п.43)	шт	484
	ПЦЭ 2П Корпус эл.двигателя п.14 (п.14)	шт	385
	ПЦЭ 2П Кронштейн тормозной п.60 (п.74)	шт	439
	ПЦЭ 2П Крышка задняя п.30 (п.29)	шт	86
	ПЦЭ 2П Механизм натяжения цепи п.49 (п.58-63)	шт	550
	ПЦЭ 2П Крышка редуктора в сб. п.57 (п.71)	шт	484
	ПЦЭ 2П Контактное устройство п.41 (п.42)	шт	223
	ПЦЭ 2П Полуручки прав/лев п.3,9 (п.3, 9)	компл	460
	ПЦЭ 2П Пружина п.43 (п.44)	шт	63
	ПЦЭ 2П Рукоятка п.64 (п.78)	шт	201
	ПЦЭ 2П Рычаг тормоза п.63 (п.77)	шт	171
	ПЦЭ 2П Статор п.19 (п.19)	шт	1149
	ПЦЭ 2П Упор-ограничитель п.56 (п.70)	шт	128
	ПЦЭ 2П Шайба п.52 (п.66)	шт	43
	ПЦЭ 2П Шестерня к якорю п.45 (п.46)	шт	485
	ПЦЭ 2П Щетки п.17 (п.17)	пара	
	ПЦЭ 2П Щеткодержатели п.16 (п.16)	пара	86
	ПЦЭ 2П Электрошнур 3*1,5 п.5 (п.5)	шт	см.разное
	ПЦЭ 2П Якорь п.25 (п.25)	шт	1436
<b>пцэ-2м</b>	ПЦЭ 2М Бачок (п.21,22)	шт	214
<b>(два исполнения)</b>	ПЦЭ 2М Блок плавного пуска (п.11)	шт	484
	ПЦЭ 2М Вставка корпуса (п.82)	шт	72
	ПЦЭ 2М Вставка крышки (п.86)	шт	72
	ПЦЭ 2М Втулка рычага тормоза (п.41)	шт	57
	ПЦЭ 2М Выключатель (п.9)	шт	355
	ПЦЭ 2М Гайка М8*1 (п.56)	шт	39
	ПЦЭ 2М Гайка специальная М8 (п.87)	шт	72
	ПЦЭ 2М Диафрагма (п.25)	шт	128
	ПЦЭ 2М Звездочка ведущая (п.78)	шт	259
	ПЦЭ 2М Колесо зубчатое Z49 (п.65)	шт	574
	ПЦЭ 2М Колесо насоса (п.42) пластм. 1 исп	шт	116
	ПЦЭ 2М Колесо насоса (п.42) мет 2 исп	шт	116
	ПЦЭ 2М Кольцо стопорное Ø 10 (п.79)	шт	см.разное



	ПЦЭ 2М Кольцо стопорное Ø 8 (п.43)		шт	см.разное
	ПЦЭ 2М Кольцо стопорное внутреннее Ø26 (п.63)		шт	см.разное
	ПЦЭ 2М Контактное устройство (п.20)		шт	223
	ПЦЭ 2М Корпус левый (п.5)		шт	863
	ПЦЭ 2М Корпус правый (п.83)		шт	518
	ПЦЭ 2М Корпус редуктора (п.61)		шт	388
<b>10191070-708-01</b>	ПЦЭ 2М Крышка (п.85)		шт	287
	ПЦЭ 2М Курок выключателя (п.10)		шт	99
	ПЦЭ 2М Поршень насоса в сб (п.44) пластм. шестерня 1 исп		шт	360
	ПЦЭ 2М Поршень насоса в сб (п.44) мет. Шестерня 2 исп		шт	360
	ПЦЭ 2М Пружина большая 15*15,9*1,6 (п.34)		шт	50
	ПЦЭ 2М Пружина малая 9,5*11,2*1,4 (п.33)		шт	39
	ПЦЭ 2М Рукоятка (п.80)		шт	201
	ПЦЭ 2М Рукоятка тормозного устройства (п.17)		шт	187
	ПЦЭ 2М Рычаг тормоза (п.52)		шт	172
	ПЦЭ 2М Статор (п.14)		шт	1293
	ПЦЭ 2М Тормозное устройство (п.32)		шт	215
	ПЦЭ 2М Фланец задний (п.7)		шт	230
	ПЦЭ 2М Фланец передний (п.73,74)		шт	259
	ПЦЭ 2М Фланец якоря (шпонка) 1 исп		шт	142
	ПЦЭ 2М Фланец якоря (шлицы) 2 исп		шт	142
	ПЦЭ 2М Шайба (п.77)		шт	43
	ПЦЭ 2М Шестерня Z12 (п.58)		шт	244
	ПЦЭ 2М Шпиндель (п.67)		шт	360
	ПЦЭ 2М Шпонка 4*4*10 (п.66)		шт	72
	ПЦЭ 2М Шпонка сегментная 2,4*3,6*9 (п.28)		шт	60
	ПЦЭ 2М Штифт подвижной (п.76) ДД-04-68		шт	40
	ПЦЭ 2М Штуцер бачка в сб. (п.23)		шт	116
	ПЦЭ 2М Щетки (п.8) 1 исп		пар.	
<b>10191070-009-01</b>	ПЦЭ 2М Щетки (п.8) 2 исп		пара	215
	ПЦЭ 2М Щеткодержатель (обойма) (п.12)		пара	101
	ПЦЭ 2М Электрошнур (п.1)		шт	см.разное
	ПЦЭ 2М Якорь (п.27) 1 исп		шт	2011
	ПЦЭ 2М Якорь (п.27) 2 исп		шт	2011
<b>10191100-338-01</b>	ПЦЭ 3/ 4 винт пробка п.13		пар.	72
<b>10191100-003-01</b>	ПЦЭ 3/ 4 Выключатель п.5		шт	215
	ПЦЭ 3/ 4 Диафрагма п.19		шт	101
<b>10191100-557-01</b>	ПЦЭ 3/ 4 Звездочка привода в движение п.63 ВТУЛКА ЦЕНТРИРУЮЩАЯ		шт	172
<b>10191100-361-01</b>	ПЦЭ 3/ 4 Звездочка цепи п.66 ВЕДУЩАЯ ЗВЕЗДОЧКА		шт	230
<b>10191100-005-01</b>	ПЦЭ 3/ 4 Клавиша в сб п.6		шт	101
<b>10191100-303-01</b>	ПЦЭ 3/ 4 Колесо зубчатое в сб п.47,50-53		шт	1364
	ПЦЭ 3/ 4 корпус двигателя п.15		шт	474
	ПЦЭ 3/ 4 Корпус редуктора п.33		шт	460
	ПЦЭ 3/ 4 Кронштейн рычага тормоза п.23		шт	101
	ПЦЭ 3/ 4 Крышка корпуса ред-ра п.58		шт	402
	ПЦЭ 3/ 4 Крышка п.25		шт	273
<b>10191100-708-01</b>	ПЦЭ 3/ 4 Крышка с мет.втулками натяжения цепи п.69-72			517
<b>10191100-708-01</b>	ПЦЭ 3/ 4 Крышка с мет.втулками натяжения цепи п.69		шт	416
<b>10191100-555-01</b>	ПЦЭ 3/ 4 Натяжитель цепи с пружиной п.70-73		шт	101
	ПЦЭ 3/ 4 Полручки лев/прав п.10,11		КОМпл	273
<b>10191100-979-01</b>	ПЦЭ 3/ 4 Рукоятка п.24		шт	187
	ПЦЭ 3/ 4 Рычаг тормоза п.29		шт	259
<b>10191100-002-01</b>	ПЦЭ 3/ 4 статор в сб. п.17		шт	2082
<b>10191100-556-01</b>	ПЦЭ 3/ 4 Тормозное устройство п.78		шт	215

Г	10191100-379-01	ПЦЭ 3/ 4 Упор ограничитель п.74	шт	115	
	10191100-347-01	ПЦЭ 3/ 4 Фланец барабана п.65 втулка тормозная	шт	187	
	10191100-370-01	ПЦЭ 3/ 4 Хомут п.61	шт	115	
	10191100-009-01	ПЦЭ 3/ 4 Щетки п.14	пар.	201	
	10191100-011-01	ПЦЭ 3/ 4 щеткодержатели в сб п.12	пар.	187	
	10191100-001-01	ПЦЭ 3/ 4 Якорь п.21	шт	2729	
	10191110-722-01	ПЦЭ 4 Бак в сб п.34,37	шт	287	
	10191110-721-01	ПЦЭ 4 Крышка бака	шт	101	
	10191110-028-01	ПЦЭ 4 Насос в сб с ручкой	шт	287	
	ПЦЭ 5	10191120-052-01	ПЦЭ 5 Выключатель	шт	244
10191120-361-01		ПЦЭ 5 Звездочка цепи п.59 Звездочка цепи	шт	230	
10191120-005-01		ПЦЭ 5 клавиша выключателя	шт	86	
10191120-380-01		ПЦЭ 5 Кнопка блокировки в сб	шт	57	
10191120-303-01		ПЦЭ 5 Колесо зубчатое в сб п.49	шт	1364	
10191120-708-01		ПЦЭ 5 крышка натяжения цепи в сб	шт	546	
10191120-418-01		ПЦЭ 5 маслоотвод	шт	115	
10191120-722-01		ПЦЭ 5 маслянный бак в сб	шт	316	
10191120-028-01		ПЦЭ 5 маслянный насос	шт	388	
10191120-753-01		ПЦЭ 5 пластина натяжения п.67	шт	144	
10191120-323-01		ПЦЭ 5 Пружина п.49.5	шт	187	
10191120-219-01		ПЦЭ 5 Рукоятка тормоза	шт	431	
10191120-519-01		ПЦЭ 5 соединительная втулка п.66 ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ	шт	72	
10191120-002-01		ПЦЭ 5 статор в сб.	шт	2011	
10191120-399-01		ПЦЭ 5 тормозной блок в сб	шт	388	
10191120-811-01		ПЦЭ 5 Фланец щеткодержателей	шт	158	
10191120-205-01		ПЦЭ 5 шестерня	шт	115	
10191120-009-01		ПЦЭ 5 Щетки	пар.	230	
10191120-011-01		ПЦЭ 5 щеткодержатели в сб	пар.	158	
10191120-001-01		ПЦЭ 5 Якорь	шт	2872	
			<b>ПЦБ Пилы цепные бензиновые</b>		
			<b>ПЦБ ОТВЕРТКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ КАРБЮРАТОРА</b>	шт	330
60010030-926-01			<b>ПЦБ Ключ свечной</b>	шт	330
		<i>пункты указаны по схеме ПЦБ 1-42-16</i>	ПЦБ-1-38-16 Амортизатор верхний п.137 ДИОЛД	шт	208
			ПЦБ-1-38-16 Амортизатор нижний п.134 ДИОЛД	шт	208
60010010-253-01		<b>ПЦБ-1-38-16 Барабан сцепления п.127 ДИОЛД</b>	шт		
		ПЦБ-1-38-16 Корпус (Блок) картера левый п.88 ДИОЛД	шт	747	
		ПЦБ-1-38-16 Корпус (Блок) картера правый п.73 ДИОЛД	шт	747	
60010010-785-01		ПЦБ-1-38-16 Блок картера лев.прав. п.73,88	шт	1293	
		ПЦБ-1-38-16 Пружина (Возвратная) стартера в сб. п.141.5, 141.6 ДИОЛД	шт	215	
		ПЦБ-1-38-16 Воздушный клапан п.23 ДИОЛД	шт	76	
60010010-237-01		ПЦБ-1-38-16 Воздушный фильтр п.43 ДИОЛД	шт	259	
		ПЦБ-1-38-16 Выключатель п.21 зажигания ДИОЛД	шт	172	
60010010-711-01		ПЦБ-1-38-16 Глушитель в сб. п.56-59 ДИОЛД	шт	335	
		ПЦБ-1-38-16 Диафрагма (п.108) (кожух маховика) ДИОЛД	шт	182	
		ПЦБ-1-38-16 Корпус топливного бака (Задняя рукоятка) п.1 ДИОЛД	шт	1293	
60010010-232-01		ПЦБ-1-38-16 Карбюратор в сб. п.48 ДИОЛД	шт	1580	
60010010-026-01		ПЦБ-1-38-16 Катушка зажигания в сб. п.65 ДИОЛД	шт	1005	
		ПЦБ-1-38-16 Колено карбюратора п.50 ДИОЛД	шт	96	
		ПЦБ-1-38-16 Коленчатый вал в сб. п.78 ДИОЛД	шт	1149	
		ПЦБ-1-38-16 Кольцо поршневое п.84 ДИОЛД	шт	144	
		ПЦБ-1-38-16 Крышка воздушного фильтра п.36 ДИОЛД	шт	144	
		ПЦБ-1-38-16 Крышка ленты тормоза п.103 ДИОЛД	шт	105	

	ПЦБ-1-38-16 Крышка маслянного бака п.29 ДИОЛД	шт	115
	ПЦБ-1-38-16 Крышка маслянного насоса п.131 ДИОЛД	шт	105
	ПЦБ-1-38-16 Корпус (крышка) стартера п.141,7 ДИОЛД	шт	330
<b>60010010-239-01</b>	ПЦБ-1-38-16 (Крышка) Стартера в сб. п.141 ДИОЛД	шт	862
	ПЦБ-1-38-16 Крышка топливного бака п.30 ДИОЛД	шт	115
	ПЦБ-1-38-16 Крышка цилиндра п.42 ДИОЛД	шт	474
	ПЦБ-1-38-16 Крышка тормоза цепи (шины) п.114 ДИОЛД	шт	402
	ПЦБ-1-38-16 Курок газа п.12 ДИОЛД	шт	76
	ПЦБ-1-38-16 Лента тормоза п.105 ДИОЛД	шт	125
	ПЦБ-1-38-16 Маслянный насос в сб. п.96 ДИОЛД	шт	574
	ПЦБ-1-38-16 Маховик п.68-71 ДИОЛД	шт	689
	ПЦБ-1-38-16 Направляющая винта карбюратора п.41 ДИОЛД	шт	29
	ПЦБ-1-38-16 Опора воздушного фильтра (п47) (напр-щая тяги газа) ДИОЛД	шт	76
<b>60010010-248-01</b>	ПЦБ-1-38-16 Ось поршня п.82 ДИОЛД	шт	55
	ПЦБ-1-38-16 Подшипник игольчатый п.128 ДИОЛД	шт	115
	ПЦБ-1-38-16 Подшипник игольчатый поршня п.80 ДИОЛД	шт	115
	ПЦБ-1-38-16 Поршень п.83 ДИОЛД	шт	431
	ПЦБ-1-38-16 Предохранитель курка газа п.19 ДИОЛД	шт	76
	ПЦБ-1-38-16 Прокладка глушителя п.55 ДИОЛД	шт	47
	ПЦБ-1-38-16 Прокладка картера п.75 ДИОЛД	шт	76
	ПЦБ-1-38-16 Прокладка колена карбюратора п.51 ДИОЛД	шт	76
	ПЦБ-1-38-16 Прокладка цилиндра п.85 ДИОЛД	шт	115
	ПЦБ-1-38-16 Пружина предохранителя курка газа п.16 ДИОЛД	шт	9
	ПЦБ-1-38-16 Пружина тормозная (основная) п.109 ДИОЛД	шт	172
<b>60010010-362-01</b>	ПЦБ-1-38-16 Регулировочный винт натяжения цепи в сб. п.110-112 ДИОЛД	шт	172
	ПЦБ-1-38-16 Ручка п.64 ДИОЛД	шт	416
	ПЦБ-1-38-16 Ручка тормоза цепи п.120 ДИОЛД	шт	287
<b>60010010-233-01</b>	ПЦБ-1-38-16 Рычаг (воздушной заслонки) п.37 ДИОЛД	шт	57
	ПЦБ-1-38-16 Рычаг пружины тормоза п.108 ДИОЛД	шт	39
	ПЦБ-1-38-16 Рычаг тормозного механизма п.124.1, 124.2 ДИОЛД	шт	86
	ПЦБ-1-38-16 Сальник левый п.93 с пружинным кольцом ДИОЛД	шт	76
	ПЦБ-1-38-16 Сальник п.72 с пружинным кольцом ДИОЛД	шт	76
	ПЦБ-1-38-16 Свеча п.53 ДИОЛД	шт	180
	ПЦБ-1-38-16 Стопроное кольцо п.81 ДИОЛД	шт	14
	ПЦБ-1-38-16 Сцепление п.125 ДИОЛД	шт	355
	ПЦБ-1-38-16 Топливный фильтр в сб. со шлангом п.25,28 ДИОЛД	шт	172
	ПЦБ 1-38 Топливопровод в сб. п.2,7 (Фильтр маслянный в сб)	шт	115
	ПЦБ 1-38 Топливопровод п.99	шт	29
	ПЦБ-1-38-16 Рычаг курка (Тяга) газа п.15 ДИОЛД	шт	43
	ПЦБ-1-38-16 Уловитель цепи п.89 ДИОЛД	шт	144
	ПЦБ-1-38-16 Направляющая рычага (п.38) (манжета) ДИОЛД	шт	29
	ПЦБ-1-38-16 Уплотнитель воздушного клапана (п.24)(прокладка) ДИОЛД	шт	39
	ПЦБ-1-38-16 Прокладка (Уплотнительное кольцо) фильтра воздушного п.45 ДИОЛД	шт	7
<b>60010010-781-01</b>	ПЦБ-1-38-16 Фиксатор крышки п.34 ДИОЛД	шт	67
	ПЦБ-1-38-16 Цилиндр п.54 ДИОЛД	шт	1293
<b>60010010-206-01</b>	ПЦБ-1-38-16 Колесо привода насоса (Червячная передача) п.129 ДИОЛД	шт	162
	ПЦБ-1-38-16 Шкив стартера п.141.3 ДИОЛД	шт	191
	ПЦБ-1-38-16 Шланг маслянный всасывающий с фильтром в сб. п.88,89 ДИОЛД	шт	115
	ПЦБ-1-38-16 Штуцер п.94 (Шланг маслянный напорный п.98) ДИОЛД	шт	43
	ПЦБ-1-38-16 Шнур в сб. с ручкой п.141.9, 141.10 ДИОЛД	шт	105
	ПЦБ-1-42-16 Амортизатор верхний п.137 ДИОЛД	шт	208
	ПЦБ-1-42-16 Амортизатор нижний п.134 ДИОЛД	шт	208
<b>60010010-253-01</b>	ПЦБ-1-42-16 Барабан сцепления п.127 ДИОЛД	шт	

	ПЦБ-1-42-16 Корпус (Блок) картера левый п.88 ДИОЛД	шт	747
	ПЦБ-1-42-16 Корпус (Блок) картера правый п.73 ДИОЛД	шт	747
	ПЦБ-1-42-16 Пружина (Возвратная) стартера в сб. п.141.5, 141.6 ДИОЛД	шт	215
	ПЦБ-1-42-16 Воздушный клапан п.23 ДИОЛД	шт	76
<b>60010010-237-01</b>	ПЦБ-1-42-16 Воздушный фильтр п.43 ДИОЛД	шт	259
	ПЦБ-1-42-16 Выключатель п.21 зажигания ДИОЛД	шт	172
<b>60010010-711-01</b>	ПЦБ-1-42-16 Глушитель в сб. п.56-59 ДИОЛД	шт	335
	ПЦБ-1-42-16 Диафрагма (п.108) (кожух маховика) ДИОЛД	шт	182
	ПЦБ-1-42-16 Корпус топливного бака (Задняя рукоятка) п.1 ДИОЛД	шт	1293
<b>60010010-232-01</b>	ПЦБ-1-42-16 Карбюратор в сб. п.48 ДИОЛД	шт	1580
<b>60010010-026-01</b>	ПЦБ-1-42-16 Катушка зажигания в сб. п.65 ДИОЛД	шт	1005
<b>60010010-436-01</b>	ПЦБ-1-42-16 Колено карбюратора п.50 ДИОЛД	шт	96
	ПЦБ-1-42-16 Коленчатый вал в сб. п.78 ДИОЛД	шт	1293
	ПЦБ-1-42-16 Кольцо поршневое п.84 ДИОЛД	шт	158
<b>60010010-778-01</b>	ПЦБ-1-42-16 Крышка воздушного фильтра п.36 ДИОЛД	шт	144
	ПЦБ-1-42-16 Крышка ленты тормоза п.103 ДИОЛД	шт	105
	ПЦБ-1-42-16 Крышка маслянного бака п.29 ДИОЛД	шт	115
	ПЦБ-1-42-16 Крышка маслянного насоса п.131 ДИОЛД	шт	105
	ПЦБ-1-42-16 Корпус (крышка) стартера п.141,7 ДИОЛД	шт	330
<b>60010010-239-01</b>	ПЦБ-1-42-16 (Крышка) Стартера в сб. п.141 ДИОЛД	шт	862
	ПЦБ-1-42-16 Крышка топливного бака п.30 ДИОЛД	шт	115
	ПЦБ-1-42-16 Крышка цилиндра п.42 ДИОЛД	шт	474
	ПЦБ-1-42-16 Крышка тормоза цепи (шины) п.114 ДИОЛД	шт	402
	ПЦБ-1-42-16 Курок газа п.12 ДИОЛД	шт	76
	ПЦБ-1-42-16 Лента тормоза п.105 ДИОЛД	шт	125
	ПЦБ-1-42-16 Маслянный насос в сб. п.96 ДИОЛД	шт	574
	ПЦБ-1-42-16 Маховик п.68-71 ДИОЛД	шт	689
<b>60010010-203-01</b>	ПЦБ-1-42-16 Направляющая винта карбюратора п.41 ДИОЛД	шт	29
	ПЦБ-1-42-16 Опора воздушного фильтра (п47) (напр-щая тяги газа) ДИОЛД	шт	76
	ПЦБ-1-42-16 Ось поршня п.82 ДИОЛД	шт	29
	ПЦБ-1-42-16 Подшипник игольчатый п.128 ДИОЛД	шт	115
	ПЦБ-1-42-16 Подшипник игольчатый поршня п.80 ДИОЛД	шт	115
	ПЦБ-1-42-16 Поршень п.83 ДИОЛД	шт	460
	ПЦБ-1-42-16 Предохранитель курка газа п.19 ДИОЛД	шт	76
	ПЦБ-1-42-16 Прокладка глушителя п.55 ДИОЛД	шт	47
	ПЦБ-1-42-16 Прокладка картера п.75 ДИОЛД	шт	76
<b>60010010-769-01</b>	ПЦБ-1-42-16 Прокладка (колена) карбюратора п.49 ДИОЛД	шт	43
<b>60010010-715-01</b>	ПЦБ-1-42-16 Прокладка под колено карбюратора п.51 ДИОЛД	шт	76
	ПЦБ-1-42-16 Прокладка цилиндра п.85 ДИОЛД	шт	115
	ПЦБ-1-42-16 Пружина предохранителя курка газа п.16 ДИОЛД	шт	9
	ПЦБ-1-42-16 Пружина тормозная (основная) п.109 ДИОЛД	шт	172
<b>60010010-362-01</b>	ПЦБ-1-42-16 Регулировочный винт натяжения цепи в сб. п.110-112 ДИОЛД	шт	172
	ПЦБ-1-42-16 Ручка п.64 ДИОЛД	шт	416
	ПЦБ-1-42-16 Ручка тормоза цепи п.120 ДИОЛД	шт	287
<b>60010010-233-01</b>	ПЦБ-1-42-16 Рычаг (воздушной заслонки) п.37 ДИОЛД	шт	57
	ПЦБ-1-42-16 Рычаг пружины тормоза п.108 ДИОЛД	шт	39
	ПЦБ-1-42-16 Рычаг тормозного механизма п.124.1, 124.2 ДИОЛД	шт	86
<b>60010010-245-01</b>	ПЦБ-1-42-16 Сальник левый п.93 с пружинным кольцом ДИОЛД	шт	76
	ПЦБ-1-42-16 Сальник п.72 с пружинным кольцом ДИОЛД	шт	76
	ПЦБ-1-42-16 Свеча п.53 ДИОЛД	шт	180
	ПЦБ-1-42-16 Стопроное кольцо п.81 ДИОЛД	шт	14
	ПЦБ-1-42-16 Сцепление п.125 ДИОЛД	шт	355
<b>60010010-250-01</b>	ПЦБ-1-42-16 Топливный фильтр в сб. со шлангом п.25,28 ДИОЛД	шт	172
	ПЦБ 1-42-16 Топливопровод в сб. п.2,7 (Фильтр маслянный в сб)	шт	115
	ПЦБ 1-42-16 Топливопровод п.99	шт	29
	ПЦБ-1-42-16 Рычаг курка (Тяга) газа п.15 ДИОЛД	шт	29
	ПЦБ-1-42-16 Уловитель цепи п.89 ДИОЛД	шт	144

	ПЦБ-1-42-16 Направляющая рычага (п.38) (манжета) ДИОЛД	шт	29
	ПЦБ-1-42-16 Уплотнитель воздушного клапана (п.24)(прокладка) ДИОЛД	шт	39
	ПЦБ-1-42-16 Прокладка (Уплотнительное кольцо) фильтра воздушного п.45 ДИОЛД	шт	7
<b>60010010-781-01</b>	ПЦБ-1-42-16 Фиксатор крышки п.34 ДИОЛД	шт	67
<b>60010020-231-01</b>	ПЦБ-1-42-16 Цилиндр п.54 ДИОЛД	шт	1652
<b>60010010-206-01</b>	ПЦБ-1-42-16 Колесо привода насоса (Червячная передача) п.129 ДИОЛД	шт	162
	ПЦБ-1-42-16 Шкив стартера п.141.3 ДИОЛД	шт	191
	ПЦБ-1-42-16 Шланг масляный всасывающий с фильтром в сб. п.88,89 ДИОЛД	шт	115
	ПЦБ-1-42-16 Штуцер п.94 (Шланг масляный напорный п.98) ДИОЛД	шт	43
	ПЦБ-1-42-16 Шнур в сб. с ручкой п.141.9, 141.10 ДИОЛД	шт	105
<b>пункты указаны по схеме ПЦБ 1-42-16</b>	ПЦБ-1-50-18 Амортизатор верхний п.4 ДИОЛД	шт	259
	ПЦБ-1-50-18 Амортизатор нижний п.95 ДИОЛД	шт	259
<b>60010050-253-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Барабан сцепления п.107 ДИОЛД	шт	335
<b>60010030-286-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Винт саморез 5*14 (п.55)	шт	29
<b>60010030-238-01</b>	ПЦБ 1-50-18 Гайка крепления маховика п.59	шт	47
	ПЦБ-1-50-18 Возвратная пружина стартера п.147.5 ДИОЛД	шт	237
	ПЦБ-1-50-18 Воздушный клапан п.12 ДИОЛД	шт	76
<b>60010030-237-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Воздушный фильтр п.21 ДИОЛД	шт	182
<b>60010030-027-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Выключатель п.154 зажигания ДИОЛД	шт	172
	ПЦБ-1-50-18 Гильза колена карбюратора п.34 ДИОЛД	шт	14
	ПЦБ-1-50-18 Гильза уловителя цепи п.145 ДИОЛД	шт	19
<b>60010030-711-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Глушитель в сб. п.48,49,50 ДИОЛД	шт	363
	ПЦБ-1-50-18 Корпус топливного бака (Задняя рукоятка ) п.1 ДИОЛД	шт	1168
<b>60010030-361-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Звездочка цепи п.106 ДИОЛД	шт	187
<b>60010030-232-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Карбюратор в сб. п.32 ДИОЛД	шт	1723
<b>60010030-026-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Катушка зажигания в сб. п.53,55,59 ДИОЛД	шт	1149
	ПЦБ-1-50-18 Кожух маховика п.146 ДИОЛД	шт	201
<b>60010030-436-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Колено карбюратора п.42 ДИОЛД	шт	96
	ПЦБ-1-50-18 Коленчатый вал в сб. п.87 ДИОЛД	шт	1436
	ПЦБ-1-50-18 Кольцо колена карбюратора п.37 ДИОЛД	шт	86
<b>60010030-247-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Кольцо поршневое п.78 ДИОЛД	шт	172
	ПЦБ-1-50-18 Корпус картера левый п.72 ДИОЛД	шт	790
	ПЦБ-1-50-18 Корпус картера правый п.89 ДИОЛД	шт	790
<b>60010030-790-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Корпус картера лев.прав. (п.72,89)	КОМпл	1580
	ПЦБ-1-50-18 Крышка воздушного фильтра п.20 ДИОЛД	шт	154
	ПЦБ-1-50-18 Стартера (крышка) в сб. п.147 СОБРАННАЯ ДИОЛД	шт	1077
	ПЦБ-1-50-18 Крышка ленты тормоза п.130 ДИОЛД	шт	115
<b>60010030-791-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Крышка масляного насоса п.102 ДИОЛД	шт	115
	ПЦБ-1-50-18 Крышка масляного бака п.69 ДИОЛД	шт	125
	ПЦБ-1-50-18 Корпус (крышка) стартера (п.147.7) ДИОЛД	шт	345
	ПЦБ-1-50-18 Крышка топливного бака п.15 ДИОЛД	шт	125
	ПЦБ-1-50-18 Крышка цилиндра п.25 ДИОЛД	шт	517
	ПЦБ-1-50-18 Крышка тормоза цепи (шины) п.112 ДИОЛД	шт	503
	ПЦБ-1-50-18 Курок газа п.6 ДИОЛД	шт	76
	ПЦБ-1-50-18 Лента тормоза п.129 ДИОЛД	шт	134
	ПЦБ-1-50-18 Манжета п.31 ДИОЛД	шт	39
<b>60010030-450-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Маслянный насос п.101 ДИОЛД	шт	790
	ПЦБ-1-50-18 Маховик п.60 ДИОЛД	шт	689
	ПЦБ-1-50-18 Накладка картера п.71 ДИОЛД	шт	19
	ПЦБ-1-50-18 накладка картера п.93 ДИОЛД	шт	19
	ПЦБ-1-50-18 Накладка колпачка свечи п.150 ДИОЛД	шт	53
	ПЦБ-1-50-18 Направляющая винта карбюратора п.33 ДИОЛД	шт	39
	ПЦБ-1-50-18 Направляющая винтов карбюратора п.73 ДИОЛД	шт	39

	ПЦБ-1-50-18 Направляющая тяги газа п.17 ДИОЛД	шт	53
	ПЦБ-1-50-18 направляющая цепи п.132 ДИОЛД	шт	29
	ПЦБ-1-50-18 направляющая цепи п.92 ДИОЛД	шт	29
<b>60010030-318-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Ось поршня п.82 ДИОЛД	шт	33
	ПЦБ-1-50-18 Пластина контактная п.57 ДИОЛД	шт	19
<b>60010030-532-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Подшипник игольчатый п.105 ДИОЛД	шт	158
<b>60010030-532-02</b>	ПЦБ-1-50-18 Подшипник игольчатый поршня п.82 ДИОЛД	шт	158
<b>60010030-227-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Поршень п.79 ДИОЛД	шт	488
	ПЦБ-1-50-18 Предохранитель курка газа п.9 ДИОЛД	шт	86
	ПЦБ-1-50-18 Провод п.53.3 ДИОЛД	шт	14
	ПЦБ-1-50-18 Прокладка боковой пластины картера п.140 ДИОЛД	шт	57
<b>60010030-763-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Прокладка воздушного клапана п.13 ДИОЛД	шт	39
	ПЦБ-1-50-18 Прокладка глушителя п.48 ДИОЛД	шт	47
	ПЦБ-1-50-18 Прокладка картера п.85 ДИОЛД	шт	90
<b>60010030-764-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Прокладка под карбюратор п.35 ДИОЛД	шт	76
<b>60010030-715-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Прокладка колена карбюратора п.43 ДИОЛД	шт	76
<b>60010030-713-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Прокладка (проставка) теплоизолятора (п.38) ДИОЛД	шт	90
	ПЦБ-1-50-18 Прокладка цилиндра п.77 ДИОЛД	шт	129
	ПЦБ-1-50-18 Пружина курка газа п.8 ДИОЛД	шт	9
	ПЦБ-1-50-18 Пружина тормозная вспомогательная п.123 ДИОЛД	шт	158
	ПЦБ-1-50-18 Пружина тормозная основная п.122 ДИОЛД	шт	194
	ПЦБ-1-50-18 Пружина уловителя цепи п.144 ДИОЛД	шт	125
	ПЦБ-1-50-18 Регулировочный винт натяжения цепи в сб. п.133, 135 ДИОЛД	шт	201
<b>60010030-703-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Ручка п.54 ДИОЛД	шт	603
	ПЦБ-1-50-18 Ручка тормоза цепи п.110 ДИОЛД	шт	330
	ПЦБ 1-50-18 Рычаг п.30	шт	50
	ПЦБ-1-50-18 Рычаг пружины тормоза п.115 ДИОЛД	шт	57
	ПЦБ-1-50-18 Рычаг тормозного механизма п.116.1, 116.3 ДИОЛД	шт	105
<b>60010030-542-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Сальник левый п.63 с пружинным кольцом ДИОЛД	шт	76
<b>60010030-245-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Сальник п.97 с пружинным кольцом ДИОЛД	шт	76
	ПЦБ-1-50-18 Свеча п.45 ДИОЛД	шт	180
<b>60010050-249-01 /60010030-249-01/</b>	ПЦБ-1-50-18 Стопроное кольцо п.80 ДИОЛД	шт	19
<b>60010030-252-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Сцепление п.109 ДИОЛД	шт	373
<b>60010030-714-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Теплоизолятор п.40 ДИОЛД	шт	144
<b>60010030-250-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Топливный фильтр в сб. со шлангом п.14,16 ДИОЛД	шт	191
	ПЦБ-1-50-18 Тяга газа п.7 ДИОЛД	шт	39
	ПЦБ-1-50-18 Уловитель цепи п.142 ДИОЛД	шт	115
<b>60010030-398-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Уплотнитель выключателя зажигания п.151 ДИОЛД	шт	29
	ПЦБ-1-50-18 Уплотнение крышки шины п.111 ДИОЛД	шт	10
	ПЦБ-1-50-18 Уплотнение рычага тормоза п.121 ДИОЛД	шт	19
	ПЦБ-1-50-18 Уплотнение фильтра воздушного п.22 ДИОЛД	шт	9
	ПЦБ-1-50-18 уплотните опоры фильтра п.28 ДИОЛД	шт	67
<b>60010030-781-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Фиксатор крышки п.18 ДИОЛД	шт	86
	ПЦБ-1-50-18 Хомут шланга п.75 ДИОЛД	шт	6
<b>60010030-231-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Цилиндр п.46 ДИОЛД	шт	1580
<b>60010030-206-01</b>	ПЦБ-1-50-18 Червячная передача п.104 ДИОЛД	шт	172
	ПЦБ-1-50-18 Шкив стартера п.147.3 ДИОЛД	шт	211
	ПЦБ-1-50-18 Шланг импульсный п.76 ДИОЛД	шт	67
	ПЦБ-1-50-18 Шланг маслянный всасывающий с фильтром в сб. п.87,88 ДИОЛД	шт	191
	ПЦБ-1-50-18 Шланг маслянный напорный п.98 ДИОЛД	шт	76
	ПЦБ-1-50-18 Шнур в сб. с ручкой п.147.8, 147.9 ДИОЛД	шт	105
	ПЦБ-1-50-18 Штуцер импульсного шланга п.75 ДИОЛД	шт	7
<b>пункты указаны по схеме ПЦБ 1-42-16</b>	ПЦБ-1-55-18 Амортизатор верхний п.4 ДИОЛД	шт	259

	ПЦБ-1-55-18 Амортизатор нижний п.95 ДИОЛД	шт	259
<b>60010050-253-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Барабан сцепления п.107 ДИОЛД	шт	335
<b>60010030-236-01</b>	ПЦБ 1-55-18 Боковая пластина картера п.139	шт	72
	ПЦБ-1-55-18 Возвратная пружина стартера п.147.5 ДИОЛД	шт	237
<b>60010030-228-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Воздушный клапан п.12 ДИОЛД	шт	76
<b>60010030-237-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Воздушный фильтр п.21 ДИОЛД	шт	182
<b>60010030-027-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Выключатель п.154 зажигания ДИОЛД	шт	172
<b>60010030-321-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Гильза колена карбюратора п.34 ДИОЛД	шт	14
	ПЦБ-1-55-18 Гильза уловителя цепи п.145 ДИОЛД	шт	19
	ПЦБ-1-55-18 Глушитель в сб. п.48,49,50 ДИОЛД	шт	363
<b>60010050-742-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Корпус топливного бака (Задняя рукоятка ) п.1 ДИОЛД	шт	1168
<b>60010030-361-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Звездочка цепи п.106 ДИОЛД	шт	187
<b>60010030-232-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Карбюратор в сб. п.32 ДИОЛД	шт	1723
<b>60010030-026-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Катушка зажигания в сб. п.53,55,59 ДИОЛД	шт	1149
	ПЦБ-1-55-18 Кожух маховика п.146 ДИОЛД	шт	201
<b>60010030-436-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Колено карбюратора п.42 ДИОЛД	шт	96
	ПЦБ-1-55-18 Коленчатый вал в сб. п.87 ДИОЛД	шт	1436
	ПЦБ-1-55-18 Кольцо колена карбюратора п.37 ДИОЛД	шт	57
<b>60010030-247-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Кольцо поршневое п.78 ДИОЛД	шт	172
	ПЦБ-1-55-18 Корпус картера левый п.72 ДИОЛД	шт	790
	ПЦБ-1-55-18 Корпус картера правый п.89 ДИОЛД	шт	790
	ПЦБ-1-55-18 Крышка воздушного фильтра п.20 ДИОЛД	шт	154
<b>60010030-239-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Стартера (крышка) в сб. п.147 СОБРАННАЯ ДИОЛД	шт	1077
	ПЦБ-1-55-18 Крышка ленты тормоза п.130 ДИОЛД	шт	115
<b>60010030-791-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Крышка масляного насоса п.102 ДИОЛД	шт	115
	ПЦБ-1-55-18 Крышка масляного бака п.69 ДИОЛД	шт	125
	ПЦБ-1-55-18 Корпус (крышка) стартера (п.147.7) ДИОЛД	шт	345
<b>60010030-721-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Крышка топливного бака п.15 ДИОЛД	шт	125
	ПЦБ-1-55-18 Крышка цилиндра п.25 ДИОЛД	шт	517
	ПЦБ-1-55-18 Крышка тормоза цепи (шины) п.112 ДИОЛД	шт	503
	ПЦБ-1-55 Крышка корпуса п.11	шт	115
	ПЦБ-1-55-18 Курок газа п.6 ДИОЛД	шт	76
	ПЦБ-1-55-18 Лента тормоза п.129 ДИОЛД	шт	134
	ПЦБ-1-55-18 Манжета п.31 ДИОЛД	шт	39
<b>60010030-450-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Маслянный насос п.101 ДИОЛД	шт	790
<b>60010030-251-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Маховик п.60 ДИОЛД	шт	689
	ПЦБ-1-55-18 Накладка картера п.71 ДИОЛД	шт	19
	ПЦБ-1-55-18 накладка картера п.93 ДИОЛД	шт	19
	ПЦБ-1-55-18 Накладка колпачка свечи п.150 ДИОЛД	шт	53
	ПЦБ-1-55-18 Направляющая винта карбюратора п.33 ДИОЛД	шт	39
	ПЦБ-1-55-18 Направляющая винтов карбюратора п.73 ДИОЛД	шт	39
	ПЦБ-1-55-18 Направляющая тяги газа п.17 ДИОЛД	шт	53
	ПЦБ-1-55-18 направляющая цепи п.132 ДИОЛД		19
	ПЦБ-1-55-18 направляющая цепи п.92 ДИОЛД	шт	29
<b>60010030-318-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Ось поршня п.82 ДИОЛД	шт	33
	ПЦБ-1-55-18 Пластина контактная п.57 ДИОЛД	шт	19
	ПЦБ-1-55-18 Подшипник игольчатый п.105 ДИОЛД	шт	158
	ПЦБ-1-55-18 Подшипник игольчатый поршня п.82 ДИОЛД	шт	158
<b>60010040-227-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Поршень п.79 ДИОЛД	шт	517
	ПЦБ-1-55-18 Предохранитель курка газа п.9 ДИОЛД	шт	86
	ПЦБ-1-55-18 Провод п.53.3 ДИОЛД	шт	14
<b>60010030-753-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Прокладка боковой пластины картера п.140 ДИОЛД	шт	57
<b>60010030-763-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Прокладка воздушного клапана п.13 ДИОЛД	шт	39
	ПЦБ-1-55-18 Прокладка глушителя п.48 ДИОЛД	шт	47
<b>60010050-719-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Прокладка картера п.85 ДИОЛД	шт	90
<b>60010030-764-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Прокладка под карбюратор п.35 ДИОЛД	шт	76
<b>60010030-715-01</b>	ПЦБ-1-55-18 Прокладка колена карбюратора п.43 ДИОЛД	шт	76

60010030-713-01	ПЦБ-1-55-18 Прокладка (проставка) теплоизолятора (п.38) ДИОЛД	шт	90
60010030-720-01	ПЦБ-1-55-18 Прокладка цилиндра п.77 ДИОЛД	шт	129
	ПЦБ-1-55-18 Пружина курка газа п.8 ДИОЛД	шт	9
	ПЦБ-1-55-18 Пружина тормозная вспомогательная п.123 ДИОЛД	шт	158
	ПЦБ-1-55-18 Пружина тормозная основная п.122 ДИОЛД	шт	194
60010030-465-01	,147.4ПЦБ 1-55-18 Пружина барабана стартера п.147.10 ФАКТИЧЕСКИ БАРАБАН СТАРТЕРА П, 147.4	шт	72
	ПЦБ-1-55-18 Пружина уловителя цепи п.144 ДИОЛД	шт	125
60010030-524-01	ПЦБ-1-55-18 Регулировочный винт натяжения цепи в сб. п.133, 135 ДИОЛД	шт	201
60010030-703-01	ПЦБ-1-55-18 Ручка п.54 ДИОЛД	шт	630
	ПЦБ-1-55-18 Ручка тормоза цепи п.110 ДИОЛД	шт	330
	ПЦБ-1-55-18 Рычаг пружины тормоза п.115 ДИОЛД	шт	57
	ПЦБ-1-55-18 Рычаг тормозного механизма п.116.1, 116.3 ДИОЛД	шт	105
60010030-233-01	ПЦБ-1-55-18 Рычаг воздушной заслонки п.30	шт	50
60010030-542-01	ПЦБ-1-55-18 Сальник левый п.63 с пружинным кольцом ДИОЛД	шт	76
60010030-245-01	ПЦБ-1-55-18 Сальник п.97 с пружинным кольцом ДИОЛД	шт	76
	ПЦБ-1-55-18 Свеча п.45 ДИОЛД	шт	180
	ПЦБ-1-55-18 Стопроное кольцо п.80 ДИОЛД	шт	19
60010030-252-01	ПЦБ-1-55-18 Сцепление п.109 ДИОЛД	шт	373
60010030-714-01	ПЦБ-1-55-18 Теплоизолятор п.40 ДИОЛД	шт	144
60010030-250-01	ПЦБ-1-55-18 Топливный фильтр в сб. со шлангом п.14,16 ДИОЛД	шт	191
	ПЦБ-1-55-18 Тяга газа п.7 ДИОЛД	шт	39
60010030-822-01	ПЦБ-1-55-18 Уловитель цепи п.142 ДИОЛД	шт	172
60010030-398-01	ПЦБ-1-55-18 Уплотнитель выключателя зажигания п.151 ДИОЛД	шт	29
	ПЦБ-1-55-18 Уплотнение крышки шины п.111 ДИОЛД	шт	10
	ПЦБ-1-55-18 Уплотнение рычага тормоза п.121 ДИОЛД	шт	19
	ПЦБ-1-55-18 Уплотнение фильтра воздушного п.22 ДИОЛД	шт	9
	ПЦБ-1-55-18 уплотните опоры фильтра п.28 ДИОЛД	шт	67
60010030-781-01	ПЦБ-1-55-18 Фиксатор крышки п.18 ДИОЛД	шт	86
	ПЦБ-1-55-18 Хомут шланга п.75 ДИОЛД	шт	6
60010040-231-01	ПЦБ-1-55-18 Цилиндр п.46 ДИОЛД	шт	1723
60010030-206-01	ПЦБ-1-55-18 Червячная передача п.104 ДИОЛД	шт	172
	ПЦБ-1-55-18 Шкив стартера п.147.3 ДИОЛД	шт	211
	ПЦБ-1-55-18 Шланг импульсный п.76 ДИОЛД	шт	67
	ПЦБ-1-55-18 Шланг масляный всасывающий с фильтром в сб. п.87,88 ДИОЛД	шт	191
	ПЦБ-1-55-18 Шланг масляный напорный п.98 ДИОЛД	шт	76
	ПЦБ-1-55-18 Шнур в сб. с ручкой п.147.8, 147.9 ДИОЛД	шт	105
	ПЦБ-1-55-18 Штуцер импульсного шланга п.75 ДИОЛД	шт	7
60010050-253-01	ПЦБ 2-45 Барабан сцепления п.107	шт	335
60010050-247-01	ПЦБ 2-45 Кольца поршневые п.78 ДИОЛД	шт	172
60010050-723-01	ПЦБ 2-45 Корпус картера левый п.72 ДИОЛД	шт	747
60010050-782-01	ПЦБ 2-45 Корпус картера правый п.89 ДИОЛД	шт	747
	ПЦБ 2-45 крышка воздушного фильтра п.20	шт	154
	ПЦБ 2-45 Основание воздушного фильтра п.26	шт	191
60010050-742-01	ПЦБ 2-45 / 2-50 / 2-55 Корпус топливного бака п.1	шт	1436
60010050-318-01	ПЦБ 2-45 Палец поршня п.81 ДИОЛД	шт	33
60010050-227-01	ПЦБ 2-45 Поршень п.79 ДИОЛД	шт	546
60010030-715-01	ПЦБ 2-45 Прокладка под колено карбюратора п.43	шт	76
60010030-714-01	ПЦБ 2-45 Теплоизолятор п.40	шт	144
60010030-250-01	ПЦБ 2-45 Топливный фильтр в сб. п.14,16	шт	191
60010050-231-01	ПЦБ 2-45 Цилиндр п.46 ДИОЛД	шт	1795
60010050-249-01	ПЦБ 2,45 Стопор п.80 ДИОЛД	шт	29
60010050-026-01	ПЦБ 2-50 Катушка зажигания п.53 ДИОЛД	шт	862
60010050-026-01	ПЦБ 2-55 Катушка зажигания п.53 ДИОЛД	шт	862
60010080-285-01	ПЦБ 3 Амортизатор "п.28" ДИОЛД п.95	шт	129
60010080-253-01	ПЦБ 3 Барабан сцепления в сб. с звездочкой "п.62,64" ДИОЛД п.107	шт	574
60010080-236-01	ПЦБ 3 Боковая пластина картера "п.47" ДИОЛД п.139	шт	72



**ПЦБ 3-45-16, ПЦБ**

60010080-362-01	ПЦБ 3 Винт натяжения цепи в сб "п.71-73" ДИОЛД п.133-135	шт	201
60010080-228-01	ПЦБ 3 Воздушный фильтр "п.109" ДИОЛД фактически клапан п.12	шт	76
60010080-237-01	ПЦБ 3 Воздушный фильтр "п.147" ДИОЛД п.21	шт	201
60010080-027-01	ПЦБ 3 Выключатель зажигания в сб "п.21-25" ДИОЛД п.151,154, 53.3	шт	244
60010080-711-01	ПЦБ 3 Глушитель "п.153" ДИОЛД п.49	шт	363
60010080-026-01	ПЦБ 3 Катушка зажигания в сб "п.17" ДИОЛД п.53	шт	1149
60010080-436-01	ПЦБ 3 Колено карбюратора "п.143" ДИОЛД п.42	шт	96
60010080-321-01	ПЦБ 3 Кольцо колена карбюратора "п.139" ДИОЛД п.37	шт	57
60010080-615-01	ПЦБ 3 Крышка маслянного бака в сб "п.13-15" ДИОЛД п.69	шт	125
60010080-721-01	ПЦБ 3 Крышка маслянного бака в сб "п.13-15" ДИОЛД факт. топливного п.15	шт	115
60010080-791-01	ПЦБ 3 Крышка маслянного насоса "п.59" ДИОЛД п.102	шт	115
60010080-450-01	ПЦБ 3 Маслянный насос в сб "п.50-58" ДИОЛД п.87,99,101	шт	431
60010080-251-01	ПЦБ 3 Маховик "п.19" ДИОЛД п.56-58, 60	шт	718
60010080-523-01	ПЦБ 3 Подшипник "п.121" ДИОЛД п.105 НК 12*15*15	шт	158
60010080-272-01	ПЦБ 3 Подшипник игольчатый "п.63" ДИОЛД п.105	шт	158
60010080-315-01	ПЦБ 3 Прокладка "п.120" ДИОЛД п.83	шт	29
60010080-781-01	ПЦБ 3 Прокладка боковой пластины картера "п.150" ДИОЛД п.140	шт	57
60010080-763-01	ПЦБ 3 Прокладка воздушного фильтра "п.108" ДИОЛД факт-ки клапана п.13	шт	53
60010080-712-01	ПЦБ 3 Прокладка глушителя "п.152" ДИОЛД п.48	шт	47
60010080-719-01	ПЦБ 3 Прокладка картера "п.38" ДИОЛД п.85	шт	57
60010080-715-01	ПЦБ 3 Прокладка колена карбюратора "п.144" ДИОЛД п.43	шт	76
60010080-713-01	ПЦБ 3 Прокладка теплоизолятора "п.140" ДИОЛД п.38	шт	201
60010080-720-01	ПЦБ 3 Прокладка цилиндра "п.126" ДИОЛД п.77	шт	129
60010080-703-01	ПЦБ 3 Ручка "п.158" ДИОЛД п.54	шт	603
60010080-233-01	ПЦБ 3 Рычаг "п.129" ДИОЛД п.30	шт	57
60010080-542-01	ПЦБ 3 Сальник с пружинным кольцом 38*15*4,5 "п.29" ДИОЛД п.63	шт	76
60010080-239-01	ПЦБ 3 Стартер в сб "п.2-27" ДИОЛД п.147	шт	1235
60010080-252-01	ПЦБ 3 Сцепление в сб "п.67,68" ДИОЛД п.109	шт	373
60010080-714,01	ПЦБ 3 Теплоизолятор в сб "п.141" ДИОЛД п.40	шт	144
60010080-250-01	ПЦБ 3 Топливный фильтр в сб "п.106,107" ДИОЛД п.14	шт	191
60010080-275-01	ПЦБ 3 Упор "п.43" ДИОЛД п.90	шт	115
60010080-206-01	ПЦБ 3 Червячная передача "п.61" ДИОЛД п.104	шт	172
60010080-232-01	ПЦБ 3-45-16 Карбюратор "п.137" ДИОЛД п.32	шт	1005
60010080-294-01	ПЦБ 3-45-16 Коленвал в сб "п.118" ДИОЛД п.86	шт	933
60010080-247-01	ПЦБ 3-45-16 Кольца поршневые "п.125" ДИОЛД п.78	шт	101
60010080-227-01	ПЦБ 3-45-16 Поршень в сб "п.122,123,124" ДИОЛД п.79-81	шт	503
60010080-231-01	ПЦБ 3-45-16 Цилиндр "п.127" ДИОЛД п.46	шт	1293
60010090-232-01	ПЦБ 3-52-18 Карбюратор "п.137" ДИОЛД п.32	шт	1149
60010090-294-01	ПЦБ 3-52-18 Коленвал в сб "п.118" ДИОЛД п.86	шт	991
60010090-247-01	ПЦБ 3-52-18 Кольца поршневые "п.125" ДИОЛД п.78	шт	115
60010090-227-01	ПЦБ 3-52-18 Поршень в сб "п.122,123,124" ДИОЛД п.79-81	шт	560
60010090-231-01	ПЦБ 3-52-18 Цилиндр "п.127" ДИОЛД п.46	шт	1436
60010100-232-01	ПЦБ 3-58-18 Карбюратор "п.137" ДИОЛД п.32	шт	1293
60010100-294-01	ПЦБ 3-58-18 Коленвал в сб "п.118" ДИОЛД п.86	шт	1034
60010100-247-01	ПЦБ 3-58-18 Кольца поршневые "п.125" ДИОЛД п.78	шт	129
60010100-227-01	ПЦБ 3-58-18 Поршень в сб "п.122,123,124" ДИОЛД п.79-81	шт	618
60010100-231-01	ПЦБ 3-58-18 Цилиндр "п.127" ДИОЛД п.46	шт	1580
	<b>РС, СТР</b>	<b>Станок рейсмусовый</b>	
<b>РС-1,7</b>	РС-1,7 Барабан в сб. (п.92-96)	шт	5289
	РС-1,7 Болт (п.93)	шт	36
<b>СТР-1700</b>	РС-1,7 Винт (п.119)	шт	264
	РС-1,7 Винт (п.152)	шт	264
	РС-1,7 Винт М20 резьба внутренняя М14 (п.70)	шт	142
	РС-1,7 Винт цепочки (п.71)	шт	69

	PC-1,7 Вставка с прокладками (п.25)	шт	692
	PC-1,7 Втулка (п.102)	шт	122
	PC-1,7 Втулка (п.108)	шт	162
	PC-1,7 Втулка (п.43)	шт	93
	PC-1,7 Выключатель (п.15)	шт	862
	PC-1,7 Выключатель автоматический (п.17)	шт	753
	PC-1,7 Гайка (п.157)	шт	73
	PC-1,7 Гайка M16 (п.59)	шт	63
	PC-1,7 Гайка M20 (п.66)	шт	102
	PC-1,7 Гребень (п.111)	шт	224
	PC-1,7 Диафрагма (п.48)	шт	113
	PC-1,7 Заглушка (винт-пробка) (п.55)	пара	122
	PC-1,7 Заклепка (п.2)	шт	122
20032010-443-01	PC-1,7 Звездочка (п.101)	шт	1005
20032010-591-01	PC-1,7 зубчатая пара большая (п.41) ДИОЛД вал шестерня	шт	1343
	PC-1,7 зубчатая пара малая (п.42)	шт	1017
20032010-913-01	PC-1,7 ЗИП Подставка+Комплект крепления	шт	2585
20032010-919-01	PC-1,7 ЗИП комплект крепежа п.10 комплекта поставки ЗИП пакет	компл	115
20032010-993-01	PC-1,7 ЗИП Шаблон установки ножей	шт	1293
	PC-1,7 Кожух защитный с прокладкой (п.88)	шт	574
20032011-918-01	PC-1,7 Колесо (п.130, 138)	шт	316
	PC-1,7 Колесо зубчатое (п.39)	шт	895
20032010-377-01	PC-1,7 Колодка ролика (п.104) ДИОЛД	шт	933
	PC-1,7 Кольцо стопорное Ø10 (п.129, 137)	шт	см.разное
	PC-1,7 Кольцо стопорное Ø15 (п.40)	шт	см.разное
	PC-1,7 Кольцо стопорное внутреннее Ø35 (п.83)	шт	см.разное
	PC-1,7 Кольцо стопорное внутреннее Ø40 (п.61)	шт	см.разное
20032010-730-01	PC-1,7 Корпус (п.10)	шт	895
20032010-854-01	PC-1,7 Корпус редуктора в сб. со втулками (п.28)	шт	7324
20032010-730-01	PC-1,7 Корпус эл/дв (п.54.1)	шт	2441
	PC-1,7 Кронштейн (п.131)	шт	204
	PC-1,7 Кронштейн колодки (п.105)	шт	142
	PC-1,7 Кронштейн оси гребня (п.113)	шт	428
	PC-1,7 Крышка (п.1)	шт	1547
	PC-1,7 Крышка редуктора в сб. со втулками (п.44)	шт	1017
	PC-1,7 Направляющая (п.117)	шт	528
20032010-410-01	PC-1,7 Нож (п.94)	компл	3734
	PC-1,7 Ограждение (п.67)	шт	122
	PC-1,7 Ограждение цепей (п.89)	шт	488
	PC-1,7 Ось (п.112)	шт	346
	PC-1,7 Ось (п.136)	шт	306
	PC-1,7 Ось Ø8 (п.4)	шт	82
	PC-1,7 Патрубок (п.87)	шт	244
	PC-1,7 Планка (п.154)	шт	162
	PC-1,7 Планка-уголок (п.151)	шт	102
	PC-1,7 Платформа (п.142)	шт	2645
	PC-1,7 Платформа подвижная (п.78)	шт	2237
	PC-1,7 Прижим в сб. (п.92)	пара	895
	PC-1,7 Пружина (п.103)	шт	62
	PC-1,7 Пружина (п.118)	шт	184
	PC-1,7 Пружина (п.95)	шт	102
20032010-208-01	PC-1,7 Ремень (п.58)	шт	1508
	PC-1,7 Ролик (п.160)	шт	732
	PC-1,7 Ролик об.подачи с втулками (п.3)	шт	610
20032010-296-01	PC-1,7 Ролик подающий (п.109) ДИОЛД	шт	2370

	РС-1,7 Рукоятка в сб. (п.5)	шт	528
20032010-002-01	РС-1,7 Статор в сб. (п.52)	шт	6893
	РС-1,7 Стенка левая (п.161,127)	шт	651
	РС-1,7 Стенка правая со шкалой (п.126,127)	шт	692
	РС-1,7 Стол (п.148)	шт	3590
	РС-1,7 Удлинитель стола (п.153)	шт	366
	РС-1,7 Указатель (п.65)	шт	122
	РС-1,7 Фиксатор шнура (п.9)	шт	93
	РС-1,7 Цепочка (п.84)	шт	111
20032010-590-01	РС-1,7 Цепь (п.98)	шт	1221
	РС-1,7 Шайба (п.110)	шт	62
	РС-1,7 Шайба (п.158)	шт	69
	РС-1,7 Шкив ведомый (п.60)	шт	651
	РС-1,7 Шкив ведущий (п.57)	шт	448
	РС-1,7 Шпиндель (п.36)	шт	488
	РС-1,7 Шпонка (п.97)	шт	72
	РС-1,7 Шпонка (п.120, 135)	шт	72
	РС-1,7 Шпонка 4*4*10 (п.37)	шт	72
	РС-1,7 Штифт Ø3-Ø4 (п.72)	шт	69
	РС-1,7 Штифт Ø6,4*20 (п.128)	шт	93
20032010-009-01	РС-1,7 Щетки (п.56)	пара	646
	РС-1,7 Щеткодержатель в сб. (п.54.2, 54.3)	пара	182
	РС-1,7 Электрошнур 3*1,5 (п.6,7,8)	шт	см.разное
20032010-001-01	РС-1,7 Якорь в сб. (п.46)	шт	7612
	<b>РЭ Рубанки</b>		
<b>РЭ-600</b>	РЭ-600 Выключатель п.13	шт	157
	РЭ-600 Втулка поворотная п.4	шт	64
	РЭ-600 Гайка М6 п.39	шт	15
	РЭ-600 Диафрагма п.31	шт	29
	РЭ-600 Кожух ремня п.43	шт	57
	РЭ-600 Фланец п.36	шт	78
	РЭ-600 Ограждение п.11	шт	93
	РЭ-600 Корпус рубанка п.12	шт	215
	РЭ-600 Корпус ручки п.5	шт	29
	РЭ-600 Крышка рукоятки п.21	компл	43
	РЭ-600 Крышка ручки п.6	шт	36
	РЭ-600 Накладка на ручку п.19	шт	36
	РЭ-600 Нож п.35.4 ДД-03-37 на 2 винта	пара	359
	РЭ-600 Нож п.35.4 ДД-03-37 на 3 винта	пара	359
	РЭ-600 Опора неподвижная п.29	шт	71
	РЭ-600 Опора подвижная п.2	шт	107
<b>10081010-208-01</b>	РЭ-600 Ремень п.41	шт	144
	РЭ-600 Статор п.27	шт	365
	РЭ-600 Фреза в сб. п.35 на 2 винта	шт	712
	РЭ-600 Фреза в сб. п.35 на 3 винта	шт	712
	РЭ-600 Шкала п.3	шт	25
	РЭ-600 Шкив большой (ведом.) п.38	шт	100
	РЭ-600 Шкив малый (ведущ.) п.40	шт	71
	РЭ-600 Щетки в сборе п.15,16	пара	85
	РЭ-600 Щеткодержатели п.17,18	пара	57
	РЭ-600 Электрошнур 2*0,75 п.22	шт	см.разное
	РЭ-600 Якорь п.33	шт	477
<b>РЭ-650</b>	РЭ-650 Выключатель п.24	шт	157
<b>(два исполнения)</b>	РЭ-650 Болт М 5*70 п.1	шт	36
	РЭ-650 Винт специальный М5 п.9	шт	14

	РЭ-650 Вставка п.8		шт	19
	РЭ-650 Гайка М8 п.17		шт	19
	РЭ-650 Гайка М6 п.41 (п.47)		шт	14
	РЭ-650 Гильза в сб. (п.12,13,14)		КОМпл	25
	РЭ-650 Кожух ремня п.39 (п.49)	1 исп	шт	71
	РЭ-650 Кожух ремня п.39 (п.49)	2 исп	шт	71
	РЭ-650 Клин п.35		шт	36
	РЭ-650 Корпус рубанка верх.п.30	1 исп	шт	185
	РЭ-650 Корпус рубанка верх.п.30	2 исп	шт	185
	РЭ-650 Корпус ручки п.11		шт	78
	РЭ-650 Крышка барабана п.7		шт	71
	РЭ-650 Крышка ручки п.18		шт	36
	РЭ-650 Ограждение п.22	1 исп	шт	64
	РЭ-650 Ограждение п.22	2 исп	шт	64
	РЭ-650 Нож п.43.9 (п.38) ДД-03-37		пара	359
	РЭ-650 Основание (ниж.часть корпуса) п.4	1 исп	шт	107
	РЭ-650 Основание (ниж.часть корпуса) п.4	2 исп	шт	107
	РЭ-650 Опора неподвижная п.36 (п.45)		шт	71
	РЭ-650 Опора подвижная п.2		шт	107
<b>10081015-208-01</b>	РЭ-650 Ремень п.40 (п.48)		шт	172
	РЭ-650 Крышка рукоятки п.21		шт	43
	РЭ-650 Пружина 9*20*1 п.15		шт	22
	РЭ-650 Статор п.31		шт	386
	РЭ-650 Фреза в сб. п.43 (п.37-44)		шт	712
	РЭ-650 Шкив большой (ведом) п.42 (п.46)		шт	100
	РЭ-650 Шкив малый (ведущ) п.37 (п.36)		шт	71
	РЭ-650 Щетки п.6		пара	85
	РЭ-650 Щеткодержатели п.5		пара	57
	РЭ-650 Электрошнур 2*0,75 п.27		шт	см.разное
	РЭ-650 Якорь п.33		шт	496
<b>РЭ-700</b>	РЭ-700 Выключатель п.20		шт	157
	РЭ-700 Винт специальный п.8		шт	14
	РЭ-700 Вставка п.18		шт	22
	РЭ-700 Гайка п.12		шт	19
	РЭ-700 Компенсатор резиновый ср.под 608 подш. п.35 (п.31)		шт	см.разное
	РЭ-700 Кожух ремня п.43 (п.52)		шт	64
	РЭ-700 Корпус рубанка п.6,7		шт	237
	РЭ-700 Крышка рукоятки п.27		шт	43
	РЭ-700 Нож п.35 (п.45.9) ДД-01-68	на 2 винта	пара	359
	РЭ-700 Нож п.35 (п.45.9) ДД-01-68	на 3 винта	пара	359
	РЭ-700 Опора неподвижная п.4 (п.1)		шт	86
	РЭ-700 Опора подвижная передняя п.2 (п.4)		шт	107
	РЭ-700 Отвод п.14		шт	50
	РЭ-700 Пробка-заглушка п.29		пара	36
	<b>РЭ-700 Ремень п.42 (п.51)</b>		шт	
	РЭ-700 Ручка регулятора п.13		шт	29
	РЭ-700 Статор п.19		шт	424
	РЭ-700 Фланец левый п.39 (п.48)		шт	100
	РЭ-700 Фреза в сборе п.45 (п.35-43)	на 2 винта	шт	712
	РЭ-700 Фреза в сборе п.45 (п.35-43)	на 3 винта	шт	712
	РЭ-700 Шкив ведомый п.41 (п.50)		шт	100
	РЭ-700 Шкив ведущий п.40 (п.49)		шт	71
	<b>РЭ-700 Щетки п.30</b>		пара	
	РЭ-700 Щеткодержатели п.16		пара	57
	РЭ-700 Электрошнур 2*0,75 п.26		шт	см.разное

	РЭ-700 Якорь п.36 (п.45)	шт	574
<b>РЭ-700 Ф</b>	<b>РЭ-700Ф Втулка поворотная п.7</b>	шт	
	РЭ-700Ф Выключатель п.26	шт	157
	РЭ-700Ф Вставка п.23	шт	22
	РЭ-700Ф Гильза в сб. (п.12,13,14)	КОМпл	25
	РЭ-700Ф Диафрагма п.33	шт	29
	РЭ-700Ф Кожух ремня п.49	шт	78
	РЭ-700Ф Кольцо стопорное Ø 26 п.4 (п.6)	шт	см.разное
	РЭ-700Ф Кольцо прижимное п.10	шт	19
	РЭ-700Ф Компенсатор мет.волн. п.38	шт	14
	РЭ-700Ф Корпус рубанка п.22	шт	252
	РЭ-700Ф Крышка рукоятки п.42	шт	43
	РЭ-700Ф Крышка ручки п.17	шт	25
	РЭ-700Ф Накладка на ручку п.44	шт	29
	РЭ-700Ф Нож п.55.3 (п.52) ДД-03-37	пара	359
	РЭ-700Ф Ограждение п.19	шт	93
	РЭ-700Ф Основание ручки п.15	шт	58
	РЭ-700Ф Опора неподвижная п.37 (п.1)	шт	86
	РЭ-700Ф Опора подвижная п.1 (п.3)	шт	107
	РЭ-700Ф Пластина защитная п.52 (п.36)	шт	36
	РЭ-700Ф Ремень п.50	шт	230
	РЭ-700Ф Статор п.35	шт	444
	РЭ-700Ф Фланец п.45	шт	108
	РЭ-700Ф Фреза в сб. п.55 (п.52-60)	шт	712
	РЭ-700Ф Шайба п.3,8 (п.5,8)	шт	11
	РЭ-700Ф Шкала п.11	шт	29
	РЭ-700Ф Шкив ведомый (бол.) п.51	шт	100
	РЭ-700Ф Шкив ведущий( мал.) п.47	шт	71
	РЭ-700Ф Щетки п.24	пара	85
	РЭ-700Ф Щеткодержатели п.25	пара	57
	РЭ-700Ф Электрошнур 2*0,75 п.32	шт	см.разное
	РЭ-700Ф Якорь п.40	шт	601
<b>РЭ-750</b>	РЭ-750 Винт зажимной (п.8)	шт	57
	РЭ-750 Вставка (п.3)	шт	29
	РЭ-750 Втулка резиновая средняя под 627 подш. (п.40)	шт	см.разное
<b>10081170-329-01</b>	РЭ-750 Втулка сцепления (п.11)	шт	57
<b>10081170-003-01</b>	РЭ-750 Выключатель 250В,10А (п.24)	шт	230
<b>10081170-358-01</b>	РЭ-750 Гильза в сб. п.15,16		14
	РЭ-750 Диафрагма (п.39)	шт	57
<b>10081170-355-01</b>	РЭ-750 Держатель ножа п.55.3, 55.4, 55.5, п.55.7 <b>С НОЖОМ</b>	шт	460
	РЭ-750 Кожух подвижный (п.22)	шт	65
<b>10081170-727-01</b>	РЭ-750 Кожух ремня (п.54)	шт	72
<b>10081170-742-01</b>	РЭ-750 Корпус рубанка (п.4)	шт	560
<b>10081170-758-01</b>	РЭ-750 Корпус ручки (п.14)	шт	43
	РЭ-750 Кронштейн корпуса (п.10)	шт	43
	РЭ-750 Крышка рукоятки (п.30)	шт	101
<b>10081170-757-01</b>	РЭ-750 Крышка ручки (п.18)	шт	22
	РЭ-750 Нож	пара	208
	РЭ-750 Ограждение (п.20)	шт	194
<b>10081170-756-01</b>	РЭ-750 Опора неподвижная (1)	шт	144
<b>10081170-357-01</b>	РЭ-750 Опора подвижная в сб. (п.5)	шт	230
	РЭ-750 Пластина подшипника (п.45)	шт	22
	РЭ-750 Пластина подшипника (п.49)	шт	22
	РЭ-750 Подставка (п.34)	шт	29
	РЭ-750 Пружина (0,8*9,3*2,4) (п.21)	шт	4
	РЭ-750 Пружина (3*26,9*46,8) (п.7)	шт	50

<b>10081170-208-01</b>	РЭ-750 Ремень (п.52)	шт	129
<b>10081170-002-01</b>	РЭ-750 Статор (п.38)	шт	761
	РЭ-750 Стружкоотбрасыватель (п.23)	шт	93
	РЭ-750 Трубка защитная (п.32)	шт	см.разное
<b>10081170-347-01</b>	РЭ-750 Фланец (п.44)	шт	115
<b>10081170-207-01</b>	РЭ-750 Фреза в сб. (п.55)	шт	1149
	РЭ-750 Шайба внутр.=18,внеш.=26,3,S=1 (п.6)	шт	17
	РЭ-750 Шкала (п.13)	шт	57
<b>10081170-277-01</b>	РЭ-750 Шкив ведомый (п.47)	шт	187
<b>10081170-276-01</b>	РЭ-750 Шкив ведущий М8лев.резьба (п.51)	шт	115
	РЭ-750 Шнур сетевой 2*0,75мм L=2м (п.31)	шт	см.разное
<b>10081170-009-01</b>	РЭ-750 Щетка (п.26)	пар.	115
	РЭ-750 Щеткодержатель в сб. (п.27)	пар.	115
<b>10081170-001-01</b>	РЭ-750 Якорь (п.42)	шт	862
<b>РЭ-750-01 / 750-02</b>	РЭ-750-01/750-02 Винт регулировочный (п.43)	шт	20
	РЭ-750-01 Винт (М5х8) (п.46.6) болт с шляпкой	шт	24
	РЭ-750-02 Винт (М6х24) (п.46.4) установочный	шт	7
	РЭ-750-01/750-02 Винт специальный (п.6)	шт	41
	РЭ-750-01/750-02 Винт(М6х10) (п.2)	шт	10
	РЭ-750-01/750-02 Вставка (п.49)	шт	34
	РЭ-750-01/750-02 Втулка (п.44)	шт	24
	РЭ-750-01/750-02 Втулка переходная (п.8)	шт	31
	РЭ-750-01/750-02 Выключатель (п.18)	шт	163
	РЭ-750-01/750-02 Гайка М8 (п.41)	шт	17
	РЭ-750-01/750-02 Диафрагма (п.31)	шт	31
	РЭ-750-01/750-02 Кожух ремня (п.39)	шт	81
	РЭ-750-01/750-02 Кожух подвижный (п.9)	шт	29
<b>10081040-730-01</b>	РЭ 750-01/750-02 Корпус левый/правый п.11,32 ДИОЛД	КОМпл	1077
	РЭ-750-01/750-02 Кронштейн глубины (п.45)	шт	32
	РЭ-750-01/750-02 Крышка рукоятки (п.19)	шт	41
	РЭ-750-01/750-02 Крышка ручки (п.1)	шт	20
	РЭ-750-01 Нож (п.46.3)	пара	208
	РЭ-750-01 Держатель ножа в сб. (п.46.1,46.2,46.4,46.6)	пара	402
	РЭ-750-02 Нож (п.46.2)	пара	359
	РЭ-750-01/750-02 Ограждение (п.14)	шт	71
	РЭ-750-01/750-02 Опора неподвижная (п.48)	шт	102
	РЭ-750-01/750-02 Опора подвижная (п.13)	шт	114
	РЭ-750-01/750-02 Ось поворотная (п.5)	шт	51
	РЭ-750-02 Прижим ножа (п.46.1)	шт	183
	РЭ-750-01/750-02 Пружина (11.8х3.8х1.2) (п.10)	шт	20
<b>10081170-208-01</b>	РЭ-750-01/750-02 Ремень (п.38) ДИОЛД	шт	201
	РЭ-750-01/750-02 Ручка (п.4)	шт	61
	РЭ-750-01/750-02 Статор (п.27)	шт	516
	РЭ-750-01/750-02 Трубка защитная (п.24)	шт	см.разное
	РЭ-750-01 Установочный винт (п.46.2)	шт	7
	РЭ-750-01/750-02 Фланец прижимной (п.35)	шт	17
	РЭ-750-01 Фреза в сборе (п.46)	шт	508
	РЭ-750-02 Фреза в сборе (п.46)	шт	712
	РЭ-750-01/750-02 Шкала (п.7)	шт	29
	РЭ-750-01/750-02 Шкив ведомый большой (п.42)	шт	100
	РЭ-750-01/750-02 Шкив ведущий малый (п.37)	шт	71
	РЭ-750-01/750-02 Шнур сетевой 2х0.75 (п.23)	шт	см.разное
	РЭ-750-01/750-02 Щетка (6х9х14) (п.17)	пара	115
	РЭ-750-01/750-02 Щеткодержатель в сборе (п.16)	пара	57
	РЭ-750-01/750-02 Якорь (п.30)	шт	1149
<b>10081180-329-01</b>	РЭ 750-03 втулка поворотная п.4	шт	50
<b>10081180-003-01</b>	РЭ 750-03 Выключатель в сб. п.14	шт	215

10081180-727-01	РЭ 750-03 кожух ремня п.31	шт	108
10081180-801-01	РЭ 750-03 Корпус лев., прав. п.12,32	КОМпл	1005
10081180-775-01	РЭ 750-03 ограждение п.2	шт	86
10081180-357-01	РЭ 750-03 опора передняя п.8	шт	244
	РЭ 750-03 опора неподвижная п.9	шт	129
	РЭ 750-03 Полуручка п.33	шт	72
	РЭ 750-03 Пружина п.7 3,3*23,4*44	шт	50
10081180-451-01	РЭ 750-03 ремень п.30	шт	201
10081180-219-01	РЭ 750-03 ручка регулировки в сб. п.3,5	шт	72
10081180-002-01	РЭ 750-03 статор в сб. п.23	шт	704
10081180-207-01	РЭ 750-03 фреза в сб п.24	шт	933
10081180-277-01	РЭ 750-03 шкив ведомый п.28	шт	86
10081180-276-01	РЭ 750-03 шкив ведущий п.29	шт	79
10081180-009-01	РЭ 750-03 Щетки п.36	пар.	101
10081180-011-01	РЭ 750-03 щеткодержатели п.37 поштучно	шт	136
10081180-001-01	РЭ 750-03 Якорь п.22	шт	1077
<b>РЭ-800</b>	РЭ-800 Барабан п.11.6 (п.11)	шт	142
<b>(два исполнения)</b>	РЭ-800 Выключатель п.29 (п.34)	шт	315
	РЭ-800 Гайка квадратная п.5 1 исп	шт	34
	РЭ-800 Гильза в сб. (п.43,44) / п.48,49	КОМпл	22
	РЭ-800 Основание ножа+прижим п.11.5,11.3 (п.12,14)	пара	402
	РЭ-800 Кожух ремня п.2	шт	86
	РЭ-800 Кольцо стопорное внутреннее Ø26 п.7	шт	см.разное
	РЭ-800 Кольцо стопорное внутреннее Ø24 п.16 (п.21)	шт	см.разное
	РЭ-800 Компенсатор резиновый мал.под 607 подш. п.22 (п.27)	шт	см.разное
	РЭ-800 Корпус рубанка п.26 (п.31)	шт	547
	РЭ-800 Корпус платформы п.45 (п.50)	шт	106
	РЭ-800 Крышка рукоятки п.31 (п.36)	шт	43
	РЭ-800 Нож п.11.4 (п.13)	пара	208
	РЭ-800 Ограждение п.34 (п.39)	шт	107
	РЭ-800 Опора неподвижная п.48 (п.53)	шт	93
	РЭ-800 Опора подвижная п.46 (п.51)	шт	107
	РЭ-800 Подставка (вставка задняя) п.23 (п.28)	шт	36
10081050-208-01	РЭ-800 Ремень п.4	шт	244
10081050-219-01	РЭ-800 Ручка регулятора п.42(п.47)	шт	115
	РЭ-800 Статор п.20 (п.25)	шт	536
	РЭ-800 Фланец п.10	шт	50
	РЭ-800 Фланец левый п.13 (п.18)	шт	57
10081050-207-01	РЭ-800 Фреза в сб.п.11 (п.11-16)	шт	718
	РЭ-800 Шкив большой (ведомый) п.6 1 исп	шт	100
	РЭ-800 Шкив большой (ведомый) п.6 2 исп	шт	100
	РЭ-800 Шкив малый (ведущий) п.17 (п.22)	шт	71
10081050-009-01	РЭ-800 Щетки п.38 (п.43)	пара	187
	РЭ-800 Щеткодержатель п.36 (п.41)	пара	57
	РЭ-800 Электрошнур 2*0,75 п.24 (п.29)	шт	см.разное
	РЭ-800 Якорь п.18 (п.23)	шт	1149
10081180-329-01	РЭ 800-01 втулка поворотная п.4	шт	50
10081190-003-01	РЭ 800-01 Выключатель в сб. п.16	шт	215
10081190-727-01	РЭ 800-01 кожух ремня п.38	шт	86
10081190-801-01	РЭ 800-01 Корпус лев., прав. п.14,29	КОМпл	1063
100811090-355-01	РЭ 800-01 Держатели ножей (основание+прижим)	КОМпл	316
10081190-410-01	РЭ 800-01 Ножи	пар.	208
10081190-775-01	РЭ 800-01 ограждение п.2	шт	86
10081180-357-01	РЭ 800-01 опора передняя п.8	шт	244
10081180-451-01	РЭ 800-01 ремень п.37	шт	201
10081180-219-01	РЭ 800-01 ручка регулировки в сб. п.3,5	шт	72

РЭ 80

10081190-002-01	РЭ 800-01 статор в сб. п.22	шт	847
10081190-356-01	РЭ 800-01 стружкосбрасыватель п.41	шт	57
10081180-207-01	РЭ 800-01 фреза в сб п.24	шт	933
10081180-359-01	РЭ 800-01 Шкала регулятора п.6	шт	86
10081180-277-01	РЭ 800-01 шкив ведомый п.35	шт	86
10081180-276-01	РЭ 800-01 шкив ведущий п.36	шт	79
10081180-009-01	РЭ 800-01 Щетки п.40	пар.	101
10081180-011-01	РЭ 800-01 щеткодержатели п.39 поштучно	шт	136
10081190-001-01	РЭ 800-01 Якорь п.28	шт	1149

РЭ-850

<b>РЭ-850</b>	РЭ-850 Выключатель п.13	шт	157
	<i>РЭ-850 Втулка переходная к фрезе ДД-03-30</i>	шт	30
	<i>РЭ-850 Втулка п.53 ДД-02-91</i>	шт	14
	РЭ-850 Диафрагма п.23	шт	29
	РЭ-850 Кожух ремня п.35	шт	86
	РЭ-850 Кожух подвижный п.3	шт	29
	РЭ-850 Корпус рубанка левый п.36	шт	136
	РЭ-850 Корпус рубанка правый п.15	шт	208
	РЭ-850 Кронштейн опоры лев п.43	шт	36
	РЭ-850 Кронштейн опоры прав п.45	шт	36
	РЭ-850 Крышка рукоятки п.24	шт	43
	РЭ-850 Крышка ручки п.50	шт	25
	РЭ-850 Нож п.38.7 ДД-01-67 на 2 винта	пара	359
	РЭ-850 Нож п.38.7 ДД-01-67 на 3 винта	пара	359
	РЭ-850 Ограждение п.1	шт	73
	РЭ-850 Опора неподвижная задняя п.42	шт	71
	<b>РЭ-850 Опора подвижная передняя п.44</b>	шт	
	РЭ-850 Основание ручки п.51	шт	64
	РЭ-850 Подставка в сб. п.39-41	шт	50
	РЭ-850 Пружина 10,5*3*0,9 п.4	шт	11
	<b>РЭ-850 Ремень п.33</b>	шт	
	РЭ-850 Статор п.21	шт	574
	РЭ-850 Фланец барабана п.8	шт	78
	РЭ-850 Фреза в сб. п.38 на 2 винта	шт	712
	РЭ-850 Фреза в сб. п.38 на 3 винта	шт	712
	РЭ-850 Шкала п.52	шт	29
	РЭ-850 Шкив ведомый бол. п.32	шт	100
	РЭ-850 Шкив ведущий мал.п.28	шт	71
	РЭ-850 Щетки п.10	пара	85
<b>10081150-010-01</b>	РЭ-850 Щеткодержатели п.11, 12	пара	57
	РЭ-850 Электрошнур 2*0,75 п.18	шт	см.разное
	РЭ-850 Якорь п.26	шт	718

РЭ-850-01

<b>РЭ-850-01</b>	РЭ-850-01 Болт М5Х8 (п.29.3)	шт	24
	РЭ-850-01 Винт установочный (п.29.5)	шт	7
	РЭ-850-01 Винт М6х12 (п.5)	шт	14
	РЭ-850-01 Вставка рукоятки (п.25)	шт	31
	РЭ-850-01 Втулка поворотная (п.4)	шт	41
	РЭ-850-01 Втулка сцепления (п.6)	шт	50
	РЭ-850-01 Выключатель (п.19)	шт	163
	РЭ-850-01 Гайка М8 (п.35)	шт	17
	РЭ-850-01 Диафрагма (п.38)	шт	29
	РЭ-850-01 Кожух ремня (п.48)	шт	86
	РЭ-850-01 Кожух подвижный (п.13)	шт	29
	РЭ-850-01 Корпус ручки (п.8)	шт	36
	РЭ-850-01 Корпус левый (п.45)	шт	136
	РЭ-850-01 Корпус правый (п.17)	шт	208
	РЭ-850-01 Крышка рукоятки (п.27)	шт	51



	РЭ-850-01 Крышка ручки (п.10)	шт	29
	РЭ-850-01 Накладка рукоятки (п.26)	шт	37
	РЭ-850-01 Нож (п.29.6)	пара	208
	РЭ-850-01 Держатель ножа в сб. (п.29.3,29.4,29.5,29.7)	пара	402
	РЭ-850-01 Ограждение (п.12)	шт	75
	РЭ-850-01 Опора неподвижная (п.1)	шт	81
	РЭ-850-01 Опора подвижная в сборе (п.2)	шт	107
	РЭ-850-01 Пластина подшипника (п.32)	шт	17
	РЭ-850-01 Пластина подшипника (п.42)	шт	17
	РЭ-850-01 Пружина (12x2.5x1.2) (п.14)	шт	20
<b>10081060-208-01</b>	РЭ-850-01 Ремень (п.47) ДИОЛД	шт	201
	РЭ-850-01 Статор в сборе (п.36)	шт	581
	РЭ-850-01 Трубка защитная (п.23)	шт	см.разное
	РЭ-850-01 Фреза в сборе (п.29)	шт	1017
	РЭ-850-01 Шкала (п.7)	шт	31
	РЭ-850-01 Шкив ведомый (п.34)	шт	112
	РЭ-850-01 Шкив ведущий (п.44)	шт	81
	РЭ-850-01 Шнур сетевой 2x0.75 (п.24)	шт	см.разное
	РЭ-850-01 Щетка (п.15)	пара	115
	РЭ-850-01 Щеткодержатель в сборе (п.16)	пара	58
	РЭ-850-01 Якорь (п.40)	шт	1336
<b>РЭ-900</b>	РЭ-900 Барабан п.18.3 (п.21)	шт	142
	РЭ-900 Винт специальный М5 п.16,44,45 (п.16,52,53)	шт	14
	РЭ-900 Втулка поворотная п.2	шт	50
	РЭ-900 Выключатель п.40 (п.48)	шт	157
	РЭ-900 Гильза в сб. (п.7,8,9)	КОМпл	25
	РЭ-900 Диафрагма п.31 (п.39)	шт	36
	РЭ-900 Кожух подвижный п.53 (п.61)	шт	29
	РЭ-900 Кожух ремня п.23 (п.31)	шт	85
	РЭ-900 Корпус рубанка п.10	шт	302
	РЭ-900 Корпус ручки п.3	шт	36
	РЭ-900 Кронштейн для направляющей п.43 (п.51)	шт	29
	РЭ-900 Крышка рукоятки п.39 (п.47)	шт	43
	РЭ-900 Крышка ручки п.1	шт	29
	РЭ-900 Левая часть корпуса п.19 (п.27)	шт	107
	РЭ-900 Ножи п.18.4 (п.23)	пара	208
	РЭ-900 Основание ножа+прижим п.18.9,18.6 (п.22,25)	пара	402
	РЭ-900 Ограждение п.54 (п.62)	шт	107
	РЭ-900 Опора неподвижная задняя п.13	шт	101
	РЭ-900 Опора подвижная передняя п.12	шт	114
	РЭ-900 Ось (соединительный вал) п.18.1(п.19) ДД-02-48	шт	55
	РЭ-900 Параллельная направляющая п.46 (п.54)	шт	64
	РЭ-900 Планка ограничителя глубины п.15	шт	36
	РЭ-900 Ремень п.22 (п.30)	шт	
	РЭ-900 Статор п.32 (п.40)	шт	581
	РЭ-900 Фланец барабана п.50 (п.58)	шт	78
	РЭ-900 Фреза в сборе п.18 (п.18-24)	шт	508
	РЭ-900 Шкала п.4	шт	29
	РЭ-900 Шкив ведомый большой п.17	шт	100
	РЭ-900 Шкив ведущий малый п.20 (п.28)	шт	71
	РЭ-900 Щетки п.49 (п.57)	пара	85
	РЭ-900 Щеткодержатель п.47 (п.55)	пара	57
	РЭ-900 Электрошнур 2*0,75 п.41(п.49)	шт	см.разное
	РЭ-900 Якорь п.26 (п.34)	шт	574
	<b>Сентябрь 2021 года второе исполнение РЭ 900-01</b>		
<b>10081070-286-02</b>	РЭ-900-01 Винт М5Х7 (п.25.2) ДИОЛД (болт с шляпкой)	шт	24

**РЭ-900-**

	РЭ-900-01 Винт установочный п.25.4		шт	7
<b>РЭ-900-01</b>	РЭ-900-01 Втулка поворотная (п.2/02)	исп.2	шт	50
	РЭ-900-01 Выключатель (п.48)		шт	163
	РЭ-900-01 Гайка М6 (п.8)		шт	12
	РЭ-900-01 Гайка М8 (п.16)		шт	17
	РЭ-900-01 Гильза в сб. (п.4,5,6)		компл	22
	РЭ-900-01 Диафрагма (п.40)		шт	37
	РЭ-900-01 Заглушка на корпус (п.52)		шт	37
	РЭ-900-01 Задняя крышка (п.32)		шт	61
	РЭ-900-01 Кожух ремня (п.15)		шт	86
<b>10081070-730-01</b>	РЭ-900-01 Корпус рубанка (п.7)	1 исп	шт	862
<b>10081070-742-02</b>	РЭ-900-01 Корпус рубанка (п.7)	2 исп		862
	РЭ-900-01 Крышка ручки (п.1)		шт	27
	РЭ-900-01 Направляющая (п.45)		шт	71
	РЭ-900-01 Неподвижная платформа п.44		шт	102
	РЭ-900-01 Нож (п.25.5)		пара	208
	РЭ-900-01 Держатель ножа в сб. (п.25.2,25.3,25.4,25.6)		пара	402
	РЭ-900-01 Основание ручки (п.3)		шт	64
<b>10081070-913-02</b>	РЭ-900-01 Основание (ПОДСТАВКА В СБ) ЗИП /ДИОЛД, для установки в стац.положение		шт	1364
	РЭ-900-01 Подвижная платформа (п.13/01)	исп.1	шт	139
<b>10081070-357-02</b>	РЭ-900-01 Подвижная платформа (п.13/02)	исп.2	шт	187
	РЭ-900-01 Подвижный кожух (п.28)		шт	29
	РЭ-900-01 Полуручка левая (п.47)		шт	41
	РЭ-900-01 Пружина (14.9x66.5x1.8) (п.12/01)	исп.1	шт	43
	РЭ-900-01 Пружина (15,5x41x2) (п.12/02)	исп.2	шт	34
	РЭ-900-01 Пружина специальная (31x4x1) (п.27)		шт	22
<b>10081070-208-01</b>	РЭ-900-01 Ремень (п.17) ДИОЛД		шт	230
<b>10081070-002-02</b>	РЭ-900-01 Статор (п.38) ДИОЛД		шт	1005
<b>10081070-356-02</b>	РЭ-900-01 Стружкоотбрасыватель (п.10) ДИОЛД		шт	65
	РЭ-900-01 Трубка защитная (п.51)		шт	см.разное
	РЭ-900-01 Установочный винт (п.25.4)		шт	7
<b>10081070-347-01</b>	РЭ-900-01 Фланец левый (пластик) (п.24)		шт	144
	РЭ-900-01 Фреза в сборе (п.25)		шт	539
	РЭ-900-01 Шкив ведомый большой (п.18)		шт	100
	РЭ-900-01 Шкив ведущий малый (п.19)		шт	71
	РЭ-900-01 Шнур сетевой 2x0.75 (п.50)		шт	см.разное
<b>10081070-009-02</b>	РЭ-900-01 Щетка (5.9x8.9x12) (п.34) ДИОЛД		пара	144
<b>10081070-010-02</b>	РЭ-900-01 Щеткодержатель в сборе (п.35) ДИОЛД		пара	86
<b>10081070-001-02</b>	РЭ-900-01 Якорь (п.42) ДИОЛД		шт	1508
<b>10081200-329-01</b>	РЭ 900-02 втулка поворотная п.2		шт	50
<b>10081180-003-01</b>	РЭ 900-02 Выключатель в сб. п.23		шт	215
<b>10081200-727-01</b>	РЭ 900-02 кожух ремня п.42		шт	86
<b>10081200-801-01</b>	РЭ 900-02 Корпус лев., прав. п.21,34		КОМпл	1192
<b>10081200-775-01</b>	РЭ 900-02 ограждение п.6		шт	86
<b>10081200-357-01</b>	РЭ 900-02 опора передняя п.14		шт	259
<b>10081200-451-01</b>	РЭ 900-02 ремень п.41		шт	201
<b>10081200-219-01</b>	РЭ 900-02 ручка регулировки в сб. п.1,3		шт	72
<b>10081200-002-01</b>	РЭ 900-02 статор в сб. п.28		шт	933
<b>10081180-207-01</b>	РЭ 900-02 фреза в сб п.18		шт	933
<b>10081200-277-01</b>	РЭ 900-02 шкив ведомый п.39		шт	129
<b>10081200-276-01</b>	РЭ 900-02 шкив ведущий п.40		шт	72
<b>10081200-009-01</b>	РЭ 900-02 Щетки п.19		пар.	101
<b>10081200-011-01</b>	РЭ 900-02 щеткодержатели п.20 поштучно		шт	136
<b>10081200-001-01</b>	РЭ 900-02 Якорь п.32		шт	1221

<b>РЭ-900М</b>	РЭ-900М Барабан п.51.2 (п.45)		шт	142
<b>(два исполнения)</b>	РЭ-900М Втулка поворотная п.5 (п.12)		шт	64
	РЭ-900М Вставка п.36 (п.42)		шт	22
	РЭ-900М Выключатель п.21.3 (п.27)		шт	111
	РЭ-900М Гильза в сб. (п.6,7) / (п.13,14)		КОМпл	25
	РЭ-900М Диафрагма п.37 (п.47)		шт	29
	РЭ-900М Заглушка п.23 (п.29)		шт	36
	РЭ-900М Клавиша с фиксатором п.21.1-21.2		шт	64
	РЭ-900М Кожух подвижный п.15 (п.22)		шт	29
	РЭ-900М Кожух ремня п.50 (п.60)		шт	93
	РЭ-900М Компенсатор резиновый ср. под 608 подш. п.38 (п.48)		шт	см.разное
	РЭ-900М Корпус рубанка п.18 (п.25)	1 исп	шт	675
	РЭ-900М Корпус рубанка п.18 (п.25)	2 исп	шт	675
	РЭ-900М Крышка рукоятки п.30 (п.36)		шт	43
	РЭ-900М Крышка ручки п.11 (п.18)		шт	36
	РЭ-900М Накладка на п/ручки п.29 (п.35)		шт	43
	<i>РЭ-900М Нож п.51.11 (п.4) ДД-01-66</i>	<i>на 2 винта</i>	<i>пара</i>	<i>359</i>
	<i>РЭ-900М Нож п.51.11 (п.4) ДД-04-21</i>	<i>на 3 винта</i>	<i>пара</i>	<i>359</i>
	РЭ-900М Ограждение(крышка правая) п.13 (п.20)		шт	85
	РЭ-900М Опора неподвижная задняя п.1		шт	93
	РЭ-900М Опора подвижная передняя п.3 (п.9)		шт	114
	РЭ-900М Основание ручки п.9 (п.16)		шт	44
	<i>РЭ-900М Ось п.51.9 (п.44) ДД-02-29</i>		<i>шт</i>	<i>52</i>
	РЭ-900М Ремень п.47 (п.57)		шт	115
	РЭ-900М Статор п.35 (п.41)		шт	640
	РЭ-900М Фланец барабана п.17 (п.24)		шт	64
	<i>РЭ-900М Фланец барабана п.17 (п.24) дораб. ДД-01-69</i>	<i>1 исп</i>	<i>шт</i>	<i>173</i>
	<i>РЭ-900М Фланец барабана п.17 (п.24) ДД-02-78</i>	<i>2 исп</i>	<i>шт</i>	<i>157</i>
	РЭ-900М Фланец левый п.43 (п.53)		шт	136
<b>10081080-207-01</b>	РЭ-900М Фреза в сборе п.51 (п.3-8,43-46)	на 2 винта	шт	862
<b>10081080-207-02</b>	РЭ-900М Фреза в сборе п.51 (п.3-8,43-46)	на 3 винта	шт	862
	РЭ-900М Шкала п.8 (п.15)		шт	29
	РЭ-900М Шкив ведомый большой п.44 (п.55)		шт	100
	РЭ-900М Шкив ведущий малый п.46 (п.56)		шт	71
	РЭ-900М Щетки п.24 (п.30)		пара	136
	РЭ-900М Щеткодержатель п.25 (п.31)		пара	57
	РЭ-900М Электрошнур 2*0,75 п.32 (п.38)		шт	см.разное
	РЭ-900М Якорь п.41 (п.51)		шт	1149
<b>РЭ-1000</b>	РЭ-1000 Вставка п.51 (п.56)		шт	22
<b>(два исполнения)</b>	РЭ-1000 Втулка (ось) поворотная п.56.3 (п.63)		шт	36
	РЭ-1000 Втулка направляющая п.6 (п.4)	h=27 1 исп	шт	43
	РЭ-1000 Втулка направляющая п.6 (п.4)	h=17 2 исп	шт	43
	РЭ-1000 Втулка кронштейна п.7 (п.3)		шт	20
	РЭ-1000 Втулка переходная п.53 (п.58)		шт	29
	<i>РЭ-1000 Винт спец. М5*14(шестигранное углубление) ДД-03-88</i>	<i>2 исп</i>	<i>шт</i>	<i>15</i>
	РЭ-1000 Выключатель п.49 (п.54)		шт	157
	РЭ-1000 Гайка М8 п.16 (п.15)		шт	14
	РЭ-1000 Держатель ножа в сб. п.1.2,1.4 (п.30,32)		пара	402
	РЭ-1000 Диафрагма п.26 (п.25)		шт	29
	РЭ-1000 Зажим М6 п.9 (п.1)		шт	25
	РЭ-1000 Кожух подвижный п.36 (п.41)		шт	29
	РЭ-1000 Кожух ремня п.18 (п.17)		шт	93
	РЭ-1000 Кольцо п.56.8 (п.68)	1 исп	шт	17
	РЭ-1000 Компенсатор резиновый ср. под 627 подш. п.29 (п.28)		шт	см.разное
	<b>РЭ-1000 Корпус рубанка п.31 (п.36)</b>		шт	
	РЭ-1000 Корпус-гайка п.56.5 (п.65)		шт	43
	РЭ-1000 Корпус ручки (втулка поворотная) п.56.11 (п.71)		шт	58

	РЭ-1000 Кронштейн глубины п.8 (п.2)		шт	36
	РЭ-1000 Кронштейн крепления опоры (п.7 — согласно вкладыша)		шт	51
	РЭ-1000 Крышка рукоятки п.50 (п.55)		шт	43
	РЭ-1000 Крышка заглушки п.56.13 (п.73)		шт	39
	РЭ-1000 Накладка на ручку п.47 (п.52)		шт	29
	РЭ-1000 Направляющий корпус п.56.1 (п.61)		шт	50
	РЭ-1000 Ножи п.1.3 (п.31)		пара	208
	РЭ-1000 Ограждение п.55 (п.60)		шт	78
	РЭ-1000 Опора подвижная передняя п.4 (п.6)	1 исп	шт	185
	РЭ-1000 Опора подвижная передняя п.4 (п.6)	2 исп	шт	185
	РЭ-1000 Опора неподвижная задняя п.3 (п.7)		шт	93
	<b>РЭ-1000 Ремень п.17 (п.16)</b>		шт	
	РЭ-1000 Ручка регулировки в сб. п.56 (п.61-73)	1 исп	КОМпл	215
	РЭ-1000 Спец.винт п.56.7 (п.67)	1 исп	шт	36
	РЭ-1000 Спец.винт п.56.7 (п.67)	2 исп	шт	36
	<i>РЭ-1000 Стержень п.56.6 (п.66) ДД-03-02</i>	<i>1 исп</i>	<i>шт</i>	<i>36</i>
	РЭ-1000 Статор п.28 (п.27)		шт	653
	РЭ-1000 Фланец левый п.10 (п.9)		шт	121
	РЭ-1000 Фланец правый п.38 (п.43)		шт	107
	РЭ-1000 Фреза в сборе п.1 (п.29-34)		шт	559
	РЭ-1000 Шкала п.56.10 (п.70)		шт	44
	РЭ-1000 Шкив ведомый большой п.15 (п.14)		шт	100
	РЭ-1000 Шкив ведущий малый п.20 (п.19)		шт	71
	РЭ-1000 Штифт п.56.9 (п.69)	1 исп	шт	14
	<b>РЭ-1000 Щетки п.40 (п.45)</b>		пара	
	РЭ-1000 Щеткодержатели п.41(п.46)		пара	64
	РЭ-1000 Электрошнур 2*1,0 п.45 (п.50)		шт	см.разное
	РЭ-1000 Якорь п.24 (п.23)		шт	1293
<b>РЭ-1000-01</b>	РЭ-1000-01 Винт (М5х8) (п.36.2) болт с шляпкой		шт	24
	РЭ-1000-01 Винт установочный (п.36,4)		шт	7
	РЭ-1000-01 Винт зажимной (п.28)		шт	27
	РЭ-1000-01 Винт зажимной (п.50)		шт	27
	РЭ-1000-01 Втулка (п.11)		шт	29
	РЭ-1000-01 Втулка (п.34)		шт	24
<b>02-000608</b>	РЭ-1000-01 Втулка резиновая (п.37) компенсатор рез.средний		шт	63
	РЭ-1000-01 Втулка поворотная (п.5)		шт	61
	РЭ-1000-01 Выключатель (п.19)		шт	163
	РЭ-1000-01 Гайка М6 (п.31)		шт	12
	РЭ-1000-01 Гильза в сб. (п.16,17)		компл	22
	РЭ-1000-01 Кожух подвижный (п.13)		шт	29
	РЭ-1000-01 Кожух ремня (п.65)		шт	92
	РЭ-1000-01 Корпус левый (п.44)	1 исп	шт	185
	РЭ-1000-01 Корпус левый (п.44)	2 исп	шт	185
	РЭ-1000-01 Корпус правый (п.18)	1 исп	шт	254
	РЭ-1000-01 Корпус правый (п.18)	2 исп	шт	254
	РЭ-1000-01 Кронштейн крепления линейки (п.48)		шт	41
	РЭ-1000-01 Кронштейн глубины фальца (п.30)		шт	32
	РЭ-1000-01 Крышка ручки (п.1)		шт	25
	РЭ-1000-01 Нож (п.36.5)		пара	208
	РЭ-1000-01 Держатель ножа в сб. (п.36.2,36.3,36.4,36.6)		пара	402
	РЭ-1000-01 Ограждение (п.7)		шт	71
	РЭ-1000-01 Опора в сб. (п.45-47)		шт	37
	РЭ-1000-01 Опора неподвижная (п.54)		шт	112
	РЭ-1000-01 Основание (п.53)		шт	51
	РЭ-1000-01 Основание ручки (п.3)		шт	57
	РЭ-1000-01 Платформа подвижная (п.42)	1 исп	шт	142

	РЭ-1000-01 Платформа подвижная (п.42)	2 исп	шт	142
	РЭ-1000-01 Полуручка левая (п.21)		шт	51
	РЭ-1000-01 Пружина (22x27x2.5) (п.33)		шт	34
	РЭ-1000-01 Пружина кручения (11x2.5x0.8) (п.12)		шт	22
<b>10081100-208-01</b>	РЭ-1000-01 Ремень (п.63)		шт	230
	РЭ-1000-01 Статор (п.38)		шт	620
	РЭ-1000-01 Стружкоотбрасыватель (п.62)		шт	92
	РЭ-1000-01 Трубка защитная (п.26)		шт	см.разное
	РЭ-1000-01 Установочный винт (п.36.4)		шт	7
	РЭ-1000-01 Фиксатор (п.32)	1 исп	шт	71
	РЭ-1000-01 Фиксатор (п.32)	2 исп	шт	72
<b>10081100-278-01</b>	РЭ-1000-01 Фиксатор в сборе (п.15)		шт	215
<b>10081100-812-01</b>	РЭ-1000-01 Фланец левый (п.51)		шт	172
<b>10081100-207-01</b>	РЭ-1000-01 Фреза в сборе (п.36)		шт	1099
	РЭ-1000-01 Шкала (п.4)		шт	29
	РЭ-1000-01 Шкив ведомый большой (п.59)		шт	100
	РЭ-1000-01 Шкив ведущий (п.61)	1 исп	шт	71
	РЭ-1000-01 Шкив ведущий (п.61)	2 исп	шт	72
	РЭ-1000-01 Шнур сетевой 2x0.75мм (п.27)		шт	см.разное
	РЭ-1000-01 Щетки (п.9)		пара	115
	РЭ-1000-01 Щеткодержатель в сб. (п.8)		пара	64
	РЭ-1000-0 Якорь (п.41)	1 исп	шт	1436
	РЭ-1000-01 Якорь (п.41)	2 исп	шт	1436
<b>РЭ-1100-01</b>	РЭ-1100-01 Винт (М5x8) (п.56.6) болт сч шляпкой		шт	24
	РЭ-1100-01 Винт установочный п.56,2		шт	7
	РЭ-1100-01 Винт регулировочный (п.7)		шт	20
	РЭ-1100-01 Втулка (п.8)		шт	20
	РЭ-1100-01 Втулка поворотная (п.14)		шт	61
<b>10081110-003-01</b>	РЭ-1100-01 Выключатель (п.29) ДИОЛД		шт	326
	РЭ-1100-01 Гайка М8 (п.50)		шт	17
	РЭ-1100-01 Гильза в сб. (п.26-28)		компл	31
	РЭ-1100-01 Диафрагма (п.42)		шт	37
	РЭ-1100-01 Клавиша (п.17)		шт	24
	РЭ-1100-01 Кожух подвижный (п.24)		шт	29
	РЭ-1100-01 Кожух ремня (п.53)		шт	114
<b>10081110-742-01</b>	РЭ-1100-01 Корпус рубанка (п.10) ДИОЛД		шт	1436
	РЭ-1100-01 Кронштейн (п.6)		шт	61
	РЭ-1100-01 Кронштейн глубины (п.9)		шт	32
	РЭ-1100-01 Крышка рукоятки (п.32)		шт	61
	РЭ-1100-01 Крышка ручки (п.16)		шт	37
	РЭ-1100-01 Нож (п.56.3)		пара	208
	РЭ-1100-01 Держатель ножа в сб. (п.56.1,56.2,56.4,56.6)		пара	402
	РЭ-1100-01 Ограждение (п.21)		шт	71
	РЭ-1100-01 Опора неподвижная (п.1)		шт	224
	РЭ-1100-01 Основание ручки (п.15)		шт	47
<b>10081110-774-01</b>	РЭ-1100-01 Основание ЗИП (подставка в сб) ДИОЛД ЗИП п.4,15 комплекта поставки		компл	1077
	РЭ-1100-01 Платформа подвижная (п.11)		шт	185
	РЭ-1100-01 Подставка в сборе (п.4)		шт	37
	РЭ-1100-01 Пружина (14x3,6x1,2) (п.25)		шт	17
	РЭ-1100-01 Пружина (21,8x53,4x2,5) (п.12)		шт	41
	РЭ-1100-01 Пружина (6x17x0,7) (п.18)		шт	17
<b>10081110-208-01</b>	РЭ-1100-01 Ремень (п.52)		шт	230
	РЭ-1100-01 Рукоятка дополнительная (п.30)		шт	71
<b>10081110-002-01</b>	РЭ-1100-01 Статор (п.39)		шт	1508
	РЭ-1100-01 Стружкоотбрасыватель (п.19)		шт	71

	РЭ-1100-01 Трубка защитная (п.37)		шт	см.разное
	РЭ-1100-01 Установочный винт (п.56.2)		шт	7
<b>10081110-812-01</b>	РЭ-1100-01 Фланец левый (п.44)		шт	287
	РЭ-1100-01 Фланец прижимной (п.47)		шт	20
<b>10081110-207-01</b>	РЭ-1100-01 Фреза в сборе (п.56)		шт	1723
	РЭ-1100-01 Шкала (п.13)		шт	32
	РЭ-1100-01 Шкив ведомый большой (п.51)		шт	121
	РЭ-1100-01 Шкив ведущий (п.49)		шт	93
	РЭ-1100-01 Шнур сетевой 2x0.75мм (п.38)		шт	см.разное
	РЭ-1100-01 Щетка (п.22)		пара	115
	РЭ-1100-01 Щеткодержатель в сборе (п.23)		пара	64
	РЭ-1100-01 Якорь (п.43)		шт	1436
<b>РЭ-1200</b>	РЭ-1200 Втулка поворотная п.6		шт	78
	РЭ-1200 Выключатель п.23		шт	157
	РЭ-1200 Гильза в сб. (п.13,14,15)		КОМпл	29
	РЭ-1200 Диафрагма п.29		шт	39
	РЭ-1200 Заглушка п.37		шт	44
	РЭ-1200 Кожух подвижный п.17		шт	36
	РЭ-1200 Кожух ремня п.41		шт	114
	РЭ-1200 Корпус рубанка п.5		шт	416
	РЭ-1200 Ограждение п.11		шт	129
	РЭ-1200 Корпус ручки п.8		шт	50
	РЭ-1200 Крышка рукоятки п.30		шт	43
	РЭ-1200 Крышка ручки (п.10)		шт	58
	РЭ-1200 Накладка на рукоятку п.24		шт	50
	РЭ-1200 Нож п.50.2 (п.50) ДД-01-65		пара	431
	РЭ-1200 Опора неподвижная задняя п.1		шт	107
	РЭ-1200 Опора подвижная передняя п.3		шт	185
	РЭ-1200 Пластина п.36		шт	29
	РЭ-1200 Ремень п.42		шт	115
	РЭ-1200 Статор п.21		шт	849
	РЭ-1200 Фланец левый мет. п.38		шт	180
	РЭ-1200 Фреза в сборе п.50 (п.47-52)		шт	783
	РЭ-1200 Шкала п.7		шт	29
	РЭ-1200 Шкив ведомый бол п.43		шт	121
	РЭ-1200 Шкив ведущий мал п.39		шт	93
	РЭ-1200 Щетки п.19		пара	136
	РЭ-1200 Щеткодержатель п.20		пара	72
	РЭ-1200 Электрошнур 2*1,0 п.28		шт	см.разное
	РЭ-1200 Якорь п.33		шт	1723
<b>РЭ-1500-01</b>	РЭ-1500-01 Блок плавного пуска (п.31)	1 исп	шт	1149
<b>10081130-008-01</b>	РЭ-1500-01 Блок плавного пуска (п.31)	2 исп		1149
	РЭ-1500-01 Винт (М6x25) (п.61.4)		шт	20
	РЭ-1500-01 Винт зажимной (п.10)		шт	22
	РЭ-1500-01 Втулка поворотная (п.13)		шт	61
	РЭ-1500-01 Выключатель (п.32)		шт	366
	РЭ-1500-01 Гайка М8 (п.51)		шт	17
	РЭ-1500-01 Гильза в сб. (п.26-28)		компл	31
	РЭ-1500-01 Диафрагма (п.42)		шт	32
	РЭ-1500-01 Клавиша (п.15)		шт	24
	РЭ-1500-01 Кожух подвижный (п.23)		шт	32
	РЭ-1500-01 Кожух ремня (п.59)		шт	122
<b>10081130-742-01</b>	РЭ-1500-01 Корпус рубанка (п.7)		шт	1580
	РЭ-1500-01 Кронштейн (п.6)		шт	71
	РЭ-1500-01 Крышка рукоятки (п.33)		шт	81
	РЭ-1500-01 Крышка ручки (п.14)		шт	31

<b>10081130-410-01</b>	РЭ-1500-01 Нож (п.61.2)		пара	718
	РЭ-1500-01 Ограждение (п.19)		шт	92
	РЭ-1500-01 Опора неподвижная (п.1)		шт	244
	РЭ-1500-01 Основание ручки (п.12)		шт	51
<b>10081130-913-01</b>	РЭ-1500-01 Основание в сб. (ПОДСТАВКА В СБ.) ДИОЛД ЗИП п.1,3,5,8 комплекта поставки		кОМпл	1221
<b>10081130-351-01</b>	РЭ-1500-01 Платформа подвижная (п.8)		шт	1077
	РЭ-1500-01 Подставка в сборе (п.4)		шт	37
	РЭ-1500-01 Прижим ножа (п.61.1)		шт	183
	РЭ-1500-01 Пружина (6,5*2,4*0,6) (п.5)		шт	20
	РЭ-1500-01 Пружина (14x3.6x1.2) (п.25)		шт	20
<b>10081130-301-01</b>	РЭ-1500-01 Пружина (31x73.7x3) (п.9) ДИОЛД		шт	41
	РЭ-1500-01 Пружина (5.6x18x0.6) (п.16)		шт	17
<b>10081130-208-01</b>	РЭ-1500-01 Ремень (п.50)		шт	273
	РЭ-1500-01 Рукоятка дополнительная (п.35)		шт	71
<b>10081130-002-01</b>	РЭ-1500-01 Статор (п.40)		шт	2011
	РЭ-1500-01 Стружкоотбрасыватель (п.17)		шт	71
	РЭ-1500-01 Трубка защитная (п.37)		шт	см.разное
	РЭ-1500-01 Фланец левый металлический (п.45)		шт	203
	РЭ-1500-01 Фланец прижимной (п.49)		шт	20
	РЭ-1500-01 Фланец прижимной (п.56)		шт	20
	РЭ-1500-01 Фреза в сборе (п.61)		шт	1221
	РЭ-1500-01 Шкала (п.11)		шт	32
	РЭ-1500-01 Шкив ведомый большой (п.52)		шт	121
	РЭ-1500-01 Шкив ведущий (п.48)		шт	101
	РЭ-1500-01 Шнур сетевой 2x1мм (п.36)		шт	см.разное
	РЭ-1500-01 Щетки (п.20)		пара	136
	РЭ-1500-01 Щеткодержатель (п.21)		пара	72
	РЭ-1500-01 Якорь (п.44)		шт	2154
<b>РЭ-2000</b>	РЭ-2000 Втулка поворотная п.21 \ п.22 (п.29)	1 исп	шт	78
<b>(два исполнения)</b>	РЭ-2000 Втулка поворотная п.21 \ п.22 (п.29)	2 исп	шт	78
	РЭ-2000 Выключатель п.51 \ п.44 (п.51)		шт	180
	<i>РЭ-2000 Винт специальный М4 п.5 \ п.5(п.12) ДД-02-87</i>		шт	39
	РЭ-2000 Диафрагма р.67 \ п.60 (п.67)		шт	36
	РЭ-2000 Клин п.11 \ п.13 (п.20)		шт	22
	РЭ-2000 Клин п.43 \ п.36 (п.43)		шт	25
	РЭ-2000 Кожух ремня п.78 \ п.68 (п.78)		шт	122
	РЭ-2000 Компенсатор мет.волн. п.68 \ п.61 (п.68)		шт	17
	РЭ-2000 Корпус (основание) п.9 \ п.10 (п.17)		шт	604
	РЭ-2000 Корпус ручки п.24 \ п.25 (п.32)	1 исп	шт	58
	РЭ-2000 Корпус ручки п.24 \ п.25 (п.32)	2 исп	шт	58
	РЭ-2000 Корпус электродвигателя п.42 \ п.35 (п.42)		шт	201
	РЭ-2000 Крышка верхняя п.22 \ п.23 (п.30)		шт	43
	РЭ-2000 Крышка ручки п.28 \ п.29 (п.36)		шт	50
	РЭ-2000 Нож п.2.3 \ п.72.6 (п.6) ДД-01-65		пара	271
	РЭ-2000 Ограждение п.38 \ п.31 (п.38)		шт	85
	РЭ-2000 Полуручки лев/прав п.50,59 \ п.43,52 (п.50,59)		компл	101
	РЭ-2000 Опора подвижная п.7 \ п.8 (п.15)		шт	373
	РЭ-2000 Планка п.8 \ п.9 (п.16)		шт	34
	РЭ-2000 Планка пружинная п.18 \ п.19 (п.26)		шт	25
	РЭ-2000 Пробка-заглушка п.41 \ п.34 (п.41)		пара	43
	РЭ-2000 Ремень п.76/01 \ п.70 (п.76) <b>размер 125</b>	1 исп	шт	302
	РЭ-2000 Ремень п.76/02 \ п.70 (п.76) <b>размер 126</b>	2 исп	шт	302
	РЭ-2000 Ремень п.76/02 \ п.70 (п.76) <b>размер 130</b>	2 исп	шт	302
	РЭ-2000 Статор п.60 \ п.53 (п.60)		шт	1110

	РЭ-2000 Стружкоотбрасыватель п.4 \ п.7 (п.14)	шт	64
	РЭ-2000 Упор фиксатора п.15 \ п.11 (п.18)	шт	29
	РЭ-2000 Фиксатор п.20 \ п.21 (п.28) 1 исп	шт	41
	РЭ-2000 Фиксатор п.20 \ п.21 (п.28) 2 исп	шт	41
	РЭ-2000 Фланец правый мет.барабана п.36 \ п.2 (п.8)	шт	129
	РЭ-2000 Фланец левый п.73 \ п.66 (п.73)	шт	152
	РЭ-2000 Фреза в сб. п.2 \ п.72 (п.2-7)	шт	916
	РЭ-2000 Шкив ведомый (бол.) п.75/01 \ п.71(п.75) 1 исп	шт	142
	РЭ-2000 Шкив ведомый (бол.) п.75/02 \ п.71(п.75) <b>на ремень 126</b> 2 исп	шт	142
	РЭ-2000 Шкив ведомый (бол.) п.75/02 \ п.71(п.75) <b>на ремень 130</b> 2 исп	шт	142
	РЭ-2000 Шкив ведущий (мал.) п.74/01 \ п.67(п.74) 1 исп	шт	114
	РЭ-2000 Шкив ведущий (мал.) п.74/02 \ п.67(п.74) <b>на ремень 126</b> 2 исп	шт	114
	РЭ-2000 Шкив ведущий (мал.) п.74/02 \ п.67(п.74) <b>на ремень 130</b> 2 исп	шт	114
	<b>РЭ-2000 Щетки п.40 \ п.33 (п.40)</b>	пара	
	РЭ-2000 Щеткодержатели п.39 \ п.32 (п.39)	пара	91
	РЭ-2000 Электрошнур 2*1,0 п.57 \ п.50 (п.57)	шт	см.разное
	<b>РЭ-2000 Якорь п.70 \ п.63 (п.70)</b>	шт	
	<b>РЭП Ручной электрический плиткорез</b>		
<b>РЭП 1,2</b>	РЭП 1,2 узел подачи воды п.48	шт	259
<b>РЭП 1,3-110</b>	РЭП 1,3 Винт М5*16 (п.6)	шт	29
	РЭП 1,3 Винт М6*18L лев.резьба (п.1)	шт	43
	РЭП 1,3 Винт саморез (п.42)	шт	23
	РЭП 1,3 Винт специальный (п.20)	шт	65
	РЭП 1,3 Винт специальный (п.25)	шт	65
	РЭП 1,3 Винт специальный (п.27)	шт	57
	РЭП 1,3 Выключатель (п.45)	шт	366
	РЭП 1,3 Гайка-барашек М6 (п.23)	шт	36
	РЭП 1,3 Диафрагма (п.40)	шт	72
	РЭП 1,3 Зажим (п.29)	шт	115
	РЭП 1,3 Защитный колпачек (п.44)	шт	36
	РЭП 1,3 Кожух неподвижный в сб. (п.21)	шт	661
	РЭП 1,3 Колесо зубчатое Z=16 (п.33)	шт	330
	РЭП 1,3 Колесо зубчатое Z=35 (п.17)	шт	416
	РЭП 1,3 Кольцо стопорное Ø15 (п.15)	шт	см.разное
	РЭП 1,3 Кольцо стопорное Ø32 внутреннее (п.16)	шт	см.разное
	РЭП 1,3 Кольцо стопорное Ø9 (п.32)	шт	см.разное
	РЭП 1,3 Компенсатор резиновый сред. (п.39)	шт	см.разное
	РЭП 1,3 Корпус редуктора (п.9)	шт	129
	РЭП 1,3 Корпус эл/дв-ля (п.52)	шт	373
	РЭП 1,3 Крышка корпуса эл/дв-ля (п.59)	шт	129
	РЭП 1,3 Накладка резиновая (п.43)	шт	86
	РЭП 1,3 Основание в сб. (п.22)	шт	230
	РЭП 1,3 Полуручка лев. (п.41)	шт	144
	РЭП 1,3 Прокладка S=0,5 (п.11)	шт	29
	РЭП 1,3 Прообка-заглушка (п.49)	пара	72
	РЭП 1,3 Сальник Ø18 (п.10)	шт	29
	РЭП 1,3 Статор (п.47)	шт	1580
	РЭП 1,3 Фланец внешний (п.3)	шт	99
	РЭП 1,3 Фланец внутренний (п.5)	шт	99
	РЭП 1,3 Шпindelь (п.12)	шт	208
	РЭП 1,3 Шпонка 4*4*9.9 (п.13)	шт	57
	РЭП 1,3 Шпонка сегментная 2,5*3,7*9 (п.35)	шт	50
	РЭП 1,3 Щетки (п.50)	пара	136



	РЭП 1,3 Щеткодержатель в сб. (п.51)	пара	182
	РЭП 1,3 Электрошнур 2,*0,75, 2м (п.57)	шт	см.разное
	РЭП 1,3 Якорь (п.36)	шт	2226

2,1-01/2,45-01