

АРТИКУЛ	Наименование		Единицы	Розничная цена с учетом НДС
	С, СМС	Стойки		
С-115	С-115 Болт М 10*45		шт	53
	С-115 Болт М 6*12 (п.35)		шт	29
	С-115 Болт М 8,35 (п.15)		шт	45
	С-115 Болт М 8*25 (п.7, 9, 13)		шт	40
	С-115 Болт М 8*45 (п.16, 22, 28)		шт	49
	С-115 Гайка М 10 (п.1, 19, 23)		шт	43
	С-115 Гайка М8 (п.3, 5, 21, 24, 26, 29)		шт	20
	С-115 Губка прижима (п.32)		шт	142
	С-115 Заглушка (п.17)		шт	20
	С-115 Зажим (п.27)		шт	162
	С-115 Искрогаситель (п.31)		шт	162
	С-115 Корпус (п.4)		шт	162
	С-115 Кронштейн крепления МШУ (п.18)		шт	550
	С-115 Ось (п.10)		шт	82
	С-115 Проушина (п.11)		шт	306
	С-115 Пружина (п.14)		шт	102
	С-115 Рукоятка (п.25)		шт	102
	С-115 Станина (п.33)		шт	692
	С-115 Сухарь (п.2)		шт	142
	С-115 Упор (п.6)		шт	204
	С-115 Шайба (п.30)		шт	13
	С-115 Шайба (п.8, 12)		шт	13
	С-115 Шпилька (п.34)		шт	53
50011030-350-01	С 125 Эксцентрик п.19		шт	57
С-230	С-230 Болт М 8*30 (п.25)		шт	62
	С-230 Болт М6*65		шт	33
	С-230 Гайка М10 (п.19,22,32,34)		шт	43
	С-230 Гайка М12 (п.8)		шт	53
	С-230 Гайка М6 (п.5,12)		шт	16
	С-230 Гайка М8 (п.1,29)		шт	20
50011020-236-01	С-230 Губка прижимная (п.30)		шт	158
	С-230 Кронштейн крепления МШУ (п.10)		шт	1939
	С-230 Обойма прижимная (п.31)		шт	142
	С-230 Ось (п.11)		шт	82
	С-230 Пружина (п.15)		шт	113
	С-230 Рукоятка в сб. (п.21-24)		шт	244
	С-230 Ручка (п.9)		шт	113
	С-230 Станина п.4		шт	1293
	С-230 Стойка левая (п.6)		шт	254
	С-230 Стойка правая (п.13)		шт	254
50011020-379-01	С-230 Упор (п.27)		шт	158
50011020-278-01	С-230 Фиксатор (п.20)		шт	113
	С-230 Фланец (п.17)		шт	82
	С-230 Шайба (п.26)		шт	40
	С-230 Шпилька (п.7,35)		шт	82
СМС-43	СМС-43 Станина (п.1)		шт	651
	СМС-43 Зажим (п.2) ДД-02-55		шт	274
	СМС-43 Гайка М8 (п.3,11)		шт	20
	СМС-43 Рукоятка (п.4)		шт	172
50012010-202-01	СМС-43 Фиксатор (п.5)		шт	62
	СМС-43 Ограничитель глубины (п.6)		шт	326
50012010-732-01	СМС-43 Корпус (п.7)		шт	854
	СМС-43 Болт М8*15 (п.8,13)		шт	40

	СМС-43 Втулка (п.9)	шт	40	
	СМС-43 Болт М8*30 (п.10)	шт	53	
	СМС-43 Направляющая (п.12)	шт	570	
5012010-908-01	СМС-43 Тиски	шт	646	
СМС-4	50012020-211-01	СМС 43М Винт зажимной М6*12 (п.3) ДИОЛД	шт	36
	50012020-427-01	СМС 43М Ограничитель глубины (п.6) ДИОЛД	шт	101
СМС 43МУ	50012030-230-01	СМС 43МУ Болт М6*20 (п.12) ДИОЛД	шт	14
	50012030-211-01	СМС 43МУ Винт зажимной М6*16 (п.9) ДИОЛД	шт	36
	50012030-203-01	СМС 43МУ Направляющая основания (п.6) ДИОЛД	шт	29
	50012030-203-01	СМС 43МУ Направляющая в сб. п.11	шт	244
	50012030-427-01	СМС 43МУ Ограничитель глубины (п.8) ДИОЛД	шт	36
	50012030-275-01	СМС 43МУ Упор верхний п.11.2	шт	57
	50012030-202-01	СМС 43МУ Фиксатор (п.2) ДИОЛД	шт	36
	СД, СТД	Станок деревообрабатывающий		
	СД-400	СД - 400 Центр в сб. (п.39.1, 39.2)	шт	259
		СД - 400 Центр поводковый (п.27)	шт	541
	СТД-400	СД - 400 Выключатель (п.13)	шт	1005
		СД - 400 Гайка М18 (п.38)	шт	145
		СД - 400 Кольцо стопорное Ø17 (п.18)	шт	см.разное
		СД - 400 Корпус эл.двиг-ля (п.5)	шт	1007
	10031010-378-01	СД - 400 Кронштейн подручника (п.43)	шт	862
	20031010-526-01	СД - 400 Кронштейн (п.34)	шт	2585
		СД - 400 Кронштейн (п.31)	шт	128
		СД - 400 Маховик(п.29)	шт	113
		СД - 400 Накладка (п.14)	шт	116
	20031010-315-01	СД - 400 Планшайба (п.26) ЗИП	шт	2441
	20031010-236-01	СД - 400 Пластина прижима (п.36)	шт	603
	20031010-818-01	СД - 400 Подручник в сб. (п.40-42)	шт	1149
		СД - 400 Ремень (п.10)	шт	546
		СД - 400 Рукоятка М6 (п.30)	шт	88
	20031010-485-01	СД - 400 Ручка зажимная (п.35)	шт	287
		СД - 400 Ручка-винт М8 (п.44)	шт	129
		СД - 400 Основание (п.33)	шт	2157
		СД - 400 Ось в сб. (п.41,42)	шт	201
		СД - 400 Стенка (п.7)	шт	284
		СД - 400 Фланец лев. (п.21,22)	шт	342
		СД - 400 Фланец правый (п.24,25)	шт	342
		СД - 400 Фланец (п.17)	шт	113
	20031010-276-01	СД - 400 Шкив (п.9)	шт	503
	20031010-200-01	СД - 400 Шпindel (п.23)	шт	1293
		СД - 400 Эл.двигатель в сб. (п.28,45,46)	шт	7642
		СД - 400 Электрошнур (п.6)	шт	см.разное
	СП, ПЭ	Плиткорезы		
	20021010-783-01	СП 0,5 Ванночка (п.14)	шт	1005
	СП-0,5	СП 0,5 Винт наклона стола (п.10)	шт	88
	ПЭ-500/180	СП 0,5 Гайка специальная М6 (п.41)	шт	59
		СП 0,5 Кожух защитный (п.50)	шт	200
		СП 0,5 Корпус (п.8,44)	шт	919
		СП 0,5 Рабочий стол (п.37)	шт	776
	20021010-024-01	СП 0,5 Электродвигатель (п.21-35)	шт	8617
		СП 0,5 Конденсатор (п.22)	шт	284
		СП 0,5 / 0,75 Кожух верхний (п.38-40) / (п.35-36)	шт	142
		СП 0,5 / 0,75 Ограждение (п.36) / (п.30)	шт	214
		СП 0,5 / 0,75 Толкатель (п.46) / (п.33)	шт	200

	СП 0,5 / 0,75 Гайка М12 (п.49) / (п.4)	шт	99
	СП 0,5 / 0,75 Упор боковой / (п.47-51)	шт	375
20021020-783-01	СП 0,75 Ванночка (п.12)	шт	1005
СП-0,75	СП 0,75 Винт наклона (п.40)	шт	88
ПЭ-750/180	СП 0,75 Корпус (п.10,13,27,43,44)	шт	919
	СП 0,75 Кожух защитный (п.3)	шт	200
	СП 0,75 Линейка (п.38)	шт	82
	СП 0,75 Рабочий стол (п.37-38)	шт	849
20021020-024-01	СП 0,75 Электродвигатель (п.29)	шт	11489
	СП 0,75 / 0,85 Конденсатор	шт	371
10201020-003-01	СП 0,5 / 0,75 / 0,85 Выключатель (п.11,13) / (п.16) / (п.76)	шт	1005
	СП 0,5 / 0,75 / 0,85 Ножки	шт	43
	СП 0,5 / 0,75 / 0,85 Фланец (п.48) / (п.5) / (п.9)	шт	128
	СП 0,5 / 0,75 / 0,85 Фланец внутренний (п.1) / (п.7) / (п.13)	шт	128
	СП 0,5 / 0,75 / 0,85 Электрошнур 3*0,75 (п.15) / (п.19) / (п.27)	шт	см.разное
20021030-783-01	СП 0,85 Ванна п.63 (п.84)	шт	4308
СП-0,85	СП 0,85 Втулка распорная п.25 (п.25)	шт	259
ПЭ-850/200	СП 0,85 Гайка М12 левая резьба (п.8)	шт	99
	СП 0,85 Зажим наклона М6 п.33 (п.33)	шт	72
	СП 0,85 Зажим в сб. п. 64,65,46 (п.85,86,43)	шт	158
	СП 0,85 Корпус каретки в сб. п.49,36-38 (п.50,36-38)	шт	460
	СП 0,85 Корпус выключателя п.47.22 (п.63)	шт	259
	СП 0,85 Крышка п.47.19 (п.65)	шт	88
	СП 0,85 Линейка (направляющая)	шт	162
20021040-028-01	СП 0,85 Насос п.62 (п.83)	шт	2585
	СП 0,85 Ножка п.18 (п.18)	шт	416
	СП 0,85 Ограждение п.1,7 (п.1,7)	шт	273
	СП 0,85 Ограждение внутреннее п.50 (п.52)	шт	343
	СП 0,85 Основание стола п.10 (п.10)	шт	863
	СП 0,85 Рабочий стол в сб. п.17,19,20, 42, 59 (п.17,19,20,39,67)	шт	4599
	СП 0,85 Упор левый п.52 (п.78)	шт	402
	СП 0,85 Упор правый п.53 (п.79)	шт	332
	СП 0,85 Эксцентрик п.48 (п.48)	шт	315
	СП 0,85 Электродвигатель п.47 (п.44,47,49,51,54-61,63-66,71-77)	шт	11167
	СП 0,85 Направляющая п.60 (п.62)	шт	1866
	СП 0,85 / 1,1 Конденсатор / (п.29)	шт	371
	СП 0,85 / 1,1 Подсветка в сб. п.57 (п.70) / (п.51)	шт	570
	СП 0,85 / 1,1 Светоиндикатор п.57.3 (п.70.3) / (п.51.3)	шт	172
СП-1,1	СП 1,1 Выключатель (п.28)	шт	895
	СП 1,1 Ванна (п.16)	шт	2011
	СП 1,1 Винт зажимной М6 (п.17)	шт	72
	СП 1,1 Втулка распорная (п.23)	шт	303
	СП 1,1 Гайка М 16 левая резьба (п.61)	шт	116
	СП 1,1 Зажим наклона М8 (п.21)	шт	88
	СП 1,1 Корпус выключателя (п.27)	шт	316
	СП 1,1 Корпус каретки в сб. (п.31,34-37)	шт	547
	СП 1,1 Линейка (направляющая)	шт	162
	СП 1,1 Насос (п.47)	шт	
	СП 1,1 Направляющая (п.24)	шт	2242
	СП 1,1 Ножка (п.18,19)	шт	460
	СП 1,1 Ограждение внутреннее (п.49,50)	шт	389
	СП 1,1 Ограждение (п.65,66)	шт	316
	СП 1,1 Ручка-гайка М6 (п.22)	шт	72

	СП 1,1 Стол правый (п.1)		шт	1867
	СП 1,1 Стол левый (п.57)		шт	1524
	СП 1,1 Фланец (п.60)		шт	157
	СП 1,1 Фланец внутренний (п.58)		шт	200
	СП 1,1 Упор правый (п.2)		шт	661
	СП 1,1 Упор левый (п.68)		шт	503
	СП 1,1 Упор боковой в сб. (п.64)		шт	389
	СП 1,1 Эксцентрик (п.40)		шт	343
	СП 1,1 Электродвигатель в сб. (п.43)		шт	17176
	СП 1,1 Электрошнур 3*1,0		шт	см.разное
СП-1,2	СП 1,2 Сетевой блок		шт	1436
	СП 1,2 Выключатель		шт	977
ПЭ-1200/250	СП 1,2 Направляющая		шт	3458
20021040-028-01	СП 1,2 Насос в сб		шт	
	СП 1,2 Гайка (диска)		шт	116
	СП 1,2 Фланец прижимной внешний (диска)		шт	204
	СП 1,2 Фланец прижимной внутренний (диска)		шт	244
	СП 1,2 Электродвигатель		шт	10053
СП-1,5	СП 1,5 Сетевой блок		шт	1436
	СП 1,5 Выключатель		шт	977
ПЭ-1500/250	СП 1,5 Направляющая		шт	4453
20021050-028-01	СП 1,5 Насос в сб.		шт	
	СП 1,5 Оплетка		шт	1221
	СП 1,5 Гайка (диска)		шт	116
	СП 1,5 Фланец прижимной внешний (диска)		шт	204
	СП 1,5 Фланец прижимной внутренний (диска)		шт	244
	СП 1,5 Электродвигатель		шт	12207
	СТ, СВС Станки сверлильные			
СВС 350/50-01	20010012-329-01	СВС-350/50-01 втулка в сб п.61-65 — голая	шт	574
	20010012-375-01	СВС-350/50-01 пружина кручения п.50-51	шт	359
	20010022-997-01	СВС 350-50-01 тиски (пришли как СВС 550/60-01)	шт	718
	20010012-277-01	СВС-350/50-01 шкив ведомый п.59	шт	574
	20010012-276-01	СВС-350/50-01 шкив ведущий п.28	шт	574
	20010012-210-01	СВС-350/50-01 шпиндель в сб п.66-72	шт	1436
	20010012-024-01	СВС-350/50-01 Электродвигатель в сб п.27	шт	4308
СВС 500/50-01	20010022-329-01	СВС-500/50-01 втулка в сб п.79-82 — голая	шт	646
	20010022-756-01	СВС-500/50-01 опора промежуточная п.55	шт	259
	20010022-375-01	СВС-500/50-01 пружина кручения п.84-85	шт	359
	20010022-028-01	СВС-500/50-01 ремень клиновой К 478 п.32	шт	862
	20010022-277-01	СВС-500/50-01 шкив ведомый п.33	шт	718
	20010022-276-01	СВС-500/50-01 шкив ведущий	шт	718
	20010022-531-01	СВС-500/50-01 шкив промежуточный в сб п.51-54	шт	1149
	20010022-024-01	СВС-500/50-01 электродвигатель в сб. п.30	шт	5745
20010022-210-01	СВС-500/50-01шпиндель в сб п.86-90	шт	1436	
СВС 550/60-01	20010032-329-01	СВС-550/60-01 втулка в сб п.40-42 голая	шт	862
	20010032-375-01	СВС-550/60-01 пружина кручения п.57	шт	474
	20010032-028-01	СВС-550/60-01 ремень клиновой О-530 п.30	шт	1149
	20010032-277-01	СВС-550/60-01 шкив ведомый п.29	шт	862
	20010032-276-01	СВС-550/60-01 шкив ведущий п.39	шт	862
	20010032-210-01	СВС-550/60-01 шпиндель в сб. п.71-77	шт	2154
	20010032-024-01	СВС-550/60-01 Электродвигатель в сб п.26	шт	7181
СТ-1351	СТ 1351 Вал-шестерня п.37/01 \ п.37/01 (п.32)	1 исп	шт	455
(два исполнения)	СТ 1351 Вал-шестерня п.37/02 \ п.37/02 (п.32)	2 исп	шт	455
	СТ 1351 Выключатель блокировки п.21/01 \ п.21/01	1 исп	шт	244

CBC-350/50	СТ 1351 Выключатель блокировки п.21/02 \ п.21/02	2 исп	шт	244
	СТ 1351 Выключатель п.28 \ п.28 (п.53)		шт	895
	СТ 1351 Зажим п.7 \ п.7 (п.31)		шт	287
	СТ 1351 Кольцо стопорное внутреннее Ø40 п.33 \ п.33		шт	см.разное
	СТ 1351 Кольцо стопорное Ø22 п.32 \ п.32		шт	см.разное
	СТ 1351 Конденсатор		шт	284
	СТ 1351 Концевик п. 22/01 \ п.22/01	1 исп	шт	171
	СТ 1351 Концевик п. 22/02 \ п.22/02 ДД-01-63 (мет)	2 исп	шт	136
	СТ 1351 Корпус редуктора п.45/01 \ п.45/01 (п.55)	1 исп	шт	1007
	СТ 1351 Корпус редуктора п.45/02 \ п.45/02 (п.55)	2 исп	шт	1007
	СТ 1351 Кронштейн поворота п.60/02 \ п.60/02		шт	187
	СТ 1351 Крышка пружины п.39/01 \ п.39/01 (п.59)	1 исп	шт	99
	СТ 1351 Крышка пружины п.39/02 \ п.39/02 (п.59)	2 исп	шт	99
	СТ 1351 Ограждение в сб.п.50/01\п.50/01(п.7-13,15,16)	1 исп	шт	259
	СТ 1351 Ограждение в сб.п.50/02\п.50/02(п.7-13,15,16)	2 исп	шт	259
	СТ 1351 Ограждение п.15/01 \ п.15/01 (п.47)	1 исп	шт	689
	СТ 1351 Ограждение п.15/02 \ п.15/02 (п.47)	2 исп	шт	689
	СТ 1351 Подставка п.9 \ п.9 (п.22)		шт	619
	СТ 1351 Пружина кручения п.38/01 \ п.38/01 (п.58)	1 исп	шт	862
20010010-375-01	СТ 1351 Пружина кручения п.38/02 \ п.38/02 (п.58)	2 исп	шт	862
	СТ 1351 Ремень 660 п.17/01 \ п.17 (п.45)	1 исп	шт	574
	СТ 1351 Ремень 690 п.17/02 \ п.17 (п.45)	2 исп	шт	574
20010010-335-01	СТ 1351 Рычаг сверления п.36 \ п.36 (п.33,34)		шт	244
	СТ 1351 Стойка п.8 \ п.8		шт	533
	СТ 1351 Столик для сверления п.5 \ п.5 (п.28)		шт	455
	СТ 1351 Стрелка п.47/01 \ п.47/01(п.1)	1 исп	шт	57
	СТ 1351 Стрелка п.47/02 \ п.47/02(п.1)	2 исп	шт	57
20010030-908-01	СТ 1351 Тиски в сб. п.1-3 \ п.1-3 (п.29)		шт	1048
	СТ 1351 Упор п.26 \ п.26		шт	116
	СТ 1351 Шкив ведомый п.20/01 \ п.20 (п.48)	1 исп	шт	371
	СТ 1351 Шкив ведомый п.20/02 \ п.20 (п.48)	2 исп	шт	371
	СТ 1351 Шкив ведущий п.16/01 \ п.16 (п.41)	1 исп	шт	371
	СТ 1351 Шкив ведущий п.16/02 \ п.16 (п.41)	2 исп	шт	371
	СТ 1351 Шпилька п.49/01 \ п.49/01 (п.3)	1 исп	шт	99
	СТ 1351 Шпилька п.49/02 \ п.49/02 (п.3)	2 исп	шт	99
	СТ 1351 Шпindel в сб. п.46 \ п.46 (п.6)		шт	718
	СТ 1351 Шпindel п.31 \ п.31 (п.50)		шт	460
	СТ 1351 Экран защитный п.51 \ п.51 (п.14,19)		шт	113
	СТ 1351 Электродвигатель п.14/01 \ п.14/01 (п.40)	1 исп	шт	10771
20010010-024-02	СТ 1351 Электродвигатель п.14/02 \ п.14/02 (п.40)	2 исп	шт	10771

	СТ 1351 Электродвигатель п.14.2;14.4;14.6-14.16	НЕК	шт	2154
	СТ 1351 Электрошнур 3*0,75		шт	см.разное
СТ-1651	СТ 1651 Вал-шестерня п.90 \ п.90 (п.30)		шт	513
	СТ 1651 Выключатель п.52 \ п.52 (п.48)		шт	895
СВС-500/50	СТ 1651 Выключатель блокировки в сб. п.13-22 \ п.13-22 (п.62)		шт	259
20010010-374-01	СТ 1651 Втулка сцепления в сб. п.54-58\ п.54-58 (п.52)		шт	1867
	СТ 1651 Втулка в сб. п.88 \ п.88 (п.28)		шт	230
	СТ 1651 Винт зажимной п.89 \ п.89 (п.29)		шт	57
	СТ 1651 Зажим в сб. п.76 \ п.76 (п.26-27)		шт	655
	СТ 1651 Кольцо стопорное Ø22 п.54 \ п.54		шт	см.разное
	СТ 1651 Кольцо стопорное внутреннее Ø 40 п.55,58 \ п.55,58		шт	см.разное
	СТ 1651 Корпус пружины п.60 \ п.60 (п.40)		шт	99
	СТ 1651 Корпус редуктора п.85 \ п.85 (п.35)		шт	1122
	СТ 1651 Кронштейн натяжения в сб. п.98 \ п.98 (п.63,65)		шт	402
	СТ 1651 Упор п.8 \ п.8 ДД-01-79 (мет)		шт	136
	СТ 1651 Ограждение п.26 \ п.26 (п.56)		шт	748
20010020-560-01	СТ 1651 Опора промежуточная п.30 \ п.30 (п.61)		шт	1077
	СТ 1651 Подставка п.71 \ п.71 (п.18)		шт	718
20010010-375-01	СТ 1651 Пружина кручения п.61 \ п.61 (п.39) ДИОЛД		шт	862
20010020-451-01	СТ 1651 Ремень К 462 п.24 \ п.24 (п.58)		шт	761
	СТ 1651 Ремень К 456 п.24 \ п.24 (п.58)		шт	718
20010020-3208-01	СТ 1651 Ремень К 478 п.1 \ п.1 (п.55)		шт	862
	СТ 1651 Рычаг сверления п.91 \ п.91 (п.31,32)		шт	244
	СТ 1651 Стойка п.75 \ п.75 (п.22)		шт	576
	СТ 1651 Столик для сверления п.81 \ п.81 (п.23)		шт	541
20010010-908-01	СТ 1651 Тиски в сб. п.82 \ п.82 (п.25)		шт	1221
	СТ 1651 Хомут экрана в сб. п.65 \ п.65 (п.3-9)		шт	303
20010011-210-01	СТ 1651 Шпindel в сб. п.64 \ п.64 (п.2)		шт	2011
20010020-276-01	СТ 1651 Шкив ведомый п.2 \ п.2 (п.53)		шт	718
20010020-531-01	СТ 1651 Шкив промежуточный п.4 \ п.4 (п.57)		шт	2011
20010020-277-01	СТ 1651 Шкив ведущий п.23 \ п.23 (п.60)		шт	574
	СТ 1651 Экран в сб. п.69 \ п.69 (п.11,13-15)		шт	113
	СТ 1651 Электрошнур 3*0,75 п.45 \ п.45 (п.42)		шт	см.разное
	СТ 1651 Электродвигатель в сб. п.99/ 01 (п.69)	1 исп	шт	11489
20010010-024-01	СТ 1651 Электродвигатель в сб. п.99/02 (п.69) СВС 500/50	2 исп	шт	11489
СТ-1652	СТ 1652 Вал-шестерня (п.83)		шт	599
	СТ 1652 Винт зажимной (п.87,88)		шт	57
СВС-500/60	СТ 1652 Втулка в сб. (п.86)		шт	330
20010030-374-01	СТ 1652 Втулка сцепления в сб. (п.39) ДИОЛД		шт	2298
	СТ 1652 Выключатель (п.41)		шт	977
	СТ 1652 Зажим в сб. (п.78)		шт	919
	СТ 1652 Зажим (п.78.1)		шт	661
	СТ 1652 Колесо зубчатое зажима (п.78.4)		шт	187
	СТ 1652 Кольцо фиксирующее (п.85)		шт	287
	СТ 1652 Конденсатор (п.99.8)		шт	284
	СТ 1652 Корпус выключателя		шт	230
	СТ 1652 Корпус редуктора (п.49)		шт	1235
	СТ 1652 Корпус пружины (п.55)		шт	99
	СТ 1652 Ограждение (п.20)		шт	849
	СТ 1652 Ось зажима (п.78,2)		шт	57
	СТ 1652 Опора промежуточная (п.29)		шт	259
	СТ 1652 Переходник ДД-03-32 (п.63)		шт	293
	СТ 1652 Подставка (п.73)		шт	833

20010030-375-01	СТ 1652 Пружина кручения (п.54)	шт	862
	СТ 1652 Рейка зубчатая (п.81)	шт	287
	СТ 1652 Ремень 480 (п.1)	шт	546
	СТ 1652 Ремень 500 (п.17)	шт	546
	СТ 1652 Ручка регулировки (п.79)	шт	215
	СТ 1652 Рычаг сверления (п.82)	шт	142
	СТ 1652 Стойка (п.77)	шт	661
	СТ 1652 Столик для сверления (п.68)	шт	783
20010010-908-01	СТ 1652 Тиски (п.65)	шт	1221
	СТ 1652 Хомут экрана в сб. (п.58)	шт	345
	СТ 1652 Червяк (п.78.5)	шт	157
	СТ 1652 Шпиндель в сб. (п.57)	шт	1093
	СТ 1652 шпиндель п.57.5	шт	488
	СТ 1652 Шкив ведомый (п.2)	шт	488
	СТ 1652 Шкив промежуточный (п.6)	шт	933
	СТ 1652 Шкив ведущий (п.18)	шт	431
	СТ 1652 Экран в сб. (п.62)	шт	144
	СТ 1652 Электрошнур 3*0,75, 2м (п.47)	шт	см.разное
	СТ 1652 Электродвигатель (п.99)	шт	8947
СТ-1652У	СТ 1652У Болт М 15*40 (п.71)	шт	99
	СТ 1652У Винт зажимной (п.91)	шт	57
СВС-500/80	СТ 1652У Втулка со шкалой (п.43)	шт	273
	СТ 1652У Выключатель (п.31)	шт	1058
	СТ 1652У Гайка М 20 (п.26)	шт	145
	СТ 1652У Гайка М12 (п.69)	шт	88
	СТ 1652У Гайка М16 (п.52)	шт	116
	СТ 1652У Зажим (рукоятка) (п.18)	шт	128
	СТ 1652У Кольцо фиксирующее (п.9)	шт	230
	СТ 1652У Корпус выключателя (п.30)	шт	303
	СТ 1652У Корпус зажимной (п.17)	шт	863
	СТ 1652У Корпус редуктора (п.33)	шт	1867
	СТ 1652У Кронштейн натяжения (п.89)	шт	244
	СТ 1652У Кронштейн соединительный (п.19,20)	шт	576
	СТ 1652У Кронштейн-удлинитель (п.21,22)	шт	834
	СТ 1652У Крышка (п.28)	шт	128
	СТ 1652У Ограждение в сб. (п.25)	шт	948
	СТ 1652У Ось (п.16)	шт	145
	СТ 1652У Ось (п.24)	шт	605
	СТ 1652У Переходник (п.35) ДД-03-32	шт	293
	СТ 1652У Подставка (п.3)	шт	1383
	СТ 1652У Пружина пластинчатая кручения (п.29)	шт	474
	СТ 1652У Регулятор глубины (п.44)	шт	919
	СТ 1652У Рейка (п.2)	шт	718
	СТ 1652У Рейка горизонтальная (п.55)	шт	718
	СТ 1652У Ремень (п.23)	шт	1221
	СТ 1652У Рукоятка (п.12)	шт	201
	СТ 1652У Ручка (п.92)	шт	172
	СТ 1652У Ручка-регулятор (п.81)	шт	230
	СТ 1652У Рычаг сверления (п.45,56)	шт	157
	СТ 1652У Стойка (п.1,7,8)	шт	1063
	СТ 1652У Стойка горизонтальная (п.46)	шт	1007
	СТ 1652У Стол сверлильный (п.11)	шт	833
	СТ 1652У Тиски в сб. (п.68)	шт	1867
	СТ 1652У Фиксатор (п.54)	шт	187
	СТ 1652У Фиксатор в сб. (п.53)	шт	172
	СТ 1652У Хомут экрана (п.37)	шт	332

	СТ 1652У Червяк (п.14)	шт	172
	СТ 1652У Шестерня (п.15)	шт	375
	СТ 1652У Шкив ведомый (п.27)	шт	633
	СТ 1652У Шкив ведущий (п.84)	шт	576
	СТ 1652У Шпиндель в сб. (п.34,38,40-42)	шт	1294
	СТ 1652У Экран в сб. (п.39,64,66,67)	шт	157
	СТ 1652У Электродвигатель в сб. (п.57-63,72-80)	шт	16981

СЭР Стамеска электрическая

СЭР-2	СЭР-2 Боек в сб. (п.3)	шт	64
	СЭР-2 Клавиша выключателя (п.19)	шт	36
	СЭР-2 Клавиша фиксатора (п.14)	шт	44
	СЭР-2 Колесо фиксатора в сб. (п.15)	шт	44
	СЭР-2 Корпус лев/прав (п.2,24)	компл	166
	СЭР-2 Направляющая (п.12)	шт	36
	СЭР-2 Направляющая бойка (п.7)	шт	50
	СЭР-2 Направляющая фиксатора (п.10)	шт	73
	СЭР-2 Плата в сб. (п.23)	шт	237
	СЭР-2 Ролик 2*17,7 (п.9, 11)	шт	10
	СЭР-2 Статор (п.20)	шт	372
	СЭР-2 Фиксатор (п.8)	шт	50
	СЭР-2 Шпиндель в сб. (п.5)	шт	223
	СЭР-2 Щетки (п.21)	пара	42
	СЭР-2 Электрошнур 2*0,75 (п.28)	шт	см.разное
	СЭР-2 Якорь в сб. (п.17)	шт	751

ТБ Триммер бензиновый

ТБ-1-33			
60020010-240-01	ТБ-1-33 Барабан стартера (п.27.5)	шт	144
60020010-253-01	ТБ-1-33 Барабан сцепления (п.69)	шт	287
60020010-230-01	ТБ-1-33 Болт М5*55 выхлопа (п.7)	шт	19
60020010-544-01	ТБ-1-33 Болт 5*10 п.92	шт	10
60020010-545-01	ТБ-1-33 Болт 6*30 п.73	шт	14
60020010-201-01	ТБ-1-33 Вал жесткий (п.80)	шт	603
60020010-906-01	ТБ-1-33 Винт (ЗИП п.13 к.п.) п.100.1	шт	5
60020010-543-01	ТБ 1-33 Винт 5*12 п.101	шт	13
60020010-237-01	ТБ-1-33 Воздушный фильтр (п.24)	шт	43
60020010-235-01	ТБ-1-33 Воздушная заслонка (п.21)	шт	19
60020010-260-01	ТБ-1-33 Втулка (п.97)	шт	115
60020010-254-01	ТБ-1-33 Втулка штанги в сб. (п.74-79)	шт	211
60020010-027-01	ТБ-1-33 Выключатель зажигания (п.102.2)	шт	86
60020010-711-01	ТБ-1-33 Выхлоп (п.8)	шт	268
60020010-261-01	ТБ-1-33 Гайка (п.98)	шт	45
60020010-268-01	ТБ-1-33 Гайка в сб. с винтом (п.103,104)	шт	19
60020010-238-01	ТБ-1-33 Гайка специальная (п.26) ВИНТ	шт	24
60020010-718-01	ТБ-1-33 Диафрагма (п.31)	шт	50
60020010-729-01	ТБ-1-33 Защитный кожух троса газа (п.102.6)	шт	144
60020010-232-01	ТБ-1-33 Карбюратор (п.17)	шт	1245
60020010-026-01	ТБ-1-33 Катушка зажигания в сб. (п.57)	шт	862
60020010-904-01	ТБ-1-33 Ключ (ЗИП п.10 к.п.)	шт	335
60020010-262-01	ТБ-1-33 Кнопка блокировки курка газа (п.102.1)	шт	14
60020010-727-01	ТБ-1-33 Кожух защитный в сб. (п.100.3-100.4)	шт	546
60020010-246-01	ТБ-1-33 Коленвал в сб. (п.40)	шт	1005
	ТБ-1-33 Колпачек праймера на карбюратор	шт	36
60020010-247-01	ТБ-1-33 Кольца поршневые (п.42)	шт	96
60020010-723-01	ТБ-1-33 Корпус картера левый (п.56)	шт	574
60020010-704-01	ТБ-1-33 Корпус картера правый (п.37)	шт	478
60020010-725-01	ТБ-1-33 Корпус сцепления в сб. (п.69-72,74,75,78,79)	шт	1048
60020010-256-01	ТБ-1-33 Кронштейн крепления защиты (п.86)	шт	144

ТБ 1-33 и ТБ 2-33 аналог ТБ 1-33 Р (отличаются штангами)

60020010-270-01	ТБ-1-33 Кронштейн крепления руля в сб. (п.106-110)	шт	330
60020010-721-01	ТБ-1-33 Крышка бака (п.53)	шт	105
60020010-710-01	ТБ-1-33 Кожух выхлопа (п.4) крышка выхлопа	шт	191
60020010-716-01	ТБ-1-33 Крышка карбюратора (п.25)	шт	168
60020010-724-01	ТБ-1-33 Крышка сцепления (п.67)	шт	225
60020010-726-01	ТБ-1-33 Крышка триммерной головки (п.93)	шт	125
60020010-708-01	ТБ-1-33 Крышка цилиндра (п.2)	шт	96
60020010-705-01	ТБ-1-33 Кожух цилиндра (п.3)	шт	373
60020010-266-01	ТБ-1-33 Курок газа (п.102.8)	шт	22
60020010-251-01	ТБ-1-33 Маховик (п.61)	шт	603
60020010-905-01	ТБ-1-33 Нож защитного кожуха (п.12к.п. ЗИП) п.100.2	шт	57
60020010-244-01	ТБ-1-33 Опора собачек стартера (п.32-35)	шт	125
60020010-234-01	ТБ-1-33 Опора воздушного фильтра (п.20)	шт	105
60020010-248-01	ТБ-1-33 Палец поршня (п.44)	шт	29
60020010-236-01	ТБ-1-33 Пластина прижимная (п.22)	шт	34
60020010-272-01	ТБ-1-33 Подшипник игольчатый (НК9*12*11,5) (п.46)	шт	158
60020010-728-01	ТБ-1-33 Полуручки рычага управления лев./прав.(п.102.5,102.10)	компл	129
60020010-227-01	ТБ-1-33 Поршень (п.41)	шт	431
60020010-264-01	ТБ-1-33 Предохранитель курка газа (п.102.4)	шт	14
60020010-712-01	ТБ-1-33 Прокладка (термопрокладка) выхлопа (п.9)	шт	57
60020010-715-01	ТБ-1-33 Прокладка карбюратора (п.16)	шт	86
60020010-719-01	ТБ-1-33 Прокладка картера (п.38)	шт	76
60020010-713-01	ТБ-1-33 Прокладка (термопрокладка) термоизолятора (п.13)	шт	57
60020010-720-01	ТБ-1-33 Прокладка цилиндра (п.43)	шт	86
60020010-267-01	ТБ-1-33 Пружина курка газа (п.102.9)	шт	3
60020010-263-01	ТБ-1-33 Пружина предохранителя курка газа (п.102.3)	шт	3
60020010-243-01	ТБ-1-33 Пружина собачки (п.33)	шт	22
60020010-257-01	ТБ-1-33 Редуктор в сб. (п.90)	шт	1293
60020010-903-01	ТБ-1-33 Ремень (п.5 к.п. ЗИП)	шт	163
60020040-998-01	ТБ-1-33 Ремень ранцевого типа ЗИП	шт	503
60020010-271-01	ТБ-1-33 Рукоятка руля левая (п.111)	шт	278
60020010-233-01	ТБ-1-33 Рычаг воздушной заслонки (п.19)	шт	38
60020010-245-01	ТБ-1-33 Сальник (п.36)	шт	57
60020010-245-01	ТБ-1-33 Сальник (п.60) 12*22*7	шт	57
60020010-025-01	ТБ-1-33 Свеча зажигания (п.10) 12*22*7	шт	180
60020010-242-01	ТБ-1-33 Собачка (п.32)	шт	57
60020010-239-01	ТБ-1-33 Стартер в сб. (п.27.1-27.7)	шт	517
60020010-249-01	ТБ-1-33 Стопор (п.45)	шт	12
60020010-252-01	ТБ-1-33 Сцепление в сб. (п.63-65)	шт	402
60020010-714-01	ТБ-1-33 Теплоизолятор (п.14)	шт	86
60020010-722-01	ТБ-1-33 Топливный бак в сб (п.49-54)	шт	359
60020010-250-01	ТБ-1-33 Топливный фильтр в сб. (п.49-52)	шт	172
60020010-290-01	ТБ-1-33 Топливопровод (п.50)	шт	48
60020010-291-01	ТБ-1-33 Топливопривод праймера (п.51)	шт	24
60020010-265-01	ТБ-1-33 Трос газа (п.102.7)	шт	201
60020010-269-01	ТБ-1-33 Трубка рукоятки правая (п.105)	шт	259
60020010-737-01	ТБ-1-33 Трубка рукоятки правая в сб (п.102-105)	шт	718
60020010-706-01	ТБ-1-33 Уплотнитель бака (п.30)	шт	38
60020010-292-01	ТБ-1-33 Уплотнитель бака (п.52)	шт	48
60020090-624-01	ТБ-1-33 Фартук защитного кожуха п.100.3	шт	215
60020010-717-01	ТБ-1-33 Фиксатор бака (п.29)	шт	67
60020010-259-01	ТБ-1-33 Фланец внешний (п.95)	шт	96
60020010-258-01	ТБ-1-33 Фланец внутренний (п.94)	шт	120
60020010-231-01	ТБ-1-33 Цилиндр (п.12)	шт	957
60020010-274-01	ТБ-1-33 Шайба компрессионная волнистая под винт (п.65)	шт	24
	ТБ-1-33 Шайба (п.114)		14

60020010-241-01	ТБ-1-33 Шайба с винтом (п.27.6,27.7)	шт	19
03-003379	ТБ-1-33 Шпонка (п.47)	шт	43
60020010-255-01	ТБ-1-33 Штанга с направляющей трубкой (внутри) (п.81)	шт	546
пункты указаны по схеме ТБ 1-33	ТБ-1-43		
60020020-240-01	ТБ-1-43 Барабан стартера (п.27.6)	шт	163
60020010-253-01	ТБ-1-43 Барабан сцепления (п.69)	шт	287
60020020-230-01	ТБ-1-43 Болт М5*55 выхлопа (п.7)	шт	24
60020010-544-01	ТБ-1-43 Болт 5*10 п.92	шт	11
60020010-545-01	ТБ-1-43 Болт 6*30 п.73	шт	14
60020010-201-01	ТБ-1-43 Вал жесткий (п.80)	шт	603
60020010-906-01	ТБ-1-43 Винт (ЗИП п.13 к.п.) п.100.1	шт	7
60020010-543-01	ТБ 1-43 Винт 5*12 п.101	шт	13
60020010-237-01	ТБ-1-43 Воздушный фильтр (п.24)	шт	43
60020020-235-01	ТБ-1-43 Воздушная заслонка (п.21)	шт	24
60020010-260-01	ТБ-1-43 Втулка (п.97)	шт	115
60020010-254-01	ТБ-1-43 Втулка штанги в сб. (п.74-79)	шт	211
60020010-027-01	ТБ-1-43 Выключатель зажигания (п.102.2)	шт	86
60020020-711-01	ТБ-1-43 Выхлоп (п.8)	шт	278
60020010-261-01	ТБ-1-43 Гайка (п.98)	шт	45
60020010-268-01	ТБ-1-43 Гайка в сб. с винтом (п.103,104)	шт	19
60020020-238-01	ТБ-1-43 Гайка специальная (п.26) ВИНТ	шт	26
60020010-718-01	ТБ-1-43 Диафрагма (п.31)	шт	50
60020020-855-01	ТБ-1-43 Защита бака п.66	шт	172
60020010-729-01	ТБ-1-43 Защитный кожух троса газа (п.102.6)	шт	144
60020020-232-01	ТБ-1-43 Карбюратор (п.17)	шт	1580
60020020-026-01	ТБ-1-43 Катушка зажигания в сб. (п.57)	шт	910
60020010-904-01	ТБ-1-43 Ключ (ЗИП п.10 к.п.)	шт	335
60020010-262-01	ТБ-1-43 Кнопка блокировки курка газа (п.102.1)	шт	14
60020010-727-01	ТБ-1-43 Кожух защитный в сб. (п.100.3-100.4)	шт	546
60020020-246-01	ТБ-1-43 Коленвал в сб. (п.40)	шт	1053
60020020-247-01	ТБ-1-43 Кольца поршневые (п.42)	шт	105
	ТБ-1-43 Колпачек праймера на карбюратор	шт	36
60020020-723-01	ТБ-1-43 Корпус картера левый (п.56)	шт	574
60020020-704-01	ТБ-1-43 Корпус картера правый (п.37)	шт	603
60020010-725-01	ТБ-1-43 Корпус сцепления в сб. (п.69-72,74,75,78,79)	шт	1048
60020010-256-01	ТБ-1-43 Кронштейн крепления защиты (п.86)	шт	144
60020010-270-01	ТБ-1-43 Кронштейн крепления руля в сб. (п.106-110)	шт	330
60020010-721-01	ТБ-1-43 Крышка бака (п.53)	шт	105
60020020-710-01	ТБ-1-43 Кожух выхлопа (п.4) крышка выхлопа	шт	211
60020020-716-01	ТБ-1-43 Крышка карбюратора (п.25)	шт	182
60020090-778-01	ТБ-1-43 Крышка воздушного фильтра п.116	шт	78
60020020-724-01	ТБ-1-43 Крышка сцепления (п.67)	шт	239
60020010-726-01	ТБ-1-43 Крышка тримерной головки (п.93)	шт	124
60020020-708-01	ТБ-1-43 Крышка цилиндра (п.2)	шт	115
60020020-705-01	ТБ-1-43 Кожух цилиндра (п.3)	шт	393
60020010-266-01	ТБ-1-43 Курок газа (п.102.8)	шт	22
60020020-251-01	ТБ-1-43 Маховик (п.61)	шт	689
60020010-905-01	ТБ-1-43 Нож защитного кожуха (п.12к.п. ЗИП) п.100.2	шт	57
60020020-273-01	ТБ-1-43 Опора (муфта) собачек стартера (п.34)	шт	139
60020020-234-01	ТБ-1-43 Опора воздушного фильтра (п.20)	шт	115
60020020-248-01	ТБ-1-43 Палец поршня (п.44)	шт	34
60020020-236-01	ТБ-1-43 Пластина прижимная (п.22)	шт	48
60020020-272-01	ТБ-1-43 Подшипник игольчатый (НК9*12*11,5) (п.46)	шт	158
60020020-272-01	ТБ-1-43 Подшипник игольчатый 10*13*15.7 п.46	шт	158
	ТБ 1-43 Подшипник (п.48,71) 6202 открытый		172
60020010-728-01	ТБ-1-43 Полуручки рычага управления лев./прав.(п.102.5,102.10)	компл	129

Б 1-43 Р (отличаются штангами)

ТБ 1-43 и ТБ 2-43 аналог Т

60020020-227-01	ТБ-1-43 Поршень (п.41)	шт	488
60020010-264-01	ТБ-1-43 Предохранитель курка газа (п.102.4)	шт	14
60020020-712-01	ТБ-1-43 Прокладка (термопрокладка) выхлопа (п.9)	шт	65
60020020-715-01	ТБ-1-43 Прокладка карбюратора (п.16)	шт	96
60020020-719-01	ТБ-1-43 Прокладка картера (п.38)	шт	86
60020020-713-01	ТБ-1-43 Прокладка (термопрокладка) теплоизолятора (п.13)	шт	57
60020020-720-01	ТБ-1-43 Прокладка цилиндра (п.43)	шт	86
60020010-267-01	ТБ-1-43 Пружина курка газа (п.102.9)	шт	3
60020010-263-01	ТБ-1-43 Пружина предохранителя курка газа (п.102.3)	шт	3
60020010-257-01	ТБ-1-43 Редуктор в сб. (п.90)	шт	1293
60020010-903-01	ТБ-1-43 Ремень (п.5 к.п. ЗИП)	шт	162
60020040-998-01	ТБ-1-43 Ремень ранцевого типа ЗИП	шт	503
60020010-271-01	ТБ-1-43 Рукоятка руля левая (п.111)	шт	278
60020020-233-01	ТБ-1-43 Рычаг воздушной заслонки (п.19)	шт	57
60020010-245-01	ТБ-1-43 Сальник (п.36) 12*22*7	шт	57
60020020-245-01	ТБ-1-43 Сальник (п.60) 15*30*7	шт	72
60020010-025-01	ТБ-1-43 Свеча зажигания (п.10)	шт	180
60020020-239-01	ТБ-1-43 Стартер в сб. (п.27.1-27.7)	2-ого исп шт	546
60020020-239-01	ТБ-1-43 Стартер в сб. (п.27.1-27.7)	3-его исп шт	574
60020020-249-01	ТБ-1-43 Стопор (п.45)	шт	19
60020010-252-01	ТБ-1-43 Сцепление в сб. (п.63-65)	шт	402
60020020-714-01	ТБ-1-43 Теплоизолятор (п.14)	шт	129
60020020-722/784-01	ТБ-1-43 Топливный бак в сб. (п.49-54)	шт	790
60020020-250-01	ТБ-1-43 Топливный фильтр в сб. (п.49-52)	шт	191
60020020-290-01	ТБ-1-43 Топливопровод (п.50)	шт	86
60020020-291-01	ТБ-1-43 Топливопривод праймера (п.51)	шт	24
60020010-265-01	ТБ-1-43 Трос газа (п.102.7)	шт	201
60020010-269-01	ТБ-1-43 Трубка рукоятки правая (п.105)	шт	259
60020010-737-01	ТБ-1-43 Трубка рукоятки правая в сб (п.102-105)	шт	718
60020010-706-01	ТБ-1-43 Уплотнитель бака (п.30)	шт	38
60020010-292-01	ТБ-1-43 Уплотнитель бака (п.52)	шт	48
60020090-624-01	ТБ-1-43 Фартук защитного кожуха п.100.3	шт	215
60020010-717-01	ТБ-1-43 Фиксатор бака (п.29)	шт	67
60020010-259-01	ТБ-1-43 Фланец внешний (п.95)	шт	96
60020010-258-01	ТБ-1-43 Фланец внутренний (п.94)	шт	120
60020020-231-01	ТБ-1-43 Цилиндр (п.12)	шт	1053
60020010-274-01	ТБ-1-43 Шайба компрессионная волнистая под винт (п.65)	шт	24
	ТБ-1-43 Шайба (п.114)		14
60020010-241-01	ТБ-1-43 Шайба с винтом (п.27.6,27.7)	шт	19
03-003512	ТБ-1-43 Шпонка (п.47) 3*5-12	шт	48
	ТБ 1-43 Штифт п.115	шт	36
60020010-255-01	ТБ-1-43 Штанга с направляющей трубкой (внутри) (п.81)	шт	546
пункты указаны по схеме ТБ 1-33	ТБ -1-52		0
60020020-240-01	ТБ-1-52 Барабан стартера (п.27.6)	шт	163
60020010-253-01	ТБ-1-52 Барабан сцепления (п.69)	шт	287
60020020-230-01	ТБ-1-52 Болт М5*55 выхлопа (п.7)	шт	24
60020010-544-01	ТБ-1-52 Болт 5*10 п.92	шт	10
60020010-545-01	ТБ-1-52 Болт 6*30 п.73	шт	14
60020010-201-01	ТБ-1-52 Вал жесткий (п.80)	шт	603
60020010-906-01	ТБ-1-52 Винт (ЗИП п.13 к.п.) п.100.1	шт	5
60020010-543-01	ТБ 1-52 Винт 5*12 п.101	шт	13
60020010-237-01	ТБ-1-52 Воздушный фильтр (п.24)	шт	43
60020020-235-01	ТБ-1-52 Воздушная заслонка (п.21)	шт	24
60020010-260-01	ТБ-1-52 Втулка (п.97)	шт	115
60020010-254-01	ТБ-1-52 Втулка штанги в сб. (п.74-79)	шт	211

ТБ 1-52 и ТБ 2-52 аналог ТБ 1-52 Р (отличаются штангами)

60020010-027-01	ТБ-1-52 Выключатель зажигания (п.102.2)	шт	86
60020020-711-01	ТБ-1-52 Выхлоп (п.8)	шт	278
60020010-261-01	ТБ-1-52 Гайка (п.98)	шт	45
60020010-268-01	ТБ-1-52 Гайка в сб. с винтом (п.103,104)	шт	19
60020020-238-01	ТБ-1-52 Гайка специальная (п.26) ВИНТ	шт	26
60020010-718-01	ТБ-1-52 Диафрагма (п.31)	шт	50
60020010-729-01	ТБ-1-52 Защитный кожух троса газа (п.102.6)	шт	144
60020020-232-01	ТБ-1-52 Карбюратор (п.17)	шт	1580
60020020-026-01	ТБ-1-52 Катушка зажигания в сб. (п.57)	шт	910
60020010-904-01	ТБ-1-52 Ключ (ЗИП п.10 к.п.)	шт	335
60020010-262-01	ТБ-1-52 Кнопка блокировки курка газа (п.102.1)	шт	14
60020010-727-01	ТБ-1-52 Кожух защитный в сб. (п.100.3-100.4)	шт	546
60020030-246-01	ТБ-1-52 Коленвал в сб. (п.40)	шт	1102
	ТБ-1-52 Колпачек праймера на карбюратор	шт	36
60020030-247-01	ТБ-1-52 Кольца поршневые (п.42)	шт	110
60020020-723-01	ТБ-1-52 Корпус картера левый (п.56)	шт	574
60020020-704-01	ТБ-1-52 Корпус картера правый (п.37)	шт	603
60020010-725-01	ТБ-1-52 Корпус сцепления в сб. (п.69-72,74,75,78,79)	шт	1048
60020010-256-01	ТБ-1-52 Кронштейн крепления защиты (п.86)	шт	144
60020010-270-01	ТБ-1-52 Кронштейн крепления руля в сб. (п.106-110)	шт	330
60020010-721-01	ТБ-1-52 Крышка бака (п.53)	шт	105
60020020-710-01	ТБ-1-52 Кожух выхлопа (п.4) крышка выхлопа	шт	211
60020020-716-01	ТБ-1-52 Крышка карбюратора (п.25)	шт	182
60020090-778-01	ТБ-1-52 Крышка воздушного фильтра п.116	шт	78
60020020-724-01	ТБ-1-52 Крышка сцепления (п.67)	шт	239
60020010-726-01	ТБ-1-52 Крышка тримерной головки (п.93)	шт	124
60020020-708-01	ТБ-1-52 Крышка цилиндра (п.2)	шт	115
60020020-705-01	ТБ-1-52 Кожух цилиндра (п.3)	шт	393
60020010-266-01	ТБ-1-52 Курок газа (п.102.8)	шт	22
60020020-251-01	ТБ-1-52 Маховик (п.61)	шт	689
60020010-905-01	ТБ-1-52 Нож защитного кожуха (п.12к.п. ЗИП) п.100.2	шт	57
60020020-273-01	ТБ-1-52 Опора собачек стартера (п.34)	шт	139
60020020-234-01	ТБ-1-52 Опора воздушного фильтра (п.20)	шт	115
60020030-248-01	ТБ-1-52 Палец поршня (п.44)	шт	57
60020020-236-01	ТБ-1-52 Пластина прижимная (п.22)	шт	48
60020020-272-01	ТБ-1-52 Подшипник игольчатый (10*14*15,7) (п.46)	шт	158
01-000097	ТБ 1-52 Подшипник 6202 п.48, 71 ДИОЛД (открытый)	шт	172
60020010-728-01	ТБ-1-52 Полуручки рычага управления лев./прав.(п.102.5,102.10)	компл	129
60020030-227-01	ТБ-1-52 Поршень (п.41)	шт	503
60020010-264-01	ТБ-1-52 Предохранитель курка газа (п.102.4)	шт	14
60020020-712-01	ТБ-1-52 Прокладка (термопрокладка) выхлопа (п.9)	шт	65
60020020-715-01	ТБ-1-52 Прокладка карбюратора (п.16)	шт	96
60020020-719-01	ТБ-1-52 Прокладка картера (п.38)	шт	86
60020020-713-01	ТБ-1-52 Прокладка термоизолятора (п.13)	шт	57
60020020-720-01	ТБ-1-52 Прокладка цилиндра (п.43)	шт	86
60020010-267-01	ТБ-1-52 Пружина курка газа (п.102.9)	шт	3
60020010-263-01	ТБ-1-52 Пружина предохранителя курка газа (п.102.3)	шт	3
60020010-257-01	ТБ-1-52 Редуктор в сб. (п.90)	шт	1293
60020010-903-01	ТБ-1-52 Ремень (п.5 к.п. ЗИП)	шт	162
60020040-998-01	ТБ-1-52 Ремень ранцевого типа ЗИП	шт	503
60020010-271-01	ТБ-1-52 Рукоятка руля левая (п.111)	шт	278
60020020-233-01	ТБ-1-52 Рычаг воздушной заслонки (п.19)	шт	57
60020010-245-01	ТБ-1-52 Сальник (п.36) 12*22*7	шт	57
60020020-245-01	ТБ-1-52 Сальник (п.60) 15*30*7	шт	72
60020010-025-01	ТБ-1-52 Свеча зажигания (п.10)	шт	180
60020020-239-01	ТБ-1-52 Стартер в сб. (п.27.1-27.7)	2-ого исп шт	546

60020020-239-01	ТБ-1-52 Стартер в сб. (п.27.1-27.7)	3-ого исп	шт	574
60020020-249-01	ТБ-1-52 Стопор (п.45)		шт	19
60020010-252-01	ТБ-1-52 Сцепление в сб. (п.63-65)		шт	402
60020020-714-01	ТБ-1-52 Теплоизолятор (п.14)		шт	129
60020020-722/784-01	ТБ-1-52 Топливный бак в сб. (п.49-54)		шт	790
60020020-250-01	ТБ-1-52 Топливный фильтр в сб. (п.49-52)		шт	191
60020020-290-01	ТБ-1-52 Топливопровод (п.50)		шт	86
60020020-291-01	ТБ-1-52 Топливопривод праймера (п.51)		шт	24
60020010-265-01	ТБ-1-52 Трос газа (п.102.7)		шт	201
60020010-269-01	ТБ-1-52 Трубка рукоятки правая (п.105)		шт	259
602020010-737-01	ТБ-1-52 Трубка рукоятки правая в сб (п.102-105)		шт	718
60020010-706-01	ТБ-1-52 Уплотнитель бака (п.30)		шт	38
60020010-292-01	ТБ-1-52 Уплотнитель бака (п.52)		шт	48
60020090-624-01	ТБ-1-52 Фартук защитного кожуха п.100.3		шт	215
60020010-717-01	ТБ-1-52 Фиксатор бака (п.29)		шт	67
60020010-259-01	ТБ-1-52 Фланец внешний (п.95)		шт	96
60020010-258-01	ТБ-1-52 Фланец внутренний (п.94)		шт	120
60020030-231-01	ТБ-1-52 Цилиндр (п.12)		шт	1149
60020010-274-01	ТБ-1-52 Шайба компрессионная волнистая под винт (п.65)		шт	24
	ТБ-1-52 Шайба (п.114)			14
60020010-241-01	ТБ-1-52 Шайба с винтом (п.27.6,27.7)		шт	19
03-003512	ТБ-1-52 Шпонка (п.47) 3*5*12		шт	48
	ТБ 1-52 Штифт п.115			36
60020010-255-01	ТБ-1-52 Штанга с направляющей трубкой (внутри) (п.81)		шт	546
60020040-441-01	ТБ 1-33Р / 43Р / 52Р Штанга разборная верхняя с внутренними втулками п.117,118 ДИОЛД		шт	503
60020040-439-01	ТБ 1-33Р / 43Р / 52Р Вал жесткий верхний п.119 ДИОЛД		шт	273
60020040-441-01	ТБ 1-33Р / 43Р / 52Р Штанга верхняя разборная в сб с валом п.117,118,119 ДИОЛД		шт	862
60020040-442-01	ТБ 1-33Р / 43Р / 52Р Штанга разборная нижняя с внутренними втулками п.117,132 ДИОЛД		шт	503
60020040-440-01	ТБ 1-33Р / 43Р / 52Р Вал жесткий нижний п.131 ДИОЛД		шт	273
60020040-442-01	ТБ 1-33Р / 43Р / 52Р Штанга разборная нижняя в сб с валом п.117,129-132 ДИОЛД		шт	862
60020040-270-01	ТБ 1-33Р / 43Р / 52Р Кронштейн крепления штанг с винтом зажимным п.120-124		шт	675
	ТС Трансформаторы сварочные			
ТС 160 // 200, 250	ТС Вентилятор п.27 // п.21 маленький	2 исп	шт	474
	ТС Вентилятор п.27 // п.21 большой	1 исп	шт	997
	ТС Датчик температуры п.24 // п.32		шт	712
	ТС Заглушка п.4		шт	39
	ТС Зажим заземления п.1-3		шт	626
	ТС Колесо		шт	99
	ТС Лампа-индикатор « перегрев» желт. п.13		шт	86
	ТС Ось колеса		шт	72
	ТС Подставка п.32 // п.34		шт	116
	ТС Ручка-регулятор тока п.7		шт	157
	ТС Экран п.15		шт	32
	ТС Электродержатель п.10		шт	797
ТС 160	ТС 160 Выключатель п.12		шт	481
	ТС 160 Панель задняя п.28		шт	200
	ТС 160 Кожух п.14		шт	474
	ТС 160 Ножка передняя п.19		шт	57
	ТС 160 Панель передняя п.18		шт	371
	ТС 160 Тяга п.8		шт	171
	ТС 160 Трансформатор п.8,20-24		шт	2872

	ТС 160-01 Трансформатор п.8,20-24	шт	6322
ТС 200	ТС 200 Панель задняя п.22	шт	228
	ТС 200 Кожух п.14	шт	474
	ТС 200 Панель передняя п.18	шт	399
	ТС 200 Трансформатор п.8,28-32	шт	3447
	ТС 200-01 Трансформатор п.8,28-32 (5 выводов)	шт	7184
	ТС 200 / 250 Лампа-индикатор «сеть» зел. п.12	шт	86
	ТС 200 / 250 Тяга п.8	шт	171
	ТС 200 / 250 Переключатель п.17	шт	977
	ТС 200 (01) / 250 (01) Переключатель п.17	шт	977
	ТС 200 / 250 Ножка передняя п.33	шт	86
	ТС 200 / 250 Ручка переключателя п.16	шт	86
ТС 250	ТС 250 Панель задняя п.22	шт	228
	ТС 250 Кожух п.14	шт	474
	ТС 250 Панель передняя п.18	шт	399
	ТС 250 Трансформатор п.8, 28-32	шт	7903
	ТС 250-01 Трансформатор п.8, 28-32 (5 выводов)	шт	7903
	ТП -Э Тепловые пушки		0
ТП-1Э	ТП-1Э Вентилятор (п.13)	шт	115
	ТП-1Э Втулка ограничительная (п.33)	шт	53
	ТП-1Э Втулка резиновая (п.22)	шт	62
	ТП-1Э Втулка соединительная (п.31)	шт	102
	ТП-1Э Двигатель 25W (п.10)	шт	1149
	ТП-1Э Задняя стенка (п.6)	шт	184
	ТП-1Э Клеммник (п.38)	шт	264
	ТП-1Э Козырек защитный (п.19)	шт	142
	ТП-1Э Кронштейн (п.17)	шт	102
	ТП-1Э Крышка корпуса (п.40)	шт	244
	ТП-1Э Муфта (п.12)	шт	162
	ТП-1Э Ножка (п.2)	шт	62
	ТП-1Э Основание корпуса (п.1)	шт	244
	ТП-1Э Панель (п.27)	шт	162
	ТП-1Э Панель внутренняя (п.21)	шт	284
	ТП-1Э Переключатель (п.35)	шт	428
	ТП-1Э Поводок (п.34)	шт	30
	ТП-1Э Пыльник (п.11)	шт	102
	ТП-1Э Решетка передняя (п.20)	шт	184
	ТП-1Э Ручка (п.41)	шт	142
	ТП-1Э Ручка переключателя (п.28)	шт	142
	ТП-1Э Стенка левая (п.4)	шт	346
	ТП-1Э Стенка правая (п.36)	шт	346
	ТП-1Э Термодатчик (п.26)	шт	244
	ТП-1Э Терморегулятор (п.32)	шт	366
	ТП-1Э Тэн (п.18)	шт	854
	ТП-1Э Электрошнур 3*1,5 2м (п.39)	шт	см.разное
ТП-2Э	ТП-2Э Вентилятор (п.16)	шт	115
	ТП-2Э Втулка ограничительная (п.36)	шт	53
	ТП-2Э Втулка соединительная (п.38)	шт	102
	ТП-2Э Двигатель 30W (п.14)	шт	1364
	ТП-2Э Держатель (п.21)	шт	102
	ТП-2Э Клеммник (п.31)	шт	264
	ТП-2Э Корпус (п.9)	шт	550
	ТП-2Э Кронштейн (п.1)	шт	284
	ТП-2Э Кронштейн терм.датчика (п.29)	шт	122
	ТП-2Э Крышка корпуса (п.39)	шт	244
	ТП-2Э Муфта (п.15)	шт	162

	ТП-2Э Ограждение заднее (п.10)	шт	184
	ТП-2Э Ограждение переднее (п.8)	шт	162
	ТП-2Э Основание панели (п.35)	шт	346
	ТП-2Э Панель (п.26)	шт	162
	ТП-2Э Переключатель (п.32)	шт	428
	ТП-2Э Поводок (п.33)	шт	30
	ТП-2Э Полуручка верх.,ниж. (п.5,6)	компл	122
	ТП-2Э Пыльник (п.40)	шт	102
	ТП-2Э Рамка (п.19)	шт	204
	ТП-2Э Ручка переключатель (п.27)	шт	142
	ТП-2Э Термодатчик (п.34)	шт	306
	ТП-2Э Терморегулятор с термостатом (п.37)	шт	814
	ТП-2Э Тэн (п.20)	шт	1139
	ТП-2Э Электрошнур 3*1,5 2м (п.22)	шт	см.разное
ТП-3Э	ТП-3Э Вентилятор (п.12)	шт	115
	ТП-3Э Винт фиксатор (п.1)	шт	122
	ТП-3Э Внутренняя часть корпуса (п.33)	шт	610
	ТП-3Э Втулка ограничительная (п.37)	шт	53
	ТП-3Э Гайка специальная с фиксатором провода (п.48, 47)	шт	102
	ТП-3Э Двигатель 30W (п.15)	шт	1364
	ТП-3Э Держатель (п.27)	шт	102
	ТП-3Э Корпус (п.26)	шт	895
	ТП-3Э Корпус переключателей (п.38)	шт	284
	ТП-3Э Кронштейн (п.46)	шт	162
	ТП-3Э Кронштейн опора (п.4)	шт	326
	ТП-3Э Микровыключатель (п.44)	шт	184
	ТП-3Э Муфта (п.13)	шт	162
	ТП-3Э Ограничитель (п.24)	шт	102
	ТП-3Э Переключатель (п.35)	шт	428
	ТП-3Э Поводок (п.36)	шт	30
	ТП-3Э Полуручка верх.,ниж. (п.7,8)	компл	122
	ТП-3Э Пыльник (п.14)	шт	102
	ТП-3Э Решетка задняя (п.20)	шт	184
	ТП-3Э Решетка передняя (п.21)	шт	244
	ТП-3Э Ручка переключатель (п.40)	шт	43
	ТП-3Э Термодатчик (п.29)	шт	346
	ТП-3Э Терморегулятор с термостатом (п.34)	шт	814
	ТП-3Э Тэн (п.28)	шт	956
	ТП-3Э Электрошнур 3*1,5 2м (п.49)	шт	см.разное
	ТП -Г Газовые пушки		
ТП-1Г	ТП-1Г Вентилятор Ø170 (п.34)	шт	224
	ТП-1Г Выключатель (п.38)	шт	257
	ТП-1Г Гайка М5 (латунь) (п.10)	шт	65
	ТП-1Г Гайка крепления электророзжига (п.11)	шт	33
	ТП-1Г Двигатель 25W (п.37)	шт	2417
	ТП-1Г Камера сгорания (п.1)	шт	1343
	ТП-1Г Провод с термодатчиком (п.26.3)	шт	488
	ТП-1Г Корпус клапана (п.26.1)	шт	86
	ТП-1Г Клапан электромагнитный (п.26.2)	шт	718
	ТП-1Г Кнопка (п.33)	шт	142
	ТП-1Г Кнопка электророзжига (п.8)	шт	287
	ТП-1Г Колпачок (п.41)	шт	62
	ТП-1Г Корпус (п.32)	шт	732
	ТП-1Г Крестовина (п.27)	шт	672
	ТП-1Г Кронштейн крепления термодатчика (п.22)	шт	73

	ТП-1Г Муфта (п.35)	шт	204
	ТП-1Г Переходник (п.18)	шт	184
	ТП-1Г Пыльник (п.36)	шт	102
	ТП-1Г Редуктор		1771
	ТП-1Г Решетка (п.39)	шт	204
	ТП-1Г Ручка (п.3)	шт	142
	ТП-1Г Соленоид в сб. с тройником (п.19. 25)	шт	1709
	ТП-1Г Соленоид (п.19)	шт	895
	ТП-1Г Сопло (п.9)	шт	814
	ТП-1Г Термодатчик (п.17)	шт	244
	ТП-1Г Тройник (п.25)	шт	814
	ТП-1Г Уголок (п.14)	шт	306
	ТП-1Г Фиксатор провода (п.7)	шт	102
	ТП-1Г Форсунка (п.13)	шт	82
	ТП-1Г Штуцер (п.40)	шт	244
	ТП-1Г Электрод электророзжига (п.12)	шт	224
	ТП-1Г Электрошнур 3*1,5 2м (п.4)	шт	см.разное
30042030-036-01	ТП 1-01Г Электромагнитный клапан ДИОЛД	шт	718
ТП-2Г	ТП-2Г Вентилятор Ø170 (п.32)	шт	224
	ТП-2Г Выключатель (п.15)	шт	257
	ТП-2Г Гайка М12 (латунь) (п.39)	шт	122
	ТП-2Г Гайка М5 (латунь) (п.13)	шт	65
	ТП-2Г Гайка с фиксатором в сб. (п.6,7)	компл	102
	ТП-2Г Гайка Специальная (п.11)	шт	33
	ТП-2Г Гайка Специальная (п.12)	шт	33
	ТП-2Г Двигатель 25W (п.43)	шт	2417
	ТП-2Г Заглушка (п.42)	шт	62
	ТП-2Г Камера сгорания (п.1)	шт	1425
	ТП-2Г Провод с термодатчиком (п.25.3)	шт	488
	ТП-2Г Корпус клапана (п.25.1)	шт	86
	ТП-2Г Клапан электромагнитный (п.25.2)	шт	718
	ТП-2Г Кнопка электророзжиг (п.16)	шт	287
	ТП-2Г Корпус (п.14)	шт	732
	ТП-2Г Крестовина (п.34)	шт	406
	ТП-2Г Крестовина с кнопкой (п.37)	шт	672
	ТП-2Г Кронштейн крепления термодатчика (п.20)	шт	73
	ТП-2Г Муфта (п.44)	шт	204
	ТП-2Г Пластина (п.41)	шт	73
	ТП-2Г Пыльник (п.45)	шт	102
	ТП-2Г Регулятор подачи газа (п.33)	шт	428
	ТП-2Г Редуктор	шт	1771
	ТП-2Г Решетка (п.46)	шт	204
	ТП-2Г Ручка (п.2)	шт	142
	ТП-2Г Ручка регулятора (п.38)	шт	122
	ТП-2Г Соленоид в сб. с тройником (п.31, 36)	шт	1709
	ТП-2Г Соленоид (п.3)	шт	895
	ТП-2Г Сопло (п.10)	шт	814
	ТП-2Г Сопло (п.35)	шт	346
	ТП-2Г Термодатчик (п.23)	шт	244
	ТП-2Г Тройник (п.36)	шт	814
	ТП-2Г Трубка соединительная (п.17)	шт	142
	ТП-2Г Штуцер (п.40)	шт	244
	ТП-2Г Электрод электророзжиг (п.24)	шт	224
	ТП-2Г Электрошнур 3*1,5 2м (п.4)	шт	см.разное
	ТП 2-01Г Кнопка клапана п.49		73
	ТП -ЭК Тепловые пушки электро-керамика		

ТП 1-02ЭК

30041130-003-01	ТП 1-02ЭК Выключатель п.9	шт	359
30041130-039-01	ТП 1-02ЭК Крыльчатка вентилятора п.15	шт	115
	ТП 1-02ЭК Корпус в сб. металл п.11	шт	187
	ТП 1-02ЭК Корпус тэна пластик (п.4)	шт	129
	ТП 1-02ЭК Накладка на корпус (п.5)	шт	316
	ТП 1-02ЭК Опорная ножка металл п.12	шт	158
	ТП 1-02ЭК Ручка регулятора п.6	шт	29
	ТП 1-02ЭК Решетка защитная в сб п.1	шт	144
	ТП 1-02ЭК Решетка защитная (п.16)	шт	122
	ТП 1-02ЭК Термопредохранитель п.3	шт	72
30041130-057-01	ТП 1-02ЭК Термостат п.10	шт	330
30041130-078-01	ТП 1-02ЭК Тэн в сб п.2	шт	1005
30041130-024-01	ТП 1-02ЭК Электродвигатель в сб. п.13	шт	862

ТП 2-02ЭК

30041140-003-01	ТП 2-02ЭК Выключатель п.11	шт	359
	ТП 2-02ЭК Втулка направляющая п.16	шт	57
30041140-039-01	ТП 2-02ЭК Крыльчатка вентилятора п.15	шт	115
	ТП 2-02ЭК Корпус в сб. металл п.13	шт	172
	ТП 2-02ЭК Корпус тэна задний п.6	шт	129
30041140-746-01	ТП 2-02ЭК Накладка на корпус в сб. п.7	шт	330
	ТП 2-02ЭК Опорная ножка металл п.14	шт	158
	ТП 2-02ЭК Регулятор пластик п.8	шт	36
	ТП 2-02ЭК Решетка защитная п.1	шт	129
30041140-057-01	ТП 2-02ЭК Термостат п.12	шт	388
30041140-079-01	ТП 2,02ЭК Термостат п.4 предохранитель	шт	287
30041140-078-01	ТП 2-02ЭК Тэн в сб п.5	шт	1221
30041140-024-01	ТП 2-02ЭК Электродвигатель в сб. п.13	шт	1077

30041110-219-01	ТП 2-01ЭК Ручка ДИОЛД	шт	359
30041120-260-01	ТП 3-01ЭК Втулка направляющая п.16	шт	101
30041120-003-01	ТП 3-01ЭК Выключатель в сб. п.11	шт	359
30041120-022-01	ТП 3-01ЭК Крыльчатка вентилятора п.15	шт	172
	ТП 3-01ЭК Корпус в сб металл п.13	шт	187
	ТП 3-01ЭК Корпус тэна передний пластик п.2	шт	144
	ТП 3-01ЭК Корпус тэна задний пластик п.6	шт	144
	ТП 3-01ЭК Накладка на корпус п.7	шт	330
	ТП 3-01ЭК Опорная ножка металл п.14	шт	172
	ТП 3-01ЭК Регулятор пластик п.8	шт	36
	ТП 3-01ЭК решетка защитная п.1	шт	129
30041120-057-01	ТП 3-01ЭК Термостат реле 250В, 16А п.12	шт	431
30041120-078-01	ТП 3-01ЭК Тэн в сб 220/240В, 50Гц, 3квт п.5	шт	1005
30041120-024-01	ТП 3-01ЭК Электродвигатель в сб. 28Вт (п.18)	шт	1149

ТП -Д Дизельные пушки

ТП-1Д / 2Д	ТП-1Д / 2Д Блок высокого напряжения (п.31)	шт	1436
	ТП-1Д / 2Д Болт сливной (п.11)	шт	40
	ТП-1Д / 2Д Вентилятор (п.82)	шт	386
	ТП-1Д Верхний кожух L=695mm (п.102.01)	шт	814
	ТП-2Д Верхний кожух L=795mm (п.102.02)	шт	1017
	ТП-1Д / 2Д Винт пробка (п.99)	шт	82
	ТП-1Д / 2Д Винт-сопло (п.63)	шт	142
	ТП-1Д / 2Д Воздухопровод L 500 mm(п.52)	шт	386
	ТП-1Д / 2Д Войлочный фильтр (п.94)	шт	43
	ТП-1Д / 2Д Втулка уплотнитель (п.54)	шт	40
	ТП-1Д / 2Д Высоковольтный провод (п.49)	шт	386
	ТП-1Д / 2Д Гайка с фиксатором в сб. (п.16,17)	шт	82
	ТП-1Д / 2Д Горелка (п.57)	шт	773
	ТП-1Д / 2Д Двигатель (п.80)	шт	4308

ТП-1Д / 2Д Двигатель в сб.(п.80-101)	шт	5745
ТП-1Д / 2Д Диафрагма (п.88)	шт	264
ТП-1Д / 2Д Заглушка колеса (п.1)	шт	62
ТП-1Д / 2Д Запорное кольцо (п.9)	шт	62
ТП-1Д Камера сгорания L=350mm (п.71.01)	шт	1627
ТП-2Д Камера сгорания L=440mm (п.71.02)	шт	1913
ТП-1Д / 2Д Клемма заземления (п.36)	шт	40
ТП-1Д / 2Д Кнопка выключателя (п.27)	шт	257
ТП-1Д / 2Д Кнопка пуска (п.28)	шт	428
ТП-1Д / 2Д Кожух фотоэлемента (п.65)	шт	142
ТП-1Д / 2Д Колесо (п.3)	шт	184
ТП-1Д / 2Д Кольцо пружинное 15 (п.53)	шт	62
ТП-1Д / 2Д Конденсатор 450В 7 мкф (п.38)	шт	488
ТП-1Д / 2Д Корпус (п.89)	шт	1079
ТП-1Д / 2Д Корпус насоса (п.84)	шт	712
ТП-1Д / 2Д Кронштейн крепления двигателя (п.79)	шт	306
ТП-1Д / 2Д Крышка (п.96)	шт	215
ТП-1Д / 2Д Крышка топливного бака (п.10)	шт	142
ТП-1Д / 2Д Лопасты насоса (п.87)	шт	1221
ТП-1Д / 2Д Муфта (п.85)	шт	142
ТП-1Д Нижний кожух L=695mm (п.43.01)	шт	814
ТП-2Д Нижний кожух L=795mm (п.43.02)	шт	1017
ТП-1Д / 2Д Нижняя рама (п.5)	шт	834
ТП-1Д / 2Д Ограждение (п.45)	шт	1425
ТП-1Д / 2Д Основание (п.35)	шт	224
ТП-1Д / 2Д Ось (п.4)	шт	284
ТП-1Д Отражатель L=365mm (п.72.01)	шт	814
ТП-2Д Отражатель L=465mm (п.72.02)	шт	1017
ТП-1Д / 2Д Пластина дистанционная (п.83)	шт	264
ТП-1Д / 2Д Плата управления (п.37)	шт	1749
ТП-1Д / 2Д Пробка (п.101)	шт	162
ТП-1Д / 2Д Прокладка (п.12)	шт	62
ТП-1Д / 2Д Прокладка (п.58)	шт	69
ТП-1Д / 2Д Прокладка (п.8)	шт	93
ТП-1Д / 2Д Прокладка задней стенки (п.23)	шт	122
ТП-1Д / 2Д Прокладка передней стенки (п.20)	шт	122
ТП-1Д / 2Д Прокладка резиновая (п.92)	шт	57
ТП-1Д / 2Д Пружина 10*16,5*1,8 (П.59)	шт	53
ТП-1Д / 2Д Пружина 5*15*0,35 (п.97)	шт	33
ТП-1Д / 2Д Регулировочный винт-пробка (п.98)	шт	102
ТП-1Д / 2Д Ручка (п.6)	шт	468
ТП-1Д / 2Д Свеча зажигания (п.48)	шт	359
ТП-1Д / 2Д Сопло горелки (п.62)	шт	204
ТП-1Д / 2Д Стенка корпуса задняя (п.22)	шт	264
ТП-1Д / 2Д Стенка корпуса левая (п.24)	шт	204
ТП-1Д / 2Д Стенка корпуса передняя (п.19)	шт	326
ТП-1Д / 2Д Стенка корпуса правая (п.21)	шт	204
ТП-1Д / 2Д Стопорный колпачок (п.2)	шт	82
ТП-1Д / 2Д Термодатчик (п.67)	шт	244
ТП-1Д / 2Д Топливный бак (п.7)	шт	1867
ТП-1Д / 2Д Топливопровод L 200 mm (п.51)	шт	284
ТП-1Д / 2Д Уплотнитель (п.42)	шт	53
ТП-1Д / 2Д Уплотнитель резиновый Ø18 (п.47)	шт	53
ТП-1Д / 2Д Уплотнитель резиновый Ø22 (п.46)	шт	53
ТП-1Д / 2Д Фильтр большой (п.93)	шт	43
ТП-1Д / 2Д Фильтр малый (п.90)	шт	102
ТП-1Д / 2Д Фильтр средний (п.95)	шт	142

	ТП-1Д / 2Д Фильтр топливпровода (п.41)	шт	162
	ТП-1Д / 2Д Форсунка (п.61)	шт	570
	ТП-1Д / 2Д Фотоэлемент (п.64)	шт	428
	ТП-1Д / 2Д Шайба 6,5 (бронза) (п.60)	шт	73
	ТП-1Д / 2Д Шарик Ø5 (п.100)	шт	см.разное
	ТП-1Д / 2Д Штуцер (п.55)	шт	508
	ТП-1Д / 2Д Штуцер прямой (п.56)	шт	428
	ТП-1Д / 2Д Электрошнур 3*1,5 (п.15)	шт	см.разное
	ТП-1-02Д Блок высокого напряжения (п.64)	шт	1436
	ТП-2-02Д Блок высокого напряжения (п.24)	шт	1436
30043040-338-01	ТП 1-02Д Винт-пробка п.57	шт	82
30043040-759-01	ТП 1-02Д Вставка лопастей насоса п.36	шт	101
30043040-761-01	ТП 1-02Д Крышка п.53	шт	215
30043040-408-01	ТП 1-02Д Лопаста насоса п.42	шт	1221
30043040-765-01	ТП 1-02Д Прокладка резиновая п.52	шт	57
30043040-040-01	ТП 1-02Д Регулятор п.78,1		718
30043040-237-01	ТП 1-02Д Фильтр большой п.50	шт	43
30043040-935-01	ТП 1-02Д Фильтр средний п.51	шт	142
30043040-938-01	ТП 1-02Д Фильтр п.49	шт	43
	ТП 1-02Д Форсунка п.10	шт	1436
	ТП 2-02Д насос в сб	шт	9407
	УЛПП Уровень лазерный		
80010051-933-01	УЛПП-5 / 5-01 Блок питания ДИОЛД	шт	718
80010051-382-01	УЛПП-5 Винт подстройки (большой) ДИОЛД	шт	72
80010051-376-01	УЛПП-5 Винт установочный (фиксации маленький) ДИОЛД	шт	57
80010051-205-01	УЛПП-5 Кольцо шестерня)пластиковый венец) ДИОЛД	шт	115
	УЛПП-5 Кольцо амортизационное	шт	101
80010052-734-01	УЛПП 5-01 корпус в сб. п.24 КРАСНЫЙ	шт	1005
	УЛПП 5 Крышка отсека батареек п.13	шт	101
80010051-779-01	УЛПП-5 Ножка ДИОЛД	шт	86
	УЛПП 5 Основание с лазерным механизмом в сб	шт	1580
80010051-020-01	УЛПП-5 Плата ДИОЛД	шт	467
80010052-020-01	УЛПП-5-01 Плата управления п.13 ДИОЛД	шт	646
80010051-966-01	УЛПП-5 ШТАТИВ в сб.	шт	2154
80010051-966-01	УЛПП 5-01 Штатив в сб	шт	2154
	ШТБ Штроборез		
10072010-008-01	ШТБ-1,6 Блок плавного пуска (п.65) ДИОЛД	шт	862
ШТБ-1,6-150	ШТБ-1,6 Винт (п.1)	шт	43
	ШТБ-1,6 Винт зажимной (п.2)	шт	43
	ШТБ-1,6 Винт хомута М5*20 (п.74)	шт	33
	ШТБ-1,6 Вставка кожуха (п.13)	шт	248
	ШТБ-1,6 Втулка патрубкa (п.18)	шт	136
	ШТБ-1,6 Втулка пластиковая (п.16)	шт	98
	ШТБ-1,6 Выключатель (п.66)	шт	144
	ШТБ-1,6 Гайка зажимная М14 (п.7)	шт	57
	ШТБ-1,6 Гайка М7 (п.42)	шт	30
	ШТБ-1,6 Гайка специальная (п.6)	шт	46
	ШТБ-1,6 Гайка специальная М12 (п.70)	шт	26
	ШТБ-1,6 Диафрагма (п.51)	шт	59
	ШТБ-1,6 Кожух неподвижный (п.15)	шт	528
	ШТБ-1,6 Кожух подвижный (п.24)	шт	411
	ШТБ-1,6 Колпачок выключателя защитный (п.71)	шт	52
	ШТБ-1,6 Кольцо резиновое (п.4)	шт	33
	ШТБ-1,6 Кольцо стопорное Ø 12 (п.34)	шт	см.разное
	ШТБ-1,6 Кольцо стопорное Ø 7 (п.49)	шт	см.разное
	ШТБ-1,6 Кольцо стопорное внутреннее Ø 32 (п.31)	шт	см.разное
	ШТБ-1,6 Корпус редуктора (п.37)	шт	431
	ШТБ-1,6 Корпус электродвигателя (п.59)	шт	569

	ШТБ-1,6 Крышка кожуха неподвижного (п.5)	шт	477
	ШТБ-1,6 Крышка корпуса электродвигателя (п.72)	шт	392
	ШТБ-1,6 Крышка редуктора (п.29)	шт	172
	ШТБ-1,6 Ось (п.22)	шт	151
	ШТБ-1,6 Патрубок (п.20)	шт	182
01-000032	ШТБ-1,6 Подшипник 627 DW 7*22*7 (п.50) ДИОЛД	шт	790
10072010-338-01	ШТБ-1,6 Пробка-заглушка (п.56) ДИОЛД	пара	86
	ШТБ-1,6 Прокладка (п.10)	шт	36
	ШТБ-1,6 Пружина кручения (п.23)	шт	52
	ШТБ-1,6 Ролик (п.21)	шт	274
	ШТБ-1,6 Рукоятка (п.17)	шт	431
	ШТБ-1,6 Статор (п.55)	шт	1149
	ШТБ-1,6 Трубка резиновая (п.77)	шт	см.разное
	ШТБ-1,6 Уплотнитель резиновый (п.19)	шт	50
	ШТБ-1,6 Фиксатор в сб. (п.38-41)	компл	151
	ШТБ-1,6 Фланец внешний под посадку на шпindelь (п.11)	шт	50
	ШТБ-1,6 Фланец внутренний (п.9)	шт	50
	ШТБ-1,6 Хомут (п.75)	шт	124
	ШТБ-1,6 Шайба 25 специальная (п.32)	шт	56
	ШТБ-1,6 Шайба специальная (п.3)	шт	26
	ШТБ-1,6 Шайба специальная (п.69)	шт	33
	ШТБ-1,6 Шестерни (п.33,43)	компл	747
	ШТБ-1,6 Шпindelь (п.25)	шт	172
	ШТБ-1,6 Шпонка сегментная 4*5*12 (п.26)	шт	72
10072010-009-01	ШТБ-1,6 Щетки (п.57) ДИОЛД	пара	136
	ШТБ-1,6 Щеткодержатель в сб. (п.58)	пара	182
	ШТБ-1,6 Электрошнур 2*1,5 (п.76)	шт	см.разное
	ШТБ-1,6 Якорь (п.48)	шт	1580
10072020-008-01	ШТБ 2,0 Блок плавного пуска п.79	шт	1005
10072020-201-01	ШТБ 2,0 Вал шестерня п.40	шт	373
	ШТБ 2,0 Выключатель	шт	333
10072020-479-01	ШТБ 2,0 Колесо зубчатое п.38	шт	402
10072020-059-01	ШТБ 2,0 Кольцо магнитное п.66	шт	43
10072020-814-01	ШТБ 2,0 Кожух подвижный п.19	шт	345
10072020-732-01	ШТБ 2,0 Корпус редуктора п.55.2	шт	819
10072020-734-01	ШТБ 2,0 Крышка корпуса редуктора задняя в сб. п.33,34	шт	244
10072020-735-01	ШТБ 2,0 Крышка корпуса редуктора передняя в сб. п.47,48	шт	302
10072020-002-01	ШТБ 2,0 Статор п.68	шт	1867
10072020-278-01	ШТБ 2,0 Фиксатор п.55.3, 55.4	шт	43
10072020-288-01	ШТБ 2,0 Шайба пластик п.8	шт	57
10072020-215-01	ШТБ 2,0 Шестерни п.53,58	компл	646
10072020-200-01	ШТБ 2,0 Шпindelь	шт	230
10072020-009-01	ШТБ 2,0 Щетки п.74	пара	259
10072020-011-01	ШТБ 2,0 Щеткодержатели в сб	пар.	201
10072020-001-01	ШТБ 2,0 Якорь п.62	шт	2872
	ШРЭ	Шипорез	
ШРЭ-0,9	ШРЭ-0,9 Винт М5х12 (п.75)	шт	72
	ШРЭ-0,9 Винт М6х16.5 (п.77)	шт	72
	ШРЭ-0,9 Винт регулировочный (п.59)	шт	36
	ШРЭ-0,9 Внутренний фланец (п.54)	шт	98
	ШРЭ-0,9 Выключатель (п.10)	шт	228
	ШРЭ-0,9 Гайка специальная М10х1 (п.56)	шт	98
	ШРЭ-0,9 Диафрагма (п.17)	шт	50
	ШРЭ-0,9 Клавиша выключателя (п.15)	шт	86
	ШРЭ-0,9 Кольцо стопорное \varnothing 10 (п.37, 47)	шт	см.разное
	ШРЭ-0,9 Компенсатор рез.малый (п.20)	шт	см.разное
	ШРЭ-0,9 Корпус редуктора в сб. (п.27-29,36)	шт	503

	ШРЭ-0,9 Корпус электродвигателя (п.16)	шт	241
	ШРЭ-0,9 Крышка корпуса редуктора (п.42)	шт	405
	ШРЭ-0,9 Крышка электродвигателя (п.4)	шт	151
	ШРЭ-0,9 Направляющая платформа (п.68,69)	шт	307
	ШРЭ-0,9 Опорная плита (п.60)	шт	339
	ШРЭ-0,9 Подошва (п.58)	шт	157
	ШРЭ-0,9 Пробка заглушка (п.72)	шт	59
	ШРЭ-0,9 Пружина (2.9x5.2x0.3) п.61	шт	20
	ШРЭ-0,9 Пружина (5x54x0.7) п.63	шт	43
	ШРЭ-0,9 Регулятор глубины (п.66)	шт	98
	ШРЭ-0,9 Ручка (п.26)	шт	151
	ШРЭ-0,9 Рычаг выключателя (п.14)	шт	86
	ШРЭ-0,9 Статор (п.18)	шт	1463
	ШРЭ-0,9 Трубка защитная (п.2)	шт	см.разное
	ШРЭ-0,9 Уголок (п.73)	шт	411
	ШРЭ-0,9 Фиксатор (п.52)	шт	98
	ШРЭ-0,9 Фиксатор в сб. (п.27,28,36)		86
	ШРЭ-0,9 Шайба 6 стопорная п.36	шт	см.разное
	ШРЭ-0,9 Шарик $\phi 3$ п.62	шт	см.разное
	ШРЭ-0,9 Шестерни (п.33,39)	пара	385
	ШРЭ-0,9 Шнур сетевой 2x0,75мм (п.1)	шт	см.разное
	ШРЭ-0,9 Шпindel (п.48)	шт	190
	ШРЭ-0,9 Шпонка (3x3.7x9) (п.49)	шт	65
	ШРЭ-0,9 Штифт $\phi 3 \times 5$ (п.23)	шт	14
	ШРЭ-0,9 Щетки (п.5)	пара	85
	ШРЭ-0,9 Щеткодержатель (п.6)	пара	144
	ШРЭ-0,9 Якорь (п.22)	шт	2025

ГБ и ЭГБ

Генераторы

30021060-038-01	ГБ-3000 Автоматический регулятор напряжения п.22	шт	1436
	ГБ-3000 Блок (катушка) зажигания (п.50)	шт	1723
30021060-424-01	ГБ-3000 Болт М 8*35 (п.46) ДИОЛД	шт	144
30021060-590-01	ГБ-3000 Впускной клапан (п.62)	шт	373
30021060-591-01	ГБ-3000 Выхлопной клапан (п.61)	шт	287
30021060-237-01	ГБ-3000 Воздухоочиститель п.77	шт	431
30021060-003-01	ГБ -3000 Выключатель п.27	шт	646
30021060-238-01	ГБ-3000 Гайка регулировочная (п.66)	шт	57
30021060-711-01	ГБ-3000 Глушитель (п.87)	шт	1723
30021060-596-01	ГБ-3000 Головка цилиндра (п.59)	шт	1436
	ГБ-3000 Датчик уровня масла (п.32)	шт	431
30021060-231-01	ГБ-3000 Карбюратор (п.54)	шт	1436
30021060-785-01	ГБ-3000 Картер (п.33) ДИОЛД	шт	1436
30021060-926-01	ГБ-3000 Ключ свечной ЗИП	шт	287
	ГБ-3000 Кожух генератора (п.18)	шт	287
	ГБ-3000 Кожух защитный (п.10)	шт	287
	ГБ-3000 Кожух картера (п.45)	шт	503
	ГБ-3000 Кожух головки цилиндра п.72	шт	546
30021060-246-01	ГБ-3000 Коленвал (п.94)	шт	2585
30021060-247-01	ГБ-3000 Кольца поршневые (п.89,90,91)	шт	531
30021060-597-01	ГБ-3000 Коромысло (п.76)	шт	215
	ГБ-3000 Крышка стартера в сб. (п.11,12,13,47,48)	шт	1436
	ГБ-3000 Крышка статора (п.15)	шт	431
	ГБ-3000 Крышка топливного бака в сб. (п.4,5)	шт	215
	ГБ-3000 Магнето (п.28)	шт	661
30021060-779-01	ГБ-3000 Ножка (п.23)	шт	129
	ГБ-3000 Панель управления в сборе (п.25-30)	шт	1580
30021060-052-01	ГБ-3000 Переключатель п.29	шт	503

	ГБ-3000 Поплавок уровня масла в сборе (п.35)	шт	933
30021060-227-01	ГБ-3000 Поршень (п.93)	шт	862
30021060-738-01	ГБ-3000 Прокладка (п.44)	шт	158
30021060-764-01	ГБ-3000 Прокладка воздушного фильтра (п.53)	шт	144
30021060-712-01	ГБ-3000 Прокладка глушителя(п.81) выхлопной трубы	шт	144
30021060-720-01	ГБ-3000 Прокладка головки цилиндра (п.60)	шт	316
	ГБ 3000 прокладка головки цилиндра с обратной стороны	шт	287
30021060-769-01	ГБ-3000 Прокладка изолятора карбюратора (п.57)	шт	144
30021060-715-01	ГБ-3000 Прокладка карбюратора (п.55)	шт	129
30021060-719-01	ГБ-3000 Прокладка картера (п.42)	шт	144
30021060-765-01	ГБ-3000 Прокладка кожуха головки цилиндра (п.73)	шт	172
	ГБ-3000 Рама (п.9)	шт	1436
	ГБ-3000 Распределительный вал (п.64)	шт	862
	ГБ-3000 Сальник (п.26)	шт	215
30021060-025-01	ГБ-3000 Свеча	шт	546
30021060-002-01	ГБ-3000 Статор (п.13) ДИОЛД	шт	9335
30021060-784-01	ГБ-3000 Топливный бак (п.2)	шт	1293
30021060-598-01	ГБ-3000 Топливный кран (п.31)	шт	503
	ГБ-3000 Фильтр (п.3)	шт	144
	ГБ-3000 Фильтр в сб. (по схеме ЭГБ-3 п.68-72)	шт	862
	ГБ-3000 Фильтр паролон	шт	101
	ГБ-3000 Шатун соединительный в сб. (п.86,40,41)	шт	1149
	ГБ-3000 Шестерня регулятора оборотов (муфта центробежная) (п.38)	шт	474
03-347175	ГБ-3000 Шпонка п.39	шт	72
30021060-009-01	ГБ-3000 Щеточный узел (2щетki в щеткодержателе)	шт	908
30021060-001-01	ГБ-3000 Якорь (п.12) ДИОЛД	шт	3590
30021071-038-01	ГБ 4400А Автоматический регулятор напряжения п.22	шт	2872
30021071-060-01	ГБ 4400А Аккумулятор п.33	шт	3303
	ГБ 4400А болт п.14	шт	416
30021071-231-01	ГБ 4400А карбюратор п.54	шт	3590
30021071-026-01	ГБ 4400А катушка зажигания в сб. п.50	шт	1867
	ГБ 4400А картер	шт	2585
30021071-239-01	ГБ 4400А крышка стартера в сб п.10-19,47,48	шт	1436
	ГБ 4400А Воздушный фильтр п.77	шт	330
	ГБ 4400А клапан впускной п.61	шт	646
	ГБ 4400А Клапан выпускной п.62	шт	646
	ГБ 4400А Крышка головки цилиндра п.72	шт	1005
	ГБ 4400А Нижняя часть шатуна п.40	шт	1293
	ГБ 4400А Верхняя часть шатуна п.86	шт	1293
	ГБ 4400А Опора двигателя п.24	шт	1293
	ГБ 4400А Топливный клапан п.35	шт	1149
	ГБ 4400А топливный бак	шт	2011

ГБ 4400А

	ГБ 4400А прокладка карбюратора п.56	шт	431
30021071-719-01	ГБ-4400А прокладка картера п.42	шт	215
30021071-390-01	ГБ 4400А поплавков уровня масла п.35	шт	1005
	ГБ 4400 Свеча	шт	546
30021071-341-01	ГБ 4400А стартер в сборе с реле п.28	шт	7181

ГБ 5500А

30021081-038-01	ГБ 5500А Автоматический регулятор напряжения п.22	шт	2872
30021071-060-01	ГБ 5500А Аккумулятор п.33	шт	3303
30021081-231-01	ГБ 5500А карбюратор п.54	шт	3590
30021081-026-01	ГБ 5500А катушка зажигания в сб. п.50	шт	1867
30021080-246-01	ГБ 5500 Коленвал п.94 стр.2	шт	2154
30021081-239-01	ГБ 5500А крышка стартера в сб п.10-19,47,48	шт	1436
30021081-390-01	ГБ 5500А поплавков уровня масла п.35	шт	1005
30021080-719-01	ГБ 5500 Прокладка картера п.42 стр.2	шт	215
	ГБ 5500 Свеча	шт	546
30021081-341-01	ГБ 5500А стартер в сборе с реле п.28	шт	7181
30021080-325-01	ГБ 5500 Шатун в сб п.40,41,86	шт	1149

30021071-060-01	ГБ 6500А Аккумулятор п.33	шт	3303
30021090-026-01	ГБ 6500А катушка зажигания в сб. п.50	шт	1867
30021090-038-01	ГБ 6500А Автоматический регулятор напряжения п.22	шт	2872
30021090-039-01	ГБ 6500А карбюратор п.54	шт	3590
30021090-231-01	ГБ 6500А крышка стартера в сб п.10-19,47,48	шт	1436
30021090-245-01	ГБ 6500 Сальник клапана п.98	шт	115
30021090-246-01	ГБ 6500А коленвал п.94	шт	2872
30021090-341-01	ГБ 6500А стартер в сборе с реле п.28	шт	7181
30021090-390-01	ГБ 6500А поплавков уровня масла п.35	шт	1005
	ГБ 6500А балансир п.38	шт	1867
	ГБ 6500 Свеча	шт	546
	ГБ 6500А Крышка статора (п.15)	шт	1149
	ГБ 6500А Поршень (п.93)	шт	1005

ГБ 6500А

30021090-606-01	ГБ 6500 Поршень+палец п.92,93	шт	1149
	ГБ 6500А Якорь (п.12)	шт	7181
	ГБ 6500А Верхняя часть шатуна (п.86)	шт	1867
	<i>ГБ 6500А Второе компрессионное кольцо (п.90)</i>	шт	144
30021090-247-01	ГБ 6500 Компрессионные кольца п.85,89-91 стр.2	КОМпл	603
	ГБ 6500А Глушитель (п.87)	шт	1723
30021090-596-01	ГБ 6500А Головка блока цилиндра (п.108)	шт	2872
	ГБ 6500А Картер (п.63)	шт	4308
30021090-590-01	ГБ 6500А Клапан впускной (п.93)	шт	661
30021090-591-01	ГБ 6500А Клапан выпускной (п.92)	шт	661
	ГБ 6500А Кожух защитный (п.10)	шт	431
	ГБ 6500А Крепление глушителя (п.105)	шт	404
	<i>ГБ 6500А Маслоъемное кольцо (п.91)</i>	шт	287
	ГБ 6500А Нижняя часть шатуна (п.40)	шт	1867
	ГБ 6500А Опора двигателя (п.24)	шт	1293
	<i>ГБ 6500А Первое компрессионное кольцо (п.89)</i>	шт	144
30021090-719-01	ГБ 6500 Прокладка картера п.42 стр.2	шт	273
	ГБ 6500А распредвал п.64	шт	3159
	ГБ 6500А Статор (п.13)	шт	9335
	ГБ 6500А Топливный бак	шт	0
	ГБ 6500А Шатун в сб п.40,41,86	шт	1293
ЭГБ 2	ЭГБ 2 Бак п.43	шт	1005
	ЭГБ 2 Барабан п.149	шт	172
	ЭГБ 2 Бензопровод с хомутом п.80,81	шт	43
	ЭГБ 2 Болт в сб. с втулкой п.38-42	шт	86
	ЭГБ 2 Вал шестерня п.105	шт	718
	ЭГБ 2 Винт Барашек п.87	шт	43
	ЭГБ 2 Винт п.88	шт	26
	ЭГБ 2 Глушитель в сб. с патрубком п.47, 48, 49	шт	862
	ЭГБ 2 Датчик уровня масла п.123	шт	287
	ЭГБ 2 Диодный мост п.139	шт	287
	ЭГБ 2 Защитный выключатель 10А п.21	шт	618
	ЭГБ 2 Защитный выключатель 5А п.22	шт	330
	ЭГБ 2 Карбюратор в сб. п.78	шт	1436
	ЭГБ 2 Катушка зажигания п.126	шт	1436
	ЭГБ 2 Клапан впускной п.67	шт	215
	ЭГБ 2 Клапан выпускной п.64	шт	215

	ЭГБ 2 Коленвал в сб. п.93-95	шт	1867
	ЭГБ 2 Кольцо стопорное п.99	шт	14
	ЭГБ 2 Конденсатор п.17	шт	359
	ЭГБ 2 Корпус генератора п.140	шт	1005
	ЭГБ 2 Корпус п.119	шт	2585
	ЭГБ 2 Корпус цилиндра п.68	шт	1149
	ЭГБ 2 Краник в сб. п.34-37	шт	287
	ЭГБ 2 Крепеж в сб. п.69-72	шт	230
	ЭГБ 2 Кронштейн в сб. п.57-61	шт	503
	ЭГБ 2 Кронштейн в сб. п.112-114	шт	259
	ЭГБ 2 Крыльчатка п.148	шт	244
	ЭГБ 2 Крышка бака п.44,46	шт	136
	ЭГБ 2 Крышка корпуса п.91	шт	646
	ЭГБ 2 Крышка цилиндра п.75	шт	215
	ЭГБ 2 Манжета п.90	шт	144
	ЭГБ 2 Маховик п.147	шт	546
	ЭГБ 2 Муфта п.106	шт	144
	ЭГБ 2 Поплавок датчика уровня масла п.117,118	шт	287
	ЭГБ 2 Поршень п.98	шт	431
	ЭГБ 2 Поршневые кольца п.100-102	КОМпл	359
	ЭГБ 2 Прокладка п.54	шт	57
	ЭГБ 2 Прокладка п.63	шт	215
	ЭГБ 2 Прокладка п.103	шт	287
	ЭГБ 2 Пружина специальная п.155	шт	144
	ЭГБ 2 Пусковая катушка п.156 (КРЫШКА СТАРТЕРА В СБ.)	шт	862
	ЭГБ 2 Свеча зажигания п.73	шт	144
	ЭГБ 2 Статор п.142	шт	5745
	ЭГБ 2 Толкатель п.116	шт	144
	ЭГБ 2 Трубка газоотводная п.82	шт	144
	ЭГБ 2 Фильтр в сб. п.83-87	шт	574
	ЭГБ 2 Фильтр п.45	шт	86
	ЭГБ 2 Фильтр п.85	шт	144
	ЭГБ 2 Фланец генератора п.146	шт	862
	ЭГБ 2 Шатун п.96	шт	431
	ЭГБ 2 Штанга п.65	шт	144
	ЭГБ 2 Штифт п.111	шт	43
	ЭГБ 2 Щуп пробка п.89	шт	144
	ЭГБ 2 Якорь п.144	шт	4021
30021030-038-01	ЭГБ 3 Автоматический регулятор напряжения (п.59)	шт	1149
30021030-290-01	ЭГБ 3 Бензопровод (п.78)	шт	144
30021030-393-01	ЭГБ 3 Вращатель клапана (п.87)	шт	72
30021030-049-01	ЭГБ 3 Диод в сб.(п.58)	шт	172
30021030-232-01	ЭГБ 3 Карбюратор в сб.(п.79)	шт	1436
30021030-026-01	ЭГБ 3 Катушка зажигания (п.74)	шт	1436
30021030-246-01	ЭГБ 3 Коленвал (п.43)	шт	1867
30021030-247-01	ЭГБ 3 Кольца поршневые (п.114)	компл	402
30021030-249-01	ЭГБ 3 Кольцо стопорное (п.116)	шт	14
30021030-708-01	ЭГБ 3 Крышка картера (п.47)	шт	862
30021030-048-01	ЭГБ 3 Магнето (п.27)	шт	0
30021030-389-01	ЭГБ 3 Маховик с крыльчаткой в сб.(п.25,26)	шт	862
30021030-390-01	ЭГБ 3 Поплавок уровня масла в сб.(п.35)	шт	431
30021030-227-01	ЭГБ 3 Поршень (п.115)	шт	503
30021030-719-01	ЭГБ 3 Прокладка (п.44)	шт	187
30021030-764-01	ЭГБ 3 Прокладка (п.86)	шт	101
30021030-764-01	ЭГБ 3 Прокладка (п.93)	шт	287
30021030-715-01	ЭГБ 3 Прокладка карбюратора (п.77)	шт	287
30021030-769-01	ЭГБ 3 Прокладка карбюратора (п.82)	шт	144

30021030-763-01	ЭГБ 3 Прокладка(п.80)	шт	144
30021030-391-01	ЭГБ 3 Распредвал (п.97)	шт	574
30021030-245-01	ЭГБ 3 Сальник (п.28)	шт	215
	ЭГБ 3 Свеча		546
30021030-239-01	ЭГБ 3 Стартер в сб. (п.12-20)	шт	1436
30021030-325-01	ЭГБ 3 Шатун(п.118)	шт	574
30021030-392-01	ЭГБ 3 Шпилька(п.104)	шт	345
03-347175	ЭГБ 3 Шпонка(п.106)	шт	273
30021030-009-01	ЭГБ 3 Щетки (п.65)	шт	431
30021040-038-01	ЭГБ 4 Автоматический регулятор напряжения АВР(п.14)	шт	1436
30021040-027-01	ЭГБ 4 Выключатель двигателя(п.2) ЭГБ 4А/5А	шт	574
30021040-003-01	ЭГБ 4 выключатель сети(п.6)	шт	503
30021040-711-01	ЭГБ 4 Глушитель(п.69)	шт	1723
30021040-310-01	ЭГБ 4 Дроссель с диафрагмой(п.48,50)	шт	862
30021040-232-01	ЭГБ 4 Карбюратор(п.120)	шт	2154
30021040-926-01	ЭГБ 4 Ключи зажигания	шт	57
30021040-246-01	ЭГБ 4 Коленчатый вал(п.79)	шт	4021
30021040-247-01	ЭГБ 4 Кольца поршневые(п.91)	КОМпл	574
30021040-249-01	ЭГБ 4 Кольцо стопорное(п.89)	шт	86
30021040-750-01	ЭГБ 4 Крышка масляного фильтра в сб.(п.24,25)	шт	144
30021040-239-01	ЭГБ 4 Крышка стартера в сб. Собранная(п.1-10)	шт	2298
30021040-721-01	ЭГБ 4 Крышка топливного бака(п.16)	шт	215
30021040-327-01	ЭГБ 4 Муфта фильтра(п.40)	шт	287
	ЭГБ 4 патрубок п.33	шт	389
30021040-227-01	ЭГБ 4 Поршень(п.90)	шт	862
30021040-719-01	ЭГБ 4 Прокладка картера(п.73)	шт	215
30021040-715-01	ЭГБ 4 Прокладки карбюратора(п.119,121, 117, 118)	КОМпл	503
30021040-324-01	ЭГБ 4 Распределительный вал(п.76)	шт	1149
30021040-041-01	ЭГБ 4 Реле(п.69)	шт	574
30021040-029-01	ЭГБ 4 Розетки переменного тока(п.7)	шт	287
30021040-025-01	ЭГБ 4 Свеча зажигания(п.116)	шт	546
30021040-239-01	ЭГБ 4 Стартер(п.67)	шт	4308
30021040-002-01	ЭГБ 4 Статор(п.20)	шт	7899
30021040-928-01	ЭГБ 4 Фильтр в сб.(п.61-63,57-59)	шт	862
30021040-325-01	ЭГБ 4 Шатун(п.87)	шт	862
30021040-009-01	ЭГБ 4 Щетки(п.15)	шт	431
30021040-001-01	ЭГБ 4 Якорь(п.21)	шт	5026
ЭГБ 5	ЭГБ 5 Автоматический регулятор напряжения п.14	шт	1580
	ЭТ Электроточила		
20041030-003-01	ЭТ 125,150 // 175,200 Выключатель п.30 // п.44	шт	333
	ЭТ 125,150 // 175,200 Электрощнур 3 * 0,75 п.43 // п.56	шт	см.разное
	ЭТ 125,150 // 175,200 Компенсатор рез.под 6002 подш. п.52 // п.58	шт	103
	ЭТ 125,150 // 175,200 Фланец прижимной круга	шт	34
ЭТ-125	ЭТ 125 / 150 Амортизатор (п.35)	шт	72
	ЭТ 125 / 150 Винт М 6*12 (п.11)	шт	34
ЭТБ-200/125	ЭТ 125 / 150 Винт М5*35 (п.23)	шт	29
	ЭТ 125 / 150 Винт М5*44 (п.2)	шт	39
	ЭТ 125 / 150 Гайка М12 (п.3)	шт	39
	ЭТ 125 / 150 Гайка М12 левая резьба (п.68)	шт	43
	ЭТ 125 / 150 ЗИП (подручник в сб.) (п.7-10, 69)	КОМпл	116
	ЭТ 125 / 150 ЗИП (экран прозрачный в сб.) (п.53-59)	КОМпл	115
	ЭТ 125 / 150 Конденсатор (п.26)	шт	257
	ЭТ 125 / 150 Крышка (п.36)	шт	72
	ЭТ 125 / 150 Фланец (п.4)	шт	86
	ЭТ 125 / 150 Втулка переходная шлиф.круга 141.040-01	шт	36

	ЭТ 125 Искрогаситель (п.12)	шт	86
	ЭТ 125 Кожух защитный (п.1)	шт	128
	ЭТ 125 Корпус эл/дв левый (п.22)	шт	200
	ЭТ 125 Корпус эл/дв правый (п.22)	шт	200
	ЭТ 125 Основание (п.44,46)	шт	371
	ЭТ 125 Пластина защитная (п.63)	шт	96
20041020-002-01	ЭТ 125 Статор (п.25)	шт	1436
	ЭТ 125 Фланец боковой лев. (п.21)	шт	142
	ЭТ 125 Фланец боковой прав. (п.66)	шт	142
	ЭТ 125 Шлифовальный круг м/зерн.	шт	164
	ЭТ 125 Шлифовальный круг кр/зерн.	шт	164
	ЭТ 125 Якорь (п.61)	шт	725
ЭТ-150	ЭТ 150 Пластина защитная (п.63)	шт	96
	ЭТ 150 Искрогаситель (п.12)	шт	86
	ЭТ 150 Кожух защитный (п.1)	шт	142
	ЭТ 150 Корпус эл/дв левый (п.22)	шт	200
	ЭТ 150 Корпус эл/дв правый (п.22)	шт	200
20041030-730-01	ЭТ 150 Корпус лев/прав п.22 ДИОЛД	КОМПл	646
	ЭТ 150 Основание (п.44,46)	шт	371
20041030-002-01	ЭТ 150 Статор (п.25)	шт	2011
	ЭТ 150 Фланец боковой лев. (п.21)	шт	142
	ЭТ 150 Фланец боковой прав. (п.66)	шт	142
	ЭТ 150 Шлифовальный круг м/зерн.	шт	197
	ЭТ 150 Шлифовальный круг кр/зерн.	шт	197
20041030-001-01	ЭТ 150 Якорь (п.61)	шт	1221
ЭТ-300/150			
ЭТ-150П	ЭТ 150П Болт М5*135 (п.83)	шт	39
	ЭТ 150П Винт М 5*55 (п.1)	шт	29
ЭТБ-250/150	ЭТ 150П Втулка переходная (п.35)	шт	128
	ЭТ 150П Выключатель (п.64)	шт	333
	ЭТ 150П Гайка М12 (п.36)	шт	39
	ЭТ 150П Гайка М12 левая резьба (п.3)	шт	43
	ЭТ 150П Гайка М16 (п.31)	шт	57
	ЭТ 150П ЗИП (подручник в сб.) (п.37-41)	КОМПл	158
	ЭТ 150П ЗИП (экран) (п.6-12, 25)	КОМПл	129
	ЭТ 150П Искрогаситель (п.29)	шт	99
	ЭТ 150П Искрогаситель левый (п.5)	шт	86
	ЭТ 150П Искрогаситель правый (п.24)	шт	86
	ЭТ 150П Кожух защитный левый (п.2)	шт	201
	ЭТ 150П Кожух защитный правый (п.32)	шт	145
	ЭТ 150П Конденсатор (п.65)	шт	287
	ЭТ 150П Корпус эл/дв левый (п.47)	шт	402
	ЭТ 150П Корпус эл/дв правый (п.47)	шт	402
	ЭТ 150П Крышка (п.75)	шт	99
	ЭТ 150П Лампа (п.23)	шт	145
	ЭТ 150П Ножка (п.80)	шт	72
	ЭТ 150П Переключатель подсветки (п.68)	шт	201
	ЭТ 150П Пластина защитная (п.55-57,69)	шт	158
	ЭТ 150П Подсветка световая в сб. (п.22)	шт	863
	ЭТ 150П Ручка (п.45)	шт	145
	ЭТ 150П Статор в сб. (п.70-74)	шт	2743
	ЭТ 150П Фланец Øвн.13,7 (п.4)	шт	86
	ЭТ 150П Фланец (п.18)	шт	145
	ЭТ 150П Фланец Øвн.16,7 (п.15)	шт	86
	ЭТ 150П Фланец щетки (п.33)	шт	86

	ЭТ 150П Шлифовальный круг (п.13, 30)		шт	197
	ЭТ 150П Щетка металлическая (п.34)		шт	411
	ЭТ 150П Электрошнур 3*0,75 (п.51,53,54)		шт	см.разное
	ЭТ 150П Якорь (п.49)		шт	1241
ЭТ-175	ЭТ 175 / 200 Амортизатор (п.35)		шт	82
(два исполнения)	ЭТ 175 / 200 Винт М5*126 (п.31)		шт	39
	ЭТ 175 / 200 Винт М5*55 (п.2)		шт	29
ЭТБ-350/175	ЭТ 175 / 200 Винт специальный М6*12 (п.29)		шт	36
	ЭТ 175 / 200 Втулка переходная (п.10) 141.040		шт	36
	ЭТ 175 / 200 Гайка М12 (п.3)		шт	36
	ЭТ 175 / 200 Гайка М12 левая резьба (п.64)		шт	43
	ЭТ 175 / 200 ЗИП (подручник в сб.) (п.25-28)		компл	128
20041060-747-01	ЭТ 175 / 200 ЗИП (экран в сб.) (п.12-18)		компл	129
	ЭТ 175 / 200 Конденсатор (п.41)		шт	284
	ЭТ 175 / 200 Крышка (п.38)		шт	72
	ЭТ 175 / 200 Фланец (п.4)		шт	86
	ЭТ 175 Искрогаситель (п.5)		шт	86
	ЭТ 175 Кожух защитный (п.1)		шт	185
	ЭТ 175 Корпус эл/дв левый (п.30)	1 исп	шт	431
	ЭТ 175 Корпус эл/дв левый (п.30)	2 исп	шт	431
	ЭТ 175 Корпус эл/дв правый (п.30)	1 исп	шт	431
	ЭТ 175 Корпус эл/дв правый (п.30)	2 исп	шт	431
	ЭТ 175 Пластина защитная (п.48,57)		шт	113
	ЭТ 175 Статор (п.42)	1 исп	шт	1939
20041050-002-01	ЭТ 175 Статор (п.42)	2 исп	шт	1939
	ЭТ 175 Статор (п.42)	3 исп		см.разное
	ЭТ 175 Фланец боковой лев. (п.24)		шт	142
	ЭТ 175 Фланец боковой прав. (п.62)		шт	142
	ЭТ 175 Шлифовальный круг м/зерн.		шт	230
	ЭТ 175 Шлифовальный круг кр/зерн.		шт	230
	ЭТ 175 Якорь (п.60) под 6002 подш		шт	1867
20041050-001-01	ЭТ 175 Якорь (п.60) под 6003 подш		шт	1867
ЭТ-200	ЭТ 200 Искрогаситель (п.5)		шт	86
	ЭТ 200 Кожух защитный (п.1)		шт	200
ЭТБ-450/200	ЭТ 200 Корпус эл/дв левый (п.30)		шт	431
	ЭТ 200 Корпус эл/дв правый (п.30)		шт	431
	ЭТ 200 Пластина защитная (п.43,57)		шт	113
20041060-002-01	ЭТ 200 Статор (п.42)		шт	2298
	ЭТ 200 Фланец боковой лев. (п.24)		шт	142
	ЭТ 200 Фланец боковой прав. (п.62)		шт	142
	ЭТ 200 Шлифовальный круг м/зерн.		шт	1005
	ЭТ 200 Шлифовальный круг кр/зерн.		шт	279
20041060-001-01	ЭТ 200 Якорь (п.60)		шт	2011
ЭТ-200У	ЭТ 200У Амортизатор п.36		шт	72
(два исполнения)	ЭТ 200У Вал п.10		шт	284
	ЭТ 200У Вал червячный п.1	1 исп	шт	385
ЭТБ-450/200У	ЭТ 200У Вал червячный п.1	2 исп	шт	385
	ЭТ 200У Втулка п.9		шт	57
	ЭТ 200У Выключатель п.17		шт	854
	ЭТ 200У Гайка п.15		шт	43
	ЭТ 200У Гайка п.29		шт	43

	ЭТ 200У ЗИП (экран в сб.) п.21-24	шт	99
	ЭТ 200У Искрогаситель п.32	шт	86
	ЭТ 200У Кожух защитный (ванночка) п.3	шт	399
	ЭТ 200У Кожух защитный п.28	шт	200
	ЭТ 200У Колесо зуб. (пластм.) п.2	1 исп шт	214
	ЭТ 200У Колесо зуб. (пластм.) п.2	2 исп шт	214
	ЭТ 200У Конденсатор п.38	шт	284
	ЭТ 200У Корпус редуктора п.8	шт	342
	ЭТ 200У Корпус эл/привода п.16	шт	142
	ЭТ 200У Крышка п.37	шт	86
	ЭТ 200У Крышка редуктора п.45	шт	72
	ЭТ 200У Статор п.40	шт	2025
20041060-002-01	ЭТ 200У Статор п.40	2 исп шт	2025
	ЭТ 200У Фланец боковой п.34	шт	142
	ЭТ 200У Фланец п.11,13	шт	57
	ЭТ 200У Фланец прижимной п.30	шт	142
	ЭТ 200У Шлифовальный круг п.12	шт	312
	ЭТ 200У Шлифовальный круг п.33	шт	197
	ЭТ 200У Шпилька п.7	шт	34
	ЭТ 200У Щит левый п.35	шт	460
	ЭТ 200У Щит правый п.42	шт	460
	ЭТ 200У Электрошнур 3*0,75	шт	см.разное
	ЭТ 200У Якорь п.41	шт	1261
ЭТ-250	ЭТ 250 Винт М 5*66 п.12	шт	29
	ЭТ 250 Выключатель п.41	шт	854
ЭТБ-800/250	ЭТ 250 Гайка М16 п.68	шт	57
	ЭТ 250 Гайка М16 левая резьба п.13	шт	67
	ЭТ 250 ЗИП (подручник в сб.) п.18-20,24,65	компл	187
	ЭТ 250 ЗИП (экран в сб.) п.1-10	компл	200
	ЭТ 250 Кожух защитный п.11	шт	172
	ЭТ 250 Конденсатор п.40	шт	287
	ЭТ 250 Корпус эл/дв левый п.31	шт	416
	ЭТ 250 Корпус эл/дв правый п.31	шт	416
	ЭТ 250 Крышка п.46	шт	128
	ЭТ 250 Основание п.49,59,60	шт	804
	ЭТ 250 Пластина п.58	шт	43
	ЭТ 250 Статор в сб. п.33-39	шт	4833
	ЭТ 250 Фланец -штулка пр. (внутренний) п.17	шт	157
	ЭТ 250 Фланец левый п.27	шт	273
	ЭТ 250 Фланец правый п.66	шт	273
	ЭТ 250 Фланец прижимной (внешний) п.14	шт	128
	ЭТ 250 Шлифовальный круг м/зерн.	шт	345
	ЭТ 250 Шлифовальный круг кр/зерн.	шт	345
	ЭТ 250 Шпилька М6*195 п.32	шт	57
	ЭТ 250 Якорь п.64	шт	1764
	ЭТ 250 Электрошнур 3*1,0 п.54-56	шт	см.разное
ЭТ-250-1	ЭТ 250-1 Болт М10*25	шт	73
	ЭТ 250-1 Болт М 8*12 п.11	шт	50
ЭТБ-1000/250	ЭТ 250-1 Винт М5*80 п.28	шт	39
	ЭТ 250-1 Выключатель п.51	шт	854
	ЭТ 250-1 Гайка М16 п.26	шт	59
	ЭТ 250-1 Гайка М16 левая резьба п.43	шт	67
	ЭТ 250-1 ЗИП (подручник в сб.) п. 13-15,45	компл	201
	ЭТ 250-1 ЗИП (экран в сб.) п.1-8	компл	215

	ЭТ 250-1 Кожух защитный п.27	шт	187
	ЭТ 250-1 Конденсатор п.36	шт	287
	ЭТ 250-1 Корпус эл/дв левый п.41	шт	661
	ЭТ 250-1 Корпус эл/дв правый п.32,33	шт	661
	ЭТ 250-1 Крышка п.53	шт	145
	ЭТ 250-1 Основание п.52	шт	1093
	ЭТ 250-1 Патрубок п.21	шт	116
	ЭТ 250-1 Статор п.40	шт	6532
	ЭТ 250-1 Фланец с искрогасителем пр. п.12	шт	332
	ЭТ 250-1 Фланец пр. (внешний) п.25	шт	131
	ЭТ 250-1 Фланец с искрогасителем лев. п.42	шт	332
	ЭТ 250-1 Фланец-штулка пр.(внутренний) п.22	шт	157
	ЭТ 250-1 Хомут п.35	шт	88
	ЭТ 250-1 Шлифовальный круг м/зерн.	шт	172
	ЭТ 250-1 Шлифовальный круг к/зерн.	шт	172
	ЭТ 250-1 Шпилька М6*210 п.31	шт	57
	ЭТ 250-1 Электрошнур 3*1,0 п.61-64	шт	см.разное
	ЭТ 250-1 Якорь п.39	шт	2417
ЭТ-75	ЭТ-75 Блок регулировки в сб. (п.47)	шт	570
	ЭТ-75 Винт зажимной (п.9)	шт	39
ЭТБ-120/75	ЭТ-75 Втулка (п.8)	шт	82
	ЭТ-75 Втулка соединительная (п.41)	шт	224
	ЭТ-75 Выключатель (п.60)	шт	238
	ЭТ-75 Гайка М10 (лев.резьба) (п.5)	шт	39
	ЭТ-75 Гайка М10 (п.42)	шт	36
	ЭТ-75 Гайка М10*1 (п.57)	шт	33
	ЭТ-75 ЗИП экран прозрачный в сб. (п.21-26)	компл	172
	ЭТ-75 ЗИП Гибкий вал в сб. (п.6 компл.пост)	шт	359
	ЭТ-75 Кожух защитный лев. (п.4)	шт	122
	ЭТ-75 Кожух защитный прав. (п.40)	шт	184
	ЭТ-75 Корпус (п.33)	шт	346
	ЭТ-75 Круг шлифовальный (п.39)	шт	250
	ЭТ-75 Круг шлифовальный (п.7)	шт	296
	ЭТ-75 Крышка основания (п.45)	шт	62
	ЭТ-75 Ножки — 4 шт (п.46)	компл	72
	ЭТ-75 Основание (п.48)	шт	386
	ЭТ-75 Подручник левый (п.12)	шт	73
	ЭТ-75 Подручник правый (п.38)	шт	73
	ЭТ-75 Пробка (п.29)	пара	57
	ЭТ-75 Ручка регулятора (п.58)	шт	89
	ЭТ-75 Статор в сб. (п.34)	шт	1077
	ЭТ-75 Фланец (п.6)	шт	86
	ЭТ-75 Фланец с искрогасителем левый (п.13)	шт	162
	ЭТ-75 Фланец с искрогасителем правый (п.37)	шт	184
	ЭТ-75 Фланец электродвигателя (п.31)	шт	82
	ЭТ-75 Шайба-компенсатор (п.32)	шт	33
	ЭТ-75 Щетки (п.28)	пара	72
	ЭТ-75 Щеткодержатель в сб. (п.27)	пара	113
	ЭТ-75 Электрошнур 2*0,75 (п.43)	шт	см.разное
	ЭТ-75 Якорь в сб. (п.36)	шт	1436
	ЭШ Электрические шуруповерты		
ЭШ-0,26 / 0,26Н	ЭШ-0,26 Выключатель п.8/01	шт	
10031020-003-01	ЭШ-0,26Н Выключатель п.8/01Н	шт	259
	ЭШ-0,26Н Переключатель реверса	шт	32
	ЭШ-0,26 Полуручки п.2/01,13/01	компл	215
10031020-731-01	ЭШ-0,26Н Полуручки п.2/01Н,13/01Н	компл	215

10031020-224-01	ЭШ-0,26 / 0,26Н Редуктор в сборе п.18	шт	570
	ЭШ-0,26 Статор п.12	шт	359
10031020-002-01	ЭШ-0,26Н Статор п.12	шт	359
	ЭШ-0,26 / 0,26Н Шестеренка п.18.4, п.18.6 (п.21,23)	шт	62
10031020-009-01	ЭШ-0,26 / 0,26Н Щетки п.10	пара	72
	ЭШ-0,26 / 0,26Н Щеткодержатели в сб. п.11	пара	86
	ЭШ-0,26 / 0,26Н Электрошнур 2*0,75 п.3	шт	см.разное
10031020-001-01	ЭШ-0,26 / 0,26Н Якорь п.15	шт	869
	ЭШ 0,45 выключатель 1 исп	шт	352
10031100-003-02	ЭШ 0,45 выключатель 2 исп	шт	352
	ЭШ 0,45 Полуручки 1 исп	КОМпл	416
10031100-731-02	ЭШ 0,45 Полуручки 2 исп	КОМпл	416
10031100-224-01	ЭШ 0,45 Редук тор в сб п.19	шт	689
10031100-002-01	ЭШ 0,45 Статор п.15	шт	790
10031100-009-01	ЭШ 0,45 Щетки п.11	пара	72
	ЭШ 0,45 Щеткодержатели	пар.	86
10031100-001-01	ЭШ 0,45 Якорь п.14	шт	1048
10031030-003-01	ЭШ-0,56 Выключатель в сб. (п.8.1) ДИОЛД	шт	448
	ЭШ-0,56 Переключатель реверса (п.8.2)	шт	57
10031030-731-01	ЭШ-0,56 Полуручки (п.2,13) ДИОЛД	компл	468
	ЭШ 0,56 редуктор в сб п.18	шт	862
	ЭШ-0,56 Статор (п.12)	шт	685
10031030-009-01	ЭШ-0,56 Щетки (п.10) ДИОЛД	пара	72
	ЭШ-0,56 Щеткодержатели в сб. (п.9)	пара	99
	ЭШ-0,56 Электрошнур 2*0,75 4 метра (п.3)	шт	см.разное
	ЭШ 0,56 Якорь (п.15)	шт	928
ЭШ 0,56-2	ЭШ 0,56-2 Винт М5*18 (п.12)	шт	см.разное
10031070-003-01	ЭШ 0,56-2 Выключатель (п.16)	шт	416
	ЭШ 0,56-2 Крышка подсветки (п.24)	шт	40
	ЭШ 0,56-2 Переключатель (п.2)	шт	59
	ЭШ 0,56-2 Переключатель реверса (п.15)	шт	33
	ЭШ 0,56-2 Плата подсветки в сб. (п.14)	шт	82
	ЭШ 0,56-2 Полуручки лев., прав. (п.1,23)	компл	610
10031070-224-01	ЭШ 0,56-2 Редуктор в сб. (п.9,10) ДИОЛД	шт	1580
10031070-002-01	ЭШ 0,56-2 Статор (п.5)	шт	764
	ЭШ 0,56-2 Фиксатор (п.13)	шт	40
	ЭШ 0,56-2 Щетки (п.3)	пара	72
	ЭШ 0,56-2 Щеткодержатель в сб. (п.4)	пара	99
	ЭШ 0,56-2 Электрошнур 2*0,75 L=4м (п.21)	шт	574
	ЭШ 0,56-2 Якорь (п.7)	шт	1025
ЭШ 0,6	ЭШ 0,6 Винт М5*20 лев.резьба (п.1)	шт	см.разное
10031090-003-01	ЭШ 0,6 Выключатель (п.13)	шт	402
	ЭШ 0,6 Переключатель реверса (п.12)	шт	32
	ЭШ 0,6 Полуручка лев., прав. (п.11,15)	компл	675
10031090-224-01	ЭШ 0,6 Редуктор в сб. (п.3,4) ДИОЛД	шт	819
10031090-002-01	ЭШ 0,6 Статор (п.8)	шт	804
10031090-009-01	ЭШ 0,6 Щетки (п.10)	пара	115
10031090-010-01	ЭШ 0,6 Щеткодержатель в сб. (п.9)	пара	128
	ЭШ 0,6 Электрошнур 2*0,75, 4м (п.20)	шт	см.разное
10031090-001-01	ЭШ 0,6 Якорь (п.6)	шт	1176
ЭШ 0,7	ЭШ 0,7 Втулка ограничительная (п.46)	шт	158
	ЭШ 0,7 Втулка передняя (п.49)	шт	86
	ЭШ 0,7 Выключатель в сб. (п.12)	шт	431
	ЭШ 0,7 Держатель для бит (п.50)	шт	162
	ЭШ 0,7 Диафрагма (п.22)	шт	72
	ЭШ 0,7 Колесо зубчатое (п.31)	шт	273
	ЭШ 0,7 Кольцо резиновое 023-032-50 (п.48)	шт	57

	ЭШ 0,7 Кольцо резиновое 034-040-40 (п.45)	шт	86
	ЭШ 0,7 Кольцо-прокладка Ø8 (п.26)	шт	43
	ЭШ 0,7 Корпус (п.44)	шт	402
	ЭШ 0,7 Корпус промежуточный в сб (п.28,29)	шт	388
	ЭШ 0,7 Корпус редуктора в сб. (п.40,41)	шт	546
	ЭШ 0,7 Корпус электродвигателя (п.19)	шт	474
	ЭШ 0,7 Манжета (п.42)	шт	72
	ЭШ 0,7 Накладка выключателя (п.17)	шт	108
	ЭШ 0,7 Подшипник шариковый в сб. (п.30)	компл	215
	ЭШ 0,7 Полумуфта ведущая (п.34)	шт	273
	ЭШ 0,7 Полумуфта защитная ведомая (п.35)	шт	273
	ЭШ 0,7 Полуручка прав., лев. (п.3,16)	компл	273
	ЭШ 0,7 Пружина 0,7*8*12 (п.33)	шт	29
	ЭШ 0,7 Статор (п.20)	шт	1436
	ЭШ 0,7 Трубка защитная (п.9)	шт	см.разное
	ЭШ 0,7 Хомут (п.39)	шт	57
	ЭШ 0,7 Шпindel (п.38)	шт	531
	ЭШ 0,7 Щетки (п.13)	пара	136
	ЭШ 0,7 Щеткодержатели в сб. (п.14)	пара	144
	ЭШ 0,7 Электрошнур 2*0,75 (п.8)	шт	см.разное
	ЭШ 0,7 Якорь (п.24)	шт	2011
ЭШ-0,75	ЭШ-0,75 Выключатель п.8 (п.6)	шт	204
	ЭШ-0,75 Вал в сб. с полумуфтой п.27.14-27.18 (п.40-44)	шт	115
	ЭШ-0,75 Втулка п.27.12 (п.38)	шт	50
	ЭШ-0,75 Втулка шпинделя п.30 (п.60)	шт	58
	ЭШ-0,75 Втулка передняя п.27.34 (п.65)	шт	64
	ЭШ-0,75 Втулка резиновая под 606 подшипник п.20 (п.19)	шт	24
	ЭШ-0,75 Колесо зубчатое п.27.6 (п.32) ДД-04-99	шт	309
	ЭШ-0,75 Кольцо стопорное внутреннее Ø п.27.29 (п.56)	шт	см.разное
	ЭШ-0,75 Кольцо стопорное внутреннее Ø 28 п.27.13 (п.39)	шт	см.разное
	ЭШ-0,75 Кольцо стопорное Ø 12 п.27.14 (п.40)	шт	см.разное
	ЭШ-0,75 Кольцо запорное Ø 11 п.31 (п.61)	шт	11
	ЭШ-0,75 Компенсатор Ø25 п.27.11 (п.37)	шт	33
	ЭШ-0,75 Компенсатор Ø28 п.27.10 (п.36)	шт	47
	ЭШ-0,75 Корпус редуктора п.27.32 (п.63)	шт	185
	ЭШ-0,75 Корпус полумуфт п.27.27, 27.28 (п.54,55)	шт	220
	ЭШ-0,75 Корпус эл.двигателя п.16 (п.15)	шт	220
	ЭШ-0,75 Крышка п.2 (п.12)	шт	100
	ЭШ-0,75 Обойма п.27.7 (п.33)	шт	64
	ЭШ-0,75 Пластина п.27.3 (п.28)	шт	50
	ЭШ-0,75 Переключатель реверса	шт	29
	ЭШ-0,75 Подшипник упорный п.27.5 (п.30)	шт	55
	ЭШ-0,75 Промежуточный корпус п.25,26 (п.24,25)	шт	100
	ЭШ-0,75 Редуктор в п/сб п.27.23-27.29, 27.32-27.34 (п.50-56, 63-65)	шт	356
	ЭШ-0,75 Редуктор в сборе п.27(п.26-56,63-65)	шт	
	ЭШ-0,75 Статор п.19 (п.18)	шт	783
	ЭШ-0,75 Шайба п.27.4 (п.29,31)	шт	29
	ЭШ-0,75 Шайба п.27.9 (п.35)	шт	50
	ЭШ-0,75 Шайба п.27.31 (п.58)	шт	34
	ЭШ-0,75 Шпindel п.27.22 (п.49)	шт	136
	ЭШ-0,75 Щетки п.15 (п.14)	пара	57
	ЭШ-0,75 Щеткодержатель п.13-14 (п.13)	пара	57
	ЭШ-0,75 Электрошнур 2*0,75 п.3 (п.1)	шт	см.разное
	ЭШ-0,75 Якорь п.22 (п.21)	шт	1045

ЭШ-0,75-01	ЭШ 0,75-01 Вставка (п.11)	шт	34
	ЭШ 0,75-01 Втулка (п.44)	шт	67
	ЭШ 0,75-01 Втулка ограничительная (п.45)	шт	59
	ЭШ 0,75-01 Втулка шпинделя в сб. (п.43)	шт	153
	ЭШ 0,75-01 Выключатель (п.6)	шт	396
	ЭШ 0,75-01 Держатель с магнитной головкой (п.42)	шт	162
	ЭШ 0,75-01 Диафрагма (п.15)	шт	37
	ЭШ 0,75-01 Зубчатая пара в сб. (п.26)	шт	163
	ЭШ 0,75-01 Колесо зубчатое в сб (п.24)	шт	112
	ЭШ 0,75-01 Кольцо запорное Ø 12 (п.34, 37)	шт	10
	ЭШ 0,75-01 Кольцо стопорное внутреннее Ø 30 (п.31)	шт	см.разное
	ЭШ 0,75-01 Компенсатор рез.мал. (под 607 подш) (п.18)	шт	см.разное
	ЭШ 0,75-01 Корпус промежуточный в сб (п.22)	шт	102
	ЭШ 0,75-01 Корпус редуктора (п.28)	шт	193
	ЭШ 0,75-01 Корпус электродвигателя (п.14)	шт	244
	ЭШ 0,75-01 Крышка (п.12)	шт	92
	ЭШ 0,75-01 Подшипник упорный (п.25)	шт	50
	ЭШ 0,75-01 Полумуфта (п.33)	шт	132
	ЭШ 0,75-01 Полумуфта (п.38)	шт	132
	ЭШ 0,75-01 Прокладка промежуточная (п.23)	шт	17
	ЭШ 0,75-01 Пружина 6*22*0,6 (п.35)	шт	14
	ЭШ 0,75-01 Статор (п.15)	шт	686
	ЭШ 0,75-01 Фиксатор (п.41)	шт	20
	ЭШ 0,75-01 Шайба Ø6 (п.27)	шт	10
	ЭШ 0,75-01 Шарик Ø3,5 (п.40)	шт	см.разное
	ЭШ 0,75-01 Шарик Ø5 (п.36)	шт	см.разное
	ЭШ 0,75-01 Шпиндель (п.39)	шт	112
	ЭШ 0,75-01 Щетки (п.9)	пара	115
	ЭШ 0,75-01 Щеткодержатель (п.8)	пара	57
	ЭШ 0,75-01 Электрошнур 2*0,75 (п.1)	шт	0
	ЭШ 0,75-01 Якорь (п.20)	шт	947
	Разное		
	Рукоятка дополнительная (ЗИП) МШУ-115-125 М8	шт	144
10041280-921-01	Рукоятка дополнительная (ЗИП) МШУ-150-180 М 10-12	шт	215
	Рукоятка дополнительная (ЗИП) МШУ-230 М 14	шт	259
3043145	Ключ МШУ 115-125 (ЗИП) /малый	шт	144
3043190	Ключ МШУ 150-180 (ЗИП) /средний	шт	187
3043145-01	Ключ средний МШУ 1,5-01		187
3048260	Ключ МШУ 230 (ЗИП) /большой	шт	230
	Кожух МШУ-115-125 (ЗИП) /малый	шт	316
	Кожух МШУ-115-125 (ЗИП) /малый быстрозажимной	шт	345
	Кожух МШУ-150-180 (ЗИП) /средний	шт	416
	Кожух МШУ-230 (ЗИП) /большой	шт	531
	<i>Винт Ø 5 левая резьба ДД-04-82</i>	шт	67
10012060-223-01	<i>Винт Ø 6 левая резьба ДД-02-50</i>	шт	67
	Ключ МЭСУ к патрону Ø 13	шт	57
	Ключ МЭСУ к патрону Ø 10	шт	47
	Ключ МЭСУ к патрону Ø 16	шт	72
	<i>Кольцо стопорное Ø 6</i>	шт	9
	<i>Кольцо стопорное Ø 8</i>	шт	13
04-100009	<i>Кольцо стопорное Ø 9 (ГРЭ 1,2)</i>	шт	13
	<i>Кольцо стопорное Ø 10</i>	шт	16
	<i>Кольцо стопорное Ø 11</i>	шт	13
	<i>Кольцо стопорное Ø 12</i>	шт	13
	<i>Кольцо стопорное Ø 14</i>	шт	16
	<i>Кольцо стопорное Ø 15</i>	шт	16
	<i>Кольцо стопорное Ø 17</i>	шт	20
	<i>Кольцо стопорное Ø 18</i>	шт	20

	Кольцо стопорное Ø 19	шт	24
	Кольцо стопорное Ø 20	шт	24
	Кольцо стопорное Ø 22	шт	24
	Кольцо стопорное Ø 26	шт	29
	Кольцо стопорное Ø 27	шт	57
	Кольцо стопорное Ø 32	шт	33
	Кольцо стопорное Ø 35	шт	33
	Кольцо стопорное Ø 41	шт	36
	Кольцо стопорное Ø 43	шт	36
	Кольцо стопорное внутреннее Ø 20	шт	26
	Кольцо стопорное внутреннее Ø 21	шт	26
	Кольцо стопорное внутреннее Ø 22	шт	26
	Кольцо стопорное внутреннее Ø 24	шт	29
	Кольцо стопорное внутреннее Ø 26	шт	29
	Кольцо стопорное внутреннее Ø 28	шт	29
	Кольцо стопорное внутреннее Ø 32	шт	34
	Кольцо стопорное внутреннее Ø 33	шт	34
	Кольцо стопорное внутреннее Ø 35	шт	34
	Кольцо стопорное внутреннее Ø 40	шт	45
	Кольцо стопорное внутреннее Ø 55	шт	45
02-000607	Компенсатор рез.мал.под 607 / 626 подшипник	шт	50
02-000608	Компенсатор рез.ср.под 608 / 627 подшипник	шт	63
02-006000	Компенсатор рез.бол.под 6000 / 629 подшипник	шт	72
	Компенсатор рез.бол.под 6001 подшипник	шт	73
	патрон 10мм СЗП	шт	503
	патрон 10мм	шт	273
10022152-922-01	патрон 10мм одномуфтовый	шт	359
	патрон 13мм	шт	359
	патрон 16мм	шт	718
	патрон 16мм конус	шт	718
	Подшипник 606 (6*17*6)	шт	93
	Подшипник 607 (7*19*6)	шт	93
	Подшипник 608 (8*22*7)	шт	72
	Подшипник 609 (9*24*7)	шт	122
	Подшипник 625 (5*16*5)	шт	93
	Подшипник 626 (6*19*6)	шт	93
	Подшипник 627 (7*22*7)	шт	108
	Подшипник 628 (8*24*8)	шт	122
	Подшипник 629 (9*26*8)	шт	136
	Подшипник 687 (7*14*5)	шт	136
	Подшипник 696 (6*15*5)	шт	215
	Подшипник 698 (8*19*6)	шт	197
	Подшипник 6000 (10*26*8)	шт	136
	Подшипник 6001 (12*28*8)	шт	136
	Подшипник 6002 (15*32*9)	шт	144
	Подшипник 6003 (17*35*10)	шт	158
	Подшипник 6004 (20*42*12)	шт	197
	Подшипник 6200 (10*30*9)	шт	158
	Подшипник 6201 (12*32*10)	шт	158
	Подшипник 6202 (15*32*11)	шт	144
	Подшипник 6203 (17*40*12)	шт	197
	Подшипник 6204 (20*47*14)	шт	215
	Подшипник 6205 (25*52*15)	шт	287
	Подшипник 6206 (30*62*16)	шт	359
	Подшипник 6207 (35*72*17)	шт	431
	Подшипник 6303 (17*47*14)	шт	215
	Подшипник 6304 (20*52*15)	шт	287

	Подшипник 6900 (10*22*6)	шт	108
	Подшипник 6902 (15*28*7)	шт	136
10051040-409-01	Подшипник ствoла 1000907 (35*55*10)	шт	287
ПРЭ 11	Рукоятка дополнительная (ЗИП) ПРЭ	шт	201
	Рукоятка дополнительная (ЗИП) МЭСУ	шт	99
10011060-770-01	Трубка защитная резиновая на шнур к МЭСУ	шт	39
10041050-770-01	Трубка защитная резиновая на шнур 2*0,75 МШУ	шт	26
10041110-770-01	Трубка защитная резиновая на шнур 2*1,0 МШУ	шт	30
	Трубка защитная резиновая на шнур 2*1,5	шт	33
	Трубка защитная резиновая на шнур 3*0,75	шт	30
	Трубка защитная резиновая на шнур 3*1,0	шт	33
	Трубка защитная резиновая на шнур 3*1,5	шт	36
	Шарик Ø 3,5	шт	10
	Шарик Ø 4	шт	13
	Шарик Ø 5	шт	13
	Шарик Ø 6	шт	16
	Шарик Ø 7	шт	19
	Шарик Ø 8	шт	19
	Шарик Ø 9	шт	20
	Шайба фиксирующая Ø 4	шт	7
	Шайба фиксирующая Ø 5	шт	7
	Шайба фиксирующая Ø 6	шт	7
	Шайба гроверная Ø 8	шт	7
	Гайка лев.резьба М 8*1	шт	19
10041085-534-01	Гайка лев.резьба М 8*1,25	шт	36
	Электрошнур 2*0,5	шт	105
10041050-050-01/10011060-70-01	Электрошнур 2*0,75 2м	шт	316
	Электрошнур 2,0,75 3 м		431
10031090-050-01	Электрошнур 2,0,75 4 метра	шт	574
10041110-050-01	Электрошнур 2*1,0 МШУ	шт	416
10081010-050-01	Электрошнур 2*1,0 ПРЭ	шт	560
10041190-050-01	Электрошнур 2*1,5 МШУ 2,45-01	шт	574
	Электрошнур 3*0,75	шт	236
	Электрошнур 3*1,0	шт	300
	Электрошнур 3*1,5	шт	366

Артикул	Зап. часть		№ по заводским схемам	Пункты по нашей схеме	ед. Измерения	Розничная цена с учетом НДС
01012010-260-01	ДЭУ-010 Втулка	020	п.11	п.24	шт	43
01012010-003-01	ДЭУ-010 Выключатель		п.23	п.8	шт	263
01012010-209-01	ДЭУ-010 Колесо зубчатое		п.13	п.22	шт	215
01012010-328-01	ДЭУ-010 Корпус в сборе (промщит)		п.16	п.19	шт	201
01012010-731-01	ДЭУ-010 Корпус левый, правый		п.3,30	п.1,12	компл	302
01012010-331-01	ДЭУ-010 Переключатель в сб.		п.4,5	п.16,17	компл	29
01012010-002-01	ДЭУ-010 Статор		п.21	п.13	шт	503
01012010-200-01	ДЭУ-010 Шпиндель		п.8,9,15	п.27	шт	129
01012010-009-01	ДЭУ-010 Щетки		п.19	п.11	пар	72
01012010-011-01	ДЭУ-010 Щеткодержатели		п.20	п.10	пар	57
01012010-001-01	ДЭУ-010 Якорь		п.18	п.15	шт	618
01012010-260-01	ДЭУ-020 Втулка	020	п.9	п.23	шт	65
01012020-003-01	ДЭУ-020 Выключатель		п.30	п.8	шт	394
01012020-921-01	ДЭУ-020 Доп.ручка		п.27	п.30	шт	115
01012020-209-01	ДЭУ-020 Колесо зубчатое		п.10	п.22	шт	237
01012020-328-01	ДЭУ-020 Корпус в сборе (промщит)		п.15,16,17,19	п.19	шт	215
01012020-731-01	ДЭУ-020 Корпус левый, правый		п.6,29	п.1,14	компл	302
01012020-331-01	ДЭУ-020 Переключатель в сб.		п.18,28	п.12	компл	29
01012020-002-01	ДЭУ-020 Статор		п.25	п.15	шт	862
01012020-200-01	ДЭУ-020 Шпиндель		п.7,13,8	п.26	шт	115
01012010-009-01	ДЭУ-020 Щетки		п.22	п.11	пар	72
01012010-011-01	ДЭУ-020 Щеткодержатели в сб.		п.21,23	п.10	пар	57
01012020-001-01	ДЭУ-020 Якорь		п.20	п.17	шт	1077
01012030-700-01	ДЭУ-030 Втулка		п.24	п.22	шт	22
01012030-330-01	ДЭУ-030 Втулка зубчатая		п.9	п.29	шт	144
01012030-003-01	ДЭУ-030 Выключатель		п.34	п.8	шт	330
01012030-921-01	ДЭУ-030 Доп.рукоятка в сб.		п.201	п.42	шт	115
01012030-044-01	ДЭУ-030 Клавиша переключателя		п.42	п.9	шт	22
01012030-209-01	ДЭУ-030 Колесо зубчатое		п.18	п.26	шт	251
01012030-329-01	ДЭУ-030 Втулка сцепления		п.11	п.31	шт	158
01012030-332-01	ДЭУ-030 Корпус редуктора в сб.		п.13..	п.27	шт	172
01012030-331-01	ДЭУ-030 Переключатель режимов в сб.		п.14,15,16,25	п.16	компл	72
01012030-333-01	ДЭУ-030 Палец		п.25		шт	9
01012030-731-01	ДЭУ-030 Полуручка левая, правая		п.41, 20	п.1,13	компл	333
01012030-002-01	ДЭУ-030 Статор		п.32	п.17	шт	718
01012030-200-01	ДЭУ-030 Шпиндель		п.3,4	п.38	шт	144
01012030-009-01	ДЭУ-030 Щетки		п.30	п.12	пар	86
01012030-011-01	ДЭУ-030 Щеткодержатели в сб.		п.29,31	п.11	пар	57
01012030-328-01	ДЭУ-030 Щит промежуточный		п.23,26,27	п.20,21,23	шт	172
01012030-001-01	ДЭУ-030 Якорь		п.28	п.19	шт	862
01012035-003-01	ДЭУ 030-01 Выключатель			п.6	шт	330
01012035-328-01	ДЭУ 030-01 Корпус в сб.			п.18	шт	215
01012035-732-01	ДЭУ 030-01 Корпус редуктора			п.24	шт	359
01012035-209-01	ДЭУ 030-01 Колесо зубчатое			п.20	шт	251
01012035-331-01	ДЭУ 030-01 Переключатель в сб.			п.16,17	шт	72
01012035-002-01	ДЭУ 030-01 Статор			п.10	шт	718
01012035-200-01	ДЭУ 030-01 Шпиндель			п.27	шт	144
03-000035	ДЭУ 030-01 Шпонка цилиндрическая			п.28	шт	10
01012035-009-01	ДЭУ 030-01 Щетки			п.8	пар	86
01012035-001-01	ДЭУ 030-01 Якорь			п.13	шт	1077
01063010-286-01	ЛП-010 Винты пилкодержателя	аналог ПЛЭ 01/ЛП 010	п.6	п.29,4	шт	7
01063010-260-01	ЛП-010 Втулка		п.12	п.27,1	шт	29
01063010-003-01	ЛП-010 Выключатель 1-ого исп		п.29	п.19	шт	129
01063010-003-02	ЛП-010 Выключатель 2-ого исп		п.29	п.19	шт	129
01063010-287-01	ЛП-010 Колесо приводное в сб		п.11	п.27	шт	129
01063010-328-01	ЛП-010 Корпус в сборе (промщит)		п.14	п.25	шт	115
01063010-731-01	ЛП-010 Корпус левый, правый 1-ого исп		п.30,32	п.7,12	компл	287
01063010-731-02	ЛП-010 Корпус левый, правый 2-ого исп		п.30,32	п.7,12	компл	388
01063010-270-01	ЛП-010 Кронштейн в сб.	аналог ПЛЭ 01/ПЛЭ 02М/ЛП 010	п.5	п.3	шт	244
01063010-743-01	ЛП-010 Лыжа		п.4,5	п.2	шт	129
01063010-334-01	ЛП-010 Пилкодержатель	аналог ПЛЭ 01/ЛП 010	п.7	п.29,3	шт	72
01063010-002-01	ЛП-010 Статор 1-ого исп		п.21,23	п.20	шт	503
01063010-002-02	ЛП-010 Статор 2-ого исп		п.21,23	п.20	шт	503
01063010-320-01	ЛП-010 Шток в сб.		п.6,7,8,9	п.29	шт	172
01063010-009-01	ЛП-010 Щетки		п.18	п.8	пар	29
01063010-010-01	ЛП-010 Щеткодержатели		п.17	п.9	пар	29
01063010-001-01	ЛП-010 Якорь		п.19	п.22	шт	646
01061010-003-01	ПД-010 Выключатель	аналог ДП 1,85/ДП2,0/ДП 2,0-01/ПД 010	п.7	п.23	шт	215
01061010-002-01	ПД-010 Статор		п.18	п.6	шт	862
	ПД-010 Зажим боковой	аналог ДП 1,85/ДП2,0/ДП 2,0-01/ПД 010		п.57	шт	72

	ПД-010 Корпус редуктора	аналог ДП 1,85/ДП2,0/ПД 010		п.22	шт	243
	ПД-010 Кронштейн нижний (стрелка)	аналог ДП 1,85/ДП2,0/ДП 2,0-01/ПД 010		п.59.10	шт	171
	ПД-010 Кронштейн верхний (указатель глубины пропила)	аналог ДП 1,85/ДП2,0/ДП 2,0-01/ПД 010		п.59.1	шт	214
	ПД-010 Кронштейн основания	аналог ДП 1,85/ДП2,0/ДП 2,0-01/ПД 010		п.59.5	шт	228
	ПД-010 полуручки лев/прав	аналог ДП 1,85/ДП2,0/ПД 010		п.5,12	компл	144
	ПД-010 Основание в сб	аналог ДП 1,85/ДП2,0/ДП 2,0-01/ПД 010		п.59.15	шт	185
	ПД-010 Рукоятка	аналог ДП 1,85/ДП2,0/ДП 2,0-01/ПД 010		п.60	шт	93
01061010-212-01	ПД-010 Фланец внешний	аналог ДП 1,85/ДП2,0/ДП 2,0-01/ДП 2,2-01/ПД 010	п.49	п.51	шт	86
01061010-213-01	ПД-010 Фланец внутренний		п.50	п.49	шт	86
01061010-307-01	ПД-010 Шпindel в полусборе		п.32,33	п.32-34	шт	287
01061010-009-01	ПД-010 Щетки		п.24	п.4	пар	72
01061010-011-01	ПД-010 Щеткодержатели		п.23	п.3	пар	72
01061010-001-01	ПД-010 Якорь		п.14	п.11	шт	1436
01061020-338-01	ПД 020 Винт пробка		п.38	п.19	пар	86
01061020-003-01	ПД 020 Выключатель		п.42	п.12	шт	215
01061020-745-01	ПД 020 Кожух неподвижный		п.14	п.40	шт	560
01061020-209-01	ПД 020 Колесо зубчатое		п.17	п.50	шт	330
01061020-730-01	ПД 020 Корпус двигателя		п.32	п.21	шт	574
01061020-774-01	ПД 020 Основание в сб		п.52	п.67	шт	474
01061020-002-01	ПД 020 Статор в сб		п.30,31	п.28	шт	1364
01061020-446-01	ПД 020 Фланцы прижимные (внешний+внутренний)		п.3,4	п.59,60	компл	259
01061020-200-01	ПД 020 Шпindel		п.16	п.56	шт	215
01061020-009-01	ПД 020 Щетки		п.37	п.20	пар	136
01061020-011-01	ПД 020 Щеткодержатели+винт пробка		п.33,38	п.18,19	пар	230
01061020-001-01	ПД 020 Якорь		п.26	п.31	шт	2729
ПЭ 010 и ПЭ 011 аналоги, пункт по схеме через дробь, выделенное цветом отличающиеся з/ч						0
ПЭГ 010 аналог ПЭ 010						
01051010-204-01	ПЭГ 010 Вал шестерня п.40			п.40	шт	366
01051010-003-01	ПЭГ 010 Выключатель в сб. п.8			п.8	шт	450
01051010-745-01	ПЭГ 010 Корпус редуктора в сб п.32-35			п.32-35	шт	359
01051010-305-01	ПЭГ 010 рычаг в сб п.45			п.45.1,45.2	шт	115
01051010-002-01	ПЭГ 010 Статор п.16			п.16	шт	862
01051020-009-01	ПЭГ 010 Щетки п.13			п.13	пар	115
01051010-033-01	ПЭГ 010 Якорь п.22			п.22	шт	1723
01051010-304-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Вал зубчатый		п.60	п.45.1 / 44.1	шт	230
01051010-260-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Втулка		п.50	п.39 / п.38	шт	22
01051010-300-01	ПЭ-010 Втулка пластмассовая		п.3	п.49	шт	57
01051010-700-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Втулка пылезащитная		п.1	п.47 / п.51.1	шт	53
02-000607	ПЭ-010 / ПЭ 011 Втулка резиновая		п.67	п.20 / п.20	шт	49
01051010-003-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Выключатель в сборе		п.78	п.9 / п.9	шт	450
01051010-303-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Колесо зубчатое в сб. (вал шестерня в сб.)		п.53,52	п.41 / п.40	шт	366
01051010-272-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Подшипник игольчатый		п.54	п.42 / п.41	шт	115
07-100212	ПЭ-010 / ПЭ 011 Кольцо запорное		п.2	п.48 / п.51.4	шт	22
05-242825	ПЭ-010 / ПЭ 011 Кольцо резиновое		п.46	п.36 / п.35	шт	26
01051010-730-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Корпус двигателя		п.69	п.16 / п.16	шт	503
01051010-744-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Корпус передний в сборе		п.9,10,11,12,13,14	п.54,56 / п.47,49	шт	503
01051010-745-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Корпус редуктора в сб.		п.42,43,44,45,46	п.33,34,36 / п.32,33,35	шт	359
05-162130	ПЭ-010 / ПЭ 011 Манжета поршня		п.38	п.29 / п.28	шт	40
01051010-214-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Манжета с пружинным кольцом		п.10	п.55 / п.48	компл	86
01051010-746-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Накладка		п.75	п.2 / п.2	шт	172
01051010-297-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Переключатель в сб.		п.19,20,21,22,23	п.57 / п.46	компл	180
01051010-227-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Поршень		п.37	п.28 / п.27	шт	115
01051010-301-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Пружина		п.7	п.52 / 51.8	шт	27
01051010-302-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Пружина		п.51	п.40 / п.39	шт	20
01051010-921-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Ручка доп.в сборе		п.85-92	зип	компл	165
01051010-305-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Рычаг с пружиной		п.58,57	п.46 / п.45	компл	115
01051010-002-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Статор		п.66	п.17 / п.17	шт	862
01051010-306-01	ПЭ-010 Ствол в сборе		п.15-18,24-36	п.26	шт	1149
01051010-299-01	сб.)		п.55,56	п.43 / п.42	шт	359
01051010-231-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Цилиндр		п.39	п.30 / п.29	шт	287
01051010-288-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Шайба		п.4	п.50 / п.51.6	шт	36
01051010-236-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Пластина		п.6	п.51 / п.51.7	шт	23
08-000714	ПЭ-010 / ПЭ 011 Шарик		п.5	п.27 / п.51.12	шт	3

01051010-009-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Щетки		п.73	п.14 / п.14	пар	115	
01051010-011-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Щеткодержатели		п.72	п.13 / п.13	пар	57	
01051010-033-01	ПЭ-010 / ПЭ 011 Якорь в сб.		п.61,62,63,7 9,80	п.23 / п.23	шт	1723	
01051011-312-01	ПЭ-011 Втулка		п.5	п.51.10; 52.3	шт	23	
01051011-300-01	ПЭ-011 Втулка пластмассовая		п.14	п.51.5	шт	57	
07-100212	ПЭ-011 Кольцо запорное		п.3	п.51.4; 52.1	шт	22	
07-200362	ПЭ-011 Кольцо запорное		п.9	п.51.16; 52.8	шт	22	
07-101615	ПЭ-011 Кольцо запорное		п.12	п.51.2	шт	22	
01051011-922-01	ПЭ-011 Патрон		п.2	п.53	шт	402	
01051011-309-01	ПЭ-011 Переходник		п.10	п.52.5	шт	158	
01051011-314-01	ПЭ-011 Переходник		п.19	п.51.13	шт	521	
01051011-236-01	ПЭ-011 Пластина		п.6	п.51.11; 52.4	шт	23	
01051010-236-01	ПЭ-011 Пластина		п.17	п.51.7	шт	23	
01051011-301-01	ПЭ-011 Пружина		п.7	п.51.14; 52.6	шт	9	
01051011-302-01	ПЭ-011 Пружина		п.18	п.51.8	шт	9	
0105011-306-01	ПЭ-011 Ствол в сборе СОБРАННЫЙ	выписывается с двух карточек!!	40	п.26		шт	337
01051011-306-01	ПЭ-011 Ствол в сборе СОБРАННЫЙ		п.28.51			шт	778
01051011-260-01	ПЭ-011 Втулка		п.4	п.52.2	шт	50	
01051011-288-01	ПЭ-011 Шайба		п.8	п.51.15; 52.7	шт	17	
01051011-311-01	ПЭ-011 Шайба		п.13	п.51.3	шт	9	
01051010-313-01	ПЭ-011 Шайба		п.15	п.51.6	шт	23	
08-000714	ПЭ-011 / ПЭ 010 Шарик		п.16	п.51.12 / п.27	шт	3	
01041010-336-01	УШМ-010 Втулка прижимная внешняя		п.1	п.35	шт	72	
01041010-337-01	УШМ-010 Втулка прижимная внутренняя		п.3	п.34	шт	72	
02-000607	УШМ-010 Втулка резиновая		п.30	п.18	шт	50	
01041010-003-01	УШМ-010 Выключатель		п.41	п.7	шт	172	
01041010-718-01	УШМ-010 Диафрагма		п.31	п.17	шт	43	
01041010-006-01	УШМ-010 Клавиша		п.35	п.14	шт	43	
01041010-727-01	УШМ-010 Кожух в сб.		п.4,5,6	п.33	шт	316	
01041010-732-01	УШМ-010 Корпус редуктора		п.21	п.22.4	шт	316	
01041010-745-01	УШМ-010 Корпус редуктора в сб. СОБРАННЫЙ		п.19,21,23,2 4,26,27,15	п.22.1-22.7	шт	503	
01041010-730-01	УШМ-010 Корпус эл/двигателя 1ого исполнения выпуск до 2020 года		п.36	п.12	шт	244	
	УШМ-010 Корпус эл/двигателя 2ого исполнения выпуск после 2020 года					388	
01041010-749-01	УШМ-010 Крышка корпуса 1ого исполнения выпуск до 2020 года		п.46	п.4	шт	72	
	УШМ-010 Крышка корпуса 1ого исполнения выпуск после 2020 года					215	
01041010-335-01	УШМ-010 Рычаг		п.32	п.13	шт	57	
01041010-002-01	УШМ-010 Статор		п.34	п.15	шт	689	
01041010-278-01	УШМ-010 Фиксатор в сборе		п.19,23,24	п.22.5,22.6, 22.7	компл	65	
01041010-215-01	УШМ-010 Шестерни		п.16,25	п.24,26	компл	259	
01041010-200-01	УШМ-010 Шпindelь		п.8	п.32	шт	108	
03-003379	УШМ-010 Шпонка сегментная		п.7	п.21/п.31	шт	65	
01041010-009-01	УШМ-010 Щетки		п.39	п.10	пар	86	
01041010-010-01	УШМ-010 Щеткодержатели в сб.		п.37,38	п.9	пар	43	
01041010-001-01	УШМ-010 Якорь в сб.		п.29	п.20	шт	862	
01041010-336-01	УШМ-020 / УШМ 020-01 Втулка прижимная внешняя		п.1	п.35	шт	72	
01041010-337-01	УШМ-020 / УШМ 020-01 Втулка прижимная внутренняя		п.4	п.34	шт	72	
02-000607	УШМ-020 / УШМ 020-01 Втулка резиновая		п.32	п.18	шт	50	
01041010-003-01	УШМ-020 / УШМ 020-01 Выключатель		п.48	п.7	шт	172	
01041020-718-01	УШМ-020 / УШМ 020-01 Диафрагма		п.29	п.17	шт	57	
01041010-006-01	УШМ-020 Клавиша с язычком		п.34	п.14	шт	43	
	УШМ-020-01 Клавиша простая без фиксации		п.34	п.14	шт	43	
01041020-727-01	УШМ-020 / УШМ 020-01 Кожух в сб.		п.3,5,6	п.33	шт	316	
01041020-732-01	УШМ-020 / УШМ 020-01 Корпус редуктора		п.23	п.22.3	шт	330	
01041020-745-01	УШМ-020 / УШМ 020-01 Корпус редуктора в сб.		п.18,19,21,2 2,23,26,27,1 5	п.22	шт	531	
01041020-730-01	УШМ-020 / УШМ 020-01 Корпус эл/двигателя		п.35	п.12	шт	259	
01041020-749-01	УШМ-020 / УШМ 020-01 Крышка колпак		п.42	п.4	шт	86	
01041020-002-01	УШМ-020 / УШМ 020-01 Статор в сб.		п.33	п.15	шт	790	
01041010-335-01	УШМ-020 / УШМ 020-01 Тяга		п.41	п.13	шт	57	
01041020-278-01	УШМ-020 / УШМ 020-01 Фиксатор в сборе		п.19, 21,22	п.22.4,22.5, 22.6	компл	36	
01041020-215-01	УШМ-020 / УШМ 020-01 Шестерни		п.16, 25	п.24,26	компл	373	
01041020-200-01	УШМ-020 / УШМ 020-01 Шпindelь		п.7		шт	129	
03-003379	УШМ-020 / УШМ 020-01 Шпонка сегментная		п.8	п.21/п.31	шт	65	
01041020-009-01	УШМ-020 / УШМ 020-01 Щетки		п.38	п.10	пар	86	
01041010-010-01	УШМ-020 / УШМ 020-01 Щеткодержатели в сб.		п.37	п.9	пар	43	
01041020-001-01	УШМ-020 / УШМ 020-01 Якорь в сб.		п.28	п.20	шт	905	
01041010-336-01	УШМ-030 Втулка прижимная внешняя		п.36	п.40	шт	72	

01041010-337-01	УШМ-030 Втулка прижимная внутренняя	п.35	п.39	шт	72
02-000607	УШМ-030 Втулка резиновая	п.3	п.17	шт	50
01041030-003-01	УШМ-030 Выключатель	п.43	п.7	шт	187
01041030-718-01	УШМ-030 Диафрагма	п.2	п.15	шт	86
01041030-005-01	УШМ-030 Клавиша	п.49	п.13.2	шт	57
01041030-727-01	УШМ-030 Кожух в сб.	п.33,34	п.38	шт	316
01041030-732-01	УШМ-030 Корпус редуктора	п.18	п.26.1	шт	388
01041030-745-01	УШМ-030 Корпус редуктора в сб.	п.9,10,13,14,17-21	п.26	шт	589
01041030-730-01	УШМ-030 Корпус эл/двигателя	п.50	п.12	шт	273
01041030-749-01	УШМ-030 Крышка корпуса	п.54	п.4	шт	115
01041030-328-01	УШМ-030 Крышка средняя (щит)	п.8	п.21	шт	144
01041030-335-01	УШМ-030 Рычаг	п.53	п.13.1	шт	72
01041030-002-01	УШМ-030 Статор	п.1	п.14	шт	732
01041030-278-01	УШМ-030 Фиксатор в сборе	п.19,17,14,13	п.26.2,26.3,26.4	компл	72
01041030-215-01	УШМ-030 Шестерни	п.23,11	п.24,30	компл	330
01041030-200-01	УШМ-030 Шпindelь	п.32	п.37	шт	115
03-004512	УШМ-030 Шпонка сегментная	п.31	п.36	шт	72
01041030-009-01	УШМ-030 Щетки	п.41	п.10	пар	86
01041030-010-01	УШМ-030 Щеткодержатели в сб.	п.40	п.9	пар	72
01041030-001-01	УШМ-030 Якорь в сб.	п.5,6,7	п.20	шт	991
01041035-003-01	УШМ 030-01 Выключатель	п.36	п.8	шт	172
01041035-005-01	УШМ 030-01 Клавиша выключателя	п.42	п.15	шт	72
01041035-745-01	УШМ 030-01 Корпус редуктора в сб	п.8,9,12,13,15,16	п.28	шт	589
01041035-002-01	УШМ 030-01 Статор	п.1	п.16	шт	761
01041035-335-01	УШМ 030-01 Тяга	п.46	п.13	шт	72
01041035-215-01	УШМ 030-01 Шестерни	п.10,19	п.26,31	компл	330
01041035-200-01	УШМ 030-01 Шпindelь	п.26	п.37	шт	115
01041035-009-01	УШМ 030-01 Щетки	п.35	п.9	пар	86
01041035-011-01	УШМ 030-01 Щеткодержатель в сб		п.11	пар	72
01041035-001-01	УШМ 030-01 Якорь	п.5,6	п.21	шт	1020
01041010-336-01	УШМ-040 Втулка прижимная внешняя	п.2	п.35	шт	72
01041010-337-01	УШМ-040 Втулка прижимная внутренняя	п.4	п.34	шт	72
02-000608	УШМ-040 Втулка резиновая	п.30	п.18	шт	63
01041010-003-01	УШМ-040 Выключатель	п.42	п.7	шт	172
01041040-718-01	УШМ-040 Диафрагма	п.31	п.17	шт	43
01041040-005-01	УШМ-040 Клавиша	п.35	п.14.2	шт	72
01041040-727-01	УШМ-040 Кожух в сб.	п.5	п.33	шт	316
01041040-732-01	УШМ-040 Корпус редуктора	п.18	п.22.4	шт	388
01041040-745-01	УШМ-040 Корпус редуктора в сб.	п.16,17,18,20,21,24,25,26	п.22	шт	618
01041040-730-01	УШМ-040 Корпус эл/двигателя	п.34	п.13	шт	287
01041040-749-01	УШМ-040 Крышка колпак	п.38	п.4	шт	115
01041040-746-01	УШМ-040 Накладка	п.37	п.9	шт	29
01041040-002-01	УШМ-040 Статор в сб.	п.33	п.15	шт	790
01041040-335-01	УШМ-040 Тяга	п.36	п.14.1	шт	72
01041040-278-01	УШМ-040 Фиксатор в сборе	п.17,20,21	п.22.5,22.6,22.7	компл	79
01041040-365-01	УШМ-040 Пружина фиксатора		п.26.3	шт	33
01041040-215-01	УШМ-040 Шестерни	п.14,23	п.24,26	компл	373
01041040-200-01	УШМ-040 Шпindelь	п.6	п.32	шт	129
03-003379	УШМ-040 Шпонка сегментная	п.7	п.31	шт	65
01041040-009-01	УШМ-040 Щетки	п.41	п.11	пар	86
01041010-010-01	УШМ-040 Щеткодержатели в сб.	п.40	п.10	пар	72
01041040-001-01	УШМ-040 Якорь в сб.	п.28	п.20	шт	933
01041045-609-01	УШМ 040-01 Гайка+втулка прижимные		п.41,42	компл	201
01041045-005-01	УШМ 040-01 Клавиша переключателя	п.34	п.15	шт	72
01041045-745-01	УШМ 040-01 Корпус редуктора в сб	п.15-20,23-26	п.23-26,29	шт	646
01041045-019-01	УШМ 040-01 Плата рег.оборотов	п.53	п.6	шт	1192
01041045-335-01	УШМ 040-01 Рычаг	п.46	п.13	шт	72
01041045-002-01	УШМ 040-01 Статор	п.33	п.16	шт	1005
01041045-278-01	УШМ 040-01 Фиксатор в сб	п.16-19	п.29.2-29.4	компл	79
01041045-059-01	УШМ 040-01 Шайба изол. (указано как магнитное кольцо)	п.29	п.19	шт	11
01041045-215-01	УШМ 040-01 Шестерни	п.13,22	п.27,32	компл	560
01041045-200-01	УШМ 040-01 Шпindelь	п.4	п.39	шт	158
01041045-009-01	УШМ 040-01 Щетки	п.38	п.11	пар	86
01041045-001-01	УШМ 040-01 Якорь	п.27	п.22	шт	1192
01041010-336-01	УШМ-050 Втулка прижимная внешняя	п.1	п.43	шт	86
01041010-337-01	УШМ-050 Втулка прижимная внутренняя	п.3	п.42	шт	86
02-000608	УШМ-050 Втулка резиновая	п.34	п.25	шт	63
01041050-003-01	УШМ-050 Выключатель	п.54	п.9	шт	287
01041050-718-01	УШМ-050 Диафрагма	п.35	п.24	шт	101
01041050-701-01	УШМ-050 Заглушка (накладка резиновая)	п.38	п.21	шт	57
01041050-285-01	УШМ-050 Заглушка (амортизатор)	п.42	п.12	шт	43
01041050-727-01	УШМ-050 Кожух в сб.	п.4,5,6	п.41	шт	416
01041050-732-01	УШМ-050 Корпус редуктора	п.26	п.28.4	шт	460

01041050-745-01	УШМ-050 Корпус редуктора в сб.		п.20,21,24,25,26,29,30,31	п.28	шт	689
01041050-730-01	УШМ-050 Корпус эл/двигателя		п.39	п.14	шт	316
01041050-751-01	УШМ-050 Крышка щеткодержателей лев.прав		п.47,51	п.18,20	компл	29
01041050-006-01	УШМ-050 Курок выключателя в сборе		п.55-60	п.11	компл	43
01041050-731-01	УШМ-050 Полуручки		п.53,64	п.4,7	шт	144
01041050-002-01	УШМ-050 Статор в сб.		п.37	п.22	шт	1149
01041050-278-01	УШМ-050 Фиксатор в сборе		п.21,24,25	п.28,5,28,6,28,7	компл	86
01041050-215-01	УШМ-050 Шестерни		п.18,28	п.31,33	компл	402
01041050-200-01	УШМ-050 Шпindelь		п.7	п.39	шт	158
03-004512	УШМ-050 Шпонка сегментная		п.8	п.40	шт	72
01041050-009-01	УШМ-050 Щетки		п.46	п.17	пар	129
01041050-011-01	УШМ-050 Щеткодержатели в сб.		п.43,49	п.15	пар	86
01041050-001-01	УШМ-050 Якорь в сб.		п.32	п.27	шт	1293
	УШМ-060 Блок плавного пуска	аналог ПЦЭ 2П, 2М, 2,1		п.11		484
01041060-338-01	УШМ-060 Винт пробка		п.42	п.17	пар	57
01041010-336-01	УШМ-060 Втулка прижимная внешняя		п.1	п.43	шт	86
01041010-337-01	УШМ-060 Втулка прижимная внутренняя		п.3	п.42	шт	86
02-000629	УШМ-060 Втулка резиновая		п.37	п.22	шт	72
01041060-003-01	УШМ-060 Выключатель		п.48	п.10	шт	388
01041060-718-01	УШМ-060 Диафрагма		п.32	п.21	шт	57
01041060-340-01	УШМ-060 Кнопка поворота с пружиной		п.46,47	п.13,14	компл	29
01041060-727-01	УШМ-060 Кожух в сб.		п.4,5,6	п.41	шт	531
01041060-732-01	УШМ-060 Корпус редуктора		п.25	п.28.1	шт	546
01041060-745-01	УШМ-060 Корпус редуктора в сб.		п.30,29,28,25,24,23,21,20,19	п.28	шт	747
01041060-730-01	УШМ-060 Корпус эл/двигателя		п.38	п.18	шт	316
01041060-731-01	УШМ-060 Полуручки		п.43,49	п.2,8	шт	172
01041060-007-01	УШМ-060 Статор в сб.		п.34,35	п.19	шт	1580
01041060-278-01	УШМ-060 Фиксатор в сборе		п.21,23,24	п.28.2, 28.3, 28.4	компл	86
01041060-215-01	УШМ-060 Шестерни		п.18,27	п.30,33	компл	460
01041060-200-01	УШМ-060 Шпindelь		п.7	п.39	шт	172
03-004512	УШМ-060 Шпонка сегментная		п.8	п.40	шт	72
01041060-009-01	УШМ-060 Щетки		п.41	п.16	пар	172
01041060-010-01	УШМ-060 Щеткодержатели в сб.		п.40	п.15	пар	115
01041060-001-01	УШМ-060 Якорь в сб.		п.31	п.24	шт	2298
01081020-329-01	ЭР 020 Втулка сцепления			п.50	шт	72
01081020-003-01	ЭР 020 Выключатель			п.12	шт	144
01081020-355-01	ЭР 020 Держатель ножа в сб.			п.45.2-45.3,45.4,45.6	компл	402
01081020-730-01	ЭР 020 Корпус лев.прав			п.11,30	компл	718
01081020-410-01	ЭР 020 Ножи			п.45.5	пар	208
01081020-357-01	ЭР 020 Опора подвижная			п.48	шт	287
01081020-208-01	ЭР 020 Ремень			п.40	шт	144
01081020-002-01	ЭР 020 Статор			п.22	шт	704
01081020-009-01	ЭР 020 Щетки	щетки +щеткодержатели ЭР 020 аналог МЗ 0,13		п.29	пар	72
01081020-001-01	ЭР 020 Якорь			п.25	шт	933
01071020-021-01	ФТ 020 Нагревательный элемент			п.20	шт	618
01071020-052-01	ФТ 020 переключатель с клавишей п.12	аналог ВГВ 2000Е/ФТ 020		п.12	шт	148
01071020-756-01	ФТ 020 опора			п.3	шт	29
01071020-034-01	ФТ 020 сопло в б.		п.22	п.22	шт	223
01071020-778-01	ФТ 020 крышка			п.10	шт	115
YR-365SH1823125	ФТ 020 электропривод	аналог ВГВ 2000А/ВГВ 2000Е/ФТ 020		п.14	шт	488
01071030-021-01	ФТ 020-01 Нагревательный элемент				шт	618
01071030-052-01	ФТ 020-01 переключатель в сб				шт	244
01071030-034-01	ФТ 020-01 сопло в б.				шт	223
01071030-013-01	ФТ 020-01 Плата привода				шт	144
01071030-024-01	ФТ 020-01 электропривод				шт	488
01022212-046-01	ША 12-01 Блок питания				шт	431
10022106-930-01	ША 12-01 Аккумулятор	аналог ДЭА 12ЛИ-05			шт	1005
01022212-003-01	ША 12-01/14-01/18-01 Выключатель в сб.				шт	460
01022212-331-01	ША 12-01/14-01/18-01 Переключатель в сб				шт	50
01022212-444-01	ША 12-01/14-01/18-01 Фиксатор				шт	43
RS55012123252	ША 12-01 Электродвигатель в сб.				шт	597
01022212-224-01	ША 12-01/14-01/18-01 Редуктор в сб.				шт	790
01022212-260-01	ША 12-01/14-01/18-01 Втулка				шт	115
01022312-046-01	ША 12-02 Блок питания				шт	503
01022312-930-01	ША 12-02 Аккумулятор				шт	1436
01022312-015-01	ША 12-02/14-02/18-02 Выключатель в сб.				шт	574
RS55011328944	ША 12-02 Электродвигатель в сб.				шт	597
01022312-224-01	ША 12-02/14-02/18-02 Редуктор в сб.				шт	790
01022312-923-01	ША 12-02/14-02/18-02 Патрон				шт	330
01022512-930-01	ША 12-06 аккумулятор 2А/ч(п.42)				шт	2011
01022512-015-01	ША 12-06/16-06/20-06 выключатель в сб(п.36)				шт	474

01022512-046-01	ША 12-06 зарядное устройство(п.43)			шт	718
01022512-331-01	ША 12-06/16-06/20-06 переключатель в сб(п.23,24)			шт	43
01022512-731-01	ША 12-06Полуручка лев.прав(п.37)			компл	431
01022512-224-01	ША 12-06/16-06/20-06 редуктор в сб(п.3-22,25-27,29,31)			шт	718
01022512-444-01	ША 12-06/16-06/20-06 фиксатор(п.33)			шт	22
RS55012123252	ША 12-06 электродвигатель в сб(п.28,32)			шт	597
01022214-046-01	ША 14-01 Блок питания			шт	574
10022110-930-01	ША 14-01 Аккумулятор	аналог ДЭА 14ЛИ-05		шт	1436
01022212-003-01	ША 14-01 Выключатель в сб			шт	460
RS55014123252	ША 14-01 Электродвигатель в сб.			шт	641
01022312-046-01	ША 14-02 Блок питания			шт	646
01022314-930-01	ША 14-02 Аккумулятор			шт	1723
01022312-015-01	ША 12-02/14-02/18-02 Выключатель в сб.			шт	574
01022312-224-01	ША 12-02/14-02/18-02 Редуктор в сб.			шт	790
RS55014323244	ША 14-02 Электродвигатель в сб			шт	641
01022516-930-01	ША 16-06 аккумулятор 2А/ч(п.42)			шт	2441
01022512-015-01	ША 12-06/16-06/20-06 выключатель в сб(п.36)			шт	474
01022516-046-01	ША 16-06 зарядное устройство(п.43)			шт	1005
01022512-331-01	ША 12-06/16-06/20-06 переключатель в сб(п.23,24)			шт	43
01022512-731-01	ША 16-06/ Полуручка лев.прав(п.37)			компл	431
01022512-224-01	ША 12-06/16-06/20-06 редуктор в сб(п.3-22,25-27,29,31)			шт	718
01022512-444-01	ША 12-06/16-06/20-06 фиксатор(п.33)			шт	22
RS55014123252	ША 16-06 электродвигатель в сб(п.28,32)			шт	641
01022218-046-01	ША 18-01 Блок питания			шт	862
10022145-930-01	ША 18-01 Аккумулятор	аналог ДЭА 18ЛИ-05		шт	1723
01022212-003-01	ША 18-01 Выключатель в сб.			шт	460
RS55018123252	ША 18-01 Электродвигатель в сб.			шт	674
01022312-046-01	ША 18-02 Блок питания			шт	862
01022318-930-01	ША 18-02 Аккумулятор			шт	2298
01022312-224-01	ША 12-02/14-02/18-02 Редуктор в сб.			шт	790
01022312-015-01	ША 12-02/14-02/18-02 Выключатель в сб.			шт	574
RS55018323244	ША 18-02 Электродвигатель в сб			шт	674
01022520-930-01	ША 20-06 аккумулятор 2А/ч(п.42)			шт	2872
01022512-015-01	ША 12-06/16-06/20-06 выключатель в сб(п.36)			шт	474
01022520-046-01	ША 20-06 зарядное устройство(п.43)			шт	1005
01022512-331-01	ША 12-06/16-06/20-06 переключатель в сб(п.23,24)			шт	43
01022512-731-01	ША 20-06 Полуручка лев.прав(п.37)			компл	431
01022512-224-01	ША 12-06/16-06/20-06 редуктор в сб(п.3-22,25-27,29,31)			шт	718
01022512-444-01	ША 12-06/16-06/20-06 фиксатор(п.33)			шт	22
RS55018123252	ША 20-06 электродвигатель в сб(п.28,32)			шт	674
01022421-930-01	ША 21-01М Аккумулятор	п.18		шт	2298
01022421-046-01	ША 21-01М Блок питания			шт	1005
01022421-015-01	ША 21-01М Выключатель	п.15		шт	460
01022421-260-01	ША 21-01М втулка редуктора	п.14		шт	101
01022421-260-01	ША 21-01М Втулка регулировки п.11.3			шт	101
01022421-331-01	ША 21-01М Переключатель удара	п.3,4		шт	57
01022421-731-01	ША 21-01М Полуручки	п.2,17		компл	460
01022421-224-01	ША 21-01М Редуктор в сб	п.9,10,11,14		шт	862
01022421-224-01	ША 21-01М Редуктор в сб п.11.1.11.2 без рег.втулки			шт	747
01022421-444-01	ША 21-01М Фиксатор	п.5		шт	29
01022421-024-01	ША 21-01М Электродвигатель в сб	п.12,13		шт	704
01022421-024-01	ША 21-01М Электродвигатель п. 10.1 без шестерни (шестерня подходит с модели ДЭА серии ЛИ-06)			шт	603
01031010-003-01	ШС-010 Выключатель	п.13	п.8	шт	172
01031010-731-01	ШС-010 Корпус левый, правый	п.888	п.2,13	компл	330
01031010-224-01	ШС-010 Редуктор в сб. собранный п.3.1-3.22	п.3	п.18	шт	531
01031010-002-01	ШС-010 Статор	п.7, 11	п.12	шт	287
01031010-009-01	ШС-010 Щетки	п.9	п.10	пар	50
01031010-011-01	ШС-010 Щеткодержатель в сб.	п.8,10	п.9	пар	36
01031010-001-01	ШС-010 Якорь	п.5	п.15	шт	431
01031020-003-01	ШС-020 Выключатель	п.13	п.8.1	шт	448
01031020-731-01	ШС-020 Корпус левый, правый	п.5 и	п.2,13	компл	330
01031020-044-01	ШС-020 Переключатель реверса	п.19	п.8,2	шт	22
01031010-224-01	ШС-020 Редуктор в сб.	п.3	п.18	шт	531
01031020-002-01	ШС-020 Статор	п.4	п.12	шт	503
01031020-009-01	ШС-020 Щетки	п.10	п.10	пар	50
01031020-011-01	ШС-020 Щеткодержатель в сб.	п.9	п.9	пар	36
01031030-001-01	ШС-020 Якорь в сб.с вентилятором	п.8	п.15	шт	646
01031030-003-01	ШС-030 Выключатель	п.16	п.8.1	шт	448
01031030-298-01	ШС-030 Переключатель реверса	п.13	п.8.2	шт	36
01031030-297-01	ШС-030 Переключатель скорости	п.22	п.13	шт	22
01031030-731-01	ШС-030 Полуручка левая, правая	п.15, 23	п.2,14	компл	359
01031030-224-01	ШС-030 Редуктор в сб.	п.3	п.19	шт	1249
01031030-002-01	ШС-030 Статор	п.12	п.12	шт	359
01031010-009-01	ШС-030 Щетки	п.9	п.10	пар	50
01031010-011-01	ШС-030 Щеткодержатель в сб.	п.8,10	п.9	пар	36
01031030-001-01	ШС-030 Якорь	п.6	п.16	шт	503