

	АРТИКУЛ	Наименование	Единицы	Розничная цена с учетом НДС
		АМШУ Машины шлифовальные угловые аккумуляторные		
АМШУ 18		АМШУ-18 Выключатель (п.7)	шт	227
		АМШУ 18 Адаптер (блок питания)	шт	589
		АМШУ-18 Аккумулятор (п.5)	шт	862
		АМШУ-18 Зарядное устройство	шт	210
		АМШУ-18 Втулка (п.40)	шт	99
		АМШУ-18 Втулка-переходник (п.13)	шт	
		АМШУ-18 Гайка (п.42)	шт	99
		АМШУ-18 Кнопка выключателя (п.10)	шт	86
		АМШУ 18 Колесо зубч.+шестерня мал.(п.19,26)	КОМПЛ	313
		АМШУ-18 Контакттор (п.4)	шт	99
		АМШУ-18 Корпус ред-ра в сб. (п.20-23)	шт	488
		АМШУ-18 Крышка редуктора (п.33)	шт	86
		АМШУ-18 Полуручки лев/прав (п.2,6)	КОМПЛ	244
		АМШУ-18 Рычаг выкл-ля (п.8)	шт	86
		АМШУ 18 Шпиндель (п.16)	шт	171
		АМШУ-18 Шпиндель (п.32)	шт	171
		АМШУ-18 Электродвигатель (п.12)	шт	997
АМШУ-24	АМШУ-24	АМШУ-24 Выключатель (п.7)	шт	256
		АМШУ-24 Адаптер	шт	675
		АМШУ-24 Аккумулятор (п.5)	шт	1149
		АМШУ-24 Зарядное устройство	шт	240
		АМШУ-24 Втулка (п.40)	шт	99
		АМШУ-24 Втулка-переходник (п.13)	шт	
		АМШУ-24 Гайка (п.42)	шт	99
		АМШУ-24 Кнопка выключателя (п.10)	шт	86
		АМШУ-24 Контакттор (п.4)	шт	99
		АМШУ-24 Корпус редуктора в сб. (п.20-23)	шт	570
		АМШУ-24 Крышка редуктора (п.33)	шт	113
		АМШУ-24 Полуручки лев/прав (п.2,6)	КОМПЛ	273
		АМШУ-24 Рычаг (тяга) выкл-ля (п.8)	шт	86
		АМШУ-24 Колесо зубч+шестерня мал. (п.19,26)	КОМПЛ	313
		АМШУ-24 Шпиндель якоря (п.16)	шт	171
		АМШУ-24 Шпиндель (п.32)	шт	171
		АМШУ-24 Электродвигатель (п.12)	шт	
		АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СЕМЕЙКА		
		АМШУ Машины шлифовальные угловые аккумуляторные		
АМШУ 20ЛИ-01		АМШУ 20ЛИ-01 Аккумулятор	шт	4165
	10300050-609-01	АМШУ 20ЛИ-01 Гайка+втулка прижимные	КОМПЛ	215
	10300050-335-01	АМШУ 20ЛИ-01 Выключатель	шт	172
		АМШУ 20ЛИ-01 Зарядное устройство (моноблок)	шт	1580
	10300050-005-01	АМШУ 20ЛИ-01 Клавиша	шт	72
	10300050-745-01	АМШУ 20ЛИ-01 Корпус редуктора в сб	шт	359
	10300050-335-01	АМШУ 20ЛИ-01 Рычаг выключателя	шт	72
	10300050-080-01	АМШУ 20ЛИ-01 Статор в сб с платами	шт	2729
	10300050-237-01	АМШУ 20ЛИ-01 Фильтр сетка лев., прав	КОМПЛ	72
	10300050-215-01	АМШУ 20ЛИ-01 Шестерни	КОМПЛ	460
	10300050-200-01	АМШУ 20ЛИ-01 Шпиндель	шт	194
	10300050-001-01	АМШУ 20ЛИ-01 Якорь	шт	2226
	АМЭВ 20ЛИ-01		АМЭВ Машина электрическая вибрационная аккумуляторная	
10300080-488-01		АМЭВ 20ЛИ-01 редуктор в сб п.22	шт	1436
10300080-532-01		АМЭВ 20ЛИ-01 Подшипник спец. п.21	шт	129
10300080-107-01		АМЭВ 20ЛИ-01 Статор в сб с блоком управления и блоком регулировки п.9	шт	2298
10300080-033-01		АМЭВ 20ЛИ-01 якорь в сб п.14	шт	1436

		АСПЭ Аккумуляторная сабельная пила		
АСПЭ 20ЛИ-01	10300060-061-01	АСПЭ 20ЛИ-01 блок управления(п.9,10) «п.11»	шт	1723
	10300060-003-01	АСПЭ 20ЛИ-01 Выключатель(п.6) «п.10»	шт	460
		АСПЭ 20ЛИ-01 Полуручки п.1	КОМпл	503
	10300060-257-01	АСПЭ 20ЛИ-01 Редуктор в сб.(п.13) «п.2»	шт	3734
	10300060-002-01	АСПЭ 20ЛИ-01 Статор(п.12) «п.8»	шт	1077
		АСПЭ 20ЛИ-01 Упор п.16	шт	402
	10300060-001-01	АСПЭ 20ЛИ-01 Якорь(п.11) «п.6»	шт	1293
		АГРЭ Аккумуляторный триммер		
АГРЭ 20ЛИ-01	10300110-972-01	АГРЭ 20ЛИ-01 бобина в сб «п.33-42» п.34.1. 34.5-34.7	шт	431
	10300110-906-01	АГРЭ 20ЛИ-01 винты крепления «п.18» п.19, 4*12	шт	4
	10300110-211-01	АГРЭ 20ЛИ-01 винты крепления «п.44» п.35.5	шт	4
	10300110-286-01	АГРЭ 20ЛИ-01 винты крепления «п.9» п.9, 4*16	шт	4
	10300110-003-01	АГРЭ 20ЛИ-01 выключатели «п.8» п.13	шт	144
	100300110-024-01	АГРЭ 20ЛИ-01 Двигатель в сб «п.30» п.30	шт	933
	10300110-005-01	АГРЭ 20ЛИ-01 клавиша выключателя «п.2,3» п.4,5	КОМпл	40
	10300110-962-01	АГРЭ 20ЛИ-01 кожух защитный в сб «п.44-50» п.33	шт	402
	10300110-839-01	АГРЭ 20ЛИ-01 колесо пластик «п.11» п.22	шт	29
	10300110-918-01	АГРЭ 20ЛИ-01 колесо пластик «п.43» п.10,11	шт	29
	10300110-801-01	АГРЭ 20ЛИ-01 корпус лев.прав «п.19,29» п.25,28 зеленые	КОМпл	287
	10300110-744-01	АГРЭ 20ЛИ-01 корпус фиксатора штанги «п.20,27»п.20,21	КОМпл	215
	10300110-344-01	АГРЭ 20ЛИ-01 нож защитного кожуха с винтами «п.47,48» п.35.4,35.5	шт	129
	10300110-610-01	АГРЭ 20ЛИ-01 отвертка под винты	шт	330
	100300110-020-01	АГРЭ 20ЛИ-01 Плата «п.52» п.12	шт	646
	10300110-731-01	АГРЭ 20ЛИ-01 полуручки лев./ прав «п.1,4» п.3,8	КОМпл	503
	10300110-921-01	АГРЭ 20ЛИ-01 ручка доп «п.13» п.15	шт	115
10300110-444-01	АГРЭ 20ЛИ-01 стопор выключателя «п.7» п.7	шт	17	
10300110-255-01	АГРЭ 20ЛИ-01 штанга телескопическая в сб «п.12,14-17,24» п.17	шт	603	
		АДП Аккумуляторная дисковая пила		
АДП 20ЛИ-01				
АДП 20ЛИ-02	10300075-286-01	АДП 20ЛИ-02 винт «п.1» п.37	шт	57
	10300075-003-01	АДП 20ЛИ-02 выключатель «п.48» п.12	шт	144
	10300075-901-01	АДП 20ЛИ-02 ЗИП Линейка п.56	шт	187
	10300075-005-01	АДП 20ЛИ-02 клавиша выключателя в сб «п.41,47» п. 7,8	шт	72
	10300075-854-01	АДП 20ЛИ-02 клавиша переключателя в сб. «п.45,46» п.9,10	шт	72
	10300075-788-01	АДП 20ЛИ-02 кожух неподвижный в сб «п.17,20» п.25	шт	1364
	10300075-814-01	АДП 20ЛИ-02 кожух подвижный «п.7» п.31	шт	388
	10300075-496-01	АДП 20ЛИ-02 корпус лев., прав «п.38» п.6,14	КОМпл	862
	10300075-774-01	АДП 20ЛИ-02 основание в сб «п.28» п.43,46,47,49	шт	862
	10300075-061-01	АДП 20ЛИ-02 Плата управления в сб «п.40,42,43» п.11,15	шт	3447
	10300075-375-01	АДП 20ЛИ-02 пружина кручения «п.8» п.30	шт	72
	10300075-002-01	АДП 20ЛИ-02 статор в сб «п.36» п.16	шт	2154
	10300075-613-01	АДП 20ЛИ-02 фланцы диска «п.2,5» п.35,36	КОМпл	172
	10300075-445-01	АДП 20ЛИ-02 шпindel в сб «п.10-16» п.29	шт	1077
	10300075-001-01	АДП 20ЛИ-02 якорь «п.32,33» п.19-21	шт	3590
			АКРЭ Аккумуляторный краскораспылитель	
ЛИ-01	10300130-061-01	АКРЭ 20ЛИ-01 блок управления в сб «п.33,45,46,47» п.30	шт	862
	10300130-373-01	АКРЭ 20ЛИ-01 втулка «п.12» клапан в сб п.9	шт	259
	10300130-004-01	АКРЭ 20ЛИ-01 Выключатель «п.32» п.32	шт	273
	10300130-238-01	АКРЭ 20ЛИ-01 гайка сопла «п.29» п.23	шт	122
	10300130-360-01	АКРЭ 20ЛИ-01 поршень в сб с цилиндром «п.20-26» п.20	шт	431
	10300130-738-01	АКРЭ 20ЛИ-01 прокладка комплект «п.38» п.24,25	КОМпл	86

АКРЭ 20	10300130-950-01	АКРЭ 20ЛИ-01 распылитель «п.28» п.22	шт	72
	10300130-931-01	АКРЭ 20ЛИ-01 резервуар «п.35» п.28	шт	359
	10300130-620-01	АКРЭ 20ЛИ-01 сопло1,0мм «п.27-1,0» п.21	шт	187
	10300130-621-01	АКРЭ 20ЛИ-01 сопло1,5мм «п.27-1,5» п.21	шт	187
	10300130-622-01	АКРЭ 20ЛИ-01 сопло1,8мм «п.27-1,8» п.21	шт	187
	10300130-623-01	АКРЭ 20ЛИ-01 сопло2,6мм «п.27-2,6» п.21	шт	187
	DC5408-85C4509R	АКРЭ 20ЛИ-01 Электродвигатель «п.8» п.5	шт	1580

АПЛЭ Аккумуляторная лобзиковая пила

АПЛЭ 20ЛИ-01

АПРЭ Аккумуляторный перфоратор

АПРЭ 20ЛИ-01	10300090-061-01	АПРЭ 20ЛИ-01 Блок выключателя в сб. с платой(п.80)	шт	3734
	10300090-316-01	АПРЭ 20ЛИ-01 вал промежуточный в сб(п.53,54)	шт	474
	10300090-204-01	АПРЭ 20ЛИ-01 вал шестерня в сб(п.58,59)	шт	632
	10300090-225-01	АПРЭ 20ЛИ-01 водило в сб (п.56,57)	шт	560
	10300090-300-01	АПРЭ 20ЛИ-01 Втулка пластиковая(п.5)	шт	101
	10300090-700-01	АПРЭ 20ЛИ-01 Втулка пылезащитная(п.1)	шт	72
	10300090-921-01	АПРЭ 20ЛИ-01 ЗИП доп.ручка(п.85-90)	шт	244
	10300090-044-01	АПРЭ 20ЛИ-01 клавиша выключателя(п.81)	шт	72
	10300090-342-01	АПРЭ 20ЛИ-01 колесо зубчатое(п.41)	шт	474
	07-100142	АПРЭ 20ЛИ-01 Кольцо запорное(п.2)	шт	22
	10300090-731-01	АПРЭ 20ЛИ-01 корпус лев,прав(п.82)	КОМпл	933
	10300090-744-01	АПРЭ 20ЛИ-01 корпус передний в сб(п.10,13-15, 50-52)	шт	862
	10300090-732-01	АПРЭ 20ЛИ-01 корпус редуктора в сб(п.37-39)	шт	1005
	10300090-612-01	АПРЭ 20ЛИ-01 корпус статора(п.77)	шт	244
	10300090-381-01	АПРЭ 20ЛИ-01 манжета поршня(п.33)	шт	57
	10300090-414-01	АПРЭ 20ЛИ-01 манжета(п.63)	шт	259
	10300090-331-01	АПРЭ 20ЛИ-01 переключатель режимов в сб(п.72-75)	шт	129
	10300090-315-01	АПРЭ 20ЛИ-01 пластина (п.6)	шт	86
	10300090-313-01	АПРЭ 20ЛИ-01 пластина фигурная(п.8)	шт	72
	10300090-277-01	АПРЭ 20ЛИ-01 поршень(п.32)	шт	244
	10300090-236-01	АПРЭ 20ЛИ-01 рычаг(п.49)	шт	86
	10300090-002-01	АПРЭ 20ЛИ-01 статор в сб(п.76)	шт	1436
	10300090-306-01	АПРЭ 20ЛИ-01 ствол в сб(п.16-31)	шт	2298
	10300090-608-01	АПРЭ 20ЛИ-01 фланец редуктора в сб(п.42-45)	шт	574
	10300090-231-01	АПРЭ 20ЛИ-01 цилиндр(п.34)	шт	388
	10300090-288-01	АПРЭ 20ЛИ-01 Шайба(п.3)	шт	36
	10300090-001-01	АПРЭ 20ЛИ-01 якорь в сб(п.64-68,70,71)	шт	2585

АПЦЭ Аккумуляторная цепная пила

АПЦЭ 20ЛИ-01	10300140-201-01	АПЦЭ 20ЛИ-01 вал шестерня «п.11» п.31	шт	574
	10300140-524-01	АПЦЭ 20ЛИ-01 винт натяжения цепи в сб «п.28-30» п.11,12	шт	201
	10300140-109-01	АПЦЭ 20ЛИ-01 втулка «п.20» кольцо феритовое п.20	шт	172
	10300140-003-01	АПЦЭ 20ЛИ-01 Выключатель «п.25» п.23	шт	244
	RS735-18V8519	АПЦЭ 20ЛИ-01 двигатель в сб «п.19» п.22	шт	1580
	10300140-557-01	АПЦЭ 20ЛИ-01 звездочка цепи «п.31» п.34	шт	416
	10300140-303-01	АПЦЭ 20ЛИ-01 колесо зубчатое в сб «п.34,35» п.37,38	шт	790
	10300140-778-01	АПЦЭ 20ЛИ-01 крышка передняя в сб «п.1-5» п.8-10	шт	503
	10300140-731-01	АПЦЭ 20ЛИ-01 полуручки «п.6,39» п.13,42	КОМпл	862
	10300141-784-01	АПЦЭ 20ЛИ-02 бачок в сб «п.2»	шт	259
	10300141-061-01	АПЦЭ 20ЛИ-02 блок управления «п.47»	шт	1436
	10300141-211-01	АПЦЭ 20ЛИ-02 винт «п.22»	шт	14
	10300141-362-01	АПЦЭ 20ЛИ-02 винт натяжения цепи в сб «п.30,32»	шт	144
	10300141-595-01	АПЦЭ 20ЛИ-02 гайка крышки передней «п.28»	шт	158
	10300141-443-01	АПЦЭ 20ЛИ-02 Звездочка ведущая «п.18»	шт	416

10300141-110-01	АПЦЭ 20ЛИ-02 индикатор заряда батареи «п.46»	шт	194
10300141-814-01	АПЦЭ 20ЛИ-02 Кожух защитный «п.16»	шт	187
10300141-801-01	АПЦЭ 20ЛИ-02 Корпус контактного устройства левый / правый «п.45»	компл	144
10300141-612-01	АПЦЭ 20ЛИ-02 корпус статора «п.12»	шт	259
10300141-708-01	АПЦЭ 20ЛИ-02 крышка передняя «п.29,31»	шт	359
10300141-752-01	АПЦЭ 20ЛИ-02 крышка редуктора в сб «п.21»	шт	474
10300141-018-01	АПЦЭ 20ЛИ-02 микровыключатель «п.43»	шт	158
10300141-044-01	АПЦЭ 20ЛИ-02 переключатель наклона «п.42»	шт	29
10300141-731-01	АПЦЭ 20ЛИ-02 полуручки прав.левая «п.37,»	компл	503
10300141-291-01	АПЦЭ 20ЛИ-02 Праймер подкачки в сб «п.1»	шт	187
10300141-007-01	АПЦЭ 20ЛИ-02 Статор в сб «п.10»	шт	862
10300141-445-01	АПЦЭ 20ЛИ-02 шпindel в сб «п.25-27»	шт	574
10300141-033-01	АПЦЭ 20ЛИ-02 Якорь в сб «п.6-8,11»	шт	1364

АСС Аккумуляторный секатор садовый

10300120-061-01	АСС 20ЛИ-01 Блок управления в сб. "п.16,28" ДИОЛД п.30	шт	1723
10300120-201-01	АСС 20ЛИ-01 Вал-шестерня "п.14" ДИОЛД п.18	шт	129
10300120-024-01	АСС 20ЛИ-01 Двигатель в сб. "п.15" ДИОЛД п.28	шт	2872
10300120-305-01	АСС 20ЛИ-01 Зубчатый рычаг в сб компл "п.6-8" ДИОЛД п.11	шт	316
10300120-206-01	АСС 20ЛИ-01 Колесо"п.11" ДИОЛД п.16	шт	266
10300120-732-01	АСС 20ЛИ-01 Корпус редуктора "п.12" ДИОЛД п.14	шт	1106
10300120-410-01	АСС 20ЛИ-01 Ножи "п.4,5" ДИОЛД п.10	КОМпл	862
10300120-278-01	АСС 20ЛИ-01 Фиксатор ножей компл "п.1,3,9" ДИОЛД п.9.1,9.3,9.4	шт	172

АСИ, АСИ, АПРИ, ПАСИ Аппараты сварочные инверторные

	Блок стабилизаторов (АСИ 190-01,250-01)	шт	1723
	Варистор 14D471K ПАСИ, АСИВ, АПРИ	шт	29
	Варистор NTC 47D-15 АСИВ, АПРИ	шт	43
	Варистор(резистор) 14D391K АСИ(все)	шт	29
	Вентилятор (п.84/п.76) АПРИ 40 / 160	шт	675
30012040-039-01	Вентилятор 12V (140M/160M/180/190M/220M/250M) АСИ	шт	
	Вентилятор 230VAC; 22/18W; 0.12/0.10A(п.149) ПАСИ-	шт	646
	АСИ Вентилятор 24V (190-01/250-01/160-02/190-02/220-02/250-02)	шт	517
	Вентилятор 24V (WX9225 0,35A) (АСИ серии 01)	шт	517
	Вентилятор 8025 24V (210,230) АСИ серии 04	шт	517
	Вентилятор 8038 24V (250) АСИ серии 04	шт	603
	Вилка сетевая АСИ-180 /200	шт	72
	Вольфрамовый электрод (ЗИП п.6.2) АПРИ-160	шт	144
	Втулка (по паспорту п.21/п.29) АПРИ 40 / 160	шт	72
	Втулка заж. в сб.крас. п.39-44 (130;150;180) ПАСИ-	шт	115
	Втулка светодиода (п.2) АСИ-140 /160/180	шт	7
	Втулка-штуцер в сб. (п.10,11,23-28) АСИВ-	шт	287
01051010-003-01	Выключатель KR2-11 20A 4 вывода АСИ	шт	259
	Гайка переходной втулки (п.п.к 5) ПАСИ-	шт	158
	Держатель предохранителя АСИ	шт	7
	Диод 1N 4148 (АСИ 190-01,250-01)	шт	22
	Диод 1N 5819 (АСИ 190-01,250-01)	шт	36
	ДИОД 1N 4007	шт	7
	Диод 20 FL 2 CZ п.37.1/п.34.2 АПРИ 40 / 160	шт	345
	Диод BAV 99 АСИ, ПАСИ	шт	57
	Диод BYG 20 G АСИ	шт	43
	Диод BYS 1045 АСИ	шт	72
	Диод ESA D 92-02	шт	115
	Диод ED 68 АСИ	шт	86
	Диод FF 60 UP 30 DN (130;150;180) ПАСИ-	шт	215

	Диод FR 107	шт	29
	Диод MUR 1560 АСИ	шт	187
	Диод RP 1 Н АСИБ-	шт	57
	Диод SS16 ПАСИ	шт	72
	Диод STTH 6003 АСИ	шт	431
	Диод STTH 60P03SW (АСИ-190-01;250-01)	шт	431
09-010005	Диод R60U02DB АСИ серии 05	шт	187
	Диодный мост GBPC 5010 338V	шт	316
	Диодный мост 1148 A S25 VB 100 АПРИ 40 / 160	шт	316
	Диодный мост DB 157 АСИ	шт	72
	Диодный мост GBPC 2510 / 343V	шт	215
	Диодный мост GUERTE BR 3510 / 1C65 ПАСИ	шт	259
	Диодный мост GUERTE KBPC 5010	шт	316
	Диодный мост GBPC 5010 / M503	шт	316
	Диодный мост KBJ 5010 / 45325 (АСИ 190M/220M/250M)	шт	316
	Диодный мост KBJ 3510 / 2A76	шт	287
	Диодный мост GBPC 3510 / 338V	шт	259
	Дроссель АСИ -160/180/200/190M/220M/250M	шт	215
	Дроссель (п.41) АСИБ-	шт	431
	Зажим в сб. (п.3-6) АСИ-140M/160M/190M/220M/250M	шт	158
	Зажим в сб. (АСИ -190-01/250-01/160-02/190-02)	шт	158
	Зубчатая пара Z=36,Z=12 (п.94) ПАСИ-	шт	115
	Зубчатая пара Z=46,Z=16 (п.91) ПАСИ-	шт	129
	Импульсный трансформатор (АСИ 190-01,250-01)	шт	215
30012030-071-01	Кабель с зажимом заземления в сб. АСИ	шт	646
30012030-031-01	Кабель электродов в сб. АСИ	шт	1364
	Кабель в сб. с горелкой (п.70) ПАСИ-	шт	4021
	Кабель с плазменным резаком (п.3) АПРИ	шт	2872
	Кабель со свар.гор.Аргонно-дуг.свар п.6.1 АПРИ-160	шт	4739
	Кабель со свар.горелкой(п.9)ЗИП ПАСИ-185 Мф	шт	4021
	Кабель со сварочной горелкой(ЗИП п.6) АСИБ	шт	4021
	Катод (по паспорту п.20/п.28) АПРИ 40 / 160	шт	172
	Колпачок защ.(по паспорту п.23/п.31) АПРИ 40 / 160	шт	172
	Конденсатор 150 мкф 400 V (АСИ-190-01;250-01)	шт	187
	Конденсатор 470 М 450 АСИ ,ПАСИ, АСИБ, АПРИ	шт	718
	Конденсатор 470 мкФ 400 V АСИ, ПАСИ, АСИБ, АПРИ	шт	675
	Конденсатор 560Мф 400V	шт	460
	Конденсатор 680 мкФ 400В АСИ ,ПАСИ, АСИБ, АПРИ	шт	646
09-070009	Конденсатор 850мкф АСИ серии 05	шт	646
	Корпус прижимного ролика в сб. (п.76) ПАСИ-130	шт	244
	Микросхема EVA 3843 (АСИ 190-01,250-01) dip 8	шт	101
	Микросхема LM 2596S ПАСИ	шт	187
	Микросхема LM 317 (K142EH12) АСИ	шт	72
	Микросхема LM 324 (224) (к блоку п.40) АСИ	шт	72
	Микросхема LM 324 (АСИ 190-01,250-01)	шт	72
	Микросхема LM 358 (8-SOP) ПАСИ	шт	86
	Микросхема LM 358 (АСИ 190-01,250-01)	шт	86
	Микросхема LM 393 (8-SOP) ПАСИ	шт	115
	Микросхема SG 3525 (KA3525) ПАСИ, АСИБ, АПРИ	шт	115
	Микросхема TL 082	шт	101
	Микросхема TL 082 (АСИ 190-01,250-01)	шт	86
	Микросхема TL 084	шт	101
	Микросхема TL 084 (АСИ 190-01,250-01)	шт	86
	Микросхема UC 3843	шт	115

	Микросхема UC 3845 AN (к блоку п.40) 8 ножек АСИ	шт	129
	Микросхема UC 3846	шт	287
	Микросхема UC 3846 (АСИ 190-01,250-01)	шт	287
	Наконечник (п.72) (по пасп.п.27) ПАСИ- (сопло, желтое)	шт	244
	Наконечник М6*1,0 (ЗИП п.6.4) АПРИ-160 (медный)	шт	158
	Оптрон BC-807 (АСИ 140М-250М)	шт	43
	Оптрон PC 817	шт	43
	Оптрон PC-817 (АСИ 190-01,250-01)	шт	86
	Основание ручки поворотной АСИ	шт	101
	Переключатель п.7 (160;180;200) АСИВ- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	шт	259
	Переходная втулка (п.10)ЗИП ПАСИ-185 МФ	шт	144
	Плата драйвера (25 ножек) АСИ серии 02	шт	718
	Плата драйвера (длинная 30 ножек) АСИВ	шт	862
	Плата DC-EN 60974-АО (большая п.98) АСИВ	шт	6295
	Плата драйвера АСИ 17 ножек	шт	761
	Плата драйвера АСИ 18 ножек	шт	761
30012290-200-01	Плата драйвера АСИ 200-05	шт	1077
30012290-210-01	Плата драйвера АСИ 210-05	шт	1120
30012290-230-01	Плата драйвера АСИ 230-05	шт	1163
30012290-250-01	Плата драйвера АСИ 250-05	шт	1206
	Плата импульсного трансформатора (АСИ серии 02)	шт	431
	Плата 2710152 1728 (210) АСИ серии 04	шт	1106
	Плата 2710152 1728 (230) АСИ серии 04	шт	1135
	Плата 2710152 1728 (250) АСИ серии 04	шт	1192
	Плата индикатор АСИ серии 04	шт	503
30012290-05	Плата индикатора АСИ серии 05	шт	431
30012290-05-02	Плата индикатора АСИ серии 05 2ого исполнения	шт	503
	Плата E180KZ ПАСИ	шт	2154
	Подающий ролик (п.81) ПАСИ-	шт	359
	Предохранитель 30А АСИ-160/180/200/190М/220М/250М	шт	29
	Резистор 10 кОм (ручка-регулятор) АСИ	шт	144
	Резистор 10 Ом (10R) (АСИ 190-01,250-01)	шт	144
	Резистор 15 Ом (15R0) (АСИ 190-01,250-01)	шт	14
	Резистор 15 Ом (smd) АСИ	шт	14
	Резистор 150 Ом 10 W (АСИ) (круглый)	шт	115
	Резистор 150 Ом 10 W RX 27-5 (АСИ М) (квадратный)	шт	115
	Резистор 1k (smd) АСИ	шт	14
	Резистор 2,2 кОм 6W АСИ-140-200/190М/220М/250М	шт	72
	Резистор 27 Ом 10W (к п.40) АСИ-140-200/190М-250М	шт	72
	Резистор 4,7 Ом 5W RX 27-5 (АСИ)	шт	43
	Резистор 47 Ом 7V	шт	72
	Резистор 470 Ом (smd) АСИ	шт	29
	Резистор 5,1 Ом (5R1) (АСИ 190-01,250-01)	шт	29
	Резистор 510 Ом 3 Вт АСИ	шт	29
	Резистор 6,8 кОм АСИ-140-200/190М-250М	шт	43
	Резистор 6,8 кОм 5W RX 27-5 (АСИ)(квадратный)	шт	43
	Резистор 75 кОм R1 АСИ-140-200/190М-250М	шт	57
	Резистор переменный RV 28 10к (АСИ 190-01,250-01)	шт	101
	Резистор-переключатель (B102)	шт	172
09-100002	Резистор-переключатель 47 кОм (АСИ -02)	шт	172
	Резистор-переключатель для форсажной дуги 47 кОм	шт	172
	Реле 15F (T90)(к блоку п.40) АСИ-140-200/190М-250М	шт	445
	Реле 40А (АСИ 220М/250М)	шт	445
	Реле GK-D-1A-24D 24V (АСИ 190-01;250-01)	шт	431

Реле JQX-14FC-1A	шт	431
Реле JQX-38F (24V) АПРИ 40 / 160	шт	431
Реле SLA-24 VDC 24V (АСИ 140М/160М/190М)	шт	431
Реле силовое SLA-24VDS-SL-A	шт	431
Ручка верхняя перекидная АСИ	шт	158
Ручка верхняя фиксированная АСИ	шт	158
Ручка перем. рез-ра вн.д. 6мм (АСИ 190-01,250-01)	шт	43
Ручка регулятор тока / АСИ - 02	шт	65
Ручка регулятор тока для форсажной дуги /АСИ — 02	шт	65
Светодиод белый АСИ,ПАСИ,АПРИ,АСИБ	шт	7
Светодиод желтый (130;150;180) (п.58) ПАСИ-	шт	7
Светодиод зеленый (130;150;180) (п.57) ПАСИ-	шт	7
Соленоидный клапан в сб. со штуцером (п.151) ПАСИ-	шт	
Соленоидный клапан в сб.со штуцером п.75;76 АСИВ-	шт	1005
Сопло (по паспорту п.22/п.30) АПРИ 40 / 160	шт	144
Колпачок защ.(по паспорту п.23/п.31) АПРИ 40 / 160	шт	244
Стабилизатор 24V (квадрат.7ножек) АСИВ-160/180/200	шт	72
Стабилизатор LM 7815 (АСИ140М-250М)	шт	86
Стабилизатор LM7815СТ (АСИ-190-01/250-01)	шт	72
Стабилизатор LM7915СТ (АСИ-190-01/250-01)	шт	72
Стабилитрон 10V АСИ	шт	7
Стабилитрон 18V АСИ	шт	10
Стабилитрон 20V	шт	13
Стабилитрон 2V ПАСИ	шт	4
Стабилитрон АСИ 190-01 (Р6КЕ18С)	шт	7
Стабилитрон АСИ 250-01	шт	7
Терморезистор РТС 18 ПАСИ,АСИБ,АПРИ	шт	144
Термореле BR-B2D (АСИ 190-01,250-01)	шт	129
Термореле KSD 01F (АСИ 190-01,250-01)	шт	158
Термореле KSD 301(302)АСИ, ПАСИ,АСИБ,АПРИ	шт	115
Транзистор 23N50E мощный АСИВ	шт	431
Транзистор 4 N90	шт	172
Транзистор BC 817-40 215 АСИ	шт	57
Транзистор FGH 40N60 АСИ	шт	560
Транзистор FGH 60N60 АСИ	шт	589
Транзистор FGH 60N60SMD (АСИ 250-01)	шт	517
Транзистор IGBT 50N60FL	шт	460
Транзистор IGBT 60N65	шт	589
Транзистор IGBT GW45HF60WD	шт	589
Транзистор IRF 640 полевой ПАСИ, АСИВ, АПРИ	шт	172
Транзистор IRF 9530 полевой ПАСИ, АСИВ, АПРИ	шт	215
Транзистор IRF9 Z24 ПАСИ, АСИВ, АПРИ	шт	144
Транзистор IRFD110 (к блоку п.40) АСИ	шт	187
Транзистор IRFZ24 ПАСИ, АСИВ, АПРИ	шт	144
Транзистор IRGP 4063 полевой ПАСИ	шт	215
Транзистор RJH 60 F5	шт	560
Транзистор BC807-40 АСИ, ПАСИ, АСИВ, АПРИ	шт	57
Транзистор BC817 SMD	шт	57
Транзистор К 3878/К2611 (АСИ-190-01,250-01)	шт	402
Транзистор К30N60 HS(аналог 40-60)АСИ	шт	560
Транзистор К3878/К2611 АСИВ-	шт	402
Трансформатор (220V, 25V, 1A WSS50.33) АСИ	шт	1005
Трансформатор (выс.напр. для осциллятора) АСИВ-	шт	574
Трансформатор (импульсный сил.тр.выхода) АСИВ-	шт	574

	Трансформатор DXDZ BK58192 13/14 син (АСИ) имп.	шт	718	
	Трансформатор NB 180 (130;150;180)п.108 ПАСИ-	шт	574	
	Трансформатор NB 180 (п.108) ПАСИ-180	шт	574	
09-080002	трансформатор сетевого блока питания (АСИ -02) DWDZ-YF1766K	шт	259	
	Трансформатор силовой 8S50.33 АСИ 220V-50Hz	шт	359	
	Трансформатор тока АСИ — 02	шт	230	
	Трансформатор тока (АСИ — 01)	шт	201	
	Трансформатор тока АСИ	шт	172	
	Триод IRFZ 24	шт	144	
	Фильтр-регулятор (п.6/п.7.4) + манометр АПРИ 40 / 160 ЗИП	шт	2154	
	Шпиндель в сб. с кол.зуб. (п.93) ПАСИ-	шт	215	
	Штуцер (п.8/п.7.6) АПРИ 40 / 160 ЗИП	шт	115	
	Электродвигатель в сб. (п.101) ПАСИ-	шт	718	
	АСПТ Аппараты для сварки полипропиленовых труб			
АСПТ-1	АСПТ-1 Винт М 8*34 (п.26)	шт	20	
	АСПТ-1 Винт М4*44 (п.23)	шт	14	
	АСПТ-1 Индикатор нагрева в сб. (п.14)	шт	22	
	10150010-021-01	АСПТ-1 Нагревательный элемент в сб (п.22) ДИОЛД	шт	287
	АСПТ-1 Набор сменных насадок 20мм (п.24,25)	компл	129	
	АСПТ-1 Набор сменных насадок 25мм (п.24,25)	компл	158	
	АСПТ-1 Набор сменных насадок 32мм (п.24,25)	компл	187	
	АСПТ-1 Ограждение (п.20)	шт	224	
	АСПТ-1 Планка (п.18)	шт	43	
	АСПТ-1 Планка изоляционная (п.19)	шт	43	
	АСПТ-1 Подставка (п.1)	шт	508	
	10150010-731-01	АСПТ-1 Полуручки лев.прав (п.3, 16)	компл	316
	10150010-040-01	АСПТ-1 Регулятор (п.10) ДИОЛД	шт	388
	АСПТ-1 Ручка регулятора (п.15)	шт	43	
	АСПТ-1 Электрошнур 3*0,75 (п.6)	шт	см.разное	
	АСПТ 1-1			
	АСПТ-2	АСПТ-2 Втулка изоляционная (п.26)	шт	62
		АСПТ-2 Гайка специальная (резьба 9,5) (п.7)	шт	16
		АСПТ-2 Индикатор нагрева в сб (п.8)	шт	73
АСПТ-2 Индикатор сети в сб. (п.9)		шт	73	
АСПТ-2 Колпачок (зеленого цвета) (п.5)		шт	40	
АСПТ-2 Колпачок (красного цвета) (п.4)		шт	40	
АСПТ-2 Корпус (п.17)		шт	428	
АСПТ-2 Крышка (п.2)		шт	102	
10150020-021-01		АСПТ-2 Нагревательный элемент (п.28) ДИОЛД	шт	431
АСПТ-2 Набор сменных насадок 20мм (п.29,31)		компл	129	
АСПТ-2 Набор сменных насадок 25мм (п.29,31)		компл	158	
АСПТ-2 Набор сменных насадок 32мм (п.29,31)		компл	187	
АСПТ-2 Набор сменных насадок 40мм (п.29,31)		компл	287	
АСПТ-2 Набор сменных насадок 50мм (п.29,31)		компл	439	
АСПТ-2 Набор сменных насадок 63мм (п.29,31)		компл	550	
АСПТ-2 Ограждение (п.22)		шт	224	
АСПТ-2 Планка (п.19)		шт	142	
АСПТ-2 Подставка (п.1)		шт	284	
10150020-040-01		АСПТ-2 Регулятор (п.10)	шт	359
АСПТ-2 Рукоятка (п.16)		шт	102	
АСПТ-2 Ручка регулятора в сб. (п.3)	шт	102		
АСПТ-2 Электрошнур 3*1,0 (п.12)	шт	см.разное		
АСПТ 2-1				
АСПТ-3	АСПТ-3 Втулка указательная (п.19)	шт	89	
	АСПТ-3 Выключатель (п.16)	шт	333	

АСПТ-3		АСПТ-3 Изолятор (п.26)	шт	204
		АСПТ-3 Индикатор нагрева в сб. (п.11)	шт	102
		АСПТ-3 Колпачок красного цвета (п.22)	шт	53
		АСПТ-3 Корпус прав., лев. (п.6, 18)	компл	528
		АСПТ-3 Нагревательный элемент в сб. (п.29)	шт	574
		АСПТ-3 Набор сменных насадок 20мм (п.29,30)	компл	129
		АСПТ-3 Набор сменных насадок 25мм (п.29,30)	компл	158
		АСПТ-3 Набор сменных насадок 32мм (п.29,30)	компл	187
		АСПТ-3 Набор сменных насадок 40мм (п.29,30)	компл	287
		АСПТ-3 Набор сменных насадок 50мм (п.29,30)	компл	439
		АСПТ-3 Набор сменных насадок 63мм (п.29,30)	компл	550
		АСПТ-3 Планка изоляционная (п.25)	шт	122
		АСПТ-3 Планка изоляционная (п.27)	шт	102
		АСПТ-3 Подставка универсальная в сб. (п.1)	шт	610
		АСПТ-3 Проводник выводной в сб. (п.10)	шт	102
		АСПТ-3 Регулятор (п.17)	шт	574
		АСПТ-3 Рукоятка (п.3)	шт	102
		АСПТ-3 Ручка регулятора в сб. (п.21)	шт	93
		АСПТ-3 Электрошнур 3*1,0 (п.2)	шт	см.разное
	АСПТ 3-1	10150070-954-01	АСПТ 3-1 Комплект насадок 16мм ДИОЛД	компл
10150070-955-01		АСПТ 3-1 Комплект насадок 20мм ДИОЛД	компл	215
10150070-956-01		АСПТ 3-1 Комплект насадок 25мм ДИОЛД	компл	273
10150070-957-01		АСПТ 3-1 Комплект насадок 32мм ДИОЛД	компл	316
10150010-040-01		АСПТ 3-1 Регулятор п.7	шт	574
АСПТ-4	АСПТ-4	АСПТ-4 Винт потай М4*6 (п.30)	шт	23
		АСПТ-4 Изолятор (п.16)	шт	215
		АСПТ-4 Изолятор керамический (п.26)	шт	101
		АСПТ-4 Нагревательный элемент (п.27)	шт	718
		АСПТ-4 Ограждение (п.20)	шт	316
		АСПТ-4 Пластина (п.15)	шт	129
		АСПТ-4 Плата индикации в сб. (п.9)	шт	302
		АСПТ 4 Подставка ЗИП п.2 к.п.	шт	215
		АСПТ-4 Полуручка лев.прав. (п.5,13)	компл	431
		АСПТ-4 Ручка терморегулятора (п.12)	шт	86
		АСПТ-4 Термодатчик к1-31 (250В,16А)	шт	297
		АСПТ-4 Терморегулятор WY320В-С (п.11)	шт	605
		АСПТ-4 Эл.провод с наконечником (п.24)	шт	19
		АСПТ-4 Эл.провод с наконечником и разъемом (п.25)	шт	26
	АСПТ-4 Электрошнур 3*1,0, 2м (п.2.1)	шт	см.разное	
АСПТ-5	10150090-003-01	АСПТ 5 Выключатель	шт	333
	10150080-021-01	АСПТ 5 Нагревательный элемент в сб. п.25	шт	862
		АШ Аккумуляторные шуруповерты (отвертки)		
АШ-1136	АШ-1136	АШ 1136 Блок питания п.21	шт	363
		АШ 1136 Батарея аккумуляторная п.16 (п.25)	шт	342
		АШ 1136 Зарядное устройство п.13 (п.22)	шт	115
		АШ 1136 Накладка п.14,15 (п.23,24)	шт	43
		АШ 1136 Переключатель п.12 (п.21)	шт	86
		АШ 1136 Полукорпус лев/прав п.9,20 (п.9,29)	компл	113
		АШ 1136 Редуктор в сборе п.10 (п.10-18)	шт	431
		АШ 1136 Рукоятка лев/прав п.1,17 (п.1,26)	шт	142
		АШ 1136 Стойка левая п.18 (п.27)	шт	43
		АШ 1136 Стойка правая п.4	шт	57
		АШ 1136 Шайба-фиксатор пластм. п.6	шт	29
		АШ 1136 Электродвигатель в сб. п.11 (п.20)	шт	287
	АШ-1136Л	АШ-1136Л Аккумуляторная батарея (п.8)	шт	330

АШ-1136Л

	АШ-1136Л Блок индикации (п.13.1)	1 исп	шт	201
	АШ-1136Л Блок индикации (п.13.2)	2 исп	шт	201
	АШ-1136Л Блок питания (п.1)		шт	363
	АШ-1136Л Выключатель (п.9)		шт	125
	АШ-1136Л Зарядное устройство (п.12)		шт	72
	АШ-1136Л Курок выключателя (п.10)		шт	57
	АШ-1136Л Накладка прав.,лев. (п.6,14)		компл	115
	АШ-1136Л Переключатель реверса (п.11)		шт	14
	АШ-1136Л Плата зарядки (п.7.1)	1 исп	шт	244
	АШ-1136Л Плата зарядки (п.7.2)	2 исп	шт	244
	АШ-1136Л Полуручки лев.,прав. (п.3, 16)		компл	187
	АШ-1136Л Редуктор в сб. (п.18)		шт	431
	АШ-1136Л Светодиод с выводными проводниками (п.17)		шт	29
	АШ-1136Л Электродвигатель в сб. (п.15)		шт	309

АШ 1136Л-01

	АШ 1136Л-01 Блок питания п.1	1 исп	шт	0
10021050-933-02	АШ 1136Л-01 Блок питания п.1	2 исп	шт	431
	АШ 1136Л-01 Втулка регулировочная п.21		шт	115
10021050-020-1	АШ 1136Л-01 Плата в сборе с аккумулятором п.9	1 исп	шт	0
10021050-020-1	АШ 1136Л-01 Плата в сборе с аккумулятором п.9	2 исп	шт	1005
	АШ 1136Л-01 Редуктор в сборе п.19		шт	646
	АШ 1136Л-01 Фиксатор п.20		шт	43
	АШ 1136Л-01 Электродвигатель в сб. п.18		шт	330

АШ-1148

АШ-1148	АШ 1148 Блок питания п.1		шт	398
(два исполнения)	АШ 1148 Батарея аккумуляторная п.7 (п.8)		шт	474
	АШ 1148 Блок индикации п.9 (п.11)		шт	201
	АШ 1148 Курок выключателя п.6.1 (п.5)		шт	57
	АШ 1148 Выключатель+плата п.6 (п.6...)		шт	213
	АШ 1148 Зарядное устройство п.8		шт	172
	АШ 1148 Лампочка подсветки п.11 (п.13,16)		шт	29
	АШ 1148 Переключатель п.10 (п.12)		шт	14
	АШ 1148 Полуручки лев/прав п.5,13 (п.3,7)		компл	215
	АШ 1148 Редуктор в сборе п.17 (п.19-30)	1 исп	шт	474
	АШ 1148 Редуктор в сборе п.17 (п.19-30)	2 исп	шт	474
	АШ 1148 Экран п.14		шт	36
	АШ 1148 Электродвигатель в сб. п.12 (п.14)	1 исп	шт	345
	АШ 1148 Электродвигатель в сб. п.12 (п.14)	2 исп	шт	345

АШ-1172

АШ-1172	АШ-1172 Блок питания п.1/01	1 исп	шт	398
(два исполнения)	АШ-1172 Блок питания п.1/02	2 исп	шт	398
	АШ-1172 Батарея аккумуляторная п.8 (п.7)		шт	546
	АШ-1172 Выключатель п.9 (п.8-12)	1 исп	шт	273
	АШ-1172 Выключатель п.9 (п.8-12)	2 исп	шт	273
	АШ-1172 Винт М5*20 левая резьба п.18 (п.44)		шт	43
	АШ-1172 Накладка верхняя на ручку п.3/01 (п.4)	1 исп	шт	43
	АШ-1172 Накладка верхняя на ручку п.3/02 (п.4)	2 исп	шт	43
	АШ-1172 Накладка нижняя на ручку п.4/01 (п.3)	1 исп	шт	43
	АШ-1172 Накладка нижняя на ручку п.4/02 (п.3)	2 исп	шт	43
	АШ-1172 Полуручки лев/пра. п.6/01,15/01 (п.1,19)	1 исп	компл	244
	АШ-1172 Полуручки лев/пра. п.6/02,15/02 (п.1,19)	2 исп	компл	244
	АШ-1172 Переключатель реверса		шт	14
	АШ-1172 Плата подсветки п.7/01 (п.6)	1 исп	шт	129
	АШ-1172 Плата подсветки п.7/02 (п.6)	2 исп	шт	86
	АШ-1172 Плата зарядки п.11/01 (п.14)	1 исп	шт	187
	АШ-1172 Плата зарядки п.11/02 (п.14)	2 исп	шт	187
	АШ-1172 Редуктор в сборе п.16/01 (п.20-42)	1 исп	шт	503

	АШ-1172 Редуктор в сборе п.16/02 (п.20-42)	2 исп	шт	503	
	АШ-1172 Электропривод п.13/01 (п.16,18)	1 исп	шт	373	
	АШ-1172 Электропривод п.13/02 (п.16,18)	2 исп	шт	373	
	БСЭ Бетономсесители				
БСЭ 7	БСЭ 75 Мотор в сб		шт	4308	
	БСЭ 75 Ремень		шт	431	
БСЭ 8	БСЭ 85-01 Выключатель в сб		шт	718	
	БСЭ 85-01 Колесо (п.8 по паспорту)		шт	431	
	БСЭ85-01 Мотор в сб		шт	5026	
	БСЭ 85-01 Ремень		шт	503	
	БСЭ 85-01 Шкив большой		шт	646	
БСЭ	БСЭ-130Н / М	БСЭ-130Н/М Выключатель	шт	854	
		БСЭ-130Н/М Ремень	шт	718	
		БСЭ-130Н Сегменты 14 зуб.	шт	144	
		БСЭ-130Н/М Шестерня мет.	шт	546	
		БСЭ-130Н/М Шкив ведущий (двигателя)	шт	488	
		БСЭ-130Н/М Шкив ведомый большой	шт	1017	
		БСЭ-130Н/М Мотор в сб.	шт	6463	
	БСЭ-150Н / М	БСЭ-150Н/М Выключатель	шт	854	
		БСЭ-150Н/М Ремень	шт	718	
		БСЭ-150Н Сегменты 15 зуб	шт	158	
		БСЭ-150Н/М Шестерня мет.	шт	546	
		БСЭ-150Н/М Шкив ведущий (двигателя)	шт	488	
		БСЭ-150Н/М Шкив ведомый большой	шт	1017	
		БСЭ-150Н/М Мотор в сб.	шт	6463	
	БСЭ-170Н / М	БСЭ-170Н/М Выключатель	шт	854	
		БСЭ-170Н/М Ремень	шт	790	
		БСЭ-170Н Сегменты 16 зуб	шт	172	
		БСЭ-170Н/М Шестерня мет.	шт	574	
		БСЭ-170Н/М Шкив ведущий (двигателя)	шт	590	
		БСЭ-170Н/М Шкив ведомый большой	шт	1139	
		БСЭ-170Н/М Мотор в сб.	шт	7899	
		БСЭ-190Н/М Мотор в сб.	шт	8617	
	БСЭ серии 01	10201110-749-01	БСЭ серии 01 Кожух защитный пластмассовый ДИОЛД	шт	1436
			БСЭ-130/150 серии 01 Выключатель в сб	шт	854
			БСЭ-130/150 серии 01 Колесо п.34	шт	431
			БСЭ-130/150 серии 01 Мотор в сб	шт	6463
			БСЭ-130/150 серии 01 Сегменты	шт	158
			БСЭ-170 серии 01 Мотор в сб	шт	7899
		БСЭ-170/190 серии 01 Выключатель в сб	шт	854	
		БСЭ-170/190 серии 01 Колесо п.27	шт	431	
		БСЭ-170/190 серии 01 Сегменты	шт	158	
	БСЭ-190 серии 01 Мотор в сб	шт	8617		
	БСЭ 130-02 Колесо п.49		шт	259	
10201220-448-01	БСЭ 130-02 Рулевая тяга п.40 ДИОЛД		шт	718	
10201220-292-01	БСЭ 130-02 уплотнитель барабана п.8 ДИОЛД		шт	574	
10201220-024-01	БСЭ 130-02 Электродвигатель в сб п.62-73 ДИОЛД		шт	6032	
10201220-789-01	БСЭ 130-02/150-02 Лопасть смешивания п.3 ДИОЛД		шт	574	
10201220-208-01	БСЭ 130-02/150-02 Ремень п.58 ДИОЛД		шт	646	
	БСЭ 130-02/150-02 Рулевое колесо п. 11		шт	388	
	БСЭ 150-02 Венец зубчатый п.16		шт	646	
	БСЭ 150-02 Верхняя часть барабана п.5		шт	2154	
	БСЭ 150-02 Нижняя часть барабана п.10		шт	2441	
	БСЭ 150-02 Опора задняя п.50		шт	431	

БСЭ серии 02

	БСЭ 150-02 Опора п.43	шт	330
	БСЭ 150-02 Рама п.39	шт	1436
	БСЭ 150-02 Рама с направляющей п.15	шт	1867
10201230-448-01	БСЭ 150-02 Рулевая тяга п.40 ДИОЛД	шт	790
10201230-292-01	БСЭ 150-02 уплотнитель барабана п.8 ДИОЛД	шт	718
10201230-024-01	БСЭ 150-02 Электродвигатель в сб п.62-73 ДИОЛД	шт	7181
	БСЭ 150-02/170-02/190-02 Колесо п.49	шт	287
10201240-448-01	БСЭ 170-02 Рулевая тяга п.40 ДИОЛД	шт	862
10201240-024-01	БСЭ 170-02 Электродвигатель в сб п.62-73 ДИОЛД	шт	8330
10201240-789-01	БСЭ 170-02/190-02 Лопасть смешивания п.3 ДИОЛД	шт	862
	БСЭ 170-02/190-02 Опора п.43	шт	474
10201240-208-01	БСЭ 170-02/190-02 Ремень п.58 ДИОЛД	шт	718
	БСЭ 170-02/190-02 Рулевое колесо п. 11	шт	503
10201230/40-292-01	БСЭ 170-02/190-02 уплотнитель барабана п.8 ДИОЛД	шт	862
	БСЭ 190-02 Венец зубчатый п.16	шь	790
	БСЭ 190-02 Верхняя часть барабана п.5	шт	2872
	БСЭ 190-02 Нижняя часть барабана п.10	шт	3016
	БСЭ 190-02 Опора задняя п.50	шт	574
	БСЭ 190-02 Рама п.39	шт	1723
	БСЭ 190-02 Рама с направляющей п.15	шт	2154
10201250-448-01	БСЭ 190-02 Рулевая тяга п.40 ДИОЛД	шт	933
10201250-024-01	БСЭ 190-02 Электродвигатель в сб п.62-73 ДИОЛД	шт	9622
	БСЭ Вал привода п.23 (БСЭ серии 02)	шт	273
10201020-003-01	БСЭ Выключатель п.81,82 ДИОЛД (БСЭ серии 02)	шт	854
	БСЭ Кожух дв-ля задний п.55 (БСЭ серии 02)	шт	316
10201220-270-01	БСЭ Кронштейн фиксатора с пружиной п.25 ДИОЛД (БСЭ серии 02)	шт	1221
	БСЭ Направляющая п.21 (БСЭ серии 02)	шт	287
	БСЭ Педаль п.44 (БСЭ серии 02)	шт	259
10201220-788-01	БСЭ Пластиковый кожух эл/дв-ля передний п.77 ДИОЛД (БСЭ серии 02)	шт	1436
	БСЭ Фланец кожуха дв-ля п.60 (БСЭ серии 02)	шт	287
	БСЭ Шестерня Z11 п.18 (БСЭ серии 02)	шт	503
10201220-277-01	БСЭ Шкив ведомый п.57 ДИОЛД (БСЭ серии 02)	шт	1005

инструмента целиком и фото дефекта

Б180СВ.16.000-01	Вал привода в сб п.2 схема сборки БСБ 220	шт	2007
Б120.16.000-01	Вал привода в сб п.2/3 схема сборки БСБ 130/150	шт	1997
Б130СВ.16.000-01	Вал привода в сб п.3 схема сборки БСБ 200	шт	2023
Б130.00.025-02	Вентилятор п.7 схемы привода БСБ 130/150/200/220	шт	264
Б120Н.11.000	Диск фиксатор в сб п.5 БСБ 150/200/220	шт	931
Б100.00.001	Ёмкость верхняя п.12 БСБ 130	шт	6646
Б120.00.012	Ёмкость верхняя п.12 БСБ 150	шт	7543
Б150М.00.030	Ёмкость верхняя п.12 БСБ 200/220	шт	8443
Б100.05.000	Ёмкость нижняя в сб п.2 БСБ 130	шт	10395
Б120.05.000	Ёмкость нижняя в сб п.2 БСБ 150	шт	14391
Б165СВ.05.000	Ёмкость нижняя в сб п.2 БСБ 200	шт	11435
Б180СВ.05.000	Ёмкость нижняя в сб п.8 БСБ 220	шт	11946
Б120П.14.003	Кожух п.6 схемы привода БСБ 130/150/200/220	шт	1133
Б130.19.000-02	Колесо опроне п.10 БСБ 130/150/200/220	шт	817
Б120Н.10.000	Колесо поворотное п.5/9 БСБ 130/150	шт	1455
Б130.10.000	Колесо поворотное п.9 БСБ 200/220	шт	1859
Б130.00.020-01	Колесо чугунное п.13 БСБ 200/220	шт	6506
Б120.00.019	Колесо чугунное п.9/п.13 БСБ 130/150	шт	5764
Б150.09.000	Лопасть п.11/11/6 БСБ 150/200/220	КОМпл	1027
Б130.09.000	Лопасть п.17 БСБ 130	КОМпл	760

200 / 220

БСБ 130 / 150 /

Б100.02.000-01	Основание заднее п.1 БСБ 130	шт	1369
Б120.02.000-02	Основание заднее п.1 БСБ 150/200	шт	2150
Б130.02.000-03	Основание заднее п.2 БСБ 220	шт	2357
Б100Н.03.000	Основание переднее п.3 БСБ 130	шт	887
Б120Н.03.000	Основание переднее п.3 БСБ 150	шт	957
Б140Н.03.000	Основание переднее п.3 БСБ 200	шт	957
Б130.03.000-02	Основание переднее п.3 БСБ 220	шт	1245
171 00 002	Пускатель магнитный п.21 схемы привода БСБ 130/150/200/220		1789
Б100М.01.000	Рама монтажная п.6 БСБ 130	шт	2544
Б120НП.01.000	Рама монтажная п.6 БСБ 150	шт	2692
Б130СВНП.01.000	Рама монтажная п.6 БСБ 200	шт	3407
Б180СВ.01.000	Рама монтажная п.7 БСБ 220	шт	3187
181 16 001	Ремень п.22 схемы привода БСБ 130/150/200/220	шт	1079
Б180СВЧ.06.000	Скоба в сб п.10 БСБ 220	шт	5715
Б100М.06.000	Скоба в сб п.4 БСБ 130	шт	4281
Б120Ч.06.000-01	Скоба в сб п.4 БСБ 150	шт	5246
Б165СВЧ.06.000-01	Скоба в сб п.4 БСБ 200	шт	5995
Б100М.00.004	Фиксатор п.8 БСБ 130	шт	563
Б130.00.026	Фиксатор п.8 БСБ 150/200/220	шт	817
Б120К14.00.006	Шкив п.4 схемы привода БСБ 130/150/200/220	шт	389
310 06 001	Электродвигатель п.23 схемы привода БСБ 130/150	шт	8350
310 07 001	Электродвигатель п.23 схемы привода БСБ 200	шт	8580
310 10 001	Электродвигатель п.23 схемы привода БСБ 220	шт	12192
Б120.00.020-02	Сектор полиамидный БСБ 130/150	КОМпл	2178
Б130.00.020	Сектор полиамидный БСБ 200/220 с выступом по внутреннему краю	КОМпл	2396

ВГВ Воздухогрейки (фены электрические)

	ВГВ ИЗОЛЯТР, слюда	шт	34	
ВГВ-1600АК	ВГВ 1600АК Втулка корпуса изолирующая (п.28)	шт	43	
	ВГВ 1600АК Крышка корпуса задняя (п.10)	шт	22	
	ВГВ 1600АК Нагревательный элемент (п.22,23)	шт	287	
	ВГВ 1600АК Переключатель режимов (п.9)	шт	72	
	ВГВ 1600АК Корпус лев/прав (п.2,17)	компл	144	
	ВГВ 1600АК Фланец (п.21)	шт	29	
	ВГВ 1600АК Электропривод+плата (п.11,12,15,19)	шт	215	
	ВГВ 1600АК Электрошнур 2*1,0 (п.4)	шт	см.разное	
ВГВ-2000А	ВГВ 2000А Втулка изолирующая (п.29)	шт	113	
	ВГВ 2000А Корпус лев/прав. (п.2,19)	компл	172	
	ВГВ 2000А Корпус п.16	шт	72	
	ВГВ 2000А Крышка задняя (п.12)	шт	86	
	10121010-021-01	ВГВ 2000А Нагревательный элемент (п.23,24) ДИОЛД	шт	618
	10121010-052-01	ВГВ 2000А Переключатель (п.11) ДИОЛД	шт	144
	10121010-306-01	ВГВ 2000А Ствол сопло в сб. п.26-28	шт	129
		ВГВ 2000А Фланец (п.22)	шт	72
	10121010-013-01	ВГВ 2000А Эл.плата (п.13)	шт	144
		ДИОД 1N 4007	шт	7
YR-365SH1823125	ВГВ 2000А Электропривод (п.14)	шт	488	
	ВГВ 2000А Электропривод+плата (п.13,14,16,20)	шт	618	
	ВГВ 2000А Электрошнур 2*1,0 (п.4)	шт	см.разное	
2000Е	10121020-260-01	ВГВ 2000Е Втулка регулировочная (п.11) ДИОЛД	шт	172
	ВГВ-2000Е	ВГВ 2000Е Втулка изолирующая (п.27)	шт	113
	10121020-761-01	ВГВ 2000Е Крышка регулятора (п.10) ДИОЛД	шт	158
	10121020-021-01	ВГВ 2000Е Нагревательный элемент (п.22,23) ДИОЛД	шт	646
	01071020-052-01	ВГВ 2000Е Переключатель+клавиша (п.7)	шт	148
		ВГВ 2000Е Плата с переключателем (п.9)	шт	215
		ВГВ 2000Е Корпус лев/пра. (п.1,17)	компл	230

ВГВ-:	10121020-013-01	ВГВ 2000Е Плата привода (п.13) ДИОЛД	шт	144
	10121020-020-01	ВГВ 2000Е Плата управления (п.12) ДИОЛД	шт	933
		ВГВ 2000Е Ствол сопло в сб.	шт	172
		ВГВ 2000Е Фланец (п.19)	шт	93
	YR-365SH1823125	ВГВ 2000Е Электропривод (п.14)	шт	488
		ВГВ 2000Е Электропривод+плата (п.13,14,15,18)	шт	618
	ВГВ 2000Е Электрошнур 2*1,0 (п.3)	шт	см.разное	
ВГВ-2000П	ВГВ-2000П	ВГВ 2000П Втулка изолирующая (п.31)	шт	113
		ВГВ 2000П Втулка регулировочная (п.12)	шт	72
		ВГВ 2000П Клавиша переключ.режимов (п.10)	шт	45
		ВГВ 2000П Крышка задняя (п.13,14)	шт	142
		ВГВ 2000П Нагревательный элемент (п.26,27) ½ исп	шт	804
	10121030-021-03	ВГВ 2000П Нагревательный элемент (п.26,27) ДИОЛД 3 исп	шт	804
		ВГВ 2000П Накладка на п/ручки корпуса (п.7)	шт	57
		ВГВ 2000П Опора (п.6)	шт	43
		ВГВ 2000П Плата с переключателем (п.11) 1 исп	шт	215
		ВГВ 2000П Плата с переключателем (п.11) 2 исп	шт	215
		ВГВ 2000П Корпус лев/прав (п.1,9)	компл	172
		ВГВ 2000П Плата управления (п.15) 1 исп	шт	546
		ВГВ 2000П Плата управления (п.15) 2 исп	шт	546
		ВГВ 2000П Плата управления (п.15) 3 исп	шт	546
		ВГВ 2000П Плата управления в сб. с платой переключателя (п.11,15) 2 исп	КОМпл	936
	10121030-020-03	ВГВ 2000П Плата управления в сб. с платой и с выключателем (п.11,15) 2 исп	КОМпл	1102
		ВГВ 2000П Фланец двиг-ля (п.25)	шт	72
		ВГВ 2000П Электропривод+плата (п.17-19,21)	шт	474
	ВГВ 2000П Электрошнур 2*1,0 (п.4)	шт	см.разное	
ВГВ 1-01	10121040-021-01	ВГВ 1-01 Нагревательный элемент в сб п.16-18	шт	574
		ВГВ 1-01 Корпус в сб. п.20 сопло	шт	129
		ВГВ 1-01 Корпус лев., прав п.1,10	КОМпл	172
		ВГВ 1-01 Корпус п.13	шт	43
	10121040-052-01	ВГВ 1-01 Переключатель п.9	шт	144
	10121050-013-01	ВГВ 1-01 Плата электропривода п.11	шт	144
	10121040-034-01	ВГВ 1-01 сопло в сб п.20	шт	215
		ВГВ 1-01 Электропривод в сб п.11,12	шт	431
YR-365SH1723125	ВГВ 1-01 Электропривод п.12	шт	287	
ВГВ 1-02	10121050-708-01	ВГВ 1-02 Крышка задняя п.11	шт	86
		ВГВ 1-02 Втулка п.22	шт	83
		ВГВ 1-02 корпус лев.прав п.1,10	шт	201
	10121050-021-01	ВГВ 1-02 Нагревательный элемент в сб п.17-19	шт	574
	10121050-062-01	ВГВ 1-02 Переключатель+клавиша п....9	шт	172
	10121050-013-01	ВГВ 1-02 Плата электропривода п.12	шт	144
	10121050-065-01	ВГВ 1-02 Плата переключателя п.7	шт	287
	10121050-063-01	ВГВ 1-02 плата с переключателем п.7,8,9	шт	345
	10121050-034-01	ВГВ 1-02 Сопло в сб п.21	шт	215
YR-365SH1723125	ВГВ 1-02 Электропривод п.13	шт	287	
ВГВ 2-01	10121060-260-01	ВГВ 2-01 Втулка регулировки п.14	шт	50
	10121060-708-01	ВГВ 2-01 Крышка задняя п.15	шт	86
	10121060-021-01	ВГВ 2-01 Нагревательный элемент в сб п.22-24	шт	718
	10121050-062-01	ВГВ 2-01 Переключатель+клавиша п....11	шт	230
	10121060-019-01	ВГВ 2-01 Плата в сб п.16	шт	718
	10121060-065-01	ВГВ 2-01 Плата переключателя п.9	шт	215
	10121060-063-01	ВГВ 2-01 Переключатель+клавиша+плата п....11	шт	359
	10121060-019-01	ВГВ 2-01 Плата в сб п.16	шт	718
YR-365SH1723125	ВГВ 2-01 Электропривод п.18	шт	287	

	ВДМ	Мойки высокого давления		
ВДМ-1-105К	ВДМ-1-105К	Вентилятор (п.26)	шт	86
	ВДМ-1-105К	Винт М 8х20 (п.49)	шт	20
	ВДМ-1-105К	Винт М6х25 (п.43), (п.57), (п.64)	шт	12
	ВДМ-1-105К	Винт М6х35 (п.66)	шт	14
	ВДМ-1-105К	Вставка (п.21)	шт	153
	ВДМ-1-105К	Вставка корпуса (п.77)	шт	407
	ВДМ-1-105К	Втулка уплотнительная (п.62)	шт	65
	ВДМ-1-105К	Втулка компенсационная (п.32)	шт	57
	ВДМ-1-105К	Втулка якоря (п.34)	шт	29
	ВДМ-1-105К	Втулка резиновая (п.16)	шт	31
	ВДМ-1-105К	Выключатель (п.7)	шт	263
	ВДМ-1-105К	Выключатель (п.73)	шт	101
	ВДМ-1-105К	Гайка М5 левая резьба (п.24)	шт	12
	ВДМ-1-105К	Гайка М6 (п.36)	шт	14
40031010-767-01	ВДМ-1-105К	Заглушка винтовая (п.67.9-67.15) ДИОЛД	компл	79
	ВДМ-1-105К	Игла ЗИП (п.7кп) ДИОЛД		14
	ВДМ-1-105К	Колесо зубчатое Øнар.=52.6 Z=50 (п.41)	шт	359
	ВДМ-1-105К	Кольцо спец.уплотнительное (п.39)	шт	52
	ВДМ-1-105К	Кольцо 060-064-25 уплотнительное (п.51)	шт	62
	ВДМ-1-105К	Кольцо 013-016-19 уплотнительное (п.59)	шт	36
	ВДМ-1-105К	Кольцо 021-024-19 уплотнительное (п.61)	шт	57
	ВДМ-1-105К	Кольцо 014-018-25 уплотнительное (п.68)	шт	43
	ВДМ-1-105К	Корпус электродвигателя (п.18)	шт	326
	ВДМ-1-105К	Корпус насоса в сб. (п.44)	шт	570
	ВДМ-1-105К	Корпус лев. (п.76)	шт	862
	ВДМ-1-105К	Корпус прав. (п.5)	шт	862
	ВДМ-1-105К	Корпус выключателя лев.,прав. (п.72,75)	компл	86
40031010-221-01	ВДМ-1-105К	Клапан (п.67.16) ДИОЛД	шт	86
	ВДМ-1-105К	Кронштейн ЗИП (п.9 кп) ДИОЛД		101
	ВДМ-1-105К	Крышка (п.13)	шт	154
	ВДМ-1-105К	Крышка насоса в сборе (п.67)	шт	1293
	ВДМ-1-105К	Обойма (п.28)	пара	65
	ВДМ-1-105К	Подшипник 51107В шариковый в сборе (п.50)	шт	287
	ВДМ-1-105К	Поршень (п.53)	шт	215
	ВДМ-1-105К	Прокладка (п.58)	шт	22
	ВДМ-1-105К	Пружина поршня (23.7х 27.6х2) (п.54)	шт	50
40031010-301-01	ВДМ-1-105К	Пружина (п.67.17) ДИОЛД	шт	57
	ВДМ-1-105К	Пистолет	шт	718
	ВДМ-1-105К	Ручка ЗИП (п.10 кп) ДИОЛД		101
	ВДМ-1-105К	Трубка удлинительная	шт	316
	ВДМ-1-105К	Трубка распылительная	шт	474
	ВДМ-1-105К	Шланг высокого давления 5 м	шт	1005
	ВДМ-1-105К	Ручка (п.79)	шт	142
	ВДМ-1-105К	Статор в сборе (п.31)	шт	1005
	ВДМ-1-105К	Трубка защитная (п.4)	шт	см.разное
	ВДМ-1-105К	Фиксатор (п.60)	шт	72
	ВДМ-1-105К	Фильтр (п.70)	шт	1
	ВДМ-1-105К	Фланец двигателя верхний (п.30)	шт	259
	ВДМ-1-105К	Фланец двигателя нижний (п.37)	шт	162
	ВДМ-1-105К	Фланец в сборе (п.55)	шт	610
	ВДМ-1-105К	Шайба поршня (п.52)	шт	43
	ВДМ-1-105К	Шнур в сборе (п.74)	шт	50
	ВДМ-1-105К	Шнур сетевой L=5м; 2х0.75 мм (п.1)	шт	477
	ВДМ-1-105К	Шпиндель (п.42)	шт	173
	ВДМ-1-105К	Штуцер входной (п.69)	шт	158
	ВДМ-1-105К	Щетка в сборе (п.29)	пара	98

	ВДМ-1-105К Эксцентрик (п.46)	шт	305
	ВДМ-1-105К Якорь в сборе (п.35)	шт	1580
	ВДМ-1-105К Электродвигатель в сб.	шт	2441
ВДМ-1-135К	ВДМ-1-135К Вентилятор (п.27)	шт	86
	ВДМ-1-135К Винт М 8x20 (п.50)	шт	20
	ВДМ-1-135К Винт М6x25 (п.46), (п.59), (п.67)	шт	13
	ВДМ-1-135К Винт М6x35 (п.69)	шт	14
	ВДМ-1-135К Вставка-фланец (п.22)	шт	154
	ВДМ-1-135К Втулка уплотнительная (п.65)	шт	65
	ВДМ-1-135К Компенсатор (п.34)	шт	57
	ВДМ-1-135К Втулка якоря (п.36)	шт	29
	ВДМ-1-135К Втулка резиновая (п.11)	шт	32
	ВДМ-1-135К Выключатель (п.20)	шт	263
	ВДМ-1-135К Выключатель (п.74)	шт	101
	ВДМ-1-135К Чехол пылезащитный выключателя (п.18)	шт	53
	ВДМ-1-135К Выключатель (п.74)	шт	171
	ВДМ-1-135К Гайка М5 левая резьба (п.25)	шт	13
	ВДМ-1-135К Гайка М6 (п.38)	шт	14
	ВДМ-1-135К Колесо в сб. (п.1-4)	КОМПЛ	197
	ВДМ-1-135К Колесо зубчатое Øнар.=52.6 Z=50 (п.43)	шт	359
	ВДМ-1-135К Кольцо спец.уплотнительное (п.41)	шт	52
	ВДМ-1-135К Кольцо 060-064-25 уплотнительное (п.53)	шт	62
	ВДМ-1-135К Кольцо 013-016-19 уплотнительное (п.62)	шт	57
	ВДМ-1-135К Кольцо 021-024-19 уплотнительное (п.64)	шт	57
	ВДМ-1-135К Кольцо 014-018-25 уплотнительное (п.70)	шт	43
	ВДМ-1-135К Корпус электродвигателя пр/лев (п.9,12)	шт	359
	ВДМ-1-135К Корпус насоса в сб. (п.45)	шт	570
	ВДМ-1-135К Корпус лев. (п.13)	шт	790
	ВДМ-1-135К Корпус прав. (п.6)	шт	790
	ВДМ-1-135К Корпус выключателя лев.,прав. (п.73,76)	компл	86
	ВДМ-1-135К Крышка насоса в сборе (п.60)	шт	1749
	ВДМ-1-135К Обойма (п.29)	пара	65
	ВДМ-1-135К Подшипник 51107В шариковый в сборе (п.52)	шт	287
	ВДМ-1-135К Поршень (п.55)	шт	215
	ВДМ-1-135К Прокладка (п.61)	шт	22
	ВДМ-1-135К Пружина поршня (23.7x 27.6x2) (п.56)	шт	50
	ВДМ-1-135К Пистолет	шт	718
	ВДМ-1-135К Трубка удлинительная	шт	316
	ВДМ-1-135К Трубка распылительная	шт	474
	ВДМ-1-135К Шланг высокого давления 5 м	шт	1005
	ВДМ-1-135К Ручка (п.7)	шт	197
	ВДМ-1-135К Статор в сборе (п.33)	шт	1149
	ВДМ-1-135К Трубка защитная (п.17)	шт	см.разное
	ВДМ-1-135К Фиксатор (п.63)	шт	72
	ВДМ-1-135К Фильтр (п.72)	шт	1
	ВДМ-1-135К Фильтр (п.10)	шт	29
	ВДМ-1-135К Фланец двигателя верхний (п.32)	шт	259
	ВДМ-1-135К Фланец двигателя нижний (п.39)	шт	162
	ВДМ-1-135К Фланец насоса в сборе (п.57)	шт	610
	ВДМ-1-135К Шайба поршня (п.54)	шт	72
	ВДМ-1-135К Шнур в сборе	шт	50
	ВДМ-1-135К Шнур сетевой L=5м; 2x0.75 мм (п.14)	шт	477
	ВДМ-1-135К Шпиндель (п.44)	шт	174
	ВДМ-1-135К Штуцер входной (п.71)	шт	158

	ВДМ-1-135К Щетка в сборе (п.30,31)	пара	98
	ВДМ-1-135К Эксцентрик (п.48)	шт	306
	ВДМ-1-135К Якорь в сборе (п.37)	шт	2585
ВДМ 1-165А	ВДМ 1-165А Вал (п.103)	шт	237
	ВДМ 1-165А Вентилятор (п.26)	шт	101
	ВДМ 1-165А Винт заглушка М8 (п.107)	шт	57
	ВДМ 1-165А Вставка для намотки шнура сетевого (п.89)	шт	144
	ВДМ 1-165А Вставка колеса (п.1)	шт	57
	ВДМ 1-165А Вставка корпуса переднего (п.87)	шт	72
	ВДМ 1-165А Вставка корпуса эл/дв-ля (п.24)	шт	129
	ВДМ 1-165А Вставка резиновая (п.35)	шт	22
	ВДМ 1-165А Вставка ручки катушки (п.91)	шт	36
40031050-260-01	ВДМ 1-165А Втулка уплотнительная (п.76)	шт	72
	ВДМ 1-165А Выключатель (микро) (п.57)	шт	101
	ВДМ 1-165А Выключатель (п.18)	шт	263
	ВДМ 1-165А Дополнительная рукоятка (п.110)	шт	180
	ВДМ 1-165А Заглушка винтовая (п.52)	шт	72
	ВДМ 1-165А Клапан (п.53) ДИОЛД	шт	57
40031050-425-01	ВДМ 1-165А Клапан в сб. (п.81)	шт	345
	ВДМ 1-165А Клапан в сб. (п.73.4-73.6)	шт	115
	ВДМ 1-165А Клапан штуцера выходного в сб. (п.82)	шт	136
	ВДМ 1-165А Кожух эл/дв-ля (п.25)	шт	251
	ВДМ 1-165А Колесо (п.4)	шт	79
	ВДМ 1-165А Кольцо стопорное Ø16 (п.98)	шт	см.разное
	ВДМ 1-165А Кольцо уплотнительное 007-010-19 (п.17)	шт	22
05-060919	ВДМ 1-165А Кольцо уплотнительное 006*009*019 (п.82.1)	шт	29
05-050819	ВДМ 1-165А Кольцо уплотнительное 005*008*19 (п.82.5)	шт	29
	ВДМ 1-165А Кольцо уплотнительное 008-012-25 (п.106)	шт	29
	ВДМ 1-165А Кольцо уплотнительное 012-016-25 (п.102)	шт	36
	ВДМ 1-165А Кольцо уплотнительное 012-15-19 (п.79)	шт	36
	ВДМ 1-165А Кольцо уплотнительное 014-018-25 (п.58)	шт	43
05-141719	ВДМ 1-165А Кольцо уплотнительное 014-017-19 (п.73.7)	шт	43
05-182119	ВДМ 1-165А Кольцо уплотнительное 018-021-19 (п.51)	шт	50
05-182225	ВДМ 1-165А Кольцо уплотнительное 018-022-25 (п.84)	шт	50
05-022319	ВДМ 1-165А Кольцо уплотнительное 020-023-019 (п.77)	шт	57
	ВДМ 1-165А Кольцо уплотнительное 082-088-25 (п.69)	шт	62
	ВДМ 1-165А Конденсатор (п.38)	шт	204
	ВДМ 1-165А Корпус выключателя в сб. (п.14,22)	компл	86
	ВДМ 1-165А Корпус выключателя в сб. (п.48,54)	компл	86
	ВДМ 1-165А Корпус катушки (п.97)	пара	180
	ВДМ 1-165А Корпус конденсатора в сб. (п.37,45)	компл	144
	ВДМ 1-165А Корпус мойки задний (п.13)	шт	862
	ВДМ 1-165А Корпус передний (п.86)	шт	862
40031050-023-01	ВДМ 1-165А Корпус эл/дв-ля в сб. со статором (п.27)	шт	7181
	ВДМ 1-165А Кронштейн колеса левый (п.5)	шт	79
	ВДМ 1-165А Кронштейн колеса правый (п.6)	шт	79
40031070-422-01	ВДМ 1-165А Крышка помпы в сб. (п.73) ДИОЛД (п.73,76,81-85)	шт	3590
	ВДМ 1-165А Крышка эл/дв-ля в сб. (п.33)	шт	215
	ВДМ 1-165А Манжета уплотнительная 012-016-23 (п.104)	шт	36
	ВДМ 1-165А Переходник специальный резьба 16 (п.105)	шт	273
	ВДМ 1-165А Переходник специальный резьба 16 (п.99)	шт	215
	ВДМ 1-165А Планка катушки прав.,лев (п.95,101)	компл	93
	ВДМ 1-165А Подшипник шариковый в сб. (п.64)	шт	287
	ВДМ 1-165А Поршень (п.67)	шт	215
	ВДМ 1-165А Прокладка (п.50)	шт	22
	ВДМ 1-165А Прокладка (п.80)	шт	22
	ВДМ 1-165А Пружина поршня (п.68)	шт	50

	ВДМ 1-165А Рукоятка катушки в сб. (п.92)	шт	129
	ВДМ 1-165А Ручка выключателя (п.21)	шт	65
	ВДМ 1-165А Рычаг выключателя (п.16)	шт	57
	ВДМ 1-165А Рычаг выключателя (п.55)	шт	57
40031050-599-01	ВДМ 1-165А седло клапана (п.73.3-73.6)	шт	72
	ВДМ 1-165А Фиксатор (п.49)	шт	50
	ВДМ 1-165А Фиксатор (п.78)	шт	72
	ВДМ 1-165А Фильтр (п.60)	шт	1
	ВДМ 1-165А Фланец в сб. (п.70)	шт	682
	ВДМ 1-165А Шайба поршня (п.66)	шт	43
	ВДМ-1-165А Пистолет	шт	862
	ВДМ-1-165А Трубка удлинительная	шт	359
	ВДМ-1-165А Трубка распылительная	шт	560
	ВДМ 1-165А Шланг высокого давления в сб. 0,6м (п.108)	шт	574
	ВДМ 1-165А Шланг высокого давления в сб. 5 м (п.100)	шт	1580
	ВДМ 1-165А Шнур в сб. (п.23)	шт	50
	ВДМ 1-165А Шнур в сб. (п.43)	шт	50
	ВДМ 1-165А Штуцер входной (п.59)	шт	158
	ВДМ 1-165А Штуцер выходной (п.85)	шт	158
	ВДМ 1-165А Эксцентрик (п.65)	шт	306
	ВДМ 1-165А Электрошнур 3*1,0, 5м (п.7)	шт	603
	ВДМ 1-165А Якорь (п.30)	шт	1293
ВДМ 2-135К	ВДМ 2-135К Вал (п.118)	шт	237
	ВДМ 2-135К Вентилятор (п.39)	шт	86
	ВДМ 2-135К Винт заглушка М8 (п.122)	шт	57
	ВДМ 2-135К Вставка (п.34)	шт	154
	ВДМ 2-135К Вставка для намотки шнура сетевого (п.104)	шт	144
	ВДМ 2-135К Вставка колеса (п.1)	шт	57
	ВДМ 2-135К Вставка корпуса переднего (п.102)	шт	72
	ВДМ 2-135К Вставка корпуса эл/дв-ля (п.25)	шт	129
	ВДМ 2-135К Вставка ручки катушки (п.106)	шт	36
	ВДМ 2-135К Втулка компенсационная (п.47)	шт	57
	ВДМ 2-135К Втулка уплотнительная (п.91)	шт	65
	ВДМ 2-135К Втулка якоря (п.49)	шт	29
	ВДМ 2-135К Выключатель (микро) (п.82)	шт	101
	ВДМ 2-135К Выключатель (п.18)	шт	263
	ВДМ 2-135К Дополнительная рукоятка (п.125)	шт	180
40031010-767-01	ВДМ 2-135К Заглушка винтовая специальная (п.77)	шт	79
	ВДМ 2-135К Клапан 22 (п.80/2) ДИОЛД исп 2	шт	57
	ВДМ 2-135К Клапан 25 (п.80/1) исп 1	шт	57
40031030-425-01	ВДМ 2-135К Клапан в сб. (п.96)	шт	122
40031030-229-01	ВДМ 2-135К Клапан штуцера выходного в сб. (п.97)	шт	122
	ВДМ 2-135К Колесо (п.4)	шт	79
	ВДМ 2-135К Колесо зубчатое (п.56)	шт	346
	ВДМ 2-135К Колпачок (п.76)	шт	29
	ВДМ 2-135К Кольцо стопорное Ø16 (п.113)	шт	см.разное
	ВДМ 2-135К Кольцо уплотнительное 007-010-19 (п.17)	шт	22
	ВДМ 2-135К Кольцо уплотнительное 008-012-25 (п.121)	шт	29
	ВДМ 2-135К Кольцо уплотнительное 012-015-19 (п.94)	шт	36
	ВДМ 2-135К Кольцо уплотнительное 012-016-25 (п.117)	шт	36
	ВДМ 2-135К Кольцо уплотнительное 014-018-25 (п.85)	шт	43
	ВДМ 2-135К Кольцо уплотнительное 018-022-25 (п.99)	шт	50
	ВДМ 2-135К Кольцо уплотнительное 020-023-019 (п.92)	шт	57
	ВДМ 2-135К Кольцо уплотнительное 020-023-19 (п.78)	шт	57
	ВДМ 2-135К Кольцо уплотнительное 060-064-259 (п.66)	шт	62

	ВДМ 2-135К Кольцо уплотнительное 064-067-19 (п.54)	шт	62
	ВДМ 2-135К Корпус эл/дв-ля (п.26)	шт	431
	ВДМ 2-135К Корпус выключателя в сб. (п.14,21)	компл	86
	ВДМ 2-135К Корпус выключателя в сб. (п.74,75)	компл	86
	ВДМ 2-135К Корпус катушки (п.112)	пара	180
	ВДМ 2-135К Корпус конденсатора (п.32)	шт	65
	ВДМ 2-135К Корпус мойки задний (п.13)	шт	862
	ВДМ 2-135К Корпус насоса в сб. (п.59)	шт	570
	ВДМ 2-135К Корпус передний (п.101)	шт	862
	ВДМ 2-135К Кронштейн колеса левый (п.5)	шт	79
	ВДМ 2-135К Кронштейн колеса правый (п.6)	шт	79
	ВДМ 2-135К Крышка корпуса эл/дв-ля (п.24)	шт	93
	ВДМ 2-135К Крышка помпы в сб. (п.86) ДИОЛД (п.п.73-86,91,96-100)	шт	2335
40031030-422-01	ВДМ 2-135К Крышка помпы в сб. (п.86,91-98) ДИОЛД	шт	2011
	ВДМ 2-135К Манжета уплотнительная 012-016-23 (п.119)	шт	36
	ВДМ 2-135К Обойма (п.41)	пара	65
	ВДМ 2-135К Переходник специальный резьба 16 (п.114)	шт	215
	ВДМ 2-135К Переходник специальный резьба 16 (п.120)	шт	273
	ВДМ 2-135К Планка катушки прав.,лев (п.110,116)	компл	93
	ВДМ 2-135К Подшипник шариковый в сб. (п.65)	шт	287
	ВДМ 2-135К Поршень (п.68)	шт	215
	ВДМ 2-135К Прокладка (п.95)	шт	22
	ВДМ 2-135К Пружина 11,1*15*7*1 (п.79/1) исп 1	шт	14
	ВДМ 2-135К Пружина 7,5*9,5*0,7 (п.79/2) ДИОЛД исп 2	шт	14
	ВДМ 2-135К Пружина поршня (п.69)	шт	50
	ВДМ 2-135К Рукоятка катушки в сб. (п.107)	шт	129
	ВДМ 2-135К Ручка выключателя (п.20)	шт	65
	ВДМ 2-135К Рычаг выключателя (п.16)	шт	57
	ВДМ 2-135К Статор в сб. (п.44)	шт	1149
	ВДМ 2-135К Фиксатор (п.93)	шт	72
	ВДМ 2-135К Фильтр (п.83)	шт	1
	ВДМ 2-135К Фланец в сб. (п.70)	шт	610
	ВДМ 2-135К Фланец двигателя в сб. (п.43)	шт	259
	ВДМ 2-135К Фланец двигателя нижний (п.52)	шт	162
	ВДМ 2-135К Шайба поршня (п.67)	шт	43
	ВДМ-2-135К Пистолет	шт	862
	ВДМ-2-135К Трубка удлинительная	шт	359
	ВДМ-2-135К Трубка распылительная	шт	560
	ВДМ 2-135К Шланг высокого давления в сб. 0,6м (п.123)	шт	574
	ВДМ 2-135К Шланг высокого давления в сб. 5 м (п.115)	шт	1293
	ВДМ 2-135К Шнур в сб. (п.22)	шт	50
	ВДМ 2-135К Шнур в сб. (п.82)	шт	50
	ВДМ 2-135К Шпindel (п.57)	шт	174
	ВДМ 2-135К Штуцер входной (п.84)	шт	158
	ВДМ 2-135К Штуцер выходной (п.100)	шт	158
	ВДМ 2-135К Щетка в сб. (п.42)	пара	98
	ВДМ 2-135К Эксцентрик (п.64)	шт	306
	ВДМ 2-135К Электрошнур 2*1,0, 5м (п.7)	шт	546
	ВДМ 2-135К Якорь в сб. (п.50) ДИОЛД	шт	2585
ВДМ 3-135А	ВДМ 3-135А Вал (п.103)	шт	237
	ВДМ 3-135А Вентилятор (п.26)	шт	101
	ВДМ 3-135А Винт заглушка М8 (п.107)	шт	57
	ВДМ 3-135А Вставка для намотки шнура сетевого (п.89)	шт	144
	ВДМ 3-135А Вставка колеса (п.1)	шт	57

	ВДМ 3-135А Вставка корпуса переднего (п.87)	шт	72
	ВДМ 3-135А Вставка корпуса эл/дв-ля (п.24)	шт	129
	ВДМ 3-135А Вставка резиновая (п.35)	шт	22
	ВДМ 3-135А Вставка ручки катушки (п.91)	шт	36
40031040-463-01	ВДМ 3-135А Втулка уплотнительная (п.76)	шт	72
	ВДМ 3-135А Выключатель (микро) (п.54)	шт	101
	ВДМ 3-135А Выключатель (п.18)	шт	263
	ВДМ 3-135А Дополнительная рукоятка (п.110)	шт	180
	ВДМ 3-135А Заглушка винтовая специальная (п.52)	шт	79
	ВДМ 3-135А Клапан 22 (п.49/2) ДИОЛД исп 2	шт	57
	ВДМ 3-135А Клапан 25 (п.49/1) исп 1	шт	57
	ВДМ 3-135А Клапан в сб. (п.81)	шт	122
	ВДМ 3-135А Клапан штуцера выходного в сб. (п.82)	шт	122
	ВДМ 3-135А Кожух эл/дв-ля (п.25)	шт	237
	ВДМ 3-135А Колесо (п.4)	шт	79
	ВДМ 3-135А Колпачок (п.53)	шт	29
	ВДМ 3-135А Кольцо стопорное Ø16 (п.98)	шт	см.разное
	ВДМ 3-135А Кольцо уплотнительное 007-010-19 (п.17)	шт	22
	ВДМ 3-135А Кольцо уплотнительное 008-012-25 (п.106)	шт	29
	ВДМ 3-135А Кольцо уплотнительное 012-016-25 (п.102)	шт	36
	ВДМ 3-135А Кольцо уплотнительное 012-15-19 (п.79)	шт	36
	ВДМ 3-135А Кольцо уплотнительное 014-018-25 (п.56)	шт	43
	ВДМ 3-135А Кольцо уплотнительное 018-022-25 (п.84)	шт	50
	ВДМ 3-135А Кольцо уплотнительное 020-023-019 (п.77)	шт	57
	ВДМ 3-135А Кольцо уплотнительное 020-023-19 (п.51)	шт	57
	ВДМ 3-135А Кольцо уплотнительное 060-064-25 (п.67)	шт	62
	ВДМ 3-135А Конденсатор (п.38)	шт	204
	ВДМ 3-135А Корпус выключателя в сб. (п.14,22)	компл	86
	ВДМ 3-135А Корпус выключателя в сб. (п.48,55)	компл	86
	ВДМ 3-135А Корпус катушки (п.97)	пара	180
	ВДМ 3-135А Корпус конденсатора в сб. (п.37,45)	компл	144
	ВДМ 3-135А Корпус мойки задний (п.13)	шт	862
	ВДМ 3-135А Корпус передний (п.86)	шт	862
40031040-023-01	ВДМ 3-135А Корпус эл/дв-ля в сб. со статором (п.27)	шт	6893
	ВДМ 3-135А Кронштейн колеса левый (п.5)	шт	79
	ВДМ 3-135А Кронштейн колеса правый (п.6)	шт	79
	ВДМ 3-135А Крышка помпы в сб. (п.71) ДИОЛД (п.47-58,71-76,81-85)	шт	1838
	ВДМ 3-135А Крышка эл/дв-ля в сб. (п.33)	шт	215
	ВДМ 3-135А Манжета уплотнительная 012-016-23 (п.104)	шт	36
	ВДМ 3-135А Переходник специальный резьба 16 (п.105)	шт	273
	ВДМ 3-135А Переходник специальный резьба 16 (п.99)	шт	215
	ВДМ 3-135А Планка катушки прав.,лев (п.95,101)	компл	93
	ВДМ 3-135А Подшипник шариковый в сб. (п.62)	шт	287
	ВДМ 3-135А Поршень (п.65)	шт	215
	ВДМ 3-135А Прокладка (п.80)	шт	22
	ВДМ 3-135А Пружина 11,1*15*7*1 (п.50/1) исп 1	шт	14
	ВДМ 3-135А Пружина 7,5*9,5*0,7 (п.50/2) ДИОЛД исп 2	шт	14
	ВДМ 3-135А Пружина поршня (п.66)	шт	50
	ВДМ 3-135А Рукоятка катушки в сб. (п.92)	шт	129
	ВДМ 3-135А Ручка выключателя (п.21)	шт	65
	ВДМ 3-135А Рычаг выключателя (п.16)	шт	57
	ВДМ 3-135А Фиксатор (п.78)	шт	72
	ВДМ 3-135А Фильтр (п.58)	шт	1
	ВДМ 3-135А Фланец в сб. (п.68)	шт	682

	ВДМ 3-135А Шайба поршня (п.64)	шт	43	
	ВДМ-3-135А Пистолет	шт	862	
	ВДМ-3-135А Трубка удлинительная	шт	359	
	ВДМ-3-135А Трубка распылительная	шт	560	
	ВДМ 3-135А Шланг высокого давления в сб. 0,6м (п.108)	шт	574	
	ВДМ 3-135А Шланг высокого давления в сб. 5 м (п.100)	шт	1293	
	ВДМ 3-135А Шнур в сб. (п.23)	шт	50	
	ВДМ 3-135А Шнур в сб. (п.43)	шт	50	
	ВДМ 3-135А Штуцер входной (п.57)	шт	158	
	ВДМ 3-135А Штуцер выходной (п.85)	шт	158	
	ВДМ 3-135А Эксцентрик (п.63)	шт	306	
	ВДМ 3-135А Электрошнур 3*1,0, 5м (п.7)	шт	603	
	ВДМ 3-135А Якорь (п.30)	шт	1149	
ВДМ 4	40031060-260-01	ВДМ 4 Втулка уплотнительная п.72	шт	72
	40031060-214-01	ВДМ 4 Манжета п.68	шт	72
	40031070-422-01	ВДМ 4 Крышка помпы в сб. п.73	шт	1436
	40031060-949-01	ВДМ 4 Пистолет в сб. п.98	шт	1293
	40031060-950-01	ВДМ 4 Распылитель п.100	шт	761
	40031060-916-01	ВДМ 4 Удлинитель п.99	шт	431
	40031060-405-01	ВДМ 4 Шланг высокого давления в сб. 5м п.101	шт	1723
ВДМ 5	40031070-260-01	ВДМ 5 Втулка уплотнительная п.82 ДИОЛД	шт	72
	40031070-373-01	ВДМ 5 Заглушка винтовая в сб. с клапаном (п.87,88,89,90) ДИОЛД	шт	718
	40031070-425-01	ВДМ 5 Клапан в сб. (п.101) ДИОЛД	шт	101
	40031070-434-01	ВДМ 5 Клапан в сб. (п.114) ДИОЛД	шт	503
	05-060919	ВДМ 5 Кольцо 006-009-19 (п.100) ДИОЛД	шт	22
	05-111525	ВДМ 5 Кольцо 011-015-25 (п.105) ДИОЛД	шт	36
	05-141719	ВДМ 5 Кольцо 014-017-19 (п.73) ДИОЛД	шт	57
	05.141819	ВДМ 5 Кольцо 014-018-19 (п.99) ДИОЛД	шт	57
	05-182225	ВДМ 5 Кольцо 018-022-25 (п.103) ДИОЛД	шт	62
	40031070-422-01	ВДМ 5 Крышка помпы в сб. (п.83) ДИОЛД	шт	2082
	40031070-381-01	ВДМ 5 Манжета п.77 ДИОЛД	шт	72
	40031070-949-01	ВДМ 5 Пистолет в сб (п.108) ДИОЛД	шт	1580
	40031070-950-01	ВДМ 5 Распылитель в сб. (п.109) ДИОЛД	шт	1005
	40031070-007-01	ВДМ 5 Статор в сб. (п.55) ДИОЛД	шт	8617
	40031070-278-01	ВДМ 5 Фиксатор в сб. (п.77-82) ДИОЛД	шт	761
	40031070-405-01	ВДМ 5 Шланг высокого давления 5м (п.110) ДИОЛД	шт	1795
	40031070-423-01	ВДМ 5 Штуцер переходной в сб. (п.104) ДИОЛД	шт	503
40031070-001-01	ВДМ 5 Якорь (п.58) ДИОЛД	шт	2011	
40031070-424-01	ВДМ 5 Болт спец М16 (п.74) ДИОЛД	шт	72	
ВДМ 6 / 7	40031080-373-01	ВДМ 6/7 Клапан в сб «п.24» п.26	шт	29
	40031080-464-01	ВДМ 6/7 Клапан в сб «п.28» п.24	шт	43
	40031080-434-01	ВДМ 6/7 клапан в сборе «п.36-45» п.38,39	шт	115
	40031080-229-01	ВДМ 6/7 Клапан «п.35» п.35	шт	72
	40031080-766-01	ВДМ 6/7 корпус выключателя в сб «п.46-50» п.40	шт	431
	40031080-778-01	ВДМ 6/7 Корпус насоса нижний «п.20» п.34	шт	259
	40031080-422-01	ВДМ 6/7 Крышка насоса в сб «п.25-30» п.20-54	шт	2585
	40031080-949-01	ВДМ 6/7 пистолет «п.11» п.69 1 исп	шт	1149
	40031080-763-01	ВДМ 6/7 прокладка в сб «п.21,22,23» п.27-29	шт	287
	40031080-002-01	ВДМ 6/7 Статор «в п.1» п.57	шт	2585
	40031080-916-01	ВДМ 6/7 трубка удлинительная и распылительная п. 70,71 1 исп	шт	1005
	40031080-405-01	ВДМ 6/7 шланг ВД «п.4» п.74	шт	1652
	40031080-226-01	ВДМ 6/7 Штуцер входной в сб «п.18,19» п.31,32	шт	57
	40031080-462-01	ВДМ 6/7 Штуцер выходной «п.34» п.37	шт	79
	40031080-009-01	ВДМ 6/7 Щетки «в п.1» п.62	шт	201

40031080-001-01		ВДМ 6/7 Якорь «в п.1» п.59	шт	2011
		ГКЭ Газонокосилки колесные электрические		
ГКЭ 1 / 2	10112010-061-01	ГКЭ 1 Блок выключателя в сб. п.54-66	шт	1192
	10112010-237-01	ГКЭ 1 Воздушный фильтр п.71	шт	230
	10112010-485-01	ГКЭ 1 Зажим колеса п.35,36	шт	144
	10112010-839-01	ГКЭ 1 Колесо п.34	шт	215
	10112010-744-01	ГКЭ 1 Корпус п.32	шт	862
	10112010-701-01	ГКЭ 1 Накладка п.15	шт	172
	10112010-208-01	ГКЭ 1 Ремень п.27	шт	718
	10112010-002-01	ГКЭ 1 Статор п.10	шт	1723
	10112010-276-01	ГКЭ 1 шкив ведущий п.13	шт	287
	10112010-001-01	ГКЭ 1 Якорь п.8	шт	2585
	10112010-595-01	ГКЭ 1 / 2 Барашек в сб п.49,50,51/ 49,50,51	шт	86
	10112010-312-01	ГКЭ 1 / 2 Втулка ножа п.29/29	шт	144
	10112010-003-01	ГКЭ 1 / 2 выключатель п.58/58	шт	215
	10112010-005-01	ГКЭ 1 / 2 Клавиша п.59/59	шт	115
	10112010-220-01	ГКЭ 1 / 2 Кнопка п.61/61	шт	86
	10112010-022-01	ГКЭ 1 / 2 Крыльчатка п.12/12	шт	187
	10112010-594-01	ГКЭ 1 / 2 Подвижная муфта п.23/23	шт	431
	10112010-465-01	ГКЭ 1 / 2 Пружина муфты п.24/24	шт	72
	10112010-243-01	ГКЭ 1 / 2 Пружина тормоза п.25/25	шт	86
	10112010-739-01	ГКЭ 1 / 2 Рукоятка в сборе п.47,48,67/ 47,48,67	шт	862
	10112010-444-01	ГКЭ 1 / 2 Скоба фиксации кабеля п.73,74 (схема) п.6,7 (паспорт)	КОМпл	53
	10112010-556-01	ГКЭ 1 / 2 Тормозная втулка п.16/16	шт	244
	10112010-457-01	ГКЭ 1 / 2 Фланец двигателя верхний п.6/6	шт	244
	10112010-456-01	ГКЭ 1 / 2 Фланец двигателя нижний п.11/11	шт	316
	10112010-313-01	ГКЭ 1 / 2 Шайба п.28/28	КОМпл	57
	10112010-277-01	ГКЭ 1 / 2 шкив ведомый п.26/26	шт	546
	10112010-014-01	ГКЭ 1 / 2 Щеткодержатель в сб со щеткой п.5/5	пара	215
	10112010-061-01	ГКЭ 2 Блок выключателя в сб. п.54-66	шт	1293
	10112020-237-01	ГКЭ 2 Воздушный фильтр п.71	шт	230
	10112000-839-01	ГКЭ 2 Колесо п.34	шт	273
	10112020-206-01	ГКЭ 2 Колесо переднее п.73	шт	244
	10112020-208-01	ГКЭ 2 Ремень п.27	шт	862
	10112020-002-01	ГКЭ 2 Статор п.10	шт	2154
10112020-249-01	ГКЭ 2 стопор колеса в сб п.35,36	шт	86	
10112020-276-01	ГКЭ 2 шкив ведущий п.13	шт	330	
10112020-001-01	ГКЭ 2 Якорь п.8	шт	3016	
		ГРЭ Газонокосилки электрические		
ГРЭ-0,6	ГРЭ-0,6	ГРЭ 0,6 Бобина в сборе (п.43-49)	шт	
		ГРЭ 0,6 Втулка резьбовая (п.16)	шт	72
		ГРЭ 0,6 Выключатель (п.7)	шт	300
		ГРЭ 0,6 Заглушка (п.12)	шт	43
		ГРЭ 0,6 Кабель-удлинитель (п.11)	шт	142
		ГРЭ 0,6 Кожух защитный (п.38,40-42)	шт	200
		ГРЭ 0,6 Компенсатор под 608 подш. (п.30)	шт	63
		ГРЭ 0,6 Корпус бобины (п.43)	шт	270
		ГРЭ 0,6 Корпус внутр.электропривода (п.27)	шт	171
		ГРЭ 0,6 Корпус лев./прав (п.17,19)	компл	371
		ГРЭ 0,6 Крышка эл.двигателя (п.34)	шт	142
		ГРЭ 0,6 Крышка бобины (п.49)	шт	142
		ГРЭ 0,6 Полуручка лев./прав (п.2,9)	компл	284
		ГРЭ 0,6 Статор (п.29)	шт	862
		ГРЭ 0,6 Штанга верхняя в сб. (п.12-16)	шт	712
		ГРЭ 0,6 Щетки (п.26)	пара	85
		ГРЭ 0,6 Щеткодержатели (п.24,25)	пара	142
		ГРЭ 0,6 Электрошнур 2*0,75 (п.3)	шт	см.разное

	ГРЭ 0,6 Якорь (п.32)	шт	
ГРЭ-0,8	ГРЭ 0,8 Бобина в сб. (п.38-41)	шт	
	ГРЭ 0,8 Втулка (п.18)	шт	82
	ГРЭ 0,8 Втулка корпусов (п.15)	шт	93
	ГРЭ 0,8 Втулка полуручек (п.12)	шт	57
	ГРЭ 0,8 Втулка якоря (п.29)	шт	40
	ГРЭ 0,8 Выключатель (п.9)	шт	250
	ГРЭ 0,8 Кабель-удлинитель (п.11)	шт	102
	ГРЭ 0,8 Катушка (п.40)	шт	224
	ГРЭ 0,8 Клавиша выключателя (п.8)	шт	116
	ГРЭ 0,8 Кожух защитный (п.42-44)	шт	200
	ГРЭ 0,8 Корпус бобины (п.38)	шт	297
	ГРЭ 0,8 Корпус лев., прав. (п.16, 20)	компл	386
	ГРЭ 0,8 Кронштейн (п.32)	шт	102
	ГРЭ 0,8 Крышка (п.34)	шт	122
	ГРЭ 0,8 Крышка бобины (п.41)	шт	142
	ГРЭ 0,8 Ограничитель в сб. (п.46)	шт	93
	ГРЭ 0,8 Полуручка лев., прав. (п.1,7)	компл	297
	ГРЭ 0,8 Пружина (п.39)	шт	53
	ГРЭ 0,8 Статор в сб. (п.22)	шт	933
	ГРЭ 0,8 Уплотнитель (п.17)	шт	29
	ГРЭ 0,8 Штанга верхняя в сб. (п.14)	шт	488
	ГРЭ 0,8 Штанга нижняя в сб. (п.12)	шт	448
	ГРЭ 0,8 Щетки (п.24)	пара	85
	ГРЭ 0,8 Щеткодержатель (п.26)	пара	142
	ГРЭ 0,8 Электрошнур 2*0,75 (п.3)	шт	см.разное
	ГРЭ 0,8 Якорь (п.30)	шт	1221
	ГРЭ 1/1Д	ГРЭ 1Д Корпус редуктора в сб. (п.59)	шт
ГРЭ 1Д Вал нижнего привода в сб. (п.57,58)		шт	
ГРЭ 1Д Втулка (п.68)		шт	65
ГРЭ 1Д Гайка диска (п.70)		шт	34
ГРЭ 1Д Шайба (п.69)		шт	50
ГРЭ 1Д Кожух (п.64)		шт	50
ГРЭ 1 Бобина с леской (п.2-5)		шт	460
ГРЭ 1 Редуктор в сб. (п.6-12)		шт	286
ГРЭ 1 Вал гибкий нижний (п.30)		шт	244
ГРЭ 1 Вал гибкий верхний (п.66)		шт	273
ГРЭ 1 Вал нижнего привода в сб. (п.6-18,23-30)		шт	
ГРЭ 1 Винт бобины (п.1) ДД-01-84		шт	86
ГРЭ 1 Пружина бобины (п.3)		шт	30
ГРЭ 1 Шайба уплотнительная винта ДД-02-53		шт	3
ГРЭ 1 Трубка напр. к тросу (п.28,29)		шт	65
ГРЭ 1 Кожух (п.13,19-22)		шт	101
ГРЭ 1/ 1Д Вал верхнего привода в сб.(п.40,41,55-56,63-66) / (п.46-55)		шт	574
ГРЭ 1 / 1Д Втулка приводная (п.68,69) / (п.31,32)		шт	
ГРЭ 1 / 1Д Втулка соединительная (п.40) / (п.55.4)		шт	79
ГРЭ 1 / 1Д Втулка центрирующая (п.28,64) / (п.56)		шт	36
ГРЭ 1 / 1Д Вентилятор (п.93) / (п.22)		шт	36
ГРЭ 1 / 1Д Выключатель (п.53) / (п.14)		шт	
ГРЭ 1 / 1Д Курок выключателя (п.58) / (п.16)		шт	
ГРЭ 1 / 1Д Кнопка блокировки (п.54) / (п.12)		шт	36
ГРЭ 1 / 1Д Корпус лев/прав (п.51,59) / (п.10,17)		компл	398
ГРЭ 1 / 1Д Компенсатор резиновый ср.(608 подш.)		шт	32
ГРЭ 1 / 1Д Кронштейн соедин. в сб. (п.31-33) / (п.45-47)		шт	79
ГРЭ 1 / 1Д Ремень (ЗИП)	шт	43	
ГРЭ 1 / 1Д Рукоятка доп.в сб.+проушина(п.43,45-47,50) / (п.1-8)	шт	86	

	ГРЭ 1 / 1Д Статор (п.81) / (п.33)	шт	718
	ГРЭ 1 / 1Д Фланец задний (п.89) / (п.26)	шт	50
	ГРЭ 1 / 1Д Фланец передний (п.77) / (п.36)	шт	65
	ГРЭ 1 / 1Д Щетки+щеткодержатели (п.70-73) / (п.37-39)	компл	
	ГРЭ 1 / 1Д Электрошнур 2*1,0 (п.85) / (п.21)	шт	см.разное
	ГРЭ 1 / 1Д Якорь в сб. (п.68,69,87) / (п.31,32,28)	шт	
	ГРЭ 1 / 1Д Якорь (п.87) / (п.28)	шт	1077
ГРЭ-1,2	ГРЭ-1,2 Бобина с леской в полн.сб. п.99,106-119 (п.99,106-118)	шт	
(два исполнения)	ГРЭ-1,2 Бобина с леской в сб. 109,110,112-114	шт	460
	ГРЭ-1,2 Бобина с леской в сб. 108-119	шт	603
	<i>ГРЭ-1,2 Болт М8*20 п.94 ДД -03-69</i>	шт	14
	ГРЭ-1,2 Болт М6*15 п.118 (п.117)	шт	17
	ГРЭ-1,2 Блок плавного пуска	шт	359
	ГРЭ-1,2 Вал бобины п.108 (п.107)	шт	129
	ГРЭ-1,2 Вал п.67	шт	86
	ГРЭ-1,2 Вал верх.привода в сб. п.35,44-46,48-55	шт	
	ГРЭ-1,2 Вал ниж.привода в сб. п.95-98, 127-130 (п.95-98,126-129) бобины	шт	
	ГРЭ-1,2 Вал ниж.привода в сб. п.56-63 редуктора	шт	
	ГРЭ-1,2 Винт бобины в сб п.115-119 (п.114-118)	шт	50
	<i>ГРЭ-1,2 Втулка в корпус бобины п.106 ДД-02-82</i>	шт	248
	ГРЭ-1,2 Втулка п.110 (п.109) (диаметр внешний...)	шт	29
	ГРЭ-1,2 Втулка п.117 (п.116)	шт	22
	ГРЭ-1,2 Втулка приводная п.51	шт	79
	ГРЭ-1,2 Втулка прижимная п.92	шт	36
	ГРЭ-1,2 Втулка центрирующая п.52, 63, 130 (п.53,63,129)	шт	57
	ГРЭ-1,2 Выключатель п.20	шт	330
	ГРЭ-1,2 Гибкий вал (трос) п.60,61	шт	287
	ГРЭ-1,2 Гибкий вал (трос) п.54,55	шт	244
	ГРЭ-1,2 Гибкий вал (трос) в сб. п.51,52,54,55)	шт	531
	ГРЭ-1,2 Гибкий вал (трос) п.127,128 (п.126,127)	шт	266
	ГРЭ-1,2 Доп.рукоятка п.36-38	шт	72
	ГРЭ-1,2 Зажим п.32	шт	36
	ГРЭ-1,2 Катушка с леской п.112,113 (п.111, 112)	шт	187
10111040-962-01	ГРЭ-1,2 Кожух защитный бобины п.120,124,125 (п.119,123,124)	шт	574
	ГРЭ-1,2 Кожух защитный диска п.88	шт	101
10111040-209-01	ГРЭ-1,2 Колесо зубч. п.29 ДД-02-40	шт	
	ГРЭ 1,2 Колесо зубч. п.82	шт	115
	ГРЭ-1,2 Колесо зубч. п.68	шт	72
	ГРЭ-1,2 Кольцо стопорное внутреннее Ø24 п.64	шт	см.разное
	ГРЭ-1,2 Кольцо стопорное внутреннее Ø28 п.86	шт	см.разное
	ГРЭ-1,2 Кольцо стопорное внутреннее Ø33 п.115	шт	см.разное
	ГРЭ-1,2 Кольцо стопорное Ø9 п.65, 99, 111	шт	см.разное
	ГРЭ-1,2 Корпус лев/прав п.5,14	компл	402
	ГРЭ-1,2 Корпус редуктора п.80	шт	129
10111040-742-01	ГРЭ-1,2 Корпус бобины мет. п.107 (п.106)	шт	
	ГРЭ-1,2 Корпус бобины пластм. п.109 (п.108)	шт	72
	ГРЭ-1,2 Корпус редуктора лев/прав п.19,42	шт	144
	ГРЭ 1,2 Корпус винта бобины п.119 (п.118)	шт	36
	ГРЭ 1,2 Кронштейн соедин. в сб. (п.46)	шт	79
	ГРЭ-1,2 Нож п.125 (п.124)	шт	42
	ГРЭ-1,2 Полумуфта п.24	шт	65
	ГРЭ-1,2 Полумуфта п.26	шт	79
	ГРЭ 1,2 Пластина п.116 (п.115)	шт	22
	<i>ГРЭ 1,2 Пластина-пружина (п.57,96) ДД-03-01</i>	шт	42
	ГРЭ-1,2 Пружина бобины п.114 (п.113)	шт	30

	ГРЭ-1,2 Пружина п.27	шт	22
	ГРЭ-1,2 Редуктор в сборе п.64-87	шт	642
	ГРЭ-1,2 Редуктор в сборе п.19,23-30,42	шт	
	ГРЭ-1,2 Ремень (ЗИП)	шт	43
	ГРЭ-1,2 Ручка зажимная п.47	шт	50
	ГРЭ-1,2 Ручка зажимная п.4	шт	50
	ГРЭ-1,2 Рукоятка лев/прав подвижн. п.6,18	компл	259
	ГРЭ-1,2 Статор п.15 1 исп	шт	646
	ГРЭ-1,2 Статор п.15 2 исп	шт	646
	ГРЭ-1,2 Трубка направляющая п.53	шт	86
	ГРЭ-1,2 Трубка направляющая п.129 (п.128)	шт	101
	ГРЭ-1,2 Трубка направляющая п.62	шт	129
	ГРЭ-1,2 Ушко п.33	шт	36
	ГРЭ-1,2 Фланец внутренний редуктора п.87	шт	50
	ГРЭ-1,2 Фланец зажимной диска п.91	шт	50
	ГРЭ-1,2 Шпонка 3*3*10 п.25	шт	33
	ГРЭ-1,2 Шпindel ред-ра п.84	шт	86
10111040-009-01	ГРЭ-1,2 Щетки п.17	пара	129
	ГРЭ-1,2 Щеткодержатели п.16	пара	57
	ГРЭ-1,2 Электрошнур 2*0,75 п.10	шт	см.разное
	ГРЭ-1,2 Якорь п.8 1 исп	шт	1221
	ГРЭ-1,2 Якорь п.8 2 исп	шт	1221
10111080-972-01	ГРЭ 1,2-01 / 02 бобина в сб.	шт	431
	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Блокировка выкл. (п.8/8/9)	шт	43
	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Выключатель (п.13/13/14)	шт	144
	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Клавиша выкл. (п.12/12/13)	шт	43
10111080-039-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Крыльчатка (п.24/24/25)	шт	86
10111080-467-01	ГРЭ 1,2-01 / 02 Вал жесткий 540*5 п.41	шт	330
10111080-468-01	ГРЭ 1,2-01 / 02 Вал жесткий 749*5 п.53	шт	359
10111080-519-01	ГРЭ 1,2-01 / 02 втулка переходная	шт	86
10111080-814-01	ГРЭ 1,2-01 / 02 кожух защитный	шт	359
	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 /-02 Корпус лев/прав (п.7,17/7,17/8,18)	КОМпл	790
	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Кронштейн креп. штанг (п.52/46/87)	шт	215
	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Крышка ред-ра (п.38/38/39)	шт	86
	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Накладка лев, прав (п.6,18/6,18/7,19)	КОМпл	43
10111080-905-01	ГРЭ 1,2-01 / 02 нож кожуха	шт	65
10111080-485-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Ручка кронштейна (п.50/44/89)	шт	86
10111080-002-01	ГРЭ 1,2-01 / 02 статор п.26.1	шт	1005
09-130005	ГРЭ 1,2-01 / 02 Термопредохранитель п.26.2	шт	101
10111080-457-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Фланец щ/д-лей (п.25/25/26)	шт	115
10111090-456-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Фланец дв-ля (п.30/30/31)	шт	144
	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Шпindel L-59 (п.36/36/37)	шт	144
10111080-445-01	ГРЭ 1,2-01 /02 шпindel в сб. п.59-62	шт	345
10111080-205-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Колесо зубчатое (п.34/34/35)	шт	115
10111080-501-01	ГРЭ 1,2-01 / 02 штанга верхняя в сб п.42	шт	933
10111080-467-01	ГРЭ 1,2-01 / 02 штанга нижняя в сб	шт	1034
10111080-009-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Щетки (п.19/19/20)	пара	129
10111080-011-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Щеткодержатели (п.21/21/22)	пара	72
10111080-001-01	ГРЭ 1,2-01 /02 Якорь	шт	1580
ГРЭ-1,3	ГРЭ 1,3 Бобина в сб. (п.80-83)	шт	503
	ГРЭ 1,3 Вал (п.79)	шт	129
	ГРЭ 1,3 Вал в сб (п.76-79)	шт	215
	ГРЭ 1,3 Вал гибкий в сб. L=605мм (п.75)	шт	244
	ГРЭ 1,3 Вал гибкий в сб. L=665мм (п.53)	шт	273
	ГРЭ 1,3 Вентилятор (п.19)	шт	37

	ГРЭ 1,3 Винт зажимной в сб. (п.83)	шт	47
	ГРЭ 1,3 Втулка (п.61)	шт	57
	ГРЭ 1,3 Втулка подшипников (п.78)	шт	72
	ГРЭ 1,3 Втулка (п.35)	шт	37
	ГРЭ 1,3 Втулка приводная в сб. (п.40,41)	шт	
	ГРЭ 1,3 Выключатель (п.15)	шт	171
	ГРЭ 1,3 Гайка зажимная М6 (п.46)	шт	34
	ГРЭ 1,3 Гайка М10 лев.резьба (п.69)	шт	34
	ГРЭ 1,3 Катушка бобины (п.82)	шт	187
	ГРЭ 1,3 Клавиша выключателя (п.16)	шт	37
	ГРЭ 1,3 Кнопка блокировки (п.13)	шт	27
	ГРЭ 1,3 Кожух защитный (п.63)	шт	101
	ГРЭ 1,3 Кожух защитный в сб. (п.84,85,88)	шт	101
	ГРЭ 1,3 Кожух катушки п.89	шт	72
	ГРЭ 1,3 Кольцо стопорное Ø10 (п.76)	шт	см.разное
	ГРЭ 1,3 Кольцо стопорное Ø8 (п.18)	шт	см.разное
	ГРЭ 1,3 Корпус бобины (п.80)	шт	72
	ГРЭ 1,3 Корпус лев.,прав. (п.4,6)	компл	448
	ГРЭ 1,3 Корпус редуктора (п.34)	шт	88
	ГРЭ 1,3 Кронштейн ремня (п.44)	шт	34
	ГРЭ 1,3 Кронштейн соединительный (п.50)	шт	47
	ГРЭ 1,3 Накладка штанги (п.42)	шт	47
	ГРЭ 1,3 Планка (п.38)	шт	27
	ГРЭ 1,3 Пружина 20*27,4*1,25 (п.81)	шт	20
	ГРЭ 1,3 Редуктор в сб. (п.60)	шт	652
	ГРЭ 1,3 Рукоятка дополнительная (п.48)	шт	72
	ГРЭ 1,3 Ручка зажимная (п.49)	шт	50
	ГРЭ 1,3 Статор (п.29)	шт	761
	ГРЭ 1,3 Уплотнитель (п.5)	шт	14
	ГРЭ 1,3 Фланец (п.68)	шт	65
	ГРЭ 1,3 Фланец внутренний (п.62)	шт	45
	ГРЭ 1,3 Фланец задний (п.23)	шт	72
	ГРЭ 1,3 Шайба запорная (п.52.4)	шт	13
	ГРЭ 1,3 Шпиндель в сб. (п.36)	шт	276
	ГРЭ 1,3 Шплинт (п.70)	шт	10
	ГРЭ 1,3 Штанга верхняя в сб. (п.51)	шт	550
	ГРЭ 1,3 Штанга нижняя в сб. к бобине (п.71)	шт	184
	ГРЭ 1,3 Штанга нижняя в сб. к диску (п.52)	шт	184
	ГРЭ 1,3 Щетки (п.24)	пара	69
	ГРЭ 1,3 Щеткодержатель в сб. (обойма) (п.25, 26)	пара	62
	ГРЭ 1,3 Электрошнур 2*1,0 (п.7)	шт	см.разное
	ГРЭ 1,3 Якорь (п.32)	шт	1580
ГРЭ-1М	ГРЭ 1М Бобина в сб. (п.80-83)	шт	503
	ГРЭ 1М Вал (п.79)	шт	129
	ГРЭ 1М Вал в сб (п.76-79)	шт	215
	ГРЭ 1М Вал гибкий в сб. L=665мм (п.53)	шт	244
	ГРЭ 1М Вал гибкий в сб. L=605мм (п.75)	шт	273
	ГРЭ 1М Вентилятор (п.16)	шт	37
	ГРЭ 1М Винт зажимной в сб. (п.83)	шт	47
	ГРЭ 1М Вставка (п.24)	шт	72
	ГРЭ 1М Втулка (п.61)	шт	57
	ГРЭ 1М Втулка подшипников (п.78)	шт	72
	ГРЭ 1М Втулка приводная в сб. (п.34,35)	шт	
	ГРЭ 1М Выключатель (п.9)	шт	503
	ГРЭ 1М Гайка М10 лев.резьба (п.69)	шт	34
	ГРЭ 1М Дополнительная рукоятка в сб. (п.45,46)	шт	53
	ГРЭ 1М Катушка бобины (п.82)	шт	187

	ГРЭ 1М Кожух защитный (п.63)		шт	101
	ГРЭ 1М Кожух защитный в сб. (п.84,85,88)		шт	101
	ГРЭ 1М Кольцо стопорное Ø10 (п.76)		шт	см.разное
	ГРЭ 1М Кольцо стопорное Ø8 (п.31)		шт	см.разное
	ГРЭ 1М Корпус бобины (п.80)		шт	72
	ГРЭ 1М Корпус лев., прав. (п.12, 13)		компл	408
	ГРЭ 1М Кронштейн ремня (п.38)		шт	34
	ГРЭ 1М Кронштейн рукоятки (п.43)		шт	57
	ГРЭ 1М Кронштейн соединительный (п.48)		шт	47
	ГРЭ 1М Накладка штанги (п.36)		шт	47
	ГРЭ 1М Пружина (п.81)		шт	20
	ГРЭ 1М Пружина специальная (п.25)		шт	14
	ГРЭ 1М Редуктор в сб. (п.60)		шт	642
	ГРЭ 1М Ручка зажимная (п.47)		шт	50
	ГРЭ 1М Статор (п.19)		шт	718
	ГРЭ 1М Уплотнитель (п.5)		шт	14
	ГРЭ 1М Фланец (п.68)		шт	65
	ГРЭ 1М Фланец внутренний (п.62)		шт	45
	ГРЭ 1М Фланец задний (п.17)		шт	50
	ГРЭ 1М Фланец передний (п.33)		шт	65
	ГРЭ 1М Шайба запорная (п.52.4)		шт	13
	ГРЭ 1М Шайба якоря (п.30)		шт	14
	ГРЭ 1М Шплинт (п.70)		шт	10
	ГРЭ 1М Штанга верхняя в сб. (п.51)		шт	550
	ГРЭ 1М Штанга нижняя в сб. к бобине (п.71)		шт	672
	ГРЭ 1М Штанга нижняя в сб. к диску (п.52)		шт	184
	ГРЭ 1М Щетки (п.20)		пара	57
	ГРЭ 1М Щеткодержатель (обойма) (п.26)		пара	45
	ГРЭ 1М Электрошнур 2*1,0 (п.1)		шт	см.разное
	ГРЭ 1М Якорь (п.22)		шт	1364
ГРЭ 1,5	ГРЭ 1,5 Блокировка выключателя (п.61)		шт	50
	ГРЭ 1,5 Бобина в сб. (п.8)		шт	689
	ГРЭ 1,5 Вал жёсткий верхний 9*626 (п.27)		шт	316
	ГРЭ 1,5 Вал жёсткий нижний 9*745 (п.14)		шт	416
	ГРЭ 1,5 Вентилятор (п.54)		шт	86
	ГРЭ 1,5 Винт зажимной (п.18)		шт	57
	ГРЭ 1,5 Втулка (п.13)		шт	22
	ГРЭ 1,5 Втулка Ø8 (п.53)		шт	17
	ГРЭ 1,5 Втулка приводная (п.15)		шт	155
	ГРЭ 1,5 Выключатель (п.44)		шт	171
	ГРЭ 1,5 Гайка М10L (п.1)		шт	34
	ГРЭ 1,5 Гайка М8 (п.55)		шт	14
	ГРЭ 1,5 Клавиша выключения (п.65)		шт	72
	ГРЭ 1,5 Кожух защитный (п.10)	1 исп	шт	431
10111060-962-02	ГРЭ 1,5 Кожух защитный (п.10)	2 исп		546
	ГРЭ 1,5 Колесо зубчатое (п.32) ДД-05-14		шт	157
	ГРЭ 1,5 Кольцо стопорное Ø23 внутр. (п.31)		шт	см.разное
	ГРЭ 1,5 Корпус лев/прав (п.35, 60)		компл	330
	ГРЭ 1,5 Корпус редуктора (п.40)		шт	108
10111060-270-01	ГРЭ 1,5 Кронштейн крепления штанг (п.17)	1 исп	шт	388
10111070-270-02	ГРЭ 1,5 Кронштейн крепления штанг с винтом в сб. (п.17)	2 исп	шт	675
	ГРЭ 1,5 Крышка редуктора (п.38)		шт	72
	ГРЭ 1,5 нож кожуха	1 исп	шт	65
10111060-905-02	ГРЭ 1,5 нож кожуха	2 исп	шт	65
	ГРЭ 1,5 Полуручка лев/прав (п.25,26,23)		компл	122
	ГРЭ 1,5 Пружина 0,8*9,5*25 (п.64)		шт	11

	ГРЭ 1,5 Пружина кручения (п.62)		шт	7
10111060-323-01	ГРЭ 1,5 Пружина коническая п.8.3 ДИОЛД			29
	ГРЭ 1,5 Редуктор в сб. (п.9)	1 исп	шт	697
	ГРЭ 1,5 Редуктор в сб. (п.9)	2 исп	шт	697
	ГРЭ 1,5 Скоба (п.63)		шт	9
	ГРЭ 1,5 Статор (п.48)		шт	933
	ГРЭ 1,5 Термостат (п.46)		шт	208
10111060-444-01	ГРЭ 1,5 Фиксатор (п.16)		шт	50
	ГРЭ 1,5 Фланец (п.4)		шт	93
	ГРЭ 1,5 Фланец внешний (п.2)		шт	72
	ГРЭ 1,5 Фланец внутренний (п.5)		шт	115
	ГРЭ 1,5 Фланец задний (п.49)		шт	144
	ГРЭ 1,5 Шпиндель (п.29)		шт	129
	ГРЭ 1,5 Шпонка 3*3,7*9 (п.30)		шт	33
	ГРЭ 1,5 Штанга верхняя (п.21)	1 исп	шт	259
	ГРЭ 1,5 Штанга верхняя (п.21)	2 исп	шт	259
	ГРЭ 1,5 Штанга нижняя в сб. (п.11)	1 исп	шт	287
	ГРЭ 1,5 Штанга нижняя в сб. (п.11)	2 исп	шт	287
	ГРЭ 1,5 Щетки (п.51)		пара	69
	ГРЭ 1,5 Щеткодержатель (п.52)		пара	62
	ГРЭ 1,5 Электрошнур 2*1, длина 0,55 м (п.56)		шт	см.разное
	ГРЭ 1,5 Якорь (п.42)		шт	1867
10111060-972-01	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Бобина в сборе ЗИП (п.79/82)		шт	431
10111080-854-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Блокировка выкл. (п.8/8/9)		шт	43
10111090-439-01	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Вал жесткий 8*625 (п.42/43)		шт	359
10111090-440-01	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Вал жесткий 8*750 (п.52/50)		шт	402
10111090-254-01	ГРЭ 1,5-01 / 02 Втулка п.43.1 — фактически 51.1		шт	29
10111090-039-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Крыльчатка (п.24/24/25)		шт	86
10111090-519-01	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Втулка приводная (п.41/42)		шт	172
10111080-003-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Выключатель (п.13/13/14)		шт	144
10111080-005-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Клавиша выкл. (п.12/12/13)		шт	43
10111090-814-01	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Кожух защитный в сб. (п.77/80)		шт	431
10111080-782-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Корпус лев/прав (п.7,17/7,17/8,18)		КОМПЛ	790
10111090-378-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Кронштейн креп.штанг (п.52/46/87)		шт	215
10111120-256-01	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Кронштейн креп.кожуха (п.51.4/49,4)		шт	158
10111080-851-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Крышка ред-ра (п.38/38/39)		шт	115
	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Накладка лев, прав (п.6,18/6,18/7,19)		КОМПЛ	43
10111090-905-01	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Нож кожуха (п.76/79)		шт	65
10111090-488-01	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Редуктор в сб. (п.53/51)		шт	862
10111090-488-01	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Редуктор в сб. (п.34-36/35-37)		шт	259
	ГРЭ 1,5-01/1,7-01 / -02 Фланец внутренний п.65/п.63		шт	119
	ГРЭ 1,5-01/1,7-01 / -02 Фланец п.66/п.64		шт	96
	ГРЭ 1,5-01/1,7-01 / -02 Фланец внешний п.67/п.65		шт	115
	ГРЭ 1,5-01/1,7-01 / -02 гайка М10 п.98		шт	45
10111090-485-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Ручка кронштейна (п.50/44/89)		шт	86
10111090-002-01	ГРЭ 1,5-01 / 02 статор п.26.1		шт	1149
09-130005	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Термопредохранитель п.26.2/27.2		шт	101
10111090-444-01	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Фиксатор (п.40/41)		шт	50
10111090-457-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Фланец щ/д-лей (п.25/25/26)		шт	115
10111090-456-01	ГРЭ-1,2-01/15,-01/1,7-01 / -02 Фланец дв-ля (п.30/30/31)		шт	144
10111080-200-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Шпиндель L-59 (п.36/36/37)		шт	144
10111090-205-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Колесо зубчатое (п.34/34/35)		шт	115
10111090-501-01	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / - 02 Штанга верхняя в сб (п.42,43/43,44)		шт	933
10111090-474-01	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / - 02 Штанга нижняя в сб. (п.51,52/49,50)		шт	1149
10111090-009-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Щетки (п.19/19/20)		пара	129

ГРЭ 1,5-02

/

ГРЭ 1,5-01

10111090-010-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Щеткодержатели (п.21/21/22)		пара	72
10111090-001-01	ГРЭ 1,5-01 / 02 Якорь		шт	1795
ГРЭ 1,7	ГРЭ 1,7 Бобина в сб. (п.8)		шт	689
	ГРЭ 1,7 Вал жёсткий верхний 8*625 (п.42)		шт	345
	ГРЭ 1,7 Вал жёсткий нижний 8*785 (п.15)		шт	431
	ГРЭ 1,7 Вентилятор (п.74)		шт	86
	ГРЭ 1,7 Винт зажимной (п.22)		шт	57
	ГРЭ 1,7 Вставка кожуха (п.10)		шт	201
	ГРЭ 1,7 Вставка проушины (п.19)		шт	36
	ГРЭ 1,7 Втулка (п.14)		шт	22
	ГРЭ 1,7 Втулка Ø8 (п.65)		шт	17
	ГРЭ 1,7 Втулка приводного вала (п.16)		шт	215
	ГРЭ 1,7 Выключатель (п.35)		шт	336
	ГРЭ 1,7 Гайка M10L (п.1)		шт	34
	ГРЭ 1,7 Гайка M8 (п.75)		шт	14
	ГРЭ 1,7 Заглушка резиновая (п.60)		шт	9
	ГРЭ 1,7 Кожух защитный (п.11)	1 исп	шт	431
10111060-962-02	ГРЭ 1,7 Кожух защитный (п.11)	2 исп	шт	546
	ГРЭ 1,7 Колесо зубчатое (п.50) ДД-05-13		шт	191
	ГРЭ 1,7 Колесо зубчатое (п.58) ДД-05-12		шт	162
	ГРЭ 1,7 Кольцо стопорное Ø10 (п.51)		шт	см.разное
	ГРЭ 1,7 Кольцо стопорное Ø26 внутр. (п.49)		шт	см.разное
	ГРЭ 1,7 Корпус лев./прав. (п.52,80)		компл	345
	ГРЭ 1,7 Корпус редуктора (п.61)		шт	126
	ГРЭ 1,7 Кронштейн (п.28)		шт	22
	ГРЭ 1,7 Кронштейн крепления рукояток верх/нижн. (п.29,30)		компл	72
10111060-270-01	ГРЭ 1,7 Кронштейн крепления штанг (п.24)	1 исп	шт	388
10111070-270-02	ГРЭ 1,7 Кронштейн крепления штанг с винтом в сб. (п.24) исп	2	шт	675
	ГРЭ 1,7 Крышка редуктора (п.46)		шт	177
	ГРЭ 1,7 Накладка лев./прав. (п.54,81)		компл	129
	ГРЭ 1,7 нож кожуха	1 исп	шт	65
10111060-905-02	ГРЭ 1,7 нож кожуха	2 исп	шт	65
	ГРЭ 1,7 Полуручка в сб. (п.39,41)		компл	108
	ГРЭ 1,7 Полуручка под выключатель в сб. (п.36,39)		компл	115
	ГРЭ 1,7 Проушина для крепления ремня (п.21)		шт	79
	ГРЭ 1,7 Редуктор в сб. (п.9)	1 исп	шт	1580
10111070-488-01	ГРЭ 1,7 Редуктор в сб. (п.9)	2 исп	шт	1580
10111070-002-01	ГРЭ 1,7 Статор (п.66)		шт	1723
	ГРЭ 1,7 Термостат (п.67)		шт	287
	ГРЭ 1,7 Трубка защитная (п.32)		шт	50
10111060-444-01	ГРЭ 1,7 Фиксатор (п.17)		шт	50
	ГРЭ 1,7 Фланец (п.4)		шт	93
	ГРЭ 1,7 Фланец внешний (п.2)		шт	72
	ГРЭ 1,7 Фланец внутренний (п.5)		шт	115
	ГРЭ 1,7 Фланец задний (п.70)		шт	198
	ГРЭ 1,7 Шпindelъ (п.44)		шт	129
	ГРЭ 1,7 Шпонка 3*3,7*9 (п.45, 59)		шт	33
	ГРЭ 1,7 Штанга верхняя (п.26)	1 исп	шт	263
	ГРЭ 1,7 Штанга верхняя (п.26)	2 исп	шт	263
	ГРЭ 1,7 Штанга крепления рукоятки (п.31,40)		шт	165
	ГРЭ 1,7 Штанга нижняя в сб. (п.12)	1 исп	шт	299
	ГРЭ 1,7 Штанга нижняя в сб. (п.12)	2 исп	шт	299
	ГРЭ 1,7 Щетки (п.72)		пара	69
	ГРЭ 1,7 Щеткодержатель (п.71)		пара	62

	ГРЭ 1,7 Электрошнур 2*0,75, длина 0,4 м (п.76)	шт	см.разное
10111070-001-01	ГРЭ 1,7 Якорь (п.63)	шт	2585
10111060-972-01	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Бобина в сборе ЗИП (п.79/82)	шт	431
10111100-008-01	ГРЭ-1,7-01 / 02 Блок плавного пуска (п.6)	шт	646
	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Блокировка выкл. (п.8/8/9)	шт	43
	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Вал жесткий 8*625 (п.42/43)	шт	359
	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Вал жесткий 8*750 (п.52/50)	шт	402
10111080-921-01	ГРЭ 1,7-01 / 02 доп.рукоятка ЗИП	шь	144
10111090-039-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Крыльчатка (п.24/24/25)	шт	86
10111090-519-01	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Втулка приводная (п.41/42)	шт	172
	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Выключатель (п.13/13/14)	шт	144
	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Клавиша выкл. (п.12/12/13)	шт	43
10111090-814-01	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Кожух защитный в сб. (п.77/80)	шт	431
	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Корпус лев/прав (п.7,17/7,17/8,18)	КОМпл	790
	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Кронштейн креп.штанг (п.52/46/87)	шт	215
10111100-270-01	ГРЭ 1,7-01 / 02 кронштейн крепления полуручек п.45-48	шт	359
	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Крышка ред-ра (п.38/38/39)	шт	86
	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Накладка лев, прав (п.6,18/6,18/7,19)	КОМпл	43
10111090-905-01	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Нож кожуха (п.76/79)	шт	65
10111100-271-01	ГРЭ-1,7-01 / 02 Рукоятка левая (п.15)	шт	359
10111100-768-01	ГРЭ-1,7-01 / 02 Рукоятка правая в сб. (п.67-76)	шт	546
	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Редуктор в сб. (п.53/51)	шт	697
	ГРЭ 1,5-01/1,7-01 / -02 Фланец внутренний п.65/п.63	шт	119
	ГРЭ 1,5-01/1,7-01 / -02 Фланец п.66/п.64	шт	96
	ГРЭ 1,5-01/1,7-01 / -02 Фланец внешний п.67/п.65	шт	115
	ГРЭ 1,5-01/1,7-01 / -02 гайка М10 п.98	шт	45
10111090-485-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Ручка кронштейна (п.50/44/89)	шт	86
10111100-002-01	ГРЭ-1,7-01 / 02 Статор в сб. (п.27.1)	шт	1293
09-130005	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Термопредохранитель п.26.2/27.2	шт	101
10111090-456-01	ГРЭ-1,2-01/15,-01/1,7-01 / -02 Фланец дв-ля (п.30/30/31)	шт	144
10111090-457-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Фланец щ/д-лей (п.25/25/26)	шт	115
	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Шпindelъ L-59 (п.36/36/37)	шт	144
10111090-444-01	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Фиксатор (п.40/41)	шт	50
10111090-205-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Колесо зубчатое (п.34/34/35)	шт	115
10111090-501-01	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Штанга верхняя в сб (п.42,43/43,44)	шт	933
10111090-474-01	ГРЭ-1,5-01/1,7-01 / -02 Штанга нижняя в сб. (п.51,52/49,50)	шт	1149
10111090-009-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Щетки (п.19/19/20)	пара	129
10111090-010-01	ГРЭ-1,2-01/1,5-01/1,7-01 / -02 Щеткодержатели (п.21/21/22)	пара	72
10111100-001-01	ГРЭ 1,7-01 / 02 Якорь п.29	шт	1939
	ГЭА Гайковерт электрический аккумуляторный		
10300030-224-01	ГЭА 20ЛИ-01 Редуктор в сб	шт	2872
10300030-618-01	ГЭА 20ЛИ-01 ударный механизм в сб(п.11.9)	шт	1293
10300030-200-01	ГЭА 20ЛИ-01 шпindelъ(п.11.10)	шт	862
НК182611	ГЭА 20ЛИ-01 Подшипник 18*26*11(п.11.14)	шт	574
	ГЭА 20ЛИ-01/ 20ЛИ-02 Аккумулятор	шт	4165
10300030-061-01	ГЭА 20ЛИ-01/ 20ЛИ-02 Выключатель в сб с блоком управления	шт	3159
	ГЭА 20ЛИ-01/ 20ЛИ-02 Зарядное устройство (моноблок)	шт	1580
10300030-043-01	ГЭА 20ЛИ-01/ 20ЛИ-02 Индикатор (пластик корпус)	шт	36
10300030-731-01	ГЭА 20ЛИ-01/ 20ЛИ-02 Полуручки лев. Прав	КОМпл	574
10300030-002-01	ГЭА 20ЛИ-01/ 20ЛИ-02 Статор	шт	1436
10300030-001-01	ГЭА 20ЛИ-01/ 20ЛИ-02 Якорь в сб.	шт	1580
10300040-923-01	ГЭА 20ЛИ-02 Патрон в сб	шт	215
10300040-224-01	ГЭА 20ЛИ-02 Редуктор в сб	шт	2585
10300040-618-01	ГЭА 20ЛИ-02 ударный механизм в сб(п.11.9)	шт	1293

ГРЭ 1,7-02

/

ГРЭ 1,7-01

ГЭА 20ЛИ-01 / ГЭА 20ЛИ-02

	10300040-200-01	ГЭА 20ЛИ-02 шпиндель(п.11.10)	шт	718
	10300040-438-01	ГЭА 20ЛИ-02 втулка скольжения(п.11.12)	шт	431
ГЭА 20ЛИ-03	10300042-516-01	ГЭА 20ЛИ-03 втулка зубчатая «п.17» п.11.3	шт	215
	10300042-061-01	ГЭА 20ЛИ-03 выключатель в сб с платой «п.4,7,9» п.1	шт	2154
	10300042-298-01	ГЭА 20ЛИ-03 переключатель реверса «п.5» НАКАЛАДКА п.5	шт	29
	10300042-731-01	ГЭА 20ЛИ-03 Полуручки «п.1» п.2,3	КОМпл	474
	10300042-224-01	ГЭА 20ЛИ-03 редуктор в сб «п.14-28» п.11	шт	2872
	10300042-002-01	ГЭА 20ЛИ-03 Статор «п.13» п.9	шт	1149
	10300042-618-01	ГЭА 20ЛИ-03 ударный механизм в сб «п.18-21» п.11.5-11.8	шт	1723
	10300042-200-01	ГЭА 20ЛИ-03 шпиндель «п.22» п.11.9	шт	546
	10300042-001-01	ГЭА 20ЛИ-03 Якорь «п.2» п.8	шт	1005
ГЭА 20ЛИ-04	10300044-516-01	ГЭА 20ЛИ-04 втулка зубчатая «п.7»	шт	862
	10300044-061-01	ГЭА 20ЛИ-04 выключатель в сб с платой «п.18-22»	шт	3590
	10300044-731-01	ГЭА 20ЛИ-04 Полуручки+крышка «п.13,24,15»	КОМпл	1077
	10300044-224-01	ГЭА 20ЛИ-04 редуктор в сб «п.1-10»	шт	7899
	10300044-618-01	ГЭА 20ЛИ-04 ударный механизм в сб «п.4»	шт	3590
	10300044-204-01	ГЭА 20ЛИ-04 шестерни «п.5»	шт	215
	10300044-200-01	ГЭА 20ЛИ-04 шпиндель «п.1»	шт	1436
	10300044-024-01	ГЭА 20ЛИ-04 Якорь+Статор «п.11,12»	КОМпл	2585
		ДП / ДП МФ Дисковые пилы / многофункциональные		
ДП-0,45МФ	ДП-0,45МФ	ДП 0,45МФ Вал-шестерня z=17 (п.29)	шт	346
		ДП 0,45МФ Вал-шестерня z=9 (п.34)	шт	326
		ДП 0,45МФ Винт специальный М4*44 (п.47)	шт	102
		ДП 0,45МФ Винт специальный М4*9 (п.52)	шт	43
		ДП 0,45МФ Винт специальный М6*7 (п.51)	шт	43
		ДП 0,45МФ Выключатель в сб. (п.23)	шт	503
		ДП 0,45МФ Гайка специальная (п.40)	шт	89
		ДП 0,45МФ Заглушка (п.44)	шт	73
		ДП 0,45МФ Кнопка фиксатора (п.55)	шт	62
		ДП 0,45МФ Колесо зубчатое z=16 (п.37)	шт	306
		ДП 0,45МФ Колесо зубчатое z=24 (п.26)	шт	284
		ДП 0,45МФ Кольцо стопорное Ø 7 (п.32)	шт	см.разное
		ДП 0,45МФ Кольцо стопорное Ø 8 (п.25, 38)	шт	см.разное
		ДП 0,45МФ Корпус лев.,прав. (п.6,20)	компл	550
		ДП 0,45МФ Корпус редуктора лев.,прав. (п.30,35)	компл	448
		ДП 0,45МФ Кронштейн рычага (п.4)	шт	62
		ДП 0,45МФ Крышка щеткодержателя (п.7)	пара	40
		ДП 0,45МФ Основание в сб. (п.43)	шт	284
		ДП 0,45МФ Основание рычага (п.3)	шт	93
		ДП 0,45МФ Ось (п.42)	шт	122
		ДП 0,45МФ Пружина кручения (п.2)	шт	49
		ДП 0,45МФ Пружина кручения (п.41)	шт	65
		ДП 0,45МФ Пружина рычага выключател (п.19)	шт	33
		ДП 0,45МФ Пружина фиксатора (п.54)	шт	24
		ДП 0,45МФ Рычаг (п.5)	шт	73
		ДП 0,45МФ Рычаг выключателя (п.18)	шт	122
		ДП 0,45МФ Статор (п.17)	шт	718
		ДП 0,45МФ Трубка защитная (п.11)	шт	см.разное
		ДП 0,45МФ Фиксатор глубины пропила (п.53)	шт	53
		ДП 0,45МФ Фланец прижимной (п.50)	шт	93
		ДП 0,45МФ Шестерня z=23 (п.33)	шт	366
		ДП 0,45МФ Шпиндель (п.48)	шт	264
		ДП 0,45МФ Шпонка шариковая Ø3 (п.28)	шт	24
		ДП 0,45МФ Щетки (п.8)	пара	72
	ДП 0,45МФ Щеткодержатель в сб. (п.9)	пара	113	
	ДП 0,45МФ Электрошнур 2*0,75 (п.12)	шт	см.разное	
	ДП 0,45МФ Якорь (п.15)	шт	1149	

10061200-201-01	ДП 0,55МФ Вал шестерня в сб. (п.45) ДИОЛД	шт	560
10061200-316-01	ДП 0,55МФ Вал шестерня в сб. (п.40-42,44-45) ДИОЛД	шт	761
ДП 0,55МФ	ДП 0,55МФ Винт пробка (п.24)	пара	73
	ДП 0,55МФ Винт специальный (п.65)	шт	73
	ДП 0,55МФ Винт специальный (п.67)	шт	73
	ДП 0,55МФ Винт специальный (п.68)	шт	43
	ДП 0,55МФ Винт специальный (п.72)	шт	89
10061200-211-01	ДП 0,55МФ Винт специальный М 6*10 (п.81)	шт	43
	ДП 0,55МФ Винт стопорный (п.43)	шт	73
	ДП 0,55МФ Кнопка фиксатора (п.2)	шт	67
	ДП 0,55МФ Кожух неподвижный (п.56)	шт	224
	ДП 0,55МФ Кожух подвижный (п.58)	шт	264
	ДП 0,55МФ Кожух прав., лев (п.3,57)	компл	610
	ДП 0,55МФ Кольцо стопорное Ø17 (п.77)	шт	см.разное
	ДП 0,55МФ Кольцо стопорное Ø9 (п.41)	шт	см.разное
	ДП 0,55МФ Корпус прав., лев (п.33,51)	компл	610
	ДП 0,55МФ Корпус редуктора прав., лев. (п.46,50)	компл	448
	ДП 0,55МФ Кронштейн (п.71)	шт	162
	ДП 0,55МФ Крышка подсветки (п.14)	шт	57
	ДП 0,55МФ Крышка щ/д-ля прав.,лев (п.12,52)	компл	113
	ДП 0,55МФ Лапка (п.66)	шт	102
	ДП 0,55МФ Микровыключатель (п.28)	шт	171
	ДП 0,55МФ Ограждение (п.73)	шт	102
	ДП 0,55МФ Основание (п.69)	шт	224
	ДП 0,55МФ Ось регулировки рычага глубины пропила (п.10)	шт	34
	ДП 0,55МФ Прокладка (п.37)	шт	33
	ДП 0,55МФ Прокладка (п.38)	шт	33
	ДП 0,55МФ Пружина (п.1)	шт	34
	ДП 0,55МФ Пружина (п.31)	шт	34
	ДП 0,55МФ Пружина (п.6)	шт	26
	ДП 0,55МФ Пружина коническая (п.8)	шт	34
	ДП 0,55МФ Пружина кручения (п.63)	шт	53
	ДП 0,55МФ Рычаг выключателя (п.32)	шт	122
	ДП 0,55МФ Рычаг глубины пропила (п.7)	шт	122
	ДП 0,55МФ Светодиод с выводами (п.15)	шт	102
10061200-002-01	ДП 0,55МФ Статор (п.17)	шт	1293
	ДП 0,55МФ Трубка защитная (п.23)	шт	см.разное
10061200-278-01	ДП 0,55МФ Фиксатор глубины пропила (п.54) ДИОЛД	шт	184
	ДП 0,55МФ Фланец внешний (п.82)	шт	99
	ДП 0,55МФ Фланец внутренний (п.78)	шт	99
	ДП 0,55МФ Фланец статора (п.16)	шт	204
	ДП 0,55МФ Шайба (п.80)	шт	62
10061200-205-01	ДП 0,55МФ Шестерня z=12 (п.49) ДИОЛД	шт	330
10061200-204-01	ДП 0,55МФ Шестерня z=25 (п.42) ДИОЛД	шт	306
10061200-200-01	ДП 0,55МФ Шпindelъ (п.75) ДИОЛД	шт	264
	ДП 0,55МФ Шпонка 3,1*3,3*9,9 (п.44)	шт	65
03-024369	ДП 0,55МФ Шпонка сегментная 2,5*3,7*8,9 (п.74) ДИОЛД	шт	60
	ДП 0,55МФ Щетки (п.19)	пара	72
	ДП 0,55МФ Щеткодержатель (обойма) (п.18)	пара	86
	ДП 0,55МФ Электрошнур 2*0,75 (п.25)	шт	см.разное
10061200-001-01	ДП 0,55МФ Якорь (п.30)	шт	1364
10061220-424-01	ДП 1МФ Болт (лев.резьба)(п.1)	шт	43
10061220-304-01	ДП 1МФ Вал зуб.передачи(п.42)	шт	287
10061220-003-01	ДП 1МФ Выключатель(п.69) микро	шт	171
10061220-006-01	ДП 1МФ Клавиша выключателя в сб(п.53-57)	шт	105

ДП 1МФ

02-000607	ДП 1МФ Компенсатор резиновый мал(п.61)	шт	72
10061220-318-01	ДП 1МФ Ось(п.31)	шт	93
10061220-335-01	ДП 1МФ Рычаг(п.6)	шт	108
10061220-002-01	ДП 1МФ Статор(п.62)	шт	1580
10061220-444-01	ДП 1МФ Фиксатор в сб(п.32,37,38)	шт	129
10061220-446-01	ДП 1МФ Фланцы прижимные (внешний и внутренний)(п.2,4)	КОМпл	187
10061220-206-01	ДП 1МФ Шестерня большая (п.30)	шт	388
10061220-342-01	ДП 1МФ Шестерня большая(п.41)	шт	503
10061220-589-01	ДП 1МФ Шестерня малая якоря(п.45)	шт	215
10061220-205-01	ДП 1МФ Шестерня малая(п.25)	шт	287
10061220-200-01	ДП 1МФ Шпиндель(п.15)	шт	230
10061220-009-01	ДП 1МФ Щетки(п.52)	пара	172
10061220-011-01	ДП 1МФ Щеткодержатели(п.49)	пара	115
10061220-001-01	ДП 1МФ Якорь(п.48)	шт	1867

ДП-1,3

ДП-1,3 -160	ДП 1,3 Выключатель п.13 (п.1)	шт	273
<i>(два исполнения)</i>	<i>ДП 1,3 Втулка в корпус ред-ра п.52 ДД-02-73</i>	<i>шт</i>	<i>83</i>
10061010-211-01	ДП 1,3 Винт М8*16 п.40 (п.22)	шт	57
	ДП 1,3 Винт специальный п.62	шт	43
	ДП 1,3 Зажим п.58	шт	43
	ДП 1,3 Зажим боковой п.66	шт	72
	ДП 1,3 Кожух неподвижный в сб. п.31-36 (п.7)	шт	712
	ДП 1,3 Кожух подвижный п.45 (п.12)	шт	228
	<i>ДП 1,3 Колесо зубч. п.51 (п.16.2) ДД-02-28</i>	<i>шт</i>	<i>434</i>
	ДП 1,3 Компенсатор резиновый мал. (607 подш.)	шт	см.разное
	ДП 1,3 Корпус редуктора п.48 (п.17) ДИОЛД	шт	128
	ДП 1,3 Корпус электродвигателя п.18 (п.4)	шт	257
	ДП 1,3 Крышка корпуса п.7 (п.5)	шт	113
	ДП 1,3 Основание в сб. п.64 (п.11)	шт	200
	ДП 1,3 Полуручки лев/прав п.15,24 (п.2,3)	компл	157
	ДП 1,3 Пружина растяжения п.35 (п.7.4)	шт	43
	ДП 1,3 Статор п.17 (п.27)	шт	
10061010-212-01	ДП 1,3 Фланец прижимной внеш. п.39 (п.21)	шт	102
10061010-213-01	ДП 1,3 Фланец прижимной внутр. п.37(п.20)	шт	102
	ДП 1,3 Шпиндель в сб п.48-51(п.16)	шт	570
	ДП 1,3 Шпиндель п.49 (п.16.1)	шт	
	ДП 1,3 Шпонка 5*5*8 (п.50)	шт	78
	ДП 1,3 Щетки п.3.3/01 (п.14)	1 исп	шт
10061010-009-02	ДП 1,3 Щетки п.68.1/02 (п.14) ДИОЛД 2 исп	пара	115
	ДП 1,3 Щеткодержатель п.3.1/01-3.2/01 (п.15)	1 исп	пара
	ДП 1,3 Щеткодержатель п.68.2/02-68.3/02 (п.15) ДИОЛД 2 исп	пара	142
	ДП 1,3 Электрошнур 2*1,0 п.21 (п.29)	шт	см.разное
10061010-001-01	ДП 1,3 Якорь п.29 (п.25)	шт	

ДП 1,3-02

10061015-286-01	ДП 1,3-02 Винт п.64 ДИОЛД	шт	43
10061015-424-01	ДП 1,3-02 Винт с гайкой п.46,35 ДИОЛД	шт	65
10061015-003-01	ДП 1,3-02 Выключатель п.8 ДИОЛД	шт	287
	ДП 1,3-02 Диафрагма п.20	шт	72
10061015-447-01	ДП 1,3-02 Заклепка 6*10 п.44.3 ДИОЛД	шт	36
0061015-284-01	ДП 1,3-02 Клин (штифт) п.44.4 ДИОЛД	шт	29
10061015-788-01	ДП 1,3-02 Кожух защитный п.44.2 ДИОЛД	шт	373
	ДП 1,3-02 Кожух подвижный защитный п.59	шт	230
	ДП 1,3-02 Корпус электродвигателя п.16	шт	302
	ДП 1,3-02 Крышка корпуса п.12	шт	122
	ДП 1,3-02 Крышка корпуса редуктора п.57	шт	136
	ДП 1,3-02 Ограничитель п.50 резина	шт	50
10061015-774-01	ДП 1,3-02 Основание п.44.1 ДИОЛД	шт	259
10061015-786-01	ДП 1,3-02 Основание с кожухом в сб. п.44 ДИОЛД без п.44.3,44.4,44.5	шт	1293
	ДП 1,3-02 Полуручки п.5,10	КОМпл	194

Д

НК081410	ДП 1,3-02 Подшипник игольчатый п.44,5 ДИОЛД	шт	102
	ДП 1,3-02 Рычаг стопорный п.26	шт	79
10061015-002-01	ДП 1,3-02 Статор п.18 ДИОЛД	шт	1149
10061015-212-01	ДП 1,3-02 Фланец внешний п.52 ДИОЛД	шт	129
10061015-213-01	ДП 1,3-02 Фланец внутренний п.61 ДИОЛД	шт	129
10061015-288-01	ДП 1,3-02 Шайба п.63 ДИОЛД	шт	43
10061015-445-01	ДП 1,3-02 Шпиндель в полусборе п.53 ДИОЛД	шт	474
	ДП 1,3-02 Шпиндель п.53,2 ОФ	шт	187
	ДП 1,3-02 Колесо зубчатое (Шестерня) п.53.1 ОФ	шт	287
10061015-009-01	ДП 1,3-02 Щетки п.13 ДИОЛД	пара	215
10061015-011-01	ДП 1,3-02 Щеткодержатели в сб. п.14 ДИОЛД	пара	172
10061015-001-01	ДП 1,3-02 Якорь п.23 ДИОЛД	шт	1723

ДП-1,4

ДП-1,4-160	ДП 1,4 Выключатель (п.21)	шт	287
	ДП 1,4 Винт М8*16 (п.46)	шт	57
	<i>ДП 1,4 Винт крепления линейки мет. ДД-03-38</i>	<i>шт</i>	<i>145</i>
	<i>ДП 1,4 Втулка в корпус ред-ра п.37 ДД-02-73</i>	<i>шт</i>	<i>102</i>
	ДП 1,4 Гайка зажимная (п.66)	шт	49
	<i>ДП 1,4 Гайка зажимная мет. (п.66) ДД-03-40</i>	<i>шт</i>	<i>192</i>
	ДП 1,4 Зажим (п.74)	шт	72
	ДП 1,4 Кожух неподвижный в сб.(п.36-38,45)	шт	755
	ДП 1,4 Кожух подвижный(п.57)	шт	200
	ДП 1,4 Компенсатор резиновый мал. (607 подш.)	шт	см.разное
	<i>ДП 1,4 Колесо зубчатое(п.64) ДД-02-39</i>	<i>шт</i>	<i>332</i>
	ДП 1,4 Кольцо стопорное внутреннее Ø28 (п.63)	шт	см.разное
	ДП 1,4 Кольцо стопорное Ø12 (п.65)	шт	см.разное
	ДП 1,4 Корпус редуктора (п.61)	шт	128
	ДП 1,4 Корпус эл.двиг-ля (п.1)	шт	270
	ДП 1,4 Крышка задняя (п.11)	шт	128
	ДП 1,4 Основание в сб. (п.71)	шт	214
	<i>ДП 1,4 Патрубок мет. ДД-03-39</i>	<i>шт</i>	<i>287</i>
	ДП 1,4 Полуручки лев/прав(п.17,24)	компл	185
	ДП 1,4 Статор(п.25)	шт	1293
	ДП 1,4 Фланец прижимной внешний (п.48)	шт	99
	ДП 1,4 Фланец прижимной внутр.(п.50)	шт	99
	ДП 1,4 Шайба (п.47)	шт	43
	ДП 1,4 Шпонка сегментная малая 3*3,7*9 (п.59)	шт	65
	ДП 1,4 Шпиндель в сборе (п.58,59,63-65)	шт	610
	ДП 1,4 Шпиндель (п.58)	шт	200
	ДП 1,4 Щетки (п.20)	пара	136
	ДП 1,4 Щеткодержатели (п.19)	пара	164
	ДП 1,4 Электрошнур 2*1,0 (п.3)	шт	см.разное
	ДП 1,4 Якорь(п.31)	шт	1725

ДП-1,4-01	ДП-1.4-01 Винт М 6x35 (п.48)	шт	24
на пильный диск 160	ДП-1.4-01 Винт М 8x16 (п.38)	шт	57
	ДП-1.4-01 Втулка (днар.=12; двнутр.=8) (п.26.2)	шт	102
10061020-003-01	ДП-1.4-01 Выключатель (п.9)	шт	287
	ДП-1.4-01 Гайка М6 (п.47)	шт	16
	ДП-1.4-01 Гайка специальная (п.50)	шт	122
	ДП-1.4-01 Диафрагма (п.24)	шт	78
	ДП-1.4-01 Зажим (п.44)	шт	73
	ДП-1.4-01 Зажим (п.51)	шт	102
10061020-814-01	ДП-1.4-01 Кожух подвижный (п.40)	шт	244
10061020-745-01	ДП-1.4-01 Корпус редуктора в сборе (п.26)	шт	574
10061020-730-01	ДП-1.4-01 Корпус электродвигателя (п.19)	шт	287
	ДП-1.4-01 Крышка (п.31)	шт	113
	ДП-1.4-01 Крышка корпуса электродвигателя (п.15)	шт	162

ДП-1,4-01

10061020-351-01	ДП-1.4-01 Платформа (п.54)	шт	402
10061020-731-01	ДП-1.4-01 Полуручки лев.прав. (п.6,5)	компл	345
	ДП-1.4-01 Пружина (93x5x0.7) (п.39)	шт	57
	ДП-1.4-01 Упор резиновый (п.42)	шт	78
	ДП-1.4-01 Специальная гайка (п.43)	шт	40
	ДП-1.4-01 Специальный винт (п.46)	шт	40
	ДП-1.4-01 Специальный винт (п.53)	шт	49
	ДП-1.4-01 Специальный винт (п.55)	шт	40
10061020-002-01	ДП-1.4-01 Статор (п.16, 20) ДИОЛД	шт	1293
	ДП-1.4-01 Трубка защитная (п.2)	шт	см.разное
	ДП-1.4-01 Фланец внешний (п.36)	шт	99
	ДП-1.4-01 Фланец внутренний (п.35)	шт	99
10061020-613-01	ДП 1,4-01 Фланцы прижимные п.35,36	КОМпл	201
06-100009	ДП-1.4-01 Шайба стопорная Ø 9 (п.49)	шт	11
	ДП-1.4-01 Шнур сетевой L=2м; 2x1 мм (п.1)	шт	см.разное
10061020-445-01	<i>ДП-1.4-01 Шпиндель в сборе (п.30) ДД-04-60</i>	<i>шт</i>	<i>692</i>
	<i>ДП-1.4-01 Колесо зубчатое (п.30.1) ДД-04-60-01</i>	<i>шт</i>	<i>269</i>
	<i>ДП-1.4-01 Шпиндель гол. (п.30.2) ДД-04-60-02</i>	<i>шт</i>	<i>369</i>
	ДП-1.4-01 Щетка (п.17)	пара	136
	ДП-1.4-01 Щеткодержатель в сборе (п.18)	пара	211
10061020-001-01	ДП-1.4-01 Якорь (п.22)	шт	2038

ДП-1,5

ДП-1,5-190	ДП 1,5 Винт зажимной М5*6 (п.11)	шт	43
	ДП 1,5 Винт М 8*16 (п.31)	шт	57
	ДП 1,5 Винт специальный М 6*21 (п.6)	шт	33
	ДП 1,5 Втулка резьбовая (п.3)	шт	65
10061100-003-01	ДП 1,5 Выключатель (п.51)	шт	287
	ДП 1,5 Диафрагма (п.36)	шт	78
	ДП 1,5 Зажим (п.4)	шт	73
	ДП 1,5 Зажим (п.9)	шт	102
10061100-745-01	ДП 1,5 Кожух неподвижный в сб. (п.18) ДИОЛД	шт	718
	ДП 1,5 Кожух подвижный (п.32)	шт	224
	ДП 1,5 Корпус редуктора (п.21)	шт	157
	ДП 1,5 Корпус эл/дв-ля (п.56)	шт	316
	ДП 1,5 Крышка корпуса эл/дв-ля (п.55)	шт	102
	ДП 1,5 Основание в сб. (п.1)	шт	234
	ДП 1,5 Полуручки лев., прав. (п.49, 61)	компл	201
	ДП 1,5 Пружина (п.42)	шт	57
10061100-007-01	ДП 1,5 Статор в сб. (п.60) ДИОЛД	шт	1336
	<i>ДП 1,5 Фланец внешний (п.29) ДД-04-91</i>	<i>шт</i>	<i>205</i>
	<i>ДП 1,5 Фланец внутренний (п.25) ДД-04-88</i>	<i>шт</i>	<i>151</i>
	ДП 1,5 Шайба (п.30)	шт	62
	ДП 1,5 Шайба стопорная Ø10 (п.2)	шт	см.разное
	ДП 1,5 Шпиндель в сб. (п.20)	шт	692
	ДП 1,5 Щетки (п.44)	пара	136
	ДП 1,5 Щеткодержатель в сб. (п.43)	пара	211
	ДП 1,5 Электрошнур 2*1 (п.45)	шт	см.разное
	ДП 1,5 Якорь (п.40)	шт	2038
10061105-003-01	ДП 1,5-02 выключатель п.10	шт	316
10061105-424-01	ДП 1,5-02 Винт и гайка спец. п.45,33 ДИОЛД	шт	65
	ДП 1,5-02 Диафрагма п.18	шт	57
	ДП 1,5-02 Зажим п.32	шт	55
10061105-433-01	ДП 1,5-02 Зажим в сб п.29-32,34,36,44,45	КОМпл	101
10061105-961-01	ДП 1,5-02 ЗИП Комплект п.50	КОМпл	259
	ДП 1,5-02 Кожух подвижный п.58	шт	172
10061105-786-01	ДП 1,5-02 Кожух неподвижный п.43	шт	790

ДП 1,5-02

	ДП 1,5-02 Корпус эл/дв п.9	шт	316
	ДП 1,5-02 Крышка корпуса п.4	шт	115
	ДП 1,5-02 Крышка корпуса редуктора п.56	шт	108
10061105-786-01	ДП 1,5-02 Основание в сб. с кожухом п.43	шт	933
	ДП 1,5-02 П/ручка правая п.15	шт	172
	ДП 1,5-02 Патрубок п.65	шт	57
	ДП 1,5-02 Пружина кожуха п.64	шт	57
	ДП 1,5-02 Рычаг стопорный п.24	шт	57
10061105-002-01	ДП 1,5-02 Статор п.17	шт	1221
10061105-212-01	ДП 1,5-02 Фланец внешний п.61	шт	244
10061105-213-01	ДП 1,5-02 Фланец внутренний п.60	шт	172
	ДП 1,5-02 Шайба п.62	шт	43
10061105-445-01	ДП 1,5-02 Шпиндель в сб. п.21	шт	646
10061105-009-01	ДП 1,5-02 Щетки п.5	пара	158
10061105-011-01	ДП 1,5-02 Щеткодержатели в сб п.6.1, 6.2, 6.3	пара	172
10061105-001-01	ДП 1,5-02 Якорь п.21	шт	1723

ДП-1,6

ДП-1,6-190	ДП 1,6 Блок плавного пуска (п.19)	шт	402
	ДП 1,6 Втулка в корпус ред-ра п.42 ДД-02-73	шт	83
10061040-211-01	ДП 1,6 Винт М8*19 (п.72) ДИОЛД	шт	69
	ДП 1,6 Выключатель (п.15)	шт	287
	ДП 1,6 Гайка зажимная (п.58)	шт	36
	ДП 1,6 Гайка зажимная (п.61)	шт	45
	ДП 1,6 Кожух неподвижный в сборе(п.36-42)	шт	797
	ДП 1,6 Кожух подвижный (п.65)	шт	214
	ДП 1,6 Колесо зубчатое (п.44) ДД-02-38	шт	484
	ДП 1,6 Кольцо стопорное Ø12 (п.43)	шт	см.разное
	ДП 1,6 Компенсатор резиновый ср. (608 подш.)	шт	см.разное
10061040-732-01	ДП 1,6 Корпус редуктора (п.47) ДИОЛД	шт	302
	ДП 1,6 Корпус эл.двиг-ля (п.21)	шт	359
	ДП 1,6 Крышка эл.двиг-ля (п.11)	шт	128
	ДП 1,6 Основание в сборе (п.55)	шт	243
	ДП 1,6 Полуручки лев/прав (п.16,20)	компл	201
	ДП 1,6 Пружина растяжения п.63	шт	69
	ДП 1,6 Рычаг (п.31)	шт	99
10061040-002-01	ДП 1,6 Статор (п.24)	шт	1364
10061040-212-01	ДП 1,6 Фланец прижимной внешн. (п.70) ДД-04-96 ДИОЛД	шт	158
10061040-213-01	ДП 1,6 Фланец прижимной внутр. (п.68) ДД-04-62 ДИОЛД	шт	158
	ДП 1,6 Фланец прижимной внешний+внутренний	КОМпл	316
	ДП 1,6 Шайба (п.71)	шт	69
	ДП 1,6 Шпиндель в сборе (п.43-46)	шт	651
10061040-200-01	ДП 1,6 Шпиндель (п.46) ДД-05-24 ДИОЛД	шт	215
	ДП 1,6 Шпонка сегментная малая 3*3,7*9 (п.45)	шт	65
10061040-009-01	ДП 1,6 Щетки (п.7) ДИОЛД	пара	172
10061040-011-01	ДП 1,6 Щеткодержатель (п.8) ДИОЛД	пара	244
	ДП 1,6 Электрошнур 2*1,0 (п.3)	шт	см.разное
10061040-001-01	ДП 1,6 Якорь (п.29) ДИОЛД	шт	2298

ДП-1,85-200 / ДП 2,0	ДП 1,85 / ДП 2,0 Зажим боковой п.60 (п.73)	шт	72
10061051-003-01	ДП 1,85 / ДП 2,0 Выключатель п.13 (п.12) ДИОЛД	шт	215
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Болт М8*20 п.46 (п.55)	шт	57
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Винт зажимной п.59.9 (п.71)	шт	49
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Винт зажимной (п.75)	шт	43
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Вставка п.32 (п.41)	шт	72
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Гайка зажимная п.59.13 (п.78)	шт	43
10061051-983-02	ДП 1,85/ ДП 2,0 ЗИП Струбины поштучно	шт	187
	ДП 1,85/ ДП 2,0 ЗИП Кожух защитный п.9 кп	шт	72

	ДП 1,85 / ДП 2,0 Изолятор п.22 (п.29)	шт	57
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Кожух неподвижный п.41 (п.50)	шт	712
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Кожух подвижный п.49 (п.58)	шт	200
	<i>ДП 1,85 / ДП 2,0 Колесо зубчатое п.35.2/01 (п.44.1) ДД-03-12 шпонка 1 исп</i>	шт	
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Кольцо стопорное Ø20 п.37 (п.46)	шт	см.разное
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Кольцо стопорное Ø41 п.47 (п.56)	шт	см.разное
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Корпус редуктора п.42 (п.15)	шт	243
10061051-730-01	ДП 1,85 / ДП 2,0 Корпус электропривода п.21 (п.27) ДИОЛД	шт	718
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Кронштейн нижний п.59.3 (п.69) (стрелка)	шт	171
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Кронштейн верхний п.59.10 (п.72) (указатель глубины пропила)	шт	214
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Кронштейн основания п.59.4	шт	228
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Крышка редуктора п.38 (п.47)	шт	113
10061051-749-01	ДП 1,85 / ДП 2,0 Крышка эл.двигат.задняя п.9 (п.21)	шт	151
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Основание в сборе п.59.4-59.8 (п.70)	шт	429
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Основание п.59.6 (п.70)	шт	185
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Полуручки лев/прав п.5.12 (п.5,9)	компл	144
	<i>ДП 1,85 / ДП 2,0 Пружина растяжения п.50 (п.59)</i>	шт	23
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Рукоятка п.61 (п.74)	шт	93
	<i>ДП 1,85 Статор п.20 (п.28)</i>	шт	
10061051-002-01	ДП 2,0 Статор ДИОЛД	шт	1723
10061051-212-01	<i>ДП 1,85 / ДП 2,0 Фланец внешний п.44 (п.53) ДД-04-89 ДИОЛД</i>	шт	144
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Фланец внутренний п.42 (п.51)	шт	128
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Фланец двигателя п.29/01 (п.36) 1 исп	шт	214
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Фланец двигателя п.29/02 (п.36) 2 исп	шт	214
10061051-210-02	ДП 1,85 / ДП 2,0 Шпindel в полусб. п.35 (п.44.1-44.2) на горячую 2 исп	шт	630
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Шпindel в сб. п.34-37 (п.43-46)	шт	712
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Шпонка сегм. 4*5*12 (п.35.3/01) 1 исп	шт	72
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Шпindel п.35.4/01 (п.44.2) шпонка 1 исп	шт	257
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Шпindel п.35.2/02 (п.44.2) на горячую 2 исп	шт	257
	<i>ДП 1,85 / ДП 2,0 Щетки п.19/01 (п.26) узкие 1 исп</i>	пара	
10061051-009-02	ДП 1,85 / ДП 2,0 Щетки п.19/02 (п.26) ДИОЛД широкие 2 исп	пара	136
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Щеткодержатель п.17/01 (п.22-25) 1 исп	пара	171
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Щеткодержатель п.14/02 (п.22-25) 2 исп	пара	171
	ДП 1,85 / ДП 2,0 Электрошнур 2*1,0 п.1	шт	см.разное
	<i>ДП 1,85 Якорь п.25 (п.33) КИТ 8-01</i>	шт	3533
10061051-001-01	ДП 2,0 Якорь ДИОЛД	шт	3533
10061055-788-01	ДП 2,0-01 Кожух неподвижный в сб	шт	712
10061055-814-01	ДП 2,0-01 Кожух подвижный	шт	287
10061055-445-01	ДП 2,0-01 Колесо зубчатое	шт	345
10061055-730-01	ДП 2,0-01 Корпус двигателя	шт	761
10061055-749-01	ДП 2,0-01 Крышка двигателя	шт	416
10061055-428-01	ДП 2,0-01 Кронштейн верхний	шт	215
10061055-378-01	ДП 2,0-01 Кронштейн нижний	шт	230
10061055-002-01	ДП 2,0-01 Статор	шт	1723
	ДП 2,0-01 Фланец внутренний	шт	158
10061055-009-01	ДП 2,0-01 Щетки	пара	165
10061055-001-01	ДП 2,0-01 Якорь	шт	3533
ДП-2,1-210	ДП-2,1 Блок плавного пуска (п.6)	шт	445
	ДП-2,1 Винт зажимной М5*5 (п.50)	шт	43
	ДП-2,1 Винт М8*17 (п.67)	шт	43
	ДП-2,1 Выключатель (п.7)	шт	287
	ДП-2,1 Гайка зажимная (п.49)	шт	57
	ДП-2,1 Диафрагма (п.29)	шт	102
	ДП-2,1 Зажим боковой (п.41)	шт	72

ДП-2,1

	ДП-2,1 Кожух неподвижный в сб. (п.31)	шт	895
	ДП-2,1 Кожух подвижный (п.57)	шт	236
	ДП-2,1 Колесо зубчатое (п.37)	шт	468
	ДП-2,1 Кольцо стопорное Ø12 (п.35)	шт	см.разное
	ДП-2,1 Компенсатор рез.средний (п.25)	шт	см.разное
	ДП-2,1 Корпус редуктора (п.40)	шт	224
	ДП-2,1 Корпус эл/дв-ля (п.21)	шт	448
	ДП-2,1 Крышка корпуса эл/дв-ля (п.15)	шт	184
	ДП-2,1 Крышка щеткодержателя (п.18)	пара	53
	ДП-2,1 Основание в сб. (п.44)	шт	428
	ДП-2,1 Полуручки лев.,прав (п.4,12)	компл	244
	ДП-2,1 Пружина растяжения 4,8*76*0,8 (п.56)	шт	43
	ДП-2,1 Ручка (п.61)	шт	59
	ДП-2,1 Статор (п.22)	шт	1939
	ДП-2,1 Трубка защитная (п.10)	шт	см.разное
	ДП-2,1 Фланец внешний (п.65)	шт	128
	ДП-2,1 Фланец внутренний (п.63)	шт	128
	ДП-2,1 Шайба (п.66)	шт	73
	ДП-2,1 Шайба специальная 12 (п.36)	шт	33
	ДП-2,1 Шпindelь (п.38)	шт	297
	ДП-2,1 Шпонка сегментная 3*3,7*9 (п.39)	шт	65
	ДП-2,1 Щетки (п.17)	пара	172
	ДП-2,1 Щеткодержатель в сб. (п.16)	пара	208
	ДП-2,1 Электрошнур 2*1 (п.11)	шт	см.разное
	ДП-2,1 Якорь (п.27)	шт	2729

ДП 2,2-01

10061230-543-01	ДП 2,2-01 Винт п.28	шт	26
10061230-003-01	ДП 2,2-01 Выключатель	шт	302
10061230-486-01	ДП 2,2-01 зажим п.27	шт	39
10061051-983-02	ДП 1,85/ ДП 2,0 ЗИП Струбцины поштучно	шт	187
10061230-209-01	ДП 2,2-01 колесо зубчатое п.16	шт	431
10061230-730-01	ДП 2,2-01 корпус двигателя п.36	шт	761
10061230-428-01	ДП 2,2-01 Кронштейн верхний п.58	шт	215
10061230-731-01	ДП 2,2-01 Полуручки	КОМпл	244
10061230-788-01	ДП 2,2-01 корпус редуктора в сб п.2,12,24 (кожух неподвижный в сб)	шт	1149
10061230-774-01	ДП 2,2-01 Основание в сборе п.52,56	шт	474
01-000105	ДП 2,2-01 подшипник шариковый 6204	шт	215
10061230-302-01	ДП 2,2-01 пружина растяжения п.8	шт	47
10061230-002-01	ДП 2,2-01 статор п.35	шт	1723
10061230-607-01	ДП 2,2-01 удлинитель п.26	шт	108
10061230-200-01	ДП 2,2-01 Шпindelь	шт	259
10061230-009-01	ДП 2,2-01 Щетки п.37	пара	165
10061230-010-01	ДП 2,2-01 Щеткодержатель в сб п.38	пара	180
10061230-001-01	ДП 2,2-01 Якорь	шт	3533

ДП-2,4-235

	ДП 2,4 Блок плав.пуска (п.14-18, 25)	шт	
	ДП 2,4 Винт спец. М8*16 (п.80)	шт	57
	ДП 2,4 Гайка-заглушка(п.11)	пара	86
	ДП 2,4 Гайка зажимная (п.69)	шт	43
	ДП 2,4 Зажим (п.37)	шт	72
	ДП 2,4 Втулка шестигранная резьбовая (п.36)	шт	57
	ДП 2,4 Втулка шпинделя (п.50)	шт	116
	ДП 2,4 Выключатель (п.23)	шт	330
	ДП 2,4 Колесо зубчатое (п.49)	шт	428
	ДП 2,4 Кольцо стопорное Ø10 (п.48)	шт	29
	ДП 2,4 Кольцо стопорное внутреннее Ø35 (п.51)	шт	57
	ДП 2,4 Кольцо стопорное Ø43 (п.76)	шт	см.разное
	ДП 2,4 Компенсатор резиновый бол. (6000 подш.)	шт	см.разное

ДП-2,4

	ДП 2,4 Кожух неподвижный в сборе (п.42,47)	шт	912
	ДП 2,4 Кожух подвижный(п.75)	шт	228
	ДП 2,4 Корпус электродвигателя(п.27)	шт	488
	ДП 2,4 Корпус редуктора(п.53)	шт	185
	ДП 2,4 Крышка задняя(п.13)	шт	171
	ДП 2,4 Основание в сборе(п.60)	шт	375
	ДП 2,4 Пружина растяжения (п.74)	шт	43
	ДП 2,4 Полуручки лев/прав(п.26,28)	компл	244
	ДП 2,4 Статор(п.29)	шт	1436
	ДП 2,4 Тиристор (п.17)	шт	146
	ДП 2,4 Указатель (п.62)	шт	29
	ДП 2,4 Фиксатор + штырь (п.39-41)	шт	128
	ДП 2,4 Фланец прижимной внешний (п.79) ДД-03-49	шт	129
	ДП 2,4 Фланец прижимной внутренний (п.77) ДД-03-50	шт	129
	ДП 2,4 Шпонка 5*5*16 (п.55)	шт	78
	ДП 2,4 Шпиндель (п.56)	шт	284
	ДП 2,4 Щетки (п.10)	пара	157
	ДП 2,4 Щеткодержатели (п.8,9)	пара	185
	ДП 2,4 Электрошнур 2*1,5 (п.2)	шт	см.разное
	ДП 2,4 Якорь (п.34)	шт	

ДП-2,4 -235П

ДП 2,4 П Блок плавного пуска (п.12)

шт

ДП 2,4 П Болт зажимной М8*14 (п.52)

шт

39

ДП 2,4 П Пробка-заглушка (п.4)

пара

86

ДП 2,4 П Винт зажимной (п.66)

шт

43

ДП 2,4 П Выключатель (п.31)

шт

330

ДП 2,4 П Гайка зажимная (п.73,81)

шт

34

ДП 2,4 П Колесо зубчатое (п.46)

шт

488

ДП 2,4 П Кольцо стопорное Ø15 (п.44)

шт

см.разное

ДП 2,4 П Компенсатор резиновый бол. (6000 подш.)

шт

см.разное

ДП 2,4 П Кожух неподвижный в сб. (п.83,63)

шт

936

ДП 2,4 П Кожух подвижный (п.60)

шт

244

ДП 2,4 П Крышка редуктора (п.49)

шт

204

ДП 2,4 П Корпус редуктора в сб. (п.43)

шт

375

ДП 2,4 П Корпус электродвигателя (п.11)

шт

531

ДП 2,4 П Крышка электродвигателя (п.13)

шт

204

ДП 2,4 П Основание в сб. (п.77)

шт

416

ДП 2,4 П Патрубок (п.65)

шт

88

ДП 2,4 П Полуручки лев/прав (п.18,33)

компл

244

ДП 2,4 П Пружина растяжения (п.82)

шт

43

ДП 2,4 П Рукоятка (п.19)

шт

128

ДП 2,4 П Ручка зажима (п.2)

шт

88

ДП 2,4 П Рычаг (п.40)

шт

99

ДП 2,4 П Статор (п.26)

шт

2298

ДП 2,4 П Фланец прижимной внешний (п.53) ДД-03-49

шт

128

ДП 2,4 П Фланец прижимной внутренний (п.55) ДД-03-50

шт

128

ДП 2,4 П Шпонка 4*5*12 (п.47)

шт

72

ДП 2,4 П Шпилька резьбовая (п.3)

шт

72

ДП 2,4 П Шпиндель (п.48)

шт

316

ДП 2,4 П Щетки (п.5)

пара

157

ДП 2,4 П Щеткодержатели (п.6,7)

пара

185

ДП 2,4 П Электрошнур 2*1,0 (п.27)

шт

см.разное

ДП 2,4 П Якорь (п.39)

шт

3231

ДРЭ

Дрель ударная

ДРЭ-2-02

ДРЭ-2 Полуручка лев. 784.003-01 (п.10)

шт

105

ДРЭ-2 Полуручка прав. 784.004-01 (п.2)

шт

105

ДРЭ-2 Выключатель БУЭ 1М

шт

316

ДРЭ-2		ДРЭ-2 Выключатель БУЭ 2М реверсивный (п.8)	шт	402
		ДРЭ-2 Корпус 184.017 (п.32.1)	шт	391
		ДРЭ-2 Корпус 184.018 (п.36)	шт	333
		ДРЭ-2 Обойма 541.001 (п.21)	шт	60
		ДРЭ-2 Втулка 313.001 (п.15)	шт	40
		ДРЭ-2 Диафрагма 464.001 (п.28)	шт	20
		ДРЭ-2 Компенсатор 611.001 (п.27)	шт	16
		ДРЭ-2 Коромысло 222.001 (п.11)	шт	9
		ДРЭ-2 Корпус эл/дв 184.004 (п.25)	шт	159
		ДРЭ-2 Оська 311.002 (п.14)	шт	4
		ДРЭ-2 Пружина 512.001-01 (п.12)	шт	3
		ДРЭ-2 Скоба 641.001 (п.13)	шт	16
		ДРЭ-2 Статор 212.002 (п.26)	шт	787
		ДРЭ-2 Статор 212.002 реверсивный (п.26)	шт	787
		ДРЭ-2 Щетка Г 33 (п.20)	шт	42
		ДРЭ-2 Наконечник 462.002 (п.17)	шт	7
		ДРЭ-2 Вал шпиндельный 767.010-01 (п.34)	шт	695
		ДРЭ-2 Вал промежуточный 767.011 (п.35)	шт	518
		ДРЭ-2 Шнур ПВС 2*0,75 (п.4)	шт	см.разное
		ДРЭ-2 Якорь 263.008	шт	821
	ДРЭ-2 Якорь 263.008 реверсивный (п.30)	шт	821	
		ДЭА Дреки аккумуляторные		
ДЭА-12	ДЭА-12	ДЭА-12 Выключатель (п.4-10)	шт	287
		ДЭА-12 Винт М5*25 левая резьба (п.39)	шт	см.разное
		ДЭА-12 Блок питания	шт	488
		ДЭА-12 Батарея аккумуляторная (п.3)	шт	
		ДЭА-12 Зарядное устр-во	шт	см.разное
		ДЭА-12 Полуручки лев/прав (п.2,12)	шт	359
		ДЭА-12 Переключатель реверса	шт	32
		ДЭА-12 Редуктор в сборе (п.15-37)	шт	626
		ДЭА-12 Электропривод (п.13,14)	шт	599
ДЭА-12А-01/02	ДЭА-12А-01	ДЭА-12А-01/02 Выключатель в сб. (п.8,9)	шт	316
	ДЭА-12А-02	ДЭА-12А-01/02 Аккумуляторная батарея (п.1)	шт	
	(li-ion аккумуляторы)	ДЭА-12А-01/02 Зарядное устройство+блок питания (п.23)	шт	646
		ДЭА-12А-01/02 Клавиша реверса (п.10)	шт	32
		ДЭА-12А-01/02 Корпус редуктора (п.17.25, 17.27-17.29)	шт	162
		ДЭА-12А-01/02 Крышка задняя (п.7)	шт	82
		ДЭА-12А-01/02 Переключатель (п.13)	шт	40
		ДЭА-12А-01/02 Подсветка в сб. (п.11)	шт	62
		ДЭА-12А-01/02 Полуручки лев.прав. (п.4,14)	компл	359
		ДЭА-12А-01/02 Редуктор в п/сб (п.17.1-17.24)	шт	626
	ДЭА-12А-01/02 Электродвигатель в сб. (п.16)	шт	597	
ДЭА-12В-01/02	ДЭА-12В-01	ДЭА-12В-01/02 Винт М5*18 лев.резьба (п.7)	шт	см.разное
	ДЭА-12В-02	ДЭА-12В-01/02 Выключатель в сб. (п.2,9)	шт	316
	Li-ion	ДЭА-12В-01/02 Аккумуляторная батарея (п.15)	шт	646
		ДЭА 12В-01 Блок питания (п.17)	шт	442
		ДЭА 12В-01 Зарядное устройство (п.16)	шт	172
		ДЭА 12В-02 Зарядное устройство +блок питания (п.16)	шт	646
		ДЭА-12В-01/02 Переключатель в сб. (п.10,11)	шт	49
		ДЭА-12В-01/02 Переключатель реверса (п.8)	шт	33
		ДЭА-12В-01/02 Полуручки лев.,прав. (п.1,14)	компл	359
		ДЭА-12В-01/02 Редуктор в сб. (п.5)	шт	651
		ДЭА-12В-01/02 Электродвигатель в сб. (п.3)	шт	597
	10022023-930-01	ДЭА 12В-03/04 Аккумулятор.(п.2)	шт	
	10022023-046-01	ДЭА 12В-03/04 Зарядное устройство с блоком питания (п.1)	шт	689

ДЭА 12В-03 / 04	10022023-015-01	ДЭА 12В-03/04 Выключатель в сб. с контактным устройством(п.8.1,8.2)	шт	460
	RS55012123252	ДЭА 12В-03/04 Двигатель в сб. (п.14.1,14.2)	шт	597
	10022023-297-01	ДЭА 12В-03/04 Переключатель удара в сб.(п.13.1-13.3)	шт	49
	10022023-298-01	ДЭА 12В-03/04 Переключатель(п.9)	шт	33
	10022023-045-01	ДЭА 12В-03/04 Подсветка(п.10,11)	шт	62
	10022023-731-01	ДЭА 12В-03/04 Полуручка лев, прав.(п.3,7)	шт	359
	10022023-224-01	ДЭА 12В-03/04 Редуктор в сб.(п.16.1-16.24)	шт	689
	10022023-354-01	ДЭА 12В-03/04 Фиксатор(п.12)	шт	43
ДЭА 12Л-01	10022157-933-01	ДЭА 12Л-01 Блок питания	шт	574
	10022157-930-01	ДЭА 12Л-01 Аккумулятор	шт	1723
	10022157-015-01	ДЭА 12Л-01 выключатель	шт	431
	RS55012133240	ДЭА 12Л-01 Электродвигатель в сб	шт	597
	10022157-731-01	ДЭА 12Л-01 Полуручки	КОМпл	704
	10022157-224-01	ДЭА 12Л-01/16Л-01/20Л-01 редуктор в сб	шт	890
	ДЭА 12ЛИ-01М			
	ДЭА 12Л-02			
ДЭА-12ЛИ-01/02	ДЭА-12ЛИ-01	ДЭА-12ЛИ-01 / 12ЛИ-03 Винт М5*16 лев.резьба (п.8)	шт	см.разное
	ДЭА-12ЛИ-03	ДЭА-12ЛИ-01 / 12ЛИ-03 Выключатель в сб. (п.11)	шт	
	Li-ion	ДЭА-12ЛИ-01 / 12ЛИ-03 Выключатель (п.11.1)	шт	316
		ДЭА-12ЛИ-01 / 12ЛИ-03 Плата выключателя (п.11.2) ДИОЛД	шт	180
		ДЭА-12ЛИ-01 / 12ЛИ-03 Аккумуляторная батарея (п.17)	шт	
		ДЭА-12ЛИ-01 / 12ЛИ-03 Зарядное устройство+блок питания (п.16)	шт	646
		ДЭА-12ЛИ-01 / 12ЛИ-03 Крышка подсветки (п.15)	шт	40
		ДЭА-12ЛИ-01 / 12ЛИ-03 Переключатель (п.13)	шт	49
		ДЭА-12ЛИ-01 / 12ЛИ-03 Переключатель реверса (п.10)	шт	33
		ДЭА-12ЛИ-01 / 12ЛИ-03 Плата подсветки (п.9)	шт	62
		ДЭА-12ЛИ-01 / 12ЛИ-03 Полуручки лев.прав. (п.1,14)	компл	359
		ДЭА-12ЛИ-01 / 12ЛИ-03 Редуктор в сб. (п.6)	шт	773
		ДЭА-12ЛИ-01 / 12ЛИ-03 Фиксатор (п.2)	шт	33
		ДЭА-12ЛИ-01 / 12ЛИ-03 Электродвигатель в сб. (п.3)	шт	597
ДЭА 12ЛИ-02	10022023-930-01	ДЭА 12ЛИ-02 Аккумулятор 1,5А/ч	шт	
	10022023-015-01	ДЭА 12ЛИ-02 Выключатель в сб. с контактным устройством	шт	460
	10022023-046-01	ДЭА 12ЛИ-02 Зарядное устройство с блоком питания	шт	689
	10022023-298-01	ДЭА 12ЛИ-02 Переключатель	шт	33
	10022023-297-01	ДЭА 12ЛИ-02 Переключатель удара в сб.	шт	49
	10022023-045-01	ДЭА 12ЛИ-02 Подсветка	шт	62
	10022023-731-01	ДЭА 12ЛИ-02 Полуручка лев, прав	шт	359
	10022102-224-01	ДЭА 12ЛИ-02 Редуктор в сборе (п.16)	шт	790
	10022023-354-01	ДЭА 12ЛИ-02 Фиксатор	шт	43
	RS55012123252	ДЭА 12ЛИ-02 Электродвигатель в сборе (п.14)	шт	597
ДЭА 12ЛИ-04	10022104-930-01	ДЭА 12ЛИ-04 Аккумуляторная батарея (п.2)	шт	
	10022104-933-01	ДЭА 12ЛИ-04 Блок питания (п.1)	шт	790
	10022104-015-01	ДЭА 12ЛИ-04 Выключатель в сб. с контактом (п.7)	шт	460
	10022104-298-01	ДЭА 12/14/18ЛИ-04 Переключатель в сб. п.9	шт	50
		ДЭА 12/14/18ЛИ-04 Полуручки	КОМпл	431
	10022104-224-01	ДЭА 12/14/18ЛИ-04 Редуктор в сборе (п.14)	шт	388
	10022104-745-01	ДЭА 12/14/18ЛИ-04 Корпус редуктора п.14.17	шт	29
RS55012123252	ДЭА 12ЛИ-04 Электродвигатель в сборе (п.12)	шт	597	
12ЛИ-05	10022106-930-01	ДЭА 12ЛИ-05 Аккумулятор	шт	
		ДЭА 12ЛИ-05 Блок питания	шт	790
	10022106-015-01	ДЭА 12ЛИ-05 Выключатель	шт	460
		ДЭА 12/14/18ЛИ-05 Полуручки	КОМпл	431
	ДЭА 12/14/18ЛИ-05 Переключатель реверса п.8	шт	43	

ДЭА		ДЭА 12/14/18ЛИ-05 Переключатель в сб. п.9	шт	43
		ДЭА 12/14/18ЛИ-05 Редуктор в сб	шт	1149
		ДЭА 12ЛИ-05 Электродвигатель в сб	шт	597
ДЭА 12ЛИ-06	10022104-933-01	ДЭА 12ЛИ-06 Блок питания ДИОЛД п.1	шт	689
	10022023-930-01	ДЭА 12ЛИ-06 Аккумулятор ДИОЛД п.2 2А/ч	шт	1005
	10022023-015-01	ДЭА 12ЛИ-06 Выключатель в сб. ДИОЛД п.8,10,11	шт	460
	10022106-224-01	ДЭА 12/14/18ЛИ-06 Редуктор в сб. ДИОЛД п.16	шт	1005
	GEAR123252	ДЭА 12ЛИ-06 Шестерня двигателя п.14.2	шт	86
	RS55012123252	ДЭА 12ЛИ-06 Электродвигатель в сб. ДИОЛД п.14.1 (голый)	шт	517
ДЭА 12ЛИ-07	10022104-933-01	ДЭА 12ЛИ-07 Блок питания ДИОЛД п.1	шт	790
	10022146-930-01	ДЭА 12ЛИ-07 Аккумулятор ДИОЛД п.2	шт	2011
	10022023-015-01	ДЭА 12ЛИ-07 Выключатель в сб. ДИОЛД п.7	шт	517
	10022106-224-01	ДЭА 12/14/18ЛИ-07 Редуктор в сб. ДИОЛД п.13 /без стакана п.13.25/	шт	1120
	10022106-374-01	ДЭА-12ЛИ-07 втулка регулировки п.13.25	шт	115
	10022106-224-01	ДЭА 12/14/18ЛИ-07 Редуктор в сб. ДИОЛД п.13	шт	1235
	10022146-331-01	ДЭА 12/14/18ЛИ-07 Переключатель в сб. ДИОЛД п.9	шт	50
	10022146-731-01	ДЭА 12/14/18ЛИ-07 Полуручка лев, прав ДИОЛД п.3,6	КОМП	503
	RS55012123252	ДЭА 12ЛИ-07 Электродвигатель в сб. ДИОЛД п.11	шт	597
ДЭА 12ЛИ-08	10022152-046-01	ДЭА 12ЛИ-08 Блок питания (зарядное устройство) п.1	шт	718
	10022152-061-01	ДЭА 12ЛИ-08 Блок управления в сб. п.9 (блок пуска)	шт	977
	10022152-061-01	ДЭА 12ЛИ-08 Блок управления в сб с выключателем. п.9,11	шт	1436
	10022152-930-01	ДЭА 12ЛИ-08 Аккумулятор п.2	шт	1364
	10022152-003-01	ДЭА 12ЛИ-08 Выключатель п.11	шт	503
	10022152-224-01	ДЭА 12ЛИ-08 Редуктор в сб. п.20	шт	948
	10022152-331-01	ДЭА 12ЛИ-08 Переключатель в сб. п.15,16 (рукоятка переключателя режимов)	шт	86
	10022152-746-01	ДЭА 12ЛИ-08 Накладка на полуручки п.18 (планка корпуса редуктора)	шт	101
	10022152-496-01	ДЭА 12ЛИ-08 Полуручка лев, прав п.6,7	КОМП	675
		ДЭА 12ЛИ-08 Статор п.14	шт	718
		ДЭА 12ЛИ-08 Якорь в сб. п.17	шт	431
	10022152-02-01	ДЭА 12ЛИ-08 Электродвигатель в сб	шт	1149
ДЭА 12ЛИ-09	10022154-046-01	ДЭА 12ЛИ-09 Блок питания (зарядное устройство) п.1	шт	574
	10022154-061-01	ДЭА 12ЛИ-09 Блок управления в сб. п.7	шт	862
	10022154-930-01	ДЭА 12ЛИ-09 Аккумулятор п.2	шт	1479
	10022152-003-01	ДЭА 12ЛИ-09 Выключатель п.9	шт	503
	10022154-061-01	ДЭА 12ЛИ-09 Выключатель+блок управления п.7-9	шт	1221
	10022154-224-01	ДЭА 12ЛИ-09 Редуктор в сб. п.15	шт	905
	10022152-922-01	ДЭА 12ЛИ-09 патрон одномуфтовый	шт	359
	10022154-331-01	ДЭА 12ЛИ-09 Переключатель в сб. п.12,13	шт	86
	1022154-496-01	ДЭА 12ЛИ-09 Полуручка лев, прав п.5,6	КОМП	790
		ДЭА 12ЛИ-09 Статор п.11	шт	718
		ДЭА 12ЛИ-09 Якорь в сб. п.14	шт	431
10022154-024-01	ДЭА 12ЛИ-09 Электродвигатель в сб	шт	1149	
ДЭА-12М	ДЭА-12М	ДЭА-12М Винт М5*25 левая резьба (п.46)	шт	см.разное
		ДЭА-12М Выключатель(п.12)	шт	244
		ДЭА-12М Батарея аккумуляторная (п.5)	шт	
		ДЭА-12М Блок питания	шт	488
		ДЭА-12М Зарядное устройство	шт	201
		ДЭА-12М Переключатель реверса	шт	32
		ДЭА-12М Плата индикации (п.7,8)	шт	302
		ДЭА-12М Полуручки лев/прав (п.4,18)	КОМП	201
		ДЭА-12М Редуктор в полусб. (п.21-36)	шт	570
		ДЭА-12М Редуктор в сб. (п.21-44)	шт	626
		ДЭА-12М Электропривод (п.19,20)	шт	460

ДЭА-12Т	ДЭА-12Т	ДЭА-12Т Выключатель п.6/01,7, 8/01-12/01 (п.4-10)	½ исп	шт	
	(два исполнения)	ДЭА-12Т Выключатель п. 7, 21/02 (п.4-10)	¾ исп	шт	550
		ДЭА-12Т Винт М5*25 левая резьба п.20 (п.42)		шт	см.разное
	10022030-930-01	ДЭА-12Т Батарея аккумуляторная п.5 (п.3)		шт	
		ДЭА-12Т Блок питания п.1		шт	488
	10022050-030-01	ДЭА-12Т Зарядное устройство п.2		шт	
		ДЭА-12Т Полуручки лев/прав п.4,14 (п.2,12)	½ исп	компл	416
		ДЭА-12Т Полуручки лев/прав п.4,14 (п.2,12)	¾ исп	компл	416
		ДЭА-12Т Переключатель реверса		шт	32
		ДЭА-12Т Редуктор в полусборе п.16.1-16.14 (п.15-30)		шт	
		ДЭА-12Т Редуктор в сборе п.16 (п.15-40)		шт	626
		ДЭА-12Т Электропривод п.15 (п.13,14)		шт	460
ДЭА-12НК-01	ДЭА-12НК-01	ДЭА-12НК-01 Винт М5*18 лев.резьба (п.6)		шт	см.разное
		ДЭА-12НК-01 Вставка (п.10)		шт	37
		ДЭА-12НК-01 Выключатель в сб. (п.9)		шт	431
	10022111-930-01	ДЭА-12НК-01 Аккумуляторная батарея 1,3А/ч (п.19)		шт	
	10022111-933-01	ДЭА-12НК-01 Блок питания (п.15)		шт	488
		ДЭА-12НК-01 Зарядное устройство (п.16)		шт	
		ДЭА-12НК-01 Крышка (п.17)		шт	50
		ДЭА-12НК-01 Магнит (п.18)		шт	65
		ДЭА-12НК-01 Накладка лев./пра. (п.2,11)		компл	105
		ДЭА-12НК-01 Переключатель реверса (п.8)		шт	32
		ДЭА-12НК-01 Полуручки лев./прав. (п.1,14)		компл	425
		ДЭА-12НК-01 Редуктор в сб. (п.4)		шт	646
		ДЭА-12НК-01 Светодиод с проводниками выводными (п.7)		шт	59
RS55012093207	ДЭА-12НК-01 Электродвигатель в сб. (п.3)		шт	460	
ДЭА-14Т	ДЭА-14Т	ДЭА-14Т Выключатель (п.6-12)	½ исп	шт	
	(два исполнения)	ДЭА-14Т Выключатель (п.6-12)	¾ исп	шт	550
		ДЭА-14Т Винт М 5*25 левая резьба (п.20)		шт	43
		ДЭА-14Т Батарея аккумуляторная (п.5)		шт	1762
		ДЭА-14Т Блок питания (п.1)		шт	546
	10022050-030-01	ДЭА-14Т Зарядное устройство (п.2)		шт	
		ДЭА-14Т Полуручки лев/прав (п.4,14)	½ исп	компл	416
		ДЭА-14Т Полуручки лев/прав (п.4,14)	¾ исп	компл	416
		ДЭА-14Т Переключатель реверса		шт	32
		ДЭА-14Т Редуктор в сборе (п.16)		шт	626
	ДЭА-14Т Электродвигатель в сборе (п.15)		шт	503	
ДЭА-14НК-01	ДЭА-14НК-01	ДЭА-14НК-01 Винт М5*18 лев.резьба (п.6)		шт	см.разное
		ДЭА-14НК-01 Вставка (п.10)		шт	37
		ДЭА-14НК-01 Выключатель в сб. (п.9)		шт	431
	10022121-930-01	ДЭА-14НК-01 Аккумуляторная батарея 1,3А/ч (п.19)		шт	1762
	10022121-933-01	ДЭА-14НК-01 Блок питания (п.15)		шт	546
	10022111-030-01	ДЭА-14НК-01 Зарядное устройство (п.16)		шт	
		ДЭА-14НК-01 Крышка (п.17)		шт	50
		ДЭА-14НК-01 Магнит (п.18)		шт	65
		ДЭА-14НК-01 Накладка лев./пра. (п.2,11)		компл	105
		ДЭА-14НК-01 Переключатель реверса (п.8)		шт	32
		ДЭА-14НК-01 Полуручки лев./прав. (п.1,14)		компл	425
		ДЭА-14НК-01 Редуктор в сб. (п.4)		шт	646
		ДЭА-14НК-01 Светодиод с проводниками выводными (п.7)		шт	59
	ДЭА-14НК-01 Электродвигатель в сб. (п.3)		шт	503	
4ЛИ-01	10022105-930-01	ДЭА 14ЛИ-01 Аккумуляторная батарея (п.2) 1,5А/ч		шт	1723
	10022105-933-01	ДЭА 14ЛИ-01 Блок питания (п.1)		шт	732
	10022023-015-01	ДЭА 14ЛИ-01 Выключатель в сб.(п.8,10)		шт	460
	10022023-298-01	ДЭА 14ЛИ-01 Переключатель		шт	33
	10022023-297-01	ДЭА 14ЛИ-01 Переключатель удара в сб.		шт	49

ДЭА 14	10022023-045-01	ДЭА 14ЛИ-01 Подсветка	шт	62
	10022023-731-01	ДЭА 14ЛИ-01 Полуручка лев, прав	шт	359
	10022102-224-01	ДЭА 14ЛИ-01 Редуктор в сборе (п.16)	шт	790
	10022023-354-01	ДЭА 14ЛИ-01 Фиксатор	шт	43
	RS55014123252	ДЭА 14ЛИ-01 Электродвигатель в сборе (п.14)	шт	641
ДЭА 14ЛИ-04	10022109-930-01	ДЭА 14ЛИ-04 Аккумуляторная батарея (п.2)	шт	2370
	10022109-933-01	ДЭА 14ЛИ-04 Блок питания (п.1)	шт	1005
	10022109-015-01	ДЭА 14ЛИ-04 Выключатель в сб. с контактом (п.7)	шт	460
		ДЭА 12/14/18ЛИ-04 Полуручки	КОМпл	431
	10022104-224-01	ДЭА 12/14/18ЛИ-04 Редуктор в сборе (п.14)	шт	388
	RS55014123252	ДЭА 14ЛИ-04 Электродвигатель в сборе (п.12)	шт	641
ДЭА 14ЛИ-05	10022110-930-01	ДЭА 14ЛИ-05 Аккумулятор	шт	2370
		ДЭА 14ЛИ-05 Блок питания	шт	1005
	10022110-015-01	ДЭА 14ЛИ-05 Выключатель	шт	460
		ДЭА 12/14/18ЛИ-05 Редуктор в сб	шт	1149
		ДЭА 14ЛИ-05 Электродвигатель в сб	шт	641
ДЭА 14ЛИ-06	10022109-933-01	ДЭА 14ЛИ-06 Блок питания ДИОЛД п.1	шт	732
	10022105-930-01	ДЭА 14ЛИ-06 Аккумулятор ДИОЛД п.2 2А/ч	шт	1723
	10022023-015-01	ДЭА 14ЛИ-06 Выключатель в сб. ДИОЛД п.8,10,11	шт	460
	10022106-224-01	ДЭА 12/14/18ЛИ-06 Редуктор в сб. ДИОЛД п.16	шт	1005
	RS55014123252	ДЭА 14ЛИ-06 Электродвигатель в сб. ДИОЛД п.14.1 (голый)	шт	560
ДЭА 14ЛИ-07	10022109-933-01	ДЭА 14ЛИ-07 Блок питания ДИОЛД п.1	шт	1005
	10022147-930-01	ДЭА 14ЛИ-07 Аккумулятор ДИОЛД п.2	шт	2370
	10022023-015-01	ДЭА 14ЛИ-07 Выключатель в сб. ДИОЛД п.7	шт	560
	10022106-224-01	ДЭА 12/14/18ЛИ-07 Редуктор в сб. ДИОЛД п.13 /без стакана п.13.25/	шт	1120
	10022106-374-01	ДЭА-12ЛИ-07 втулка регулировки п.13.25	шт	115
	10022106-224-01	ДЭА 12/14/18ЛИ-07 Редуктор в сб. ДИОЛД п.13	шт	1235
	10022146-331-01	ДЭА 12/14/18ЛИ-07 Переключатель в сб. ДИОЛД п.9	шт	50
		ДЭА 12/14/18ЛИ-07 Полуручка лев, прав ДИОЛД п.3,6	КОМпл	503
RS55014123252	ДЭА 14ЛИ-07 Электродвигатель в сб. ДИОЛД п.11	шт	641	
ДЭА 16Л-01	10022158-933-01	ДЭА 16Л-01 Блок питания	шт	646
	10022158-930-01	ДЭА 16Л-01 Аккумулятор	шт	2298
	10022158-015-01	ДЭА 16Л-01 выключатель	шт	431
	RS55016133240	ДЭА 16Л-01 Электродвигатель в сб	шт	641
	10022158-731-01	ДЭА 16Л-01 Полуручки	КОМпл	704
	10022157-224-01	ДЭА 12Л-01/16Л-01/20Л-01 редуктор в сб	шт	819
	ДЭА 16Л-02			
ДЭА 16Л-08	10022155-930-01	ДЭА 16Л-08 Аккумулятор	шт	2370
	10022155-046-01	ДЭА 16Л-08 Блок питания / зарядное устройство	шт	933
	10022155-061-01	ДЭА 16Л-08 блок управления в сб с выключателем п.9-11	шт	1580
	10022152-003-01	ДЭА 16Л-08 Выключатель п.11	шт	503
	10022152-746-01	ДЭА 16Л-08 Накладка на полуручки	шт	101
		ДЭА 16Л-08 переключатель скоростей п.15,16	шт	86
	10022155-496-01	ДЭА 16Л-08 Полуручки лев, прав	КОМпл	819
	10022155-488-01	ДЭА 16Л-08 Редуктор в сб	шт	905
	10022152-001-01	ДЭА 16Л-08 якорь в сб. со статором	шт	1436
	10022155-024-01	ДЭА 16Л-08 электродвигатель в сб.	шт	1436
	ДЭА 16Л-05			
	ДЭА 16ЛИ-01М			
1У	10022150-030-01	ДЭА 16ЛИ-01У Блок питания (зарядное устройство) п.16	шт	1005
	10022150-061-01	ДЭА 16ЛИ-01У Блок управления в сб. п.2 ДИОЛД	шт	1293
	10022150-060-01	ДЭА 16ЛИ-01У Аккумулятор п.1	шт	2441

ДЭА 16ЛИ-01	10022150-003-01	ДЭА 16ЛИ-01У Выключатель в сб. п.6 ДИОЛД	шт	460
	10022150-224-01	ДЭА 16ЛИ-01У Редуктор в сб. п.13 ДИОЛД	шт	1364
	10022152-922-01	ДЭА 12ЛИ-09 патрон одномуфтовый		359
	10022150-052-01	ДЭА 16ЛИ-01У Переключатель п.10 ДИОЛД	шт	22
		ДЭА 16ЛИ-01У Полуручка лев, прав п.4,5	КОМпл	474
	10022150-002-01	ДЭА 16ЛИ-01У Статор п.9 ДИОЛД	шт	1077
	10022150-001-01	ДЭА 16ЛИ-01У Якорь в сб. п.11 ДИОЛД	шт	862
ДЭА 16ЛИ-02У	10022153-030-01	ДЭА 16ЛИ-02У Блок питания (зарядное устройство) п.17	шт	1005
	10022150-061-01	ДЭА 16ЛИ-02У Блок управления в сб. п.2	шт	1293
	10022153-060-01	ДЭА 16ЛИ-02У Аккумулятор п.1	шт	2585
	10022150-003-01	ДЭА 16ЛИ-02У Выключатель в сб. п.6	шт	460
	10022150-224-01	ДЭА 16ЛИ-02У Редуктор в сб. п.13	шт	1364
	10022152-922-01	ДЭА 12ЛИ-09 патрон одномуфтовый		359
	10022150-052-01	ДЭА 16ЛИ-02У Переключатель п.10	шт	22
		ДЭА 16ЛИ-02У Полуручка лев, прав п.4,5	КОМпл	474
	10022150-002-01	ДЭА 16ЛИ-02У Статор п.9	шт	1077
	10022150-001-01	ДЭА 16ЛИ-02У Якорь в сб. п.11	шт	862
ДЭА-18	ДЭА-18	ДЭА-18 Винт М5*25 левая резьба (п.39)	шт	см.разное
		ДЭА-18 Выключатель (п.4-10)	шт	316
		ДЭА-18 Батарея аккумуляторная (п.3)	шт	
		ДЭА-18 Блок питания	шт	574
		ДЭА-18 Зарядное устройство	шт	
		ДЭА-18 Полуручки лев/прав (п.2,12)	шт	401
		ДЭА-18 Переключатель реверса	шт	32
		ДЭА-18 Редуктор в сборе (п.15-37)	шт	
		ДЭА-18 Электропривод (п.13,14)	шт	359
ДЭА-18-1	ДЭА-18-1	ДЭА-18-1 Винт М5*25 левая резьба п.19 (п.44)	шт	см.разное
		ДЭА-18-1 Вставка верхняя п.11 (п.14)	шт	57
		ДЭА-18-1 Вставка п.8 (п.7)	шт	36
		ДЭА-18-1 Выключатель п.5, 6(п.4,5,8-11)	шт	302
		ДЭА-18-1 Батарея аккумуляторная п.4 (п.3)	шт	1580
		ДЭА-18-1 Зарядное устройство+блок питания п.1	шт	1005
		ДЭА-18-1 Магнитная пластина п.7 (п.6)	шт	57
		ДЭА-18-1 Полуручки лев/прав п.3,13 (п.2,17)	компл	429
		ДЭА-18-1 Переключатель реверса	шт	32
		ДЭА-18-1 Плата индикации п.9 (п.12)	шт	343
		ДЭА-18-1 Рамка п.10 (п.13)	шт	36
		ДЭА-18-1 Редуктор в сборе п.14 (п.18-41)	шт	797
		ДЭА-18-1 Электропривод п.12 (п.15,16)	шт	359
ДЭА-18-2	ДЭА-18-2	ДЭА-18-2 Винт М5 левая резьба (п.68)	шт	см.разное
	(поворотный аккумулятор)	ДЭА-18-2 Вставка в аккумулятор	шт	116
		ДЭА-18-2 Выключатель (п.11-14)	шт	302
		ДЭА-18-2 Батарея аккумуляторная (п.3)	шт	1580
		ДЭА-18-2 Зарядное устройство+блок питания	шт	1005
		ДЭА-18-2 Индикатор (п.17)	шт	343
		ДЭА-18-2 Корпус+крышка (п.8,4)	шт	86
		ДЭА-18-2 Контактное устройство (п.7)	шт	43
		ДЭА-18-2 Наконечник «+» (п.9)	шт	29
		ДЭА-18-2 Наконечник «-» (п.10)	шт	29
		ДЭА-18-2 Полуручки (п.2,22)	шт	429
		ДЭА-18-2 Переключатель реверса	шт	32
		ДЭА-18-2 Переключатель удара (п.21)	шт	59
		ДЭА-18-2 Рамка (п.18)	шт	29
		ДЭА-18-2 Редуктор в сб. (п.24-66)	шт	712
		ДЭА-18-2 Шнур-переходник	шт	113

	ДЭА-18-2 Электропривод (п.15,16)	шт	546
	ДЭА-18-2 Электропривод без шестерни кр.сечение	шт	474
ДЭА-18-2Н	ДЭА-18-2Н Вставка п.7(п.6)	шт	36
	ДЭА-18-2Н Винт М5*25 левая резьба п.20 (п.62)	шт	см.разное
	ДЭА-18-2Н Выключатель в сб. п.8,9 (п.7-12)	шт	302
	ДЭА-18-2Н Батарея аккумуляторная п.5 (п.4)	шт	1580
	ДЭА-18-2Н Зарядное устройство+блок питания п.1	шт	1005
	ДЭА-18-2Н Магнитная пластина п.6 (п.5)	шт	57
	ДЭА-18-2Н Вставка верхняя п.14 (п.17)	шт	57
	ДЭА-18-2Н Полуручки лев/прав п.2,15 (п.1,16)	компл	429
	ДЭА-18-2Н Переключатель реверса	шт	32
	ДЭА-18-2Н Переключатель удара п.13 (п.18)	шт	59
	ДЭА-18-2Н Плата индикации п.11(п.14)	шт	343
	ДЭА-18-2Н Рамка п.12 (п.19)	шт	36
	ДЭА-18-2Н Редуктор в сборе п.16 (п.20-60)	шт	761
	ДЭА-18-2Н Электропривод п.10 (п.13,15)	шт	546
	ДЭА-18-2У	ДЭА-18-2У Выключатель п.8,10 (п.6-11)	шт
ДЭА-18-2У Винт М5 левая резьба п.18 (п.56)		шт	см.разное
ДЭА-18-2У Батарея аккумуляторная п.7 (п.4)		шт	1652
ДЭА-18-2У Зарядное устройство+блок питания п.1		шт	1005
ДЭА-18-2У Накладка на полуручки п.6		шт	86
ДЭА-18-2У Полуручки лев/прав п.3,9 (п.2,5)		компл	429
ДЭА-18-2У Переключатель удара п.11 (п.13)		шт	59
ДЭА-18-2У Переключатель реверса		шт	32
ДЭА-18-2У Редуктор в сборе п.14 (п.15-54)		шт	761
ДЭА-18-2У Электропривод п.12 (п.11,12)		шт	546
ДЭА-18А-01	ДЭА-18А-01 Винт М 5*22 левая резьба (п.19)	шт	см.разное
	ДЭА-18А-01 Вставка верхняя (п.13)	шт	43
	ДЭА-18А-01 Вставка нижняя (п.5)	шт	57
	ДЭА-18А-01 Выключатель в сб. (п.8,9)	шт	302
	ДЭА-18А-01 Батарея аккумуляторная (п.4) емкость 1,7А/ч	шт	2154
	ДЭА-18А-01 Зарядное устройство+блок питания (п.20)	шт	1005
	ДЭА-18А-01 Накладка лев/прав (п.1,14)	компл	88
	ДЭА-18А-01 Плата подсветки (п.10)	шт	172
	ДЭА-18А-01 Полуручки лев/прав (п.2,12)	компл	429
	ДЭА-18А-01 Редуктор в сб. (п.15)	шт	
	ДЭА-18А-01 Редуктор в п/сб (п.15.1-15.17)	шт	287
	ДЭА-18А-01 Шестерня (п.15.5)	шт	57
	ДЭА-18А-01 Электропривод в сб. (п.11)	шт	359
	ДЭА-18А-02	ДЭА-18А-02 Вставка верхняя (п.13)	шт
ДЭА-18А-02 Вставка нижняя (п.5)		шт	57
ДЭА-18А-02 Втулка зубчатая (п.16.15)		шт	188
ДЭА-18А-02 Втулка зубчатая (п.16.3)		шт	86
ДЭА-18А-02 Втулка зубчатая (п.16.4)		шт	129
ДЭА-18А-02 Выключатель в сб. (п.8,9)		шт	302
10022070-930-01		ДЭА-18А-02 Батарея аккумуляторная (п.4) емкость 1,5 А/ч	шт
ДЭА-18-А-02	ДЭА-18А-02 Зарядное устройство с блоком питания (п.20) 1 исп	шт	1005
	ДЭА-18А-02 Зарядное устройство с блоком питания (п.20) 2 исп	шт	1005
	ДЭА-18А-02 Колесо зубчатое (п.16.6)	шт	79
	ДЭА-18А-02 Накладка лев/прав (п.1,14)	компл	88
	ДЭА-18А-02 Переключатель (п.12)	шт	59
	ДЭА-18А-02 Плата подсветки (п.10)	шт	172
	ДЭА-18А-02 Полуручки лев/прав (п.2,15)	компл	429
	ДЭА-18А-02 Редуктор в сб. (п.16)	шт	977
	ДЭА-18А-02 Редуктор в п/сб (п.16.1-16.10,16.12-16.25)	шт	287
	ДЭА-18А-02 Шестерня (п.16.14)	шт	43

	ДЭА-18А-02 Шестерня (п.16.5)	шт	36
	ДЭА-18А-02 Шестерня (п.16.7)	шт	29
	ДЭА-18А-02 Шестерня (п.16.8)	шт	57
	ДЭА-18А-02 Электродвигатель в сб. (п.11)	шт	546
ДЭА-18А-03	ДЭА-18А-03 Блок индикации	шт	330
	ДЭА-18А-03 Выключатель в сб.	шт	302
	ДЭА-18А-03 Аккумуляторная батарея емкость 1,5А/ч	шт	
	ДЭА-18А-03 Зарядное устройство+блок питания	шт	1005
	ДЭА-18А-03 Клавиша реверса	шт	59
	ДЭА-18А-03 Контактное устройство	шт	82
	ДЭА-18А-03 Крышка блока индикации	шт	73
	ДЭА-18А-03 Полуручки лев.прав	компл	508
	ДЭА-18А-03 Редуктор в сб.	шт	
	ДЭА-18А-03 Электродвигатель в сб.	шт	732
ДЭА-18А-04	ДЭА-18А-04 Блок индикации (п.13)	шт	330
	ДЭА-18А-04 Выключатель в сб. (п.8)	шт	302
	ДЭА-18А-04 Аккумуляторная батарея (п.1)	шт	862
	ДЭА-18А-04 Зарядное устройство+блок питания (п.2)	шт	646
	ДЭА-18А-04 Клавиша реверса (п.10)	шт	16
	ДЭА-18А-04 Контактное устройство (п.6,7)	шт	82
	ДЭА-18А-04 Крышка блока индикации (п.12)	шт	73
	ДЭА-18А-04 Переключатель (п.15)	шт	59
	ДЭА-18А-04 Полуручки лев.прав (п.4,11)	компл	508
	ДЭА-18А-04 Редуктор в сб. (п.17)	шт	
	ДЭА-18А-04 Редуктор в п/сб (п.17.1-17.11)	шт	287
	ДЭА-18А-04 Электродвигатель в сб. (п.16)	шт	546
	ДЭА-18ЛИ-01	ДЭА-18ЛИ-01 Аккумуляторная батарея 1,5А/ч (п.1)	шт
ДЭА-18ЛИ-01 Винт 5*18 с лев.резьбой (п.17)		шт	см.разное
ДЭА-18ЛИ-01 Выключатель в сб. (п.4,5,11)		шт	302
ДЭА-18ЛИ-01 Зарядное устройство с блоком питания (п.18)		шт	1005
ДЭА-18ЛИ-01 Клавиша реверса (п.7)		шт	32
ДЭА-18ЛИ-01 Переключатель скорости (п.9)		шт	32
ДЭА-18ЛИ-01 Плата подсветки (п.6)		шт	62
ДЭА-18ЛИ-01 Полуручка лев/прав (п.2,8)		компл	416
10022141-224-01 ДЭА-18ЛИ-01 Редуктор в сб. (п.13)		шт	1005
ДЭА 18ЛИ-01 Муфта шестерня (п.13.5)		шт	79
ДЭА 18ЛИ-01 Шестерня (п.13.4)		шт	65
ДЭА 18ЛИ-01 Шайба специальная (п.13.2)		шт	26
ДЭА 18ЛИ-01 Фланец (п.13.1)		шт	65
ДЭА 18ЛИ-01 Шайба+винт (п.14,15)		КОМпл	1
ДЭА-18ЛИ-01 Электродвигатель в сб. (п.12)		шт	
ДЭА 18ЛИ-02	10022142-930-01 ДЭА 18ЛИ-02 Аккумуляторная батарея (п.2)	шт	
	10022142-933-01 ДЭА 18ЛИ-02 Блок питания (п.1)	шт	862
	10022023-015-01 ДЭА 18ЛИ-02 Выключатель в сб. (п.8,10)	шт	460
	10022023-298-01 ДЭА 18ЛИ-02 Переключатель	шт	33
	10022023-297-01 ДЭА 18ЛИ-02 Переключатель удара в сб.	шт	49
	10022023-045-01 ДЭА 18ЛИ-02 Подсветка	шт	62
	10022023-731-01 ДЭА 18ЛИ-02 Полуручка лев, прав	шт	359
	10022102-224-01 ДЭА 18ЛИ-02 Редуктор в сборе (п.16)	шт	790
	10022023-354-01 ДЭА 18ЛИ-02 Фиксатор п.12	шт	43
	10022142-202-01 ДЭА 18ЛИ-02 Фиксатор п.6	шт	43
	RS55018123252 ДЭА 18ЛИ-02 Электродвигатель в сборе (п.14)	шт	674
ТИ-04	10022144-930-01 ДЭА 18ЛИ-04 Аккумуляторная батарея (п.2)	ши	
	10022144-933-01 ДЭА 18ЛИ-04 Блок питания (п.1)	ши	1149
	10022144-223-01 ДЭА 18ЛИ-04 Винт М5*20 лев.резьба п.16 ДИОЛД	ши	67

ДЭА 18Л	10022144-015-01	ДЭА 18ЛИ-04 Выключатель в сб. с контактом (п.7)	ши	460
		ДЭА 12/14/18ЛИ-04 Полуручки	КОМпл	431
	10022104-224-01	ДЭА 12/14/18ЛИ-04 Редуктор в сборе (п.14)	ши	388
	RS55018123252	ДЭА 18ЛИ-04 Электродвигатель в сборе (п.12)	шт	674
ДЭА 18ЛИ-05	10022145-930-01	ДЭА 18ЛИ-05 Аккумулятор	шт	2872
		ДЭА 18ЛИ-05 Блок питания	шт	1149
	10022145-015-01	ДЭА 18ЛИ-05 Выключатель	шт	460
	10022106-224-01	ДЭА 12/14/18ЛИ-05 Редуктор в сб	шт	1149
		ДЭА 18ЛИ-05 Электродвигатель в сб	шт	674
ДЭА 18ЛИ-06	10022144-933-01	ДЭА 18ЛИ-06 Блок питания ДИОЛД п.1	шт	862
	10022142-223-01	ДЭА 18ЛИ-06 Винт п.18 М 5*18 лев.резьба ДИОЛД	шт	67
	10022142-930-01	ДЭА 18ЛИ-06 Аккумулятор ДИОЛД п.2	шт	2011
	10022023-015-01	ДЭА 18ЛИ-06 Выключатель в сб. ДИОЛД п.8,10,11	шт	460
	10022106-224-01	ДЭА 12/14/18ЛИ-06 Редуктор в сб. ДИОЛД п.16	шт	1005
	RS55018123252	ДЭА 18ЛИ-06 Электродвигатель в сб. ДИОЛД п.14.1 (голый)	шт	603
ДЭА 18ЛИ-07	10022144-933-01	ДЭА 18ЛИ-07 Блок питания ДИОЛД п.1	шт	1149
	10022148-930-01	ДЭА 18ЛИ-07 Аккумулятор ДИОЛД п.2	шт	2872
	10022023-015-01	ДЭА 18ЛИ-07 Выключатель в сб. ДИОЛД п.7	шт	560
	10022106-224-01	ДЭА 12/14/18ЛИ-07 Редуктор в сб. ДИОЛД п.13 /без стакана п.13.25/	шт	1120
	10022106-374-01	ДЭА-12ЛИ-07 втулка регулировки п.13.25	шт	115
	10022106-224-01	ДЭА 12/14/18ЛИ-07 Редуктор в сб. ДИОЛД п.13	шт	1235
	10022146-331-01	ДЭА 12/14/18ЛИ-07 Переключатель в сб. ДИОЛД п.9	шт	50
	10022146-731-01	ДЭА 12/14/18ЛИ-07 Полуручка лев, прав ДИОЛД п.3,6	КОМпл	503
	RS55018123252	ДЭА 18ЛИ-07 Электродвигатель в сб. ДИОЛД п.11	шт	674
ДЭА-18М	ДЭА-18М	ДЭА-18М Винт М5*25 левая резьба (п.46)	шт	см.разное
		ДЭА-18М Выключатель (п.11-17)	шт	244
		ДЭА-18М Батарея аккумуляторная (п.5)	шт	
		ДЭА-18М Блок питания	шт	574
		ДЭА-18М Зарядное устройство	шт	
		ДЭА-18М Полуручки лев/прав (п.4,18)	компл	201
		ДЭА-18М Переключатель реверса	шт	32
		ДЭА-18М Плата индикации (п.7,8)	шт	302
		ДЭА-18М Редуктор в полусборе (п.21-36)	шт	
		ДЭА-18М Редуктор в сборе (п.21-44)	шт	655
		ДЭА-18М Электропривод (п.19,20)	шт	359
ДЭА-18Т/ТФ/Т-01	ДЭА-18Т / ТФ / Т-01	ДЭА-18Т / ТФ / Т-01 Винт М5*25 левая резьба п.20 (п.41)	шт	см.разное
	(два исполнения)	ДЭА-18Т / ТФ / Т-01 Выключатель п. 6/01-12/01 (п.4-10) ½ исп	шт	
		ДЭА-18Т / ТФ / Т-01 Выключатель п. 7, 21/02 (п.4-10) ¾ исп	шт	550
		ДЭА-18ТФ Зарядное устройство+блок питания	шт	1005
		ДЭА-18Т Блок питания п.1	шт	574
		ДЭА-18ТФ Батарея аккумуляторная (п.3)	шт	
	10022050-930-01	ДЭА-18Т Батарея аккумуляторная п.5 (п.3) емкость 1,3 А/ч	шт	
	10022054-930-01	ДЭА-18Т-01 Батарея аккумуляторная емкость 1,5 А/ч	шт	
	10022050-030-01	ДЭА-18Т / Т-01 Зарядное устройство п.2	шт	
		ДЭА-18Т / Т-01 Плата зарядного устройства	шт	101
		ДЭА-18Т / ТФ / Т-01 Полуручки лев/прав п.4,14 (п.2,12) ½ исп	компл	
	10022050-731-02	ДЭА-18Т / ТФ / Т-01 Полуручки лев/прав п.4,14 (п.2,12) ¾ исп	компл	287
		ДЭА-18Т / ТФ / Т-01 Переключатель реверса	шт	32
		ДЭА-18Т / ТФ / Т-01 Редуктор в полусборе п.16.1-16.14 (п.15-30)	шт	
		ДЭА-18Т / ТФ / Т-01 Редуктор в сборе п.16 (п.15-39)	шт	626
10022050-024-01	ДЭА-18Т / ТФ / Т-01 Электропривод п. 15 (п.12,13)	шт	359	
ДЭА-18НК-01	ДЭА-18НК-01	ДЭА-18НК-01 Винт М5*18 лев.резьба (п.6)	шт	см.разное
		ДЭА-18НК-01 Вставка (п.10)	шт	37
		ДЭА-18НК-01 Выключатель в сб. (п.9)	шт	431
		ДЭА-18НК-01 Аккумуляторная батарея 1,3А/ч (п.19)	шт	

ДЭА-18НК-01	1022131-933-01	ДЭА-18НК-01 Блок питания (п.15)	шт	574
		ДЭА-18НК-01 Зарядное устройство (п.16)	шт	
		ДЭА-18НК-01 Крышка (п.17)	шт	50
		ДЭА-18НК-01 Магнит (п.18)	шт	65
		ДЭА-18НК-01 Накладка лев./пра. (п.2,11)	компл	105
		ДЭА-18НК-01 Переключатель реверса (п.8)	шт	32
	10022131-731-01	ДЭА-18НК-01 Полуручки лев./прав. (п.1,14) ДИОЛД	компл	287
		ДЭА-18НК-01 Редуктор в сб. (п.4)	шт	646
		ДЭА-18НК-01 Светодиод с проводниками выводными (п.7)	шт	22
	RS55018093275	ДЭА-18НК-01 Электродвигатель в сб. (п.3)	шт	359
ДЭА-18НК-02/03	ДЭА18НК-02	ДЭА-18НК-02 / 03 Винт М5*18 лев.резьба (п.6)	шт	см.разное
	ДЭА18НК-03	ДЭА-18НК-02 / 03 Накладка (п.10)	шт	50
		ДЭА-18НК-02 / 03 Выключатель в сб. (п.9)	шт	431
		ДЭА-18НК-02 / 03 Аккумуляторная батарея 1,3А/ч (п.19)	шт	933
		ДЭА-18НК-02 / 03 Зарядное устройство с адаптером (п.16) 1 исп	шт	1005
		ДЭА-18НК-02 / 03 Зарядное устройство с адаптером (п.16) 2 исп		1005
		ДЭА-18НК-02 / 03 Накладка (п.17)	шт	50
		ДЭА-18НК-02 / 03 Магнит (п.18)	шт	65
		ДЭА-18НК-02 / 03 Накладка лев./пра. (п.2,12)	компл	105
		ДЭА-18НК-02 / 03 Переключатель реверса (п.8)	шт	32
		ДЭА-18НК-02 / 03 Переключатель скоростей (п.11)	шт	32
		ДЭА-18НК-02 / 03 Полуручки лев./прав. (п.1,15)	компл	425
		ДЭА-18НК-02 / 03 Редуктор в сб. (п.4)	шт	761
		ДЭА-18НК-02 / 03 Светодиод с проводниками выводными (п.7)	шт	22
		ДЭА-18НК-02 / 03 Электродвигатель в сб. (п.3)	шт	546
	ДЭА 20Л-01	10022159-933-01	ДЭА 20Л-01 Блок питания	шт
10022159-930-01		ДЭА 20Л-01 Аккумулятор	шт	2585
10022159-223-01		ДЭА 20Л-01 Винт М5*20 лев.резьба п.17	шт	67
10022159-922-01		ДЭА 20Л-01 Патрон СЗП п.16 двухмуфтовый 10мм	шт	503
10022159-015-01		ДЭА 20Л-01 выключатель	шт	431
RS55018133240		ДЭА 20Л-01 Электродвигатель в сб	шт	674
RS55018133240		ДЭА 20Л-01 Электродвигатель без шестерни	шт	618
10022159-731-01		ДЭА 20Л-01 Полуручки	КОМпл	704
10022157-224-01		ДЭА 12Л-01/16Л-01/20Л-01 редуктор в сб	шт	819
	ДЭА 20Л-02			
	ДЭА 20Л-03			
ДЭА 20Л-08	10022156-930-01	ДЭА 20Л-08 Аккумулятор	шт	2585
	10022156-046-01	ДЭА 20Л-08 Блок питания	шт	1077
	10022156-061-01	ДЭА 20Л-08 блок управления в сб с выключателем п.9-11	шт	1723
		ДЭА 20Л-08 выключатель	шт	503
		ДЭА 20Л-08 Накладка на полуручки	шт	101
		ДЭА 20Л-08 Переключатель скорости п.15,16	шт	86
	10022155-496-01	ДЭА 20Л-08 Полуручки лев, прав	КОМпл	819
		ДЭА 20Л-08 Редуктор в сб	шт	905
	10022156-024-01	ДЭА 20Л-08 электродвигатель в сб.	шт	1652
	ДЭА 20Л-09			
20ЛИ-01	10022149-930-01	ДЭА 20ЛИ-01 Аккумулятор литиевый 20/4.0 п.1	шт	4021
	10022149-060-01	ДЭА 20ЛИ-01 Батареи аккумулятора литиевые 20/4.0	КОМпл	3016
	10022149-024-01	ДЭА 20ЛИ-01 Выключатель в сб. п.3,4 (с платой)	шт	1580
	10022149-108-01	ДЭА 20ЛИ-01 выключатель в сб с платой и статором (п.3,4,5)	шт	2441
	10022149-921-01	ДЭА 20ЛИ-01 Доп.ручка в сб. п.20	шт	718
	10022149-046-01	ДЭА 20ЛИ-01 Зарядное устройство п.21 (блок питания)	шт	1436
	10022149-922-01	ДЭА 20ЛИ-01 Патрон 13мм п.16	шт	790

ДЭА :	10022149-731-01	ДЭА 20ЛИ-01 Полуручки п.9,10	КОМпл	933
	10022149-331-01	ДЭА 20ЛИ-01 Переключатель в сб. п13	шт	36
	10022149-020-01	ДЭА 20ЛИ-01 Плата аккумулятора	шт	431
	10022149-257-01	ДЭА 20ЛИ-01 Редуктор в сб. п.15.2-15.33	шт	1867
	10022149-968-01	ДЭА 20ЛИ-01 Скоба п.19	шт	43
	ДС4820-18-5	ДЭА 20ЛИ-01 Электродвигатель в сб. п.5,7,14,51.1	шт	2154
ДЭА 20ЛИ-01М				
ДЭА 20ЛИ-01У	10022149-030-01	ДЭА 20ЛИ-01У Блок питания (зарядное устройство) п.16 ДИОЛД	шт	1149
	10022151-061-01	ДЭА 20ЛИ-01У Блок управления в сб. п.2 ДИОЛД	шт	1436
	10022149-060-01	ДЭА 20ЛИ-01У Аккумулятор п.1	шт	3016
	10022150-003-01	ДЭА 20ЛИ-01У Выключатель в сб. п.6	шт	460
	10022150-224-01	ДЭА 20ЛИ-01У Редуктор в сб. п.13	шт	1508
	10022152-922-01	ДЭА 12ЛИ-09 патрон одномуфтовый		359
	10022150-052-01	ДЭА 20ЛИ-01У Переключатель п.10	шт	50
		ДЭА 20ЛИ-01У Полуручка лев, прав п.4,5	КОМпл	474
	10022151-002-01	ДЭА 20ЛИ-01У Статор п.9 ДИОЛД	шт	1077
	10022150-001-01	ДЭА 20ЛИ-01У Якорь в сб. п.11	шт	862
ДЭА 20ЛИ-02У	10300010-030-01	ДЭА 20ЛИ-02У Блок питания (зарядное устройство) п.17 ДИОЛД	шт	1149
	10300020-030-01	ДЭА 20ЛИ-02У Блок питания (Моноблок)	шт	1580
	10022151-061-01	ДЭА 20ЛИ-02У Блок управления в сб. п.2 ДИОЛД	шт	1436
	10300010-060-01	ДЭА 20ЛИ-02У Аккумулятор п.1 2А	шт	3016
	10022150-003-01	ДЭА 20ЛИ-02У Выключатель в сб. п.6 ДИОЛД	шт	460
	10022150-224-01	ДЭА 20ЛИ-02У Редуктор в сб. п.13	шт	1508
	10022152-922-01	ДЭА 12ЛИ-09 патрон одномуфтовый		359
	10022150-052-01	ДЭА 20ЛИ-02У Переключатель п.10	шт	50
	10022153-731-01	ДЭА 20ЛИ-02У Полуручка лев, прав п.4,5	КОМпл	474
	10022151-002-01	ДЭА 20ЛИ-02У Статор п.9	шт	1077
10022150-001-01	ДЭА 20ЛИ-02У Якорь в сб. п.11	шт	862	
ДЭА 20ЛИ-03У		ДЭА 20ЛИ-03У Аккумулятор п.1 4А	шт	3697
	10300020-030-01	ДЭА 20ЛИ-03У Блок питания (зарядное устройство) п.20	шт	1580
	10300020-061-01	ДЭА 20ЛИ-03У Блок управления в сб. п.2 ДИОЛД	шт	1867
	10300020-003-01	ДЭА 20ЛИ-03У Выключатель в сб. п.6	шт	546
	10300020-921-01	ДЭА 20ЛИ-03У Доп.рукоятка в сб. п.21	шт	431
	10022149-922-01	ДЭА 20ЛИ-03У Патрон 13мм	шт	790
		ДЭА 20ЛИ-03У Переключатель в сб. п.13	шт	36
	10300020-731-01	ДЭА 20ЛИ-03У Полуручки прав., лев п.4,5 ДИОЛД	КОМпл	747
	10300020-224-01	ДЭА 20ЛИ-03У Редуктор в сб. п.14 ДИОЛД	шт	2082
	10300020-732-01	ДЭА 20ЛИ-03У Корпус редуктора (п.14.26) ДИОЛД	шт	215
	10300020-002-01	ДЭА 20ЛИ-03У Статор п.11 ДИОЛД	шт	1580
	10300020-001-01	ДЭА 20ЛИ-03У Якорь в сб. п.10	шт	1364
		ДЭМ Дрель-миксер		
ДЭМ-1	ДЭМ-1	ДЭМ-1 Вал-шестерня малый (п.31)	шт	326
		ДЭМ-1 Вал-шестерня большой (п.35)	шт	391
	10013010-460-01	ДЭМ-1 Вставка корпуса (п.2)	шт	201
	10013010-003-01	ДЭМ-1 Выключатель (п.8)	шт	574
		ДЭМ-1 Гайка М8 (п.16)	шт	29
		ДЭМ-1 Диафрагма (п.25)	шт	70
		ДЭМ-1 Заглушка (п.17)	шт	29
		ДЭМ-1 Колесо зубчатое малое (п.29)	шт	346
		ДЭМ-1 Колесо зубчатое большое (п.33)	шт	402
		ДЭМ-1 Колесо зубчатое шпинделя (п.37)	шт	468
		ДЭМ-1 Кольцо стопорное Ø12 (п.32, 36)	шт	см.разное
		ДЭМ-1 Кольцо стопорное внутреннее Ø32 (п.38)	шт	см.разное
		ДЭМ-1 Корпус редуктора в сб. (п.43)	шт	712
	10013010-730-01	ДЭМ-1 Корпус электродвигателя (п.18)	шт	603

ДЭ

10013010-749-01	ДЭМ-1 Крышка задняя (п.15)	шт	201
10013010-921-01	ДЭМ-1 Рукоятка задняя (п.5 к.п.) ДИОЛД	шт	330
	ДЭМ-1 Статор (п.19)	шт	1293
	ДЭМ-1 Фланец редуктора в сб. (п.26)	шт	389
	ДЭМ-1 Шпонка 3,7*3*9 (п.30,34,41)	шт	65
10013010-200-01	ДЭМ-1 Шпиндель (п.42)	шт	503
10013010-009-01	ДЭМ-1 Щетки (п.13) ДИОЛД	пара	172
10013010-011-01	ДЭМ-1 Щеткодержатель в сб. (п.12) ДИОЛД	пара	131
	ДЭМ-1 Электрошнур 2*0,75 (п.3)	шт	см.разное
	ДЭМ-1 Якорь (п.23)	шт	2011
	ДЭМ-1 вал соединительный (к.п. п.7) ЗИП	шт	230
10013010-932-01	ДЭМ-1 насадка смеситель (к.п. п.6) ЗИП	шт	1005
10013010-944-01	ДЭМ-1 переходник (к.п. п.8) ЗИП	шт	287

ДЭМ-2

10013020-003-01	ДЭМ-2 Выключатель (п.23)	шт	434
	ДЭМ-2 Вал шестерня (п.38)	шт	460
	ДЭМ-2 Блок электронный (п.4)	шт	574
	ДЭМ-2 Гайка заглушка (п.8)	пара	86
	ДЭМ-2 Зубчатая пара (п.35)	шт	518
10013020-209-01	ДЭМ-2 Колесо зубчатое малое (п.33)	шт	144
	ДЭМ-2 Колесо зубчатое большое (п.40)	шт	518
	ДЭМ-2 Колесо зубчатое сдвоенное (п.36)	шт	780
	ДЭМ-2 Кольцо стопорное Ø15 (п.39)	шт	см.разное
	ДЭМ-2 Кольцо стопорное Ø17 (п.41)	шт	см.разное
	ДЭМ-2 Кольцо стопорное внутреннее Ø35 (п.42)	шт	см.разное
	ДЭМ-2 Корпус редуктора (п.53)	шт	919
	ДЭМ-2 Корпус электродвигателя (п.9)	шт	460
10013020-037-01	ДЭМ-2 Корпус с магнитами п.14.3 ДИОЛД	шт	115
10013020-315-01	ДЭМ-2 Шайба специальная п.14.4 ДИОЛД	шт	9
	ДЭМ-2 Крышка задняя (п.2)	шт	131
101013020-932-01	ДЭМ-2 насадка смеситель (к.п. П 2) ЗИП	шт	1149
	ДЭМ-2 Переключатель в сб. (п.48-50)	шт	102
	ДЭМ-2 Ползун (п.47)	шт	187
	ДЭМ-2 Полуручки (п.18,28)	шт	517
	ДЭМ-2 Регулятор скорости (п.21)	шт	389
	ДЭМ-2 Сальник (п.16)	шт	73
	ДЭМ-2 Статор (п.11)	шт	2011
	ДЭМ-2 Фланец в сб. (п.30)	шт	346
	ДЭМ-2 Шпиндель (п.44)	шт	610
	ДЭМ-2 Шпонка 3*3*8 (п.34)	шт	65
	ДЭМ-2 Шпонка 5*5*45 (п.37)	шт	89
	ДЭМ-2 Шпонка 5*5*12 (п.45)	шт	78
10013020-009-01	ДЭМ-2 Щетки (п.7)	пара	136
	ДЭМ-2 Щеткодержатели (п.5,6)	пара	164
	ДЭМ-2 Электрошнур 2*1,0 (п.27)	шт	см.разное
10013020-01-01	ДЭМ-2 Якорь (п.14)	шт	1436

ИЗУ Инверторное Зарядное Устройство

30020020-042-01	Амперметр (ИЗУ 8)	шт	172
09-090001	Варистор 10D-9 (ИЗУ 8 / ИЗУ 10)	шт	29
30020020-039-01	Вентилятор BDS 6025 Н 12 (ИЗУ 8 / ИЗУ 10)	шт	187
30020020-003-01	Выключатель (ИЗУ 8 / ИЗУ 10)	шт	57
09-110001	Динамик HXD (ИЗУ 8 / ИЗУ 10)	шт	50
09-010002	Диод MBR 20100 (ИЗУ 8 / ИЗУ 10)	шт	50
09-010001	Диод RL 207 (ИЗУ 8 / ИЗУ 10)	шт	29
30020030-043-01	Индикатор CDQ-14D (ИЗУ 10)	шт	431
09-070002	Конденсатор 100mf * 450V (ИЗУ 8 / ИЗУ 10)	шт	101
09-070001	Конденсатор 100mf * 50V (ИЗУ 8 / ИЗУ 10)	шт	29

	КВ-1,6-24П/ КМП 1600-24 Прокладка нижняя (п.49)	шт	172
	КВ-1,6-24П/ КМП 1600-24 Прокладка верхняя (п.53)	шт	144
30031010-224-01	КВ-1,6-24П/ КМП 1600-24 Редуктор в сб. (п.16) ДИОЛД	шт	933
	КВ-1,6-24П/ КМП 1600-24 Ресивер в сб. (п.13)	шт	3458
	КВ-1,6-24П/ КМП 1600-24 Сапун в сб (п.32)	шт	102
	КВ-1,6-24П/ КМП 1600-24 Статор (п.69)	шт	7184
30031010-420-01	КВ-1,6-24П/ КМП 1600-24 Трубка нагнетательная в сб. большая (п.61) ДИОЛД	шт	316
	КВ-1,6-24П/ КМП 1600-24 Трубка нагнетательная в сб. малая (п.22) п. 22.1,22.2	шт	122
30031010-222-01	КВ-1,6-24П/ КМП 1600-24 Уголок (п.59) ДИОЛД	шт	431
	КВ-1,6-24П/ КМП 1600-24 Уплотнитель крышки (п.33)	шт	122
30031010-928-01	КВ-1,6-24П/ КМП 1600-24 Фильтр в сб (п.60) ДИОЛД	шт	306
	КВ-1,6-24П/ КМП 1600-24 Фланец задний (п.71)	шт	488
	КВ-1,6-24П/ КМП 1600-24 Цилиндр (п.41)	шт	1723
30031010-325-01	КВ-1,6-24П/ КМП 1600-24 Штатун (п.35)	шт	854
	КВ-1,6-24П/ КМП 1600-24 Шнур сетевой 3*1,5 (п.18)	шт	854
	КВ-1,6-24П/ КМП 1600-24 Штифт Ø3*6 (п.42)	шт	40
	КВ-1,6-24П/ КМП 1600-24 Штуцер (п.17)	шт	359
	КВ-1,6-24П/ КМП 1600-24 Якорь (п.63)	шт	1376
КВ-1,6-50П	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Болт М12*16 (п.45)	шт	29
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Болт М5*105 (п.75)	шт	40
КМП-1600/50	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Болт М8*100 (п.58)	шт	29
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Болт М8*25 (п.11)	шт	24
30031010-022-01	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Вентилятор (п.73)	шт	215
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Винт М8*25 (п.47)	шт	24
30031040-225-01	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Водило (п.36)	шт	574
30031010-003-01	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Выключатель в сб. (п.21)	шт	1149
30031010-766-01	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Корпус выключателя п.21.8	шт	115
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Гайка М10 (п.4)	шт	33
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Гайка М8 (п.12, 46)	шт	29
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Головка цилиндра (п.57)	шт	488
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Заглушка (п.6)	шт	49
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Клапан в сб. (п.8,9)	шт	122
30031010-221-01	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Клапан обратный в сб. (п.23)	шт	474
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Кожух защитный (п.76)	шт	346
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Колесо (п.2)	шт	574
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Кольцо стопорное Ø12 (п.72)	шт	см.разное
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Кольцо стопорное Ø12 внутри (п.38)	шт	см.разное
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Кольцо специальное (п.39.2)	шт	144
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Кольцо (п.39.3)	шт	187
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Конденсатор (п.48)	шт	406
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Корпус в сб. (п.44)	шт	1547
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Крышка в сб. (п.30)	шт	672
30031010-416-01	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Манометр (п.14)	шт	528
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Опора передняя (п.10)	шт	129
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Ось (п.37)	шт	102
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Переходник М13*М10 (п.7)	шт	102
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Планка в сб (п.5,51,52,54-56)	шт	359
30031010-236-01	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Пластина (п.43)	шт	65
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Поршень (п.39.1)	шт	546
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Предохранительный клапан (п.15)	шт	287
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Прокладка (п.40)	шт	144
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Прокладка нижняя (п.49)	шт	172
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Прокладка верхняя (п.53)	шт	144
30031010-224-01	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Редуктор в сб. (п.16)	шт	933

	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Ресивер в сб. (п.13)	шт	4883
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Сапун в сб (п.32)	шт	102
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Статор (п.69)	шт	7184
30031010-420-01	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Трубка нагнетательная в сб. большая (п.61)	шт	316
30031040-419-01	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Трубка нагнетательная в сб. малая (п.22)	шт	122
30031010-222-01	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Уголок М21*М17 (п.59)	шт	431
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Уплотнитель крышки (п.33)	шт	122
30031020-902-01	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Фильтр в сб (п.60)	шт	306
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Фланец задний (п.71)	шт	488
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Цилиндр (п.41)	шт	1723
30031010-325-01	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Шатун (п.35)	шт	854
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Шнур сетевой 3*1,5 , 1,4м (п.18)	шт	854
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Штифт Ø3*6 (п.42)	шт	40
30031030-226-01	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Штуцер (п.17)	шт	359
	КВ-1,6-50П/ КМП 1600-50 Якорь (п.63)	шт	1376
КВ-2,0-24П	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Болт М6*55 (п.70)	шт	40
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Болт М8*25 (п.13)	шт	24
КМП-2000/24	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Болт слива масла М6*8 с кольцом (п.47,48)	шт	57
30031010-022-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Вентилятор (п.32) ДИОЛД	шт	215
30031020-223-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Винт S6M8L лев.резьба (п.42) ДИОЛД	шт	50
30031020-225-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Водило (п.53) ДИОЛД 1 исп	шт	618
30031020-225-02	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Водило (п.53) ДИОЛД 2 исп	шт	618
30031020-003-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Выключатель в сб. (п.7)	шт	1149
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Гайка М10 (п.21)	шт	33
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Гайка М8 (п.12)	шт	29
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Головка цилиндра (п.67)	шт	488
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Заглушка (п.18)	шт	49
30031020-373-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Клапан в сб. (п.15) ДИОЛД	шт	122
30031010-221-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Клапан обратный в сб. (п.10) ДИОЛД	шт	474
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Кожух защитный (п.50)	шт	346
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Колесо (п.22)	шт	574
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Кольцо стопорное Ø12 внутр (п.54)	шт	см.разное
30031020-385-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Кольцо маслосъемное (п.55.2)	шт	165
30031020-247-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Кольцо (п.55.3)	шт	129
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Конденсатор (п.38)	шт	406
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Картер в сб. с манжетой (п.37)	шт	1547
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Крышка картера (п.44,49)	шт	672
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Манометр малый (п.2)	шт	528
30031020-416-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Манометр большой (п.6) резьба М13	шт	574
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Накладка (п.26)	шт	82
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Опора передняя (п.14)	шт	129
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Ось (п.56)	шт	102
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Переходник М13*М10 (п.16)	шт	102
30031020-309-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Переходник резьба М13 (п.4)	шт	215
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Пластина нижняя (п.62)	шт	230
30031020-421-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Пластина 0,3мм (п.63)	шт	40
30031020-236-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Пластина специальная (п.64)	шт	115
30031020-753-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Пластина верхняя (п.65)	шт	259
30031040-227-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Поршень (п.55.1)	шт	574
30031020-228-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Предохранительный клапан (п.5) ДИОЛД	шт	287
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Прокладка средняя (п.61)	шт	144
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Прокладка нижняя (п.57)	шт	172
30031020-763-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Прокладка верхняя (п.66)	шт	144
30031020-224-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Редуктор в сб. (п.3) ДИОЛД	шт	933
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Ресивер в сб. (п.11)	шт	3458
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Сапун в сб (п.43)	шт	102

	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Статор (п.36)	шт	8882
30031020-420-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Трубка нагнетательная в сб. большая (п.73)	шт	273
30031020-419-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Трубка нагнетательная в сб. малая (п.9)	шт	122
30031020-222-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Уголок (п.72)	шт	431
30031020-706-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Уплотнитель крышки (п.45)	шт	122
30031020-902-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Фильтр в сб (п.71)	шт	306
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Фланец задний (п.28)	шт	488
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Цилиндр (п.60) 1 исп	шт	1723
30031020-231-02	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Цилиндр (п.60) 2 исп	шт	1723
30031020-325-01	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Шатун (п.41) 1 исп	шт	854
30031020-325-02	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Шатун (п.41) 2 исп	шт	854
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Шнур сетевой 3*1,5 , 1,5м (п.8)	шт	854
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Штуцер (п.1)	шт	359
	КВ-2,0-24П/ КМП 2000-24 Якорь (п.34)	шт	1505
КВ-2,0-50П	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Болт М12*16 (п.45)	шт	29
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Болт М8*100 (п.58)	шт	29
КМП-2000/50	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Болт М8*25 (п.11)	шт	24
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Вентилятор (п.73)	шт	215
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Винт М8*25 (п.47)	шт	24
30031040-225-01	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Водило (п.36)	шт	574
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Выключатель в сб. (п.21)	шт	1149
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Гайка М8 (п.12,46)	шт	29
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Головка цилиндра (п.57)	шт	488
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Заглушка (п.6)	шт	49
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Клапан в сб. (п.8,9)	шт	122
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Клапан обратный в сб. *п.23)	шт	474
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Кожух защитный (п.76)	шт	346
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Колесо (п.2)	шт	574
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Кольцо стопорное Ø12 (п.72)	шт	см.разное
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Кольцо стопорное Ø12 внутри (п.38)	шт	см.разное
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Кольцо специальное (п.39.2)	шт	165
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Кольцо (п.39.3)	шт	129
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Конденсатор (п.48)	шт	406
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Корпус в сб. (п.44)	шт	1547
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Крышка в сб. (п.30)	шт	672
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Манометр (п.14) резьба М10	шт	528
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Накладка (п.29)	шт	82
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Опора передняя (п.10)	шт	129
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Ось (п.37)	шт	102
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Переходник М13*М10 (п.7)	шт	102
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Планка в сб (п.50-52)	шт	359
30031040-421-01	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Пластина (п.43) ДИОЛД	шт	40
30031040-227-01	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Поршень (п.39.1)	шт	574
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Предохранительный клапан в сб. (п.15)	шт	287
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Прокладка (п.40)	шт	144
30031040-764-01	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Прокладка нижняя (п.49)	шт	172
30031040-763-01	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Прокладка верхняя (п.53)	шт	144
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Редуктор в сб. (п.16)	шт	933
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Ресивер в сб. (п.13)	шт	4883
30031050-943-01	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Сапун в сб (п.32) ДИОЛД	шт	102
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Статор (п.69)	шт	8882
30031040-420-01	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Трубка нагнетательная в сб. большая (п.61)	шт	316
30031040-419-01	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Трубка нагнетательная в сб. малая (п.22)	шт	122
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Уголок (п.59)	шт	431
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Уплотнитель крышки (п.33)	шт	122

	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Фильтр в сб (п.60)	шт	306
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Фланец задний (п.71)	шт	488
30031040-231-01	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Цилиндр (п.41) ДИОЛД	шт	1723
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Шатун (п.35)	шт	854
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Шнур сетевой 3*1,5 , 1,4м (п.18)	шт	854
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Штифт Ø3*6 (п.42)	шт	40
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Штуцер (п.17)	шт	359
	КВ-2,0-50П/ КМП 2000-50 Якорь (п.63)	шт	1505
КВ-2,3-50П	КВ-2,3-50П Болт М 8*24 (п.5)	шт	24
	КВ-2,3-50П Болт М8*25 (п.14)	шт	24
КМП-2300/50	КВ-2,3-50П Винт специальный резьба М 10*16 (п.1)	шт	29
30031050-225-01	КВ-2,3-50П Водило (п.79)	шт	574
	КВ-2,3-50П Выключатель в сб. (п.23)	шт	1149
	КВ-2,3-50П Гайка М 10 (п.3)	шт	33
	КВ-2,3-50П Гайка М8 (п.7, 13)	шт	29
	КВ-2,3-50П Головка цилиндра (п.64)	шт	560
	КВ-2,3-50П Заглушка (п.12)	шт	49
	КВ-2,3-50П Защитное реле 15А (п.44)	шт	948
	КВ-2,3-50П Клапан в сб. (п.8)	шт	136
30031010-221-01	КВ-2,3-50П Клапан обратный в сб (п.15)	шт	474
	КВ-2,3-50П Кожух (п.26)	шт	402
	КВ-2,3-50П Кожух защитный (п.71)	шт	359
30031050-918-01	КВ-2,3-50П Колесо (п.2)	шт	574
	КВ-2,3-50П Кольцо стопорное внутреннее Ø12 (п.81)	шт	см.разное
30031060-385-01	КВ-2,3-50П Кольцо спец.маслосъемное (п.82.2)	шт	144
30031060-247-01	КВ-2,3-50П Кольцо (п.82.3)	шт	187
09-070006	КВ-2,3-50П Конденсатор 250 мкф, 250В (п.43) ДИОЛД	шт	833
09-070007	КВ-2,3-50П Конденсатор 40 мкф, 450В (п.42) ДИОЛД	шт	603
	КВ-2,3-50П Корпус конденсаторной коробки (п.40)	шт	345
30031050-707-01	КВ-2,3-50П Конденсаторная коробка в сб. (п.40,41)	КОМпл	359
30031050-022-01	КВ-2,3-50П Крыльчатка двигателя (п.29)	шт	402
	КВ-2,3-50П Крышка в сб. (п.85,86)	шт	672
	КВ-2,3-50П Крышка двигателя (п.33)	шт	460
	КВ-2,3-50П Крышка конденсаторной коробки (п.41)	шт	204
	КВ-2,3-50П Крышка-картер (п.51)	шт	1149
	КВ-2,3-50П Манометр (п.18)	шт	528
	КВ-2,3-50П Муфта контактная (п.38)	шт	610
30031050-214-01	КВ-2,3-50П Манжета 20*40*7 в корпус (п.51)		172
	КВ-2,3-50П Накладка (п.17)	шт	187
	КВ-2,3-50П Опора передняя (п.6)	шт	129
	КВ-2,3-50П Ось (п.80)	шт	102
	КВ-2,3-50П Переходник М13*М10 (п.10)	шт	129
	КВ-2,3-50П Пластина 0,3мм (п.60)	шт	40
	КВ-2,3-50П Пластина специальная верхняя (п.61)	шт	316
	КВ-2,3-50П Пластина специальная нижняя (п.58)	шт	287
	КВ-2,3-50П Пластина специальная средняя (п.59)	шт	144
	КВ-2,3-50П Плата контактная (п.34)	шт	269
	КВ-2,3-50П Поршень (п.82.1)	шт	546
30031050-228-01	КВ-2,3-50П Предохранительный клапан в сб. (п.19)	шт	287
	КВ-2,3-50П Прокладка верхняя (п.62)	шт	144
	КВ-2,3-50П Прокладка нижняя (п.63)	шт	144
	КВ-2,3-50П Прокладка средняя (п.57)	шт	172
	КВ-2,3-50П Промежуточный щит (п.32)	шт	402
30031010-224-01	КВ-2,3-50П Редуктор в сб. (п.21)	шт	933
	КВ-2,3-50П Ресивер (п.11)	шт	5170
300310050-943-01	КВ-2,3-50П Сапун (п.84)	шт	102
30031050-023-01	КВ-2,3-50П Статор в сб. (п.50)	шт	8330

30031050-420-01	КВ-2,3-50П Трубка нагнетательная большая (п.9)	шт	359
30031050-419-01	КВ-2,3-50П Трубка нагнетательная в сб. малая (п.16)	шт	122
30031050-418-01	КВ-2,3-50П Трубка нагнетательная малая (п.69)	шт	215
30031050-773-01	КВ-2,3-50П Уголок 3/8" (п.70)	шт	474
	КВ-2,3-50П Уголок проходной (п.68)	шт	546
	КВ-2,3-50П Фильтр в сб. (п.73)	шт	306
30031050-231-01	КВ-2,3-50П Цилиндр (п.56)	шт	1723
30031050-325-01	КВ-2,3-50П Шатун (п.75)	шт	854
	КВ-2,3-50П Шнур сетевой 3*1,5, 1,5м (п.22)	шт	854
	КВ-2,3-50П Штуцер в сб. (п.20)	шт	359
	КВ-2,3-50П Якорь (п.39)	шт	1939
КВ-2,3-100Р	КВ 2,3-100Р Болт слива масла М10*8 (п.57)	шт	115
	КВ 2,3-100Р Водило в сб. (п.33)	шт	933
КМП-2300/100	КВ 2,3-100Р Втулка (п.35)	шт	144
30031061-003-01	КВ 2,3-100Р Выключатель в сб. (п.70) КМП 2300/100	шт	1149
	КВ 2,3-100Р Гайка М12 (п.2)	шт	86
	КВ 2,3-100Р Головка цилиндра (п.45)	шт	603
	КВ 2,3-100Р Заглушка (п.8)	шт	72
	КВ 2,3-100Р Защитное реле в сб 15А (п.78)	шт	574
	КВ 2,3-100Р Защитный кожух (п.16)	шт	460
	КВ 2,3-100Р Индикатор в сб. (п.58)	шт	431
	КВ 2,3-100Р Клапан в сб. (п.65)	шт	287
30031060-229-01	КВ 2,3-100Р Клапан в сб. с кольцом (п.10,11)	шт	158
	КВ 2,3-100Р Колесо (п.6)	шт	692
	КВ 2,3-100Р Колесо переднее (п.1)	шт	431
	КВ 2,3-100Р Кольцо (п.39)	шт	144
	КВ 2,3-100Р Кольцо маслосъемное (п.38)	шт	215
	КВ 2,3-100Р Кольцо стопроное внутреннее Ø15 (п.36)	шт	см.разное
09-070006	КВ 2,3-100Р Конденсатор 250мкф 250В (п.80)	шт	833
09-070007	КВ 2,3-100Р Конденсатор 40мкф 450В (п.79)	шт	603
30031050-707-01	КВ 2,3-100Р Конденсаторная коробка в сб (п.76)	шт	359
	КВ 2,3-100Р Корпус (п.50)	шт	1436
	КВ 2,3-100Р Манометр (п.68)	шт	596
	КВ 2,3-100Р Маховик (п.27)	шт	1317
30031060-221-01	КВ 2,3-100Р Обратный клапан в сб. (п.21)	шт	574
	КВ 2,3-100Р Переходник М13*М10 (п.9)	шт	144
	КВ 2,3-100Р Пластина 0,3мм (п.43)	шт	40
30031060-236-01	КВ 2,3-100Р Пластина специальная (п.44)	шт	86
	КВ 2,3-100Р Плита специальная (п.42)	шт	359
	КВ 2,3-100Р Подушка резиновая (п.15)	шт	129
	КВ 2,3-100Р Поршень (п.37)	шт	661
	КВ 2,3-100Р Пробка залива масла в сб. (п.55)	шт	244
	КВ 2,3-100Р Прокладка (п.49)	шт	402
	КВ 2,3-100Р Прокладка паронитовая (п.56)	шт	330
	КВ 2,3-100Р Прокладка паронитовая 68 (п.41)	шт	187
	КВ 2,3-100Р Редуктор в сб. (п.67)	шт	933
	КВ 2,3-100Р Ремень А1168 (п.23)	шт	1149
	КВ 2,3-100Р Ресивер (п.7)	шт	10053
	КВ 2,3-100Р Ручка в сб. (п.20)	шт	646
	КВ 2,3-100Р Сапун в сб. (п.31)	шт	187
	КВ-2,3-100Р Статор в сб.	шт	10197
30031060-420-01	КВ 2,3-100Р Трубка нагнетательная большая резьба Ø17 (п.18)	шт	603
30031060-418-01	КВ 2,3-100Р Трубка переходная (п.62)	шт	474
30031060-419-01	КВ 2,3-100Р Трубка резьба Ø9 (п.17)	шт	402
	КВ 2,3-100Р Уголок (п.61)	шт	618

	КВ 2,3-100Р Уголок проходной (п.64)	шт	718	
	КВ 2,3-100Р Уголок резьба Ø10 (п.22)	шт	560	
30031060-902-01	КВ 2,3-100Р Фильтр в сб (п.63) КВР 2300/100	шт	718	
	КВ 2,3-100Р Фланец (п.30)	шт	718	
30031060-231-01	КВ 2,3-100Р Цилиндр (п.40) ДИОЛД	шт	2585	
	КВ 2,3-100Р Шатун (п.34)	шт	933	
	КВ 2,3-100Р Шкив (п.72)	шт	1077	
	КВ 2,3-100Р Шнур сетевой 3*1,5. 1,5м (п.69)	шт	854	
	КВ 2,3-100Р Шпилька (п.4)	шт	115	
	КВ 2,3-100Р Шпонка 7*8*30 (п.73)	шт	187	
	КВ 2,3-100Р Штуцер (п.66)	шт	460	
	КВ-2,3-100Р Якорь	шт	1939	
30031060-024-01	КВ 2,3-100Р Электродвигатель (п.74)	шт	14361	
КВП 1-1600-24	30031010-022-01	КВП 1-1600-24 Вентилятор(п.73)	шт	215
	30031100-225-01	КВП 1-1600-24 Водило(п.36)	шт	574
	30031010-221-01	КВП 1-1600-24 Клапан обратный в сб.(п.23)	шт	474
	30031100-434-01	КВП 1-1600-24 Клапан в сб п.7-9	шт	122
	30031100-788-01	КВП 1-1600-24 Кожух защитный(п.76)	шт	388
	30031100-969-01	КВП 1-1600-24 Колесо с крепежом(п.1,2, 3,4)	шт	503
	30031100-385-01	КВП 1-1600-24 Кольцо специальное(п.39.2)	шт	144
	30031100-247-01	КВП 1-1600-24 Кольцо(п.39.3)	шт	115
	30031100-318-01	КВП 1-1600-24 Ось(п.37)	шт	102
	30031100-421-01	КВП 1-1600-24 Планка толщ.0,3мм(п.51)	шт	43
	30031100-449-01	КВП 1-1600-24 Планка толщ.2,5мм(п.52)	шт	40
	30031100-236-01	КВП 1-1600-24 Пластина специальная(п.50)	шт	359
	30031010-236-01	КВП 1-1600-24 Пластина(п.43)	шт	65
	30031100-227-01	КВП 1-1600-24 Поршень(п.39.1)	шт	517
	30031100-738-01	КВП 1-1600-24 Прокладка (п.40)	шт	215
	30031100-763-01	КВП 1-1600-24 Прокладка верхняя(п.53)	шт	144
	30031100-764-01	КВП 1-1600-24 Прокладка нижняя(п.49)	шт	172
	30031050-943-01	КВП 1-1600-24 Сапун в сб.(п.32)	шт	102
	30031100-002-01	КВП 1-1600-24 Статор(п.69)	шт	7181
	30031100-420-01	КВП 1-1600-24 Трубка нагнетательная в сб. большая(п.61)	шт	316
	30031100-419-01	КВП 1-1600-24 Трубка нагнетательная в сб. малая(п.22) п.22.1, 22.2	шт	122
	30031100-222-01	КВП 1-1600-24 Уголок(п.59)	шт	431
	30031100-902-01	КВП 1-1600-24 Фильтр в сб.(п.60)	шт	306
	30031100-231-01	КВП 1-1600-24 Цилиндр(п.41)	шт	1723
30031100-325-01	КВП 1-1600-24 Шатун(п.35)	шт	854	
30031100-001-01	КВП 1-1600-24 Якорь(п.63)	шт	1505	
КВП 1-2100-50	30031010-022-01	КВП 1-2100-50 Вентилятор(п.73)	шт	215
	30031120-225-01	КВП 1-2100-50 Водило(п.36)	шт	574
	30031010-221-01	КВП 1-2100-50 Клапан обратный в сб.(п.23)	шт	474
	30031120-788-01	КВП 1-2100-50 Кожух защитный(п.76)	шт	574
		КВП 1-2100-50 Колесо п.2	шт	574
	30031120-385-01	КВП 1-2100-50 Кольцо специальное(п.39.2)	шт	151
	30031120-247-01	КВП 1-2100-50 Кольцо(п.39.3)	шт	122
	30031120-318-01	КВП 1-2100-50 Ось(п.37)	шт	102
	30031120-421-01	КВП 1-2100-50 Планка толщ.0,3мм(п.51)	шт	57
	30031120-449-01	КВП 1-2100-50 Планка толщ.2,5мм(п.52)	шт	50
	30031120-236-01	КВП 1-2100-50 Пластина специальная(п.50)	шт	359
	30031010-236-01	КВП 1-2100-50 Пластина(п.43)	шт	65
	30031120-227-01	КВП 1-2100-50 Поршень(п.39.1)	шт	560

I

30031120-763-01	КВП 1-2100-50 Прокладка верхняя(п.53)	шт	144
30031120-764-01	КВП 1-2100-50 Прокладка нижняя(п.49)	шт	172
30031120-002-01	КВП 1-2100-50 Статор(п.69)	шт	8617
30031100-420-01	КВП 1-2100-50 Трубка нагнетательная в сб. большая(п.61)	шт	316
30031100-419-01	КВП 1-2100-50 Трубка нагнетательная в сб. малая(п.22) п.22.1, 22.2	шт	122
30031120-231-01	КВП 1-2100-50 Цилиндр(п.41)	шт	1723
30031120-325-01	КВП 1-2100-50 Шатун(п.35)	шт	854
30031120-001-01	КВП 1-2100-50 Якорь(п.63)	шт	1723

КВП 2-2100-50

30031140-039-01	КВП 2-2100-50 Вентилятор п.76	шт	287
30031050-225-01	КВП 2-2100-50 Водило п.39	шт	574
30031010-003-01	КВП 2-2100-50 Выключатель в сб. п.21	шт	1149
30031010-221-01	КВП 2-2100-50 Клапан обратный в сб п.23	шт	474
30031140-814-01	КВП 2-2100-50 Кожух п.79	шт	574
09-070015	КВП 2-2100-50 Конденсатор 100мкф/250 п.68	шт	1364
09-070016	КВП 2-2100-50 Конденсатор 30мкф/250 п.69	шт	574
30031100-318-01	КВП 2-2100-50 Ось п.40	шт	102
30031140-074-01	КВП 2-2100-50 Плата контактная с центробежным выключателем п.71,72	шт	503
30031100-227-01	КВП 2-2100-50 Поршень в сб. с кольцом п.42	шт	603
09-130003	КВП 2-2100-50 Предохранитель в сб. п.63	шт	215
	КВП 2-2100-50 Прокладка верхняя (п.52)	шт	144
30031010-224-01	КВП 2-2100-50 Редуктор в сб. п.16	шт	933
30031140-002-01	КВП 2-2100-50 Статор п.60	шт	9335
30031140-419-01	КВП 2-2100-50 Трубка нагнетательная в сб. бол. п.29	шт	316
30031140-546-01	КВП 2-2100-50 Тройник 3/8, 3/8, 1/4 п.57	шт	574
30031010-222-01	КВП 2-2100-50 Уголок 1/4, 3/8 п.58	шт	431
30031140-222-01	КВП 2-2100-50 Уголок 3/8, 3/8 п.55	шт	431
30031020-902-01	КВП 2-2100-50 Фильтр в сб. п.59	шт	306
30031140-231-01	КВП 2-2100-50 Цилиндр п.44	шт	1436
30031050-325-01	КВП 2-2100-50 Шатун п.35	шт	854
30031030-226-01	КВП 2-2100-50 Штуцер п.17	шт	460
30031140-001-01	КВП 2-2100-50 Якорь п.62	шт	1723

КВР 2300-70

30031150-225-01	КВР 2-2300-70 Водило(п.33)	шт	933
30031150-015-01	КВР 2-2300-70 выключатель в сб(п.70)	шт	1149
30031150-024-01	КВР 2-2300-70 двигатель в сб(п.74)	шт	17952
30031150-041-01	КВР 2-2300-70 защитное реле(п.78)	шт	574
30031150-221-01	КВР 2-2300-70 клапан обратный в сб(п.21)	шт	574
30031150-385-01	КВР 2-2300-70 кольцо маслосъемное(п.38)	шт	215
30031150-247-01	КВР 2-2300-70 кольцо спец(п.39)	шт	144
09-070035	КВР 2-2300-70 Конденсатор пусковой CD60 200мкф,250V с кабелем	шт	1580
09-070036	КВР 2-2300-70 Конденсатор пусковой CD60 50мкф,	шт	1149
30031150-421-01	КВР 2-2300-70 Пластина 0,3мм(п.43)	шт	40
30031150-236-01	КВР 2-2300-70 пластина спец(п.44)	шт	86
30031150-702-01	КВР 2-2300-70 плита спец(п.42)	шт	359
30031150-227-01	КВР 2-2300-70 поршень(п.37)	шт	661
30031150-720-01	КВР 2-2300-70 прокладка паронит(п.41)	шт	187
30031150-738-01	КВР 2-2300-70 прокладка паронит(п.83)	шт	330
30031150-418-01	КВР 2-2300-70 трубка(п.17)	шт	402
30031150-419-01	КВР 2-2300-70 трубка(п.18)	шт	603
30031150-222-01	КВР 2-2300-70 уголок(п.61)	шт	618
30031150-546-01	КВР 2-2300-70 уголок(п.64)	шт	718
30031150-902-01	КВР 2-2300-70 фильтр в сб(п.63)	шт	718
30031150-231-01	КВР 2-2300-70 Цилиндр(п.40)	шт	2585

	30031150-325-01	КВР 2-2300-70 шатун(п.34)	шт	933
		КРЭ Краскораспылители		
КРЭ-1	10131010-925-01	КРЭ-1 Винт специальный (п.4)	шт	20
		КРЭ-1 Вставка (п.33)	шт	73
		КРЭ-1 Втулка запорная (п.31)	шт	72
		КРЭ-1 Втулка зубчатая (п.19)	шт	102
		КРЭ-1 Втулка резьбовая (п.20)	шт	122
		КРЭ-1 Выключатель (п.13)	шт	180
		КРЭ-1 Гайка-сопло (п.32)	шт	43
		КРЭ-1 Катушка в сб. (п.35)	шт	618
		КРЭ-1 Клапан в сб. (п.30)	шт	82
	05-111416	КРЭ-1 Кольцо резиновое (011-014-16) (п.27)	шт	14
	05-111516	КРЭ-1 Кольцо резиновое (012-015-16) (п.28)	шт	14
		КРЭ-1 Корпус (п.22)	шт	184
		КРЭ-1 Крышка (п.16)	шт	53
	10131010-708-01	КРЭ-1 Крышка резервуара (п.1)	шт	115
		КРЭ-1 Курок выключателя (п.14)	шт	62
		КРЭ-1 Полуручка лев/прав (п.6,15)	компл	431
		КРЭ-1 Поршень в сборе с цилиндром (п.25, 29)	шт	215
		КРЭ-1 Пружина 13*31,8*1,6 (п.26)	шт	33
	10131010-931-01	КРЭ-1 Резервуар (п.3)	шт	158
		КРЭ-1 Ручка регулятора (п.18)	шт	113
		КРЭ-1 Сердечник (п.36)	шт	259
		КРЭ-1 Скоба (п.37)	шт	29
		КРЭ-1 Статор (п.34)	шт	316
		КРЭ-1 Трубка всасывающая (п.2)	шт	82
		КРЭ-1 Упор (п.21)	шт	49
	КРЭ-1 Штифт Ø 3*41,5 (п.23)	шт	37	
	КРЭ-1 Штифт Ø 4*41,5 (п.24)	шт	40	
	КРЭ-1 Электрошнур 2*0,75 (п.8)	шт	см.разное	
КРЭ-2	КРЭ-2	КРЭ-2 Вентилятор (п.11)	шт	93
		КРЭ-2 Втулка Øвнутр=7, Øнар=10,17, h=2,6 (п.13)	шт	24
	10131010-003-01	КРЭ-2 Выключатель (п.35)	шт	273
		КРЭ-2 Гайка М6 (п.9)	шт	24
		КРЭ-2 Гайка сопла (п.53)	шт	122
		КРЭ-2 Диафрагма (п.15)	шт	40
		КРЭ-2 Клавиша выключателя (п.36)	шт	43
	05-071019	КРЭ-2 Кольцо резиновое (п.49) — 2 шт	пара	46
		КРЭ-2 Компенсатор (п.23)	шт	20
		КРЭ-2 Корпус лев/прав (п.2, 27)	компл	474
		КРЭ-2 Корпус механизма распыления (п.47) 1 исп	шт	215
		КРЭ-2 Корпус механизма распыления (п.47) 2 исп	шт	215
		КРЭ-2 Корпус механизма распыления (п.47) 3 исп	шт	215
		КРЭ-2 Корпус эл/дв-ля (п.26)	шт	129
		КРЭ-2 Крышка фильтра (п.6)	шт	82
		КРЭ-2 Крышка эл/дв-ля (п.8)	шт	93
		КРЭ-2 Лепесток (п.54)	шт	7
	10131030-604-01	КРЭ-2 Мембрана в сб. (п.41-45)	шт	259
		КРЭ-2 Накладка (п.4)	шт	89
		КРЭ-2 Ось 3*49,7 (п.39)	шт	24
		КРЭ-2 Поршень (п.50)	шт	122
		КРЭ-2 Прокладка (п.48) ДД-04-79 1 исп	шт	33
	101310130-763-01	КРЭ-2 Прокладка (п.48) ДД-04-79 2 исп	шт	50
		КРЭ-2 Пружина 5,7*34*0,6 (п.38)	шт	24
		КРЭ-2 Пружина 7,6*28,7*1 (п.46)	шт	29
1013101030-950-01	КРЭ-2 Распылитель (п.52)	шт	65	

	КРЭ-2 Регулятор (п.40)	шт	29
10131030-931-01	КРЭ-2 Резервуар (п.55)	шт	259
10131030-034-01	КРЭ-2 Сопло (п.51)	шт	115
	КРЭ-2 Статор в сб. (п.16)	шт	
10131030-475-01	КРЭ-2 Трубка всасывающая (п.56)	шт	53
	КРЭ-2 Упор (п.37)	шт	73
10131030-326-01	КРЭ-2 Фильтр (п.5) ДИОЛД	шт	50
	КРЭ-2 Фланец задний (п.24)	шт	162
	КРЭ-2 Фланец передний (п.14)	шт	122
	КРЭ-2 Шайба Øвнутр=7, Øнар=17, S=0,5 (п.20)	шт	10
	КРЭ-2 Шайба Øвнутр=7, Øнар=22, S=1,1 (п.12)	шт	14
	КРЭ-2 Шайба Øвнутр=7, Øнар=22, S=1,5 (п.10)	шт	16
	КРЭ-2 Шайба стопорная Ø7 (п.18)	шт	см.разное
	КРЭ-2 Щетки в сб. (п.22)	пара	98
	КРЭ-2 Электрошнур 2*0,75 (п.28)	шт	см.разное
10131030-024-01	КРЭ 2 Электродвигатель в сб	шт	2226
	КРЭ-2 Якорь (п.19)	шт	
КРЭ-3	КРЭ-3 Вентилятор Ø87 (п.15)	шт	93
	КРЭ-3 Винт специальный (п.28)	шт	33
	КРЭ-3 Вставка (п.21)	шт	20
	КРЭ-3 Втулка Øвнутр=7, Øнар=10,17, h=2,6 (п.13)	шт	29
10131040-003-01	КРЭ-3 Выключатель в сб. (п.19)	шт	263
	КРЭ-3 Гайка М6 (п.17)	шт	24
10131040-238-01	КРЭ-3 Гайка сопла (п.40)	шт	122
	КРЭ-3 Кольцо резиновое (п.37)	шт	36
	КРЭ-3 Компенсатор (п.4)	шт	20
	КРЭ-3 Корпус лев/прав (п.20,43)	компл	503
	КРЭ-3 Крышка фильтра (п.45)	шт	62
	КРЭ-3 Крышка эл/дв-ля (п.18)	шт	102
	КРЭ-3 Лепесток (п.41)	шт	22
	КРЭ-3 Ось 3*38 (п.27)	шт	24
10131040-227-01	КРЭ-3 Поршень (п.36)	шт	122
10131040-763-01	<i>КРЭ-3 Прокладка (п.33) ДД-04-79</i>	шт	50
	КРЭ-3 Пружина 11,2*29,8*0,8 (п.29)	шт	24
10131040-301-01	КРЭ-3 Пружина 7,5*35*1 (п.35)	шт	50
10131040-950-01	КРЭ-3 Распылитель (п.39)	шт	65
10131040-950-01	<i>КРЭ 3 Распылитель в сб. п.27-30, 32-41 ДИОЛД</i>	шт	1795
	КРЭ-3 Регулятор (п.30)	шт	82
10131040-931-01	КРЭ-3 Резервуар (п.31)	шт	259
10131040-703-01	КРЭ-3 Рукоятка (п.34)	шт	346
10131030-034-01	КРЭ-3 Сопло (п.38)	шт	115
	КРЭ-3 Статор в сб. (п.11)	шт	675
10131040-420-01	КРЭ-3 Трубка всасывающая (п.32)	шт	53
10131040-326-01	КРЭ-3 Фильтр (п.44) ДИОЛД	шт	63
	КРЭ-3 Фланец задний (п.2)	шт	162
	КРЭ-3 Фланец передний (п.12)	шт	122
	КРЭ-3 Шайба Øвнутр=7, Øнар=17, S=0,5 (п.6)	шт	10
	КРЭ-3 Шайба Øвнутр=7, Øнар=19,8, S=1,5 (п.16)	шт	14
	КРЭ-3 Шайба Øвнутр=7, Øнар=22, S=1,0 (п.14)	шт	16
	КРЭ-3 Шайба стопорная Ø7 (п.8)	шт	см.разное
	КРЭ-3 Шланг (п.26)	шт	610
	КРЭ-3 Щетка в сб. (п.1)	пара	98
	КРЭ-3 Электрошнур 2*0,75 (п.22)	шт	см.разное
	КРЭ-3 Электродвигатель в сб. п.1-18	шт	1149
	КРЭ-3 Якорь (п.7)	шт	1048
10131050-003-01	КРЭ 4 Выключатель	шт	180
	КРЭ 4 Втулка запорная п.25	шт	72

КРЭ 4		КРЭ 4 Корпус п.16	шт	180
		КРЭ 4 Катушка п.29	шт	603
	10131050-414-01	КРЭ 4 Кольцо резиновое п.16 ДИОЛД	шт	14
	10131050-430-01	КРЭ 4 Кольцо резиновое п.18 ДИОЛД	шт	14
	10131050-721-01	КРЭ 4 Крышка ДИОЛД	шт	184
	10131050-360-01	КРЭ 4 Поршень с цилиндром в сборе ДИОЛД п.19-23	шт	431
	10131050-765-01	КРЭ 4 Прокладка ДИОЛД	шт	57
	10131050-950-01	КРЭ 4 Распылитель в сб ДИОЛД п.24 клапан в сб	кОМпл	129
	10131050-931-01	КРЭ 4 Резервуар ДИОЛД	шт	244
	10131050-418-01	КРЭ 4 Трубка в сб ДИОЛД	шт	53
		КЭ Конвектор электрический		
КЭ-1-01	КЭ 1-01	КЭ 1-01 Выключатель (п.17)	шт	333
		КЭ 1-01 Задняя панель (п.6)	шт	259
		КЭ 1-01 Лицевая панель (п.3)	шт	316
		КЭ 1-01 Нагревательный элемент в сб. (п.7)	шт	718
		КЭ 1-01 Накладка левая (п.1)	шт	144
		КЭ 1-01 Накладка правая (п.18)	шт	144
		КЭ 1-01 Ножка (п.5)	шт	115
		КЭ 1-01 Реостат (п.14)	шт	388
		КЭ 1-01 Ручка реостата (п.16)	шт	86
		КЭ 1-01 Электрошнур 3*0,75, 1,5м (п.12)	шт	см.разное
КЭ-2-01	КЭ 2-01	КЭ 2-01 Выключатель (п.2)	шт	333
		КЭ 2-01 Выключатель (п.3)	шт	287
		КЭ 2-01 Двигатель (п.23)	шт	718
		КЭ 2-01 Задняя панель (п.9)	шт	287
		КЭ 2-01 Кожух (п.10)	шт	172
		КЭ 2-01 Кожух (п.28)	шт	172
		КЭ 2-01 Крыльчатка (п.25)	шт	187
		КЭ 2-01 Крышка (п.29)	шт	129
		КЭ 2-01 Крышка заглушка (п.6)	шт	72
		КЭ 2-01 Левая панель (выключателей)	шт	187
		КЭ 2-01 Нагревательный элемент (п.20)	шт	890
		КЭ 2-01 Ножка (п.14)	шт	115
		КЭ 2-01 Передняя панель (п.21)	шт	287
		КЭ 2-01 Правая панель (п.22)	шт	187
		КЭ 2-01 Реостат (п.7)	шт	388
		КЭ 2-01 Ручка реостата (п.4)	шт	86
	КЭ 2-01 Электрошнур 3*0,75, 1,5 м (п.12)	шт	см.разное	
КЭ 1-02 / КЭ 2-02		КЭ-1-02 Корпус мет. (п.3)	шт	201
		КЭ-1-02 Крышка задняя (п.22)	шт	57
	30051020-003-01	КЭ-1-02/2-02 Выключатель(п.7)	шт	287
		КЭ-1-02/2-02 Изолятор (п.10/11)	шт	29
		КЭ-1-02/2-02 Кронштейн (п.13/14)	шт	29
	30051020-804-01	КЭ-1-02/2-02 Накладка лев. (п.4)	шт	50
	30051020-746-01	КЭ-1-02/2-02 Накладка прав. (п.6)	шт	50
	30051020-779-01	КЭ-1-02/2-02 Ножка (п.2)	шт	57
	30051020-219-01	КЭ-1-02/2-02 Ручка терморегулятора. (п.8/9)	шт	29
	30051020-057-01	КЭ-1-02/2-02 Терморегулятор (п.11/12)	шт	330
	30051020-078-01	КЭ-1-02/2-02 ТЭН в сборе (п.15/16)	шт	1106
	30051040-039-01	КЭ-2-02 Вентилятор (п.26)	шт	57
		КЭ-2-02 Воздуховод (п.29)	шт	57
	30051040-004-01	КЭ-2-02 Выключатель (п.8)	шт	316
		КЭ-2-02 Корпус мет. (п.3)	шт	215
		КЭ-2-02 Крышка задняя (п.23)	шт	86
30051040-024-01	КЭ-2-02 Электродвигатель (п.28)	шт	574	