

	Артикул	Наименование	Единицы	Розничная цена с учетом НДС	
		МЗ, МЗС, ПЗС	Машинки заточные		
МЗ-0,13	МЗ-0,13	МЗ-0,13 Выключатель (п.14)	шт	263	
		МЗ-0,13 Втулка регулировочная (п.52)	шт	116	
		МЗ-0,13 Винт (п.47)	шт	72	
	10161010-211-01	МЗ 0,13 винт в прижим п.3 ДИОЛД		40	
		МЗ-0,13 Гайка (п.35)	шт	29	
		МЗ-0,13 Гайка (п.54)	шт	29	
		МЗ-0,13 Зажим цепи (п.40)	шт	57	
		МЗ-0,13 Каретка в сб. (п.43-47)	шт	346	
		МЗ-0,13 Кожух защитный (п.36)	шт	99	
		МЗ-0,13 Кожух подвижный (п.39)	шт	157	
		МЗ-0,13 Кольцо для шкива п.22 ДД-03-52	шт	47	
		МЗ-0,13 Корпус в сборе лев/прав (п.8,18)	компл	287	
		МЗ-0,13 Ось (п.7) ДД-02-31	шт	70	
		МЗ-0,13 Основание в сборе (п.1-6,40-54)	шт	646	
		МЗ-0,13 Прижим (п.3)	шт	72	
		МЗ-0,13 Регулятор глубины заточки (п.5,6)	шт	96	
	10161010-208-01	МЗ-0,13 Ремень (п.30)	шт	184	
		МЗ-0,13 Рукоятка (п.19)	шт	99	
	10161010-002-01	МЗ-0,13 Статор (п.17)	шт	1795	
		МЗ-0,13 Столик поворотный (п.2, 40-49)	шт	144	
		МЗ-0,13 Упорная шайба (п.51),	шт	43	
	10161010-275-01	МЗ-0,13 Упор (п.43) ДД-05-20	шт	144	
		МЗ-0,13 Фланец прижимной (п.31)	шт	86	
		МЗ-0,13 Шайба прижимная (п.33)	шт	86	
		МЗ-0,13 Шкив ведомый (п.22)	шт	72	
		МЗ 0,13 Шкив ведущий п.29	шт	43	
		МЗ-0,13 Шпиндель в сборе (п.21-25)	шт	359	
		МЗ-0,13 Щетки (п.16)	пара	85	
		МЗ-0,13 Щеткодержатели (п.15)	пара	113	
		МЗ-0,13 Электрошнур 2*0,75 (п.11)	шт	см.разное	
		МЗ-0,13 Якорь (п.27-29)	шт	1005	
		МЗ 0,13 Якорь п.27	шт	574	
	МЗ-0,13У	МЗ-0,13У	МЗ-0,13У Винт специальный М6*53 (п.55)	шт	43
			МЗ-0,13У Втулка (п.64)	шт	37
			МЗ-0,13У Втулка регулировочная (п.69)	шт	52
			МЗ-0,13У Втулка центрирующая (п.42)	шт	45
			МЗ-0,13У Гайка -фланец (п.3)	шт	92
			МЗ-0,13У Гайка М8 (п.70)	шт	11
			МЗ-0,13У Гайка специальная М6 (п.54)	шт	32
			МЗ-0,13У Гайка специальная М8 (п.32)	шт	11
		МЗ-0,13У Звездочка (п.47)	шт	32	
		МЗ-0,13У Каретка (п.67)	шт	57	
		МЗ-0,13У Кожух защитный (п.2)	шт	67	
		МЗ-0,13У Кольцо стопорное Ø9 (п.34)	шт	см.разное	
		МЗ-0,13У Компенсатор мет.волн. (п.16)	шт	см.разное	
		МЗ-0,13У Корпус (п.10)	шт	204	
		МЗ-0,13У Крышка корпуса (п.22)	шт	112	
		МЗ-0,13У Основание (п.61)	шт	174	
		МЗ-0,13У Ось (п.35)	шт	47	
		МЗ-0,13У Плата с выключателем (п.29)	шт	431	
		МЗ-0,13У Поводок (п.59)	шт	72	
МЗ-0,13У			МЗ-0,13У Прижим левый (п.48)	шт	36
		МЗ-0,13У Прижим правый (п.46)	шт	36	
		МЗ-0,13У Прокладка (п.33)	шт	27	

М:

	МЗ-0,13У Прокладка (п.53)	шт	20
	МЗ-0,13У Пружина кручения (п.60)	шт	32
	МЗ-0,13У Пружина растяжения (п.65)	шт	32
	МЗ-0,13У Регулятор глубины заточки М8*71 (п.31)	шт	49
	МЗ-0,13У Ручка (п.45)	шт	37
	МЗ-0,13У Рычаг (п.66)	шт	62
	МЗ-0,13У Статор (п.20)	шт	718
	МЗ-0,13У Столик поворотный (п.51)	шт	132
	МЗ-0,13У Табличка (п.12)	шт	42
	МЗ-0,13У Трос натяжения в сб. (п.56)	шт	34
	МЗ-0,13У Фланец внутренний (п.11)	шт	102
	МЗ-0,13У Фланец статора задний (п.24)	шт	142
	МЗ-0,13У Фланец статора передний (п.15)	шт	132
	МЗ-0,13У Шайба специальная Ø6 (п.44)	шт	27
	МЗ-0,13У Шайба стопорная Ø8 (п.19)	шт	см.разное
	МЗ-0,13У Щетки (п.25)	пара	36
	МЗ-0,13У Щеткодержатель (п.26)	пара	57
	МЗ-0,13У Экран (п.6)	шт	52
	МЗ-0,13У Электрошнур в сб.	шт	164
	МЗ-0,13У Якорь (п.18)	шт	1149
<b>МЗ-0,28</b>	МЗ 0,28 Болт М8*100 (п.37)	шт	32
	МЗ 0,28 Болт М8*46 (п.49)	шт	17
	МЗ 0,28 Винт зажимной резьба М6, L=37 (п.41,47)	шт	34
	МЗ 0,28 Винт зажимной резьба М6, L=42 (п.52)	шт	37
	МЗ 0,28 Винт специальный (п.57)	шт	14
	МЗ 0,28 Выключатель (п.12)	шт	171
	МЗ 0,28 Гайка зажимная М8 (п.36)	шт	20
	МЗ 0,28 Гайка М 8 (п.24)	шт	11
	МЗ 0,28 Гайка М5 (якоря) (п.21)	шт	10
	МЗ 0,28 Гайка М8 (п.31)	шт	11
	МЗ 0,28 Гайка М8 (п.44)	шт	11
	МЗ 0,28 Кожух защитный (п.32)	шт	62
	МЗ 0,28 Кольцо стопорное Ø9 (п.26)	шт	см.разное
	МЗ 0,28 Корпус каретки левый, правый (п.59,60)	компл	132
	МЗ 0,28 Корпус лев.прав. (п.4,13)	компл	286
	МЗ 0,28 Основание (п.35)	шт	366
	МЗ 0,28 Ось (п.53)	шт	47
	МЗ 0,28 Пластина (п.48)	шт	27
	МЗ 0,28 Пружина (п.40)	шт	24
	МЗ 0,28 Пружина (п.54)	шт	17
	МЗ 0,28 Ремень (п.22)	шт	86
	МЗ 0,28 Статор в сб. (п.16)	шт	790
	МЗ 0,28 Столик поворотный (п.46)	шт	164
	МЗ 0,28 Трубка защитная (п.10)	шт	см.разное
	МЗ 0,28 Упор (п.61)	шт	45
	МЗ 0,28 Фланец прижимной (п.29)	шт	43
	МЗ 0,28 Шкив ведомый (п.25)	шт	132
	МЗ 0,28 Шкив ведущий (якоря) (п.20)	шт	82
	МЗ 0,28 Шпиндель (п.28)	шт	122
	МЗ 0,28 Щетки (п.5)	пара	36
	МЗ 0,28 Щеткодержатель (п.6)	пара	57
	МЗ 0,28 Экран (п.34)	шт	52
	МЗ 0,28 Электрошнур 2*0,75 (п.11)	шт	см.разное
	МЗ 0,28 Якорь (п.18)	шт	1364
<b>МЗС-01</b>	МЗС-01 / ПЗС-01 Вал соединительный (п.24 / п.7)	шт	115
<b>ПЗС-01</b>	МЗС-01 Винт 5*35 (п.18)	шт	29
	МЗС-01 / ПЗС-01 Винт зажимной (п.31 / п.14)	шт	129

МЗ-0,28

МЗС-01, ПЗС-01

	МЗС-01 / ПЗС-01 Винт регулировочный (п.33 / п.16)	шт	14
	МЗС-01 Втулка переходная (п.23)	шт	57
	ПЗС-01 Втулка переходная (п.6)	шт	67
	МЗС-01 Выключатель (п.1)	шт	144
	МЗС-01 / ПЗС-01 Гайка М5 (п.20 / п.3)	шт	14
	МЗС-01 Конденсатор (п.14)	шт	187
	МЗС-01 / ПЗС-01 Корпус (п.21 / п.4)	шт	201
	МЗС-01 Корпус электродвигателя (п.8)	шт	259
	МЗС-01 Крышка электродвигателя (п.17)	шт	287
	МЗС-01 / ПЗС-01 Крышка направляющая (п.32 / п.15)	шт	129
	ПЗС-01 Насадка (п.2)	шт	158
	МЗС-01 Ножка (п.4)	шт	29
	МЗС-01 / ПЗС-01 Пружина коническая 12,3*19*1 (п.27 / п.10) ДД-04-61	шт	29
	МЗС-01 / ПЗС-01 Фланец (п.28 / п.11)	шт	88
	МЗС-01 / ПЗС-01 Шайба (п.30 / п.13)	шт	57
	МЗС-01 / ПЗС-01 Шайба пылезащитная (п.26 / п.9)	шт	88
	МЗС-01 Электродвигатель (п.16)	шт	1005
	МСЗ-01 Электрошнур 2*0,75 (п.7)	шт	см.разное

МЗС 01М

<b>10162040-211-01</b>	МЗС 01М Винт регулировочный п.1 ДИОЛД	шт	60
	МЗС 01М Выключатель п.22	шт	238
	МЗС 01М Корпус верхний п.18	шт	86
	МЗС 01М Корпус нижний п.19	шт	86
	МЗС 01М Корпус двигателя лев., прав. п.11,13	КОМпл	72
	МЗС 01М Кронштейн верхний в сб п.16.3,16.4	шт	244
	МЗС 01М Кронштейн нижний в сб п.16.12, 16.13, 16.14	шт	101
<b>10162040-022-01</b>	МЗС 01М Крыльчатка п.16.15 ДИОЛД	шт	230
<b>10162040-749-01</b>	МЗС 01М Крышка направляющая п.3 ДИОЛД	шт	503
	МЗС 01М Крышка нижняя п.26	шт	72
<b>10162040-738-01</b>	МЗС 01М Прокладка изоляционная п.16.5,16.11 ДИОЛД	шт	50
<b>10162040-301-01</b>	МЗС 01М пружина п.10 ДИОЛД	шт	86
<b>10162040-224-01</b>	МЗС 01М Редуктор в сборе п.14,15 ДИОЛД	шт	862
<b>10162040-002-01</b>	МЗС 01М Статор п.16.8 ДИОЛД	шт	718
<b>10162040-347-01</b>	МЗС 01М Фланец п.9 ДИОЛД	шт	244
<b>10162040-274-01</b>	МЗС 01М Шайба пружинная п.16.6, 16.10 ДИОЛД	шт	43
<b>10162040-205-01</b>	МЗС 01М Шестерня п.14.11 ДИОЛД	шт	101
<b>10162040-009-01</b>	МЗС 01М Щетки п.17 ДИОЛД	пара	93
<b>10162040-024-01</b>	МЗС 01М Электродвигатель в сб.	шт	1867
<b>10162040-001-00</b>	МЗС 01М Якорь п.16.7 ДИОЛД	шт	1077

МЗС-02

<b>МЗС-02</b>	МЗС-02 Вал (п.9)	шт	172
	МЗС-02 Выключатель (п.19)	шт	184
<b>10162020-374-01</b>	МЗС-02 Втулка специальная (п.53.1)	шт	115
	МЗС-02 Гайка М8 (п.1)	шт	23
	МЗС-02 Гайка М5 (п.37)	шт	14
	МЗС-02 Зажим (п.41)	шт	86
	МЗС-02 Кольцо стопорное Ø14 (п.14)	шт	см.разное
	МЗС-02 Контейнер (п.12)	шт	65
	МЗС-02 Крышка (п.47)	шт	50
	МЗС-02 Крышка (п.51)	шт	62
	МЗС-02 Крышка (п.53.2)	шт	316
<b>10162020-749-01</b>	МЗС-02 Крышка двигателя (п.46) ДИОЛД	шт	330
	МЗС-02 Ножка (п.11)	шт	40
<b>10162020-774-01</b>	МЗС-02 Основание (п.10) ДИОЛД	шт	474
	МЗС-02 Пластина (п.43)	шт	53
	МЗС-02 Прижим (п.7)	шт	40
	МЗС-02 Пружина (п.50)	шт	33

<b>МЗС</b>	<b>10162020-451-01</b>	МЗС-02 Ремень (п.15)	шт	259	
		МЗС-02 Статор в сб. (п.34)	шт	790	
		МЗС-02 Упор в сб. (п.45)	шт	73	
		МЗС-02 Фиксатор (п.40)	шт	82	
		МЗС-02 Фланец задний в сб. с щ/д-ми (п.33)	шт	184	
		МЗС-02 Фланец передний в сб. со втулками (п.35)	шт	113	
		МЗС-02 Шайба Øвнут=8,3 Øнар=14 S=1 (п.17)	шт	16	
		МЗС-02 Шайба Øвнут=6,4 Øнар=12 S=0,2 (п.27)	шт	13	
		МЗС-02 Шайба Øвнут=6,4 Øнар=12,1 S=0,8 (п.29)	шт	14	
		МЗС-02 Шайба-компенсатор (п.28)	шт	14	
		МЗС-02 Шайба изоляционная (п.31)	шт	16	
		МЗС-02 Шкив ведомый (п.13)	шт	172	
		<b>10162020-276-01</b>	МЗС-02 Шкив ведущий-вентилятор (п.36)	шт	142
		<b>10162020-009-01</b>	МЗС-02 Щетки (п.32)	пара	230
			МЗС-02 Электрошнур 2*0,75 (п.23)	шт	см.разное
			МЗС-02 Якорь (п.30) Электродвигатель в сб	шт	1149
	<b>10162020-913-01</b>	МЗС-02 Патрон (для сверел)	шт	905	
<b>МЗС-03</b>	<b>МЗС-03</b>	МЗС-03 Винт специальный (п.31)	шт	57	
		МЗС-03 Выключатель в сб. (п.4)	шт	204	
		МЗС-03 Выключатель в сб. (п.9)	шт	171	
		МЗС-03 Гайка М10*1 (п.34)	шт	43	
		МЗС-03 Кольцо пружинное (п.19)	шт	33	
		МЗС-03 Крышка корпуса (п.5)	шт	306	
		<b>10162030-909-01</b>	МЗС-03 Насадка для заточки стамесок и зубил ЗИП	шт	129
			МЗС-03 Насадка для ножей и ножниц ЗИП	шт	287
		<b>10162030-910-01</b>	МЗС-03 Насадка для заточки сверл ЗИП	шт	718
		<b>10162030-282-01</b>	МЗС-03 Вставка в насадку для заточки сверел ДИОЛД (п.18 паспорта)	шт	287
		<b>10162030-911-01</b>	МЗС-03 Планка к насадке для заточки стамесок и зубил ЗИП	шт	57
		<b>10162030-912-01</b>	МЗС-03 Защитный кожух (пл. «стекло» к насадке для заточки стамесок и зубил) ЗИП	шт	43
			МЗС-03 Опора левая (п.18)	шт	102
			МЗС-03 Опора правая (п.30)	шт	142
			МЗС-03 Плата (п.7)	шт	359
			МЗС-03 Плата щеткодержателя в сб. (п.21,22,24)	шт	204
		<b>10162030-774-01</b>	МЗС-03 Платформа (п.13)	шт	257
			МЗС-03 Постоянный магнит (п.28)	шт	661
			МЗС-03 Предохранитель (п.3)	шт	162
			МЗС-03 Прокладка (п.33)	шт	33
			МЗС-03 Рычаг выключателя (п.12)	шт	86
			МЗС-03 Упор резиновый (п.2)	шт	62
			МЗС-03 Щетки (п.23)	пара	72
			МЗС-03 Электрошнур 2*0,75 (п.1,3) с предохранителем	шт	см.разное
			МЗС-03 Якорь (п.27)	шт	1020
	<b>МЗС 03М</b>	<b>10162050-003-01</b>	МЗС 03М выключатель п.27	шт	259
		МЗС 03М Винт спец 10*1,5 п.6	шт	57	
		МЗС 03М втулка специальная пластик п.18	шт	144	
		МЗС 03М Гайка спец 10*1,5 п.4	шт	43	
		<b>10162030-282-01</b>	МЗС 03М Вставка в насадку для сверел	шт	287
		<b>10162030-910-01</b>	МЗС 03М насадка для заточки сверел п.3	шт	718
		<b>10162050-994-01</b>	МЗС 03М Насадка для заточки ножей и ножниц п.4	шт	287
			МЗС 03М Переходник для подключения гибкого вала п.2	шт	144
			МЗС 03М Корпус эл/дв-ля п.1	шт	310
			МЗС 03М Микровыключатель п.27	шт	171
		<b>10162050-774-01</b>	МЗС 03М Опора двигателя п.29	шт	560
			МЗС 0,3М Плата п.7	шт	359
			МЗС 03М Статор постоянный магнит п.8	шт	661

	<b>10162050-009-01</b>	МЗС 03М Щетки п.16	КОМпл	72
	<b>10162050-001-01</b>	МЗС 03М Якорь п.12	шт	2011
<b>МЗС 04</b>	<b>10162060-592-01</b>	МЗС 04 Винт М10*1,5 п.4	шт	57
		МЗС 04 Выключатель п.9	шт	204
	<b>10162060-592-01.....</b>	МЗС 04 Гайка М 10*1,5 п.2	шт	43
		МЗС 04 Корпус электродвигателя п.1	шт	310
		МЗС 04 Микровыключатель п.14	шт	171
		МЗС 04 Опора электродвигателя п.15	шт	267
	<b>10162060-064-01</b>	МЗС 04 Плата п. 7	шт	819
	<b>10162060-024-01</b>	МЗС 04 Электродвигатель п.5	шт	1436
	<b>МП, МПШ Машины полировальные / плоскошлифовальные</b>			
<b>МП-0,13</b>	<b>МП-0,13</b>	МП-0,13 Выключатель (п.5)	шт	188
		МП-0,13 ЗИП Полировальная насадка п.3 (4 шт)	шт	144
		МП-0,13 Клавиша (п.1)	шт	88
		МП-0,13 Крышка эл.двигателя (п.14)	шт	116
		МП-0,13 Корпус нижний (п.6)	шт	214
		МП-0,13 Круг полировальный (п.27)	шт	142
		МП-0,13 Крышка корпуса верхняя (п.2)	шт	303
		МП-0,13 Платформа полир.в сб.с подложкой (п.21-28)	шт	343
		МП-0,13 Статор (п.15)	шт	574
		МП-0,13 Фланец электродвигателя (п.18)	шт	116
		МП-0,13 Фланец корпуса (п.19)	шт	201
		МП-0,13 Щетки (п.13)	пара	72
		МП-0,13 Щеткодержатели (п.12)	пара	99
		МП-0,13 Электрошнур 2*0,75	шт	см.разное
		МП-0,13 Якорь (п.17)	шт	804
<b>МП-0,42</b>	<b>МП-0,42</b>	МП-0,42 Вентилятор (эксцентрик) (п.16)	шт	201
	<b>10044020-003-01</b>	МП-0,42 Выключатель (п.6)	шт	531
		МП-0,42 Кольцо (п.14) ДД-04-78	шт	42
		МП-0,42 Компенсатор резиновый ср. (под 608 подш.) (п.11)	шт	см.разное
		МП-0,42 Полуручки лев/прав (п.1,9)	компл	428
	<b>10044020-002-01</b>	МП-0,42 Статор (п.10)	шт	1221
	<b>10044020-811-01</b>	МП-0,42 Фланец (п.17)	шт	185
	<b>10044020-308-01</b>	МП-0,42 Подложка+заглушка (п.22,23) ДИОЛД	шт	402
	<b>10044020-937-01</b>	МП-0,42 Пылесборник (п.2 к.п.) ЗИП ДИОЛД	шт	244
		МП-0,42 Шайба (п.19)	шт	59
		МП-0,42 Шлифовальный лист на тканевой основе (ЗИП)	шт	36
	<b>10044020-009-01</b>	МП-0,42 Щетки (п.8)	шт	151
		МП-0,42 Щеткодержатели (п.7)	шт	142
		МП-0,42 Электрошнур 2*0,75 (п.2)	шт	см.разное
	<b>10044020-001-01</b>	МП-0,42 Якорь (п.13)	шт	1149
<b>МП-0,5</b>	<b>МП-0,5</b>	МП-0,5 Вентилятор (п.25)	шт	306
		МП-0,5 Выключатель (п.7)	шт	337
		МП-0,5 Гайка зажимная М5 (п.14)	шт	62
		МП-0,5 Заглушка фланца	шт	102
		МП-0,5 Корпус лев., прав. (п.5,23)	компл	531
		МП-0,5 Крышка (п.31)	шт	162
		МП-0,5 Накладка верхняя на корпус двигателя (п.20)	шт	142
		МП-0,5 Накладка верхняя на полуручки (п.21)	шт	102
	<b>10044030-351-01</b>	МП-0,5 Платформа в сб. (подложка) (п.33)	шт	546
		МП-0,5 Пылесборник	шт	184
		МП-0,5 Рукоятка (п.13)	компл	142
		МП-0,5 Статор (п.15)	шт	905
		МП-0,5 Фланец корпуса (п.24)	шт	316
	<b>10044030-347-01</b>	МП-0,5 Фланец подшипника (п.27)	шт	172
		МП-0,5 Шайба (п.28)	шт	62

	МП-0,5 Щетки (п.10)	пара	151	
	МП-0,5 Щеткодержатели (п.9)	пара	142	
	МП-0,5 Электрошнур 2*0,75 (п.1)	шт	см.разное	
	МП-0,5 Якорь (п.17)	шт	1192	
<b>МПШ-0,18</b>	<b>МПШ-0,18</b> Амортизаторы (п.13)	шт	86	
	МПШ-0,18 Выключатель (п.6)	шт	230	
	МПШ-0,18 Зажим (п.24)	шт	29	
	МПШ-0,18 Корпус лев/прав (п.10,26)	компл	388	
	МПШ-0,18 Патрубок (п.14)	шт	128	
	МПШ-0,18 Прокладка (п.15)	шт	62	
	МПШ-0,18 Статор (п.11)	шт	474	
	МПШ-0,18 Шлифовальная платформа (п.20,23)	шт	284	
	МПШ-0,18 Щетки (п.8)	пара	72	
	МПШ-0,18 Щеткодержатель (п.7)	пара	99	
	МПШ-0,18 Эксцентрик (п.18)	шт	157	
	МПШ-0,18 Электрошнур 2*1 (п.4)	шт	см.разное	
	<b>10045010-001-01</b>	МПШ-0,18 Якорь (п.16)	шт	718
	<b>МПШ-0,25</b>	<b>МПШ-0,25</b> Выключатель (п.7)	шт	297
МПШ-0,25 Патрубок (п.8)		шт	102	
<b>10045020-523-01</b>		МПШ-0,25 Платформа в сборе (п.21)	шт	503
<b>10045020-731-01</b>		МПШ-0,25 Полуручка лев., прав (п.9,4) СЕРЫЕ	компл	646
МПШ-0,25 Статор (п.14)		шт	503	
МПШ-0,25 Трубка защитная (п.2)		шт	см.разное	
МПШ-0,25 Упор (п.22)		шт	148	
МПШ-0,25 Фиксатор (п.23)		шт	43	
МПШ-0,25 Шнур сетевой в сборе 2*0,75 (п.1)		шт	см.разное	
МПШ-0,25 Щетка в сборе (п.11)		пара	72	
МПШ-0,25 Щеткодержатель (п.10)		пара	99	
<b>10045020-625-01</b>	МПШ-0,25 Эксцентрик (п.19)	шт	402	
	МПШ-0,25 Якорь (п.16)	шт	790	
<b>МПШ-0,27МФ</b>	<b>МПШ-0,27МФ</b> Выключатель (п.14)	шт	184	
	МПШ-0,27МФ Кольцо стопорное Ø8 (п.17, 20)	шт	см.разное	
	МПШ-0,27МФ Накладка резиновая (п.13)	шт	73	
	МПШ-0,27МФ Патрубок внешний (п.8)	шт	135	
	МПШ-0,27МФ Патрубок внутренний (п.7)	шт	122	
	МПШ-0,27МФ Пластина (п.26)	шт	184	
	МПШ-0,27МФ Платформа в сб. (п.33А)	шт	345	
	МПШ-0,27МФ Платформа в сб. (п.33Б)	шт	345	
	МПШ-0,27МФ Платформа в сб. (п.33В)	шт	345	
	МПШ-0,27МФ Полуручка прав.,лев. (п.2,10)	компл	589	
	МПШ-0,27МФ Статор в сб. (п.16)	шт	560	
	МПШ-0,27МФ Трубка защитная (п.4)	шт	см.разное	
	МПШ-0,27МФ Упор металлический (п.19)	шт	40	
	МПШ-0,27МФ Фиксатор (п.9)	шт	53	
	МПШ-0,27МФ Фланец (п.24)	шт	244	
	МПШ-0,27МФ Фланец пластиковый (п.22)	шт	155	
	МПШ-0,27МФ Щетка (п.11)	пара	72	
	МПШ-0,27МФ Щеткодержатель (п.12)	пара	99	
	МПШ-0,27МФ Эксцентрик (п.23)	шт	293	
	МПШ-0,27МФ Электрошнур 2*0,75 (п.3)	шт	см.разное	
	МПШ-0,27МФ Якорь (п.18)	шт	862	
<b>3</b>	<b>10045030-519-01</b>	МПШ-0,3 Втулка (амортизатор) (п.15)	шт	43
		МПШ-0,3 Амортизатор (площадка) (п.14)	шт	43
		МПШ-0,3 Выключатель (п.6)	шт	244
	<b>10045030-433-01</b>	МПШ-0,3 Зажим в сб. (п.26,28) ДИОЛД	шт	101
		МПШ-0,3 Корпус лев/прав (п.12,31) ДИОЛД	компл	215
		МПШ-0,3 Плата управления с регулятором (п.9,10)	шт	302

МПШ-0,3		МПШ-0,3 Платформа шлифовальная (п.20)	шт	284
	10045030-751-01	МПШ-0,3 Платформа шлиф.в сборе (п.20,26-28)	шт	668
		МПШ-0,3 Подошва резиновая п.27	шт	129
		МПШ-0,3 Статор (п.11)	шт	574
	10045030-009-01	МПШ-0,3 Щетки (п.8)	пара	85
		МПШ-0,3 Щеткодержатели (п.7)	пара	111
		МПШ-0,3 Эксцентрик (п.19)	шт	172
		МПШ-0,3 Электрошнур 2* 0,75 (п.1)	шт	см.разное
	МПШ-0,3 Якорь (п.16)	шт	919	
МПШ 1	10045050-285-01	МПШ 1 Амортизаторы(п.21)	пара	72
	10045050-260-01	МПШ 1 Втулка(п.13)	ши	29
	10045050-003-01	МПШ 1 Выключатель(п.4)	ши	244
	10045050-353-01	МПШ 1 Дроссель(п.8)	шт	22
	10045050-352-01	МПШ 1 Зажимы(п.20)	пара	115
	10045050-929-01	МПШ 1 Патрубок(п.5)	ши	86
	10045050-731-01	МПШ 1 Полуручка лев.прав.(п.3,23)	компл	402
	10045050-002-01	МПШ 1 Статор(п.10)	ши	603
	10045050-351-01	МПШ 1 Шлиф.платформа в сб.(п.18)	ши	342
	10045050-014-01	МПШ 1 Щеткодержатели в сб.(п.6,7) ДИОЛД (+ щетки)	кОМпл	172
	10045050-350-01	МПШ 1 Эксцентрик(п.16)	ши	158
	10045050-033-01	МПШ 1 Якорь в сб. с вентилятором(п.12)	ши	977
			<b>MP</b> <b>МОТОБУР</b>	
MP 1-52	60030010-285-01	MP-1-52 Амортизатор (п.94) РЕДУКТОР	шт	86
	60030010-286-01	MP-1-52 Винт (п.89) 6*40	шт	43
	60030010-286-01	MP-1-52 Винт (п.10) РЕДУКТОР	шт	72
	60020010-237-01	MP-1-52 Воздушный фильтр (п.15)	шт	29
		MP-1-52 Глушитель п.4	шт	330
	60020010-718-01	MP-1-52 Диафрагма (п.25)	шт	50
	60030010-026-01	MP-1-52 Катушка зажигания в сб. (п.44)	шт	718
		MP-1-52 Карбюратор п.13	шт	1293
		MP-1-52 Кнопка блокировки в сб. п.102	шт	287
		MP 1,52 Курок газа в сб. п.100	шт	215
	60030010-727-01	MP-1-52 Кожух защитный в сб. (п.68)(подставка бака)	шт	129
	60030010-705-01	MP-1-52 Кожух цилиндра (п.2)	шт	574
	60020030-294-01	MP-1-52 Коленвал в сб. с водилом (п.41,42)	шт	1102
		MP 1-52 Колесо зубчатое п.81	шт	603
	60020030-247-01	MP-1-52 Кольцо поршневое (п.36)	шт	111
	60020020-249-01	MP-1-52 Кольцо стопорное (п.39)	шт	19
		MP-1-52 Колпачек праймера на карбюратор	шт	36
	60030010-920-01	MP-1-52 Комплект крепления редуктора к двигателю п.74 (6*20)	шт	86
	60030010-919-01	MP-1-52 Комплект крепления рукояток (п.98,99)	шт	115
	60030010-734-01	MP-1-52 Корпус в сб. верхний (п.70-73,75,76) РЕДУКТОР	шт	833
	60030010-735-01	MP-1-52 Корпус в сб. нижний (п.88,84,90,91) РЕДУКТОР	шт	804
	60020010-283-01	MP-1-52 Корпус в сб. с собачками (п.46)	шт	129
	60020020-723-01	MP-1-52 Корпус редуктора левый (п.46)	шт	603
	60020020-704-01	MP-1-52 Корпус редуктора правый (п.31)	шт	574
	60030010-733-01	MP-1-52 Крышка воздушной заслонки в сб.(п.18-22)	шт	187
	60030010-239-01	MP-1-52 Крышка стартера в сб. собранная СТАРТЕР В СБ. (п.23)	шт	259
	60030010-724-01	MP-1-52 Крышка сцепления (п.56)	шт	359
	60020020-251-01	MP-1-52 Маховик (п.48)	шт	622
	60020030-248-01	MP-1-52 Палец поршня (п.38)	шт	57
	01-000098	MP-1-52 Подшипник (п.34) 6202 открытый	шт	172
		MP-1-52 Подшипник игольчатый (п.40) 10*14*15,7		158
	60020030-227-01	MP-1-52 Поршень (п.37)	шт	503
	60020020-712-01	MP-1-52 Прокладка выхлопа (п.5) (глушителя)	шт	65
60020020-719-01	MP-1-52 Прокладка картера (п.32)	шт	86	
60020020-720-01	MP-1-52 Прокладка цилиндра (п.35)	шт	86	

60030010-739-01	MP-1-52 Ручка левая/правая в сб. (п.101-107) РЕДУКТОР	компл	862
60020020-245-01	MP-1-52 Сальник (п.30)15*30*7	шт	72
60020010-245-01	MP-1-52 Сальник (п.47) 12*22*7	шт	57
60020010-025-01	MP-1-52 Свеча зажигания (п.7)	шт	180
60020010-252-01	MP-1-52 Сцепление в сб.(п.53)	шт	402
60030010-722-01	MP-1-52 Топливный бак (п.67)	шт	646
6003010-250-01	MP-1-52 Топливный фильтр в сб. (п.62-66)	шт	172
60020030-231-01	MP-1-52 Цилиндр (п.8)	шт	1149
60020010-288-01	MP-1-52 Шайба (п.49,50)	шт	14
60030010-287-01	MP-1-52 Шестерня со шпинделем (Колесо приводное в сб. п.77,78,80) РЕДУКТОР	шт	977
60030010-200-01	MP-1-52 Шпиндель (п.92) РЕДУКТОР	шт	431
03-003512	MP-1-52 Шпонка (п.42) 3*5*12	шт	47
60030010-284-01	MP-1-52 Штифт (п.20) РЕДУКТОР	шт	36
60020020-284-01	MP-1-52 Штифт (п.33)	шт	36
60030010-285-01	MP-1-62 Амортизатор (п.94) РЕДУКТОР	шт	86
60030010-286-01	MP-1-62 Винт (п.89) 6*40	шт	43
60030010-286-01	MP-1-62 Винт (п.10) РЕДУКТОР	шт	72
60020010-237-01	MP-1-62 Воздушный фильтр (п.15)	шт	29
	MP-1-62 Глушитель п.4	шт	330
60020010-718-01	MP-1-62 Диафрагма (п.25)	шт	50
60030010-026-01	MP-1-62 Катушка зажигания в сб. (п.43,44)	шт	718
	MP-1-62 Карбюратор п.13	шт	1293
60030010-727-01	MP-1-62 Кожух защитный в сб. (п.68)(подставка бака)	шт	129
60030010-705-01	MP-1-62 Кожух цилиндра (п.2)	шт	574
60020030-294-01	MP-1-62 Коленвал в сб. с водилом (п.41,42)	шт	1149
	MP 1-62 Колесо зубчатое п.81	шт	603
60030020-247-01	MP-1-62 Кольцо поршневое (п.36)	шт	129
60020020-249-01	MP-1-62 Кольцо стопорное (п.39)	шт	19
	MP-1-62 Колпачек праймера на карбюратор	шт	36
60030010-920-01	MP-1-62 Комплект крепления редуктора к двигателю п.74 (6*20)	шт	86
60030010-919-01	MP-1-62 Комплект крепления рукояток (п.98,99)	шт	115
60030010-734-01	MP-1-62 Корпус в сб. верхний (п.70-73,75,76) РЕДУКТОР	шт	833
60030010-735-01	MP-1-62 Корпус в сб.нижний (п.88,84,90,91) РЕДУКТОР	шт	804
60020010-283-01	MP-1-62 Корпус в сб. с собачками (п.46)	шт	129
60020020-723-01	MP-1-62 Корпус редуктора левый (п.46)	шт	574
60020020-704-01	MP-1-62 Корпус редуктора правый (п.31)	шт	603
60030010-733-01	MP-1-62 Крышка воздушной заслонки в сб.(п.18-22)	шт	187
60030010-239-01	MP-1-62 Крышка стартера в сб. собранная(СТАРТЕР В СБ. п.23)	шт	259
60030010-724-01	MP-1-62 Крышка сцепления (п.56)	шт	359
60020020-251-01	MP-1-62 Маховик (п.48)	шт	622
60030020-248-01	MP-1-62 Палец поршня (п.38)	шт	72
01-000098	MP-1-62 Подшипник (п.34) 6202 открытый	шт	172
60030020-227-01	MP-1-62 Поршень (п.37)	шт	546
60020020-712-01	MP-1-62 Прокладка выхлопа (п.5) (глушителя)	шт	65
60020020-719-01	MP-1-62 Прокладка картера (п.32)	шт	86
60020020-720-01	MP-1-62 Прокладка цилиндра (п.35)	шт	86
60030010-739-01	MP-1-62 Ручка левая/правая в сб. (п.101-107) РЕДУКТОР	компл	862
60020020-245-01	MP-1-62 Сальник (п.30) 15*30*7	шт	72
60020010-245-01	MP-1-62 Сальник (п.47) 12*22*7	шт	57
60020010-025-01	MP-1-62 Свеча зажигания (п.7)	шт	180
60020010-252-01	MP-1-62 Сцепление в сб. (п.53)	шт	402
60030010-722-01	MP-1-62 Топливный бак (п.67)	шт	646
60030010-250-01	MP-1-62 Топливный фильтр в сб. (п.62-66)	шт	172
60030020-231-01	MP-1-62 Цилиндр (п.8)	шт	1264
60020010-288-01	MP-1-62 Шайба (п.49,50)	шт	14



	60030010-200-01	MP-1-62 Шпиндель (п.92) РЕДУКТОР		шт	431	
	03-003512	MP-1-62 Шпонка (п.42) 3*5*12		шт	47	
	60030010-284-01	MP-1-62 Штифт (п.20) РЕДУКТОР		шт	36	
	60020020-284-01	MP-1-62 Штифт (п.33)		шт	36	
	90060010-410-01	ШБЛ 800/150 НОЖИ К ШНЭКУ ДИОЛД		пара	689	
	90060011-410-01	ШБЛ 800/200 НОЖИ К ШНЭКУ ДИОЛД		пара	919	
		<b>МШЛ Машины шлифовальные ленточные</b>				
<b>МШЛ-0,8</b>	<b>МШЛ-0,8</b>	МШЛ-0,8 Вал-шестерня (п.32)		шт	200	
	<i>(два исполнения)</i>	МШЛ-0,8 Валик ведущий (п.7)	1 исп	шт	257	
	<b>10046020-426-01</b>	МШЛ-0,8 Валик ведущий с осью (п.7)	2 исп	шт	416	
		МШЛ-0,8 Валик кронштейна		шт	72	
		МШЛ-0,8 Винт регулировочный (п.34)		шт	72	
		МШЛ-0,8 Выключатель (п.44)		шт	244	
		МШЛ-0,8 Кожух якоря (диафрагма) (п.16)		шт	86	
		МШЛ-0,8 Кожух ремня (п.25)	1 исп	шт	113	
		МШЛ-0,8 Кожух ремня (п.25)	2 исп	шт	113	
		<b>МШЛ-0,8 Колесо зубчатое в сб. (п.13)</b>	<b>1 исп</b>	<b>шт</b>		
		МШЛ-0,8 Колесо зубчатое (п.13,2)	2 исп	шт	257	
		МШЛ-0,8 Корпус левый (п.39)	1 исп	шт	416	
		МШЛ-0,8 Корпус левый (п.39)	2 исп	шт	416	
		МШЛ-0,8 Корпус основания (п.4)		шт	128	
		МШЛ 0,8 Корпус правый (п.50)	1 исп	шт	270	
		МШЛ 0,8 Корпус правый (п.50)	2 исп	шт	270	
	<b>10046010-240-01</b>	МШЛ-0,8 Кронштейн в сборе (п.2)		шт	603	
		МШЛ-0,8 Крышка корпуса (п.30)	1 исп	шт	171	
		МШЛ-0,8 Крышка корпуса (п.30)	2 исп	шт	171	
		МШЛ-0,8 Основание в сб. (п.5,10)	1 исп	шт	553	
		МШЛ-0,8 Основание в сб. (п.5,10)	2 исп	шт	553	
		МШЛ-0,8 Подшипник роликовый (п.10)		шт	99	
		МШЛ-0,8 Подошва (п.6)		шт	128	
	<b>10046010-028-01</b>	МШЛ-0,8 Ремень (п.26)		шт	244	
		МШЛ-0,8 Статор (п.15)		шт	761	
		МШЛ-0,8 Фиксатор щеткодержателей (п.46)		шт	43	
		МШЛ-0,8 Шайба гроверная Ø7 (п.36)		шт	см.разное	
	<b>10046010-288-01</b>	МШЛ 0,8 Шайба 8*12*0,5 п.39 ДИОЛД		шт	29	
		МШЛ-0,8 Шкив ведомый (п.27)		шт	228	
		МШЛ-0,8 Шестерня ведущая (п.22)		шт	171	
	<b>10046010-009-01</b>	МШЛ-0,8 Щетки (п.49)		пара	144	
		МШЛ-0,8 Щеткодержатель (п.48)		пара	113	
		МШЛ-0,8 Щиток (п.33)		шт	86	
		<i>МШЛ-0,8 Штифт Ø3*11 ДД-03-06-02</i>		шт	17	
		МШЛ-0,8 Электрошнур 2*0,75 (п.41)		шт	см.разное	
		МШЛ-0,8 Якорь (п.21,1)		шт	1034	
		<b>МШЛ-0,8-01</b>				
		<b>10046020-201-01</b>	МШЛ-0,95 Вал-шестерня (п.21)	2 исп	шт	158
		<b>МШЛ-0,95 Вал-шестерня (п.21)</b>	<b>1 исп</b>			
<b>10046020-426-01</b>	МШЛ-0,95 Валик ведущий с осью (п.17)		шт	416		
	МШЛ-0,95 Валик кронштейна		шт	72		
	МШЛ-0,95 Винт регулировочный (п.31)		шт	72		
	МШЛ-0,95 Вентилятор (п.34)		шт	257		
<b>10046020-003-01</b>	МШЛ-0,95 Выключатель (п.48)		шт	359		
	МШЛ-0,95 Кожух ремня (п.38)		шт	113		
	МШЛ-0,95 Колесо зубчатое (п.26)	1 исп	шт	144		
<b>10046020-209-02</b>	МШЛ-0,95 Колесо зубчатое (п.26)	2 исп	шт	244		
	МШЛ-0,95 Корпус левый (п.29)		шт	458		
	МШЛ-0,95 Основание пластм. (п.15)		шт	145		

	МШЛ-0,95 Корпус правый (п.3)	шт	270
<b>10046010-240-01</b>	МШЛ-0,95 Кронштейн в сборе (п.14)	шт	603
	МШЛ-0,95 Крышка корпуса (п.42)	шт	113
<b>10046020-704-01</b>	МШЛ-0,95 Корпус основания мет.(п.19)	шт	1063
<b>10046020-774-01</b>	МШЛ-0,95 Корпус основания мет.(п.18,19,24)	шт	1135
	МШЛ-0,95 Подошва (п.52)	шт	145
<b>10046020-272-01</b>	МШЛ 0,95 Подшипник роликовый (п.24)	ши	99
<b>10046020-338-01</b>	МШЛ-0,95 Пробка-заглушка (п.46)	пара	86
	МШЛ-0,95 Регулятор оборотов(эл.плата) (п.47)	шт	330
<b>10046020-208-01</b>	МШЛ-0,95 Ремень (п.36)	шт	244
	МШЛ-0,95 Статор (п.10)	шт	890
	МШЛ-0,95 Шкив ведомый (п.40)	шт	200
	<i>МШЛ-0,95 Штифт Ø3*11 (п.23) ДД-02-70</i>	шт	17
<b>10046020-009-01</b>	МШЛ-0,95 Щетки (п.45)	пара	165
	МШЛ-0,95 Щеткодержатели (п.44)	пара	113
	МШЛ-0,95 Электрошнур 2*1,0 (п.51)	шт	см.разное
	МШЛ-0,95 Якорь (п.5)	шт	1178

**МШЛ-0,95-01**

<b>МШЛ-1</b>	МШЛ-1 Вал в сборе (п.45-50)	шт	286
	МШЛ-1 Вал (п.49)	шт	101
	МШЛ-1 Валик ведущий (п.43)	шт	316
<b>10046040-217-01</b>	МШЛ-1 Валик в кронштейн (п.7)	шт	165
	МШЛ-1 Вставка (пластина) верхняя (п.24)	шт	86
	МШЛ-1 Выключатель (п.34)	шт	259
	МШЛ-1 Гайка специальная (п.6)	шт	20
	МШЛ-1 Гайка (п.9)	шт	11
	МШЛ-1 Гайка (п.51)	шт	7
	МШЛ-1 Гайка (п.56)	шт	11
	МШЛ-1 Кожух ремня (п.58)	шт	86
	МШЛ-1 Колесо зубчатое (п.47)	шт	136
	МШЛ-1 Корпус верхний (п.19)	шт	136
	МШЛ-1 Корпус нижний (п.40)	шт	208
	МШЛ-1 Корпус основания (п.13)	шт	115
<b>10046040-216-01</b>	МШЛ-1 Кронштейн в сб.с валиком (п.7)	шт	474
	МШЛ-1 Крышка верхняя (п.21)	шт	50
	МШЛ-1 Корпус упора (п.15)	шт	72
	МШЛ-1 Кольцо стопорное внутреннее Ø (п.54)	шт	см.разное
	МШЛ-1 Кольцо стопорное Ø (п.46)	шт	см.разное
	МШЛ-1 Основание (п.5,44,54,55)	шт	294
	МШЛ-1 Полуручка верхняя (п.26)	шт	72
	МШЛ-1 Плата регулировки скорости в сборе (п.30-31)	шт	316
	МШЛ-1 Подошва (п.3)	шт	79
<b>10046040-218-01</b>	МШЛ-1 Подшипник игольчатый в валик ведомый 10*13*16	шт	101
<b>10046040-208-01</b>	МШЛ-1 Ремень приводной (п.57)	шт	244
	МШЛ-1 Рычаг зажимной (п.11)	шт	50
	МШЛ-1 Статор (п.18)	шт	1005
	МШЛ-1 Шпонка малая сегментная3*3,6*9 (п.48)	шт	65
	МШЛ-1 Шкив ведомый большой (п.53)	шт	129
	МШЛ-1 Шкив ведущий малый (п.52)	шт	101
	МШЛ-1 Щетки (п.17)	пара	43
	МШЛ-1 Щеткодержатель(п.16)	пара	57
	МШЛ-1 Электронный блок (п.32)	шт	136
	МШЛ-1 Электрошнур 2*1,0 (п.38)	шт	см.разное
	МШЛ-1 Якорь (п.42)	шт	1293
<b>10046050-201-01</b>	МШЛ-1У Вал шестерня (п.21)	шт	259
<b>МШЛ-1У</b>	МШЛ-1У Валик ведомый в сб. (п.39,40)	шт	164

	МШЛ-1У Валик ведомый п.40	шт	144
	МШЛ-1У Валик ведущий (п.28)	шт	174
	МШЛ-1У Винт регулировочный (п.18)	шт	37
	МШЛ-1У Выключатель (п.13)	шт	330
	МШЛ-1У Гайка М6 (п.41)	шт	13
	МШЛ-1У Гайка М6 самоконтрящаяся (п.55)	шт	16
	МШЛ-1У Диафрагма (п.49)	шт	62
	МШЛ-1У Зажим (п.58)	шт	62
<b>10046050-705-01</b>	МШЛ-1У Кожух ведущего шкива (п.46)	шт	184
	МШЛ-1У Кожух ремня (п.45)	шт	72
<b>10046050-209-01</b>	<i>МШЛ-1У Колесо зубчатое (п.23) ДД-05-09</i>	шт	287
	МШЛ-1У Кольцо стопорное Ø 7 (п.20)	шт	см.разное
	МШЛ-1У Корпус левый (п.4)	шт	286
	МШЛ-1У Корпус правый (п.3)	шт	174
<b>10046050-270-01</b>	МШЛ-1У Кронштейн натяжения ленты в сб. (п.34,35,37-40)	шт	790
	МШЛ-1У Крышка (п.54)	шт	62
	МШЛ-1У Крышка основания (п.31)	шт	82
	МШЛ-1У Накладка (п.7)	шт	62
	МШЛ-1У Основание (п.26)	шт	431
	МШЛ-1У Ось ведомого валика (п.39)	шт	62
	МШЛ-1У Ось крышки (п.52)	шт	47
	МШЛ-1У Ось ручки (п.56)	шт	52
	МШЛ-1У Подошва (п.29)	шт	73
	МШЛ-1У Пробка-заглушка (п.8)	пара	62
<b>нк0609</b>	МШЛ-1У подшипник игольчатый НК 0609 (п.38)	шт	180
	МШЛ-1У Пружина 1,2*8,16 (п.36)	шт	27
	МШЛ-1У Пружина 2,3*16*45 (п.33)	шт	34
	МШЛ-1У Пружина специальная (п.53)	шт	27
<b>10046050-020-01</b>	МШЛ-1У Регулятор оборотов (п.14)	шт	445
<b>10046050-208-01</b>	МШЛ-1У Ремень (п.44)	шт	402
	МШЛ-1У Ручка (п.57)	шт	62
	МШЛ-1У Статор (п.16)	шт	1048
	МШЛ-1У Трубка защитная (п.2)	шт	см.разное
	МШЛ-1У Фланец (п.47)	шт	62
	МШЛ-1У Шкив ведомый (п.42)	шт	102
	МШЛ-1У Шкив ведущий (п.48)	шт	132
	МШЛ-1У Штифт (шпилька) (п.37)	шт	20
	<i>МШЛ-1У Штифт 3*10,7 (п.24) ДД-01-40-02</i>	шт	53
	МШЛ-1У Щетки (п.10)	пара	57
	МШЛ-1У Щеткодержатели (п.11)	пара	57
	МШЛ-1У Электрошнур 2*1,0 (п.1)	шт	см.разное
	МШЛ-1У Якорь (п.51)	шт	1364
<b>МШЛ-1Ш</b>	МШЛ-1Ш Вал-шестерня (п.32)	шт	244
<b>(два исполнения)</b>	МШЛ-1Ш Валик ведущий в сб. (п.60)	шт	360
	МШЛ-1Ш Вентилятор (п.48)	шт	157
	МШЛ-1Ш Винт специальный (п.14)	шт	63
	МШЛ-1Ш Выключатель (п.5)	шт	388
	МШЛ-1Ш Кожух вентилятора (п.45)	шт	99
	МШЛ-1Ш Кожух ремня (п.16)	шт	157
	МШЛ-1Ш Колесо зубчатое (п.29)	шт	360
	МШЛ-1Ш Кольцо стопорное Ø (п.28)	шт	см.разное
	МШЛ-1Ш Кольцо стопорное Ø (п.62)	шт	см.разное
	МШЛ-1Ш Корпус (п.59) 1 исп	шт	655
	МШЛ-1Ш Корпус (п.59) 2 исп	шт	655
	МШЛ-1Ш Кронштейн (п.54)	шт	72
	<b>МШЛ-1Ш Кронштейн в сб. (61-64)</b>	шт	

	МШЛ-1Ш Крышка корпуса (п.40)		шт	201
	МШЛ-1Ш Накладка резиновая на подошву (п.74)		шт	113
	МШЛ-1Ш Основание (п.57, 58, 33)		шт	1048
	МШЛ-1Ш Полуручка (п.4)	1 исп	шт	200
	МШЛ-1Ш Полуручка (п.4)	2 исп	шт	200
	МШЛ-1Ш Пластина (п.66)		шт	79
	МШЛ-1Ш Пластина пружинная (п.65)		шт	19
	МШЛ-1Ш Пробка-заглушка (п.51)		пара	86
	МШЛ-1Ш Передний упор (п.52)		шт	145
	МШЛ-1Ш Переключатель скорости (п.13)		шт	228
	МШЛ-1Ш Подошва (п.75)		шт	172
	МШЛ-1Ш Ремень приводной (п.19)		шт	302
	МШЛ-1Ш Статор (п.49)		шт	1192
	МШЛ-1Ш Фланец левый (п.27)		шт	230
	МШЛ-1Ш Фланец якоря (п.39)		шт	273
	МШЛ-1Ш Шпонка (п.30)		шт	65
	МШЛ-1Ш Шкив ведомый большой (п.22)		шт	269
	МШЛ-1Ш Шкив ведущий малый (п.20)		шт	210
	МШЛ-1Ш Щетки (п.50)		пара	157
	МШЛ-1Ш Щеткодержатель		шт	190
	МШЛ-1Ш Электрошнур 2*1,0 (п.1)		шт	см.разное
	МШЛ-1Ш Якорь (п.36)		шт	1580

**МШЛ-1,2Ш**

	МШЛ-1,2Ш Вал ведущего ролика (п.23)		шт	244
	МШЛ-1,2Ш Вал шестерня (п.29)	1 исп	шт	244
	МШЛ-1,2Ш Вал шестерня (п.29)	2 исп	шт	244
	МШЛ-1,2Ш Валик ведомый (п.12.2)		шт	287
	МШЛ-1,2Ш Валик ведущий (п.15)		шт	346
	МШЛ-1,2Ш Винт М4*14 (п.22)		шт	24
	МШЛ-1,2Ш Винт М5*14 (п.65)		шт	24
	МШЛ-1,2Ш Винт специальный (п.38)		шт	73
	МШЛ-1,2Ш Винт-штифт (п.6)		шт	40
	МШЛ-1,2Ш Выключатель (п.49)		шт	287
	МШЛ-1,2Ш Гайка М10 (п.33)		шт	33
	МШЛ-1,2Ш Гайка М12L (п.14)		шт	40
	МШЛ-1,2Ш Диафрагма (п.60)		шт	73
	МШЛ-1,2Ш Диафрагма малая (п.62)		шт	65
	МШЛ-1,2Ш Кожух ремня (п.41)		шт	171
	МШЛ-1,2Ш Колесо зубчатое (п.25)	1 исп	шт	386
	МШЛ-1,2Ш Колесо зубчатое (п.25)	2 исп	шт	386
	МШЛ-1,2Ш Кольцо стоп. Ø12 (п.10,27)		шт	см.разное
	МШЛ-1,2Ш Корпус (п.45)		шт	895
	МШЛ-1,2Ш Кронштейн натяжения ленты в сб. (п.9)		шт	244
	МШЛ-1,2Ш Крыльчатка (п.63)		шт	184
	МШЛ-1,2Ш Крышка (п.31)		шт	93
	МШЛ-1,2Ш Крышка (п.61)		шт	284
	МШЛ-1,2Ш Крышка корпуса (п.67)		шт	224
	МШЛ-1,2Ш Крышка основания (п.5)		шт	142
	МШЛ-1,2Ш Накладка (п.47)		шт	62
	МШЛ-1,2Ш Основание в сб. (п.19,24,28)		шт	1091
	МШЛ-1,2Ш Ось ведомого валика (п.11)		шт	142
	МШЛ-1,2Ш Патрубок (п.66)		шт	82
	МШЛ-1,2Ш Пластина (п.18)		шт	40
	МШЛ-1,2Ш Подошва (п.1)		шт	172
	МШЛ-1,2Ш Подшипник НК 121812 п.12.2		шт	101
	МШЛ-1,2Ш Полуручка (п.46)		шт	200
	МШЛ-1,2Ш Пробка-заглушка (п.55)		пара	86

	МШЛ-1,2Ш Пружина 35*20*2 (п.36)	шт	53
	МШЛ-1,2Ш Пружина 65*18*3 (п.7)	шт	86
	МШЛ-1,2Ш Пружина специальная (п.8)	шт	40
	МШЛ-1,2Ш Резиновая прокладка (п.2)	шт	122
	МШЛ-1,2Ш Ремень (п.39)	шт	302
	МШЛ-1,2Ш Ручка дополнительная в сб. (п.20,21)	компл	142
	МШЛ-1,2Ш Статор (п.53)	шт	1436
	МШЛ-1,2Ш Трубка защитная (п.43)	шт	см.разное
	МШЛ-1,2Ш Шкив ведомый (п.32)	шт	269
	МШЛ-1,2Ш Шкив ведущий (п.40)	шт	210
	МШЛ-1,2Ш Шпонка сегм. (3*3,7*9,1) (п.26)	шт	65
	МШЛ-1,2Ш Щетки (п.44)	шт	115
	МШЛ-1,2Ш Щеткодержатель (п.56)	пара	182
	МШЛ-1,2Ш Электрошнур 2*1,0 (п.42)	шт	см.разное
	МШЛ-1,2Ш Якорь (п.59)	шт	1867

**КЗВ Кожух защитный вытяжной**

<b>900470004-995-01</b>	КЗВ 125У Комплект дистанционных шайб (5/6/7/8,5) с втулкой и гайкой	КОМпл	287
<b>90047004-315-01</b>	КЗВ 125У шайба д.6	шт	57
<b>90047005-609-01</b>	КЗВ 230Р Втулка+гайка прижимные	КОМпл	215

**МШУ Машины углошлифовальные**

<b>МШУ-0,7-115</b>	МШУ-0,7 Выключатель (п.12)	шт	223
	МШУ-0,7 Втулка прижимная (п.47) посадочный диаметр	шт	99
	МШУ-0,7 Гайка прижимная (п.48) круга 17,5 мм	шт	99
	МШУ-0,7 Рукоятка дополнительная (ЗИП) МШУ-115-125	шт	см.разное
	МШУ-0,7 Ключ МШУ 115-125 (ЗИП) /малый	шт	см.разное
	МШУ-0,7 Кожух МШУ-115-125 (ЗИП) /малый	шт	см.разное
	МШУ-0,7 Клавиша выключателя (п.18)	шт	86
	МШУ-0,7 Кнопка фиксатора (п.31)	шт	57
	МШУ-0,7 Кольцо стопорное Ø (п.36)	шт	см.разное
	МШУ-0,7 Кольцо стопорное Ø (п.38)	шт	см.разное
	МШУ-0,7 Кольцо стопорное внутреннее Ø (п.40)	шт	см.разное
	МШУ-0,7 Компенсатор резиновый мал. (607 подш.) (п.22)	шт	см.разное
	МШУ-0,7 Корпус двигателя (п.17)	шт	244
	МШУ-0,7 Корпус редуктора (п.33)	шт	431
	МШУ-0,7 Корпус редуктора в сборе (п.26-29,31-34,37)	шт	574
	МШУ-0,7 Крышка редуктора (п.42)	шт	72
	МШУ-0,7 Полуручки лев/прав (п.2,13)	компл	115
	МШУ-0,7 Пружина фиксатора (п.32)	шт	23
	МШУ-0,7 Рычаг выключателя (п.16)	шт	86
	МШУ-0,7 Статор (п.19)	шт	603
<b>10041010-278-01</b>	МШУ-0,7 Фиксатор в сб. п.31,32,34 ДИОЛД	шт	47
	МШУ-0,7 Шестерня мал.+колесо зубчатое (п.35,39)	КОМпл	336
	МШУ-0,7 Шпонка малая сегментная (п.25)	шт	65
	МШУ-0,7 Шпонка сегментная (п.45)	шт	65
	МШУ-0,7 Шпindel (п.46)	шт	129
<b>10041010-009-01</b>	МШУ-0,7 Щетки (п.4)	пара	115
	МШУ-0,7 Щеткодержатель (п.5)	пара	113
	МШУ-0,7 Электрошнур 2*0,75 (п.10)	шт	см.разное
	МШУ-0,7 Якорь (п.24)	шт	1149

**МШУ 0,7-01 круг Ø 115**

<b>10041015-337-01</b>	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Вставка (п.7)	шт	72
<b>НК0810</b>	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Втулка прижимная внутренняя (п.47)	шт	99
	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Подшипник в корпус редуктора	шт	82

**МШУ 0,9-03 круг Ø 115**

<b>10041015-338-01</b>	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Выключатель (п.10)	шт	223
	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Гайка М8 (п.3)	шт	29
	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Гайка прижимная внешняя (п.48)	шт	99

МШУ-0,7 — (115 круг)

5 круг

**МШУ-0,7-01 (115 круг), МШУ 0,9-03 (115 круг)**

	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Доп.рукоятка ЗИП		см.разное
	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Диафрагма (п.20)	шт	57
	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Клавиша выключателя (п.16)	шт	86
	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Кожух защитный в сб. (п.44-46)	шт	см.разное
	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Кольцо стопорное Ø9 (п.33)	шт	см.разное
	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Компенсатор рез.мал.под 607 подш. (п.21)	шт	см.разное
	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Корпус редуктора в сб. (п.25-28)	шт	632
	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Корпус редуктора гол. (п.28.1)	шт	431
	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Корпус эл/дв-ля (п.15)	шт	287
	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Крышка (п.4)	шт	129
<b>10041015-752-01</b>	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Крышка корпуса редуктора (п.39)	шт	158
	МШУ 0,7-01 Статор (п.18) 1 исп	шт	589
<b>10041015-002-01</b>	МШУ 0,7-01 Статор (п.18) 2 исп	шт	862
	<b>МШУ 0,9-03 Статор (п.18)</b>	шт	869
	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Тяга (п.5)	шт	86
	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Фиксатор в сб. (п.28.2, 28.3, 28.4)	компл	86
	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Шестерни (п.29,34)	компл	336
	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Шпиндель (п.42)	шт	129
	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Шпонка сегментная малая 3*3,7*9 (п.24, 43)	шт	65
<b>10041240-009-01</b>	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Щетки (п.12)	пара	172
<b>10041240-011-01</b>	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Щеткодержатель в сб. (п.13)	пара	144
	МШУ 0,7-01/ 0,9-03 Электрошнур 2*,75, 2 м (п.1)	шт	см.разное
	МШУ 0,7-01 Якорь (п.23) 1 исп	шт	776
	МШУ 0,7-01 Якорь (п.23) 2 исп	шт	1063
<b>10041017-001-01</b>	<b>МШУ 0,9-03 Якорь (п.23)</b>	шт	1063
<b>МШУ 0,7-02</b>	МШУ 0,7-02 Втулка прижимная (п.43)	шт	99
<b>круг Ø 125</b>	МШУ 0,7-02 Втулка якоря (п.22)	шт	57
	МШУ 0,7-02 Выключатель (п.10)	шт	223
	МШУ 0,7-02 Гайка М6 (п.29)	шт	26
	МШУ 0,7-02 Гайка прижимная (п.44)	шт	99
	МШУ 0,7-02 Диафрагма (п.19)	шт	69
	МШУ 0,7-02 Доп.рукоятка ЗИП		
	МШУ 0,7-02 Клавиша выключателя (п.15)	шт	86
	МШУ 0,7-02 Кожух защитный в сб. (п.41,42)	шт	см.разное
	МШУ 0,7-02 Компенсатор рез.мал.под 607подш. (п.21)	шт	см.разное
	МШУ 0,7-02 Корпус редуктора (п.27.1)	шт	431
	МШУ 0,7-02 Корпус редуктора в сб. (п.25-27,31)	шт	632
	МШУ 0,7-02 Корпус электродвигателя (п.14)	шт	287
	МШУ 0,7-02 Крышка (п.4)	шт	129
<b>10041016-752-01</b>	МШУ 0,7-02 Крышка корпуса редуктора ДИОЛД НЕТ крышки и колеса только п.32,34,35,39	шт	517
<b>10041016-752-01</b>	МШУ 0,7-02 Крышка корпуса редуктора (п.36)	шт	194
<b>10041016-206-01</b>	МШУ 0,7-02 Колесо п.33	шт	259
	МШУ 0,7-02 Ограждение (п.24)	шт	57
<b>10041016-002-01</b>	МШУ 0,7-02 Статор (п.17)	шт	618
	МШУ 0,7-02 Тяга (п.5)	шт	86
	МШУ 0,7-02 Фиксатор в сб. (п.27.2, 27.3, 27.4)	шт	86
	<b>МШУ 0,7-02 Шестерни (п.28,33) 1 исп шпон.крепление на шпиндель</b>	<b>КОМпл</b>	
<b>10041016-215-01</b>	МШУ 0,7-02 Шестерни (п.28,33) 2 исп БЕЗ шпон.крепление на шпиндель	компл	359
<b>10041016-205-01</b>	МШУ 0,7-02 Шестерня малая п.28	шт	93
	МШУ 0,7-02 Шпиндель (п.39) 1 исп шпон.крепление бол.шестерни	шт	129
<b>10041016-200-01</b>	МШУ 0,7-02 Шпиндель (п.39) 2 исп БЕЗ шпон.крепление бол.шестерни	шт	129
	МШУ 0,7-02 Шпонка сегментная 4*5,5*12 (п.40)	шт	65
<b>10041016-009-01</b>	МШУ 0,7-02 Щетки (п.12)	пара	172
	МШУ 0,7-02 Щеткодержатель в сб. (п.13)	пара	113
	МШУ 0,7-02 Электрошнур 2,*0,75, 2м (п.1)	шт	см.разное
<b>10041016-001-01</b>	МШУ 0,7-02 Якорь (п.23)	шт	1293
<b>МШУ-0,8/0,8-01</b>	МШУ-0,8 / 0,8-01 Винт-пробка (п.42 / п.9)	пара	57

**МШУ-0,7-02 (125 круг)**

МШУ-0,8/0,8-01 (125 круг)

<b>круг Ø 125</b>	МШУ-0,8 / 0,8-01 Гайка прижимная (п.21 / п.45 ) посадочный диаметр	шт	99
	МШУ-0,8 / 0,8-01 Шайба прижимная (п.19 / п.44) круга 16 мм	шт	99
	МШУ-0,8 / 0,8-01 Рукоятка дополнительная (ЗИП) МШУ-115-125	шт	см.разное
	МШУ-0,8 / 0,8-01 Ключ МШУ 115-125 (ЗИП) /малый	шт	см.разное
<b>10041020-962-01</b>	МШУ-0,8 / 0,8-01 Кожух МШУ-115-125 (ЗИП) /малый (... / п.46-48) ДИОЛД	шт	316
	МШУ-0,8 / 0,8-01 Втулка в корпус редуктора (п.2.2 / П.30.2)	шт	82
<b>10041020-003-01</b>	МШУ-0,8 / 0,8-01 Выключатель (п.45 / п.14) ДИОЛД	шт	259
	МШУ-0,8 / 0,8-01 Гайка М8*1 (п.23 / п.29) якоря	шт	23
	МШУ-0,8 / 0,8-01 Диафрагма (п.37 / п.19)	шт	63
	МШУ-0,8 / 0,8-01 Кнопка фиксатора (п. 22.3 / п.31)	шт	57
	МШУ-0,8 / 0,8-01 Кольцо стопорное Ø10 (п.4 / п.23.3)	шт	см.разное
	МШУ-0,8 / 0,8-01 Компенсатор резиновый мал. (607 подш.) (п.31 / п.20)	шт	см.разное
	<b>МШУ-0,8 Корпус редуктора (п.2.1)</b>	<b>шт</b>	
	МШУ-0,8-01 Корпус редуктора (п.30.1)	шт	445
	<b>МШУ-0,8 Корпус редуктора в сб. (п.2,22,26,27)</b>	<b>шт</b>	
	МШУ-0,8-01 Корпус редуктора в сб. (п.25,26,30-33)	шт	646
	МШУ-0,8 Корпус эл.двигателя (п.39)	шт	287
	МШУ-0,8-01 Корпус эл.двигателя (п.7.1)	шт	287
	МШУ-0,8 Крышка (задняя) (п.50)	шт	144
	МШУ-0,8-01 Крышка (задняя) (п.1)	шт	144
	МШУ-0,8 / 0,8-01 Крышка редуктора (п.11 / 39)	шт	72
	МШУ-0,8 Переключатель (п.32)	шт	86
	МШУ-0,8-01 Переключатель (п.10)	шт	86
	МШУ-0,8 / 0,8-01 Пружина фиксатора (п.22.2 / п.32)	шт	23
<b>10041020-335-01</b>	МШУ-0,8 / 0,8-01 Рычаг (тяга) (п.34 / п.12) ДИОЛД	шт	86
	МШУ-0,8 Статор (п.38)	шт	675
	МШУ-0,8-01 Статор (п.17 )	шт	675
	МШУ-0,8 / 0,8-01 Фиксатор в сб. (п.22 / п.31-33)	компл	86
<b>10041020-215-01</b>	МШУ-0,8 / 0,8-01 Шестерня мал.+колесо зубч. (п.6,25 / п.27,36) ДИОЛД	компл	503
	МШУ-0,8 / 0,8-01 Шпонка сегментная малая (п.14 / п.42)	шт	65
	<i>МШУ-0,8 / 0,8-01 Шпонка цилиндрическая (п.28 / п.24) ДД-01-40-01 (штифт)</i>	<i>шт</i>	<i>10</i>
<b>10041020-200-01</b>	МШУ-0,8 / 0,8-01 Шпиндель (п.15 / п.43)	шт	171
	МШУ-0,8 / 0,8-01 Щетки (п.41 / п.8)	пара	115
	МШУ-0,8 / 0,8-01 Щеткодержатель (п.40 / п.7.2, 7.3)	пара	113
	МШУ-0,8 / 0,8-01 Электрошнур 2*0,75 (п.52 / п.3)	шт	см.разное
<b>10041020-001-01</b>	МШУ-0,8 / 0,8-01 Якорь (п.29 / п.23) ДИОЛД	шт	1149

МШУ 1-03 (125 круг), МШУ 0,8-02

<b>МШУ-0,8-02</b>	МШУ 0,8-02 / 1-03 Выключатель (п.7)	шт	223
<b>круг Ø 125</b>	МШУ 0,8-02 / 1-03 Гайка М8 (п.33)	шт	29
<b>МШУ 1-03</b>	МШУ 0,8-02 / 1-03 Диафрагма (п.18)	шт	72
	МШУ 0,8-02 / 1-03 Доп.рукоятка ЗИП		см.разное
	МШУ 0,8-02 / 1-03 Клавиша включения (п.16)	шт	86
	МШУ 0,8-02 / 1-03 Кожух защитный в сб.малый (п.46-48)	шт	316
	МШУ 0,8-02 / 1-03 Кольцо стопорное Ø9 (п.35)	шт	см.разное
	МШУ 0,8-02 / 1-03 Компенсатор рез.средний (п.19)	шт	см.разное
	МШУ 0,8-02 / 1-03 Корпус редуктора (п.27)	шт	431
	МШУ 0,8-02 / 1-03 Корпус редуктора в сб. (п.23-27,29-31,34)	шт	632
<b>10041035-730-01</b>	МШУ 0,8-02 / 1-03 Корпус эл/дв-ля (п.15)	шт	445
<b>10041015-752-01</b>	МШУ 0,8-02 / 1-03 Крышка корпуса редуктора (п.41)	шт	158
<b>10041035-731-01</b>	МШУ 0,8-02 / 1-03 Полуручка прав., лев. (п.3,11)	компл	287
	МШУ 0,8-02 / 1-03 Статор (п.17)	шт	704
<b>10041036-002-01</b>	<b>МШУ 1-03 Статор (п.17)</b>	шт	740
	МШУ 0,8-02 / 1-03 Трубка защитная (п.5)	шт	см.разное
	МШУ 0,8-02 / 1-03 Тяга (п.14)	шт	86
	МШУ 0,8-02 / 1-03 Фиксатор в сб. (п.29-31)	компл	86
	МШУ 0,8-02 / 1-03 Фланец внутренний (п.49)	шт	99
	МШУ 0,8-02 / 1-03 Фланец прижимной внешний (п.50)	шт	99

**МШУ-0**

	МШУ 0,8-02 / 1-03 Шестерни (п.32,36)	компл	336
	МШУ 0,8-02 / 1-03 Шпиндель (п.45)	шт	129
	МШУ 0,8-02 / 1-03 Шпонка сегментная малая 3*3,7*9 (п.22, 44)	шт	65
	МШУ 0,8-02 / 1-03 Щетки (п.9)	пара	172
	МШУ 0,8-02 / 1-03 Щеткодержатели в сб. (п.8)	пара	144
	МШУ 0,8-02 / 1-03 Электрошнур 2,*0,75 (п.4)	шт	см.разное
	МШУ 0,8-02 Якорь (п.21)	шт	1293
<b>10041036-001-01</b>	<b>МШУ 1-03 Якорь (п.21)</b>	шт	1336

**МШУ-0,85 (125 круг)**

<b>МШУ-0,85</b>	МШУ 0,85 Выключатель (п.15)	шт	223
	МШУ 0,85 Втулка прижимная (п.49)	шт	99
	МШУ 0,85 Гайка М8 (п.34)	шт	23
	МШУ 0,85 Гайка прижимная (п.50)	шт	99
	МШУ 0,85 Доп.рукоятка ЗИП		см.разное
	МШУ 0,85 Диафрагма (п.22)	шт	29
	МШУ 0,85 Клавиша выключателя в сб. (п.6)	шт	158
	МШУ 0,85 Кожух защитный в сб. (п.46-48)	шт	316
	МШУ 0,85 Кольцо стопорное Ø9 (п.35)	шт	см.разное
	МШУ 0,85 Компенсатор рез.средний (п.23)	шт	см.разное
	МШУ 0,85 Корпус редуктора (п.32.3)	шт	431
	МШУ 0,85 Корпус редуктора в сб. (п.28-32)	шт	632
	МШУ 0,85 Корпус эл/дв-ля (п.16)	шт	287
<b>10041015-752-01</b>	МШУ 0,85 Крышка корпуса редуктора (п.41)	шт	158
	МШУ 0,85 Полуручка прав., лев. (п.1,9)	компл	144
	МШУ 0,85 Статор (п.20)	шт	704
	МШУ 0,85 Трубка защитная (п.5)	шт	см.разное
	МШУ 0,85 Фиксатор в сб. (п.32.1,32.2,32.4)	шт	86
	МШУ 0,85 Шестерни (п.33,36)	шт	336
	МШУ 0,85 Шпиндель (п.44)	шт	129
	МШУ 0,85 Шпонка сегментная малая 3*3,7*9 (п.27, 45)	шт	см.разное
	МШУ 0,85 Щетки (п.17)	пара	172
	МШУ 0,85 Щеткодержатели в сб. (п.18)	пара	144
	МШУ 0,85 Электрошнур 2,*0,75 (п.4)	шт	см.разное
	МШУ 0,85 Якорь (п.26)	шт	1293

**МШУ-0,9 (125 круг)**

<b>МШУ-0,9-125</b>	МШУ-0,9 Выключатель (п.40)	шт	223
<b>(два исполнения)</b>	МШУ-0,9 Втулка прижимная (п.17) посадочный диаметр	шт	99
	МШУ-0,9 Гайка прижимная (п.19) круга 17,5 мм	шт	99
<b>10041040-260-01</b>	МШУ-0,9 Втулка в корпус редуктора (п.3.2) ДИОЛД	шт	82
	МШУ-0,9 Рукоятка дополнительная (ЗИП) МШУ-115-125	шт	см.разное
	МШУ-0,9 Ключ МШУ 115-125 (ЗИП) /малый	шт	см.разное
<b>10041040-727-01</b>	МШУ-0,9 Кожух МШУ-115-125 (ЗИП) /малый	шт	316
	МШУ-0,9 Кнопка фиксатора (п.22)	шт	57
	МШУ-0,9 Кольцо стопорное Ø10 (п.5)	шт	см.разное
	МШУ-0,9 Кольцо стопорное внутреннее Ø32 (п.7)	шт	см.разное
	МШУ-0,9 Компенсатор резиновый ср. (627 подш.) (п.29)	шт	см.разное
	МШУ-0,9 Корпус редуктора (п.3.1)	шт	460
<b>10041040-745-01</b>	МШУ-0,9 Корпус редуктора в сборе (п.3, 20-22,24,25) ДИОЛД	шт	747
<b>10041040-730-01</b>	МШУ-0,9 Корпус электродвигателя (п.34)	шт	373
<b>10041040-708-01</b>	МШУ-0,9 Крышка (п.44) ДИОЛД	шт	144
	МШУ-0,9 Крышка редуктора (корпус) (п.9)	шт	72
	МШУ-0,9 Пружина фиксатора (п.21)	шт	23
<b>10041040-005-01</b>	МШУ-0,9 Переключатель (п.30.1)	шт	86
<b>10041040-335-01</b>	МШУ-0,9 Рычаг (тяги) (п.30.2)	шт	86
	МШУ-0,9 Статор (п.33) ДИОЛД	шт	758
<b>10041060-278-01</b>	МШУ-0,9 Фиксатор в сборе (п.20-22)	компл	86
	МШУ-0,9 Шестерня мал.+колесо зубч. (п.6,23) 1 исп	КОМпл	402
<b>10041040-215-01</b>	МШУ-0,9 Шестерня мал.+колесо зубч. (п.6,23) 2 исп	КОМпл	503
	МШУ-0,9 Шпонка сегментная малая (п.12, 26)	шт	65
	МШУ-0,9 Шпиндель (п.13)	шт	171



МШУ 0,9-01 / МШУ 0,9-02

<b>10041040-009-01</b>	МШУ-0,9 Щетки (п.36) ДИОЛД	пара	144
	МШУ-0,9 Щеткодержатель (п.35)	пара	113
	МШУ-0,9 Электрошнур 2*0,75 (п.46)	шт	см.разное
<b>10041040-001-01</b>	МШУ-0,9 Якорь (п.27)	шт	1551
<b>10041041-003-01</b>	МШУ 0,9-01 / 0,9-02 Выключатель п.7 ДИОЛД	шт	223
	МШУ 0,9-02 Вставка п.6	шт	57
	МШУ 0,9-01 / 0,9-02 Доп.рукоятка ЗИП		см.разное
<b>10041041-005-01</b>	МШУ 0,9-01 Клавиша выключателя(п.13) ДИОЛД	шт	86
<b>10041042-005-01</b>	МШУ 0,9-02 Клавиша выключателя п.13	шт	86
<b>3043145</b>	МШУ 0,9-01 / 0,9-02 Ключ специальный (ЗИП)(п.41) ДИОЛД малый	шт	см.разное
<b>10041041-727-01</b>	МШУ 0,9-01 / 0,9-02 Кожух защитный быстрозажимной в сб.(п.37) ДИОЛД	шт	345
<b>10041041-745-01</b>	МШУ 0,9-01 Корпус редуктора в сб.(п.22,23,24) ДИОЛД	шт	646
<b>10041042-745-01</b>	МШУ 0,9-02 Корпус редуктора в сб п.23	шт	646
<b>10041041-732-01</b>	МШУ 0,9-01 Корпус редуктора(п.24.1) ДИОЛД	шт	460
<b>10041041-730-01</b>	МШУ 0,9-01 Корпус электродвигателя(п.12) ДИОЛД	шт	287
<b>10041042-730-01</b>	МШУ 0,9-02 Корпус электродвигателя п.15	шт	287
<b>10041041-708-01</b>	МШУ 0,9-01 Крышка корпуса редуктора(п.33) ДИОЛД	шт	129
	МШУ 0,9-02 Крышка корпуса редуктора п.32	шт	129
<b>10041041-749-01</b>	МШУ 0,9-01 Крышка корпуса электродвигателя(п.4) ДИОЛД	шт	187
<b>10041042-749-01</b>	МШУ 0,9-02 Крышка корпуса электродвигателя п.5	шт	287
<b>10041041-335-01</b>	МШУ 0,9-01 Рычаг выключателя(п.14) ДИОЛД	шт	86
<b>10041042-335-01</b>	МШУ 0,9-02 Рычаг выключателя п.14	шт	86
<b>10041041-002-01</b>	МШУ 0,9-01 / 0,9-02 Статор(п.15) ДИОЛД	шт	747
<b>10041041-278-01</b>	МШУ 0,9-01 Фиксатор в сб.(п.24.2,24.3,24.4) ДИОЛД	КОМпл	86
<b>10041042-278-01</b>	МШУ 0,9-02 Фиксатор в сб.(п.23.2,23.3,23.4) ДИОЛД	КОМпл	86
<b>10041041-215-01</b>	МШУ 0,9-01 Шестерни(п.26, 30) ДИОЛД	КОМпл	402
<b>10041042-215-01</b>	МШУ 0,9-02 Шестерни п.25,29	КОМпл	402
<b>10041041-050-01</b>	МШУ 0,9-01 Шнур сетевой 2*0,75 L=2м(п.1) ДИОЛД	шт	см.разное
<b>10041041-200-01</b>	МШУ 0,9-01 Шпиндель М14(п.36) ДИОЛД	шт	129
<b>10041042-200-01</b>	МШУ 0,9-02 Шпиндель п.34	шт	129
<b>10041041-009-01</b>	МШУ 0,9-01 / 0,9-02 Щетки 6*8,5*14(п.10) ДИОЛД комплектно	пара	144
<b>10041041-011-01</b>	МШУ 0,9-01 / 0,9-02 Щеткодержатель в сб.(п.9) ДИОЛД	пара	113
<b>10041041-001-01</b>	МШУ 0,9-01 / 0,9-02 Якорь(п.20) ДИОЛД	шт	1048

МШУ-0,95 (125 круг)

<b>10041050-003-01</b>	МШУ-0,95 Выключатель п.14 (п.53) ДИОЛД	шт	296
<b>МШУ-0,95-125</b>	МШУ-0,95 Гайка прижимная п.52 (п.3) посадочный диаметр	шт	99
<b>(два исполнения)</b>	МШУ-0,95 Втулка прижимная п.51 (п.5) круга 16 мм	шт	99
	МШУ-0,95 Рукоятка дополнительная (ЗИП) МШУ-115-125	шт	см.разное
	МШУ-0,95 Ключ МШУ 115-125 (ЗИП) /малый	шт	см.разное
<b>10041050-727-01</b>	МШУ-0,95 Кожух МШУ-115-125 (ЗИП) /малый	шт	316
	МШУ-0,95 Втулка в корпус редуктора п.39 (п.20)	шт	82
	МШУ-0,95 Гайка М8*1 п.38 (п.23) якоря	шт	23
	МШУ-0,95 Клавиша выключателя п.5,6 (п.54)	шт	113
	МШУ-0,95 Кнопка фиксатора п.31 (п.27)	шт	57
	МШУ-0,95 Кольцо стопорное Ø 10 п.29, 41 (п.19,33)	шт	см.разное
	МШУ-0,95 Компенсатор резиновый мал. (607 подш.) п.25 (п.37)	шт	см.разное
	МШУ-0,95 Корпус редуктора п.33 (п.25)	шт	460
<b>10041050-745-01</b>	МШУ-0,95 Корпус редуктора в сб. п.30,31,33-35,39,40 (п.20,29-32,24-27)	шт	689
	Внимание!!! Корпус редуктора отличается в месте крепления якоря!!!		
	МШУ-0,95 Корпус эл.двигателя п.20 (п.41)	шт	287
	МШУ-0,95 Крышка редуктора п.46/01(п.11) сер.металлик 1 исп	шт	72
	МШУ-0,95 Крышка редуктора п.46/02(п.11) черный пластм. 2 исп	шт	72
	МШУ-0,95 Накладка резиновая п.11 (п.45)	шт	57
	МШУ-0,95 Полуручки лев/прав п.3,13 (п.48,55)	компл	144
<b>10041050-019-01</b>	МШУ-0,95 Плата управления п.12 (п.49)	шт	582
	МШУ-0,95 Пружина фиксатора п.30 (п.26)	шт	23
<b>10041050-002-01</b>	МШУ-0,95 Статор п.21 (п.40)	шт	1149
<b>10041050-278-01</b>	МШУ-0,95 Фиксатор в сборе п.30,31,40 (п.24,26,27) ДИОЛД	компл	86

МШУ-0,95-01 (125 круг), МШУ 1,3-01

<b>10041050-215-01</b>	МШУ-0,95 Шестерня мал.+колесо зубч. п.36,43 (п.16,21)	КОМпл	445
	МШУ-0,95 Шпиндель п.50/01(п.15) 1 исп	шт	187
<b>10041050-200-02</b>	МШУ-0,95 Шпиндель п.50/02 (п.15) 2 исп	шт	187
	МШУ-0,95 Шпонка сегментная малая 3*9*3,6 п.49 (п.17)	шт	65
	<i>МШУ-0,95 Шпонка цилиндрическая (штифт) п.28 (п.34)ДД-01-40</i>	шт	10
<b>10041050-009-01</b>	МШУ-0,95 Щетки п.19 (п.43)	пара	115
	МШУ-0,95 Щеткодержатель п.17 (п.42)	пара	113
	МШУ-0,95 Электрошнур 2*0,75 п.8 (п.47)	шт	см.разное
<b>10041050-01-01</b>	МШУ-0,95 Якорь п.27 (п.35)	шт	1652
<b>10041240-003-01</b>	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Выключатель (п.5) ДИОЛД	шт	223
<i>круг Ø 125</i>	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Гайка М8 (п.33)	шт	29
<b>МШУ 0,95-01</b>	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Диафрагма (п.18)	шт	72
	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 До.рукоятка ЗИП		см.разное
<i>круг Ø 125</i>	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Клавиша включения (п.2)	шт	113
<b>МШУ 1,3-01</b>	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Кожух защитный в сб.малый (п.46-48)	шт	316
	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Кольцо стопорное Ø10 (п.35)	шт	см.разное
	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Компенсатор рез.средний (п.19)	шт	см.разное
	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Корпус редуктора (п.27)	шт	431
	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Корпус редуктора в сб. (п.23-27,29-31,34)	шт	632
<b>10041180-730-01</b>	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Корпус эл/дв-ля (п.14)	шт	474
<b>10041015-752-01</b>	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Крышка корпуса редуктора (п.41)	шт	158
	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Крышка щеткодержателя (п.15)	компл	72
<b>10041015-019-01</b>	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Плата регулятора оборотов в сб. (п.6) ДИОЛД	шт	431
<b>10041180-731-01</b>	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Полуручка прав., лев. (п.1,9)	компл	316
<b>10041015-002-01</b>	МШУ 0,95-01 Статор (п.17) ДИОЛД	шт	704
<b>10041181-002-01</b>	<b>МШУ 1,3-01 Статор п.17</b>	шт	740
	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Трубка защитная (п.8)	шт	см.разное
	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Фиксатор в сб. (п.29-31)	компл	86
	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Фланец внутренний (п.49)	шт	99
	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Фланец прижимной внешний (п.50)	шт	99
	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Шестерни (п.32,36)	компл	336
	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Шпиндель (п.45)	шт	129
	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Шпонка сегментная малая 3*3,7*9 (п.22, 44)	шт	65
	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Щетки (п.13)	пара	172
<b>10041240-011-01</b>	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Щеткодержатели в сб. (п.12)	пара	144
	МШУ 0,95-01 / 1,3-01 Электрошнур 2,*0,75 (п.7)	шт	см.разное
<b>10041180-001-01</b>	МШУ 0,95-01 Якорь (п.21) ДИОЛД	шт	1293
<b>10041181-001-01</b>	<b>МШУ 1,3-01 корь п.21</b>	шт	1343
<b>МШУ-1,0-125</b>	МШУ 1,0 Выключатель (п.46)	шт	223
	МШУ 1,0 Гайка прижимная (п.2) посадочный диаметр	шт	99
	МШУ 1,0 Втулка прижимная (п.4) круга 17,5 мм	шт	99
	МШУ 1,0 Рукоятка дополнительная (ЗИП) МШУ-115-125	шт	72
	МШУ 1,0 Ключ МШУ 115-125 (ЗИП) /малый	шт	см.разное
	МШУ 1,0 Кожух МШУ-115-125 (ЗИП) /малый	шт	см.разное
<b>10041060-005-01</b>	МШУ 1,0 Кнопка выключателя (п.57)	шт	86
	МШУ 1,0 Кнопка фиксатора (п.26)	шт	57
	МШУ 1,0 Кольцо стопорное Ø п.29	шт	см.разное
	МШУ 1,0 Компенсатор резиновый ср. (608/627 подш.) (п.37)	шт	см.разное
<b>10041060-730-01</b>	МШУ 1,0 Корпус эл.двигателя (п.40) ДИОЛД	шт	316
	МШУ 1,0 Корпус редуктора (п.23)	шт	474
	МШУ 1,0 Корпус редуктора в сб. (п.21,23-26,31-33)	шт	661
<b>10041060-805-01</b>	МШУ 1,0 Кронштейн (п.55)	шт	129
<b>10041060-742-01</b>	МШУ 1,0 Корпус задн.(пластм.) (п.49)	шт	144
	МШУ 1,0 Крышка редуктора (п.13)	шт	86
	МШУ 1,0 Пружина фиксатора (п.25)	шт	23
<b>10041060-272-01</b>	МШУ 1,0 Подшипник игольчатый (п.21) ДИОЛД	шт	99
	МШУ 1,0 Скоба (п.45)	шт	59

МШУ-1,0 (125 круг)

	10041060-002-01	МШУ 1,0 Статор (п.39) ДИОЛД	шт	888	
	10041060-335-01	МШУ 1,0 Рычаг переключателя (п.56)	шт	86	
	10041060-278-01	МШУ 1,0 Фиксатор в сб. (п.24-26)	компл	86	
	10041060-215-01	МШУ 1,0 Шестерня мал.+колесо зубч. (п.30,18.2) ДИОЛД	КОМпл	416	
		МШУ 1,0 Шпонка сегментная малая (п.18.3, 34)	шт	65	
	10041060-200-01	МШУ 1,0 Шпиндель (п.18.1) ДИОЛД	шт	129	
	10041060-009-01	МШУ 1,0 Щетки (п.42)	пара	144	
		МШУ 1,0 Щеткодержатель (п.41)	пара	113	
		МШУ 1,0 Электрошнур 2*0,75 (п.51)	шт	см.разное	
	10041060-001-01	МШУ 1,0 Якорь (п.35) ДИОЛД	шт	1364	
	МШУ 1-01		МШУ 1-01 Выключатель п.12	шт	223
			МШУ 1-01 Вставка п.14	шт	50
			МШУ 1-01 Диафрагма п.23	шт	50
			МШУ 1-01 Доп.рукоятка ЗИП	шт	см.разное
		10041270-005-01	МШУ 1-01 Клавиша п.16	шт	86
		10041270-745-01	МШУ 1-01 Корпус редуктора п.24.4 голый	шт	517
			МШУ 1-01 Корпус редуктора в сб п.24	шт	661
		МШУ 1-01 Корпус двигателя п.15	шт	316	
		МШУ 1-01 Крышка корпуса редуктора п.34	шт	101	
		МШУ 1-01 Крышка п.3	шт	144	
10041270-059-01		МШУ 1-01 Магнит п.21	шт	50	
10041270-019-01		МШУ 1-01 Плата регулятора оборотов в сборе п.6	шт	1005	
10041270-335-01		МШУ 1-01 Рычаг п.7	шт	86	
10041270-002-01		МШУ 1-01 Статор п.17	шт	718	
10041270-278-01		МШУ 1-01 Фиксатор в сб п.24.5, 24.6, 24.7	шт	86	
10041270-215-01		МШУ 1-01 Шестерни п.26,29	КОМпл	330	
10041270-200-01		МШУ 1-01 Шпиндель п.36	шт	194	
10041270-009-01		МШУ 1-01 Щетки п.9	пара	172	
10041270-011-01		МШУ 1-01 Щеткодержатели в сб. п.11	пара	115	
10041270-001-01		МШУ 1-01 Якорь п.22	шт	1321	
МШУ 1-02 (125 круг) МШУ 1,2-02		<b>МШУ 1-02</b>	МШУ 1-02 / 1,2-02 Втулка прижимная (п.48) ДИОЛД	шт	99
		10041240-003-01	МШУ 1-02 / 1,2-02 Выключатель (п.15) ДИОЛД	шт	223
	<b>МШУ 1,2-02</b>	МШУ 1-02 / 1,2-02 Гайка прижимная (п.49) ДИОЛД	шт	99	
		МШУ 1-02 / 1,2-02 Доп.ручка малая ДИОЛД	шт	86	
		МШУ 1-02 / 1,2-02 Диафрагма (п.21)	шт	72	
		МШУ 1-02 / 1,2-02 Кожух защитный в сб. (п.45-47) ДИОЛД	шт	316	
		МШУ 1-02 / 1,2-02 Клавиша выключателя в сб. (п.6)	шт	158	
		МШУ 1-02 / 1,2-02 Кнопка блокировки (п.7)	шт	72	
		МШУ 1-02 / 1,2-02 Корпус двигателя (п.16) ДИОЛД	шт	373	
		МШУ 1-02 / 1,2-02 Корпус редуктора (п.31.3) ДИОЛД	шт	431	
	10041240-224-01	МШУ 1-02 / 1,2-02 Корпус редуктора в сб. (п.27-29,31) ДИОЛД	шт	632	
		МШУ 1-02 / 1,2-02 Корпус редуктора+крышка (п.31.3, п.40) ДИОЛД	шт	574	
		МШУ 1-02 / 1,2-02 Компенсатор резиновый средний (п.22)	шт	см.разное	
		МШУ 1-02 / 1,2-02 Крышка корпуса редуктора (п.40)	шт	86	
		МШУ 1-02 / 1,2-02 Полуручки (п.1,9) ДИОЛД	КОМпл	191	
	10041240-002-01	МШУ 1-02 Статор (п.20) ДИОЛД	шт	888	
		<b>МШУ 1,2-02 Статор п.20</b>	шт	912	
	10041240-278-01	МШУ 1-02 / 1,2-02 Фиксатор в сб. (п.31.1, 31.2,31.4) ДИОЛД	КОМпл	86	
	10041240-278-01	МШУ 1-02 / 1,2-02 Кнопка фиксатора (п.31.1) ДИОЛД	шт	50	
	10041240-215(003)-01	МШУ 1-02 / 1,2-02 Шестерни (п.32,35) ДИОЛД	КОМпл	336	
	10041240-215-01	МШУ 1,2-02 Шестерни ДИОЛД КОЛЕСО БОЛ.	шт	267	
	10041240-205-01	МШУ 1,2-02 Шестерня малая п.32 ДИОЛД	шт	73	
	МШУ 1-02 / 1,2-02 Электрошнур 2*0,75 (п.4)	шт	см.разное		
10041240-200-01	МШУ 1-02 / 1,2-02 Шпиндель (п.43) ДИОЛД	шт	129		
	МШУ 1-02 / 1,2-02 Шпонка сегментная малая 3*3,7*9 (п.26,44)	шт	65		
10041240-009-01	МШУ 1-02 / 1,2-02 Щетки (п.17) ДИОЛД	пара	172		

	МШУ 1-02 / 1,2-02 Щеткодержатель в сб. (п.18)	пара	144	
	МШУ 1-02 Якорь (п.25) ДИОЛД	шт	1407	
<b>10041241-001-01</b>	<b>МШУ 1,2-02 Якорь п.25</b>	шт	1443	
<b>МШУ 1,1</b>	<b>10041280-019-01</b>	МШУ 1,1 Блок регулировки оборотов п.6	шт	618
		МШУ 1,1 / 1,2-03 Выключатель п.12/п.12	шт	223
	<b>10041280-617-01</b>	МШУ 1,1 втулка+гайка прижимные	КОМпл	198
	<b>10041280-534-01</b>	МШУ 1,1 / 1,2-03 Гайка якоря М6	шт	26
		МШУ 1,1 / 1,2-03 Доп.рукоятка ЗИП		см.разное
	<b>10041280-718-01</b>	МШУ 1,1 / 1,2-03 Диафрагма	шт	115
	<b>10041280-005-01</b>	МШУ 1,1 / 1,2-03 клавиша п.16/п.16	шт	72
		МШУ 1,1 / 1,2-03 Компенсатор резиновый малый под 607 подш п.20/п.20	шт	см.разное
		МШУ 1,1 / 1,2-03 Корпус двигателя п.15/п.15	шт	345
	<b>10041280-735-01</b>	МШУ 1,1 / 1,2-03 Корпус редуктора в сб п.24/п.24	шт	704
		МШУ 1,1 / 1,2-03 Крышка корпуса двигателя п.3/п.3	шт	187
	<b>10041280-752-01</b>	МШУ 1,1 / 1,2-03 Крышка корпуса редуктора в сб п.28-31,33/п.28-31,33	шт	905
	<b>10041280-752-01</b>	МШУ 1,1 Крышка корпуса редуктора в сб ДИОЛД БЕЗ колеса п.29-31,33	шт	646
	<b>10041280-206-01</b>	МШУ 1,1 Колесо п.28 ДИОЛД	шт	259
	<b>10041280-002-01</b>	МШУ 1,1 / 1,2-03 статор п.17/п.17	шт	890
	<b>10041280-448-01</b>	МШУ 1,1 / 1,2-03 тяга п.7/п.7	шт	72
	<b>10041280-278-01</b>	МШУ 1,1 / 1,2-03 фиксатор в сб п.24.4,24.5,24.6/п.24.4,24.5,24.6	шт	86
	<b>10041280-215-01</b>	МШУ 1,1 / 1,2-03 шестерня п.26/п.26	шт	215
	<b>10041280-009-01</b>	МШУ 1,1 / 1,2-03 щетки п.9/п.9	пара	144
		МШУ 1,1 / 1,2-03 Щеткодержатели в сб. п.11/п.11	пара	129
<b>10041280-001-01</b>	МШУ 1,1 / 1,2-03 Якорь п.23/п.23	шт	1436	
<b>МШУ-1,2-150</b>	<b>!!!Модели отличаются кожухом защитным и способом его крепления!!!</b>			
<b>(два исполнения)</b>	МШУ 1,2П Платформа полировальная	шт	144	
	МШУ 1,2П Переходник универсальный	шт	259	
	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Блок регулировки скорости п.17 (п.37)	шт	316	
	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Выключатель п.16 (п.47)	шт	223	
	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Гайка прижимная п.55 (п.2) посадочный диаметр	шт	99	
	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Втулка прижимная п.54 (п.4) круга 17,5 мм	шт	99	
	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Рукоятка дополнительная (ЗИП) МШУ-150-180	шт	86	
	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Ключ МШУ 150-180 (ЗИП) /средний	шт	см.разное	
	МШУ 1,2 Кожух МШУ-150-180 (ЗИП) /средний	шт	см.разное	
	МШУ 1,2П / 1,2П-01 Кожух МШУ-115-125 (ЗИП) /малый	шт	316	
	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Клавиша выключателя п.9 (п.46)	шт	113	
	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Кнопка фиксатора п.33 (п.21)	шт	67	
	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Кольцо стопорное Ø9 п.39 (п.23)	шт	см.разное	
	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Кольцо стопорное внутреннее Ø26 п.29/01 (п.27)	шт	см.разное	
	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Компенсатор резиновый мал. (607 подш.) п.24 (п.32)	шт	см.разное	
	<b>МШУ 1,2 Корпус ред-ра в сб.п.32-35,30,29/01 \ 56-58/02 (18-21,26,27\12) игол.подш. 1Исп</b>	шт		
<b>10041070-224-02</b>	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Корпус ред-ра в сб.п.32-35,30,29/01 \ 56-28/02 (18-21,26,27\12) 607 подш 2 исп	шт	1005	
	<b>МШУ 1,2 Корпус редуктора п.32 (п.19) игол.подш. 1 исп</b>	шт		
<b>10041070-732-02</b>	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Корпус редуктора п.32 (п.19) 607 подш. 2 исп	шт	560	
	<b>Внимание!!! Корпус редуктора также отличается в месте крепления якоря!!!</b>			
<b>10042011-730-01</b>	МШУ 1,2П-01 Корпус эл.двигателя п.21 (п.34) ДИОЛД	шт	345	
	<b>МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Крышка редуктора п.48/01 (п.10) 1 исп</b>	шт		
	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Крышка редуктора п.48/02 (п.10)	2 исп	шт	86
	МШУ 1,2 / 1,2П Крышка щеткодержателя прав п.5 (п.42)	шт	24	
	МШУ 1,2 / 1,2П Крышка щеткодержателя лев п.20 (п.35)	шт	24	
<b>10042011-378-01</b>	МШУ 1,2П-01 крышки щеткодержателей п.5,20 ДИОЛД	КОМпл	50	

МШУ-1,2 (150 круг)

	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Подшипник игольчатый редуктора 8*14*10 1 исп	шт	99
	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Полуручки лев/прав п.2, 14 (п.45,51)	компл	172
	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Пружина фиксатора п.34 (п.20)	шт	23
10042011-002-01	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Статор п.22 (п.33) ДИОЛД	шт	1136
	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Ролик резин.в корпус редуктора ДД-02-33	шт	9
10042011-278-01	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Фиксатор в сборе п.33-35 (п.18,20,21)	компл	93
	МШУ 1,2 Шестерня мал.+колесо зубч.п.40,41 (п.14,24) под шпонку 1 исп	КОМпл	
10041070-215-02	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Шестерня мал.+колесо зубч.п.40,41 (п.14,24) шлицы 2 исп ДИОЛД	КОМпл	460
	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Шпонка сегментная шпинделя 4*5*12 п.46 (п.15)	шт	72
	МШУ 1,2 Шпонка сегментная якоря 3*3,6*9 п.28/01 (п.25) ДИОЛД	шт	65
	МШУ 1,2 Шпиндель п.47 (п.13) игол.подш. 1 исп	шт	144
	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Шпиндель п.47 (п.13) 607.подш. 2 исп	шт	144
	МШУ 1,2 / 1,2П Щетки п.8 (п.41)	пара	144
	МШУ 1,2 / 1,2П Щеткодержатель п.6 (п.38)	пара	113
10042011-009-01	МШУ 1,2П-01 Щетки п.8 (п.41)	пара	144
	МШУ 1,2П-01 Щеткодержатель п.6 (п.38)	пара	113
	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Электрошнур 2*0,75 п.11 (п.53)	шт	см.разное
	МШУ 1,2 Якорь п.27 (п.29) под шпонку 1 исп	шт	
10042011-001-01	МШУ 1,2 / 1,2П / 1,2П-01 Якорь п.27 (п.29) шлицы 2 исп	шт	1580
<b>МШУ-1,2-01</b>	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Втулка прижимная внутренняя (п.51)	шт	99
10041200-003-01	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Выключатель (п.9) ДИОЛД	шт	503
круг Ø 150	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Гайка М8 (п.33)	шт	29
<b>МШУ-1,2П-02</b>	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Гайка прижимная внешняя (п.52)	шт	99
<b>МшУ 1,5-02</b>	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Диафрагма (п.21)	шт	79
	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Доп.рукоятка ЗИП		см.разное
10041200-727-01	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Кожух защитный в сб.(п.48-50)	шт	416
	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Кольцо стопорное Ø14 (п.34)	шт	см.разное
	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Компенсатор рез.средний (п.22)	шт	см.разное
	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Корпус редуктора (п.30.1)	шт	546
	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Корпус редуктора+крышка (п.30.1,42)	шт	675
10041200-734-01	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Корпус редуктора в сб. (п.30, 25-28)	шт	761
10041200-730-01	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Корпус электродвигателя (п.17)	шт	345
10041200-752-01	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Крышка корпуса редуктора (п.42)	шт	287
	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Крышка левая (п.18)	шт	43
	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Крышка правая (п.15)	шт	43
10041200-019-01	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Плата регулятора оборотов в сб. (п.10) ДИОЛД	шт	474
	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Полуручки лев.,прав (п.2,6)	компл	172
	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Подшипник игольчатый НК 101410 редуктора	шт	99
	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Рукоятка дополнительная (п.29)	шт	см.разное
10041200-002-01	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 Статор (п.19)	шт	1091
	<b>МШУ 1,5-02 Статор п.19</b>	шт	1142
10041200-278-01	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Фиксатор в сб. (п.30.2,30.3,30.4,...)	компл	101
	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Шестерни (п.32,35)	компл	460
10041200-200-01	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Шпиндель (п.47)	шт	230
	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Шпонка сегментная 3*3,7*9 (п.46)	шт	65
10041200-009-01	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Щетки (п.14)	пара	187
	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Щеткодержатель в сб. (п.13)	пара	144
	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 / 1,5-02 Электрошнур 2*0,75 2м (п.3)	шт	см.разное
10041200-001-01	МШУ 1,2-01 / МШУ 1,2П-02 Якорь (п.24)	шт	1508
	<b>МШУ 1,5-02 Якорь п.24</b>	шт	1565
10041270-019-01	МШУ 1,2-03 Блок регулировки оборотов п.6	шт	862
10041290-059-01	МШУ 1,2-03 магнит п.22	шт	50
	МШУ 1,1 / 1,2-03 Выключатель п.12/п.12	шт	223
	МШУ 1,1 / 1,2-03 Доп.рукоятка ЗИП		см.разное
10041280-005-01	МШУ 1,1 / 1,2-03 клавиша п.16/п.16	шт	72

МШУ-1,2-01 (150 круг) / МШУ 1,2П-02 (полировальная 125 круг) МШУ 1,5-02

МШУ 1,2-03

	МШУ 1,1 / 1,2-03 Компенсатор резиновый малый под 607 подш п.20/п.20	шт	см.разное
	МШУ 1,1 / 1,2-03 Корпус двигателя п.15/п.15	шт	345
<b>10041280-735-01</b>	МШУ 1,1 / 1,2-03 Корпус редуктора в сб п.24/п.24	шт	589
	МШУ 1,1 / 1,2-03 Крышка корпуса двигателя п.3/п.3	шт	187
<b>10041280-752-01</b>	МШУ 1,1 / 1,2-03 Крышка корпуса редуктора в сб	шт	905
<b>10041280-002-01</b>	п.28-33/п.28-33 МШУ 1,1 / 1,2-03 статор п.17/п.17	шт	890
<b>10041280-448-01</b>	МШУ 1,1 / 1,2-03 тяга п.7/п.7	шт	72
<b>10041280-278-01</b>	МШУ 1,1 / 1,2-03 фиксатор в сб	шт	86
<b>10041280-215-01</b>	п.24.4,24.5,24.6/п.24.4,24.5,24.6 МШУ 1,1 / 1,2-03 шестерня п.26/п.26	шт	215
<b>10041280-009-01</b>	МШУ 1,1 / 1,2-03 щетки п.9/п.9	пара	144
	МШУ 1,1 / 1,2-03 Щеткодержатели в сб. п.11/п.11	пара	129
<b>10041280-001-01</b>	МШУ 1,1 / 1,2-03 Якорь п.23/п.23	шт	1436

**МШУ 1,2П-03**

МШУ-1,3 (150 круг)

<b>МШУ-1,3-150</b>	МШУ 1,3 Выключатель п.16 (п.15)	шт	223
<i>(два исполнения)</i>	МШУ 1,3 Гайка прижимная п.59 (п.53) посадочный диаметр	шт	99
	МШУ 1,3 Втулка прижимная п.58 (п.52) круга 17.5 мм	шт	99
	МШУ 1,3 Рукоятка дополнительная (ЗИП) МШУ-150-180	шт	см.разное
	МШУ 1,3 Ключ МШУ 150-180 (ЗИП) /средний	шт	см.разное
	МШУ 1,3 Кожух МШУ-150-180 (ЗИП) /средний	шт	см.разное
	МШУ 1,3 Клавиша выключателя п.9 (п.8)	шт	113
	МШУ 1,3 Кнопка фиксатора п.34 (п.34)	шт	67
	МШУ 1,3 Кольцо стопорное Ø8 п.38 (п.40)	шт	см.разное
	МШУ 1,3 Компенсатор резиновый мал (607 подш.) п.24 (п.24)	шт	см.разное
	<b>МШУ 1,3 Корпус ред-ра п.33 (п.33)</b>	шт	
<b>10041080-735-01</b>	МШУ 1,3 Корпус ред-ра в сб. п.28-31,33-36 (п.28-31,33-36) ДИОЛД	шт	1005
<b>10041080-730-01</b>	МШУ 1,3 Корпус эл.двигателя п.20 (п.20)	шт	431
<b>10041080-752-01</b>	МШУ 1,3 Крышка редуктора п.47 (п.47)	шт	86
	МШУ 1,3 Крышка щеткодержателя прав п.4 (п.3)	шт	43
	МШУ 1,3 Крышка щеткодержателя лев п.15 (п.16)	шт	43
	МШУ 1,3 Полуручки лев/прав п.2,18 (п.2,14)	компл	172
	<b>МШУ 1,3 Плата в сборе п.17(п.18)</b>	шт	
	МШУ 1,3 Пружина фиксатора п.35 (п.35)	шт	23
<b>10041100-007-01</b>	МШУ 1,3 Статор п.21 (п.21) ДИОЛД	шт	1293
<b>10041080-278-01</b>	МШУ 1,3 Фиксатор в сб. п.34-36 (п.34-36)	КОМпл	93
	<b>МШУ 1,3 Шестерня мал.+колесо зубч. п.37/01,42 (п.41,42) под шпонку 1 исп</b>	КОМпл	
<b>10041080-215-02</b>	МШУ 1,3 Шестерня мал.+колесо зубч. п.37/02, 42 (п.41,42) шлицы 2 исп	КОМпл	460
	МШУ 1,3 Шпонка сегментная 3*3,6*9 п.27/01 (п.27)	шт	65
	МШУ 1,3 Шпонка сегментная 4*5*12 п.50 (п.50)	шт	72
	МШУ 1,3 Шпindel п.51 (п.51)	шт	144
	МШУ 1,3 Щетки п.6 (п.5)	пара	144
	МШУ 1,3 Щеткодержатель п.7 (п.6)	пара	113
	МШУ 1,3 Электрошнур 2*0,75 п.10 (п.10)	шт	см.разное
	<b>МШУ 1,3 Якорь п.26/01 (п.26) под шпонку 1 исп</b>	шт	
<b>10041080-001-02</b>	МШУ 1,3 Якорь п.26/02 (п.26) шлицы 2 исп	шт	1580
<b>10041085-003-01</b>	МШУ 1,3-02 / МШУ 1,8-01 конст выключатель	шт	333
<b>10041085-337-01</b>	МШУ 1,3-02 / МШУ 1,8-01 конст Втулка и гайка прижимная	КОМпл	201
	МШУ 1,3-02 / МШУ 1,8-01 конст вставка п.32	шт	57
<b>10041085-019-01</b>	МШУ 1,3-02 / МШУ 1,8-01 конст Блок регулятора скорости п.36	шт	833
	МШУ 1,3-02 / МШУ 1,8-01 конст Диафрагма п.28	шт	57
	МШУ 1,3-02 / МШУ 1,8-01 конст Доп.рукоятка ЗИП		
<b>10041085-059-01</b>	МШУ 1,3-02 / МШУ 1,8-01 конст кольцо магнитное п.27	шт	72
<b>10041085-735-01</b>	МШУ 1,3-02 / МШУ 1,8-01 конст Корпус редуктора в сб.	шт	933
<b>10041085-730-01</b>	МШУ 1,3-02 / МШУ 1,8-01 конст корпус двигателя	шт	431

1,8-01 КОНСТ

**МШУ 1,3-02 / МШУ**

	МШУ 1,3-02 / МШУ 1,8-01конст крышка щеткодержателя	пара	53
<b>10041085-751-01</b>	МШУ 1,3-02 / МШУ 1,8-01конст крышка корпуса редуктора п.8,9	шт	316
	МШУ 1,3-02 / МШУ 1,8-01конст полуручки	КОМпл	172
<b>10041085-002-01</b>	МШУ 1,3-02 статор	шт	1005
	<b>МШУ 1,8-01конст статор</b>	шт	1048
<b>10041085-009-01</b>	МШУ 1,3-02 / МШУ 1,8-01конст Щетки	пара	194
	МШУ 1,3-02 / МШУ 1,8-01конст щеткодержатели	пара	157
<b>10041085-215-01</b>	МШУ 1,3-02 / МШУ 1,8-01конст Шестерни	КОМпл	632
<b>10041085-200-01</b>	МШУ 1,3-02 / МШУ 1,8-01конст Шпindelь п.5	шт	230
<b>10041085-315-10</b>	МШУ 1,3-02 / МШУ 1,8-01конст Шайба п.4	шт	36
<b>10041085-001-01</b>	МШУ 1,3-02 Якорь	шт	1723
	<b>МШУ 1,8-01конст Якорь</b>	шт	1781

**МШУ 1,3-03**

<b>10041300-003-01</b>	МШУ 1,3-03 выключатель п.8	шт	333
	МШУ 1,3-03 доп.рукоятка ЗИП		см.разное
	МШУ 1,3-03 Компенсатор рез.средний под 608 подш	шт	см.разное
	МШУ 1,3-03 Корпус двигателя п.17	шт	316
<b>10041300-735-01</b>	МШУ 1,3-03 Корпус редуктора в сб п.27	шт	661
<b>10041300-851-01</b>	МШУ 1,3-03 Крышка редуктора п.37	шт	287
	МШУ 1,3-03 Крышка щеткодержателя лев, прав п.15,16	КОМпл	36
<b>10041300-019-01</b>	МШУ 1,3-03 Плата регулировки скорости п.9	шт	431
	МШУ 1,3-03 Полуручка лев, прав п.5,6	КОМпл	191
<b>10041300-002-01</b>	МШУ 1,3-03 статор п.20	шт	977
<b>10041300-278-01</b>	МШУ 1,3-03 фиксатор в сб п.27.5,27.6,27.7	шт	86
<b>10041300-215-01</b>	МШУ 1,3-03 Шестерни п.29,32	КОМпл	503
<b>10041300-200-01</b>	МШУ 1,3-03 шпindelь п.40	шт	194
<b>10041300-009-01</b>	МШУ 1,3-03 щетки п.12	пара	144
	МШУ 1,3-03 Щеткодержатели в сб п.13	пара	113
<b>10041300-001-01</b>	МШУ 1,3-03 Якорь п.24	шт	1652

**МШУ-1,3П (только полировальная)**

<b>МШУ-1,3П-180</b>	МШУ 1,3П Выключатель (п.32)	шт	333
	МШУ 1,3П Винт М8*20 (п.18)	шт	50
	МШУ 1,3П Кнопка фиксатора (п.15)	шт	67
	МШУ 1,3П Колесо зубчатое (п.9)	шт	345
	МШУ 1,3П Кольцо стопорное Ø12 (п.10, 11)	шт	см.разное
	МШУ 1,3П Кольцо стопорное внутреннее Ø32 (п.8)	шт	см.разное
	МШУ 1,3П Компенсатор резиновый мал. (607 подш.) (п.25)	шт	см.разное
	МШУ 1,3П Корпус редуктора в сб. (п.7,13-16,20-22)	шт	790
	МШУ 1,3П Корпус электродвигателя (п.29)	шт	359
	МШУ 1,3П Крышка редуктора (п.4)	шт	86
	МШУ 1,3П Полуручки лев/прав (п.31,44)	компл	172
<b>10042020-019-01</b>	МШУ 1,3П Плата в сб. (п.30) ДИОЛД	шт	550
	МШУ 1,3П Платформа полировальная (п.1)	шт	144
	МШУ 1,3П Пробка-заглушка (п.43)	пара	86
	МШУ 1,3П Пружина фиксатора (п.14)	шт	23
	<b>МШУ 1,3П Рукоятка п.19</b>	шт	
	МШУ 1,3П Статор (п.28)	шт	1120
	МШУ 1,3П Фиксатор в сб. (п.13-15)	шт	93
	МШУ 1,3П Шпонка 4*5*12 (п.6)	шт	72
	МШУ 1,3П Шпindelь (п.5)	шт	144
	МШУ 1,3П Щетки (п.42)	пара	157
	МШУ 1,3П Щеткодержатель (п.40,41)	пара	157
	МШУ 1,3П Электрошнур 2*1,0 (п.37)	шт	см.разное
	МШУ 1,3П Якорь (п.23)	шт	1580
<b>10042040-019-01</b>	МШУ 1,3П-01 Блок регулятора в сб. п.30	шт	833
	МШУ 1,3П-01 Вставка п.32	шт	57
<b>10141030-001-01</b>	МШУ 1,3П-01 Выключатель	шт	333
	МШУ 1,3П-01 Диафрагма п.22	шт	57

МШУ 1,3П-01

10042040-342-01	МШУ 1,3П-01 Колесо зубчатое п.10	шт	431
10042040-059-01	МШУ 1,3П-01 Кольцо магнитное	шт	72
10042040-009-01	МШУ 1,3П-01 Щетки	пара	180
10042040-732(745)-01	МШУ 1,3П-01 Корпус редуктора в сб. п.15	шт	646
10042040-732-01	МШУ 1,3П-01 Корпус редуктора	шт	460
	МШУ 1,3П-01 Корпус электродвигателя п.25	шт	431
	МШУ 1,3П-01 Крышка редуктора п.3	шт	115
	МШУ 1,3П-01 Крышка щеткодержателя	пара	53
	МШУ 1,3П-01 Полуручки лев.,прав п.34,36	КОМпл	172
	МШУ 1,3П-01 Шпиндель п.3	шт	172
	МШУ 1,3П-01 Щетки п.26	пара	194
	МШУ 1,3П-01 Щеткодержатели п.27	пара	157
10042040-001-02	МШУ 1,3П-01 Якорь п.18	шт	1293
10042040-002-01	МШУ 1,3П-01 Статор п.24	шт	718
10042040-703-01	МШУ 1,3П-01 Ручка п.14	шт	172

МШУ 1,5 / МШУ 1,5Н (180 круг)

10041100-338-01	МШУ 1,5 / 1,5Н Винт-пробка п.48 (п.41) ДИОЛД	пара	86
10041100-003-01	МШУ 1,5 Выключатель п.44 (п.42)	шт	333
	МШУ 1,5Н Выключатель	шт	355
МШУ-1,5-180	МШУ 1,5 / 1,5Н Гайка прижимная п.4 (п.2) посадочный диаметр	шт	99
(два исполнения)	МШУ 1,5 / 1,5Н Втулка прижимная п.5 (п.4) круга 17,5 мм	шт	99
10041100-913-01	МШУ 1,5 / 1,5Н Рукоятка дополнительная (ЗИП) МШУ-150-180	шт	108
	МШУ 1,5 / 1,5Н Ключ МШУ 150-180 (ЗИП) /средний	шт	см.разное
10041100-962-01	МШУ 1,5 / 1,5Н Кожух МШУ-150-180 (ЗИП) /средний	шт	416
	МШУ 1,5 / 1,5Н Гайка М8*1 (якоря)	шт	23
	МШУ 1,5 / 1,5Н Кнопка фиксатора п.22 (п.23)	шт	67
	МШУ 1,5 Кольцо стопорное Ø12	шт	см.разное
	МШУ 1,5 / 1,5Н Компенсатор резиновый мал.(607 подш.)п.32(п.34)	шт	см.разное
	МШУ 1,5 Корпус редуктора в сб. п.20-22,24/01,25-27 (п.20-23,27-29) игол.подш. 1 исп	шт	
100410100-224-02	МШУ 1,5 Корпус редуктора в сб. п.20-22, 24/02,25-27 (п.20-23,27-29) 607 подш. 2 исп	шт	1149
	МШУ 1,5Н Корпус редуктора в сб.	шт	747
	МШУ 1,5Н Корпус редуктора	шт	517
	МШУ 1,5 Корпус редуктора п.24/01 (п.21) 1 исп	шт	
10041100-732-02	МШУ 1,5 Корпус редуктора п.24/02 (п.21) 2 исп	шт	603
	МШУ 1,5 / 1,5Н Корпус эл.двигателя п.35 (п.36)	шт	388
	МШУ 1,5 Крышка редуктора п.8 (п.10)	шт	99
	МШУ 1,5Н Крышка редуктора	шт	99
	МШУ 1,5 Подшипник игольчатый 8*14*10 п.19/01 (п.19) 1 исп	шт	99
	МШУ 1,5 / 1,5Н Пружина фиксатора п.21 (п.22)	шт	23
	МШУ 1,5 Полуручки п.38,50 (п.44,49)	компл	172
	МШУ 1,5Н Полуручки	компл	201
10041100-007-01	МШУ 1,5 / 1,5Н Статор п.34 (п.35)	шт	1293
	Внимание!!! Отличается контакт к щеткодержателю		
10041100-278-01	МШУ 1,5 / 1,5Н Фиксатор в сборе п.20-22 (п.20,22,23) ДИОЛД	компл	96
	МШУ 1,5 Шестерня мал.+колесо зубч. п.15/01, 16/01 (п.15,25) под шпонку 1 исп	КОМпл	
10041100-215-02	МШУ 1,5 Шестерня мал.+колесо зубч. п.15/02, 16/02 (п.15,25) шлицы 2 исп	КОМпл	689
	МШУ 1,5Н Шестерня мал.+колесо зубч.	КОМпл	503
	МШУ 1,5 / 1,5Н Шпонка шпинделя 4*12*5 п.10 (п.16)	шт	72
	МШУ 1,5 Шпонка якоря 3*9*3,7 п.28/01 (п.26) 1 исп	шт	65
	МШУ 1,5 Шпиндель п.9/01 (п.14) под игол.подш. 1 исп	шт	158
	МШУ 1,5 / 1,5Н Шпиндель п.9/02 (п.14) под 607 подш. 2 исп	шт	158
10041100-009-01	МШУ 1,5 / 1,5Н Щетки п.47(п.40) ДИОЛД	пара	157
	МШУ 1,5 / 1,5Н Щеткодержатели п.45,46 (п.39)	пара	157
	Внимание!!! Отличается контактом к статору		



МШУ 1,5-01 (180 круг) МШУ 1,8-03

	МШУ 1,5 / 1,5Н Электрошнур 2*1,0 п.42 (п.46)	шт	см.разное
	<b>МШУ 1,5 Якорь п.29/01(п.31)</b> шпонка 1 исп	шт	
<b>10041100-001-02</b>	МШУ 1,5 / 1,5Н Якорь п.29/02 (п.31) ДИОЛД шлицы 2 исп	шт	1723
	<b>Внимание!!! Отличается способ фиксации малой шестерни на якорь!!! Просьба уточнять (стопорное кольцо или гайка М8*1)</b>		
<b>МШУ-1,5-01</b>	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Вставка (п.15)	шт	57
<b>круг Ø 180</b>	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Выключатель (п.5)	шт	503
<b>МШУ 1,8-03</b>	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Гайка М8 (п.35)	шт	29
	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Диафрагма (п.21)	шт	86
	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Доп.рукоятка ЗИП		см.разное
	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Клавиша поворота ручки в сб. (п.1,2)	компл	72
<b>10041170-727 (962)-01</b>	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Кожух защитный в сб.средний (п.48-50)	шт	416
	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Кольцо стопорное Ø13 (п.37)	шт	см.разное
	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Компенсатор рез.средний (п.22)	шт	см.разное
	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Корпус редуктора (п.29)	шт	589
	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Корпус редуктора в сб. (п.25-29,31-33,36)	шт	776
	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Корпус эл/дв-ля (п.16)	шт	388
	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Крышка корпуса редуктора (п.43)	шт	129
	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Крышка щеткодержателя (п.17)	компл	86
	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Плата регулятора оборотов в сб. (п.7)	шт	474
	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Полуручка прав., лев. (п.4,10)	компл	201
<b>10041170-002-01</b>	МШУ 1,5-01 Статор (п.19) ДИОЛД	шт	1178
<b>10041171-002-01</b>	<b>МШУ 1,8-03 статор п.19</b>	шт	1206
	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Трубка защитная (п.9)	шт	см.разное
<b>10041170/278-01</b>	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Фиксатор в сб. (п.31-33) ДИОЛД	компл	115
	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Фланец внутренний (п.51)	шт	99
	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Фланец прижимной внешний (п.52)	шт	99
<b>10041170-215-01</b>	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Шестерни (п.34,38)	компл	503
<b>10041170-200-01</b>	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Шпиндель (п.47)	шт	230
	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Шпонка сегментная 4*5*12 (п.46)	шт	72
<b>10041170-009-01</b>	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Щетки (п.13)	пара	187
	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Щеткодержатели в сб. (п.14)	пара	158
	МШУ 1,5-01 / 1,8-03 Электрошнур 2,*0,75 (п.8)	шт	см.разное
<b>10041170-001-01</b>	МШУ 1,5-01 Якорь (п.24)	шт	1939
<b>10041171-001-01</b>	<b>МШУ 1,8-03 Якорь п.24</b>	шт	1996
<b>МШУ-1,8-01-230</b>	МШУ 1,8-01 Втулка (п.38)	шт	145
	МШУ 1,8-01 Втулка прижимная (п.47)	шт	99
	МШУ 1,8-01 Выключатель (п.13)	шт	546
	МШУ 1,8-01 Гайка М8*1 (п.33)	шт	23
	МШУ 1,8-01 Гайка прижимная (п.48)	шт	99
	МШУ 1,8-01 Рукоятка дополнительная (ЗИП) МШУ-230	шт	см.разное
	МШУ 1,8-01 Ключ МШУ 230 (ЗИП) /большой	шт	см.разное
	МШУ 1,8-01 Кожух МШУ-230 (ЗИП) /большой	шт	см.разное
	МШУ 1,8-01 Диафрагма (п.20)	шт	72
	МШУ 1,8-01 Кольцо стопорное Ø 14 (п.36)	шт	см.разное
	МШУ 1,8-01 Компенсатор резиновый бол. под 629 подш. (п.21)	шт	см.разное
	МШУ 1,8-01 Корпус редуктора в сб. (п.24-27,29-31)	шт	847
	МШУ 1,8-01 Корпус эл/дв (п.17)	шт	603
	МШУ 1,8-01 Крышка корпуса прав (п.4)	шт	57
	МШУ 1,8-01 Крышка корпуса лев (п.15)	шт	57
	МШУ 1,8-01 Крышка редуктора (п.44)	шт	113
	МШУ 1,8-01 Полуручки прав/лев (п.7,12)	компл	215
	МШУ 1,8-01 Статор (п.18)	шт	1221
	МШУ 1,8-01 Фиксатор в сб. (п.29-31)	компл	93
	<b>МШУ 1,8-01 Шестерни п.(32,37)</b>	КОМпл	
	МШУ 1,8-01 Шпиндель (п.43)	шт	158
	МШУ 1,8-01 Щетки (п.3)	пара	237

МШУ 1,8-01 (180 круг)

МШУ 1,8-02 / МШУ 2-02

	МШУ 1,8-01 Щеткодержатели в сб. (п.2,16)	пара	182
	МШУ 1,8-01 Электрошнур (п.8)	шт	см.разное
	МШУ 1,8-01 Якорь (п.23)	шт	1868
<b>10041115-003-01</b>	МШУ 1,8-02 / МШУ 2-02 Выключатель п.51	шт	546
	МШУ 1,8-02 / МШУ 2-02 диафрагма п.31	шт	72
	МШУ 1,8-02 / МШУ 2-02 доп.рукоятка ЗИП		см.разное
	МШУ 1,8-02 / МШУ 2-02 Клавиша поворота ручки п.46,47	шт	57
	МШУ 1,8-02 / МШУ 2-022 Корпус электродвигателя п.37	шт	503
	МШУ 1,8-02 / МШУ 2-02 Крышка корпуса редуктора п.9	шт	122
<b>10041115-735-01</b>	МШУ 1,8-02 / МШУ 2-02 Корпус редуктора в сб п.23	шт	1005
	МШУ 1,8-02 / МШУ 2-02 Полуручки п.45,54	КОМпл	259
<b>10041115-002-01</b>	МШУ 1,8-02 Статор п.34	шт	1436
<b>10041116-002-01</b>	<b>МШУ 2-02 Статор</b>	шт	1479
<b>10041115-215-01</b>	МШУ 1,8-02 / МШУ 2-02 Шестерни п.19,21	КОМпл	618
<b>10041115-200-01</b>	МШУ 1,8-02 / МШУ 2-02 Шпиндель п.6	шт	172
<b>10041115-009-01</b>	МШУ 1,8-02 / МШУ 2-02 Щетки п.40	пара	215
<b>10041115-001-01</b>	МШУ 1,8-02 Якорь п.30	шт	2154
	<b>МШУ 2-02 Якорь</b>	шт	2212

У 1,8 (230 круг) (исполнение с фиксированными или поворотными

<b>10041110-003-01</b>	МШУ 1,8 / 1,8 пов.руч. Выключатель в сб. (п.46 / п.31)	шт	474
<b>МШУ 1,8 -230</b>	МШУ 1,8 / 1,8 пов.руч. Гайка М8*1 (п.27 / п.7) якоря	шт	23
<b>МШУ 1,8 -230</b>	МШУ 1,8 / 1,8 пов.руч. Гайка прижимная (п.2 / п.1) посадочный диаметр	шт	99
<b>поворотная ручка</b>	МШУ 1,8 / 1,8 пов.руч. Втулка прижимная (п.4 / п.2) круга 20 мм	шт	99
	МШУ 1,8 / 1,8 пов.руч. Рукоятка дополнительная (ЗИП) МШУ-230	шт	см.разное
	МШУ 1,8 / 1,8 пов.руч. Ключ МШУ 230 (ЗИП) /большой	шт	см.разное
	МШУ 1,8 Кожух МШУ-230 (ЗИП) /большой	шт	см.разное
	МШУ 1,8 пов.руч. Кожух МШУ-230 (ЗИП) /большой	шт	см.разное
	МШУ 1,8 / 1,8 пов.руч. Диафрагма (п.37 / п.21)	шт	72
<b>10041110-353-01</b>	МШУ 1,8 / 1,8 пов.ручка Дроссель (п.39 / ) контакт статора ДИОЛД	КОМпл	43
	МШУ 1,8 Кнопка фиксатора (п.25)	шт	67
	МШУ 1,8 пов.руч. Кнопка фиксатора (п.12)	шт	67
	МШУ 1,8 пов.руч. Кольцо стопорное Ø10 (п.10)	шт	см.разное
	МШУ 1,8 / 1,8 пов.руч. Компенсатор резиновый бол. (6000 подш.) (п.35 / п.18)	шт	см.разное
	МШУ 1,8 Корпус редуктора в сб. (п.21,22,24-26,30,31)	шт	847
	МШУ 1,8 пов.руч. Корпус редуктора в сб. (п.6,10-15)	шт	847
	МШУ 1,8 Корпус редуктора (п.24)	шт	589
	МШУ 1,8 пов.руч. Корпус редуктора (п.6)	шт	589
	Внимание!! Корпус редуктора отличается в месте крепления якоря!!!		
	МШУ 1,8 Корпус эл.двигателя (п.40)	шт	
	МШУ 1,8 пов.руч. Корпус эл.двигателя (п.27)	шт	431
	МШУ 1,8 Крышка редуктора (п.13)	шт	113
	МШУ 1,8 пов.руч. Крышка редуктора в сб. (п.3)	шт	570
	МШУ 1,8 Подшипник игольчатый (п.21)	шт	116
	МШУ 1,8 Полуручка лев/пра. (п.45,50)	компл	215
	МШУ 1,8 пов.руч. Полуручка лев/пра. (п.30,36)	компл	215
	МШУ 1,8 пов.руч. Фиксатор поворота в сб. (п.28,29)	КОМпл	72
<b>10041110-338-01</b>	МШУ 1,8 / 1,8 пов.руч. Пробка-заглушка (п.43 / п.24)	пара	86
	МШУ 1,8 Пружина фиксатора (п.26)	шт	23
	МШУ 1,8 пов.руч. Пружина фиксатора (п.11)	шт	23
<b>10041110-007-01</b>	МШУ 1,8 / 1,8 пов.руч. Статор (п.38 / п.22) ДИОЛД	шт	1364
	МШУ 1,8 Фиксатор в сборе (п.22,25,26)	компл	93
	МШУ 1,8 пов.руч. Фиксатор в сборе (п.10,11,12)	компл	93
<b>10041110-215-01</b>	МШУ 1,8 Шестерня мал.+колесо зубч. (п.18,29)	КОМпл	718
	МШУ 1,8 пов.руч. Шестерня z=11 (п.9)	шт	162
	МШУ 1,8 Шпонка шпинделя бол. (п.9)	шт	72
	МШУ 1,8 Шпиндель (п.10)	шт	158

**МШУ:****МШУ 2,0 (круг 230)****МШУ 2,3-02****МШУ 2-01 (круг 230)**

<b>10041110-009-01</b>	МШУ 1,8 / 1,8 пов.руч. Щетки (п.42 / п. 25) ДИОЛД		пара	237
	МШУ 1,8 / 1,8 пов.руч. Щеткодержатели (п.41 / п.26)		пара	182
	МШУ 1,8 / 1,8 пов.руч. Электрошнур 2*1,0 (п.52 / п.34)		шт	см.разное
<b>10041110-001-01</b>	МШУ 1,8 / 1,8 пов.руч. Якорь (п.33 / п.16) ДИОЛД		шт	3303
<b>10041120-003-01</b>	МШУ 2,0 Выключатель (п.48) ДИОЛД		шт	474
<b>МШУ-2,0-230</b>	МШУ 2,0 Гайка прижимная (п.2) посадочный диаметр		шт	99
	МШУ 2,0 Втулка прижимная (п.4) круга 20 мм		шт	99
	МШУ 2,0 Рукоятка дополнительная (ЗИП) МШУ-230		шт	см.разное
	МШУ 2,0 Ключ МШУ 230 (ЗИП) /большой		шт	см.разное
	МШУ 2,0 Кожух МШУ-230 (ЗИП) /большой		шт	см.разное
	МШУ 2,0 Гайка (п.26) якоря		шт	23
	МШУ 2,0 Диафрагма (п.36)		шт	72
	МШУ 2,0 Кнопка фиксатора (п.24)		шт	67
<b>10041120-732-01</b>	МШУ 2,0 Корпус редуктора (п.23) ДИОЛД		шт	689
<b>10041120-745-01</b>	МШУ 2,0 Корпус редуктора в сб. (п.20,21,23-25,29-31) ДИОЛД		шт	1293
	<b>Внимание!! Корпус редуктора отличается в месте крепления якоря!!!</b>			
	МШУ 2,0 Компенсатор резиновый бол.(6000 подш.) (п.35)		шт	см.разное
	МШУ 2,0 Корпус эл.двигателя (п.41)		шт	431
	МШУ 2,0 Крышка редуктора (п.12)		шт	113
	МШУ 2,0 Подшипник игольчатый (п.20)		шт	116
	МШУ 2,0 Полуручки лев/прав (п.45,п.47)		компл	215
	МШУ 2,0 Пробка-заглушка (п.44)		пара	86
	МШУ 2,0 Пружина фиксатора (п.25)		шт	23
	МШУ 2,0 Статор (п.37)		шт	1436
	МШУ 2,0 Фиксатор в сборе (п.21,24,25)		компл	93
<b>10041120-215-01</b>	<b>МШУ 2,0 Шестерня мал.+колесо зубч. (п.17,28) ДИОЛД</b>		компл	
	МШУ 2,0 Шпонка шпинделя (п.9)		шт	72
<b>10041120-200-01</b>	МШУ 2,0 Шпиндель (п.9)		шт	345
	МШУ 2,0 Щетки (п.43)		пара	237
	МШУ 2,0 Щеткодержатели (п.42)		пара	182
	МШУ 2,0 Электрошнур 2*1,5 (п.54)		шт	см.разное
	МШУ 2,0 Якорь (п.33)		шт	2011
<b>10041210-008-01</b>	МШУ 2-01 / 2,3-02 Блок плавного пуска (п.13)	1 исп	шт	546
<b>10041210-008-01</b>	МШУ 2-01 / 2,3-02 Блок плавного пуска (п.13)	2 исп	шт	546
	МШУ 2-01 / 2,3-02 Вставка (п.12)		шт	144
<b>МШУ 2-01</b>	МШУ 2-01 / 2,3-02 Втулка пластмассовая (п.26)		шт	57
<b>МШУ 2,3-02</b>	МШУ 2-01 / 2,3-02 Втулка прижимная (п.41)		шт	99
<b>10041210-700-01</b>	МШУ 2-01 / 2,3-02 Втулка пластик (п.26)		шт	36
<b>10041210-003-01</b>	МШУ 2-01 / 2,3-02 Выключатель (п.9)		шт	603
<b>10041210-534-01</b>	МШУ 2-01 / 2,3-02 Гайка М7*1 (п.34)		шт	29
<b>круг Ø 230</b>	МШУ 2-01 / 2,3-02 Гайка прижимная (п.42)		шт	99
	МШУ 2-01 / 2,3-02 Диафрагма (п.23)		шт	86
	МШУ 2-01 / 2,3-02 Доп.рукоятка ЗИП			см.разное
	МШУ 2-01 / 2,3-02 Клавиша поворота ручки (п.11)		шт	72
	МШУ 2-01 / 2,3-02 Кожух защитный в сб. (п.38-40)		шт	см.разное
	МШУ 2-01 / 2,3-02 Компенсатор рез.бол.под 629/6000 подш (п.24)		шт	см.разное
	МШУ 2-01 / 2,3-02 Корпус редуктора (п.31.1)		шт	632
	МШУ 2-01 / 2,3-02 Корпус редуктора в сб. (п.28-31)		шт	933
<b>10041210-730-01</b>	МШУ 2-01 / 2,3-02 Корпус эл/дв-ля (п.14)		шт	474
	МШУ 2-01 / 2,3-02 Крышка левая щ/д-ля (п.20)		шт	57
	МШУ 2-01 / 2,3-02 Крышка правая щ/д-ля (п.18)		шт	57
	МШУ 2-01 / 2,3-02 Крышка редуктора в сб. (п.35)		шт	503
<b>10041210-496-01</b>	МШУ 2-01 / 2,3-02 Полуручка лев.прав. (п.2,7)		компл	474
<b>10041210-002-01</b>	МШУ 2-01 Статор (п.21) ДИОЛД		шт	1436
<b>10041211-002-01</b>	<b>МШУ 2,3-02 Статор</b>		шт	1479
<b>10041210-278-01</b>	МШУ 2-01 / 2,3-02 Фиксатор в сб ДИОЛД		КОМпл	96
	МШУ 2-01 / 2,3-02 Шестерня (п.33)		шт	129

МШУ 2,1 (круг 230)

<b>10041210-009-01</b>	МШУ 2-01 / 2,3-02 Щетки (п.15)		пара	287
	МШУ 2-01 / 2,3-02 Щеткодержатель в сб (п.16)		пара	182
	МШУ 2-01 / 2,3-02 Электрошнур 2*0,75, 2 м* (п.3)		шт	см.разное
<b>10041210-001-01</b>	МШУ 2-01 Якорь (п.27)		шт	2298
<b>10041211-001-01</b>	<b>МШУ 2,3-02 Якорь</b>		шт	2513
<b>МШУ-2,1-230</b>	МШУ 2,1 Блок плавного пуска (п.15)		шт	431
	МШУ 2,1 Выключатель (п.13)		шт	546
	МШУ 2,1 Втулка прижимная (п.48)	посадка	шт	99
	МШУ 2,1 Гайка прижимная (п.49)	17,5 мм	шт	99
	МШУ 2,1 Кнопка фиксатора (п.30)		шт	67
	МШУ 2,1 Рукоятка дополнительная (ЗИП) МШУ-230		шт	см.разное
	МШУ 2,1 Ключ МШУ 230 (ЗИП) /большой		шт	см.разное
	МШУ 2,1 Кожух МШУ-230 (ЗИП) /большой		шт	см.разное
	МШУ 2,1 Компенсатор резиновый бол. (629 подш.)		шт	см.разное
	МШУ 2,1 Кольцо стопорное Ø (п.34)		шт	см.разное
	МШУ 2,1 Корпус редуктора в сборе (п.24-28,30-32)		шт	948
	МШУ 2,1 Корпус редуктора (п.28)		шт	639
	МШУ 2,1 Корпус эл-двигателя (п.18)		шт	445
	МШУ 2,1 Крышка редуктора (п.43)		шт	113
	МШУ 2,1 Крышка щеткодержателей лев(п.17)		шт	57
	МШУ 2,1 Крышка щеткодержателей прав(п.4)		шт	57
	МШУ 2,1 Полуручки прав/лев (п.2,8)		компл	215
	МШУ 2,1 Пружина фиксатора (п.31)		шт	23
	МШУ 2,1 Статор (п.19)		шт	1508
	МШУ 2,1 Фиксатор в сб. (п.30-32)		шт	96
	МШУ 2,1 Шестерня мал.+колесо зубч. (п.33,38)		КОМпл	603
	МШУ 2,1 Шпонка шпинделя (п.46)		шт	72
	МШУ 2,1 Шпиндель (п.47)		шт	158
	МШУ 2,1 Щетки (п.7)		пара	237
	МШУ 2,1 Щеткодержатели (п.6)		пара	182
	МШУ 2,1 Электрошнур 2*1,0 (п.9)		шт	см.разное
	МШУ 2,1 Якорь (п.23)		шт	2154

МШУ 2,1-01 (круг 230) АНАЛОГ МШУ 2,45-03

<b>МШУ 2,1-01</b>	МШУ 2,1-01 Блок плавного пуска (п.12)		шт	431
<b>круг Ø 230</b>	МШУ 2,1-01 Вставка (п.17)		шт	86
	МШУ 2,1-01 Втулка прижимная внутр. (п.55)		шт	99
	МШУ 2,1-01 Выключатель (п.9)		шт	546
	МШУ 2,1-01 Гайка М8 (п.37)		шт	29
	МШУ 2,1-01 Гайка прижимная внеш. (п.56)		шт	99
	МШУ 2,1-01 Диафрагма (п.23)		шт	115
	МШУ 2,1-01 Дополнительная рукоятка (п.35)		шт	см.разное
	МШУ 2,1-01 Клавиша поворота ручки (п.11)		шт	72
	МШУ 2,1-01 Кожух защитный в сб. (п.52-54)		шт	см.разное
	МШУ 2,1-01 Кольцо стопорное Ø14 (п.34)		шт	см.разное
	МШУ 2,1-01 Компенсатор рез.большой (п.24)		шт	см.разное
	МШУ 2,1-01 Корпус редуктора (п.32.1)		шт	646
	МШУ 2,1-01 Корпус редуктора в сб. (п.32,28-31)		шт	955
<b>10041190-730-01</b>	МШУ 2,1-01 Корпус электродвигателя (п.18)		шт	474
	МШУ 2,1-01 Крышка корпуса редуктора (п.45)		шт	158
	МШУ 2,1-01 Крышка левая (п.20)		шт	36
	МШУ 2,1-01 Крышка правая (п.16)		шт	36
<b>10041190-731-01</b>	МШУ 2,1-01 Полуручка лев.,прав. (п.2,7)		компл	241
	МШУ 2,1-01 Статор (п.21)		шт	1580
	МШУ 2,1-01 Фиксатор в сб. (п.32.2,32.3,32.4)		компл	115
<b>1041250-215-01</b>	МШУ 2,1-01 Шестерни (п.36,38)		шт	603
	МШУ 2,1-01 Шпиндель (п.51)		шт	158
	МШУ 2,1-01 Шпонка сегментная 3*3,7*9 (п.27)		шт	65
	МШУ 2,1-01 Шпонка сегментная 4*5*12 (п.50)		шт	72
	МШУ 2,1-01 Щетки (п.13)		пара	237

**М**  
**МШУ 2,2-01 (круг 230)**

	МШУ 2,1-01 Щеткодержатель в сб. (п.14)	пара	158
	МШУ 2,1-01 Электрошнур 2*0,75 2м (п.5)	шт	см.разное
	МШУ 2,1-01 Якорь (п.26)	шт	2226
<b>МШУ-2,2-01</b>	<b>МШУ 2,2-01 Блок плавного пуска в сб. (п.8)</b>	шт	
<b>круг Ø 230</b>	МШУ 2,2-01 Втулка прижимная (п.45)	шт	99
	МШУ 2,2-01 Выключатель в сб. (п.7)	шт	546
	МШУ 2,2-01 Гайка М14 лев.резьба (п.36)	шт	26
	МШУ 2,2-01 Гайка М8 (п.35) якоря	шт	23
	МШУ 2,2-01 Гайка прижимная (п.44)	шт	99
	МШУ 2,2-01 Диафрагма (п.18)	шт	72
	МШУ 2,2-01 Клавиша поворота ручки (п.11)	шт	72
	МШУ 2,2-01 Кнопка фиксатора (п.29)	шт	67
	МШУ 2,2-01 Кожух защитный в сб. (п.48-51) большой	шт	см.разное
	МШУ 2,2-01 Компенсатор рез. бол.под 6000 подш. (п.19)	шт	см.разное
	МШУ 2,2-01 Корпус редуктора (п.31.1)	шт	646
	МШУ 2,2-01 Корпус редуктора в сб. (п.26,27, 29-32)	шт	962
	МШУ 2,2-01 Корпус электродвигателя (п.15)	шт	445
	МШУ 2,2-01 Крышка щеткодержателя (п.14)	шт	57
	МШУ 2,2-01 Крышка корпуса редуктора (п.41)	шт	122
	МШУ 2,2-01 Полуручка лев.прав (п.9,2)	компл	215
	МШУ 2,2-01 Пружина 10,2*22*0,8 (п.30)	шт	23
	МШУ 2,2-01 Пружина 8,5*23*0,8 (п.10)	шт	23
	МШУ 2,2-01 Статор (п.17)	шт	1652
	МШУ 2,2-01 Фиксатор в сб. (п.29,30,32)	компл	96
	МШУ 2,2-01 Шестерни (п.33,38)	компл	718
	МШУ 2,2-01 Шпindelь (п.46)	шт	158
	МШУ 2,2-01 Шпонка сегм.бол (п.47)	шт	72
<b>10041140-009-01</b>	МШУ 2,2-01 Щетки (п.13) ДИОЛД	пара	237
	МШУ 2,2-01 Щеткодержатель в сб. (п.12)	пара	182
	МШУ 2,2-01 Электрошнур 2*1,5 (п.3)	шт	см.разное
	МШУ 2,2-01 Якорь (п.22)	шт	2370

**МШУ 2,2 (круг 230)**

<b>МШУ-2,2-230</b>	МШУ 2,2 Блок плавного пуска (п.15)	шт	431
<b>(два исполнения)</b>	МШУ 2,2 Выключатель (п.13)	шт	546
	МШУ 2,2 Втулка прижимная (п.48) посадка	шт	99
	МШУ 2,2 Гайка прижимная (п.49) 17,5 мм	шт	99
	МШУ 2,2 Рукоятка дополнительная (ЗИП) МШУ-230	шт	см.разное
	МШУ 2,2 Ключ МШУ 230 (ЗИП) /большой	шт	см.разное
	МШУ 2,2 Кожух МШУ-230 (ЗИП) /большой	шт	см.разное
	МШУ 2,2 Кнопка фиксатора (п.30) ДД-02-17	шт	86
	МШУ 2,2 Компенсатор резиновый бол. (629 подш.)	шт	см.разное
	МШУ 2,2 Кольцо стопорное Ø (п.34)	шт	см.разное
	МШУ 2,2 Корпус редуктора в сб. (п.28,30-32) игол.подш	шт	962
	МШУ 2,2 Корпус редуктора в сб. (п.28,30-32) подш.608	шт	962
	МШУ 2,2 Корпус редуктора (п.28)	шт	646
	МШУ 2,2 Корпус эл.двиг-ля (п.18)	шт	445
	МШУ 2,2 Крышка редуктора (п.43)	шт	113
	МШУ 2,2 Крышка щеткодержателей лев (п.17)	шт	57
	МШУ 2,2 Крышка щеткодержателей прав (п.4)	шт	57
	МШУ 2,2 Полуручки(лев/прав) (п.2,8)	компл	215
	МШУ 2,2 Пружина фиксатора (п.31)	шт	23
	МШУ 2,2 Статор (п.19)	шт	1652
	МШУ 2,2 Фиксатор в сб. (п.30-32)	КОМпл	96
	<b>МШУ 2,2 Шестерня мал.+колесо зубч. (п.33,38)</b>	КОМпл	
	МШУ 2,2 Шпонка шпинделя (п.46)	шт	72
	МШУ 2,2 Шпindelь (п.47) под игол.подш	шт	158
	МШУ 2,2 Шпindelь (п.47) подш.608	шт	14
<b>10041140-009-01</b>	МШУ 2,2 Щетки (п.7)	пара	237

МШУ 2,3 — 01 / МШУ 2,6-01

	МШУ 2,2 Щеткодержатели (п.6)	пара	182
	МШУ 2,2 Электрошнур 2*1,0 (п.9)	шт	см.разное
	МШУ 2,2 Якорь (п.23)	шт	2370
	МШУ 2,3-01 / 2,6-01 Блок плавного пуска п.43	шт	431
	МШУ 2,3-01 / 2,6-01 Выключатель п.51	шт	546
	МШУ 2,3-01 / 2,6-01 Диафрагма п.31	шт	72
	МШУ 2,3-01 / 2,6-01 Клавиша поворота ручки п.46,47	шт	57
	МШУ 2,3-01 / 2,6-01 Корпус редуктора в сб п.23	шт	905
	МШУ 2,3-01 / 2,6-01 Корпус электродвигателя п.37	шт	503
	МШУ 2,3-01 / 2,6-01 Крышка корпуса редуктора п.9	шт	122
10041260-731-01	МШУ 2,3-01 / 2,6-01 Полуручки п.45,54	КОМпл	241
	МШУ 2,3-01 Статор п.34	шт	1436
	<b>МШУ 2,6-01 Статор п.34</b>	шт	1479
10041260-215-01	МШУ 2,3-01 / 2,6-01 Шестерни п.19,21	КОМпл	618
	МШУ 2,3-01 / 2,6-01 Шпиндель п.6	шт	172
	МШУ 2,3-01 / 2,6-01 Щетки п.40	пара	215
	МШУ 2,3-01 / 2,6-01 Щеткодержатели п.38	пара	187
10041260-001-01	МШУ 2,3-01 Якорь п.30	шт	2154
	<b>МШУ 2,6-01 Якорь</b>	шт	2212

МШУ 2,45 (круг 230)

МШУ-2,45-230	МШУ 2,45 Блок плавного пуска п.44	шт	431
2 исполнения	МШУ 2,45 Выключатель п.48	шт	546
	МШУ 2,45 Втулка прижимная п.4 посадка	шт	99
	МШУ 2,45 Гайка прижимная п.2 17,5 мм	шт	99
	МШУ 2,45 Рукоятка дополнительная (ЗИП) МШУ-230	шт	см.разное
	МШУ 2,45 Ключ МШУ 230 (ЗИП) /большой	шт	см.разное
	МШУ 2,45 Кожух МШУ-230 (ЗИП) /большой	шт	см.разное
	МШУ 2,45 Гайка М 8* п.57/02 (п.27) якоря	шт	23
	МШУ 2,45 Втулка переходная в корпус редуктора ДД-02-33	шт	75
	МШУ 2,45 Подшипник игольчатый (комплектно со втулкой)	шт	116
	МШУ 2,45 Кнопка поворота п.37,38	шт	72
	МШУ 2,45 Кнопка фиксатора (п.26)	шт	72
	МШУ 2,45 Кольцо стопорное Ø 9 п.27/01 (п.27)	шт	см.разное
	МШУ 2,45 Кольцо стопорное внутреннее Ø 32 п.30/01 (п.30)	шт	см.разное
	МШУ 2,45 Компенсатор резиновый бол. (629 подш.) п.33	шт	см.разное
	МШУ 2,45 Корпус редуктора в сб. п.22, 24/01-26,29,30 (п.22,24-26,29,30) под игольчатый подшипник 1 исп	шт	991
	МШУ 2,45 Корпус редуктора в сб. п.22, 24/02-26,29,30 (п.22,24-26,29,30) под 607 подшипник 2 исп	шт	991
	<b>Внимание!! Корпус редуктора отличается в месте крепления якоря!!!</b>		
	МШУ 2,45 Корпус редуктора п.24/01 (п.24) игол.подш. 1 исп	шт	675
	МШУ 2,45 Корпус редуктора п.24/02 (п.24) 607 подш. 2 исп	шт	675
	МШУ 2,45 Корпус эл.двигателя (п.40)	шт	445
	МШУ 2,45 Крышка редуктора п.12	шт	113
	МШУ 2,45 Полуручки(лев/прав) п.39,45	компл	215
	МШУ 2,45 Пробка-заглушка п.43	пара	86
	МШУ 2,45 Пружина фиксатора (п.25)	шт	23
	<b>МШУ 2,45 Статор п.35 1 исп</b>	шт	
	МШУ 2,45 Статор п.35 2 исп	шт	1723
10041150-278-01	МШУ 2,45 Фиксатор в сборе (п.22,25,26)	компл	60
10041150-215-01	МШУ 2,45 Шестерня мал.+колесо зубч.п.18,28	компл	905
	МШУ 2,45 Шпонка шпинделя п.8	шт	72
	МШУ 2,45 Шпиндель п.9 под игол.подш. 1 исп	шт	158
	МШУ 2,45 Шпиндель п.9 под 607 подш. 2 исп	шт	158
	МШУ 2,45 Щетки (п.42) ДИОЛД	пара	237
	МШУ 2,45 Щеткодержатель (п.41)	пара	182
	МШУ 2,45 Электрошнур 2*1,5 п.52	шт	см.разное
	<b>МШУ 2,45 Якорь п.31 /01 (п.31) 1 исп</b>	шт	
	<b>МШУ 2,45 Якорь п.31 /02 (п.31) 1 исп</b>	шт	

**МШУ 2,45-01**

	МШУ 2,45 Якорь п.31 /02 (п.31)	2 исп	шт	2441
	Внимание!!! Отличается способ фиксации малой шестерни на якоре!!! Просьба уточнять (стопорное кольцо или гайка М8*1)			
<b>МШУ 2,45-01</b>	МШУ 2,45-01 Блок плавного пуска (п.14)		шт	431
<b>круг Ø 230</b>	МШУ 2,45-01 Вставка (п.13)		шт	144
	МШУ 2,45-01 Втулка Ø17 (п.49)		шт	57
	МШУ 2,45-01 Втулка прижимная (п.56)		шт	99
	МШУ 2,45-01 Выключатель (п.10)		шт	546
	МШУ 2,45-01 Гайка М8*1 (п.38)		шт	29
	МШУ 2,45-01 Гайка прижимная (п.57)		шт	99
	МШУ 2,45-01 Диафрагма (п.25)		шт	86
	МШУ 2,45-01 Клавиша поворота ручки (п.12)		шт	72
	МШУ 2,45-01 Кожух защитный в сб. (п.53-55)		шт	см.разное
	МШУ 2,45-01 Кольцо стопорное Ø15 (п.36)		шт	см.разное
	МШУ 2,45-01 Компенсатор рез.средний (п.26)		шт	см.разное
	МШУ 2,45-01 Корпус редуктора (п.34.1)		шт	646
	МШУ 2,45-01 Корпус редуктора в сб. (п.30-34,36)		шт	955
	МШУ 2,45-01 Корпус электродвигателя (п.15)		шт	445
	МШУ 2,45-01 Крышка корпуса редуктора (п.46)		шт	172
	МШУ 2,45-01 Крышка щ/д-ля левая (п.22)		шт	57
	МШУ 2,45-01 Крышка щ/д-ля правая (п.20)		шт	57
	МШУ 2,45-01 Обойма сальника (п.50)		шт	72
	МШУ 2,45-01 Полуручки лев./прав (п.3,8)		компл	215
	МШУ 2,45-01 Статор (п.23)		шт	1149
	МШУ 2,45-01 Фиксатор в сб. (п.34.2, 34.3, 34.4)		шт	115
	МШУ 2,45-01 Шестерни (п.37,39)		компл	646
	МШУ 2,45-01 Шпиндель (п.51)		шт	158
	МШУ 2,45-01 Шпонка сегментная 3*3,7*9 (п.29)		шт	65
	МШУ 2,45-01 Шпонка сегментная 4*5*12 (п.52)		шт	72
	МШУ 2,45-01 Щетки (п.16)		пара	237
	МШУ 2,45-01 Щеткодержатель в сб. (п.17)		шт	182
	МШУ 2,45-01 Электрошнур 2*1,5, 2м (п.4)		шт	см.разное
	МШУ 2,45-01 Якорь (п.28)		шт	1723
<b>100410220-08-01</b>	МШУ 2,45-02 Блок плавного пуска (п.13)		шт	431
	МШУ 2,45-02 Втулка прижимная (п.53)		шт	99
<b>10041220-003-01</b>	МШУ 2,45-02 Выключатель (п.8)		шт	402
	МШУ 2,45-02 Гайка М8*1 (п.38)		шт	29
	МШУ 2,45-02 Гайка прижимная (п.54)		шт	99
	МШУ 2,45-02 Диафрагма (п.24)		шт	72
	МШУ 2,45-02 Клавиша поворота ручки (п.10)		шт	29
<b>10041220-727-01</b>	МШУ 2,45-02 Кожух защитный в сб. (п.50,51,52)		шт	531
	МШУ 2,45-02 Кольцо стопорное Ø14 (п.34)		шт	см.разное
	МШУ 2,45-02 Компенсатор рез.средний (п.25)		шт	см.разное
<b>10041220-732-01</b>	МШУ 2,45-02 Корпус редуктора (п.32.1)		шт	359
<b>10041220-745-01</b>	МШУ 2,45-02 Корпус редуктора в сб. (п.28-32)		шт	574
	МШУ 2,45-02 Корпус электродвигателя (п.14)		шт	445
	МШУ 2,45-02 Крышка корпуса редуктора (п.44)		шт	113
	МШУ 2,45-02 Крышка щ/д-ля левая (п.20)		шт	57
	МШУ 2,45-02 Крышка щ/д-ля правая (п.19)		шт	57
	МШУ 2,45-02 Полуручки лев./прав (п.2,7)		компл	215
<b>10041220-002-01</b>	МШУ 2,45-02 Статор (п.21)		шт	1149
<b>10041220-278-01</b>	МШУ 2,45-02 Фиксатор в сб. (п.32.2, 32.3, 32.4)		шт	43
<b>10041220-215-01</b>	МШУ 2,45-02 Шестерни (п.36,39)		шт	402
<b>10041220-200-01</b>	МШУ 2,45-02 Шпиндель (п.49)		шт	172
	МШУ 2,45-02 Шпонка сегментная 4*5*12.7 (п.48)		шт	72
<b>10041220-09-01</b>	МШУ 2,45-02 Щетки (п.15)		пара	172
	МШУ 2,45-02 Щеткодержатель в сб. (п.16)		пара	182

**МШУ-2,45-02**

		МШУ 2,45-02 Электрошнур 2*1,5, 2м (п.3)	шт	см.разное
	<b>10041220-001-01</b>	МШУ 2,45-02 Якорь (п.27)	шт	1723
		<b>МШУ 2,45-03 см МШУ 2,1-01</b>		
<b>МШУ 2-230Н</b>	<b>МШУ-2-230Н</b>	МШУ 2Н Выключатель (п.49)	шт	546
		МШУ 2Н Гайка прижимная (п.2) посадочный диаметр	шт	99
		МШУ 2Н Втулка прижимная (п.4) круга 17,5 мм	шт	99
		МШУ 2Н Втулка в корпус редуктора (п.19)	шт	72
		МШУ 2Н Рукоятка дополнительная (ЗИП) МШУ-230	шт	см.разное
		МШУ 2Н Ключ МШУ 230 (ЗИП) /большой	шт	см.разное
		МШУ 2Н Кожух МШУ-230 (ЗИП) /большой	шт	см.разное
		МШУ 2Н Гайка (п.25) якоря	шт	23
		МШУ 2Н Кнопка фиксатора (п.23)	шт	67
		МШУ 2Н Кольцо стопорное Ø (п.18)	шт	см.разное
		МШУ 2Н Компенсатор резиновый ср. (608 подш.) (п.32)	шт	см.разное
		МШУ 2Н Корпус редуктора в сб. (п.19,20,22-24,27-29)	шт	991
		МШУ 2Н Корпус редуктора (п.22)	шт	675
		МШУ 2Н Корпус эл.двигателя (п.36)	шт	215
		МШУ 2Н Крышка редуктора (п.12)	шт	113
		МШУ 2Н Накладка лев (п.41)	шт	57
		МШУ 2Н Накладка прав.	шт	57
		МШУ 2Н Полуручки лев/прав (п.46,52)	компл	215
		МШУ 2Н Плата плавного пуска	шт	431
		МШУ 2Н Пружина фиксатора (п.24)	шт	23
		МШУ 2Н Статор (п.34)	шт	1293
		МШУ 2Н Фиксатор в сборе (п.20,23,24)	кОМпл	96
		МШУ 2Н Шестерня мал.+колесо зубч. (п.16, 26)	компл	632
		МШУ 2Н Шпонка шпинделя (п.8)	шт	72
		МШУ 2Н Шпиндель (п.9)	шт	158
		МШУ 2Н Щетки (п.39)	пара	237
		МШУ 2Н Щеткодержатель (п.37,43)	пара	182
		МШУ 2Н Электрошнур 2*1,5 (п.54)	шт	см.разное
	МШУ 2Н Якорь (п.30)	шт	1723	
		<b>МЭВ Машина электрическая вибрационная</b>		
<b>МЭВ 0,34МФ</b>	<b>МЭВ-0,25МФ</b>	МЭВ-0,25МФ Винт М 6*14 (п.27)	шт	39
	<b>МЭВ-0,34МФ</b>	МЭВ-0,34МФ Винт М 6*16 (п.29)	шт	39
		МЭВ-0,25МФ / 0,34МФ Клавиша выключателя (п.14)	шт	72
		МЭВ-0,25МФ Корпус редуктора в сб. (п.25)	шт	790
	<b>10091020-745-01</b>	МЭВ-0,34МФ Корпус редуктора в сб. (п.26)	шт	1436
		МЭВ-0,25МФ / 0,34МФ Корпус электродвигателя (п.13)	шт	274
		МЭВ-0,25МФ / 0,34МФ Крышка (п.1)	шт	99
	<b>10091020-019-01</b>	МЭВ-0,25МФ / 0,34МФ Плата регулировки скорости (п.8)	шт	503
	<b>10091020-260-01</b>	МЭВ-0,25МФ / 0,34МФ Подшипник специальный 5*16*5 (п.23 / п.24) ВТУЛКА	шт	128
		МЭВ 0,34 ЗИП патрубок комплект	кОМпл	36
		МЭВ-0,25МФ / 0,34МФ Рычаг выключателя (п.9)	шт	88
		МЭВ-0,25МФ Статор (п.15)	шт	718
	<b>10091020-002-01</b>	МЭВ-0,34МФ Статор (п.15)	шт	948
		МЭВ-0,25МФ / 0,34МФ Упор резиновый (п.3)	шт	10
		МЭВ-0,25МФ Фланец (п.26)	шт	88
		МЭВ-0,34МФ Фланец (п.27)	шт	180
		МЭВ-0,25МФ / 0,34МФ Фланец подшипника (п.20,21)	шт	128
		МЭВ-0,25МФ / 0,34МФ Щетки (п.12)	пара	72
		МЭВ-0,25МФ / 0,34МФ Щеткодержатель в сб.(п.10,11)	пара	113
		МЭВ-0,25МФ / 0,34МФ Электрошнур 2*0,75 (п.4)	шт	см.разное
	МЭВ-0,25МФ Якорь (п.19)	шт	1005	
<b>10091020-001-01</b>	МЭВ-0,34МФ Якорь (п.19)	шт	1077	
		<b>МЭД Мини-дрель электрическая</b>		
<b>10015010-019-01</b>	МЭД-1МФ Блок регулятора скорости (п.7)	шт	416	
<b>МЭД-1МФ</b>	МЭД-1МФ Втулка-заглушка резьбовая (п.10)	пара	86	



**МЭД 1МФ**

<b>10015020-300-01</b>	МЭД-1МФ Втулка зажимная (п.21) ДД-03-25		шт	118
<b>10015010-700-01</b>	МЭД-1МФ Втулка пылезащитная (п.22)		шт	88
	МЭД-1МФ Выключатель (п.6)		шт	188
	МЭД-1МФ Полуручки лев/прав (п.1,15)		компл	360
<b>10015010-002-01</b>	МЭД-1МФ Статор (п.14) ДИОЛД		шт	503
	МЭД-1МФ Фиксатор в сб. (п.16)	1 исп	шт	72
<b>10015020-178-02</b>	МЭД-1МФ Фиксатор в сб. (п.16)	2 исп		72
	МЭД-1МФ Цанга Ø 1,5 (п.20)		шт	43
	МЭД-1МФ Цанга Ø 2,3 (п.20)		шт	43
	МЭД-1МФ Цанга Ø 3,0 (п.20)		шт	43
<b>10015020-009-01</b>	МЭД-1МФ Щетки (п.11) ДИОЛД		пара	86
	МЭД-1МФ Щеткодержатели в сб. (п.12,13)		пара	113
	МЭД-1МФ Электрошнур 2*0,75 (п.4)		шт	см.разное
<b>10015010-001-01</b>	МЭД-1МФ Якорь (п.18) ДИОЛД		шт	933
	МЭД-1МФ Трос		шт	101
<b>10015020-927-01</b>	МЭД-1МФ ЗИП Гибкий шланг ДИОЛД		шт	574

**МЭД 2МФ**

<b>10015021-019-01</b>	МЭД-2МФ Блок регулятора скорости (п.12)		шт	431
	МЭД-2МФ Втулка-заглушка резьбовая (п.5)		пара	86
<b>МЭД 2МФ</b>	МЭД-2МФ Втулка зажимная (п.22)		шт	152
	МЭД-2МФ Втулка пылезащитная (п.23)		шт	88
	МЭД-2МФ Выключатель (п.8)		шт	188
	МЭД-2МФ Полуручки лев/прав (п.1,14)		компл	360
<b>10015020-002-01</b>	МЭД-2МФ Статор (п.17) ДИОЛД		шт	574
	МЭД-2МФ Фиксатор в сб. (п.15/01)	1 исп	шт	72
	МЭД-2МФ Фиксатор в сб. (п.15/02)	2 исп	шт	72
	МЭД-2МФ Цанга Ø 1,5 (п.21)		шт	43
	МЭД-2МФ Цанга Ø 2,3 (п.21)		шт	43
	МЭД-2МФ Цанга Ø 3,0 (п.21)		шт	43
<b>10015020-009-01</b>	МЭД-2МФ Щетки (п.6)		пара	101
	МЭД-2МФ Щеткодержатели в сб. (п.7)		пара	113
	МЭД-2МФ Электрошнур 2*0,75 (п.11)		шт	см.разное
<b>10015020-001-01</b>	МЭД-2МФ Якорь (п.19) ДИОЛД		шт	1005
	МЭД-2МФ Трос		шт	101
	МЭД-2МФ ЗИП Гибкий шланг		шт	574

**МЭО Отбойный молоток**

<b>10202010-435-01</b>	МЭО-1 Боковая рукоятка (п.82.5)		шт	474
	МЭО-1 Доп.ручка в сб. (п.82)		шт	574
<b>10202010-201-01</b>	МЭО-1 Вал шестерня (п.40)		шт	1077
<b>10202010-382-01</b>	МЭО-1 Винт пробка с рез.кольцом (п.68,69)		шт	244
<b>10202010-338-01</b>	МЭО-1 Винт пробка(п.57)		шт	86
<b>10202010-312-01</b>	МЭО-1 Втулка стопорная (п.11)		шт	1293
<b>01-000121</b>	МЭО-1 Втулка (Подшипник 6302 RS)		шт	287
<b>01-000071</b>	МЭО-1 Втулка (Подшипник 6001 RS)		шт	136
<b>01-000095</b>	МЭО-1 Втулка (Подшипник 6201)		шт	158
<b>01-000101</b>	МЭО-1 Втулка (Подшипник 6203 DU)		шт	197
<b>01-000105</b>	МЭО-1 Втулка (Подшипник 6205 RZ)		шт	287
<b>10202010-003-01</b>	МЭО-1 Выключатель(п.78)		шт	718
	МЭО-1 Диафрагма (п.49)		шт	129
<b>10202010-748-01</b>	МЭО-1 Заглушка (п.7)		шт	115
<b>10202010-729-01</b>	МЭО-1 Защитный кожух выключателя(п.79)		шт	129
<b>10202010-209-01</b>	МЭО-1 Колесо зубчатое (п.34)		шт	1192
<b>10202010-386-01</b>	МЭО-1 Кольцо специальное (п.33)		шт	86
<b>05-616525</b>	МЭО-1 Кольцо(п.16)		шт	86
<b>10202010-856-01</b>	МЭО-1 Корпус (п.25)		шт	2441
<b>10202010-732-01</b>	МЭО-1 Корпус редуктора п.32		шт	1149

05-240005	МЭО-1 Кольцо (п.9.2)	шт	72
10202010-383-01	МЭО-1 Кривошип (п.27)	шт	862
10202010-387-01	МЭО-1 Крышка щеткодержателя с винтами(п.59,60)	шт	115
	МЭО-1 Крышка емкости масла (п.66)	шт	158
10202010-749-01	МЭО-1 Крышка корпуса электродвигателя (п.52)	шт	158
10202010-791-01	МЭО-1 Крышка маслянного канала в сб. (п.62,63)	шт	86
10202010-851-01	МЭО-1 Крышка редуктора (п.38)	шт	1293
10202010-387-01	МЭО-1 Крышка щеткодержателя с винтами (п.59,60)	шт	115
10202010-381-01	МЭО-1 Манжета поршня(п.18)	шт	287
10202010-318-01	МЭО-1 Ось поршня (п.22)	шт	65
10202010-731-01	МЭО-1 Полуручки (п.76,80)	компл	933
10202010-227-01	МЭО-1 Поршень(п.19)	шт	402
10202010-738-01	МЭО-1 Прокладка крышки щеткодержателя (п.58)	шт	72
10202010-765-01	МЭО-1 Прокладка крышки масла п.65	шт	158
10202010-388-01	МЭО-1 Рем. комплект(п.8-13) <b>без п.9.2</b>	шт	1867
10202010-007-01	МЭО-1 Статор в сб.(п.51)	шт	2872
10202010-403-01	МЭО-1 Ствол (п.14)	шт	4308
10202010-299-01	МЭО-1 Узел фиксации раб.инструмента (п.1,3,4,5,6)	компл	2298
10202010-706-01	МЭО-1 Уплотнитель резиновый (п.26)	шт	215
10202010-231-01	МЭО-1 Цилиндр(п.17)	шт	2872
10202010-384-01	МЭО-1 Шатун с подшипником (п.20,21)	шт	1221
10202010-051-01	МЭО-1 Электрошнур в сб. с трубкой (п.70,71)	шт	1077
03-046515	МЭО-1 Шпонка(п.28)	шт	72
10202010-009-01	МЭО-1 Щетки (п.56)	пара	287
10202010-011-01	МЭО-1 Щеткодержатель в сб.(п.54,55)	пара	302
10202010-001-01	МЭО-1 Якорь(п.47)	шт	4927
10202020-452-01	МЭО-2 Боек (п.15) ДИОЛД	шт	503
10202020-350-01	МЭО-2 Вал эксцентриковый (п.30) ДИОЛД	шт	488
10202020-438-01	МЭО-2 Втулка 12*17,8*3 (п.42) ДИОЛД	шт	215
10202020-300-01	МЭО-2 Втулка п.4 ДИОЛД	шт	280
10202020-700-01	МЭО-2 Втулка пылезащитная п.1 ДИОЛД	шт	129
	МЭО-2 Втулка фиксирующая п.7	шт	603
10202020-003-01	МЭО-2 Выключатель (п.54) ДИОЛД	шт	718
	МЭО-2 Диафрагма п.50	шт	129
10202020-921-01	МЭО-2 Доп.рукоятка п.78 ДИОЛД	шт	574
10202020-209-01	МЭО-2 Колесо зубчатое (п.41) ДИОЛД	шт	618
07-100272	МЭО-2 Кольцо запорное наружное 27 (п.2) ДИОЛД	шт	43
05-454920	МЭО-2 Кольцо резиновое 045-049-20 (п.11) ДИОЛД	шт	57
05-586220	МЭО-2 Кольцо резиновое 058-062-20 (п.29) ДИОЛД	шт	72
05-280035	МЭО-2 Кольцо резиновое 28-3,5 (п.23) ДИОЛД	шт	101
05-280005	МЭО-2 Кольцо резиновое 28-5 (п.17) ДИОЛД	шт	108
05-365002	МЭО-2 Кольцо резиновое 36,5-2 (п.14) ДИОЛД	шт	50
05-505420	МЭО-2 Кольцо резитновое 050-054-20 (п.21) ДИОЛД	шт	72
10202020-730-01	МЭО-2 Корпус двигателя п.63 ДИОЛД	шт	718
10202020-732-01	МЭО-2 Корпус редуктора (п.34) ДИОЛД	шт	1293
10202020-603-01	МЭО-2 Корпус ствола п.10	шт	790
	МЭО-2 Крышка п.28	шт	101
	МЭО-2 Крышка корпуса дв-ля п.67	шт	144
	МЭО-2 Накладка рез п.36	шт	101
	МЭО-2 Пластина спец. п.37	шт	101
10202020-318-01	МЭО-2 Ось поршня (п.24) ДИОЛД	шт	86
10202020-731-01	МЭО-2 Полуручки (п.53,55) ДИОЛД	компл	646
10202020-227-01	МЭО-2 Поршень (п.25) ДИОЛД	шт	316
10202020-748-01	МЭО-2 Пробка заглушка п.71 ДИОЛД	пара	43

10202020-301-01	МЭО-2 Пружина (п.5) ДИОЛД	шт	122
10202020-245-01	МЭО-2 Сальник 30*23*6 (п.40) ДИОЛД	шт	115
10202020-002-01	МЭО-2 Статор п.51 ДИОЛД	шт	1580
10202020-403-01	МЭО-2 Ствол (п.13) ДИОЛД	шт	1077
10202020-453-01	МЭО-2 Ударник (п.22) ДИОЛД	шт	560
10202020/811-01	МЭО-2 Фланец п.44	шт	718
10202020-231-01	МЭО-2 Цилиндр в сб. (п.18.1-18.3) ДИОЛД	шт	2298
10202020-315-01	МЭО-2 Шайба спец. (п.3) ДИОЛД	шт	65
10202020-325-01	МЭО-2 Шатун в сб. (п.26,27) ДИОЛД	шт	546
10202020-009-01	МЭО-2 Щетки п.70 ДИОЛД	пара	187
10202020-011-01	МЭО-2 Щеткодержатель в сб. (п.69) ДИОЛД	пара	215
10202020-050-01	МЭО-2 Электрошнур 2*1 (п.61) ДИОЛД	шт	646
10202020-001-01	МЭО-2 Якорь п.47 ДИОЛД	шт	3231

**МЭС, МЭСУ Дрели электрические**

**МЭС 5**

<b>МЭС-5</b>	<b>МЭС-5 Втулка бронзовая (п.8) ДД-02-95</b>	шт	89
<b>(два исполнения)</b>	МЭС-5 Выключатель (п. 16)	шт	352
	МЭС-5 Винт (п.1)	шт	см.разное
	МЭС-5 Колесо зубчатое (шестерня) (п. 6) ДД-02-37 1 исп	шт	294
	МЭС-5 Колесо зубчатое (шестерня) (п. 6) ДД-03-04 2 исп	шт	
	МЭС-5 Кольцо стопорное Ø12 (п.5)	шт	см.разное
	МЭС-5 Обойма (Щеткодержатель) (п.18)	пара	86
	МЭС-5 Полуручки (лев/прав) (п.9,20)	компл	287
	МЭС-5 Статор (п.14)	шт	503
	МЭС-5 Шпиндель (п.3) 1 исп	шт	86
	МЭС-5 Шпиндель (п.3) ДД-03-03 2 исп	шт	373
	МЭС-5 Шпиндель (п.3) 3 исп	шт	86
	МЭС-5 Щетки (п.19)	пара	72
	МЭС-5 Штифт (п.7) ДД-03-06	шт	10
	МЭС-5 Электрошнур 2*0,75 (п.26)	шт	см.разное
	МЭС-5 Якорь (п.12)	шт	408

**МЭС 5-01**

<b>МЭС-5-01</b>	МЭС-5-01 Винт М5х16 лев. резьба (п.1)	шт	см.разное
	МЭС-5-01 Втулка (п.26)	шт	102
<b>10011020-003-01</b>	МЭС-5-01 Выключатель (п.20)	шт	352
	МЭС-5-01 Колесо зубчатое Z=39 Øнар.=41 (п.6) ДД-04-09	шт	121
	МЭС-5-01 Кольцо стопорное Ø 9 (п.7)	шт	см.разное
	МЭС-5-01 Полуручка лев., прав. (п.14,22)	компл	468
<b>10011020-002-01</b>	МЭС-5-01 Статор в сб. (п.9)	шт	646
	МЭС-5-01 Трубка резиновая (п.18)	шт	см.разное
	МЭС-5-01 Шнур сетевой 2*0,75 в сб. (п.17)	шт	см.разное
	МЭС-5-01 Шпиндель (п.3) ДД-04-58	шт	373
	МЭС-5-01 Шпонка 3х3,7х9 (п.4)	шт	65
	МЭС-5-01 Щетка (п.12)	пара	85
	МЭС-5-01 Щеткодержатель в сб. (п.10, 11)	пара	99
	МЭС-5-01 Якорь (п.24)	шт	408

**МЭС 5-03**

<b>МЭС 5-03</b>	МЭС 5-03 Вал-шестерня (п.30)	шт	302
	МЭС 5-03 Винт М 6*25 лев.резьба (п.40)	шт	см.разное
	МЭС 5-03 Втулка резиновая (п.26)	шт	59
	МЭС 5-03 Выключатель (п.10)	шт	396
	МЭС 5-03 Диафрагма (п.24)	шт	57
	МЭС 5-03 Колесо зубчатое (п.28)	шт	180
	МЭС 5-03 Колесо зубчатое (п.31)	шт	287
	МЭС 5-03 Кольцо стопорное Ø 10 (п.27)	шт	см.разное
	МЭС 5-03 Кольцо стопорное Ø 12 (п.34)	шт	см.разное
	МЭС 5-03 Кольцо стопорное Ø 28 внутр. (п.37)	шт	см.разное
	МЭС 5-03 Компенсатор рез.малый (п.19)	шт	см.разное
	МЭС 5-03 Корпус редуктора в сб. (п.33)	шт	330
	МЭС 5-03 Корпус электродвигателя (п.17)	шт	302

**М**

	МЭС 5-03 Крышка редуктора в сб. (п.25)	шт	302
	МЭС 5-03 Полуручка лев., прав. (п.1,11)	компл	244
	МЭС 5-03 Статор (п.18)	шт	862
	МЭС 5-03 Шпиндель (п.38)	шт	187
	МЭС 5-03 Шпонка 3*3,7*9 (п.29)	шт	65
	МЭС 5-03 Щетки (п.14)	пара	115
	МЭС 5-03 Щеткодержатель в сб. (п.16)	пара	144
	МЭС 5-03 Электрошнур 2*0,75 2м (п.5)	шт	см.разное
	МЭС 5-03 Якорь (п.22)	шт	1149

**МЭС 5-04**

	МЭС 5-04 Вал-шестерня большой (п.35)	шт	391
	МЭС 5-04 Вал-шестерня малый (п.39)	шт	326
НК081210	МЭС 5-04 Втулка (подшипник роликовый) п.30.3	шт	36
НК101412	МЭС 5-04 Втулка (подшипник роликовый) п.30.2	шт	50
10011060-223-01	МЭС 5-04 Винт М 6*30 п.50 ДИОЛД	шт	67
10011060-003-01	МЭС 5-04 Выключатель п. 14	шт	517
10011060-921-01	МЭС 5-04 Доп.ручка п.53,54	шт	287
10011060-921-01	МЭС 5-04 Доп.ручка п.51	шт	215
	МЭС 5-04 Диафрагма п.22	шт	65
10011060-342-01	МЭС 5-04 Колесо зубчатое малое (п.37)	шт	346
	МЭС 5-04 Колесо зубчатое большое (п.33)	шт	402
	МЭС 5-04 Колесо зубчатое шпинделя (п.42,2)	шт	468
10011060-745-01	МЭС 5-04 Корпус редуктора в сб п. 42	шт	1407
10011060-730-01	МЭС 5-04 Корпус двигателя п.18 1 исп	шт	1005
10011060-730-01	МЭС 5-04 Корпус двигателя п.18 2 исп	шт	1005
10011060-708-01	МЭС 5-04 Крышка задняя п.17	шт	230
10011060-737-01	МЭС 5-04 Полуручка правая п.4 1 исп	шт	215
10011060-737-01	МЭС 5-04 Полуручка правая п.4 2 исп	шт	215
10011060-765-01	МЭС 5-04 Прокладка резиновая п. 45	шт	43
10011060-298-01	МЭС 5-04 Переключатель реверса	шт	36
10011060-002-01	МЭС 5-04 Статор п. 20	шт	790
10011060-752-01	МЭС 5-04 Фланец редуктора в сб. п. 30	шт	546
	МЭС 5-04 фланец редуктора п.30.1	шт	431
10011060-009-01	МЭС 5-04 Щетки п. 11	шт	158
10011060-011-01	МЭС 5-04 Щеткодержатель в сб п. 9	шт	144
10011060-001-01	МЭС 5-04 Якорь п.25	шт	1652

**МЭСУ 1М**

<b>10012040-003-01</b>	МЭСУ-1 / 1М Выключатель (п.15)	шт	416
	МЭСУ-1 / 1М Винт (п.1)	шт	см.разное
	<b>МЭСУ-1 / 1М Колесо зубчатое (п.4.5)</b>	шт	
	МЭСУ-1 / 1М Корпус в сборе (промщит) (п.7)	шт	214
	МЭСУ 1М Кольцо упорное ДД-03-16	шт	7
	МЭСУ-1 / 1М Кольцо запорное Ø10 (п.4.7)	шт	23
	МЭСУ-1 / 1М Кольцо стопорное Ø12 (п.4.4)	шт	см.разное
	МЭСУ-1 / 1М Обойма (щеткодержатель) (п.17)	пара	113
	МЭСУ-1 Полуручки лев/прав (п.12,п.19)	компл	228
	МЭСУ-1М Полуручки лев/прав (п.12,19)	компл	228
	МЭСУ-1 Переключатель режимов (п.6)	шт	50
	МЭСУ 1М Переключатель режимов (п.6)	шт	99
	МЭСУ-1 / 1М Статор(п.10)	шт	712
	МЭСУ-1 / 1М Шарик Ø5 (п.5)	шт	см.разное
	МЭСУ-1 / 1М Шпонка шпинделя 3*3*8 (п.4.6)	шт	65
	МЭСУ-1 Шпиндель голый (п.4.1)	шт	93
	МЭСУ 1М Шпиндель голый (п.4.1)	шт	93
	МЭСУ-1 Шпиндель в сборе (п. 4)	шт	484
	МЭСУ 1М Шпиндель в сб. (п.4)	шт	484
<b>10012040-009-01</b>	МЭСУ-1 / 1М Щетки (п.18)	пара	201
	МЭСУ-1 / 1М Электрошнур 2*0,75 (п.21)	шт	см.разное
	МЭСУ-1 / 1М Якорь (п.9)	шт	1436

**МЭСУ 1**

<b>МЭСУ 1-01</b>	МЭСУ 1-01 Винт 6*22 (лев.резьба) (п.34)	шт	см.разное
------------------	---	----	-----------

**МЭСУ 1-01**

	МЭСУ 1-01 Втулка пластмассовая (п.24)	шт	86
<b>10012015-003-01</b>	МЭСУ 1-01 Выключатель (п.10)	шт	396
	МЭСУ 1-01 Клавиша переключателя реверса (п.11)	шт	32
<b>10012015-209-01</b>	МЭСУ 1-01 Колесо зубчатое (п.26)	шт	270
	МЭСУ 1-01 Кольцо стопорное Ø10 (п.25)	шт	см.разное
	МЭСУ 1-01 Кольцо стопорное Ø12 (п.27)	шт	см.разное
	МЭСУ 1-01 Корпус редуктора в сб. (промщит) (п.23)	шт	223
	МЭСУ 1-01 Переключатель режимов (п.17)	шт	99
	МЭСУ 1-01 Пластина переключателя режимов (п.18)	шт	29
	МЭСУ 1-01 Полуручки лев./прав. (п.2,7)	компл	474
<b>10012015-002-01</b>	МЭСУ 1-01 Статор (п.19)	шт	732
	МЭСУ 1-01 Шарик Ø4,5 (п.15)	шт	см.разное
	МЭСУ 1-01 Шарик Ø5,5 (п.30)	шт	см.разное
<b>10012015-200-01</b>	МЭСУ 1-01 Шпиндель (п.32)	шт	201
	МЭСУ 1-01 Шпонка 3*3,7*9 (п.31)	шт	65
<b>10012015-009-01</b>	МЭСУ 1-01 Щетки (п.13)	пара	144
	МЭСУ 1-01 Щеткодержатель в сб. (п.14)	пара	113
	МЭСУ 1-01 Электрошнур 2*0,75, 2м (п.3)	шт	см.разное
	МЭСУ 1-01 Якорь (п.21)	шт	933

**МЭСУ 1-2**

	МЭСУ 1-2 Винт потай 6*25 лев.резьба (п.32)	шт	см.разное
	МЭСУ 1-2 Втулка (п.22)	шт	59
	МЭСУ 1-2 Выключатель (п.8)	шт	431
<b>10012016-209-01</b>	МЭСУ 1-2 Колесо зубчатое (п.24)	шт	270
<b>10012016-328-01</b>	МЭСУ 1-2 Корпус в сб (п.21)	шт	373
	МЭСУ 1-2 Переключатель в сб. (п.14, 15)	компл	99
	МЭСУ 1-2 Полуручка лев., прав (п.3,16)	компл	474
	МЭСУ 1-2 Статор (п.17)	шт	862
	МЭСУ 1-2 Шпиндель (п.30)	шт	224
<b>10012016-009-01</b>	МЭСУ 1-2 Щетки (п.12)	пара	144
	МЭСУ 1-2 Щеткодержатели в сб. (п.10,11)	компл	113
	МЭСУ 1-2 Электрошнур 2*0,75, 2м (п.1)	шт	см.разное
	МЭСУ 1-2 Якорь (п.19)	шт	1436

**МЭСУ 2М**

<b>МЭСУ-2(М)</b>	МЭСУ-2(М) Выключатель (п. 21)	шт	358
	МЭСУ-2(М) Винт (п.7)	шт	см.разное
	МЭСУ-2(М) Втулка в корпус в сб. ДД-02-71	шт	85
	МЭСУ-2(М) Колесо зубчатое (п. 13)	шт	135
	МЭСУ-2(М) Кольцо стопорное Ø10 (п.12)	шт	см.разное
	МЭСУ-2(М) Корпус в сборе (промщит) (п.3,4)	шт	107
	МЭСУ-2(М) Накладка (п.22)	шт	44
	МЭСУ-2(М) Обойма (щеткодержатель) (п. 24)	пара	113
	МЭСУ-2(М) Полуручки (лев/прав) (п.5,26)	компл	237
	МЭСУ-2(М) Переключатель режимов в сб. (п.1,2)	шт	99
	МЭСУ-2(М) Статор (п.19)	шт	382
	МЭСУ-2(М) Шарик Ø5 (п.15)	шт	см.разное
	МЭСУ-2(М) Шпонка шпинделя 3*3*8 (п.14)	шт	65
	МЭСУ-2(М) Шпиндель (п.9)	шт	101
	МЭСУ-2(М) Щетки (п.25)	пара	85
	МЭСУ-2(М) Электрошнур 2*0,75 (п.32)	шт	см.разное
	МЭСУ-2(М) Якорь (п.17)	шт	513

**МЭСУ 2**

<b>МЭСУ-2-01</b>	МЭСУ-2-01 Винт М6Х19 лев. резьба (п.31)	шт	см.разное
	МЭСУ-2-01 Выключатель в сборе (п.9)	шт	431
<b>10012030-209-01</b>	МЭСУ-2-01 Колесо зубчатое Z=43 (п.22)	шт	270
	МЭСУ-2-01 Кольцо стопорное Ø10 (п.21)	шт	см.разное
	МЭСУ-2-01 Кольцо стопорное Ø12 (п.24)	шт	см.разное
	МЭСУ-2-01 Корпус в сборе (п.20)	шт	373
	МЭСУ-2-01 Переключатель режимов в сб. (п.14, 15)	шт	99
	МЭСУ-2-01 Полуручка лев.,прав (п.8,2)	компл	528
	МЭСУ-2-01 Пружина 8x15,5x1,2 (п.26)	шт	40

**У 2-01**

**МЭС**

<b>10012030-001-01</b>	МЭСУ-2-01 Статор в сб. (п.16)	шт	764
	МЭСУ-2-01 Трубка защитная (п.6)	шт	см.разное
	МЭСУ-2-01 Шарик Ø5,5 (п.27)	шт	см.разное
	МЭСУ-2-01 Шнур сетевой в сборе 2*0,75 (п.3)	шт	см.разное
	МЭСУ-2-01 Шпиндель (п.28)	шт	224
	МЭСУ-2-01 Шпонка сегментная (3x3,7x9) (п.29)	шт	65
	МЭСУ-2-01 Щетка (п.10)	пара	144
	МЭСУ-2-01 Щеткодержатель в сборе (п.11)	пара	113
<b>10012030-001-01</b>	МЭСУ-2-01 Якорь (п.18)	шт	1364

**МЭСУ 2-02**

<b>10012035-260-01</b>	МЭСУ 2-02 втулка п.23.3 в корпус редуктора	шт	65
<b>10012035-003-01</b>	МЭСУ 2-02 выключатель п.7	шт	431
<b>10012035-731-01</b>	МЭСУ 2-02 корпус в сб (промщит) п.23.1,23.2 без втулки	шт	215
<b>10012035-002-01</b>	МЭСУ 2-02 статор п.15	шт	747
<b>10012035-209-01</b>	МЭСУ 2-02 шестерня п.26	шт	330
<b>10012035-200-01</b>	МЭСУ 2-02 шпиндель в сб п.31	шт	215
<b>10012035-009-01</b>	МЭСУ 2-02 щетки п.12	пара	144
<b>10012035-001-01</b>	МЭСУ 2-02 якорь п.21	шт	1293

**МЭСУ 3**

<b>10012040-003-01</b>	МЭСУ-3 Кнопка (выключатель) (п. 16)	шт	416
	МЭСУ-3 Винт (п.7)	шт	см.разное
	МЭСУ-3 Колесо зубчатое (п. 9.4)	шт	270
	МЭСУ-3 Кольцо стопорное Ø12 (п.9.3)	шт	см.разное
	МЭСУ-3 Кольцо стопорное Ø9 (п.9.5)	шт	см.разное
	МЭСУ-3 Корпус в сборе (промщит) (п.3, 4)	шт	107
	МЭСУ-3 Накладка (п.17)	шт	88
	МЭСУ-3 Обойма (Щеткодержатель) (п.19)	пара	113
	МЭСУ-3 Полуручки (лев/прав) (п.5,21)	компл	249
	МЭСУ-3 Переключатель режимов в сб. (п. 1,2)	шт	50
	МЭСУ-3 Статор (п.14)	шт	365
	МЭСУ-3 Шарик Ø5 (п.10)	шт	см.разное
	МЭСУ-3 Шпонка шпинделя 3*3*8	шт	65
	МЭСУ-3 Шпиндель в сб.(п.9)	шт	484
	МЭСУ-3 Шпиндель (п.9.1)	шт	93
<b>10012040-009-01</b>	МЭСУ-3 Щетки (п.20)	пара	201
	МЭСУ-3 Электрошнур 2*0,75 (п.27)	шт	см.разное
	МЭСУ-3 Якорь (п. 12)	шт	954

**МЭСУ 3-01**

<b>МЭСУ-3-01</b>	МЭСУ 3-01 Винт М5*22 лев.резьба (п.30)	шт	см.разное
	МЭСУ 3-01 Выключатель (п.9)	шт	396
	МЭСУ 3-01 Клавиша реверса (п.8)	шт	32
	МЭСУ 3-01 Колесо зубчатое (п.22)	шт	270
	МЭСУ 3-01 Кольцо упорное Ø 10 (п.21)	шт	29
	МЭСУ 3-01 Кольцо упорное Ø 12 (п.23)	шт	29
	МЭСУ 3-01 Корпус редуктора в сб. (п.20) (промщит)	шт	386
	МЭСУ 3-01 Переключатель режимов (п.14)	шт	102
	МЭСУ 3-01 Полуручка лев.прав (п.15,2)	компл	528
	МЭСУ 3-01 Пружина 14,6*14*1 (п.25)	шт	40
	МЭСУ 3-01 Статор (п.16)	шт	731
	МЭСУ 3-01 Шарик Ø5 (п.26)	шт	см.разное
	МЭСУ 3-01 Шпиндель (п.28)	шт	215
	МЭСУ 3-01 Шпонка сегментная мал. (п.27)	шт	65
	МЭСУ 3-01 Щетки (п.13)	пара	85
	МЭСУ 3-01 Щеткодержатель в сб. (п.11)	пара	113
	МЭСУ 3-01 Электрошнур 2*0,75 (п.3)	шт	см.разное
	МЭСУ 3-01 Якорь (п.18)	шт	954

<b>10012060-003-01</b>	МЭСУ-4-01 Выключатель (п.46) ДИОЛД	шт	408
	МЭСУ-4-01 Крышка (п.40)	шт	47
	МЭСУ-4М Выключатель +плата (п.41,46)	шт	408
<b>МЭСУ-4-01 / 4М</b>	МЭСУ-4-01 / 4М Винт (п.26 / 27)	шт	см.разное
	МЭСУ-4-01 / 4М Редуктор в полном сборе (п,5-24,28-32)	шт	1425

**МЭСУ 4М**

	МЭСУ-4-01 / 4М Блок зуб.колёс (п.14)	шт	221
	МЭСУ-4-01 / 4М Колесо зубчатое большое (п.21 / 22)	шт	129
	МЭСУ-4-01 / 4М Колесо зубчатое малое (п.18 / 19)	шт	86
	МЭСУ-4-01 / 4М Кольцо стопорное Ø 15 (п.7)	шт	см.разное
	МЭСУ-4-01 / 4М Кольцо запорное (п.24 / 25)	шт	17
	МЭСУ-4-01 / 4М Компенсатор резиновый мал. (607 подш.) (п.37 / 38)	шт	см.разное
	МЭСУ-4-01 / 4М Корпус передний (п.5.2)	шт	231
	МЭСУ-4-01 / 4М Корпус электродвигателя (п.39)	шт	244
	МЭСУ-4-01 / 4М Кронштейн (п.11)	шт	47
	МЭСУ-4-01 / 4М Обойма (Щеткодержатель) (п.42 / 43)	пара	57
	МЭСУ-4-01 / 4М Ось (п.13)	шт	36
	МЭСУ-4-01 / 4М Подшипник роликовый (п.12)	шт	50
	МЭСУ-4-01 / 4М Подшипник роликовый (п.16)	шт	50
	МЭСУ-4-01 / 4М Полуручки лев/прав (п.45,52)	компл	244
	МЭСУ-4-01 / 4М Ручка (Переключатель) (п.8-10)	шт	50
	МЭСУ-4-01 / 4М Ручка (Переключатель) (п.30-32 / 31-33)	шт	50
	МЭСУ-4-01 / 4М Статор (п.38 / 39)	шт	1136
	МЭСУ-4-01 / 4М Уплотнитель (п.23 / 24)	шт	36
	МЭСУ-4-01 / 4М Шайба (п.17)	шт	26
	МЭСУ-4М Втулка (п.18)	шт	50
	МЭСУ-4-01 / 4М Шарик (п.22.5 / 23.5)	шт	см.разное
	МЭСУ-4-01 / 4М Шкив в сборе (п.19,20 / 20,21)	шт	122
	МЭСУ-4-01 / 4М Шпиндель в сборе (п.22 / 23)	шт	289
	МЭСУ-4-01 / 4М Щетки (п. 41 / 42)	пара	115
	МЭСУ-4-01 / 4М Щит (Промщит) (п.28 / 29)	шт	129
	МЭСУ-4-01 / 4М Электрошнур 2*0,75 (п.48)	шт	см.разное
	МЭСУ-4-01 / 4М Якорь (п.35 / 36)	шт	1020

**МЭСУ 4-01**

<b>10012061-201-01</b>	МЭСУ 4-02 Вал шестерня (п.35)	шт	244
<b>10012061-003-01</b>	МЭСУ 4-02 Выключатель (п.9)	шт	517
<b>НК081210</b>	МЭСУ 4-02 Втулка (подшипник роликовый) п.28.2	шт	36
<b>НК0609</b>	МЭСУ 4-02 Втулка (подшипник роликовый) п.28.3	шт	36
	МЭСУ 4-02 Диафрагма п.20	шт	57
<b>10012091-209-01</b>	МЭСУ 4-02 Колесо зубчатое (п.33) шестерни	шт	316
<b>10012061-407-01</b>	МЭСУ 4-02 Колесо зубчатое двойное (п.40)	шт	345
<b>10012061-730-01</b>	МЭСУ 4-02 Корпус двигателя (п.16)	шт	302
<b>10012061-745-01</b>	МЭСУ 4-02 Корпус редуктора п.41	шт	689
<b>10012061-219-01</b>	МЭСУ 4-02 Корпус переключателя в сб. п.37,38	компл	90
<b>10012061-331-01</b>	МЭСУ 4-02 Переключатель режимов в сб. (п.26)	шт	101
	МЭСУ 4-02 пластина переключателя	шт	129
<b>10012061-731-01</b>	МЭСУ 4-02 Полуручки лев/прав (п.2,15)	компл	330
<b>10012061-002-01</b>	МЭСУ 4-02 Статор (п.18) ДИОЛД (в базе как МШУ 0,8-02 и МЭСУ 6-01)	шт	718
<b>10012061-811-01</b>	МЭСУ 4-02 Фланец редуктора п.28 в сборе	шт	402
	МЭСУ 4-02 Фланец редуктора п.28.1 голый	шт	316
	МЭСУ 4-02 Шпиндель в сб п.45	шт	337
	МЭСУ 4-02 шпиндель п.45.1	шт	337
<b>10012061-009-01</b>	МЭСУ 4-02 Щетки (п.13)	пара	172
<b>10012061-001-01</b>	МЭСУ 4-02 Якорь (п.22)	шт	1580

**МЭСУ 4-02**

<b>МЭСУ-6</b>	<b>МЭСУ-6 Выключатель (п.6)</b>	шт	
<b>(два исполнения)</b>	МЭСУ-6 Винт (п.28)	шт	см.разное
	МЭСУ-6 Втулка в корпус в сб.	шт	72
	<b>МЭСУ-6 Колесо зубчатое (шестерня) (п.21)</b> см редуктор в сб.	шт	
	МЭСУ-6 Кольцо стопорное Ø10 (п.20)	шт	см.разное
	МЭСУ-6 Кольцо стопорное Ø12 (п.24)	шт	см.разное
	МЭСУ-6 Компенсатор резиновый мал. (607 подш.) (п.14)	шт	см.разное
	МЭСУ-6 Корпус редуктора (п.26)	шт	243
	МЭСУ-6 Полуручки (лев/прав) (п.13,33)	компл	503
	МЭСУ-6 Переключатель режимов (п.19)	шт	99

**МЭСУ 6**

	МЭСУ-6 Пружина (п.32) ДД-2-86	шт	43
	МЭСУ-6 Корпус в сборе (промщит) (п.18)	шт	257
	МЭСУ-6 Редуктор в полном сборе (п,20-26,30-32)	шт	503
	<b>МЭСУ-6 Статор (п.12)</b>	<b>1 исп</b>	<b>шт</b>
	МЭСУ-6 Статор (п.12)	2 исп	шт
	МЭСУ-6 Шпонка (п.31)	шт	65
	МЭСУ-6 Шпindel (п.30) шпонка ДД-02-49-01	шт	187
	МЭСУ-6 Шпindel (п.30) шарик ДД-02-49	шт	187
	МЭСУ-6 Щетки (п.9)	пара	115
	МЭСУ-6 Щеткодержатели (п.7,10)	пара	144
	МЭСУ-6 Электрошнур 2*0,75 (п.1)	шт	см.разное
	МЭСУ-6 Якорь (п.16)	1 исп	шт
	МЭСУ-6 Якорь (п.16)	2 исп	шт

**МЭСУ 6-01**

<b>МЭСУ-6-01</b>	МЭСУ-6-01 Винт 6*19 лев.резьба (п.35)	шт	см.разное
	МЭСУ-6-01 Втулка (п.16)	шт	59
<b>10012080-003-01</b>	МЭСУ-6-01 Выключатель (п.7)	шт	431
<b>10012016-209-01</b>	МЭСУ-6-01 Колесо зубчатое Z =43 (п.21)	шт	270
	МЭСУ-6-01 Кольцо стопорное Ø 10 (п.20)	шт	см.разное
	МЭСУ-6-01 Кольцо стопорное Ø 12 (п.25)	шт	см.разное
	МЭСУ-6-01 Кольцо стопорное внутреннее Ø 28 (п.22, 33)	шт	см.разное
	МЭСУ-6-01 Корпус в сб. (п.19)	шт	373
<b>10012080-734-01</b>	МЭСУ-6-01 Корпус (промщит голый) (п.19.1)	шт	259
<b>10012080-329-01</b>	МЭСУ-6-01 Втулка в промщит (п.19.2)	шт	115
	МЭСУ-6-01 Корпус переключателя в сб. (п.17, 18)	шт	99
	МЭСУ-6-01 Корпус редуктора (п.24)	шт	468
	МЭСУ-6-01 Подсветка (п.5)	шт	244
<b>10012080-731-01</b>	МЭСУ-6-01 Полуручка лев., прав. ( п.8,38)	компл	550
	МЭСУ-6-01 Прокладка (п.31)	шт	40
	МЭСУ-6-01 Пружина (15x7x1,2) (п.27)	шт	40
<b>10012080-224-01</b>	МЭСУ 6-01 Редуктор в сб. п.20-33	шт	718
	МЭСУ-6-01 Шнур сетевой2x0,75 мм (п.1)	шт	см.разное
<b>10012016-002-01</b>	МЭСУ-6-01 Статор (п.12)	шт	862
	МЭСУ-6-01 Трубка защитная (п.2)	шт	см.разное
	МЭСУ-6-01 Шайба Øнаружный =27,8 внутренний =17,8 (п.32)	шт	33
	МЭСУ-6-01 Шарик Ø 5,6 (п.28)	шт	см.разное
<b>10012016-200-01</b>	МЭСУ-6-01 Шпindel (п.30)	шт	224
	МЭСУ-6-01 Шпока (3x3,6x9) (п.29)	шт	65
<b>10012080-009-01</b>	МЭСУ-6-01 Щетка (п.10)	пара	144
	МЭСУ-6-01 Щеткодержатель в сб. ( п.9)	пара	113
<b>10012016-001-00</b>	МЭСУ-6-01 Якорь (п.14) ДИОЛД	шт	1436

**МЭСУ 7**

<b>10012090-003-01</b>	МЭСУ-7 Выключатель (п.6) ДИОЛД	шт	431
<b>МЭСУ-7</b>	МЭСУ-7 Винт (п.30)	шт	см.разное
<b>(два исполнения)</b>	МЭСУ-7 Втулка (п.22)	шт	99
	МЭСУ-7 Втулка (п.17)	шт	59
	МЭСУ-7 Колесо зубчатое(шестерня) (п.21)	шт	158
	МЭСУ-7 Кольцо запорное Ø (п.23)	шт	23
	МЭСУ-7 Корпус в сборе (промщит) (п.16)	шт	137
	МЭСУ-7 Корпус редуктора (п.25)	1 исп	шт
	МЭСУ-7 Корпус редуктора (п.25)	2 исп	шт
	МЭСУ-7 Кольцо упорное (п.18) ДД-03-17	шт	9
	МЭСУ-7 Полуручки лев/прав (п.12,35)	компл	251
	МЭСУ-7 Переключатель режимов (п.19-20)	шт	50
	МЭСУ-7 Пружина (п.26)	шт	43
	МЭСУ-7 Редуктор в полном сборе (п.18,21-29)	шт	1206
	МЭСУ-7 Статор (п.11)	шт	418
	МЭСУ-7 Шарик Ø5 (п.27)	шт	см.разное
	МЭСУ-7 Шпонка (п.28)	шт	65



	МЭСУ-7 Шпindelь (п.29)	1 исп	шт	108
	МЭСУ-7 Шпindelь (п.29)	2 исп	шт	215
	МЭСУ-7 Щетки (п.8)		пара	85
	МЭСУ-7 Щеткодержатель (п.9,10)		пара	113
	МЭСУ-7 Электрошнур 2*0,75 (п.1)		шт	см.разное
	МЭСУ-7 Якорь (п.14)		шт	1123
<b>МЭСУ 8</b>	<b>МЭСУ-8</b>	МЭСУ-8 Выключатель (п.6)	шт	408
		МЭСУ-8 Винт (п.27)	шт	см.разное
		МЭСУ-8 Колесо зуб. (п.19)	шт	332
		МЭСУ-8 Корпус в сборе (промщит) (п.15)	шт	136
		МЭСУ-8 Кольцо упорное (п.18) ДД-02-67	шт	13
		МЭСУ-8 Кольцо упорное (п.21)	шт	19
		МЭСУ-8 Полуручки лев/прав (п.11,29)	компл	531
		МЭСУ-8 Переключатель режимов (п.16,17)	шт	128
		МЭСУ-8 Пружина (п.23)	шт	43
		МЭСУ-8 Статор (п.10)	шт	422
		МЭСУ-8 Шарик Ø5 (п.24)	шт	см.разное
		МЭСУ-8 Шпонка (п.26)	шт	65
		МЭСУ-8 Шпindelь (п.25)	шт	108
		МЭСУ-8 Щетки (п.7)	пара	85
		МЭСУ-8 Щеткодержатель (п.8)	пара	113
		МЭСУ-8 Электрошнур 2*0,75 (п.1)	шт	см.разное
		МЭСУ-8 Якорь (п.13)	шт	718
	<b>МЭСУ 9</b>	<b>МЭСУ-9</b>	МЭСУ-9 Винт М6*24 левая резьба (п.33)	шт
		МЭСУ-9 Втулка (п.22)	шт	30
		МЭСУ-9 Выключатель (п.3)	шт	204
		МЭСУ-9 Колесо зубчатое (п.24)	шт	167
		МЭСУ-9 Кольцо стопорное Ø12 (п.27)	шт	см.разное
		МЭСУ-9 Кольцо упорное Ø10 (п.23)	шт	10
		МЭСУ-9 Корпус редуктора в сб. (промщит) (п.21)	шт	158
		МЭСУ-9 Переключатель в сб. (п.19)	шт	59
		МЭСУ-9 Полуручки лев/прав (п.2,15)	компл	280
		МЭСУ-9 Пружина (п.20)	шт	22
		МЭСУ-9 Статор (п.14)	шт	215
		МЭСУ-9 Шарик Ø5 (п.29)	шт	см.разное
		МЭСУ-9 Шпindelь (п.31)	шт	129
		МЭСУ-9 Шпонка 3*3,7*9 (п.30)	шт	33
		МЭСУ-9 Щетки (п.11)	пара	57
		МЭСУ-9 Щеткодержатель в сб. (п.10)	пара	65
		МЭСУ-9 Электрошнур (п.7)	шт	см.разное
		МЭСУ-9 Якорь (п.17)	шт	556
<b>МЭСУ 9-2</b>	<b>МЭСУ-9-2</b>	МЭСУ-9-2 Блок зуб.колес (п.23)	шт	221
		МЭСУ-9-2 Винт (п.24)	шт	см.разное
	<b>10012120-003-01</b>	МЭСУ-9-2 Выключатель (п.6)	шт	388
		МЭСУ-9-2 Колесо зубчатое малое (п.42)	шт	86
		МЭСУ-9-2 Колесо зубчатое большое (п.39)	шт	129
		МЭСУ-9-2 Кольцо резиновое (п.15)	шт	22
		МЭСУ-9-2 Кольцо запорное Ø (п.26)	шт	11
		МЭСУ-9-2 Кольцо стопорное Ø (п.38)	шт	см.разное
		МЭСУ-9-2 Корпус редуктора в сборе (п.33)	шт	237
		МЭСУ-9-2 Кронштейн (п.35)	шт	50
		МЭСУ-9-2 Ось (п.36)	шт	36
		МЭСУ-9-2 Пластина (п.27)	шт	22
		МЭСУ-9-2 Полуручка (с корпусом) левая (п.10)	шт	223
		МЭСУ-9-2 Полуручка правая (п.43)	шт	65
		МЭСУ-9-2 Переключатель режимов (п.19, 20)	шт	50
		МЭСУ-9-2 Переключатель скорости (п.34)	шт	50
		МЭСУ-9-2 Корпус в сборе (Промщит) (п.21)	шт	129

МЭСУ 10

	МЭСУ-9-2 Редуктор в полном сборе (п.21-23,26-42)		шт	1140
	МЭСУ-9-2 Статор (п.11)		шт	589
	МЭСУ-9-2 Уплотнитель (п.28)		шт	36
	МЭСУ-9-2 Шайба (п.37)		шт	14
	МЭСУ-9-2 Шарик Ø5 (п.30)		шт	см.разное
	МЭСУ-9-2 Шкив в сборе (п.40,41)		шт	122
	МЭСУ-9-2 Шпиндель в сборе (п.29)		шт	257
	МЭСУ-9-2 Щетки (п.9)		пара	115
<b>10012120-011-01</b>	МЭСУ-9-2 Щеткодержатель (п.8)		пара	187
	МЭСУ-9-2 Электрошнур 2*1,0 (п.1)		шт	см.разное
	МЭСУ-9-2 Якорь (п.17)		шт	817
<b>МЭСУ-10</b>	МЭСУ-10 Выключатель (п.8)		шт	408
<b>(два исполнения)</b>	МЭСУ-10 Винт М6*25 лев.резьба (п.29)		шт	см.разное
	МЭСУ-10 Диафрагма (п.15)		шт	72
	МЭСУ-10 Корпус в сборе (промщит) (п.21)		шт	129
	МЭСУ-10 Кольцо стопорное внутреннее Ø32 (п.26)		шт	см.разное
	МЭСУ-10 Компенсатор резиновый мал. (607 подш.) (п.16)		шт	см.разное
	МЭСУ-10 П/ручка левая (п.12) (с корпусом эл.дв.)		шт	237
	МЭСУ-10 П/ручка правая (п.1)		шт	73
	МЭСУ-10 Переключатель в сб. (п.20)		шт	128
	МЭСУ-10 Корпус редуктора в сб. (п.22.1-22.5)	1 исп	шт	см.разное
	МЭСУ-10 Корпус редуктора в сб. (п.22.1-22.5)	2 исп	шт	431
	МЭСУ-10 Редуктор в полном сборе (п.21-22,25-27)		шт	1567
	<b>МЭСУ-10 Статор (п.13)</b>	<b>1 исп</b>	шт	
	МЭСУ-10 Статор (п.13)	2 исп	шт	979
	МЭСУ-10 Шайба (п.25)		шт	43
	МЭСУ-10 Щетки (п.11)		пара	115
	МЭСУ-10 Щеткодержатели (п.10)		пара	113
	МЭСУ-10 Электрошнур 2*0,75 (п.3)		шт	см.разное
	МЭСУ-10 Якорь (п.18)	1 исп	шт	663
	МЭСУ-10 Якорь (п.18)	2 исп	шт	663

МЭСУ 11

<b>МЭСУ-11</b>	МЭСУ-11 Выключатель (п.11)		шт	408
	МЭСУ-11 Винт М6*22 лев. резьба (п.36)		шт	см.разное
	МЭСУ-11 Колесо зубчатое (п.28)		шт	184
	МЭСУ-11 Корпус в сб. (промщит) (п.26)		шт	136
	МЭСУ-11 Кольцо стопорное Ø 10 (п.27)		шт	см.разное
	МЭСУ-11 Кольцо стопорное Ø 15 (п.29)		шт	см.разное
	МЭСУ-11 Переключатель режимов в сб. (п.25)		шт	50
	МЭСУ-11 Полуручки лев/прав (п.2,21)		компл	317
	МЭСУ-11 Пружина (п.31)		шт	22
	МЭСУ-11 Статор (п.18)		шт	503
	МЭСУ-11 Индикатор износа щеток (п.3)		шт	86
	МЭСУ-11 Фиксатор (п.19,20)		шт	10
	МЭСУ-11 Шарик Ø 5 (п.32)		шт	см.разное
	МЭСУ-11 Шпонка сегментная 3*3,7*9 (п.33)		шт	33
	МЭСУ-11 Шпиндель (п.34)		шт	115
	МЭСУ-11 Шпиндель в сб. (п.27-34)		шт	266
	МЭСУ-11 Щетки (п.13,15)		пара	136
	МЭСУ-11 Щеткодержатель (п.9,14)		пара	157
	МЭСУ-11 Электрошнур 2*0,75 (п.4)		шт	см.разное
	МЭСУ-11 Якорь (п.23)		шт	784

12

<b>МЭСУ-12</b>	МЭСУ-12 Винт М6*24 левая резьба (п.39)		шт	см.разное
<b>(два исполнения)</b>	МЭСУ-12 Втулка защитная большая (п.29)		шт	73
	МЭСУ-12 Втулка защитная малая (п.24)		шт	30
	МЭСУ-12 Втулка сцепления (п.33)		шт	86
	МЭСУ-12 Выключатель (п.5)		шт	431
	МЭСУ-12 Колесо зубчатое (п.28)		шт	188
	МЭСУ-12 Кольцо стопорное Ø22 (п.30)		шт	см.разное
	МЭСУ-12 Кольцо стопорное внутреннее Ø32 (п.37)		шт	см.разное

**МЭСУ**

	МЭСУ-12 Кольцо упорное Ø10 (п.27)	шт	10
	МЭСУ-12 Корпус в сб. (промщит) (п.23)	шт	158
	МЭСУ-12 Корпус редуктора (п.31)	шт	181
	МЭСУ-12 Переключатель в сб. (п.21)	шт	59
	МЭСУ-12 Полуручки лев/прав (п.3,15)	1 исп компл	280
	МЭСУ-12 Полуручки лев/прав (п.3,15)	2 исп компл	280
	МЭСУ-12 Пружина (п.26)	шт	22
	МЭСУ-12 Статор (п.16)	1 исп шт	556
	МЭСУ-12 Статор (п.16)	2 исп шт	556
	МЭСУ-12 Шарик Ø5 (п.34)	шт	см.разное
	МЭСУ-12 Шпиндель в сб. (п.36)	шт	289
	МЭСУ-12 Шпонка 3*3,7*9 (п.35)	шт	65
	МЭСУ-12 Щетки (п.12)	пара	115
	МЭСУ-12 Щеткодержатель (п.11)	пара	144
	МЭСУ-12 Электрошнур (п.8)	шт	см.разное
	МЭСУ-12 Якорь (п.19)	шт	948

**МЭСУ 12-2**

<b>МЭСУ-12-01</b>	МЭСУ -12-2 Блок зубчатых колес (п.38)	шт	224
<b>МЭСУ-12-2</b>	МЭСУ -12-01 Винт (М5х22,5) лев. резьба (п.29)	шт	см.разное
	МЭСУ -12-01 Винт (М6х22) лев. резьба (п.48)	шт	см.разное
	МЭСУ -12-01 / 12-2 Выключатель (п.6)	шт	508
	МЭСУ -12-01 / 12-2 Диафрагма (п.18)	шт	37
	МЭСУ -12-2 Колесо зубчатое Z=33 (п.33)	шт	102
	МЭСУ -12-2 Колесо зубчатое Z=43 (п.36)	шт	132
	МЭСУ -12-2 Кольцо стопорное ( Ø16) (п.29)	шт	см.разное
	МЭСУ -12-2 Кольцо стопорное внутреннее ( Ø32) (п.46)	шт	см.разное
	МЭСУ -12-01 Кольцо стопорное внутреннее ( Ø 34) (п.27)	шт	см.разное
	МЭСУ -12-01 Корпус в сборе (п.24)	шт	286
	МЭСУ -12-2 Корпус в сборе (п.24)	шт	224
	МЭСУ -12-2 Корпус редуктора в сб. (п.40)	шт	712
	МЭСУ -12-01 / 12-2 Корпус переключателя (п.22)	шт	42
	МЭСУ -12-2 Кронштейн (п.31)	шт	49
	МЭСУ -12-2 Ось (5х75) (п.30)	шт	33
	МЭСУ -12-01 / 12-2 Пластина (п.23)	шт	20
	МЭСУ -12-2 Переключатель в сб. (п.25-28)	шт	62
	МЭСУ -12-01 / 12-2 Полуручка левая (п.8)	шт	264
	МЭСУ -12-01 / 12-2 Полуручка правая (п.10)	шт	132
	МЭСУ -12-2 Прокладка (п.44)	шт	36
	МЭСУ -12-2 Пружина (15х15х 1.3) (п.41)	шт	20
	МЭСУ -12-01 Редуктор в сб. (п.25)	шт	603
	МЭСУ -12-2 Ролик (3.9х20) (п.34)	шт	20
	МЭСУ -12-01 / 12-2 Рычаг (п.7)	шт	20
	МЭСУ -12-01 / 12-2 Шнур сетевой 2х1.0 мм (п.1)	шт	см.разное
	МЭСУ -12-01 / 12-2 Статор (п.15)	шт	709
	МЭСУ -12-01 / 12-2 Трубка защитная (п.2)	шт	см.разное
	МЭСУ -12-01 Шайба ( Øвнутр=18; Øнаружн.=34) (п.26)	шт	20
	МЭСУ -12-2 Шайба ( Øвнутр=12; Øнаружн.=20) (п.32, 37)	шт	10
	МЭСУ -12-2 Шайба ( Øвнутр=21; Øнаружн.=32) (п.45)	шт	29
	МЭСУ -12-2 Шарик Ø5 (п.42)	шт	см.разное
	МЭСУ -12-2 Шкив в сборе (п.35)	шт	184
	МЭСУ -12-2 Шпиндель в сборе (п.43)	шт	289
	МЭСУ -12-01 / 12-2 Щетка (п.14)	пара	115
	МЭСУ -12-01 / 12-2 Щеткодержатель в сб. (п.12)	пара	142
	МЭСУ -12-01 Якорь (п.20)	шт	718

**МЭСУ 12-01**

	<b>МЭСУ -12-2 Якорь (п.20)</b>	шт	
<b>10012190-730-01</b>	МЭСУ 12-3 Корпус двигателя п.16 ДИОЛД	шт	359
<b>10012190-002-01</b>	МЭСУ 12-3 Статор п.22 ДИОЛД	шт	905
<b>10012190-001-01</b>	МЭСУ 12-3 Якорь п.18 ДИОЛД	шт	1580

**МЭСУ 12-3**

**МЭСШ 0,55**

<b>МЭСШ-0,55</b>	МЭСШ-0,55 Втулка п.27 (п.27)		шт	52
<b>(два исполнения)</b>	МЭСШ-0,55 Втулка п.38		шт	52
	МЭСШ-0,55 Втулка регулировки п.43.7/01 (п.47)		шт	65
	МЭСШ-0,55 Втулка резьбовая п.43.6/01 (п.46)		шт	59
	МЭСШ-0,55 Втулка указательная п.44 (п.48)		шт	36
	МЭСШ-0,55 Втулка якоря п.23 (п.23)		шт	32
	МЭСШ-0,55 Винт М6*26 лев.резьба п.36 (п.36)		шт	см.разное
	МЭСШ-0,55 Выключатель п.12 (п.12)		шт	408
	МЭСШ-0,55 Диафрагма п.19 (п.19)		шт	36
	МЭСШ-0,55 Колесо зубч. в сб. п.28 (п.28)		шт	274
	МЭСШ-0,55 Кольцо стопорное Ø12 п.31 (п.31)		шт	см.разное
	МЭСШ-0,55 Корпус ред-ра пустой (лев+прав) п.2,29 (п.2,29)		шт	237
	МЭСШ-0,55 Полуручки лев/прав п.4,18 (п.4,18)	1 исп	компл	223
	МЭСШ-0,55 Полуручки лев/прав п.4,18 (п.4,18)	2 исп	компл	223
	МЭСШ-0,55 Переключатель в сб. п.17 (п.17)		шт	132
	МЭСШ-0,55 Полумуфта п.40/01 (п.38)	1 исп	шт	171
	МЭСШ-0,55 Полумуфта п.40/02 (п.38)	2 исп	шт	171
	МЭСШ-0,55 Поршень п.26 (п.26)		шт	86
	МЭСШ-0,55 Пружина п.25 (п.25)		шт	22
	МЭСШ-0,55 Ред-р в сб. п.1,2,29-33,37-44 (п.,,37-48)		шт	1723
	МЭСШ-0,55 Статор п.16 (п.16)	1 исп	шт	771
	МЭСШ-0,55 Статор п.16 (п.16)	2 исп	шт	771
	МЭСШ-0,55 Шпindelь п.43.1/01 (п.42)	1 исп	шт	195
	МЭСШ-0,55 Шпindelь в сб. п.41/02-43.8/02	2 исп	шт	359
	МЭСШ-0,55 Шпindelь патрона п.33 (п.33)		шт	115
	МЭСШ-0,55 Щетки п.13,14 (п.14)		пара	85
	МЭСШ-0,55 Щеткодержатели п.15 (п.13,15)		пара	142
	МЭСШ-0,55 Электрошнур 2*0,75 п.6 (п.6)		шт	см.разное
	МЭСШ-0,55 Якорь п.21 (п.21)		шт	1046

**МЭФ Машины фрезерные**

**МЭФ 0,75**

<b>10101200-019-01</b>	МЭФ 0,75 блок регулятора скорости «п.3» <b>п.2</b>		шт	646
<b>10101200-605-01</b>	МЭФ 0,75 База для кромовочного фрезерования <b>п.26</b>			1867
<b>10101200-338-01</b>	МЭФ 0,75 винт пробка «п.14» <b>п.11</b>		пара	72
<b>10101200-003-01</b>	МЭФ 0,75 Выключатель «п.15»		шт	223
<b>10101200-261-01</b>	МЭФ 0,75 гайка цанги «п.31»		шт	172
<b>10101200-203-01</b>	МЭФ 0,75 ЗИП Параллельная направляющая в сб. п.32		шт	503
<b>10101200-981-01</b>	МЭФ 0,75 ЗИП Роликовая направляющая в сб. п.31		шт	273
	МЭФ 0,75 Корпус в сб п.21		шт	603
	МЭФ 0,75 Корпус эл/дв-ля п.12		шт	416
	МЭФ 0,75 Крышка эл/дв-ля п.1		шт	129
<b>10101200-811-01</b>	МЭФ 0,75 Компенсатор рез. «п.24»		шт	57
<b>10101200-002-01</b>	МЭФ 0,75 статор в сб. «п.16»		шт	1077
<b>10101200-965-01</b>	МЭФ 0,75 цанга 6 «п.30» <b>п.24</b>		шт	187
<b>10101200-965-01</b>	МЭФ 0,75 цанга 8 «п.30» <b>п.23</b>		шт	201
<b>10101200-009-01</b>	МЭФ 0,75 Щетки «п.13» <b>п.10</b>		пара	129
<b>10101200-010-01</b>	МЭФ 0,75 щеткодержатели в сб «п.12»		пара	158
<b>10101200-001-01</b>	МЭФ 0,75 Якорь «п.19» <b>п.17</b>		шт	1723
<b>10101010-003-01</b>	МЭФ-1,1 Выключатель (п.50)		шт	223
	МЭФ-1,1 Болт (п.31)		шт	72
	МЭФ-1,1 Винт лев.резьба (п.28,29)		шт	19
	МЭФ-1,1 Винт зажимной (п.19)		шт	39
	МЭФ-1,1 Гайка цанги (п.15)		шт	88
	МЭФ-1,1 Гайка специальная (п.21)		шт	59
	МЭФ-1,1 Гайка-фиксатор (п.26)		шт	88
	МЭФ-1,1 Диафрагма (п.36)		шт	67
<b>10101010-731-01</b>	МЭФ-1,1 Корпус (п.12,22)		шт	531

МЭФ 1,1

	МЭФ-1,1 Корпус в сб. (п.22, 33-35)	шт	603
	МЭФ-1,1 Корпус двиг-ля (п.44,45)	шт	287
	МЭФ-1,1 Крышка выключателя (п.46)	шт	86
	МЭФ-1,1 Крышка корпуса (п.63)	шт	144
	МЭФ-1,1 Кронштейн в сб. (п.73-75) ЗИП	шт	259
<b>10101010-203-01</b>	МЭФ-1,1 Направляющая (п.69-72) ЗИП	шт	230
	МЭФ-1,1 Направляющее лекало (п.78) ЗИП	шт	79
<b>10101010-702-01</b>	МЭФ-1,1 Плита опорная (п.2)	шт	259
	МЭФ-1,1 Подошва в сборе (п.3-14)	шт	399
	МЭФ-1,1 Пружина цанги (п.17)	шт	29
	МЭФ-1,1 Пружина (п.38)	шт	67
<b>10101010-982-01</b>	МЭФ-1,1 Пылесборник (п.80) ЗИП	шт	187
<b>10101010-703-01</b>	МЭФ-1,1 Ручка (п.27) ЗИП	шт	99
	МЭФ-1,1 Рычаг блокировки (п.30)	шт	72
	МЭФ-1,1 Статор (п.43)	шт	1005
	МЭФ-1,1 Стержень (п.39)	шт	86
	МЭФ-1,1 Указатель глубины (п.37)	шт	72
	МЭФ-1,1 Фланец (п.20,23-25)	шт	157
	МЭФ-1,1 Фланец (п.20)	шт	101
	МЭФ-1,1 Цанга Ø 6	шт	142
	МЭФ-1,1 Цанга Ø 8	шт	142
	МЭФ-1,1 Центр в сб. (п.65-68) ЗИП	шт	145
<b>10101010-009-01</b>	МЭФ-1,1 Щетки (п.55)	пара	230
	МЭФ-1,1 Щеткодержатели (п.54,56)	пара	136
	МЭФ-1,1 Электрошнур 2*0,75 (п.61)	шт	см.разное
	МЭФ-1,1 Электронный блок (п.62)	шт	287
	МЭФ-1,1 Якорь (п.40)	шт	1698

МЭФ 1,25

<b>10101020-003-01</b>	МЭФ-1,25 Выключатель (п.35)	шт	352
<b>10101020-223-01</b>	МЭФ-1,25 Винт лев.резьба (п.29)	шт	19
	МЭФ-1,25 Винт-заглушка (п.23)	1 исп	шт 88
	МЭФ-1,25 Кольцо стопорное Ø 16 (п.23/02)	2 исп	шт см.разное
	МЭФ-1,25 Винт зажимной (п.53)	шт	43
<b>10101020-286-01</b>	МЭФ-1,25 Винт п.20	шт	6
	МЭФ-1,25 Втулка резьбовая (п.24)	шт	72
	МЭФ-1,25 Гайка (п.43)	шт	72
<b>10101020-238-01</b>	МЭФ-1,25 Гайка цанги (п.51) ДД-04-31	шт	88
	МЭФ-1,25 Диафрагма (п.17)	шт	72
<b>10101020-742-01</b>	МЭФ-1,25 Корпус двигателя (п.13,14)	шт	342
	МЭФ-1,25 Корпус (п.42)	шт	259
	МЭФ-1,25 Корпус в сб. (п.42, 20-22)	шт	342
	МЭФ-1,25 Крышка двигателя (п.9)	шт	157
	МЭФ-1,25 Направляющая (п.59)	шт	88
	МЭФ-1,25 Ограждение (п.2)	шт	72
	МЭФ-1,25 Основание подошвы (п.55)	шт	259
<b>10101020-236-01</b>	МЭФ -1,25 Пластина п.21	шт	57
	МЭФ-1,25 Платформа (рабочий стол )(п.52,57, 60-64)	шт	455
	Обращать внимание на исполнение малой колонки!!!!		
<b>10101020-301-01</b>	МЭФ-1,25 Пружина цанги (п.49)	шт	29
	МЭФ-1,25 Пружина (п.58)	шт	75
<b>10101020-040-01</b>	МЭФ-1,25 Регулятор оборотов (п.3)	шт	570
	МЭФ-1,25 Ручка левая в сб. (п.73,74)	шт	128
	МЭФ-1,25 Ручка правая в сб. (п.32,37)	шт	128
	МЭФ-1,25 Рычаг блокировки (п.26)	шт	72
<b>10101020-002-01</b>	МЭФ-1,25 Статор (п.16)	шт	1867
	МЭФ-1,25 Стопор в сб. (п.45,46)	шт	86
<b>10101020-402-01</b>	МЭФ-1,25 Указатель глубины в сб. (п.75-79)	шт	215

<b>10101020-458-01</b>	МЭФ-1,25 Фланец (п.44-47)	шт	171
	МЭФ-1,25 Фланец (п.47)	шт	129
	МЭФ-1,25 Цанга Ø 6	шт	142
	МЭФ-1,25 Цанга Ø 8	шт	142
	МЭФ-1,25 Центр в сб. ЗИП	шт	145
<b>10101020-009-01</b>	МЭФ-1,25 Щетки (п.10, 11)	пара	230
	МЭФ-1,25 Щеткодержатели (п.12)	пара	136
	МЭФ-1,25 Электрошнур 2*0,75 (п.30)	шт	см.разное
<b>10101020-001-01</b>	МЭФ-1,25 Якорь (п.19)	шт	3016
<b>МЭФ-1,4К</b>	МЭФ-1,4К Выключатель (п.23)	шт	352
	МЭФ-1,4К Винт зажимной (п.44)	шт	43
	МЭФ-1,4К Винт зажимной (п.60)	шт	43
	МЭФ-1,4К Гайка цанги (п.62)	шт	99
	МЭФ-1,4К Гайка (п.69)	шт	79
	МЭФ-1,4К Диафрагма (п.29)	шт	72
	МЭФ-1,4К Клавиша выключателя (п.37)	шт	157
	МЭФ-1,4К Корпус в сб.(п.32-34,72)	шт	428
	МЭФ-1,4К Корпус двигателя (п.8)	шт	399
	МЭФ-1,4К Корпус левой ручки в сб. (п.74,76)	шт	142
	МЭФ-1,4К Корпус правой ручки в сб. (п.38,42)	шт	142
	МЭФ-1,4К Кольцо запорное (п.35)	шт	29
	МЭФ-1,4К Крышка двигателя (п.13)	шт	128
	МЭФ-1,4К Курок выключателя (п.40)	шт	86
	МЭФ-1,4К Направляющая (п.48)	шт	99
	МЭФ-1,4К Направляющая втулка (п.61)	шт	99
	МЭФ-1,4К Ограждение (п.20)	шт	86
	МЭФ-1,4К Основание подошвы (п.57)	шт	128
	МЭФ-1,4К Патрубок (п.2-4)	шт	128
	МЭФ-1,4К Платформа (рабочий стол) (п.49-55,73)	шт	474
	МЭФ-1,4К Плата управления (п.21)	шт	626
	МЭФ-1,4К Пробка-заглушка (п.9)	пара	88
	МЭФ-1,4К Пружина (п.47)	шт	88
	МЭФ-1,4К Регулятор глубины (п.46)	шт	72
	МЭФ-1,4К Регулятор скорости (п.14)	шт	513
	МЭФ-1,4К Резьбовая втулка (п.79)	шт	86
	МЭФ-1,4К Рычаг блокировки (п.78)	шт	99
	МЭФ-1,4К Статор (п.27)	шт	1436
	МЭФ-1,4К Стопор (п.66,67)	шт	116
	МЭФ-1,4К Указатель глубины в сб. (п.24-26)	шт	172
	МЭФ-1,4К Цанга Ø 8	шт	172
	МЭФ-1,4К Цанга Ø 12	шт	172
	МЭФ-1,4К Шланг (п.1)	шт	99
	МЭФ-1,4К Щетки (п.10)	пара	115
	МЭФ-1,4К Щеткодержатели (п.11)	пара	164
	МЭФ-1,4К Электрошнур 2*1,0 (п.16)	шт	см.разное
	МЭФ-1,4К Якорь (п.31)	шт	2410
<b>МЭФ-1,6</b>	МЭФ-1,6 Блок плав. пуска+регулятор оборотов (п.23,30)	шт	431
	МЭФ-1,6 Винт лев.резьба (п.43-45)	шт	23
	МЭФ-1,6 Винт (п.58)	шт	43
	МЭФ-1,6 Гайка-заглушка (п.16)	пара	86
	МЭФ-1,6 Гайка (п.53)	шт	72
	МЭФ-1,6 Гайка цанги (п.62)	шт	108
	МЭФ-1,6 Диафрагма (п.38)	шт	72
	МЭФ-1,6 Выключатель (п.31)	шт	352
	МЭФ-1,6 Кольцо упорное (п.52)	шт	29
	МЭФ-1,6 Корпус левой ручки в сб. (п.5,7)	шт	187

**МЭФ 1,6**

	МЭФ-1,6 Корпус правой ручки в сб. (п.33,35)	шт	187
	МЭФ-1,6 Корпус двигателя (п.11)	шт	428
	МЭФ-1,6 Корпус стопора (п.68)	шт	128
	МЭФ-1,6 Кронштейн в сб. (п.77) ЗИП	шт	230
	МЭФ-1,6 Крышка двигателя (п.17)	шт	157
	МЭФ-1,6 Линейка (п.79) ЗИП	шт	99
	МЭФ-1,6 Направляющая (п.76)	шт	99
	МЭФ-1,6 Направляющее лекало (п.83) ЗИП	шт	88
	МЭФ-1,6 Ограждение (п.24)	шт	86
	МЭФ-1,6 Платформа (п.56,61,69-74)	шт	488
	МЭФ-1,6 Подошва платформы (основание) (п.60)	шт	128
	МЭФ-1,6 Пружина (п.57,75)	шт	88
	МЭФ-1,6 Пылесборник (п.81) ЗИП	шт	88
	МЭФ-1,6 Регулятор шкалы (п.12)	шт	99
	МЭФ-1,6 Ролик опорный в сб. (п.82) ЗИП	шт	128
	МЭФ-1,6 Рычаг блокировки (п.46)	шт	99
	МЭФ-1,6 Статор (п.36)	шт	1567
	МЭФ-1,6 Стержень (п.80) ЗИП	шт	157
	МЭФ-1,6 Стопор шпинделя (п.55)	шт	79
	МЭФ-1,6 Указатель глубины (п.1-4)	шт	187
	МЭФ-1,6 Фланец в сб. (п.41,42,50,51)	шт	441
	МЭФ-1,6 Цанга Ø 8	шт	172
	МЭФ-1,6 Цанга Ø 12	шт	172
	МЭФ-1,6 Центр в сб. (п.78) ЗИП	шт	172
	МЭФ-1,6 Щетки (п.20)	пара	237
	МЭФ-1,6 Щеткодержатели (п.22)	пара	182
	МЭФ-1,6 Электрошнур 2*1,0 (п.26)	шт	см.разное
	МЭФ-1,6 Якорь (п.40)	шт	2443

**МЭФ 1,6-01**

<b>МЭФ-1,6-01</b>	МЭФ-1,6-01 Винт зажимной (п.58)	шт	62
	МЭФ-1,6-01 Втулка резьбовая (п.27)	шт	86
<b>10101100-003-01</b>	МЭФ-1,6-01 Выключатель (п.37)	шт	366
	<i>МЭФ 1,6-01 Гайка зажимная (п.51) ДД-04-31</i>	шт	88
	МЭФ-1,6-01 Гайка специальная М15 (п.43)	шт	79
	МЭФ-1,6-01 Диафрагма (п.14)	шт	69
	МЭФ-1,6-01 Кольцо стопорное Ø14 (п.17)	шт	см.разное
	МЭФ-1,6-01 Кольцо стопорное Ø16 (п.25)	шт	см.разное
	МЭФ-1,6-01 Корпус (п.42)	шт	488
	МЭФ-1,6-01 Корпус эл/дв-ля (п.9)	шт	550
	МЭФ-1,6-01 Крышка эл/дв-ля (п.2)	шт	184
	МЭФ-1,6-01 Направляющая (п.60)	шт	102
	МЭФ-1,6-01 Основание подошвы (п.62)	шт	151
	МЭФ-1,6-01 Плата регулировки оборотов (п.20)	шт	630
	МЭФ-1,6-01 Платформа в сб. (п.50)	шт	610
	МЭФ-1,6-01 Пружина (п.61)	шт	88
	МЭФ-1,6-01 Пружина кручения (п.28)	шт	40
	МЭФ-1,6-01 Ручка левая в сб. (п.22,24)	компл	204
	МЭФ-1,6-01 Ручка правая в сб. (п.39,40)	компл	204
	МЭФ-1,6-01 Рычаг блокировки (п.29)	шт	99
	МЭФ-1,6-01 Статор (п.10)	шт	1679
	МЭФ-1,6-01 Стопор в сб. (п.45)	шт	122
	МЭФ-1,6-01 Указатель глубины в сб. (п.13)	шт	224
	МЭФ-1,6-01 Фиксатор глубины в сб. (п.53-57)	компл	204
	МЭФ-1,6-01 Фланец (п.46)	шт	162
	МЭФ-1,6-01 Цанга Ø (п.49)	шт	172
	МЭФ-1,6-01 Щетки (п.5)	пара	136
	МЭФ-1,6-01 Щеткодержатель (п.6)	пара	157

МЭФ 1,9

	МЭФ-1,6-01 Экран (п.52)	шт	102
	МЭФ-1,6-01 Электрошнур 2*1 (п.33)	шт	см.разное
	МЭФ-1,6-01 Якорь (п.16)	шт	2528
<b>МЭФ-1,9</b>	МЭФ-1,9 Выключатель (п.26)	шт	704
	МЭФ-1,9 Блок плавного пуска (п.6)	шт	375
	МЭФ-1,9 Блок электронный (п.62)	шт	570
	МЭФ-1,9 Винт лев.резьба (п.63-65)	шт	23
	МЭФ-1,9 Винт зажимной (п.31)	шт	43
	МЭФ-1,9 Винт зажимной (п.54)	шт	43
	МЭФ-1,9 Втулка резьбовая (п.68)	шт	86
	МЭФ-1,9 Гайка (п.33)	шт	79
	МЭФ-1,9 Гайка цанги (п.42)	шт	108
	МЭФ-1,9 Диафрагма (п.17)	шт	59
	МЭФ-1,9 Корпус в сб. (п.20-23,56)	шт	455
	МЭФ-1,9 Корпус двигателя (п.8)	шт	455
	МЭФ-1,9 Кронштейн в сб. (п.69) ЗИП	шт	230
	МЭФ-1,9 Крышка двигателя (п.2)	шт	157
	МЭФ-1,9 Линейка (п.75) ЗИП	шт	99
	МЭФ-1,9 Платформа (п.43-47,50,52,55)	шт	518
	МЭФ-1,9 Пружина (п.51)	шт	88
	МЭФ-1,9 Пылесборник (п.71) ЗИП	шт	88
	МЭФ-1,9 Направляющая (п.57)	шт	102
	МЭФ-1,9 Направляющее лекало (п.72)	шт	88
	МЭФ-1,9 Основание подошвы (п.49)	шт	128
	МЭФ-1,9 Регулятор шкалы (п.13)	шт	99
	МЭФ-1,9 Ролик опорный в сб. (п.70) ЗИП	шт	128
	МЭФ-1,9 Ручка левая в сборе (п.58,61)	шт	187
	МЭФ-1,9 Ручка правая в сборе (п.25,28)	шт	187
	МЭФ-1,9 Рычаг блокировки (п.66)	шт	99
	МЭФ-1,9 Статор (п.16)	шт	1731
	МЭФ-1,9 Стержень (п.74) ЗИП	шт	157
	МЭФ-1,9 Стопор шпинделя (п.35)	шт	79
	МЭФ-1,9 Указатель глубины (п.14)	шт	116
	МЭФ-1,9 Фланец (п.36)	шт	128
	МЭФ-1,9 Цанга Ø 8	шт	172
	МЭФ-1,9 Цанга Ø 12	шт	172
	МЭФ-1,9 Центр в сб. (п.73) ЗИП	шт	172
	МЭФ-1,9 Щетки (п.3,5)	пара	237
	МЭФ-1,9 Щеткодержатели (п.4)	шт	182
	МЭФ-1,9 Электрошнур 2*1,0 (п.9)	шт	см.разное
	МЭФ-1,9 Якорь (п.19)	шт	2743
<b>МЭФ-1,9-01</b>	МЭФ-1,9-01 Винт зажимной (п.58)	шт	468
<b>10101100-260-01</b>	МЭФ-1,9-01 Втулка резьбовая (п.27)	шт	144
<b>10101100-003-01</b>	МЭФ-1,9-01 Выключатель (п.37) ДИОЛД	шт	366
	МЭФ-1,9-01 Гайка зажимная (п.49) ДД-04-84	шт	157
	МЭФ-1,9-01 Гайка специальная М20 (п.43)	шт	93
	МЭФ-1,9-01 Диафрагма (п.15)	шт	69
	МЭФ-1,9-01 Кольцо стопорное Ø14 (п.50)	шт	см.разное
	МЭФ-1,9-01 Кольцо стопорное Ø16 (п.25)	шт	см.разное
	МЭФ-1,9-01 Корпус (п.42)	шт	528
	МЭФ-1,9-01 Корпус эл/дв-ля (п.10)	шт	590
	МЭФ-1,9-01 Крышка эл/дв-ля (п.2)	шт	184
	МЭФ 1,9-01 Кронштейн в сб. ЗИП	шт	359
	МЭФ-1,9-01 Направляющая (п.60)	шт	102
	МЭФ-1,9-01 Основание подошвы (п.62)	шт	151
<b>10101100-019-01</b>	МЭФ-1,9-01 Плата регулировки оборотов (п.20) ДИОЛД	шт	1005

-01



**МЭФ 1,9**

	МЭФ-1,9-01 Платформа в сб. (п.52)	шт	610
	МЭФ-1,9-01 Пружина (п.61)	шт	88
	МЭФ-1,9-01 Пружина кручения (п.28)	шт	40
	МЭФ-1,9-01 Ручка левая в сб. (п.22,24)	компл	204
	МЭФ-1,9-01 Ручка правая в сб. (п.39,40)	компл	204
<b>10101100-367-01</b>	МЭФ-1,9-01 Рычаг блокировки (п.29) ДИОЛД	шт	99
	МЭФ-1,9-01 Симистор (п.3)	шт	184
	МЭФ-1,9-01 Статор (п.11)	шт	1810
<b>10101100-346-01</b>	МЭФ-1,9-01 Стопор в сб. (п.45) ДИОЛД	шт	122
	МЭФ-1,9-01 Указатель глубины в сб. (п.14)	шт	224
	МЭФ-1,9-01 Фиксатор глубины в сб. (п.53-57)	компл	204
<b>10101100-811-01</b>	МЭФ-1,9-01 Фланец (п.46)	шт	162
	МЭФ-1,9-01 Цанга оригинальная Ø (п.48)	шт	191
	МЭФ-1,9-01 Щетки (п.7)	пара	157
	МЭФ-1,9-01 Щеткодержатель (п.6)	пара	182
	МЭФ-1,9-01 Экран (п.51)	шт	102
	МЭФ-1,9-01 Электрошнур 2*1 (п.33)	шт	см.разное
	МЭФ-1,9-01 Якорь (п.17)	шт	2848

**МЭФ 2,1**

<b>МЭФ-2,1</b>	МЭФ-2,1 Блок электронный+блок плав.пуска (п.22,29)	шт	431
	МЭФ-2,1 Выключатель (п.30)	шт	352
	МЭФ-2,1 Винт лев.резьба (п.42-44)	шт	23
	МЭФ-2,1 Гайка-заглушка (п.16)	пара	86
<b>10101050-238-01</b>	МЭФ-2,1 Гайка цанги (п.61)	шт	108
	МЭФ-2,1 Гайка (п.52)	шт	79
	МЭФ-2,1 Диафрагма (п.37)	шт	101
	МЭФ-2,1 Кольцо упорное (п.51)	шт	29
	МЭФ-2,1 Корпус двигателя (п.11)	шт	455
	МЭФ 2,1 Корпус стопора п.83 (Фланец около п.53,54)	шт	259
<b>10101050-970-02</b>	МЭФ-2,1 Кронштейн в сб. (п.76) ЗИП 2 исп	шт	661
	МЭФ-2,1 Кронштейн в сб. (п.76) ЗИП 1 исп	шт	661
	МЭФ-2,1 Крышка двигателя (п.17)	шт	185
<b>10101050-901-01</b>	МЭФ-2,1 Линейка (п.78) ЗИП	шт	99
	МЭФ-2,1 Направляющая (п.75)	шт	99
	МЭФ-2,1 Направляющее лекало (п.82) ЗИП	шт	88
	МЭФ-2,1 Ограждение (п.23)	шт	128
<b>10101050-351-01</b>	МЭФ-2,1 Платформа (рабочий стол) (п.55,60,67,69-73)	шт	1221
	МЭФ-2,1 Пружина (п.56,74)	шт	88
	МЭФ-2,1 Пылесборник (п.80) ЗИП	шт	88
	МЭФ-2,1 Основание подошвы (п.59)	шт	185
	МЭФ-2,1 Регулятор шкалы (п.12)	шт	99
	МЭФ-2,1 Ролик опорный в сб. (п.81) ЗИП	шт	128
	МЭФ-2,1 Ручка правая в сборе (п.32,34)	пара	187
	МЭФ-2,1 Ручка левая в сборе (п.5,7)	шт	187
	МЭФ-2,1 Рычаг блокировки (п.45)	шт	99
<b>10101050-002-01</b>	МЭФ-2,1 Статор (п.35)	шт	2031
	МЭФ-2,1 Стержень (п.79) ЗИП 1 исп	шт	157
<b>10101050-318-01</b>	МЭФ-2,1 Стержень (п.79) ЗИП 2 исп	шт	157
	МЭФ-2,1 Стопор шпинделя (п.54)	шт	79
	МЭФ-2,1 Указатель глубины в сб. (п.1-4)	шт	187
	МЭФ-2,1 Фланец (п.40,41,49,50)	шт	455
<b>10101050-965-03</b>	МЭФ-2,1 Цанга Ø 8	шт	172
<b>10101050-965-02</b>	МЭФ-2,1 Цанга Ø 12	шт	172
	МЭФ-2,1 Центр в сб. (п.77) ЗИП	шт	172
	МЭФ-2,1 Щетки (п.19) широкие 1 исп	пара	
<b>10101050-009-02</b>	МЭФ-2,1 Щетки (п.19) узкие 2 исп	пара	237

	МЭФ-2,1 Щеткодержатели (п.21)	1 исп	пара	182	
	МЭФ-2,1 Щеткодержатели (п.21)	2 исп	пара	182	
	МЭФ-2,1 Электрошнур 2*1,0 (п.25)		шт	см.разное	
	МЭФ-2,1 Якорь (п.39)		шт	3010	
	<b>НВ Насосы погружные вибрационные</b>				
<b>НВ 0,35В</b>	<b>НВ-0,35В</b>	НВ-0,35В Амортизатор (п.7)	шт	204	
		НВ-0,35В Втулка амортизатора $\varnothing$ внутр=12,2, $\varnothing$ нар=18, h=30 (п.8)	шт	82	
		НВ-0,35В Втулка клапана $\varnothing$ внутр=6,1, $\varnothing$ нар=9,9, h=6,8 (п.24)	шт	49	
		НВ-0,35В Втулка поршня $\varnothing$ внутр=8,1, $\varnothing$ нар=11,9, h=14,3 (п.18)	шт	69	
		НВ-0,35В Гайка М12 (п.10)	шт	40	
		НВ-0,35В Гайка М6 (п.27)	шт	20	
		НВ-0,35В Гайка М6 (п.28)	шт	20	
		НВ-0,35В Гайка М8 (п.2)	шт	29	
		НВ-0,35В Гайка М8 (п.20)	шт	29	
		НВ-0,35В Диафрагма (п.12)	шт	162	
		НВ-0,35В Клапан (п.23)	шт	102	
	<b>40012011-742-01</b>	НВ-0,35В/НВ 0,35В-01/НВ300-01В Корпус (п.26/п.20)	шт	306	
	<b>40012011-464-01</b>	НВ-0,35В/НВ 0,35В-01/НВ300-01В Клапан в сб п.21-24,27,28 /п.16-18,21,22	шт	129	
		НВ-0,35В Муфта (п.11)	шт	122	
		НВ-0,35В Поршень (п.17)	шт	82	
		НВ-0,35В Упор (п.13)	шт	93	
		НВ-0,35В Шайба $\varnothing$ внутр=12,2, $\varnothing$ нар=23,4, S=0,5 (п.16)	шт	20	
		НВ-0,35В Шайба $\varnothing$ внутр=12,3, $\varnothing$ нар=23,4, S=0,4 (п.5)	шт	10	
		НВ-0,35В Шайба $\varnothing$ внутр=12,4, $\varnothing$ нар=32, S=1,4 (п.6)	шт	16	
		НВ-0,35В Шайба $\varnothing$ внутр=8,5, $\varnothing$ нар=22, S=1 (п.15)	шт	24	
		НВ-0,35В Шайба $\varnothing$ внутр=8,5, $\varnothing$ нар=23,9, S=2 (п.14)	шт	26	
		НВ-0,35В Шайба специальная $\varnothing$ внутр=12,4, $\varnothing$ нар=30 (п.9)	шт	36	
		НВ-0,35В Шайба специальная $\varnothing$ внутр=8,1, $\varnothing$ нар=23,2 (п.19)	шт	33	
		НВ-0,35В Шток (п.3)	шт	224	
	<b>40012021-072-01</b>	НВ-0,35В/НВ 0,35В-01/НВ300-01В Электропривод в сб. (п.1) шнур 10М	шт	2082	
	<b>40012021-072-02</b>	НВ-0,35В/НВ 0,35В-01/НВ300-01В Электропривод в сб. (п.1) шнур 20М	шт	2441	
	<b>40012021-072-03</b>	НВ-0,35В/НВ 0,35В-01/НВ300-01В Электропривод в сб. (п.1) шнур 30М	шт	2298	
	<b>40012021-072-04</b>	НВ-0,35В/НВ 0,35В-01/НВ300-01В Электропривод в сб. (п.1) шнур 40М	шт	3159	
		НВ-0,35В Якорь (п.4)	шт	386	
	<b>НВ 0,35Н</b>	<b>НВ-0,35Н</b>	НВ-0,35Н Амортизатор (п.6)	шт	204
			НВ-0,35Н Втулка амортизатора $\varnothing$ внутр=12,2, $\varnothing$ нар=18, h=26,8 (п.7)	шт	82
			НВ-0,35Н Втулка клапана $\varnothing$ внутр=6,1, $\varnothing$ нар=9,9, h=6,8 (п.22)	шт	49
			НВ-0,35Н Втулка поршня $\varnothing$ внутр=8,1, $\varnothing$ нар=11,9, h=14,3 (п.16)	шт	69
			НВ-0,35Н Гайка М12 (п.9)	шт	40
		НВ-0,35Н Гайка М6 (п.27)	шт	20	
		НВ-0,35Н Гайка М6 (п.28)	шт	20	
		НВ-0,35Н Гайка М8 (п.18)	шт	29	
		НВ-0,35Н Диафрагма (п.11)	шт	162	
		НВ-0,35Н Клапан (п.21)	шт	102	
<b>40012031-742-01</b>		НВ-0,35Н/НВ-035Н-01/НВ-300-01Н Корпус (п.26/п.20)	шт	306	
<b>40012031-464-01</b>		НВ-0,35Н/НВ 0,35Н-01/НВ300-01Н Клапан в сб п.19-22,27,28 /п.16-18,21,22	шт	129	
<b>40012031-464-01</b>		НВ-0,35Н/НВ 0,35Н-01/НВ300-01Н Клапан в сб п.27,28/п.21,22	шт	72	
		НВ-0,35Н Муфта (п.10)	шт	122	
		НВ-0,35Н Поршень (п.15)	шт	82	
		НВ-0,35Н Упор (п.12)	шт	93	
		НВ-0,35Н Шайба $\varnothing$ внутр=12,3, $\varnothing$ нар=23,4, S=0,4 (п.4)	шт	10	
		НВ-0,35Н Шайба $\varnothing$ внутр=12,4, $\varnothing$ нар=32, S=1,4 (п.5)	шт	16	
		НВ-0,35Н Шайба $\varnothing$ внутр=8,5, $\varnothing$ нар=22, S=1 (п.14)	шт	24	
		НВ-0,35Н Шайба $\varnothing$ внутр=8,5, $\varnothing$ нар=23,9, S=2 (п.13)	шт	26	
		НВ-0,35Н Шайба специальная $\varnothing$ внутр=12,4, $\varnothing$ нар=30 (п.8)	шт	36	
		НВ-0,35Н Шайба специальная $\varnothing$ внутр=8,1, $\varnothing$ нар=23,2 (п.17)	шт	33	

<b>НВП 300В</b>		НВ-0,35Н Шток (п.2)	шт	224	
	<b>40012090-072-01</b>	НВ-0,35Н/НВ-035Н-01/НВ-300-01Н Электропривод в сб. (п.1) шнур 10М	шт	1939	
	<b>40012090-072-02</b>	НВ-0,35Н/НВ-035Н-01/НВ-300-01Н Электропривод в сб. (п.1) шнур 20М	шт	2226	
		НВ-0,35Н Якорь (п.3)	шт	386	
	<b>НВ-0,3В</b>	НВ-0,3В Электропривод в сб. 10м (п.1)	шт	1698	
		НВ-0,3В Электропривод в сб. 20м (п.1)	шт	1802	
	<b>НВП-300В</b>	НВ-0,3В Электропривод в сб. 30м (п.1)	шт	1959	
		НВ-0,3В Электропривод в сб. 40м (п.1)	шт	2286	
		НВ-0,3В Винт М8х37 (п.16)	шт	49	
		НВ-0,3В Гайка М12 (п.7)	шт	40	
		НВ-0,3В Гайка М8 (п.2, 14)	шт	33	
		НВ-0,3В Диафрагма (п.9)	шт	162	
		НВ-0,3В Корпус в сборе (п.15)	шт	346	
		НВ-0,3В Муфта L=53.5 мм (п.8)	шт	122	
		НВ-0,3В Поршень в сб. (п.12)	шт	122	
		НВ-0,3В Упор (п.10)	шт	93	
		НВ-0,3В Шайба ( Øвн.=8.5 мм; Øн.=20мм; S=2мм ) (п.11)	шт	14	
		НВ-0,3В Шайба рег-ая ( Øвн.=12.3 мм;Øн.=17.9мм;S=1мм)( п.4)	шт	20	
		НВ-0,3В Шайба специальная ( Øвн.=12.3 мм; Øн.=30мм ) (п.5, 6)	шт	26	
		НВ-0,3В Шайба специальная ( Øвн.=8.2 мм; Øн.=23.1мм ) (п.13)	шт	20	
	НВ-0,3В Шток в сборе (п.3)	шт	448		
<b>НВП 300Н</b>	<b>НВ-0,3Н</b>	НВ-0,3Н Электропривод в сб. 10м (п.1)	шт	1698	
		НВ-0,3Н Электропривод в сб. 20м (п.1)	шт	1828	
	<b>НВП-300Н</b>	НВ-0,3Н Амортизатор в сб. (п.5)	шт	204	
		НВ-0,3Н Винт М8х30 (п.16)	шт	49	
		НВ-0,3Н Гайка М12 (п.7)	шт	40	
		НВ-0,3Н Гайка М8 (п.14)	шт	33	
		НВ-0,3Н Диафрагма (п.9)	шт	162	
		НВ-0,3Н Корпус в сборе (п.15)	шт	346	
		НВ-0,3Н Корпус (п.15.2)	шт	273	
		НВ-0,3Н Муфта L=47 мм (п.8)	шт	122	
		НВ-0,3Н Поршень в сб. (п.12)	шт	122	
		НВ-0,3Н Упор (п.10)	шт	93	
		НВ-0,3Н Шайба ( Øвн.=8.5 мм; Øн.=20мм; S=2мм ) (п.11)	шт	14	
		НВ-0,3Н Шайба рег-ая ( Øвн.=12.3 мм;Øн.=20мм;S=1мм)( п.3)	шт	20	
		НВ-0,3Н Шайба специальная ( Øвн.=12.3 мм; Øн.=30мм ) (п.4,6)	шт	26	
		НВ-0,3Н Шайба специальная ( Øвн.=8.2 мм; Øн.=23.1мм ) (п.13)	шт	20	
		НВ-0,3Н Шток в сборе (п.2)	шт	448	
	<b>НВП 400Н</b>	<b>НВ-0,4Н</b>	НВ-0,4Н Электропривод в сб. 10м (п.1)	шт	2220
			НВ-0,4Н Электропривод в сб. 20м (п.1)	шт	2482
		<b>НВП-400Н</b>	НВ-0,4Н Амортизатор в сб. (п.9)	шт	204
		НВ-0,4Н Винт М8х30 (п.4)	шт	49	
		НВ-0,4Н Гайка М12 (п.11)	шт	40	
		НВ-0,4Н Гайка М8 (п.18)	шт	33	
		НВ-0,4Н Диафрагма (п.13)	шт	162	
		НВ-0,4Н Корпус в сборе (п.19)	шт	386	
		НВ-0,4Н Муфта L=34,5 мм (п.12)	шт	122	
		НВ-0,4Н Поршень в сб. (п.16)	шт	122	
		НВ-0,4Н Упор (п.14)	шт	93	
		НВ-0,4Н Шайба ( Øвн.=8.5 мм; Øн.=20мм; S=2мм ) (п.15)	шт	14	
		НВ-0,4Н Шайба рег-ая ( Øвн.=12.3 мм;Øн.=20мм;S=1мм)( п.6)	шт	20	
		НВ-0,4Н Шайба рег-ая ( Øвн.=12 мм;Øн.=21мм;S=0,3мм)( п.7)	шт	26	
		НВ-0,4Н Шайба специальная ( Øвн.=12.3 мм; Øн.=30мм ) (п.8,10)	шт	20	
		НВ-0,4Н Шайба специальная ( Øвн.=8.2 мм; Øн.=23.1мм ) (п.17)	шт	33	
		НВ-0,4Н Шток в сборе (п.5)	шт	448	
		НВ-0,4Н Штуцер в сб. (п.2,3)	шт	224	

	НД	Насосы дренажные		
<b>НД 0,3В</b>	<b>НД-0,3В</b>	НД-0,3В Втулка в сб. (п.15, 16)	шт	93
		НД-0,3В Выключатель поплавковый (п.32)	шт	570
		НД-0,3В Гайка М8 (п.9)	шт	29
		НД-0,3В Колесо (4 лопасти, h лопасти=6) (п.10)	шт	106
		НД-0,3В Кольцо резиновое 092*100*46 (п.17)	шт	49
		НД-0,3В Кольцо резиновое 130*135*30 (п.4)	шт	53
		НД-0,3В Кольцо стопорное Ø 12 (п.11)	шт	см.разное
		НД-0,3В Конденсатор (п.26)	шт	224
		НД-0,3В Корпус двигателя (п.27)	шт	284
		НД-0,3В Корпус насоса (п.5)	шт	326
		НД-0,3В Кронштейн (п.25)	шт	135
		НД-0,3В Манжета в сб. (п.14)	шт	155
		НД-0,3В Накладка (п.31)	шт	62
		НД-0,3В Основание (п.3)	шт	184
		НД-0,3В Пружина Ø21*16*1,3 (п.13)	шт	29
		НД-0,3В Трубка защитная (п.22)	шт	82
		НД-0,3В Фиксатор (п.23)	шт	49
		НД-0,3В Фитинг стандартный в сб. (п.1)	шт	306
		НД-0,3В Шайба Øвнутр=12,1, Øнар=22 (п.12)	шт	40
		НД-0,3В Шарик Ø 6 (п.8)	шт	см.разное
		НД-0,3В Электродвигатель в сб. (п.18)	шт	1867
		НД-0,3В Электрошнур 3*0,5 (п.33) 10 метров	шт	895
	<b>НД 300-01</b>		НД 300-01 Электродвигатель в сб п.13	
<b>40011110-024-01</b>			шт	2154
<b>НД 0,5В</b>	<b>НД-0,5В</b>	НД-0,5В Втулка в сб. (п.15, 16)	шт	93
		НД-0,5В Выключатель поплавковый (п.32)	шт	570
		НД-0,5В Гайка М8 (п.9)	шт	29
		НД-0,5В Колесо (4 лопасти, h лопасти=9) (п.10)	шт	122
		НД-0,5В Кольцо резиновое 092*100*46 (п.17)	шт	49
		НД-0,5В Кольцо резиновое 130*135*30 (п.4)	шт	53
		НД-0,5В Кольцо стопорное Ø 12 (п.11)	шт	см.разное
		НД-0,5В Конденсатор (п.26)	шт	224
		НД-0,5В Корпус двигателя (п.27)	шт	284
		НД-0,5В Корпус насоса (п.5)	шт	326
		НД-0,5В Кронштейн (п.25)	шт	135
		НД-0,5В Манжета в сб. (п.14)	шт	155
		НД-0,5В Накладка (п.31)	шт	62
		НД-0,5В Основание (п.3)	шт	184
		НД-0,5В Пружина Ø21*16*1,3 (п.13)	шт	29
		НД-0,5В Трубка защитная (п.22)	шт	82
		НД-0,5В Фиксатор (п.23)	шт	49
		НД-0,5В Фитинг стандартный в сб. (п.1)	шт	306
		НД-0,5В Шайба Øвнутр=12,1, Øнар=22 (п.12)	шт	40
		НД-0,5В Шарик Ø 6 (п.8)	шт	см.разное
		НД-0,5В Электродвигатель в сб. (п.18)	шт	2298
		НД-0,5В Электрошнур 3*0,5 (п.33) 10 метров	шт	895
		<b>40011210-408-01</b>	НД-500В колесо п.10 4 лопасти высота лопасти 6	шт
<b>5Ф</b>	<b>НД-0,5Ф</b>	НД-0,5Ф Втулка в сб. (п.16, 17)	шт	93
		НД-0,5Ф Выключатель поплавковый (п.33)	шт	570
		НД-0,5Ф Гайка М8 (п.11)	шт	29
		НД-0,5Ф Колесо (8 лопастей, h лопасти=5) (п.12)	шт	135
		НД-0,5Ф Кольцо резиновое 092*100*46 (п.18)	шт	49

НД 0,1

	НД-0,5Ф Кольцо резиновое 130*135*30 (п.6)	шт	53
	НД-0,5Ф Конденсатор (п.27)	шт	224
	НД-0,5Ф Корпус двигателя (п.28)	шт	284
	НД-0,5Ф Корпус насоса (п.7)	шт	326
	НД-0,5Ф Кронштейн (п.26)	шт	135
	НД-0,5Ф Манжета в сб. (п.15)	шт	155
	НД-0,5Ф Накладка (п.32)	шт	62
	НД-0,5Ф Основание (п.5)	шт	162
	НД-0,5Ф Платформа (п.3)	шт	122
	НД-0,5Ф Пружина Ø21*16*1,3 (п.14)	шт	29
	НД-0,5Ф Трубка защитная (п.23)	шт	82
	НД-0,5Ф Фиксатор (п.24)	шт	49
	НД-0,5Ф Фитинг стандартный в сб. (п.1)	шт	306
	НД-0,5Ф Шайба Øвнутр=12,1, Øнар=22 (п.13)	шт	40
	НД-0,5Ф Шарик Ø 6 (п.10)	шт	см.разное
	НД-0,5Ф Электродвигатель в сб. (п.19)	шт	2398
	НД-0,5Ф Электрошнур 3*0,5 (п.34) 10 метров	шт	895

40011220-408-01

НД-500ВФ колесо п.12, 6 лопасти высота лопасти 13

шт

144

НД 500-01

НД 500-01 Электродвигатель в сб п.13

40011120-024-01

шт

2585

НД 0,5ФМ

<b>НД-0,5ФМ</b>	НД-0,5ФМ Втулка в сб. (п.15,16)	шт	93
	НД-0,5ФМ Втулка опорная (п.5)	шт	184
	НД-0,5ФМ Втулка соединительная (п.6)	шт	131
	НД-0,5ФМ Выключатель поплавковый (п.40)	шт	570
	НД-0,5ФМ Гайка М8 (п.8)	шт	29
	НД-0,5ФМ Колесо (8 лопастей, h лопасти=5) (п.9)	шт	135
	НД-0,5ФМ Кольцо резиновое 011*015*25 (п.28)	шт	40
	НД-0,5ФМ Кольцо резиновое 015*020*30 (п.30)	шт	45
	НД-0,5ФМ Кольцо резиновое 092*100*46 (п.14)	шт	49
	НД-0,5ФМ Кольцо стопорное Ø 12 (п.10)	шт	см.разное
	НД-0,5ФМ Конденсатор (п.25)	шт	224
	НД-0,5ФМ Корпус изоляционный (п.26)	шт	284
	НД-0,5ФМ Корпус клапана (п.34)	шт	82
	НД-0,5ФМ Корпус насоса (п.31)	шт	1034
	НД-0,5ФМ Корпус основания (п.3)	шт	264
	НД-0,5ФМ Кронштейн (п.24)	шт	135
	НД-0,5ФМ Манжета в сб. (а.13)	шт	155
	НД-0,5ФМ Основание клапана (п.27)	шт	62
	НД-0,5ФМ Платформа основания (п.2)	шт	82
	НД-0,5ФМ Прокладка (п.4)	шт	73
	НД-0,5ФМ Пружина Ø21*16*1,3 (п.12)	шт	40
	НД-0,5ФМ Ручка (п.38)	шт	62
	НД-0,5ФМ Трубка защитная (п.21)	шт	82
	НД-0,5ФМ Фиксатор (п.22)	шт	49
	НД-0,5ФМ Фиксатор (п.39)	шт	62
	НД-0,5ФМ Шайба Øвнутр=12,1, Øнар=22 (п.11)	шт	40
	НД-0,5ФМ Шарик Ø6 (п.29)	шт	см.разное
	НД-0,5ФМ Шнур сетевой 3*0,5 10 м (п.41)	шт	895
	НД-0,5ФМ Электродвигатель в сб. (п.17)	шт	2585
<b>НД-0,8 ФМ</b>	НД-0,8ФМ Втулка в сб. (п.15,16)	шт	93
	НД-0,8ФМ Втулка опорная (п.5)	шт	184
	НД-0,8ФМ Втулка соединительная (п.6)	шт	131

НД 0,8ФМ

	НД-0,8ФМ Выключатель поплавковый (п.40)	шт	570
	НД-0,8ФМ Гайка М8 (п.8)	шт	29
	НД-0,8ФМ Колесо (8 лопастей, h лопасти=16,7) (п.9)	шт	151
	НД-0,8ФМ Кольцо резиновое 011*015*25 (п.28)	шт	40
	НД-0,8ФМ Кольцо резиновое 015*020*30 (п.30)	шт	45
	НД-0,8ФМ Кольцо резиновое 092*100*46 (п.14)	шт	49
	НД-0,8ФМ Кольцо стопорное Ø 12 (п.10)	шт	см.разное
	НД-0,8ФМ Конденсатор (п.25)	шт	224
	НД-0,8ФМ Корпус изоляционный (п.26)	шт	326
	НД-0,8ФМ Корпус клапана (п.34)	шт	82
	НД-0,8ФМ Корпус насоса (п.31)	шт	1077
	НД-0,8ФМ Корпус основания (п.3)	шт	264
	НД-0,8ФМ Кронштейн (п.24)	шт	135
	НД-0,8ФМ Манжета в сб. (а.13)	шт	155
	НД-0,8ФМ Основание клапана (п.27)	шт	62
	НД-0,8ФМ Платформа основания (п.2)	шт	82
	НД-0,8ФМ Прокладка (п.4)	шт	73
	НД-0,8ФМ Пружина Ø21*16*1,3 (п.12)	шт	40
	НД-0,8ФМ Ручка (п.38)	шт	62
	НД-0,8ФМ Трубка защитная (п.21)	шт	82
	НД-0,8ФМ Фиксатор (п.22)	шт	49
	НД-0,8ФМ Фиксатор (п.39)	шт	62
	НД-0,8ФМ Шайба Øвнутр=12,1, Øнар=22 (п.11)	шт	40
	НД-0,8ФМ Шарик Ø6 (п.29)	шт	см.разное
	НД-0,8ФМ Шнур сетевой 3*0,5 10 м (п.41)	шт	895
<b>40011050-024-01</b>	НД-0,8ФМ Электродвигатель в сб. (п.17) ДИОЛД	шт	1723
<b>40011230-408-01</b>	НД-800Ф колесо п.12 8 лопасти высота лопасти 17	шт	158
<b>40011230-024-01</b>	НД-800Ф / 1100Ф Двигатель в сборе п.16/п.16	шт	2585
	НД 800Ф крышка насоса п.26	шт	259

НД 800-01

<b>40011130-024-01</b>	НД 800-01 Электродвигатель в сб п.16	шт	3159
------------------------	--------------------------------------	----	------

НД 1,1

<b>НД 1,1</b>	НД 1,1 Винт технологический М8*7 в сб. с кольцом (п.33, 32)	шт	79
	НД 1,1 Втулка (п.18)	шт	57
	НД 1,1 Втулка резиновая (п.19)	шт	86
	НД 1,1 Выключатель поплавковый (п.36)	шт	570
	НД 1,1 Гайка М8 (п.14)	шт	29
	НД 1,1 Гайка специальная М5 (п.10)	шт	14
	НД 1,1 Колесо (п.16)	шт	187
	НД 1,1 Кольцо резиновое 092-100-46 (п.20)	шт	65
	НД 1,1 Кольцо резиновое 13-135-25 (п.8)	шт	57
	НД 1,1 Конденсатор (п.23)	шт	244
	НД 1,1 Корпус двигателя (п.29)	шт	359
	НД 1,1 Корпус насоса (п.9)	шт	431
	НД 1,1 Кронштейн (п.26)	шт	172
	НД 1,1 Манжета в сб. (п.17)	шт	155
	НД 1,1 Накладка на ручку (п.35)	шт	65
	НД 1,1 Основание (п.7)	шт	223
	НД 1,1 Платформа (п.4)	шт	158
	НД 1,1 Ручка (п.34)	шт	93
	НД 1,1 Трубка защитная (п.25)	шт	см.разное
	НД 1,1 Фиксатор (п.24)	шт	49
	НД 1,1 Фитинг стандартный (п.1)	шт	306
	НД 1,1 Шарик Ø6 (п.13)	шт	см.разное

НД 1100		НД 1,1 Электродвигатель в сб. (п.21)	шт	3590
		НД 1,1 Электрошнур 3*0,5 10м (п.36)	шт	898
	40011140-245-01	НД 1100-01 сальник п.14 (12*24*4,5)	шт	72
	40011140-024-01	НД 1100-01 Электродвигатель в сб п.16	шт	3734
		НД 1100-01 Манжета в сб п.13	шт	155
		<b>НП Насосы поверхностные</b>		
НПВ 400	НП-0,4	НП-0,4 Болт М10*8 в сб. с кольцом (п.25, 26)	шт	50
		НП-0,4 Вентилятор (п.2)	шт	129
	НПВ-400	НП-0,4 Заглушка (п.27)	шт	86
		НП-0,4 Клапан в сб. (п.18)	шт	208
		НП-0,4 Кожух вентилятора (п.1)	шт	215
		НП-0,4 Колесо насоса (п.24)	шт	287
		НП-0,4 Кольцо резиновое (п.17)	шт	101
		НП-0,4 Кольцо резиновое 061-065-25 (п.23)	шт	72
		НП-0,4 Кольцо стопорное Ø12 (п.20)	шт	см.разное
		НП-0,4 Конденсатор (п.5.2)	шт	230
		НП-0,4 Корпус насоса (п.28)	шт	546
		НП-0,4 Корпус передний (п.21)	шт	431
		НП-0,4 Корпус эл/дв-ля в сб. (п.5)	шт	2585
		НП-0,4 Крышка эл/дв-ля (п.3)	шт	187
		НП-0,4 Крышка пластмассовая (п.5.1)	шт	144
		НП-0,4 Шпонка 4*4*8 (п.15)	шт	79
НП-0,4 Электрошнур 3*0,5 2м (п.12)	шт	см.разное		
НП-0,4 Якорь (п.14)	шт	646		
НПВ 560	НП-0,56	НП-0,56 Болт М10*8 в сб. с кольцом (п.25, 26)	шт	50
		НП-0,56 Вентилятор (п.2)	шт	158
	НПВ-560	НП-0,56 Заглушка (п.27)	шт	101
		НП-0,56 Клапан в сб. (п.18)	шт	208
		НП-0,56 Кожух вентилятора (п.1)	шт	259
		НП-0,56 Колесо насоса (п.24)	шт	359
		НП-0,56 Кольцо резиновое (п.17)	шт	101
		НП-0,56 Кольцо резиновое 072-078-25 (п.23)	шт	101
		НП-0,56 Кольцо стопорное Ø12 (п.20)	шт	см.разное
		НП-0,56 Конденсатор (п.5.2)	шт	273
		НП-0,56 Корпус насоса (п.28)	шт	646
		НП-0,56 Корпус передний (п.21)	шт	503
		НП-0,56 Корпус эл/дв-ля в сб. (п.5)	шт	3590
		НП-0,56 Крышка эл/дв-ля (п.3)	шт	230
		НП-0,56 Крышка пластмассовая (п.5.1)	шт	187
		НП-0,56 Шпонка 4*4*8 (п.15)	шт	79
НП-0,56 Электрошнур 3*0,5 2м (п.12)	шт	см.разное		
НП-0,56 Якорь (п.14)	шт	862		
НП 560-02/800-02	40022035-024-01	НП 560-02 корпус двигателя в сб п.12	шт	2585
	40022020-918-01	НП 560-02/800-02 колесо насоса п.25	шт	402
	40022035-572-01	НП 560-02/800-02 манжета в сб п.22	шт	72
	40022020-704-01	НП 560-02/800-02 корпус насоса п.28	шт	646
	40022035-600-01	НП 560-02/800-02 компенсатор в сб с втулкой п.19,20	шт	43
	40022020-749-01	НП 560-02/800-02 крышка п.6	шт	144
	40022041-024-01	НП 800-02 п.12 корпус двигателя в сб п.12	шт	2800
НПВ 800	НП-0,8	НП-0,8 Болт М10*8 в сб. с кольцом (п.25, 26)	шт	50
		НП-0,8 Вентилятор (п.2)	шт	158
	НПВ-800	НП-0,8 Заглушка (п.27)	шт	101
		НП-0,8 Клапан в сб. (п.18)	шт	208
		НП-0,8 Кожух вентилятора (п.1)	шт	259
		НП-0,8 Колесо насоса (п.24)	шт	359
		НП-0,8 Кольцо резиновое (п.17)	шт	101

НП 0,8

	НП-0,8 Кольцо резиновое 072-078-25 (п.23)	шт	101
	НП-0,8 Кольцо стопорное Ø12 (п.20)	шт	см.разное
	НП-0,8 Конденсатор (п.5.2)	шт	302
	НП-0,8 Корпус насоса (п.28)	шт	646
	НП-0,8 Корпус передний (п.21)	шт	503
	НП-0,8 Корпус эл/дв-ля в сб. (п.5)	шт	4739
	НП-0,8 Крышка эл/дв-ля (п.3)	шт	230
	НП-0,8 Крышка пластмассовая (п.5.1)	шт	187
	НП-0,8 Шпонка 4*4*8 (п.15)	шт	79
	НП-0,8 Электрошнур 3*0,5 2м (п.12)	шт	см.разное
	НП-0,8 Якорь (п.14)	шт	1091

НС 0,8М

<b>НС и СН</b>		<b>Насосные станции и станции насосные</b>	
<b>НС-0,8П / 0,8М</b>	НС-0,8П / 0,8М Болт S6M8*12 (п.45)	шт	24
<b>(два исполнения)</b>	НС-0,8П / 0,8М Болт S6M8*35 (п.18)	шт	40
	НС-0,8П / 0,8М Болт М 8*25 (п.25)	шт	33
	НС-0,8П / 0,8М Болт М8*12 (п.8)	шт	20
	НС-0,8М Винт заливного отверстия (п.14м)	шт	53
	НС-0,8П / 0,8М Винт саморез 4*110 (п.24)	шт	29
	НС-0,8П / 0,8М Воздушный ниппель с прокладкой (п.5)	шт	82
	НС-0,8П / 0,8М Впускной патрубок (п.7)	шт	142
	НС-0,8П / 0,8М Втулка резиновая с пружиной (п.27)	шт	155
	НС-0,8П / 0,8М Гайка М8 (п.3)	шт	29
	НС-0,8П / 0,8М Гайка М8 (п.32)	шт	29
	НС-0,8П / 0,8М Гидроусилитель (п.1)	шт	3866
	НС-0,8П / 0,8М Заглушка большая (п.12)	шт	49
	НС-0,8П / 0,8М Заглушка малая (п.14)	шт	69
	НС-0,8П / 0,8М Кнопка (16(8)А) (п.51)	шт	238
	НС-0,8П / 0,8М Кожух верхний (п.35)	шт	284
	НС-0,8П / 0,8М Кожух двигателя (п.43)	шт	610
	НС-0,8П / 0,8М Кожух нижний (п.34)	шт	326
	НС-0,8П / 0,8М Колба резиновая (п.6)	шт	610
	НС-0,8П / 0,8М Конденсатор (п.52)	шт	406
	НС-0,8П / 0,8М Корпус выключателя (п.49)	шт	224
	НС-0,8П / 0,8М Крыльчатка (п.26)	шт	204
	НС-0,8П / 0,8М Крышка (п.4)	шт	142
	НС-0,8П / 0,8М Манометр (п.11)	шт	528
	НС-0,8М Насосная часть металлическая (п.17м)	шт	1749
	НС-0,8П Насосная часть пластмассовая (п.17)	шт	936
	НС-0,8П / 0,8М Патрубок (п.21)	шт	326
	НС-0,8П / 0,8М Патрубок раздаточный (п.10)	шт	672
	НС-0,8М Прокладка (п.16м)	шт	29
	НС-0,8П / 0,8М Прокладка (п.30)	шт	33
	НС-0,8П / 0,8М Прокладка резиновая (п.16)	шт	33
	НС-0,8П / 0,8М Прокладка резиновая 139*3,5 (п.28)	шт	49
	НС-0,8П / 0,8М Прокладка резиновая 25*2,2 (п.20)	шт	29
	НС-0,8П / 0,8М Прокладка резиновая 25*3,1 (п.13, п.22)	шт	33
	НС-0,8П / 0,8М Распределитель (п.23)	шт	224
	НС-0,8П / 0,8М Реле давления в сб. (п.15)	шт	1221
	НС-0,8П / 0,8М Фланец (п.29)	шт	113
	НС-0,8П / 0,8М Шланг для соединения насоса и бака (п.9)	шт	933
	НС-0,8П / 0,8М Шнур сетевой 3*0,75, 1м (п.19)	шт	см.разное
	НС-0,8П / 0,8М Электродвигатель в сб. (п.31, 36-42)	шт	8424

НС 0,8П

	СН 1200 Гидроаккумулятор п.3	шт	3590
<b>40021070-413-01</b>	СН 1200 Колба п.11 50л	шт	1149
<b>40021070-408-01</b>	СН 1200 Крыльчатка п.30	шт	287
<b>40021070-411-01</b>	СН 1200 Патрубок распределительный с кольцом п.28,29	шт	574
<b>40021070-007-01</b>	СН 1200 Статор в корпусе п.48	шт	4308



CH 800 CH 1200

	CH 800 Гидроаккумулятор (п.3)	шт	2872
40021050-413-01	CH 800 Колба п.9 24 л	шт	610
40021050-408-01	CH 800 Крыльчатка п.28	шт	287
40021050-411-01	CH 800 Патрубок распределительный с кольцом п.26,27	шт	574
40021050-007-01	CH 800 Статор в корпусе п.46	шт	3878
40021050-412-01	CH 800/1200 Впускной патрубок п.10/п.12	шт	474
40021050-039-01	CH 800/1200 Вентилятор п.49/п.51	шт	187
	CH 800/1200 Винт сливного отверстия (п.20,21/22,23)	шт	93
	CH 800/1200 Выключатель п.63/65)	шт	215
	CH 800/1200 Заглушка большая (п.19,22/21,24)	шт	101
40021050-767-01	CH 800/1200 Заглушка с кольцом п.13,14/п.15,16	шт	69
	CH 800/1200 Кожух верхний (п.37/39)	шт	284
	CH 800/1200 Кожух нижний (п.38/40)	шт	284
40021050-414-01/ 05-1401453	CH 800/1200 Кольцо резиновое 140-145-036 п.35/п.37	шт	187
	CH 800/1200 Кольцо резиновое п.39/п.41	шт	43
40021050-386-01	CH 800/1200 Кольцо резиновое п.31	шт	29
40021050-385-01	CH 800/1200 Кольцо фторопласт п.32/п.34	шт	172
40021050-742-01	CH 800/1200 корпус насоса п.21/п.26	шт	1005
	CH 800/1200 Корпус выключателя верхний п.60/62	шт	144
	CH 800/1200 Корпус выключателя нижний п.53/55	шт	101
40021050-041-01	CH 800/1200 Крышка электродвигателя п.52/п.54	шт	330
	CH 800/1200 Манжета в сб (п.29-31/31-35)	КОМпл	215
40021050-572-01	CH 800/1200 Манжета с пружиной п.29,30,31/31,32,33	шт	155
40021050-416-01	CH 800/1200 Манометр п.12/п.14	шт	528
40021070-203-01	CH 800/1200 Направляющая распределителя п.25/п.27	шт	144
40021050-415-01	CH 800/1200 Ниппель в сб п.7,8/п.9,10	шт	129
40021050-717-01	CH 800/1200 Патрубок раздаточный п.15/п.17	шт	672
	CH 800/1200 Прокладка резиновая п.33/п.35	шт	57
40021050-007-01	CH 800/1200 Реле давления п.1/п.19	шт	1221
	CH 800/1200 Фланец (п.34/36)	шт	273
	CH 800/1200 Фланец двигателя задний (п.48/50)	шт	244
	CH 800/1200 Фланец двигателя передний (п.36/38)	шт	273
40021050-371-01	CH 800/1200 Шланг соединительный п.16/п.18	шт	862

**НЭР Ножницы электрические**

НЭР 0,6-2,8

<b>НЭР-0,6-2,8</b>	НЭР 0,6-2,8 Болт (п.29)		50
	НЭР 0,6-2,8 Вал промежуточный (п.16)	шт	228
	НЭР 0,6-2,8 Выключатель	шт	223
	НЭР 0,6-2,8 Держатель ножа (п.31)	шт	371
	НЭР 0,6-2,8 Колесо приводное (п.17)	шт	259
	НЭР 0,6-2,8 Корпус ред-ра (п.23)	шт	518
	НЭР 0,6-2,8 Корпус ред-ра в сб (п.16-28)	шт	1871
	НЭР 0,6-2,8 Корпус эл.привода (п.7)	шт	185
	НЭР 0,6-2,8 Компенсатор резиновый мал. (607 подш.) (п.10)	шт	см.разное
	НЭР 0,6-2,8 Кольцо стопорное Ø 9 (п.19)	шт	см.разное
	НЭР 0,6-2,8 Кольцо стопорное внутреннее Ø 22 (п.22)	шт	см.разное
	НЭР 0,6-2,8 Крышка (п.1)	шт	128
10141010-344-01	НЭР 0,6-2,8 Нож (п.28,30) РИ-04-86 ДИОЛД	шт	144
10141010-318-01	НЭР 0,6-2,8 Ось эксцентриковая (п.21) ДИОЛД	шт	200
	НЭР 0,6-2,8 Переключатель в сборе (п.5)	шт	86
	НЭР 0,6-2,8 Подложка (п.32)	шт	113
	НЭР 0,6-2,8 Подшипник рол. (п.24)	шт	99
	НЭР 0,6-2,8 Ползун (п.27)	шт	200
	НЭР 0,6-2,8 Промежуточный щит (п.15)	шт	171
	НЭР 0,6-2,8 Статор (п.8)	шт	718
10141010-343-01	НЭР 0,6-2,8 Сухарь (п.26) ДИОЛД	шт	287
	НЭР 0,6-2,8 Шатун (п.25)	шт	171
	НЭР 0,6-2,8 Шпонка 3*3*8 (п.18)	шт	65
	НЭР 0,6-2,8 Щетки (п.2)	пара	85

НЭР 0,62-2,5

	НЭР 0,6-2,8 Щеткодержатели (п.3)	пара	113
	НЭР 0,6-2,8 Электрошнур 2*1,0 (п.35)	шт	см.разное
	НЭР 0,6-2,8 Якорь (п.12)	шт	1149
<b>НЭР-0,62-2,5</b>	НЭР-0,62-2,5 Вал (п.31)	шт	273
	НЭР-0,62-2,5 Вал промежуточный в сб. (п.32)	шт	431
	НЭР-0,62-2,5 Винт М4*10 (п.37)	шт	22
<b>10142010-349-01</b>	НЭР 0,62 Винт специ М5*5 п.41.2 ДИОЛД	шт	29
	НЭР-0,62-2,5 Винт-пробка (п.13)	пара	144
	НЭР-0,62-2,5 Выключатель (п.10)	шт	273
<b>10142010-238-01</b>	НЭР-0,62-2,5 Гайка специальная (п.47) ДИОЛД	шт	244
	НЭР-0,62-2,5 Диафрагма (п.20)	шт	86
	НЭР-0,62-2,5 Клавиша выключателя (п.17)	шт	86
	НЭР-0,62-2,5 Колесо зубчатое (п.29)	шт	287
	НЭР-0,62-2,5 Компенсатор рез.малый (п.21)	шт	см.разное
	НЭР-0,62-2,5 Корпус выключателя (п.12)	шт	129
	НЭР-0,62-2,5 Корпус редуктора в сб. (п.36)	шт	689
	НЭР-0,62-2,5 Корпус эл/дв-ля (п.16)	шт	287
	НЭР-0,62-2,5 Крышка редуктора в сб. (п.25)	шт	273
	НЭР-0,62-2,5 Крышка электродвигателя (п.3)	шт	187
<b>10142010-203-01</b>	НЭР-0,62-2,5 Направляющая (п.43)	шт	1867
<b>10142010-345-01</b>	НЭР-0,62-2,5 Нож неподвижный (п.44)	шт	546
	НЭР-0,62-2,5 Нож подвижный в сб. (п.41)	шт	862
<b>10151010-345-01</b>	НЭР-0,62-2,5 Нож подвижный (п.41.3)	шт	589
<b>10142010-309-01</b>	НЭР-0,62-2,5 Переходник (п.41.1) ДИОЛД	шт	316
	НЭР-0,62-2,5 Пластина ограничительная (п.38)	шт	65
	НЭР-0,62-2,5 Пружина 5*27,58*0,7 (п.9)	шт	29
	НЭР-0,62-2,5 Рычаг выключения (п.11)	шт	86
	НЭР-0,62-2,5 Статор (п.18)	шт	933
	НЭР-0,62-2,5 Шайба (п.42) 4шт	компл	129
	НЭР-0,62-2,5 Шарик Ø3 (п.30)	шт	см.разное
	НЭР-0,62-2,5 Шатун в сб. (п.33)	шт	574
	НЭР-0,62-2,5 Штифт 4*10 (п.26)	шт	50
	НЭР-0,62-2,5 Штифт 6*15,7 (п39)	шт	72
	НЭР-0,62-2,5 Шток (п.40)	шт	474
	НЭР-0,62-2,5 Щетки (п.14)	пара	115
	НЭР-0,62-2,5 Щеткодержатель (п.15)	пара	136
	НЭР-0,62-2,5 Электрошнур 2*1 (п.1)	шт	см.разное
	НЭР-0,62-2,5 Якорь (п.23)	шт	1580
<b>10142020-318-01</b>	НЭР 0,65-,25 Вал п.26	шт	359
<b>10142020-304(215)-01</b>	НЭР 0,65-2,5 Вал промежуточный в сб. п.27	шт	431
<b>10142010-349-01</b>	НЭР 0,65-2,5 Винт спец. 5*8 п.35.2	шт	29
<b>10142010-286-01</b>	НЭР 0,65-2,5 Винт п.40 3*12 ДИОЛД	шт	29
	НЭР 0,65-2,5 Выключатель п.10	шт	223
<b>10412010-238-01</b>	НЭР 0,65-2,5 Гайка специальная п.41	шт	244
	НЭР 0,65-2,5 Клавиша выключателя п.44	шт	86
<b>10142020-209-01</b>	НЭР 0,65-2,5 Колесо зубчатое п.24	шт	287
	НЭР 0,65-2,5 Компенсатор рез.малый п.16 (под 607 подш)	шт	см.разное
<b>10142020-745-01</b>	НЭР 0,65-2,5 Корпус редуктора в сб. п.29	шт	747
	НЭР 0,65-2,5 Корпус эл/дв-ля п.11	шт	287
	НЭР 0,65-2,5 Крышка редуктора в сб. п.20	шт	273
	НЭР 0,65-2,5 Крышка эл.двигателя п.3	шт	187
<b>10142010-203-01</b>	НЭР 0,65-2,5 Направляющая п.37 ДИОЛД	шт	2011
<b>10142010-410-01</b>	НЭР 0,65-2,5 Нож подвижный+неподвижный ДИОЛД комплект	компл	1135
<b>10142010-345-01</b>	НЭР 0,65-2,5 Нож неподвижный п.38 ДИОЛД	шт	546
<b>10142010-344-01</b>	НЭР 0,65-2,5 Нож п.36 ДИОЛД подвижный	шт	589

НЭР 0,65-2,5

## НЭР 0,7-3,2

<b>10142010-309-01</b>	НЭР 0,65-2,5 Переходник п.35.1	шт	316
<b>НК081410</b>	НЭР 0,65-2,5 Подшипник рол 08/10 п.29.2	шт	72
<b>НК061409</b>	НЭР 0,65-2,5 Подшипник рол 06/09 п.29.3	шт	65
	НЭР 0,65-2,5 Рычаг выключателя п.42	шт	86
<b>10142020-002-01</b>	НЭР 0,65-2,5 Статор п.13	шт	718
	НЭР 0,65-2,5 Шатун в сб. п.28	шт	574
	НЭР 0,65-2,5 Шпонка сегментная мал. 3*3,7*9 п.25	шт	см.разное
	НЭР 0,65-2,5 Шток п.34	шт	474
<b>10142010-009-01</b>	НЭР 0,65-2,5 Щетки п.7	пара	201
	НЭР 0,65-2,5 Щеткодержатели в сб п.9	пара	86
<b>10142020-001-01</b>	НЭР 0,65-2,5 Якорь п.18	шт	1149
<b>НЭР-0,7-3,2</b>	НЭР 0,7-3,2 Вал (п.19)	шт	244
	НЭР 0,7-3,2 Вал зубчатый (п.22)	шт	303
	НЭР 0,7-3,2 Винт М8*20 (п.1)	шт	50
	НЭР 0,7-3,2 Винт М5*14 (п.2)	шт	23
	НЭР 0,7-3,2 Винт М 5 (п.6)	шт	19
	НЭР 0,7-3,2 Винт М5*16 (п.9)	шт	23
	НЭР 0,7-3,2 Винт М6*10 (п.14)	шт	29
	НЭР 0,7-3,2 Пробка-заглушка (п.46)	пара	57
	НЭР 0,7-3,2 Втулка (п.12)	шт	187
	НЭР 0,7-3,2 Выключатель (п.34)	шт	366
	НЭР 0,7-3,2 Гайка М5 (п.5, 31)	шт	14
	НЭР 0,7-3,2 Колесо зубчатое бол. (п.21)	шт	316
	НЭР 0,7-3,2 Колесо зубчатое мал. (п.24)	шт	259
	НЭР 0,7-3,2 Корпус редуктора в сб. (п.15)	шт	633
	НЭР 0,7-3,2 Корпус электродвигателя (п.33)	шт	244
	НЭР 0,7-3,2 Нож нижний (п.7) ДД-03-42	шт	503
	НЭР 0,7-3,2 Нож подвижный ДД-03-41	шт	574
<b>10141030-410-01</b>	НЭР 0,7-3,2 НОЖИ п.7,11 комплектно	компл	1077
	НЭР 0,7-3,2 Полуручки лев/прав (п.40,49)	компл	185
	НЭР 0,7-3,2 Платформа (п.8)	шт	389
	НЭР 0,7-3,2 Ползун (п.13)	шт	316
	НЭР 0,7-3,2 Статор (п.32)	шт	862
	НЭР 0,7-3,2 Фланец в сб. (п.25)	шт	259
	НЭР 0,7-3,2 Шатун в сб. (п.17)	шт	244
	НЭР 0,7-3,2 Штифт (п.18)	шт	59
	НЭР 0,7-3,2 Щетки (п.44)	пара	115
	НЭР 0,7-3,2 Щеткодержатели (п.42,43)	пара	128
	НЭР 0,7-3,2 Электрошнур 2*0,75 (п.38)	шт	см.разное
	НЭР 0,7-3,2 Якорь (п.27)	шт	1436
<b>10141030-260-01</b>	НЭР 1-3,2 Втулка (п.11)	шт	574
<b>10141030-003-01</b>	НЭР 1-3,2 Выключатель (п.34)	шт	215
<b>10141030-206-01</b>	НЭР 1-3,2 Колесо (п.18.3)	шт	287
<b>10141030-209-01</b>	НЭР 1-3,2 Колесо (в п.21)	шт	244
<b>10141030-304-01</b>	НЭР 1-3,2 Вал промежуточный (в п.21)	шт	187
<b>10141030-745-01</b>	НЭР 1-3,2 Корпус редуктора в сб (п.12)	шт	862
<b>10141030-410-01</b>	НЭР 1-3,2 Ножи (п.6,9)	компл	1077
<b>10141030-318-01</b>	НЭР 1-3,2 Ось эксцентриковая (п.18.1)	шт	259
<b>НК081410</b>	НЭР 1-3,2 Подшипник (НК081410) п.12.3	шт	72
<b>НК101410</b>	НЭР 1-3,2 Подшипник (НК101410) п.23.3	шт	86
<b>НК101412</b>	НЭР 1-3,2 Подшипник (НК101412) п.23.2	шт	86
<b>НК121812</b>	НЭР 1-3,2 Подшипник (НК121812) п.12.2	шт	101
<b>НК182416</b>	НЭР 1-3,2 Подшипник (НК182416) п.17.2	шт	115
<b>10141030-002-01</b>	НЭР 1-3,2 Статор (п.28)	шт	862
<b>10141030-009-01</b>	НЭР 1-3,2 Щетки (п.45)	пара	201
<b>10141030-001-01</b>	НЭР 1-3,2 Якорь (п.25)	шт	1436

## НЭР 1-3,2