

Наименование	Артикул	Наименование	Единицы	Цена, руб
		<b>Полуавтоматы сварочные</b>		
ПАС-130	<b>ПАС-130 // 155, 190</b>	ПАС Зажим (п.2,3 // п.72)	шт	372,19
		ПАС Клапан (п.36 // п. 65)	шт	247,30
		ПАС Лампа-индикатор «Сеть» (// п.6)	шт	74,94
		ПАС Лампа-индикатор «Перегрев» (п.21 // п.7)	шт	74,94
	<b>30013030-035-01</b>	ПАС Наконечник (п.42 // п.60)	шт	123,65
		ПАС Редуктор в сборе (п.86 // п.53)	шт	1164,04
		ПАС Ролик протяжки проволоки (подающий) (п.78 // п.36)	шт	173,61
	<b>30013030-034-01</b>	ПАС Сопло (п.43 // п.59)	шт	173,61
		ПАС Трансформатор к плате (малый)	шт	402,17
		ПАС Электропривод на подачу проволоки (п.58 // п.55)	шт	941,72
		ПАС 130 Вентилятор (п.7)	шт	941,72
		ПАС 130 Втулка переходная в сб. (п.66-70)	шт	234,81
		ПАС 130 Выключатель (п.26)	шт	418,40
		ПАС 130 Горелка в сб. (п.36,37,40,41,56,57)	шт	874,28
		ПАС 130 Переключатель напряжения (п.20)	шт	805,58
		ПАС 130 Диодный мост(выпрямительный блок) (п.72)	шт	793,09
		ПАС 130 Дроссель (п.48)	шт	990,43
		ПАС 130 Зажим "-" в сб. (п.18)	шт	98,67
		ПАС 130 Зажим "+" в сб. (п.19)	шт	98,67
		ПАС 130 Корпус (п.79)	шт	123,65
		ПАС 130 Кронштейн в сб. (п.76-77,84,85)	шт	211,08
		ПАС 130 Крышка откидная (п.14,15,16)	шт	334,72
		ПАС 130 Ножки (п.45)	шт	49,96
		ПАС 130 Основание (п.49)	шт	372,19
		ПАС 130 Панель передняя (п.22)	шт	297,25
		ПАС 130 Плата (п.62)	шт	866,78
		ПАС 130 Регулятор подачи проволоки (п.17)	шт	148,63
		ПАС 130 Ручка верхняя (п.5)	шт	136,14
		ПАС 130 Ручка переключателя (п.24)	шт	136,14
		ПАС 130 Ручка скорости (п.23)	шт	123,65
		ПАС 130 Стенка левая (п.4)	шт	619,49
		ПАС 130 Стенка промежуточная (п.64)	шт	247,30
	ПАС 130 Трансформатор (п.50)	шт	2897,60	
	ПАС 130 Узел прижимного ролика в сб. (п.73-75)	шт	173,61	
	ПАС 130 Фиксатор проволоки в сб. (30-32)	шт	247,30	
	ПАС 130 Шланг в сб.(горелка с кн.вкл.) (п.33-41,56,57)	шт	2997,52	

ПАС-155/190

		ПАС 130 Штуцер (п.11,12)	шт	123,65
	<b>ПАС-155</b>	ПАС 155 Переключатель напряжения (п.21)	шт	901,75
		ПАС 155 Диодный мост(выпрямительный блок) (п.54)	шт	743,13
		ПАС 155 Дроссель (п.24)	шт	1238,97
		ПАС 155 Панель передняя (п.9)	шт	198,59
		ПАС 155 Трансформатор (п.19,20)	шт	4186,53
		ПАС 155/190 Вентилятор (п.29)	шт	1040,39
		ПАС 155/190 Втулка переходная в сборе (п.42-47)	шт	322,23
		ПАС 155/190 Горелка в сб. (п.61,62,64-68,70)	шт	874,28
		ПАС 155/190 Корпус (п.37)	шт	123,65
		ПАС 155/190 Кронштейн в сборе (п.33-35)	шт	211,08
		ПАС 155/190 Крышка верхняя (п.18)	шт	569,53
		ПАС 155/190 Крышка откидная (п.17)	шт	445,88
		ПАС 155/190 Основание (п.23)	шт	372,19
		ПАС 155/190 Рукоятка (п.15)	шт	111,16
		ПАС 155/190 Ручка скорости (п.14)	шт	123,65
		ПАС 155/190 Ручка переключатель (п.11)	шт	76,19
		ПАС 155/190 Стенка правая (п.51)	шт	372,19
		ПАС 155/190 Стенка промежуточная (п.52)	шт	301,00
		ПАС 155/190 Узел прижимного ролика в сб. (п.39-41)	шт	173,61
		ПАС 155/190 Трубка наконечник в сб. п.64	шт	708,16
		ПАС 155/190 Шланг горелки в сб. (п.13, 61-68)	шт	3715,67
		ПАС 155/190 Штуцер (п.1-3)	шт	247,30
		ПАС 155/190 Штуцер (п.31,32)	шт	123,65
		ПАС 155/190 Эл.плата управления (п.16)	шт	866,78
	<b>ПАС-190</b>	ПАС 190 Переключатель напряжения (п.21)	шт	949,21
		ПАС 190 Дроссель (п.24)	шт	1486,27
		ПАС-190 Панель передняя (п.9)	шт	198,59
		ПАС-190 Выпрямительный блок (п.54)	шт	866,78
		ПАС 190 Трансформатор (п.19,20)	шт	5474,21
	<b>30013080-03-01</b>	<b>ПАС 175 Клапан ДИОЛД</b>	шт	499,59
		<b>Пылесосы вакуумные универсальные ПВУ</b>		
	70010010-024-01	ПВУ 1200-20-30 двигатель в сб. п.16-28	шт	2497,93
	70010010-013-01	ПВУ 1200-20-30 плата в сб. п.10	шт	749,38
	70010010-260-01	ПВУ 1200-20-30 Втулка шланга п.43 (ПВУ 1400)	шт	149,88
	70010010-003-01	ПВУ 1200-20-30 выключатель п.8	шт	289,76
	70010010-708-01	ПВУ 1200-20-30 Крышка п.3 (ПВУ 1400)	шт	374,69
	70010010-730-01	ПВУ 1200-20-30 Корпус эл/дв-ля верхний п.12 (ПВУ 1400)	шт	449,63

70010010-730-01	ПВУ 1200-20-30 Корпус эл/дв-ля нижний п.31 (ПВУ 1400)	шт	349,71
70010010-938-01	ПВУ 1200-20-30 Моторный фильтр п.36 (ПВУ 1400)	шт	187,34
70010010-936-01	ПВУ 1200-20-30 Мешок бумажный п.49	шт	99,92
70010010-937-01	ПВУ 1200-20-30 Мешок тканевый (альтернатива бумажному п.49)	шт	287,26
70010010-756-01	ПВУ 1200-20-30 Опора бака п.39	шт	274,77
70010010-029-01	ПВУ 1200-20-30 розетка п.5	шт	412,16
70010010-771-01	ПВУ 1200-20-30 рукоятка корпуса эл/дв п.2 (ПВУ 1400)	шт	124,90
70010010-935-01	ПВУ 1200-20-30 Тканевый фильтр п.37	шт	437,14
70010010-237-01	ПВУ 1200-20-30 фильтр п.14	шт	62,45
70010010-009-01	ПВУ 1200-20-30 щетки п.19	пара	412,16
70010010-279-01	ПВУ 1200-20-30 Уплотнитель эл/дв верхний п.15	шт	237,30
70010010-280-01	ПВУ 1200-20-30 Уплотнитель эл/дв нижний п.30	шт	262,28
70010010-281-01	ПВУ 1200-20-30 защелка в сб. п.38.3, 38.4, 38.5	компл	162,37
70010010-717-01	ПВУ 1200-20-30 Фиксатор шнура п.9	шт	62,45
70010010-939-01	ПВУ 1200-20-30 Фильтр НЕРА п.35 (ПВУ 1400)	шт	312,24
70010010-917-01	ПВУ 1200-20-30 колесо п.40	шт	249,79
70010010-916-01	ПВУ 1200-20-30 металлическая телескопическая труба п.45	шт	686,93
70010010-940-01	ПВУ 1200-20-30 Щелевая насадка ЗИП п.48 (ПВУ 1400)	шт	124,90
70010010-941-01	ПВУ 1200-20-30 Щетка насадка малая ЗИП п.47 (ПВУ 1400)	шт	124,90
70010010-942-01	ПВУ 1200-20-30 Щетка насадка большая п.46 (ПВУ 1400)	шт	437,14
70010010-914-01	ПВУ 1200-20-30 гибкий шланг 1,5м п.44	шт	599,50
70010010-024-01	ПВУ 1400-50-60 двигатель в сб. п.16-28	шт	2497,93
70010010-013-01	ПВУ 1400-50-60 плата в сб. п.10	шт	749,38
70010010-003-01	ПВУ 1400-50-60 выключатель п.8	шт	289,76
70010010-260-01	ПВУ 1400-50-60 Втулка шланга п.43 (ПВУ 1200)	шт	149,88
70010010-708-01	ПВУ 1400-50-60 Крышка п.3 (ПВУ 1200)	шт	374,69
70010010-730-01	ПВУ 1400-50-60 Корпус эл/дв-ля верхний п.12 (ПВУ 1200)	шт	449,63
70010010-730-01	ПВУ 1400-50-60 Корпус эл/дв-ля нижний п.31 9ПВУ 1200)	шт	349,71
70010010-938-01	ПВУ 1400-50-60 Моторный фильтр п.36 (ПВУ 1200)	шт	187,34
70010030-936-01	ПВУ 1400-50-60 Мешок бумажный п.70	шт	137,39
70010000-937-01	ПВУ 1400-50-60 Мешок тканевый (альтернатива бумажному п.70)	шт	524,57
70010030-756-01	ПВУ 1400-50-60 Опора бака п.44	шт	624,48
70010030-395-01	ПВУ 1400-50-60 Обод тканевого фильтра п.68	шт	374,69
70010010-029-01	ПВУ 1400-50-60 розетка п.5	шт	412,16
70010010-237-01	ПВУ 1400-50-60 фильтр п.14	шт	62,45
70010010-009-01	ПВУ 1400-50-60 щетки п.19	пара	412,16
70010010-279-01	ПВУ 1400-50-60 Уплотнитель эл/дв верхний п.15	шт	237,30
70010010-280-01	ПВУ 1400-50-60 Уплотнитель эл/дв нижний п.30	шт	262,28

70010010-281-01	ПВУ 1400-50-60 защелка в сб. п.39.3, 39.4, 39.5	компл	162,37
70010010-717-01	ПВУ 1400-50-60 Фиксатор шнура п.9	шт	62,45
70010010-939-01	ПВУ 1400-50-60 Фильтр НЕРА п.35 (ПВУ 1200)	шт	312,24
70010030-271-01	ПВУ 1400-50-60 рукоятка в сб. п.40,42	компл	1124,07
70010010-771-01	ПВУ 1400-50-60 рукоятка корпуса эл/дв п.2 (ПВУ 1200)	шт	124,90
70010030-935-01	ПВУ 1400-50-60 Тканевый фильтр п.69	шт	337,22
70010030-282-01	ПВУ 1400-50-60 держатель водяного шланга п.59	шт	87,43
70010030-918-01	ПВУ 1400-50-60 колесо в сб. п.46,47,48	компл	462,12
70010030-915-01	ПВУ 1400-50-60 водяной шланг п.56	шт	474,61
70010030-917-01	ПВУ 1400-50-60 универсальное колесо п.49	шт	249,79
70010010-916-01	ПВУ 1400-50-60 металлическая телескопическая труба п.64	шт	686,93
70010010-940-01	ПВУ 1400-50-60 Щелевая насадка ЗИП п.48 (ПВУ 1200)	шт	124,90
70010010-941-01	ПВУ 1400-50-60 Щетка насадка малая ЗИП п.47 (ПВУ 1200)	шт	124,90
70010010-942-01	ПВУ 1400-50-60 Щетка насадка большая п.46 (ПВУ 1200)	шт	437,14
70010010-914-01	ПВУ 1400-50-60 гибкий шланг 1,5м п.63	шт	599,50
	<b>Пилы лобзиковые электрические</b>		
<b>ПЛЭ-1-01</b>	ПЛЭ 1-01 Винт пилкодержателя М 4*12 п.31.3 (п.1)	шт	12,49
<b>(два исполнения)</b>	ПЛЭ 1-01 Втулка п.30 (п.12) ДД-04-06 2 исп	шт	37,47
	ПЛЭ 1-01 Втулка п.30 (п.12) ДД-03-08 1 исп	шт	37,47
	ПЛЭ 1-01 Выключатель п.21 (п.21)	шт	149,88
	ПЛЭ 1-01 Колесо приводное в сб. п.29.1/01 (п.13) ДД-02-98 1 исп	шт	224,81
	ПЛЭ 1-01 Колесо приводное в сб. п.29.1/02 (п.13) 2 исп	шт	224,81
	ПЛЭ 1-01 Корпус в сб.(промщит) п.26 (п.16) 1 исп	шт	124,90
	ПЛЭ 1-01 Корпус в сб.(промщит) п.26 (п.16) 2 исп	шт	124,90
<b>10063010-270-01</b>	ПЛЭ 1-01 Кронштейн в сб. п.9 (п.31,33-35)	шт	149,88
	ПЛЭ 1-01 Лыжа п.7 (п.37)	шт	123,65
	ПЛЭ 1-01 Корпус лев/прав п.5/01, 22/01 (п.30,7) 1 исп	компл	249,79
	ПЛЭ 1-01 Корпус лев/прав п.5/02, 22/02 (п.30,7) 2 исп	компл	249,79
	ПЛЭ 1-01 Пилкодержатель п.31.2 (п.2)	шт	98,67
	Внимание!!!!!!! Крепление хвостовика пилки в штоке при помощи углубления в самом пилкодержателе (светлый алюминий) крепление хвостовика пилки в доп.отверстиях на штоке (темный металл)		0,00
	ПЛЭ 1-01 Подшипник роликовый п.28 (п.14)	шт	37,47
	ПЛЭ 1-01 Пластина п.8 (п.32)	шт	12,49
	ПЛЭ 1-01 Пластина-гайка п.10 (п.11)	шт	12,49
	ПЛЭ 1-01 Статор п.20/01 (п.20) 1 исп	шт	374,69
	ПЛЭ 1-01 Статор п.20/02 (п.20) 2 исп	шт	374,69
	ПЛЭ 1-01 Шайба п.27 (п.15)	шт	3,75
	ПЛЭ 1-01 Шток в сборе п.31 (п.1-5)	шт	297,25

	ПЛЭ 1-01 Щетки п.11/01 (п.26)	1 исп	пара	73,69
	ПЛЭ 1-01 Щетки п.32/02 (п.26)	2 исп	пара	73,69
	ПЛЭ 1-01 Щеткодержатель в сб. п.12/01 (п.27)	1 исп	пара	37,47
	ПЛЭ 1-01 Щеткодержатель в сб. п.33/02 (п.27)	2 исп	пара	37,47
	ПЛЭ 1-01 Экран п.3 (п.10)		шт	18,73
	ПЛЭ 1-01 Электрошнур (2*0,75) п.15 (п.29)		шт	см.разное
	ПЛЭ 1-01 Якорь п.24/01 (п.18) 6 зуб	1 исп	шт	562,03
	ПЛЭ 1-01 Якорь п.24/02 (п.18) 4 зуб	2 исп	шт	562,03
<b>ПЛЭ-1-01М</b>	<b>ПЛЭ-1-01М</b> Винт М4х16 (п.29)		шт	14,99
	<b>ПЛЭ-1-01М</b> Винт специальный (п.26)		шт	19,98
	<b>ПЛЭ-1-01М</b> Втулка (п.20)		шт	37,47
	ПЛЭ-1-01М Выключатель (п.7)		шт	149,88
	<b>ПЛЭ-1-01М</b> Защитный экран (п.25)		шт	18,73
	ПЛЭ-1-01М Индикатор (п.16)		шт	99,92
	<b>ПЛЭ-1-01М</b> Колесо приводное в сб. (п.19)		шт	224,81
	<b>ПЛЭ-1-01М</b> Корпус в сборе (п.18)		шт	124,90
	ПЛЭ-1-01М Кронштейн в сб. (п.28)		шт	123,65
	ПЛЭ-1-01М Лыжа (п.27)		шт	159,87
	<b>ПЛЭ-1-01М</b> Плата регулировки скорости (п.8)		шт	224,81
	<b>ПЛЭ-1-01М</b> Полуручка лев., прав. ( п.17,31)		компл	274,77
	<b>ПЛЭ-1-01М</b> Прижим (п.21)		шт	22,48
	<b>ПЛЭ-1-01М</b> Прозрачный экран (п.15)		шт	12,49
	<b>ПЛЭ-1-01М</b> Статор в сб. (п.9)		шт	412,16
	ПЛЭ-1-01М Трубка защитная (п.2)		шт	см.разное
	ПЛЭ-1-01М Шток в сборе (п.22)		шт	372,19
	ПЛЭ-1-01М Щетки (п.14)		пара	73,69
	<b>ПЛЭ-1-01М</b> Щеткодержатель в сб. (п.13)		пара	37,47
	ПЛЭ-1-01М Электрошнур 2x0,75 (п.1)		шт	см.разное
<b>ПЛЭ-1-01М</b> Якорь (п.11)		шт	562,03	
<b>ПЛЭ-1-02М</b>	<b>ПЛЭ-1-02М</b> Винт пилкодержателя (п.31.4)		шт	12,49
	<b>ПЛЭ-1-02М</b> Втулка (п.30)		шт	37,47
	ПЛЭ-1-02М Выключатель (п.18)		шт	149,88
	ПЛЭ-1-02М Колесо приводное в сб. (п.29)		шт	266,03
	<b>ПЛЭ-1-02М</b> Корпус в сб. (п.26)		шт	124,90
	ПЛЭ-1-02М Кронштейн в сб. (п.3)		шт	149,88
	ПЛЭ-1-02М Лыжа (п.2)		шт	312,24
	ПЛЭ-1-02М Пилкодержатель (п.31.3)		шт	98,67
	<b>ПЛЭ-1-02М</b> Подшипник роликовый 6*10*9,8 (п.28)		шт	37,47
<b>Э-1-02М</b>				

	ПЛЭ-1-02М Полуручки лев/прав (п.10, 12)	компл	274,77
	ПЛЭ-1-02М Статор (п.21)	шт	437,14
	ПЛЭ-1-02М Шток в сб. (п.31)	шт	297,25
	ПЛЭ-1-02М Щетки (п.20)	пара	73,69
	ПЛЭ-1-02М Щеткодержатели в сб. (п.19)	пара	37,47
	ПЛЭ-1-02М Экран защитный (п.6)	шт	18,73
	ПЛЭ-1-02М Электрошнур 2*0,75, 1,85 м )п.13)	шт	см.разное
	ПЛЭ-1-02М Якорь (п.24)	шт	587,01
<b>ПЛЭ-1-02</b>	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Гайка закладная 431.001 (п.18 // 21)	шт	14,99
<b>ПЛЭ-1-03</b>	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Винт специальный 100.001 (п.54 // 66)	шт	36,22
<b>ПЛЭ-1-04</b>	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Винт специальный 612.001 (лыжи)	шт	23,73
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Втулка 313.001 (п.26 // 30)	шт	34,97
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Втулка ЛП 2 (в колесо прив.)	шт	34,97
	ПЛЭ-1-03 / 04 Вставка 422.199 (п.23)	шт	8,74
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Выключатель БУЭ 1М (п.33 // 37)	шт	324,73
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Диафрагма 464.001 (п.41 // 45)	шт	17,49
	ПЛЭ-1-02 Колесо приводное в сб. 441.004 (п.13)	шт	651,96
	ПЛЭ-1-03 / 04 Колесо приводное в сб. 441.005 (п.13)	шт	725,65
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Кольцо дистанционное 141.001 (п.15 // п.17)	шт	34,97
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Кольцо стопорное Ø10 (п.10)	шт	см.разное
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Компенсатор 611.001 (п.39 // п.43)	шт	13,74
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Коромысло 222.001 (п.24 // п.28)	шт	7,49
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Корпус 184.005 (п.1)	шт	93,67
	ПЛЭ-1-02 Корпус редуктора в сб.156.004 (п.16)	шт	901,75
	ПЛЭ-1-03 / 04 Корпус редуктора в сб.156.003 (п.19)	шт	990,43
	ПЛЭ-1-02 / 03 Корпус электродвигателя 184.004 (п.37 / п.41)	шт	141,13
	ПЛЭ-1-04 Корпус электродвигателя 184.004-01 (п.41)	шт	187,34
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Кронштейн 425.001 (п.... // п.56)	шт	196,09
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Линейка в сб. 134.004	шт	196,09
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Лыжа 136.010 (п.58 // п.63)	шт	193,59
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Направляющая ПДА 093 (п.4)	шт	69,94
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Обойма зажимная 584.005 (п.55 // п.67)	шт	67,44
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Обойма 541.001 (п.21// п.26)	шт	52,46
	ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Ограждение 321.002 (п.56 // п.68)	шт	19,98
	ПЛЭ-1-02 Ось 116.005 (п.44)	шт	18,73
	ПЛЭ-1-03 / 04 Ось 421.005 (п.14)	шт	16,24
	ПЛЭ-1-03 / 04 Ось 114.002 (п.53)	шт	88,68
	ПЛЭ-1-03 / 04 Ось 421.003 (п.57)	шт	13,74

ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Оська 311.002 (п.27 // п.31)	шт	3,75
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Пластина 121.004 (п.3)	шт	8,74
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Пластина 434.001 (п.29 // п.33)	шт	6,24
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Пластина 438.003 (002) (п.11)	шт	23,73
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Пластина дистанционная 126.004 (п.6)	шт	13,74
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Ползун 516.005 (п.5)	шт	335,97
ПЛЭ-1-02 Ползун уравновешивающий 661.002-01 (п.9)	шт	339,72
ПЛЭ-1-03 / 04 Ползун уравновешивающий 661.004 (п.9)	шт	363,45
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Полуручка лев. 784.001 (п.32 // п.36)	шт	82,43
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Полуручка прав. 784.002 (п.19 // п.22)	шт	82,43
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Прокладка 126.003 (п.52 // п.64)	шт	5,00
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Пружина 512.001-01 (п.25 // п.29)	шт	2,50
ПЛЭ-1-03 / 04 Пружина 664.003 (п.51)	шт	11,24
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Пружина пластинчатая 641.002 (п.2)	шт	7,49
ПЛЭ-1-02 Редуктор пилы в сборе (п.1-16,44-53,57)	шт	2089,52
ПЛЭ-1-03 / 04 Редуктор пилы в сборе (п.1-19,48-58,64,65,69)	шт	2385,52
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Ролик 114.001 (п.49 // п.55)	шт	41,22
ПЛЭ-1-03 / 04 Ролик 143.005 (п.58)	шт	46,21
ПЛЭ-1-02 Ролик 143.007 (п.51)	шт	79,93
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Ролик 4*15,8 (п.7)	шт	2,50
ПЛЭ-1-02 Ролик 4*25,8 (п.14)	шт	2,50
ПЛЭ-1-03 / 04 Ручка 514.002 (п.52)	шт	98,67
ПЛЭ-1-03 / 04 Рычаг 535.002 (п.16)	шт	164,86
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Сальник 126.002 (п.53 // п.65)	шт	6,24
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Скоба 641.001 (п.36 // п.40)	шт	13,74
ПЛЭ-1-02 / 03 Статор 212.002 (п.38 / п.42)	шт	641,97
ПЛЭ-1-04 Статор КИТ 4с (п.42)	шт	1030,40
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Трубка защитная 151.001 (п.31 // п.35)	шт	13,74
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Шайба 141.003(002) (п.12)	шт	18,73
ПЛЭ-1-02 Шайба 350.002 (п.47)	шт	12,49
ПЛЭ-1-03 / 04 Шайба 491.001(п.50)	шт	2,50
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Шайба фиксирующая 5.65 Г (п.45 // п.49)	шт	см.разное
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Шайба специальная 498.002 (п.59 // п.62)	шт	23,73
ПЛЭ-1-03 / 04 Шайба 142.003 (п.15)	шт	9,99
ПЛЭ-1-03 / 04 Шайба 144.003 (п.18)	шт	8,74
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Шатун 418.001 (п.8)	шт	128,64
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Электрощетка Г33 (п.22 // п.25)	шт	36,22
ПЛЭ-1-02 / 03 / 04 Электрошнур ПВС 2*0,75 (п.30 // п.34)	шт	см.разное

	ПЛЭ-1-02 / 03 Якорь 263.010 (п.42 / п.46)	шт	714,41
	ПЛЭ-1-04 Якорь Кит 7 (п.46)	шт	813,08
<b>ПЛЭ-1-05</b>	ПЛЭ 1-05 Выключатель п.36 (п.59)	шт	149,88
	ПЛЭ 1-05 Гайка специальная М6 п.18 (п.54)	шт	12,49
	ПЛЭ 1-05 Заглушка п.29 (п.70)	шт	12,49
	ПЛЭ 1-05 Колесо приводное в сб. п.53 (п.40)	шт	324,73
	ПЛЭ 1-05 Колесо приводное гол. п.53.1 (п.40.2)	шт	249,79
<b>10063060-328-01</b>	ПЛЭ 1-05 Корпус в сборе(промщит) п.45 (п.45) ДИОЛД	шт	173,61
	ПЛЭ 1-05 Корпус левый + правый п.1,34 (п.2,63)	компл	374,69
	ПЛЭ 1-05 Кронштейн роликовый в сб. п.12 (п. 20,21,24-26)	шт	161,12
	ПЛЭ 1-05 Лампа лазерная п.38 (п.62)	шт	74,94
	ПЛЭ 1-05 Лыжа а сб. п.7-9 (п.4-6)	шт	186,10
	ПЛЭ 1-05 Ограждение п.11 (п.58)	шт	6,24
	ПЛЭ 1-05 Ось п.13 (п.27)	шт	3,75
	ПЛЭ 1-05 Ось переключателя п.15 (п.56)	шт	12,49
	ПЛЭ 1-05 Патрубок п.3 (п.9)	шт	49,96
	ПЛЭ 1-05 Переключатель подкачки п.31 (п.68)	шт	31,22
	ПЛЭ 1-05 Пилкодержатель п.58.6 (п.30)	шт	98,67
	ПЛЭ 1-05 Плата рег. скорости п.37(п.60)	шт	312,24
	ПЛЭ 1-05 Пластина п.14 (п.23)	шт	9,99
	ПЛЭ 1-05 Подошва п.4 (п.3)	шт	43,71
	ПЛЭ 1-05 Направляющая верхняя п.57 (п.32.6)	шт	37,47
	ПЛЭ 1-05 Подшипник роликовый 6*13*8 п.54 (п.39)	шт	37,47
	ПЛЭ 1-05 Подшипник роликовый 8*12*17 п.50 (п.43)	шт	37,47
	ПЛЭ 1-05 Ползун уравновешивающий п.52 (п.41)	шт	43,71
	ПЛЭ 1-05 Прижим п.61 (п.36)	шт	18,73
	ПЛЭ 1-05 Пружина кручения 12*5*0,9 п.58.5 (п.31)	шт	12,49
	ПЛЭ 1-05 Пружина 5*12*0,7 п.60 (п.35)	шт	3,75
	ПЛЭ 1-05 Ролик п.12.4 (п.20)	шт	37,47
	ПЛЭ 1-05 Ручка п.17 (п.71)	шт	18,73
	ПЛЭ 1-05 Рычаг п.51 (п.42)	шт	31,22
	ПЛЭ 1-05 Статор п.19 (п.51)	шт	499,59
	ПЛЭ 1-05 Обойма подшипника п.41 (п.12)	шт	24,98
	ПЛЭ 1-05 Упор п.59 (п.34)	шт	18,73
	ПЛЭ 1-05 Фиксатор п.16 (п.55)	шт	18,73
	ПЛЭ 1-05 Шайба специальная п.6 (п.7)	шт	12,49
	ПЛЭ 1-05 Шайба п.47 (п.44)	шт	6,24
	ПЛЭ 1-05 Шток в сборе п.58 (п.30)	шт	470,86

	ПЛЭ 1-05 Щетки п.22 (п.14)		пара	99,92
	ПЛЭ 1-05 Щеткодержатель п.21 (п.15)		пара	37,47
	ПЛЭ 1-05 Экран прозрачный п.10 (п.33)		шт	37,47
	ПЛЭ 1-05 Электрошнур 2*1,0 п.25 (п.74)		шт	см.разное
	ПЛЭ 1-05 Якорь п.43 (п.48)		шт	749,38
<b>ПЛЭ-1-05М</b>	ПЛЭ 1-05М Выключатель п.38 (п.39)		шт	149,88
<b>(два исполнения)</b>	ПЛЭ 1-05М Гайка специальная п.16 (п.19)		шт	12,49
	ПЛЭ 1-05М Заглушка п.13		шт	12,49
	ПЛЭ 1-05М Колесо приводное в сб. п.54 (п.54)		шт	324,73
	ПЛЭ 1-05М Лампочка световая п.42 (п.42)		шт	6,24
	ПЛЭ 1-05М Лампочка лазерная п.41 (п.41)		шт	74,94
	ПЛЭ 1-05М Лыжа в сб. п.24,17,18 (п.27,20,21)		шт	186,10
	ПЛЭ 1-05М Клавиша переключателя п.30 (п.33)		шт	18,73
	ПЛЭ 1-05М Кронштейн в сб. п.6 (п.6-9,11)		шт	161,12
	ПЛЭ 1-05М Корпус в сборе (промщит) п.47 (п.49)		шт	173,61
	ПЛЭ 1-05М Корпус лев/прав п.5/01,37/01	1 исп	компл	374,69
	ПЛЭ 1-05М Корпус лев/прав п.5/02,37/02	2 исп	компл	374,69
	ПЛЭ 1-05М Кронштейн верхний п.20 (п.23)		шт	24,98
	ПЛЭ 1-05М Кронштейн нижний п.21 (п.24)		шт	14,99
	ПЛЭ 1-05М Накладка п.3 (п.3)		шт	62,45
	ПЛЭ 1-05М Направляющая верхняя п.59 (п.58)		шт	37,47
	ПЛЭ 1-05М Обойма подшипника п.64/02	2 исп	шт	24,98
	ПЛЭ 1-05М Ограждение п.14 (п.17)		шт	6,24
	ПЛЭ 1-05М Ось п.7 (п.10)		шт	3,75
	ПЛЭ 1-05М Ось переключателя п.15 (п.18)		шт	12,49
	ПЛЭ 1-05М Переключатель подкачки п.9 (п.13)		шт	31,22
	ПЛЭ 1-05М Плата рег. скорости п.39 (п.40)		шт	312,24
	ПЛЭ 1-05М Пластина п.8 (п.12)		шт	9,99
	ПЛЭ 1-05М Пилкодержатель п.58.6 (п.64)		шт	98,67
	ПЛЭ 1-05М Подошва		шт	43,71
	ПЛЭ 1-05М Подшипник роликовый п.53 (п.53)		шт	37,47
	ПЛЭ 1-05М Ползун уравновешивающий п.52 (п.52)		шт	43,71
	ПЛЭ 1-05М Прижим п.60 (п.59)		шт	18,73
	ПЛЭ 1-05М Пружина кручения п.58.5 (п.63)		шт	12,49
	ПЛЭ 1-05М Пружина 5*12*0,7 п.61 (п.61)		шт	3,75
	ПЛЭ 1-05М Рычаг п.23 (п.26)		шт	24,98
	ПЛЭ 1-05М Рычаг п.51 (п.51)		шт	31,22
	ПЛЭ 1-05М Статор п.35 (п.37)		шт	499,59

	ПЛЭ 1-05М Упор п.62 (п.60)	шт	18,73
	ПЛЭ 1-05М Шайба специальная п.19 (п.22)	шт	12,49
	ПЛЭ 1-05М Шайба п.50 (п.50)	шт	6,24
	ПЛЭ 1-05М Шток в сборе п.58 (п.62-64)	шт	470,86
	ПЛЭ 1-05М Щетки п.33 (п.35)	пара	99,92
	ПЛЭ 1-05М Щеткодержатель п.32 (п.34)	пара	37,47
	ПЛЭ 1-05М Экран прозрачный п.1 (п.1)	шт	37,47
	ПЛЭ 1-05М Электрошнур 2*0,75 п.26 (п.29)	шт	см.разное
	ПЛЭ 1-05М Якорь п.44 (п.44)	шт	749,38
<b>10063070-003-01</b>	ПЛЭ 1-06 Выключатель п.31 (п.59)	шт	149,88
<b>ПЛЭ-1-06</b>	ПЛЭ 1-06 Заглушка п.26 (п.67)	шт	12,49
	ПЛЭ 1-06 Колесо приводное в сб.п.46 (п.33)	шт	324,73
<b>10063070-328-01</b>	ПЛЭ 1-06 Корпус в сборе (промщит) п.38 (п.40)	шт	173,61
	ПЛЭ 1-06 Корпус лев/прав п.2,30 (п.6,61)	компл	374,69
	ПЛЭ 1-06 Кронштейн в сб. п.8 (п.10,12-15)	шт	161,12
<b>10063070-743-01</b>	ПЛЭ 1-06 Лыжа п.5 (п.4)	шт	224,81
	ПЛЭ 1-06 Направляющая верхняя п.50 (п.29)	шт	37,47
	ПЛЭ 1-06 Обойма подшипника п.34 (п.50)	шт	24,98
	ПЛЭ 1-06 Ограждение п.7 (п.24)	шт	6,24
	ПЛЭ 1-06 Ось п.9 (п.11)	шт	3,75
	ПЛЭ 1-06 Ось переключателя п.11 (п.58)	шт	31,22
	ПЛЭ 1-06 Переключатель подкачки п.24 (п.65)	шт	31,22
<b>10063070-394-01</b>	ПЛЭ 1-06 Пилкодержатель в сб. п.51.5,51.6 (п.19,20)	компл	136,14
	ПЛЭ 1-06 Плата регулировки скорости п.32 (п.60)	шт	312,24
	ПЛЭ 1-06 Пластина п.10 (п.9)	шт	9,99
	ПЛЭ 1-06 Пластина -гайка п.13 (п.1)	шт	12,49
	ПЛЭ 1-06 Подшипник 6*13*8 п.47 (п.32)	шт	37,47
	ПЛЭ 1-06 Подшипник роликовый 8*12*17 п.43 (п.36)	шт	37,47
	ПЛЭ 1-06 Ползун уравновешивающий п.45 (п.34)	шт	43,71
	ПЛЭ 1-06 Прижим п.54 (п.28)	шт	18,73
	ПЛЭ 1-06 Пружина 5*12*0,7 п.53 (п.27)	шт	3,75
	ПЛЭ 1-06 Рычаг п.44 (п.35)	шт	31,22
	ПЛЭ 1-06 Статор п.14 (п.51)	шт	524,57
	ПЛЭ 1-06 Упор п.52 (п.26)	шт	18,73
	ПЛЭ 1-06 Шайба специальная п.4 (п.2)	шт	12,49
	ПЛЭ 1-06 Шайба п.40 (п.39)	шт	6,24
<b>10063070-320-01</b>	ПЛЭ 1-06 Шток в сборе п.51 (п.19-23) ДИОЛД	шт	470,86
	ПЛЭ 1-06 Щетки п.17 (п.46)	пара	99,92

ПЛЭ-1-06М

	ПЛЭ 1-06 Щеткодержатель п.16 (п.47)	пара	37,47
	ПЛЭ 1-06 Электрошнур 2*0,75 п.22 (п.52)	шт	см.разное
	ПЛЭ 1-06 Экран прозрачный п.6 (п.25)	шт	37,47
	ПЛЭ 1-06 Якорь п.36 (п.44)	шт	874,28
<b>ПЛЭ-1-06М</b>	ПЛЭ-1-06М Втулка (п.18)	шт	24,98
	ПЛЭ-1-06М Втулка (п.53)	шт	27,48
<b>10063071-925-01</b>	ПЛЭ-1-06М Винт специальный (п.27)		24,98
	ПЛЭ-1-06М Выключатель (п.9)	шт	149,88
	ПЛЭ-1-06М Защитный экран (п.37)	шт	37,47
	ПЛЭ-1-06М Индикатор (п.4)	шт	99,92
	ПЛЭ-1-06М Клавиша подсветки ( п.8.3)	шт	18,73
	ПЛЭ-1-06М Колесо приводное в сб. (п.50)	шт	349,71
	ПЛЭ-1-06М Кольцо стопорное Ø10 (п.25,60)	шт	см.разное
	ПЛЭ-1-06М Корпус в сборе (п.46)	шт	233,56
	ПЛЭ-1-06М Кронштейн в сб. (п.22)	шт	194,84
	ПЛЭ-1-06М Лыжа в сб. (п.28,33)	шт	318,49
	ПЛЭ-1-06М Накладка на платформу (п.35)	шт	56,20
	ПЛЭ-1-06М Накладка на полуручки (п.64)	шт	37,47
	ПЛЭ-1-06М Направляющая верхняя (п.54)	шт	37,47
	ПЛЭ-1-06М Ось (4x24) (п.20)	шт	12,49
	ПЛЭ-1-06М Патрубок (п.32)	шт	49,96
	ПЛЭ-1-06М Переключатель в сб. (п.23,24)	шт	68,69
	ПЛЭ-1-06М Пластина (п.15)	шт	12,49
	ПЛЭ-1-06М Пластина (п.19)	шт	9,99
	ПЛЭ-1-06М Плата регулировки скорости (п.10)	шт	312,24
	ПЛЭ-1-06М Подшипник роликовый ( 6x9x13.2) (п.49)	шт	37,47
	ПЛЭ-1-06М Ползун уравнивающий (п.48)	шт	43,71
	ПЛЭ-1-06М Полуручка лев., прав. (п.14,38)	компл	449,63
	ПЛЭ-1-06М Прозрачный экран (п.3)	шт	28,73
	ПЛЭ-1-06М Прокладка (п.11)	шт	12,49
	ПЛЭ-1-06М Пружина кручения (п.21)	шт	12,49
	ПЛЭ-1-06М Ролик (п.62)	шт	46,21
	ПЛЭ-1-06М Рычаг (п.47)	шт	43,71
	ПЛЭ-1-06М Рычаг натяжения (п.17)	шт	31,22
	ПЛЭ-1-06М Статор (п.43)	шт	562,03
	ПЛЭ-1-06М Трубка защитная (п.2)	шт	см.разное
	ПЛЭ-1-06М Фиксатор п.30	шт	24,98
	ПЛЭ-1-06М Фиксатор угла распила (п.26)	шт	38,72

70 ЕЛД

10063071-315-01	ПЛЭ-1-06М Шайба специальная (п.16)	шт	49,96
10063071-320-01	ПЛЭ-1-06М Шток в сб. (п.55-60)	шт	513,32
	ПЛЭ-1-06М Щетка (п.13)	пара	99,92
	ПЛЭ-1-06М Щеткодержатель в сб. (п.12)	пара	37,47
	ПЛЭ-1-06М Электронный блок в сб. (п.8)	шт	312,24
	ПЛЭ-1-06М Электрошнур 2x0.75 (п.1)	шт	см.разное
	ПЛЭ-1-06М Якорь (п.41)	шт	999,17
	ПЛЭ 07 Вставка в подуручки п.10,31	компл	99,92
	ПЛЭ 07 Втулка п.51	шт	27,48
10063160-003-01	ПЛЭ 07 Выключатель(п.27) ДИОЛД	шт	287,26
	ПЛЭ 07 Гайка специальная М4 п.18/01	шт	24,98
	ПЛЭ 07 Гайка специальная М4 п.18/02	шт	24,98
10063160-287-01	ПЛЭ 07 Колесо приводное в сборе(п.48) ДИОЛД	шт	372,19
	ПЛЭ 07 компенсатор рез.малый под 607 подш. п.40	шт	0,00
10063160-328-01	ПЛЭ 07 Корпус в сб(п.44) ДИОЛД	шт	233,56
	ПЛЭ 07 Кронштейн в сб. п.36	шт	194,84
	ПЛЭ 07 Крышка отсека для пилок п.11	шт	62,45
10063160-743-01	ПЛЭ 07 Лыжа(п.3/01) ДИОЛД	шт	318,49
10063160-743-02	ПЛЭ 07 Лыжа(п.3/02)	шт	318,49
	ПЛЭ 07 Направляющая верхняя п.53	шт	37,47
	ПЛЭ 07 Переключатель в сб. п.20	компл	68,69
10063160-019-01	ПЛЭ 07 Плата регулировки оборотов(п.28) ДИОЛД	шт	374,69
	ПЛЭ 07 Подсветка в сб. п.30	шт	49,96
	ПЛЭ 07 Подшипник игольчатый 6*9*13 п.45	шт	37,47
	ПЛЭ 07 Полуручка лев., прав. п. 14, 19	компл	474,61
	ПЛЭ 07 Статор п.39	шт	562,03
10063160-320-01	ПЛЭ 07 Шток в сборе(п.53) ДИОЛД	шт	470,86
	ПЛЭ 07 Щетки п.16	пара	99,92
10063160-001-01	ПЛЭ 07 Якорь(п.42) ДИОЛД	шт	1061,62
<b>ПЛЭ-1-08</b>	<i>ПЛЭ 1-08 Втулка п.46 (п.27.1) ДД-02-63</i>	<i>шт</i>	34,97
<b>(два исполнения)</b>	ПЛЭ 1-08 Втулка фиксирующая п.14 (п.9)	шт	24,98
	ПЛЭ 1-08 Выключатель п.33 (п.54)	шт	149,88
	ПЛЭ 1-08 Выключатель подсветки п.1.3 (п.57)	шт	18,73
	ПЛЭ 1-08 Винт пилкодержателя М 4*15 п.47.5 (п.16)	шт	12,49
	<i>ПЛЭ 1-08 Колесо приводное в сб п.43 (п.27, 27.2) ДД-03-55</i>	<i>шт</i>	213,57
	ПЛЭ 1-08 Кольцо стопорное Ø6 «усики» п.45 (п.25)	шт	8,74
	ПЛЭ 1-08 Корпус в сб.(промщит) п.38 (п.31)	шт	124,90
	ПЛЭ 1-08 Корпус лев/прав п.9/01,32/01 (п.12,52) 1 исп	компл	362,20

	ПЛЭ 1-08 Корпус лев/прав п.9/02,32/02 (п.12,52)	2.1 исп	компл	362,20
<b>10063082-731-02</b>	ПЛЭ 1-08 Корпус лев/прав п.9/02,32/02 (п.12,52)	2.2 исп	компл	412,16
	ПЛЭ 1-08 Корпус подсветки в сб.п.1 (п.56-60,62)	1 исп	шт	224,81
	ПЛЭ 1-08 Корпус подсветки в сб.п.1 (п.56-60,62)	2 исп	шт	224,81
	ПЛЭ 1-08 Кронштейн в сборе п.13 (п.5,7,8,10)		шт	161,12
	ПЛЭ 1-08 Крышка корпуса подсветки п.1.1(п.62)		шт	0,00
	ПЛЭ 1-08 Лыжа п.5 (п.3)		шт	123,65
	ПЛЭ 1-08 Направляющая верхняя п.47.1 (п.24)		шт	24,98
	ПЛЭ 1-08 Направляющая нижняя п.47.9 (п.21)		шт	37,47
	ПЛЭ 1-08 Ось п.17 (п.11)		шт	12,49
	ПЛЭ 1-08 Ось п.43.2 ДД-03-55-02		шт	12,49
	ПЛЭ 1-08 Пилкодержатель п.47.4 (п.17)		шт	98,67
	Внимание!!!!!!! Крепление хвостовика пилки в штоке при помощи углубления в самом пилкодержателе (светлый алюминий) крепление хвостовика пилки в доп.отверстиях на штоке (темный металл)			0,00
	ПЛЭ 1-08 Плата регулировки скорости п.34 (п.55)		шт	224,81
	ПЛЭ 1-08 Пластина-гайка п.18 (п.40)		шт	18,73
	ПЛЭ 1-08 Подшипник роликовый п.39 (п.30)		шт	37,47
	ПЛЭ 1-08 Ползун уравнивающий п.42 (п.28)		шт	43,71
	ПЛЭ 1-08 Пружина кручения п.11 (п.6)		шт	12,49
	ПЛЭ 1-08 Пружина п.47.6 (п.20)		шт	12,49
	ПЛЭ 1-08 Ролик 3*14 п.41		шт	9,99
	ПЛЭ 1-08 Ручка подкачки п.26 (п.49)		шт	43,71
	ПЛЭ 1-08 Рычаг п.40 (п.29)		шт	31,22
	ПЛЭ 1-08 Статор п.19/01 (п.37)	1 исп	шт	374,69
	ПЛЭ 1-08 Статор п.19/02 (п.37)	2.1 исп	шт	374,69
	ПЛЭ 1-08 Статор п.19/02 (п.37)	2.2 исп	шт	374,69
	ПЛЭ 1-08 Шайба специальная п.6 (п.10)		шт	18,73
	ПЛЭ 1-08 Шайба фиксирующая Ø6 п.15 (п.47)		шт	см.разное
	ПЛЭ 1-08 Шайба п.16 (п.48)		шт	9,99
	ПЛЭ 1-08 Шайба п.44 (п.26)		шт	6,24
<b>10063082-320-01</b>	ПЛЭ 1-08 Шток в сборе п.47 (п.16-19,21,22)		шт	347,21
	ПЛЭ 1-08 Щетки п.22/01 (п.34)	1 исп	пара	73,69
	ПЛЭ 1-08 Щетки п.48/02 (п.34)	2 исп	пара	73,69
	ПЛЭ 1-08 Щеткодержатель п.21/01 (п.35)	1 исп	пара	37,47
	ПЛЭ 1-08 Щеткодержатель п.49/02 (п.35)	2 исп	пара	37,47
	ПЛЭ 1-08 Экран прозрачный п.4 (п.23)		шт	24,98
	ПЛЭ 1-08 Электрошнур 2*0,75 п.25 (п.40)		шт	см.разное
	ПЛЭ 1-08 Якорь п.36 (п.33)		шт	624,48

<b>ПЛЭ-1-09</b>	ПЛЭ 1-09 Блок электронный в сборе п.20,22 (п.65,70)		шт	412,16
<b>(два исполнения)</b>	ПЛЭ 1-09 Выключатель п.19 (п.68)		шт	149,88
	ПЛЭ 1-09 Гайка М6 п.38 (п.43)		шт	13,74
	ПЛЭ 1-09 Диафрагма п.32 (п.58)		шт	18,73
	ПЛЭ 1-09 Колесо приводное п.50 (п.34)	1 исп	шт	349,71
	ПЛЭ 1-09 Колесо приводное п.50 (п.34)	2 исп	шт	349,71
	ПЛЭ 1-09 Кольцо стопорное Ø10 п.52 (п.32)		шт	см.разное
	ПЛЭ 1-09 Корпус передний п.64 (п.19)	1 исп	шт	249,79
	ПЛЭ 1-09 Корпус передний п.64 (п.19)	2 исп	шт	249,79
	ПЛЭ 1-09 Корпус редуктора в сб. п.39 (п.39,40,42)		шт	374,69
	ПЛЭ 1-09 Корпус лев/прав п.9,18 (п.9,67)		компл	312,24
	ПЛЭ 1-09 Корпус эл. двигателя п.25 (п.55)		шт	99,92
	ПЛЭ 1-09 Кронштейн в сборе п.67 (п.12-15)		шт	186,10
	ПЛЭ 1-09 Блок лазерной подсветки (лампа лаз.) п.24 (п.63)		шт	74,94
	ПЛЭ 1-09 Лыжа в сб. п.5,6 (п.1,2)		шт	186,10
	ПЛЭ 1-09 Направляющая нижняя п.61, 63 (п.20)		шт	34,97
	ПЛЭ 1-09 Ось п.68 (п.16)		шт	12,49
	ПЛЭ 1-09 Переключатель подкачки п.45 (п.45)		шт	68,69
	ПЛЭ 1-09 Патрубок п.7 (п.7)		шт	49,96
	ПЛЭ 1-09 Пластина п.62 (п.21)		шт	14,99
	ПЛЭ 1-09 Пластина п.59/01 (п.25) ДД-04-67	1 исп	шт	14,99
	ПЛЭ 1-09 Пластина п.59/02	2 исп	шт	12,49
	ПЛЭ 1-09 Пластина п.70/02	2 исп	шт	12,49
	ПЛЭ 1-09 Пилкодержатель с винтом п.60.4,60.5 (п.10,11)		шт	136,14
	ПЛЭ 1-09 Подошва п.1 (п.3)		шт	37,47
	ПЛЭ 1-09 Подшипник роликовый 15,7*10*17 п.48 (п.35)		шт	87,43
	ПЛЭ 1-09 Ползун уравновешивающий п.53 (п.31)		шт	124,90
	ПЛЭ 1-09 Прокладка п.60.2 (п.22)		шт	8,74
	ПЛЭ 1-09 Редуктор в сб. п.39-68 (п.10-47)		шт	1873,45
	ПЛЭ 1-09 Ролик 4*17 п.54 (п.30)		шт	24,98
	ПЛЭ 1-09 Ролик п.56 /01(п.28) ДД-03-34	1 исп	шт	18,73
	ПЛЭ 1-09 Рычаг п.47 (п.37)		шт	43,71
	ПЛЭ 1-09 Сальник п.60.3 (п.23)		шт	8,74
	ПЛЭ 1-09 Статор п.31 (п.57)		шт	624,48
	ПЛЭ 1-09 Сухарь п.37 (п.44)		шт	33,72
	ПЛЭ 1-09 Чехол кнопки п.23 (п.66)		шт	12,49
	ПЛЭ 1-09 Шайба специальная п.3 (п.5)		шт	18,73
	ПЛЭ 1-09 Шайба п.51 (п.33)		шт	6,24

	ПЛЭ 1-09 Шайба п.49 (п.36)	шт	9,99
	ПЛЭ 1-09 Шайба п.46 (п.38)	шт	12,49
	ПЛЭ 1-09 Шатун п.55 (п.29) 1 исп	шт	112,41
	ПЛЭ 1-09 Шатун п.55 (п.29) 2 исп	шт	112,41
<b>10063090-260-02</b>	ПЛЭ 1-09 Втулка в шатун п.56/02 2 исп	шт	37,47
	ПЛЭ 1-09 Шток п.60.1 (п.24)	шт	186,10
	ПЛЭ 1-09 Шток в сборе п.60 (п.22-24,10,11)	шт	372,19
	ПЛЭ 1-09 Щетки п.28 (п.49)	пара	99,92
	ПЛЭ 1-09 Щеткодержатели п.27 (п.50)	пара	37,47
	ПЛЭ 1-09 Электрошнур 2*0,75 п.13 (п.72)	шт	см.разное
	ПЛЭ 1-09 Якорь п.35 (п.61)	шт	999,17
<b>ПЛЭ-1-09М</b>	ПЛЭ 1-09М Выключатель п.33 (п.30)	шт	149,88
	ПЛЭ 1-09М Гайка специальная п.14 (п.17)	шт	12,49
	ПЛЭ 1-09М Заглушка п.27	шт	12,49
	ПЛЭ 1-09М Колесо приводное в сб.п.49 (п.45)	шт	349,71
	ПЛЭ 1-09М Кольцо стопорное Ø6 «усики» п.51 (п.47)	шт	8,74
	ПЛЭ 1-09М Корпус в сб. (промщит) п.41 (п.38)	шт	124,90
	ПЛЭ 1-09М Корпус лев/прав п.6,30 (п.6,29)	компл	412,16
	ПЛЭ 1-09М Кронштейн в сборе п.9 (п.9-12,14)	шт	186,10
	ПЛЭ 1-09М Лыжа п.3 (п.3)	шт	123,65
	ПЛЭ 1-09М Направляющая верхняя п.53 (п.49)	шт	74,94
	ПЛЭ 1-09М Обойма подшипника п.38 (п.35)	шт	24,98
	ПЛЭ 1-09М Ограждение п.8 (п.8)	шт	6,24
	ПЛЭ 1-09М Ось п.10 (п.13)	шт	12,49
	ПЛЭ 1-09М Ось п.32 (п.28)	шт	9,99
	ПЛЭ 1-09М Ось переключателя п.12	шт	31,22
	ПЛЭ 1-09М Переключатель подкачки п.25	шт	31,22
	ПЛЭ 1-09М Плата рег. скорости п.34 (п.31)	шт	312,24
	ПЛЭ 1-09М Пластина п.11 (п.15)	шт	9,99
	ПЛЭ 1-09М Подшипник игольчатый 8*12*17 п.46 (п.42)	шт	37,47
	ПЛЭ 1-09М Подшипник роликовый 6*13*8 п.50 (п.46)	шт	37,47
	ПЛЭ 1-09М Ползун уравновешивающий п.48 (п.44)	шт	43,71
	ПЛЭ 1-09М Прижим п.57 (п.53)	шт	18,73
	ПЛЭ 1-09М Пружина 5*12*0,7 п.56 (п.55)	шт	6,24
	ПЛЭ 1-09М Рычаг п.47 (п.43)	шт	31,22
	ПЛЭ 1-09М Статор п.31 (п.27)	шт	624,48
	ПЛЭ 1-09М Указатель п.15 (п.18)	шт	12,49
	ПЛЭ 1-09М Упор п.55 (п.54)	шт	18,73

	ПЛЭ 1-09М Шайба специальная п.2 (п.2)		шт	12,49
	ПЛЭ 1-09М Шайба п.43 (п.40)		шт	7,49
	ПЛЭ 1-09М Шток в сборе п.54 (п.50-52)		шт	470,86
	ПЛЭ 1-09М Щетки п.17 (п.20)		пара	99,92
	ПЛЭ 1-09М Щеткодержатели п.18 (п.21)		пара	37,47
	ПЛЭ 1-09М Экран прозрачный п.5 (п.5)		шт	37,47
	ПЛЭ 1-09М Электрошнур п.22 (п.22)		шт	см.разное
	ПЛЭ 1-09М Якорь п.39 (п.36)		шт	1124,07
<b>ПЛЭ-1-10</b>	ПЛЭ 1-10 Блок подсветки п.34.2-34.4, 36 (п.34,35)	1 исп	шт	349,71
	ПЛЭ 1-10 Блок подсветки п.34.2-34.4, 36 (п.34,35)	2 исп	шт	349,71
<b>(два исполнения)</b>	Блок подсветки 1-ого исполнения имеет в узле сборки лампочку лазерную красного цвета, блок подсветки 2-ого исполнения имеет в узле сборки лампочку световую — голубого цвета. Блок 1-ого исп. Свободно устанавливается вместо блока 2-ого исп.			
	ПЛЭ 1-10 Верхний прижим п.55 (п.59)		шт	24,98
	ПЛЭ 1-10 Втулка п.48 (п.47)		шт	24,98
	ПЛЭ 1-10 Выключатель п.33 (п.31)		шт	187,34
	ПЛЭ 1-10 Гайка специальная п.16 (п.13)		шт	18,73
	ПЛЭ 1-10 Заглушка п.7 (п.2)		шт	9,99
	ПЛЭ-1-10 Клавиша переключателя п.36 (п.34)		шт	24,98
	ПЛЭ 1-10 Колесо приводное в сб.п.45 (п.44) ДД-03-23		шт	322,23
	ПЛЭ 1-10 Корпус в сб.(промщит) п.40 (п.39)		шт	124,90
	ПЛЭ 1-10 Корпус лев/прав п.10,... (п.3,...		компл	374,69
	ПЛЭ 1-10 Корпус упора п.54 (п.57)		шт	62,45
	ПЛЭ 1-10 Кольцо стопорное Ø11 п.15 (п.8)		шт	см.разное
	ПЛЭ 1-10 Кольцо стопорное Ø6 «усики» п.47 (п.46)		шт	8,74
	ПЛЭ 1-10 Кронштейн в сборе п.11 (п.11)		шт	161,12
	ПЛЭ 1-10 Лыжа п.6 (п.15)		шт	123,65
	ПЛЭ 1-10 Накладка п.9 (п.7)		шт	24,98
	ПЛЭ 1-10 Направляющая верхняя п.49 (п.48)		шт	37,47
	ПЛЭ 1-10 Нижний прижим п.52 (п.55)		шт	24,98
	ПЛЭ 1-10 Ограждение п.14 (п.12)		шт	6,24
	ПЛЭ 1-10 Ось п.12 (п.10)		шт	12,49
	ПЛЭ 1-10 Переключатель подкачки п.22 (п.20)		шт	43,71
	ПЛЭ 1-10 Плата рег. скорости п.34.1(п.33)		шт	349,71
	ПЛЭ 1-10 Подошва лыжи п.3		шт	49,96
	ПЛЭ 1-10 Подшипник роликовый п.41 (п.40)		шт	37,47
	ПЛЭ 1-10 Ползун уравновешивающий п.44 (п.43)		шт	43,71
	ПЛЭ 1-10 Пружина кручения п.13 (п.9)		шт	12,49

	ПЛЭ 1-10 Рычаг п.42 (п.41)	шт	31,22
	ПЛЭ 1-10 Статор п.30 (п.28)	шт	649,46
	ПЛЭ 1-10 Упор п.56 (п.60)	шт	18,73
	ПЛЭ 1-10 Шайба специальная п.2 (п.6)	шт	18,73
	ПЛЭ 1-10 Шток в сборе п.50 (п.49-54)	шт	470,86
	ПЛЭ 1-10 Шток в сборе с прижимами п.49-56 (п.48-60)	шт	569,53
	ПЛЭ 1-10 Щетки п.19 (п.17)	пара	73,69
	ПЛЭ 1-10 Щеткодержатель в сб. п.18 (п.16)	шт	37,47
	ПЛЭ 1-10 Экран прозрачный п.4 (п.1)	шт	49,96
	ПЛЭ 1-10 Электроршнур 2*1,0 п.20 (п.18)	шт	см.разное
	ПЛЭ 1-10 Якорь п.38 (п.37)	шт	999,17
<b>ПЛЭ-1-10М</b>	ПЛЭ-1-10М Винт зажимной М5*16 (п.1)	шт	12,49
<b>10063150-260-01</b>	ПЛЭ-1-10М Втулка 5*10*6 (п.40)	шт	31,22
	ПЛЭ-1-10М Выключатель (п.25)	шт	187,34
<b>10063150-238-01</b>	ПЛЭ-1-10М Гайка специальная (п.13)	шт	24,98
	ПЛЭ-1-10М Гильза в сб (п.46,47)	компл	24,98
<b>10063150-321-01</b>	ПЛЭ-1-10М Гильза (п.46)	шт	16,24
<b>10063150-323-01</b>	ПЛЭ-1-10М Пружина (п.47)	шт	9,99
<b>10063150-748-01</b>	ПЛЭ-1-10М Заглушка (п.27)	шт	9,99
<b>10063150-206-01</b>	ПЛЭ-1-10М Колесо приводное в сб. (п.39)	шт	262,28
	ПЛЭ-1-10М Кольцо стопорное Ø10 (п.12)	шт	см.разное
<b>10063150-745-01</b>	ПЛЭ-1-10М Корпус в сб. (п.34)	шт	124,90
<b>10063150-742-01</b>	ПЛЭ-1-10М Корпус лев., прав. (п.6,24)	компл	374,69
<b>10063150-270-01</b>	ПЛЭ-1-10М Кронштейн в сб. (п.9)	шт	164,86
<b>10063150-743-01</b>	ПЛЭ-1-10М Лыжа (п.3)	шт	123,65
<b>10063150-203-01</b>	ПЛЭ-1-10М Направляющая (п.45)	шт	31,22
<b>10063150-322-01</b>	ПЛЭ-1-10М Направляющая верхняя (п.44)	шт	74,94
<b>10063150-318-01</b>	ПЛЭ-1-10М Ось (п.8)	шт	26,23
<b>10063150-019-01</b>	ПЛЭ-1-10М Плата регулировки в сб. (п.26)	шт	349,71
	ПЛЭ-1-10М Подшипник игольчатый 6*9*13 (п.35)	шт	37,47
	ПЛЭ-1-10М Ползун уравнивающий (п.38)	шт	43,71
<b>10063150-301-01</b>	ПЛЭ-1-10М Пружина кручения (п.10)	шт	12,49
<b>10063150-317-01</b>	ПЛЭ-1-10М Ролик 3*6,7 (п.5)	шт	9,99
	ПЛЭ-1-10М Ручка подкачки в сб. (п.21,22,23)	компл	62,45
<b>08-000004</b>	ПЛЭ -1-10М Шарик Ø4	шт	14,99
<b>10063150-302-01</b>	ПЛЭ-1-10М Пружина (п.22)	шт	9,99
<b>10063150-319-01</b>	ПЛЭ-1-10М Ручка подкачки (п.23)	50	37,47
	ПЛЭ-1-10М Рычаг (п.36)	шт	31,22

	ПЛЭ-1-10М Сальник (п.37)		шт	12,49
<b>10063150-002-01</b>	ПЛЭ-1-10М Статор (п.14)		шт	649,46
	ПЛЭ-1-10М Шайба специальная (п.2)		шт	18,73
<b>10063150-320-01</b>	ПЛЭ-1-10М Шток в сб. (п.43)		шт	488,35
<b>10063150-009-01</b>	ПЛЭ-1-10М Щетки (п.16)		шт	62,45
<b>10063150-011-01</b>	ПЛЭ-1-10М Щеткодержатель в сб (п.15)		пара	74,94
<b>10063150-747-01</b>	ПЛЭ-1-10М Экран прозрачный (п.4)		шт	49,96
	ПЛЭ-1-10М Электрошнур 2*0,75 (п.17)		шт	см.разное
<b>10063150-001-01</b>	ПЛЭ-1-10М Якорь (п.30)		шт	942,97
<b>ПЛЭ-1-11</b>	ПЛЭ 1-11 Втулка п.43 (п.47)		шт	34,97
<b>(два исполнения)</b>	ПЛЭ 1-11 Винт пилкодержателя п.44.5 (п.51)		шт	12,49
	ПЛЭ 1-11 Выключатель п.28 (п.32)		шт	149,88
	ПЛЭ 1-11 Гайка специальная п.12 (п.16)		шт	18,73
	ПЛЭ 1-11 Заглушка п.18 (п.22)		шт	9,99
	ПЛЭ 1-11 Колесо приводное в сб.п.40 (п.44)		шт	213,57
	ПЛЭ 1-11 Кольцо стопорное Ø6 «усики» п.42 (п.46)		шт	8,74
	ПЛЭ 1-11 Корпус лев/прав п.2,27 (п.2,31)	1 исп	компл	359,70
	ПЛЭ 1-11 Корпус лев/прав п.2,27 (п.2,31)	2 исп	компл	359,70
	ПЛЭ 1-11 Корпус в сб.(промщит) п.35 (п.39)		шт	124,90
<b>10063120-270-01</b>	ПЛЭ 1-11 Кронштейн в сб.п.8 (п.8-11,14) ДИОЛД		шт	186,10
	ПЛЭ 1-11 Лыжа п.6 (п.6)		шт	123,65
	ПЛЭ 1-11 Ограждение п.9 (п.12)		шт	6,24
	ПЛЭ 1-11 Ось п.10 (п.13)		шт	12,49
	ПЛЭ 1-11 Ось переключателя п.11 (п.15)		шт	43,71
	ПЛЭ 1-11 Пилкодержатель п.44.4 (п.50)		шт	98,67
	Внимание!!!!!!! Крепление хвостовика пилки в штоке при помощи углубления в самом пилкодержателе (светлый алюминий) крепление хвостовика пилки в доп.отверстиях на штоке (темный металл)			
	ПЛЭ 1-11 Плата регулировки в сб.п.29 (п.33)		шт	224,81
	ПЛЭ 1-11 Пластина п.7 (п.7)		шт	9,99
	ПЛЭ 1-11 Подшипник роликовый п.37 (п.41)		шт	37,47
	ПЛЭ 1-11 Ползун уравновешивающий п.39 (п.43)		шт	43,71
	ПЛЭ 1-11 Пружина п.44.6 (п.55)		шт	12,49
	ПЛЭ 1-11 Ручка переключателя п.20 (п.24)		шт	43,71
	ПЛЭ 1-11 Рычаг п.38 (п.42)		шт	31,22
	ПЛЭ 1-11 Статор п.13 (п.17)	1 исп	шт	412,16
	ПЛЭ 1-11 Статор п.13 (п.17)	2 исп	шт	412,16
	ПЛЭ 1-11 Шайба специальная п.5 (п.5)		шт	14,99
	ПЛЭ 1-11 Шток в сборе п.44 (п.48-53)		шт	347,21

	ПЛЭ 1-11 Щетки п.24 (п.27)	пара	73,69
	ПЛЭ 1-11 Щеткодержатели п.25 (п.28,29)	пара	37,47
	ПЛЭ 1-11 Электрошнур 2*0,75 п.17 (п.21)	шт	см.разное
	ПЛЭ 1-11 Якорь п.33 (п.37)	шт	686,93
	<b>Пила ленточная</b>		
<b>10064011-934-01</b>	ПЭЛ 350 Режущее полотно = ПЛ 0,35	шт	624,48
<b>10064020-934-01</b>	ПЛ 0,6 Режущее полотно = ПЭЛ 750	шт	999,17
	<b>Пилы монтажные</b>		
<b>ПМ-2,0-1</b>	ПМ 2,0-1 Выключатель (п.26)	шт	611,99
	ПМ 2,0-1 Винт крепления круга (п.67)	шт	29,98
	ПМ 2,0-1 Винт специальный (п.94)	шт	237,30
	ПМ 2,0-1 Втулка переходная (п.62)	шт	62,45
	ПМ 2,0-1 Диафрагма (п.39)	шт	76,19
	ПМ 2,0-1 Дроссель (п.24)	шт	62,45
	ПМ 2,0-1 Конденсатор (п.25)	шт	83,68
	ПМ 2,0-1 Кожух неподвижный (п.56)	шт	1049,13
	ПМ 2,0-1 Кожух подвижный (п.74,75)	шт	445,88
	ПМ 2,0-1 Колесо зубчатое (п.50) ДД-03-60	шт	437,14
	ПМ 2,0-1 Корпус ред-ра в сб. с фикс. (п.47)	шт	412,16
	ПМ 2,0-1 Корпус электродвигателя (п.30)	шт	1337,64
	ПМ 2,0-1 Крышка электродвигателя (п.15)	шт	62,45
	ПМ 2,0-1 Направляющая (п.99)	шт	162,37
	ПМ 2,0-1 Ножка (п.85)	шт	86,18
	ПМ 2,0-1 Основание в сб. (п.76-83,97, 100-111)	шт	2500,43
	ПМ 2,0-1 Полуручки лев/прав (п.19,37)	компл	475,86
	ПМ 2,0-1 Прижим (п.65)	шт	98,67
	ПМ 2,0-1 Прижим правый (п.4)	шт	126,15
	ПМ 2,0-1 Прижим левый (п.9)	шт	126,15
	ПМ 2,0-1 Пружина (п.6)	шт	199,83
	ПМ 2,0-1 Пробка-заглушка (п.23)	пара	74,94
	ПМ 2,0-1 Рейка откидная в сб. (п.89-93)	шт	399,67
	ПМ 2,0-1 Рукоятка (п.87,88)	шт	76,19
	ПМ 2,0-1 Статор (п.34)	шт	2499,18
	ПМ 2,0-1 Труба направляющая (п.5)	шт	224,81
	ПМ 2,0-1 Упор (п.96)	шт	101,17
	ПМ 2,0-1 Фланец внешний (п.64)	шт	136,14
	ПМ 2,0-1 Фланец внутренний (п.61)	шт	136,14
	ПМ 2,0-1 Цепь (п.7,8)	шт	86,18

	ПМ 2,0-1 Шпонка сегментная бол. (п.51)		шт	67,44
	ПМ 2,0-1 Шпиндель в сборе (п.48-54)		шт	866,78
	ПМ 2,0-1 Шпиндель (п.52)		шт	374,69
	ПМ 2,0-1 Щетки (п.22)		пара	206,08
	ПМ 2,0-1 Щеткодержатели (п.21)		пара	158,62
	ПМ 2,0-1 Электрошнур 3*1,0 (п.35)		шт	см.разное
	<b>ПМ 2,0-1 Якорь (п.44)</b>		<b>шт</b>	<b>0,00</b>
<b>ПМ-2,0-2 (два исполнения)</b>	ПМ 2,0-2 Выключатель (п.19)	1 исп	шт	568,28
	ПМ 2,0-2 Выключатель (п.19)	2 исп	шт	568,28
	ПМ 2,0-2 Болт М 10*20 (п.51)		шт	29,98
	ПМ 2,0-2 Болт (п.92)		шт	62,45
	ПМ 2,0-2 Гайка (п.93)		шт	29,98
	ПМ 2,0-2 Диафрагма (п.30)		шт	58,70
	ПМ 2,0-2 Кожух неподвижный (п.44)		шт	793,09
	ПМ 2,0-2 Кожух подвижный (п.55-57)		шт	420,90
	ПМ 2,0-2 Колесо зубчатое (п.39) ДД-03-26	1 исп	шт	437,14
	ПМ 2,0-2 Колесо зубчатое (п.39)	2 исп	шт	437,14
	ПМ 2,0-2 Колесо зубчатое (п.39)	3 исп	шт	437,14
	ПМ 2,0-2 Корпус двигателя (п.14)		шт	1065,37
	ПМ 2,0-2 Корпус редуктора (п.36)		шт	424,65
	ПМ 2,0-2 Крышка эл.двигателя (п.6)		шт	111,16
	ПМ 2,0-2 Направляющая ось (п.1)		шт	199,83
	ПМ 2,0-2 Ножка (п.71)		шт	76,19
	ПМ 2,0-2 Основание (п.65-68,89,90,94)		шт	1716,08
	ПМ 2,0-2 Полуручки лев/прав (п.13,20)	1 исп	компл	450,88
	ПМ 2,0-2 Полуручки лев/прав (п.13,20)	2 исп	компл	450,88
	ПМ 2,0-2 Прижим (п.50)		шт	98,67
	ПМ 2,0-2 Пробка-заглушка (п.2)	1 исп	пара	74,94
	ПМ 2,0-2 Пробка-заглушка (п.2)	2 исп	пара	74,94
	ПМ 2,0-2 Пружина 34*45*6,5 (п.91)		шт	149,88
	ПМ 2,0-2 Рейка откидная в сб. (п.72,75,76)		шт	374,69
	ПМ 2,0-2 Ручка зажимная в сб. (п.73,74,77)		шт	86,18
	ПМ 2,0-2 Статор (п.24)		шт	2856,38
	ПМ 2,0-2 Упор (п.88)		шт	187,34
	ПМ 2,0-2 Упор (п.81,84)		шт	212,32
ПМ 2,0-2 Фланец внутренний (п.47)		шт	136,14	
ПМ 2,0-2 Фланец внешний (п.49)		шт	136,14	
ПМ 2,0-2 Фланец (п.40)	1 исп	шт	159,87	

	ПМ 2,0-2 Фланец (п.40)	2 исп	шт	159,87
	ПМ 2,0-2 Фланец (п.40)	3 исп	шт	159,87
	ПМ 2,0-2 Шпindel в сб. (п.38-43)		шт	866,78
	ПМ 2,0-2 Шпindel (п.43)	1/2 исп	шт	372,19
	ПМ 2,0-2 Шпindel (п.43)	3 исп	шт	372,19
	ПМ 2,0-2 Шпонка (п.42)		шт	67,44
	ПМ 2,0-2 Щетки (п.3)	1 исп	пара	206,08
	ПМ 2,0-2 Щетки (п.3)	2 исп	пара	206,08
	ПМ 2,0-2 Щеткодержатели (п.4)	1 исп	пара	158,62
	ПМ 2,0-2 Щеткодержатели (п.4)	2 исп	пара	158,62
	ПМ 2,0-2 Электрошнур 3*1,5 (п.28)		шт	см.разное
	ПМ 2,0-2 Якорь (п.32)		шт	3839,32
<b>ПМ-2,2-1</b>	ПМ 2,2-1 Выключатель (п.15)		шт	611,99
	ПМ 2,2-1 Болт (п.69)		шт	29,98
	ПМ 2,2-1 Диафрагма (п.31)		шт	76,19
	ПМ 2,2-1 Дроссель (п.16)		шт	62,45
	ПМ 2,2-1 Каркас (п.78)		шт	136,14
	ПМ 2,2-1 Кожух неподвижный в сб. (п.45-60)		шт	793,09
	ПМ 2,2-1 Кожух подвижный в сб. (п.63)		шт	420,90
	ПМ 2,2-1 Колесо зубчатое (п.40) ДД-03-27		шт	437,14
	ПМ 2,2-1 Конденсатор (п.14)		шт	83,68
	ПМ 2,2-1 Корпус редуктора (п.37)		шт	424,65
	ПМ 2,2-1 Корпус эл.двигателя (п.18, 121-124)		шт	1065,37
	ПМ 2,2-1 Крышка эл.двигателя (п.6)		шт	111,16
	ПМ 2,2-1 Крышка (п.68)		шт	111,16
	ПМ 2,2-1 Накладка (п.30)		шт	111,16
	ПМ 2,2-1 Основание в сб. (п.82-89)	1 исп	шт	1808,50
	ПМ 2,2-1 Основание в сб. (п.82-89)	2 исп	шт	1808,50
	ПМ 2,2-1 Полуручки лев/прав (п.11,25)		компл	488,35
	ПМ 2,2-1 Пробка-заглушка (п.21)		пара	74,94
	ПМ 2,2-1 Прижим (п.70)		шт	98,67
	ПМ 2,2-1 Пружина (п.106)		шт	149,88
	ПМ 2,2-1 Рейка откидная в сб. (п.90,93,94)		шт	387,18
	ПМ 2,2-1 Ручка зажимная (п.91,92)		шт	98,67
	ПМ 2,2-1 Спец.винт (п.98)		шт	224,81
	ПМ 2,2-1 Статор (п.26)		шт	3038,73
	ПМ 2,2-1 Труба направляющая (п.76)		шт	199,83
	ПМ 2,2-1 Упор передний в сб. (п.99-102)		шт	212,32

		ПМ 2,2-1 Упор задний (п.111)		шт	187,34
		ПМ 2,2-1 Фланец внешний (п.71)		шт	136,14
		ПМ 2,2-1 Фланец внутренний (п.73)		шт	136,14
		ПМ 2,2-1 Шпindel в сб. (п.39-44)		шт	866,78
		ПМ 2,2-1 Шпindel (п.44)		шт	372,19
		ПМ 2,2-1 Шпонка (п.43)		шт	67,44
		ПМ 2,2-1 Щетки (п.20)		пара	206,08
		ПМ 2,2-1 Щеткодержатели (п.19)		пара	158,62
		ПМ 2,2-1 Электрошнур 3*1,5 (п.4)		шт	см.разное
		ПМ 2,2-1 Якорь (п.33)		шт	4089,11
ПМ 2,2-2	10065040-349-01	ПМ 2,2-2 Винт спец.зажимной в сб. (п.86) ДИОЛД		шт	299,75
	10065040-003-01	ПМ 2,2-2 Выключатель (п.21) ДИОЛД		шт	399,67
	10065040-209-01	ПМ 2,2-2 Колесо зубчатое в сб. (п.41) ДИОЛД		шт	437,14
	10065040-742-01	ПМ 2,2-2 Корпус (п.38) ДИОЛД		шт	1248,97
	10065040-730-01	ПМ 2,2-2 Корпус двигателя (п.9) ДИОЛД		шт	437,14
	10065040-749-01	ПМ 2,2-2 Крышка эл/дв (п.2) ДИОЛД		шт	112,41
	10065040-731-01	ПМ 2,2-2 Полуручка лев.прав (п.22,23) ДИОЛД		компл	488,35
	10065040-748-01	ПМ 2,2-2 Пробка заглушка (п.5) ДИОЛД		пара	74,94
	10065040-348-01	ПМ 2,2-2 Реука откидная в сб. (п.77,78,79) ДИОЛД		шт	387,18
	10065040-007-01	ПМ 2,2-2 Статор в сб. (п.23) ДИОЛД		шт	2248,14
	10065040-347-01	ПМ 2,2-2 Фланец (п.44) ДИОЛД		шт	159,87
	10065040-200-01	ПМ 2,2-2 Шпindel (п.46) ДИОЛД		шт	372,19
	03-004512	ПМ 2,2-2 Шпонка сегментная 4*5*12 (п.45) ДИОЛД		шт	56,20
	10065040-009-01	ПМ 2,2-2 Щетки (п.4) ДИОЛД		пара	206,08
	10065040-011-01	ПМ 2,2-2 Щеткодержатель в сб. (п.3) ДИОЛД		пара	158,62
	10065040-001-01	ПМ 2,2-2 Якорь		шт	3996,69
		<b>Паяльные пистолеты</b>			
ПП 100	ПП-100	ПП 100 Выключатель п.12		шт	98,67
	(два исполнения)	ПП 100 Корпус лев/прав п.6/01, 8/01 (п.6,8)	1 исп	компл	247,30
		ПП 100 Корпус лев/прав п.6/02, 8/02	2 исп	компл	247,30
		ПП 100 Курок выключателя п.13		шт	62,45
		ПП 100 Лампочка п.15		шт	126,15
		ПП 100 Муфта п.2/01 (п.2)	1 исп	шт	37,47
		ПП 100 Патрон п.14		шт	62,45
		ПП 100 Паяльная скоба Ø 3,5 п.1/02	2 исп	шт	62,45
		ПП 100 Паяльная скоба Ø2 п.1/01 (п.1)	1 исп	шт	49,96
		ПП 100 Трансформатор в сб. п.3/01-5/01,9 (п.3-5,9)	1 исп	шт	688,18
		ПП 100 Трансформатор в сб. п.3/02-5/02,9	2 исп	шт	688,18

ПП-120		ПП 100 Электрошнур 2*0,5 п.10	шт	см.разное
	<b>ПП-120</b>	ПП 120 Выключатель (п.5)	шт	112,41
		ПП 120 Корпус прав/лев (п.2,10)	компл	274,77
		ПП 120 Курок выключателя (п.6)	шт	62,45
		ПП 120 Лампа (п.8)	шт	161,12
		ПП 120 Паяльная скоба Ø пас. 3,5	шт	62,45
		ПП 120 Плата (п.7)	шт	62,45
		ПП 120 Трансформатор (п.11-13)	шт	824,32
		ПП 120 Фиксатор (п.14)	шт	76,19
		ПП 120 Экран (п.9)	шт	37,47
		ПП 120 Электрошнур 2*0,5 (п.3)	шт	см.разное
	<b>Перфораторы</b>			
ПРЭ-1	<b>ПРЭ-1</b>	ПРЭ-1 Вал зубчатый в сб. (п.35)	шт	385,93
		<i>ПРЭ-1 Вал зубчатый (п.35.6) ДД 05-10</i>	<b>шт</b>	468,36
		ПРЭ-1 Втулка запорная пластм. (п.45)	шт	81,18
		ПРЭ-1 Втулка пластм.якоря (п.16)	шт	31,22
		ПРЭ-1 Втулка пылезащитная (п.46)	шт	62,45
		ПРЭ-1 Выключатель в сб. (п.11)	шт	357,20
		ПРЭ-1 Диафрагма (п.14)	шт	25,60
		<i>ПРЭ-1 Колесо зубчатое (п.29.2) ДД-05-40</i>	<b>шт</b>	234,18
		<i>ПРЭ-1 Колесо зубчатое (п.35.2) ДД-05-07</i>	<b>шт</b>	154,25
		ПРЭ-1 Кольцо запорное (п.44)	шт	12,49
		ПРЭ-1 Кольцо резиновое 012*016*25 (манжета поршня) (п.25)	шт	18,73
		ПРЭ-1 Корпус передний в сб (п.37)	шт	297,88
		ПРЭ-1 Корпус редуктора в сб. (п.19,20,21)	шт	178,60
		ПРЭ-1 Ось (п.32)	шт	18,73
		ПРЭ-1 Переключатель в сб. (п.38)	шт	45,59
		ПРЭ-1 Пластина специальная (п.42)	шт	31,22
		ПРЭ-1 Полуручка левая (п.5)	шт	99,92
		ПРЭ-1 Полуручка правая с корпусом (п.10)	шт	268,53
		<i>ПРЭ-1 Поршень (п.26) ДД-05-01</i>	шт	134,26
		ПРЭ-1 Пружина (п.31)	шт	22,48
		ПРЭ-1 Пружина коническая (п.41)	шт	21,86
		ПРЭ-1 Рычаг (п.34)	шт	65,57
		ПРЭ-1 Статор (п.12)	шт	556,41
		ПРЭ-1 Ствол в сб. (п.29)	шт	653,21
		<i>ПРЭ-1 Сухарь (п.33) ДД-05-03</i>	шт	28,73
		ПРЭ-1 Цилиндр (п.24)	шт	216,07

	ПРЭ-1 Шайба (п.23)		шт	8,12
	ПРЭ-1 Шайба (п.40)		шт	21,86
	ПРЭ-1 Шайба (п.43)		шт	36,84
	ПРЭ-1 Шарик Ø7 (п.30)		шт	см.разное
	ПРЭ-1 Щетки (п.7)		пара	73,69
	ПРЭ-1 Щеткодержатель в сб. (п.8)		пара	98,67
	ПРЭ-1 Электрошнур 2*1,0 (п.1)		шт	см.разное
	ПРЭ-1 Якорь (п.17)		шт	752,50
<b>ПРЭ-3</b>	<i>ПРЭ-3 Боек п.37.6 \ п.6.6 (п.10) ДД-01-86</i>		<i>шт</i>	251,04
<b>(два исполнения)</b>	<b>ПРЭ-3 Вал промежуточный в сб. п.34/01 \ п.21 (п.47-61)</b>	<b>1 исп</b>	шт	<b>0,00</b>
<b>10051030-316-02</b>	ПРЭ-3 Вал промежуточный в сб. п.34/02	2 исп	шт	749,38
	ПРЭ-3 Вставка п.39.3/01 \ п.15.4 (п.28)	1 исп	шт	27,48
	ПРЭ-3 Вставка п.39.5/02	2 исп	шт	27,48
	ПРЭ-3 Вставка п.24 \ п.1 (п.1)		шт	16,24
	ПРЭ-3 Втулка пластмассовая п.51 \ п.9 (п.19)		шт	81,18
	ПРЭ-3 Втулка пылезащитная п.53 \ п.8 (п.18)		шт	62,45
	<i>ПРЭ-3 Втулка бойка п.37.2 \ п.6.3 (п.7) ДД-02-42</i>		<i>шт</i>	79,93
	ПРЭ-3 Водило п.34.5/01 \ п.21.6 (п.54)	1 исп	шт	459,62
	ПРЭ-3 Водило п.34.5/02 \ п.21.6 (п.54)	2 исп	шт	459,62
	ПРЭ-3 Втулка зубчатая п.34.9/01 \ п.21.10 (п.58)	1 исп	шт	212,32
	ПРЭ-3 Втулка зубчатая п.34.11/02 \ п.21.10 (п.58)	2 исп	шт	212,32
	ПРЭ-3 Втулка сцепления п.34.8/01 \ п.31.7 (п.55)	1 исп	шт	212,32
	ПРЭ-3 Втулка сцепления п.34.7/02 \ п.31.7 (п.55)	2 исп	шт	212,32
<b>10051030-003-01</b>	ПРЭ-3 Выключатель п.8 \ п.35 (п.75)		шт	354,71
	ПРЭ-3 Диафрагма п.17 \ п.28 (п.66)		шт	51,21
	ПРЭ-3 Кольцо резиновое п.37.3 \ п.6.4 (п.8)		шт	28,73
	ПРЭ-3 Кольцо пружинное п.16.3 (п.36)		шт	76,19
	<i>ПРЭ-3 Кольцо запорное Ø24 п37.1 \ п.6.1 (п.6) ДД-03-78</i>		шт	33,72
	ПРЭ-3 Кольцо запорное Ø20 п.52 \ п.10 (п.20)		шт	24,98
	ПРЭ-3 Компенсатор резиновый мал. под 607 подш. п.15 \ п.27 (п.65)		шт	см.разное
	ПРЭ-3 Корпус передний п.46/02		шт	199,83
	ПРЭ-3 Корпус передний в сб. п.40-45,46/01 \ п.16 (п.24,30-37)	1 исп	шт	412,16
	ПРЭ-3 Корпус передний в сб. п.40-45,46/02	2 исп	шт	412,16
	ПРЭ-3 Корпус редуктора в сб п.21,22,31/01,32/01,33/01 \ п.17 (п.38-43)	1 исп	шт	237,30
	ПРЭ-3 Корпус редуктора в сб п.21,22	2 исп	шт	237,30
	ПРЭ-3 Корпус эл.двиг-ля п.13 \ п.37 (п.81)		шт	374,69
	ПРЭ-3 Кронштейн п.40 \ п.16.6 (п.31)		шт	123,65

	ПРЭ-3 Колесо зубчатое большое п.37.8/01 \ п.6.9 (п.14)	1 исп	шт	247,30
	ПРЭ-3 Колесо зубчатое большое п.37.8/02 \ п.6.9 (п.14)	2 исп	шт	247,30
	ПРЭ-3 Колесо зубчатое малое п.34.4/01 \ п.21.5 (п.53)	1 исп	шт	177,35
	ПРЭ-3 Колесо зубчатое малое п.34.4/02 \ п.21.5 (п.53)	2 исп	шт	177,35
	ПРЭ-3 Кольцо ... \ п.17.1 (п.38)		шт	53,71
	ПРЭ-3 Манжета бойка п.37.5 \ п.6.7 (п.11)		шт	37,47
	ПРЭ-3 Манжета поршня п.26 \ п.4 (п.4)	1 исп	шт	37,47
	ПРЭ-3 Манжета поршня п.26 \ п.4 (п.4)	2 исп	шт	37,47
	ПРЭ-3 Манжета корпуса п.16.2 (п.35)		шт	62,45
	ПРЭ-3 Ось п.32/01 \ п.17.6 (п.42) ДД-02-35	1 исп	шт	46,21
	ПРЭ-3 Ось п.31/01 \ п.17.5 (п.43) ДД-02-34	1 исп	шт	37,47
	ПРЭ-3 Пластина п.49 \ п.12 (п.22)		шт	62,45
	ПРЭ-3 Подшипник игольчатый п.45 \ п.16.4 (п.37)		шт	112,41
	ПРЭ-3 Полуручка левая п.2 \ п.32 (п.70)		шт	174,86
	ПРЭ-3 Переключатель режимов в сб.п.39/01 \ п.15 (п.26-29)	1 исп	компл	149,88
	ПРЭ-3 Переключатель режимов в сб.39/02	2 исп	компл	149,88
	ПРЭ-3 Переключатель режимов п.39.4/01,39.5/01 \ 15.1 (п.29)	1 исп	шт	106,16
	ПРЭ-3 Переключатель режимов п.39.3/02,39.4/02	2 исп	шт	106,16
	ПРЭ-3 Клавиша п.39.1/01 \ п.15.2 (п.26)	1 исп	шт	28,73
	ПРЭ-3 Клавиша п.39.1/02	2 исп	шт	28,73
	ПРЭ-3 Поршень п.27 \ п.5 (п.5)	1 исп	шт	212,32
	ПРЭ-3 Поршень п.27 \ п.5 (п.5)	2 исп	шт	212,32
	ПРЭ-3 Пружина коническая п.48 \ п.13 (п.23)		шт	43,71
	ПРЭ-3 Рычаг переключателя п.30/01 \ п.18 (п.44)	1 исп	шт	133,64
	ПРЭ-3 Статор п.14 \ п.30 (п.68)		шт	749,38
	ПРЭ-3 Ствол в сборе п.37/01 \ п.6 (п.6-17)	1 исп	шт	0,00
<b>10051130-306-01</b>	ПРЭ-3 Ствол в сборе п.37/02	2 исп	шт	1448,80
	ПРЭ-3 Сухарь п.23 \ п.3 (п.3)		шт	54,95
	ПРЭ-3 Упор п.42 \ п.16.8 (п.33)		шт	73,69
	ПРЭ-3 Цилиндр п.25 \ п.2 (п.2)	1 исп	шт	442,13
	ПРЭ-3 Цилиндр п.25 \ п.2 (п.2)	2 исп	шт	442,13
	ПРЭ-3 Шайба пластина п.37.4 \ п.6.5 (п.9) ДД-02-41		шт	62,45
	ПРЭ-3 Шайба п.50 \ п.11 (п.21)		шт	73,69
	ПРЭ-3 Шарик Ø7 п.38 \ п.7 (п.13)		шт	см.разное
<b>10051030-009-01</b>	ПРЭ-3 Щетки п.12 \ п.33.2 (п.72)		пара	99,92
	ПРЭ-3 Щеткодержатели в сб. п.10,11 \ п.33.1, 33.3 (п.71,73)		пара	98,67
	ПРЭ-3 Электрошнур 2*1,0 п.3 \ п.39 (п.79)		шт	см.разное
	ПРЭ-3 Якорь п.19 \ п.25 (п.63)		шт	0,00

	ПРЭ -4 Втулка пластмассовая п.24 (п.43)		шт	111,16
<b>10051040-700-02</b>	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Втулка пластмассовая п.24 (п.43) ДИОЛД		шт	111,16
<b>10051040-003-01</b>	ПРЭ -4 Выключатель п.51 (п.70) ДИОЛД		шт	318,49
<b>10051040-003-02</b>	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Выключатель		шт	424,65
	ПРЭ -4 Чехол пылезащитный п.46 (п.65)		шт	81,18
	ПРЭ -4 Диафрагма п.29 (п.48)		шт	51,21
<b>10051040-730-01</b>	ПРЭ -4 Корпус эл. двигателя п.34/01 (п.53)	1 исп	шт	374,69
<b>10051040-730-02</b>	ПРЭ -4 Корпус эл. двигателя п.34/02 (п.53)	2 исп	шт	374,69
	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Корпус эл.двигателя		шт	499,59
	ПРЭ -4 Крышка эл. двигателя п.42/01 (п.61)	1 исп	шт	86,18
<b>ПР-4/850</b>	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Крышка эл.двигателя		шт	86,18
<b>ПРЭ-4</b>	ПРЭ -4 Накладка резиновая п.59 (п.78)		шт	86,18
<b>ПРЭ-4 (виброгасящая ручка)</b>	ПРЭ -4 Переключатель п.63 (п.82)		шт	67,44
	ПРЭ -4 Полуручки прав/лев п.44,47 (п.63,66)		пара	199,83
	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Полуручки прав/лев		компл	199,83
	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Резиновая накладка верх.		шт	88,68
	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Резиновая накладка ниж.		шт	88,68
	ПРЭ -4 Пробка-заглушка п.40 (п.59)		пара	74,94
<b>10051040-748-01</b>	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Пробка-заглушка		пара	74,94
<b>10051040-301-02</b>	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Пружина (п.75/02схема вибр)		шт	37,47
<b>10051040-007-01</b>	ПРЭ -4 Статор п.30 (п.49)		шт	999,17
	ПРЭ -4 Фланец ред-ра в сб.+перекл.п.63-65 (п.82-85,105,106)		шт	314,74
<b>10051040-202-02</b>	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Фиксатор на рукоятку (п.73/02)		шт	188,59
<b>10051040-003-01</b>	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Фиксатор пружины (п.74/02)		шт	37,47
<b>10051040-203-02</b>	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Направляющая (п.76/02)		шт	99,92
<b>10051040-701-02</b>	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Накладка резиновая (п.77/02)		шт	92,42
<b>10051040-009-01</b>	ПРЭ -4 Щетки п.39 (п.58)		пара	118,65
	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Щетки		пара	118,65
	ПРЭ -4 Щеткодержатели п.38 (п.57)		пара	142,38
	ПРЭ -4 <b>вибр</b> Щеткодержатели		пара	142,38
<b>100510040-001-01</b>	ПРЭ -4 Якорь п.61 (п.80) ДИОЛД		шт	1953,38
<b>ПРЭ-4 / 7</b>	ПРЭ -4 / 7 Боёк п.11.2 (п.19)		шт	223,56
	ПРЭ -4 / 7 Вал эксцентриковый п.75 (п.95)		шт	297,25
	ПРЭ -4 / 7 Вал-шестерня п.78.11/01 (п. 93)	1 исп	шт	0,00
<b>10051040-201-02</b>	ПРЭ -4 / 7 Вал-шестерня п.78.11/02 (п. 93)	2 исп	шт	247,30
	ПРЭ -4 / 7 Гайка М 10*0,8 лев.резьба п. 78.12/02	2 исп	шт	24,98
	ПРЭ -4 / 7 Втулка п.13 (п.32)		шт	74,94
<b>10051040-70-01</b>	ПРЭ -4 / 7 Втулка пылезащитная п.28 (п.47)		шт	62,45

	ПРЭ -4 / 7 Гайка п.17 (п.36)		шт	86,18
	ПРЭ -4 / 7 Кольцо переднее стопорное цилиндра Ø		шт	см.разное
<b>10051040-342-01</b>	ПРЭ -4 / 7 Колесо зуб. Z 27 п.69 (п.101) ДИОЛД п.62		шт	297,25
<b>10051040-209-01</b>	ПРЭ -4 / 7 Колесо зубчатое Z 31 п.11.4 (п.21) ДИОЛД п.11.4		шт	372,19
	ПРЭ -4 / 7 Колесо зубчатое Z 48 п.78.4 (п.90)		шт	198,59
	ПРЭ -4 / 7 Кольцо стопорное Ø19 п.27 (п.46)	1 исп	шт	см.разное
	ПРЭ -4 / 7 <b>вибро</b> Кольцо запорное	2 исп		29,98
	ПРЭ -4 / 7 Кольцо запорное Ø30 п.11.3 (п.20)		шт	29,98
	ПРЭ -4 / 7 Корпус передний п.23 (п.42)		шт	211,08
	ПРЭ -4 / 7 Корпус редуктора п.1,74 (п.1,12,96)		шт	383,43
	ПРЭ -4 / 7 Манжета поршня п.10 (п.17)		шт	28,73
	ПРЭ -4 / 7 Манжета бойка п.11.1 (п.18)		шт	49,96
	ПРЭ -4 / 7 Манжета ударника п.11.10 (п.27)		шт	37,47
	ПРЭ -4 / 7 Манжета шпинделя п.11.11 (п.28)		шт	49,96
<b>10051040-273-01</b>	ПРЭ -4 / 7 Муфта нагрузочная в сб. п.78 (п.86-94)	1 исп	шт	1049,13
<b>10051040-273-01</b>	ПРЭ -4 / 7 Муфта нагрузочная в сб. п.78 (п.86-94) ДИОЛД	2 исп	шт	1049,13
<b>10051040-331-01</b>	ПРЭ -4 / 7 Переключатель в сб. п.4 (п.4-9)		шт	162,37
	ПРЭ -4 / 7 Поршень п.8 (п.15)		шт	124,90
	ПРЭ -4 / 7 Подшипник ствола 35*55*10 п.15 (п.34)		шт	см.разное
	ПРЭ -4 / 7 Пробка-гайка п.2,3 (п.2,3)		шт	62,45
	ПРЭ -4 / 7 Пружина 34*100*1,8 п.25 (п.44) ДД-04-56		шт	87,43
	ПРЭ -4 / 7 Пружина сжатия 40*78,3*3,5 п.11.5 (п.22)		шт	136,14
	ПРЭ -4 / 7 Пружина 7,8*30*1,2 п.68 (п.102)		шт	76,19
<b>10051040-302-01</b>	ПРЭ 4/7 Пружина 14*5,5*1,2 муфты нагрузочной (п.61.7 схема ПРЭ 4 вибро)		шт	31,22
	ПРЭ -4 / 7 Ролик 8*19 п.66 (п.104)		шт	58,70
	ПРЭ -4 / 7 Ствол в сборе п.11.3-11.13 (п.20-29,31)		шт	2124,49
	ПРЭ -4 / 7 <b>вибр</b> Ствол в сборе п.11.3-11.13 (п.20-29,31)		шт	2124,49
	ПРЭ -4 / 7 Ударник п.11.9 (п.26)		шт	224,81
	ПРЭ -4 / 7 Фланец ред-ра без перекл. п.65.1 (п.84)		шт	247,30
	ПРЭ -4 / 7 Фиксатор п.76 (п.85)		шт	74,94
	ПРЭ -4 / 7 Цилиндр п.11.6 (п.23) под кольцо стоп.		шт	374,69
	ПРЭ -4 / 7 Цилиндр п.11.6 (п.23) под гайку п.17 (п.36)		шт	374,69
	ПРЭ -4 / 7 Шарик Ø7 п.11.12, 12 (п.29,30)		шт	см.разное
	ПРЭ -4 / 7 Шарик Ø8 п.11.8 (п.25)		шт	см.разное
	ПРЭ -4 / 7 Шатун в сб. п.7 (п.13,14)		шт	198,59
	ПРЭ -4 / 7 Шайба п.64 (п.83)		шт	26,23
	ПРЭ -4 / 7 Шайба п.26 (п.45) ДД-03-59	1 исп	шт	54,95
<b>10051040-200-01</b>	ПРЭ -4 / 7 Шпиндель п.11.13 (п.31)	1 исп	шт	470,86

<b>10051040-200-02</b>	ПРЭ -4 / <b>7вибр</b> Шпindelь п.11.13 (п.31)	2 исп	шт	470,86
	ПРЭ -4 / 7 Шпонка 3*3*18 п.11.7 (п.24)		шт	62,45
<b>ПРЭ-7</b>	ПРЭ -4 / 7 Шпонка 5*5*22 п.67 (п.103)		шт	67,44
<b>ПРЭ-7 (виброгасящая ручка)</b>	ПРЭ -4 / 7 Штифт п.9 (п.16)		шт	54,95
	ПРЭ -4 / 7 Электрошнур 2*1,0 п.58 / 48 (п.77 / 67)		шт	см.разное
	ПРЭ -7 Втулка пластмассовая п.24 (п.43)		шт	111,16
<b>10051070-700-02</b>	ПРЭ - <b>7вибр</b> Втулка пластмассовая п.24 (п.43)		шт	111,16
<b>10051070-003-01</b>	ПРЭ -7 Выключатель п.53 (п.72)		шт	241,05
<b>ПР-7/1000</b>	ПРЭ - <b>7вибр</b> Выключатель		шт	424,65
	ПРЭ -7 Диафрагма п.29 (п.48)		шт	58,70
<b>10051070-730-01</b>	<b>ПРЭ -7 Корпус эл.двиг-ля п.33 (п.52)</b>		шт	424,65
<b>10051070-730-02</b>	<b>ПРЭ -7вибр Корпус эл.двиг-ля</b>		шт	424,65
	ПРЭ -7 Крышка эл.двиг-ля п.43 (п.62)		шт	86,18
	ПРЭ - <b>7вибр</b> Крышка эл.двиг-ля		шт	86,18
	ПРЭ -7 Накладка рез.п.50 (п.69)		шт	131,14
<b>10051040-203-02</b>	ПРЭ -7 <b>вибр</b> Направляющая (п.79/02 схема вибр)		шт	99,92
	<b>ПРЭ -7 Полуручка лев/прав п.45,56 (п.64,75)</b>		компл	224,81
	<b>ПРЭ -7вибр Полуручки прав/лев</b>		компл	224,81
<b>10051070-784-02</b>	ПРЭ - <b>7вибр</b> Резиновая накладка верх. (п.84/02 схема вибро)		шт	88,68
<b>10051070-701-02</b>	ПРЭ - <b>7вибр</b> Резиновая накладка ниж. (п.84/02 схема вибро)		шт	88,68
	ПРЭ -7 Переключатель п.63 (п.82)		шт	67,44
<b>10051070-297-02</b>	ПРЭ -7 <b>вибр</b> Переключатель (п.63/02 схема вибр)		шт	87,43
<b>10051070-338-01</b>	ПРЭ - <b>7вибр</b> Пробка-заглушка (п.88/02 схема вибро)		пара	74,94
<b>10051070-753-01</b>	ПРЭ- <b>7вибр</b> Пластина на корпус (п.81/2 схема вибр)		шт	162,37
<b>1005104-301-02</b>	ПРЭ -7вибо Пружина (п.80/02 схема вибро)		шт	37,47
	ПРЭ -7 Рычаг выключателя п.54 (п.73)		шт	98,67
<b>10051070-007-02</b>	ПРЭ -7 Статор п.32 (п.51)		шт	1629,90
	ПРЭ - <b>7вибр</b> Контакт статора		шт	34,97
	ПРЭ -7 Фланец ред.+перекл-ль п.63-65 (п.82-85,105,106)		шт	314,74
<b>10051070-001-01</b>	ПРЭ -7 Щетки п.41 (п.60) ДИОЛД		пара	118,65
<b>10051040-009-02</b>	ПРЭ - <b>7вибр</b> Щетки ДИОЛД		пара	118,65
	ПРЭ -7 Щеткодержатель п.40,42 (п.59,61)		пара	136,14
	ПРЭ - <b>7вибр</b> Щеткодержатель в сб.		пара	142,38
<b>10051070-001-01</b>	ПРЭ -7 Якорь п.61 (п.80) ДИОЛД		шт	2191,93
<b>ПРЭ-5</b>	<b>ПРЭ -5 Боек п.9.3 (п.25) ДД-03-58</b>		шт	189,84
	ПРЭ -5 Вал промежуточный в сб п.29 (п.37)		шт	869,28
	ПРЭ -5 Вставка п.26 (п.34)		шт	49,96
	ПРЭ -5 Втулка пластмассовая п.2 (п.2)		шт	86,18

ПРЭ -5 Втулка пылезащитная п.1 (п.1)	шт	62,45
ПРЭ -5 Втулка п.43 (п.51)	шт	27,48
ПРЭ -5 Выключатель п.55 (п.69)	шт	387,18
ПРЭ -5 Диафрагма п.45 (п.55)	шт	51,21
ПРЭ -5 Кнопка переключателя п.20 (п.22)	шт	37,47
ПРЭ -5 Копир п.40,41 (п.53,54)	шт	148,63
ПРЭ -5 Корпус передний п.7,13,14 (п.7,10,14,15)	шт	412,16
ПРЭ -5 Корпус редуктора п.35,33 (п.43-46,41)	шт	237,30
ПРЭ -5 Корпус эл.двигателя п.48 (п.61)	шт	374,69
ПРЭ -5 Кронштейн п.42 (п.52)	шт	117,40
ПРЭ -5 Кольцо п.3 (п.3)	шт	62,45
ПРЭ -5 Кольцо запорное Ø28 п.11, 34 (п.12, 47)	шт	24,98
ПРЭ -5 Компенсатор резиновый ср. под 608 подш. п.39 (п.60)	шт	см.разное
ПРЭ -5 Манжета бойка задняя п.9.5 (п.27)	шт	37,47
ПРЭ -5 Манжета поршня п.23 (п.31)	шт	42,46
ПРЭ -5 Муфта в сборе п.21 (п.23)	шт	569,53
ПРЭ -5 Накладка на ручку п.53 (п.67)	шт	149,88
ПРЭ -5 Накладка переключателя п.18 (п.20)	шт	27,48
ПРЭ -5 Переключатель п.16 (п.18)	шт	123,65
ПРЭ -5 Переключатель в сборе п.16-20 (п.18-22)	шт	173,61
ПРЭ -5 Планка п.14 (п.15)	шт	53,71
ПРЭ -5 Пружина переключателя п.19 (п.21) ДД-02-100	шт	6,24
ПРЭ -5 Пружина ствола 28*24*1,6 п.5 (п.5)	шт	43,71
ПРЭ -5 Пружина сжатия 9,7*6*1,2 п.28 (п.36)	шт	26,23
ПРЭ -5 Подшипник роликовый Ø 6 ред-ра п.33 (п.41)	шт	148,63
ПРЭ -5 Подшипник роликовый 28*36 п.7.2 (п.10)	шт	136,14
ПРЭ -5 Подшипник роликовый п.31 (п.39)	шт	111,16
ПРЭ -5 Поршень п.22 (п.30)	шт	212,32
ПРЭ -5 Статор п.47 (п.57)	шт	874,28
ПРЭ -5 Ствол в сборе п.9 (п.9,24-29)	шт	966,70
ПРЭ -5 Сухарь п.25 (п.33)	шт	54,95
ПРЭ -5 Цилиндр п.24 (п.32)	шт	442,13
ПРЭ -5 Шайба Ø 7 п.30 (п.38)	шт	41,22
ПРЭ -5 Шайба Ø6 п.32 (п.40)	шт	41,22
ПРЭ -5 Шайба промежуточная п.10 (п.11)	шт	41,22
ПРЭ -5 Шайба фиксирующая п.4 (п.4)	шт	62,45
ПРЭ -5 Шарик Ø7 п.8 (п.8)	шт	см.разное
ПРЭ -5 Щетки п.50 (п.64)	пара	99,92

	ПРЭ -5 Щеткодержатель п.49 (п.62,63)	пара	123,65
	ПРЭ -5 Электрошнур 2*1,0 п.58 (п.73)	шт	см.разное
	ПРЭ -5 Якорь п.37 (п.58)	шт	874,28
<b>10051030-316-02</b>	ПРЭ-5М Вал промежуточный в сб. (п.31)	шт	749,38
	ПРЭ-5М Втулка (п.44)	шт	86,18
	ПРЭ-5М Втулка пылезащитная (п.46)	шт	62,45
<b>10051130-003-01</b>	ПРЭ-5М Выключатель в сб. (п.8)	шт	424,65
	ПРЭ-5М Диафрагма (п.17)	шт	53,71
	ПРЭ-5М Кольцо рез. 016-021-30 манжета поршня (п.27)	шт	42,46
<b>05-121416</b>	ПРЭ-5М Кольцо резиновое 012-014-016 (п.29.5) ДИОЛД	шт	37,47
	ПРЭ-5М Кольцо запорное 20 (п.45)	шт	62,45
	ПРЭ-5М Компенсатор рез.малый (п.16)	шт	см.разное
	ПРЭ-5М Корпус редуктора (п.23)	шт	274,77
	ПРЭ-5М Корпус передний в сб. (п.40)	шт	412,16
	ПРЭ-5М Корпус эл.двигателя (п.13)	шт	374,69
	ПРЭ-5М Кронштейн (п.37)	шт	123,65
	ПРЭ-5М Накладка корпуса (п.1)	шт	149,88
	ПРЭ-5М Переключатель в сборе (п.34)	шт	173,61
	ПРЭ-5М Пластина (п.42)	шт	46,21
	ПРЭ-5М Поршень (п.28)	шт	198,59
	ПРЭ-5М Пружина коническая (п.41)	шт	62,45
	ПРЭ-5М Статор (п.14)	шт	1476,28
<b>10051130-306-01</b>	ПРЭ-5М Ствол в сборе (п.29)	шт	1448,80
	ПРЭ-5М Сухарь (п.24)	шт	54,95
	ПРЭ-5М Трубка защитная (п.4)	шт	см.разное
	ПРЭ-5М Упор (п.35)	шт	73,69
	ПРЭ-5М Цилиндр (п.26)	шт	442,13
	ПРЭ-5М Шайба (Øвнутр.=21,5; наружн.=32,1 ; S=3,8) (п.43)	шт	71,19
	ПРЭ-5М Шайба (Øвнутр.=12; наружн.=17,8 ; S=1) (п.25)	шт	49,96
	ПРЭ-5М Шайба резиновая (13,5x8,5x1) (п.21)	шт	42,46
	ПРЭ-5М Шайба стопорная Ø4 (п.39)	шт	см.разное
	ПРЭ-5М Шарик Ø 7 (п.30)	шт	см.разное
	ПРЭ-5М Шнур сетевой 2x1( п.3)	шт	см.разное
	ПРЭ-5М Щетка ( 4.9x7.8x17.9) (п.11)	пара	99,92
	ПРЭ-5М Щеткодержатель в сб. (п.10)	пара	123,65
<b>10051130-001-01</b>	ПРЭ-5М Якорь (п.19)	шт	999,17
<b>ПРЭ-5В</b>	ПРЭ -5В Боек п.72 (п.82)	шт	111,78
	ПРЭ -5В Вал эксцентриковый п.57 (п.66)	шт	169,23

ПРЭ -5В Вал-шестерня п.34.10 (п.42)	шт	131,77
ПРЭ -5В Винт специальный п.4 (п.3)	шт	50,58
ПРЭ -5В Втулка п.73.6 (п.88)	шт	38,09
ПРЭ -5В Втулка пылезащитная п.84 (п.115)	шт	31,22
ПРЭ -5В Втулка ствола пластм. п.81 (п.112)	шт	68,69
ПРЭ -5В Выключатель п.11 (п.10)	шт	390,93
ПРЭ -5В Диафрагма п.30 (п.29)	шт	31,22
ПРЭ -5В Клавиша переключателя п.65 (п.74)	шт	18,73
ПРЭ -5В Колесо зубчатое п.34.7 (п.39) ДД-02-18	шт	159,24
ПРЭ -5В Колесо зубчатое п.45 (п.54) ДД-02-16	шт	121,15
ПРЭ -5В Колесо зубчатое п.73.2 (п.84)	шт	186,10
ПРЭ -5В Кольцо стопорное Ø18 п.83 (п.114)	шт	см.разное
ПРЭ -5В Кольцо стопорное Ø17 п.48 (п.57)	шт	см.разное
ПРЭ -5В Кольцо стопорное Ø35 п.73.22 (п.104)	шт	см.разное
ПРЭ -5В Кольцо стопорное внутреннее Ø24 п.60 (п.69)	шт	см.разное
ПРЭ -5В Кольцо запорное п.34.5 (37)	шт	13,11
ПРЭ -5В Кольцо запорное Ø30 п.73.1 (п.90)	шт	14,99
ПРЭ -5В Кольцо пылезащитное п.75 (п.106)	шт	12,49
ПРЭ -5В Кольцо п.73.7 (п.89)	шт	33,72
ПРЭ -5В Корпус передний п.79 (п.110)	шт	118,65
ПРЭ -5В Корпус редуктора п.51-53 (п.60-62)	шт	250,42
ПРЭ -5В Корпус эл.двигателя п.27 (п.26)	шт	287,26
ПРЭ -5В Кронштейн п.50 (п.59)	шт	43,09
ПРЭ -5В Крышка корпуса двиг-ля п.24 (п.23)	шт	56,83
ПРЭ -5В Крышка п.56 (п.65)	шт	43,09
ПРЭ -5В Манжета п.9 (п.8)	шт	25,60
ПРЭ -5В Манжета поршня п.70 (п.80)	шт	14,36
ПРЭ -5В Манжета бойка п.71 (п.81)	шт	24,98
ПРЭ -5В Манжета ударника п.73.16 (п.98)	шт	18,73
ПРЭ -5В Манжета шпинделя п.73.18 (п.100)	шт	24,98
ПРЭ -5В Муфта п.73.4 (п.86)	шт	93,05
ПРЭ -5В Муфта нагрузочная в сб п.34 (п.33-42)	шт	495,21
ПРЭ -5В Накладка на корпус п.10 (п.9)	шт	86,80
ПРЭ -5В Накладка переключателя п.64 (п.73)	шт	18,73
ПРЭ -5В Поводок переключателя п.58,59 (п.67,68)	шт	50,58
ПРЭ -5В Полуручки лев/прав п.2,8 (п.1,7)	компл	168,61
ПРЭ -5В Полумуфта п.46 (п.55) ДД-02-45	шт	187,97
ПРЭ -5В Полумуфта п.34.4 (п.36) ДД-02-46	шт	258,54

ПРЭ -5В Переключатель в сб. п.61,64,65 (п.70,73,74)	шт	86,80
ПРЭ -5В Переключатель п.61 (п.70)	шт	55,58
ПРЭ -5В Подшипник упорный п.44 (п.53)	шт	43,09
ПРЭ -5В Поршень п.69 (п.79)	шт	99,29
ПРЭ -5В Пробка-заглушка п.22 (п.21)	пара	37,47
ПРЭ -5В Пробка п.54 (п.63)	шт	31,22
ПРЭ -5В Пружина 16*42*1,8 п.6 (п.5)	шт	38,09
ПРЭ -5В Пружина 37*98*2 п.80 (п.111)	шт	43,09
ПРЭ -5В Пружина коническая 22*26*1,2 п.47 (п.56)	шт	18,73
ПРЭ -5В Пружина 44*58*5 п.73.11 (п.93)	шт	68,07
<i>ПРЭ -5В Пружина п.66 (п.75) ДД-03-62</i>	<i>шт</i>	<i>3,12</i>
ПРЭ -5В Ролик п.73.3 (п.85)	шт	18,73
ПРЭ -5В Рычаг п.35 (п.43)	шт	61,82
ПРЭ -5В Рычаг п.49 (п.58)	шт	55,58
ПРЭ -5В Статор п.29 (п.28)	шт	794,97
ПРЭ -5В Ствол в сборе п.73 (п.83-101,103,104)	шт	1105,96
ПРЭ -5В Ствол в п/сб. п.73.1, 73.5-73.22 (п.83,87-104)	шт	937,97
ПРЭ -5В Ударник п.73.15 (п.97)	шт	186,10
ПРЭ -5В Фланец редуктора п.31-33,38,39,40 (п.30-32,44,47-49)	шт	123,65
ПРЭ -5В Цилиндр 73.12 (п.94)	шт	309,74
ПРЭ -5В Шайба п.82 (п.113)	шт	27,48
ПРЭ -5В Шайба фиксирующая п.32 (п.31)	шт	38,09
<i>ПРЭ -5В Кольцо запорное Ø14 ДД-02-74</i>	<i>шт</i>	<i>11,24</i>
<i>ПРЭ -5В Кольцо запорное ДД-02-84</i>	<i>шт</i>	<i>3,75</i>
<i>ПРЭ -5В Шайба ДД-02-01 (рекомендации)</i>	<i>шт</i>	<i>8,12</i>
<i>ПРЭ -5В Шайба п.34.6 ДД-03-76</i>	<i>шт</i>	<i>6,87</i>
<i>ПРЭ -5В Шайба п.34.8 ДД-03-77</i>	<i>шт</i>	<i>6,87</i>
ПРЭ -5В Шайба Ø14 ДД-02-74 (рекомендации)	шт	12,49
ПРЭ -5В Шайба п.43 (п.52)	шт	18,73
ПРЭ -5В Шайба специальная п.5 (п.4)	шт	25,60
ПРЭ -5В Шатун в сб. п.67 (п.76,77)	шт	99,29
ПРЭ -5В Шарик Ø8 п.73.14 (п.96)	шт	см.разное
ПРЭ -5В Шарик Ø7 п.73.17, 73.20 (п.99,102)	шт	см.разное
ПРЭ -5В Шпонка 3*3*18 п.73.13 (п.95)	шт	31,22
ПРЭ -5В Шпиндель п.73.19 (п.101)	шт	235,43
ПРЭ -5В Штифт п.68 (п.78)	шт	27,48
ПРЭ -5В Щетки п.23 (п.22)	пара	118,65
ПРЭ -5В Щеткодержатель п.26 (п.25)	пара	123,65

	ПРЭ -5В Электрошнур 2*1,0 п.16 (п.15)	шт	см.разное
	ПРЭ -5В Якорь п.41 (п.50)	шт	1051,00
<b>ПРЭ-6</b>	ПРЭ -6 Боек (п.63)	шт	223,56
<b>Два исполнения)</b>	ПРЭ -6 Вал эксцентриковый (п.56)	шт	297,25
	ПРЭ -6 Вал-шестерня (п.37)	шт	272,27
	ПРЭ -6 Втулка пластмассовая (п.84)	шт	173,61
	ПРЭ -6 Втулка пластмассовая (п.86)	шт	137,39
	ПРЭ -6 Втулка пылезащитная (п.88)	шт	62,45
	ПРЭ -6 Выключатель (п.4)	шт	442,13
	ПРЭ -6 Диафрагма (п.25)	шт	62,45
	<i>ПРЭ -6 Колесо зубчатое (п.47) ДД-05-08</i>	шт	354,71
	ПРЭ -6 Колесо зубчатое (п.34)	шт	420,90
<b>10051060-209-01</b>	ПРЭ -6 Колесо зубчатое (п.76.3)	шт	372,19
	ПРЭ -6 Кольцо стопорное Ø14 (п.27)	шт	см.разное
	ПРЭ -6 Кольцо стопорное Ø15 (п.51)	шт	см.разное
	ПРЭ -6 Кольцо стопорное Ø20 (п.87)	шт	см.разное
	ПРЭ -6 Кольцо стопорное внутреннее Ø 24 (п.72)	шт	см.разное
	ПРЭ -6 Кольцо стопорное внутреннее Ø 55 (п.80)	шт	см.разное
	ПРЭ -6 Кольцо запорное Ø14 (п.33)	шт	19,98
	ПРЭ -6 Кольцо запорное Ø10 (п.45)	шт	16,24
	<i>ПРЭ -6 Кольцо запорное Ø30 (п.76.1) ДД-04-28</i>	шт	29,98
	ПРЭ -6 Кольцо пылезащитное (п.82,83)	шт	74,94
	ПРЭ -6 Кольцо пружинное (п.81)	шт	43,71
	ПРЭ -6 Корпус редуктора (п.75,38-41)	шт	875,52
	ПРЭ -6 Корпус электродвигателя (п.19)	шт	574,52
	ПРЭ -6 Кронштейн (п.61)	шт	136,14
	ПРЭ -6 Крышка редуктора (п.64)	шт	126,15
	ПРЭ -6 Крышка рукоятки (п.2)	шт	111,16
	ПРЭ -6 Манжета поршня (п.60)	шт	28,73
	ПРЭ -6 Манжета бойка (п.62)	шт	49,96
	ПРЭ -6 Манжета ударника (п.76.13)	шт	37,47
	ПРЭ -6 Манжета шпинделя (п.76.15)	шт	49,96
	ПРЭ -6 Муфта (п.76.5)	шт	186,10
	ПРЭ -6 Муфта нагрузочная в сб. (п.27-37)	шт	811,83
	ПРЭ -6 Переключатель (п.73)	шт	111,16
	ПРЭ -6 Клавиша переключателя (п.70)	шт	37,47
	ПРЭ -6 Поводок переключателя (п.68,69)	шт	101,17
	ПРЭ -6 Полуручки (п.9)	шт	337,22

	ПРЭ -6 Полумуфта (п.49)		шт	395,92
	ПРЭ -6 Полумуфта (п.30)		шт	475,86
	ПРЭ -6 Поршень (п.59)		шт	198,59
	ПРЭ -6 Пробка-заглушка (п.15)		пара	74,94
	ПРЭ -6 Пружина коническая 21*24*1 (п.29)		шт	37,47
	ПРЭ -6 Пружина коническая 25*25*1 (п.50)		шт	37,47
	ПРЭ -6 Пружина 44*64*6 (п.76.8)		шт	136,14
	ПРЭ -6 Пружина 33*82*1,8 (п.85)		шт	86,18
	ПРЭ -6 Рычаг (п.48)		шт	162,37
	ПРЭ -6 Рычаг (п.32)		шт	136,14
	ПРЭ -6 Статор (п.23)	1 исп	шт	1772,28
	ПРЭ -6 Статор (п.23)	2 исп	шт	1772,28
	ПРЭ -6 Ствол в сб. (п.76-80)		шт	2300,59
	ПРЭ -6 Ударник (п.76.12)		шт	372,19
	ПРЭ -6 Фланец (п.35)		шт	137,39
	ПРЭ -6 Цилиндр (п.76.9)		шт	619,49
	ПРЭ -6 Шарик Ø5 (п.76.4)		шт	см.разное
	ПРЭ -6 Шарик Ø7 (п.76.14, 76.16)		шт	см.разное
	ПРЭ -6 Шарик Ø8 (п.76.18)		шт	см.разное
	ПРЭ -6 Шатун в сб. (п.57)		шт	198,59
	ПРЭ -6 Шпindel (п.76.17)		шт	470,86
	ПРЭ -6 Шпонка 3*3*18 (п.76.10)		шт	62,45
	ПРЭ -6 Штифт (п.58)		шт	54,95
<b>10081010-009-01</b>	ПРЭ -6 Щетки (п.16)		пара	99,92
	ПРЭ -6 Щеткодержатели (п.17,18)		пара	123,65
	ПРЭ -6 Электрошнур 2*1,0 (п.13)		шт	см.разное
	ПРЭ -6 Якорь (п.43)	1 исп	шт	2385,52
	ПРЭ -6 Якорь (п.43)	2 исп	шт	2385,52
<b>ПРЭ-8</b>	ПРЭ -8 Блок индикации (п.7)		шт	450,88
	ПРЭ -8 Вал промежуточный в сб. (п.46)		шт	475,86
	ПРЭ -8 Втулка (п.57)		шт	76,19
	ПРЭ -8 Втулка запорная (п.59)		шт	94,92
	ПРЭ -8 Втулка зубчатая (п.48)		шт	362,20
	ПРЭ -8 Втулка переходная зубчатая (п.49)		шт	237,30
	ПРЭ -8 Втулка пылезащитная (п.60)		шт	62,45
	ПРЭ -8 Втулка сцепления зубчатая (п.47)		шт	301,00
	ПРЭ -8 Выключатель (п.9)		шт	445,88
	ПРЭ -8 Диафрагма (п.27)		шт	62,45

ПРЭ-8	<b>10051080-220-01</b>	ПРЭ -8 Кнопка переключателя (п.22)	шт	37,47	
		ПРЭ -8 Кольцо запорное Ø21 (п.58)	шт	24,98	
		ПРЭ -8 Корпус передний в сб. (п.53)	шт	437,14	
		ПРЭ -8 Корпус редуктора в сб. (п.31,32)	шт	274,77	
		ПРЭ -8 Корпус эл/дв с полуручкой левой (п.23)	шт	374,69	
		ПРЭ -8 Манжета поршня 015-020-30 (п.44)	шт	42,46	
		ПРЭ -8 Ось (п.38)	шт	58,70	
		ПРЭ -8 Переключатель режимов (п.36)	шт	76,19	
		ПРЭ -8 Полуручка правая (п.2)	шт	174,86	
		ПРЭ -8 Поршень (п.45)	шт	212,32	
		ПРЭ -8 Пружина коническая 30*26*1,5 (п.56)	шт	43,71	
		<b>10051080-219-01</b>	<i>ПРЭ -8 Ручка переключателя (п.20) ДД-04-43</i>	шт	27,48
			ПРЭ -8 Рычаг втулки зубчатой (п.37)	шт	111,16
			ПРЭ -8 Рычаг втулки сцепления зубчатой (п.34)	шт	101,17
			ПРЭ -8 Рычаг зубчатый (п.40)	шт	162,37
			ПРЭ -8 Статор (п.24)	шт	1868,45
			ПРЭ -8 Ствол в сб. (п.51)	шт	1415,08
			ПРЭ -8 Сухарь (п.43)	шт	71,19
			ПРЭ -8 Цилиндр (п.42)	шт	442,13
			ПРЭ -8 Шайба (п.33)	шт	43,71
			ПРЭ -8 Шайба (п.41)	шт	16,24
			ПРЭ -8 Шайба (п.50)	шт	12,49
			ПРЭ -8 Шарик Ø7 (п.52)	шт	см.разное
		<b>10051080-009-01</b>	ПРЭ -8 Щетки (п.14)	пара	118,65
			ПРЭ -8 Щеткодержатель (п.15,16)	пара	136,14
			ПРЭ -8 Электрошнур 2*1,0 (п.3)	шт	см.разное
			ПРЭ -8 Якорь (п.29)	шт	2516,66
		<b>ПРЭ-9</b>	ПРЭ -9 Боек (п.69)	шт	223,56
		<b>(два исполнения)</b>	ПРЭ -9 Вал эксцентриковый (п.46)	шт	297,25
			ПРЭ -9 Вал-шестерня в сб. (п.29)	шт	875,52
			ПРЭ -9 Винт специальный М 10 (п.42)	шт	101,17
			ПРЭ -9 Втулка (п.71.3)	шт	76,19
		ПРЭ -9 Втулка запорная (п.77)	шт	162,37	
		ПРЭ -9 Втулка пылезащитная (п.79)	шт	62,45	
		ПРЭ -9 Выключатель (п.17)	шт	374,69	
		ПРЭ -9 Диафрагма (п.20)	шт	62,45	
		ПРЭ -9 Кнопка (п.55)	шт	51,21	
		ПРЭ -9 Колесо зуб.малое Z28 (п.26)	шт	338,47	

ПРЭ -9 Колесо зубчатое Z35 (п.71.2)		шт	525,81
ПРЭ -9 Кольцо запорное Ø 21,2 (п.78)		шт	49,96
ПРЭ -9 Кольцо запорное Ø 30 (п.70, 71.1)		шт	29,98
ПРЭ -9 Кольцо защитное (п.74)		шт	68,69
ПРЭ -9 Кольцо стопорное Ø17 (п.33)		шт	см.разное
ПРЭ -9 Кольцо стопорное Ø35 (п.71.11)		шт	см.разное
ПРЭ -9 Кольцо стопорное внутреннее Ø35 (п.34)		шт	см.разное
ПРЭ -9 Компенсатор резиновый ср. под 608 подш. (п.21)		шт	см.разное
ПРЭ -9 Корпус передний (п.75)		шт	238,55
ПРЭ -9 Корпус редуктора в сб.(п.34,35,49)		шт	663,20
ПРЭ -9 Корпус редуктора лев/прав (п.38,61)		шт	349,71
ПРЭ -9 Корпус эл/дв (п.6)	1 исп	шт	593,26
ПРЭ -9 Корпус эл/дв (п.6)	2 исп	шт	593,26
ПРЭ -9 Крышка верхняя (п.40)		шт	111,16
ПРЭ -9 Крышка редуктора в сб. (п.30)		шт	274,77
ПРЭ -9 Крышка эл/дв (п.4)		шт	162,37
ПРЭ -9 Манжета (п.45)		шт	76,19
ПРЭ -9 Манжета бойка 019-024-30 (п.68)		шт	49,96
ПРЭ -9 Манжета поршня 019-024-30 (п.67)		шт	28,73
ПРЭ -9 Манжета ударника 012-015-19 (п.71.13)		шт	37,47
ПРЭ -9 Манжета шпинделя 021-024-19 (п.71.15)		шт	49,96
ПРЭ -9 Ось (п.25)		шт	58,70
ПРЭ -9 Переключатель (п.31)		шт	111,16
ПРЭ -9 Поводок переключателя (п.62,63)		шт	101,17
ПРЭ -9 Полуручки (п.1,16)		шт	355,96
ПРЭ -9 Поршень (п.66)		шт	198,59
ПРЭ -9 Пробка (п.47,48)		шт	62,45
ПРЭ -9 Пружина 17,4*34*2,5 (п.44)		шт	76,19
ПРЭ -9 Пружина 33,3*85*1,8 (п.76)		шт	86,18
ПРЭ -9 Пружина 40*77,4*3,5 (п.71.6)		шт	149,88
ПРЭ -9 Пружина 7,5*31,5*1,2 (п.28)		шт	37,47
ПРЭ -9 Регулятор скорости (п.10)		шт	550,79
ПРЭ -9 Ручка переключателя (п.57)		шт	111,16
ПРЭ -9 Статор (п.19)	1 исп	шт	1982,11
ПРЭ -9 Статор (п.19)	2 исп	шт	1982,11
ПРЭ -9 Ствол в сб. (п.71)		шт	2406,76
ПРЭ -9 Ударник (п.71.12)		шт	372,19
ПРЭ -9 Цилиндр (ствол) (п.71.8)		шт	619,49

	ПРЭ -9 Шайба (п.71.5)		шт	76,19
	ПРЭ -9 Шайба специальная (п.43)		шт	62,45
	ПРЭ -9 Шайба (п.73)		шт	43,71
	ПРЭ -9 Шарик Ø7,2 (п.71.14, 72)		шт	см.разное
	ПРЭ -9 Шарик Ø8 (п.71.9)		шт	см.разное
	ПРЭ -9 Шатун в сб. (п.64)		шт	198,59
	ПРЭ -9 Шпиндель (п.71.16)		шт	470,86
	ПРЭ -9 Шпонка 3*3*17,8 (п.71.7)		шт	62,45
	ПРЭ -9 Шпонка 5*5*21,8 (п.27)		шт	67,44
	ПРЭ -9 Штифт (п.65)		шт	54,95
	ПРЭ -9 Щетки (п.8)	1 исп	пара	118,65
<b>10051090-009-02</b>	ПРЭ -9 Щетки (п.8)	2 исп	пара	118,65
	ПРЭ -9 Щеткодержатель (п.7)	1 исп	пара	136,14
	ПРЭ -9 Щеткодержатель (п.7)	2 исп	пара	136,14
	ПРЭ -9 Электрошнур (п.11)		шт	см.разное
	ПРЭ -9 Якорь (п.23)		шт	2664,04
<b>ПРЭ-10</b>	ПРЭ-10 Боёк п.25.2 (п.22)		шт	234,81
<b>(два исполнения)</b>	ПРЭ-10 Вал эксцентриковый п.12 (п.9)		шт	424,65
ПР-10/1500	ПРЭ-10 Вал-шестерня п.74.1 (п.89)	1 исп	шт	374,69
<b>10051100-201-01</b>	ПРЭ-10 Вал-шестерня п.74.1 (п.89)	2 исп	шт	374,69
<b>10051100-404-01</b>	ПРЭ-10 Вал переключателя п.1,2		шт	71,19
	ПРЭ-10 Втулка п.23 (п.23)		шт	86,18
	ПРЭ-10 Втулка п.25.16 (п.38)		шт	86,18
<b>10051100-260-01</b>	ПРЭ-10 Втулка пластмассовая п.30 (п.47)		шт	224,81
<b>10051100-700-01</b>	ПРЭ-10 Втулка пылезащитная п.33 (п.50)		шт	74,94
	ПРЭ-10 Выключатель п.51 (п.65)		шт	424,65
	ПРЭ-10 Гайка п.25.20 (п.42)		шт	101,17
<b>1005110-921-01</b>	ПРЭ-10 Доп.ручка ДИОЛД		шт	374,69
	ПРЭ-10 Диафрагма п.34 (п.51)		шт	62,45
	ПРЭ-10 Колесо зубчатое п.79 (п.92)		шт	372,19
	ПРЭ-10 Колесо зубчатое п.71.1 (п.84)		шт	420,90
	ПРЭ-10 Колесо зубчатое Z 43 п.25.4 (п.26)	1 исп	шт	470,86
<b>10051100-209-01</b>	ПРЭ-10 Колесо зубчатое Z 39 п.25.4 (п.26)	2 исп	шт	470,86
	ПРЭ-10 Кольцо стопорное Ø27 п.32 (п.49)		шт	см.разное
	ПРЭ-10 Кольцо стопорное Ø15 п.70, 80 (п.7)		шт	см.разное
	ПРЭ-10 Кольцо стопорное Ø35 п.72, 77 (п.85, 91)		шт	см.разное
	ПРЭ-10 Кольцо стопорное Ø17 п.78 (п.93)		шт	см.разное
	ПРЭ-10 Кольцо запорное Ø34 п.25.3 (п.25) ДД-03-74		шт	7,49

	ПРЭ-10 Кольцо резиновое п.26 (п.43)		шт	96,17
	ПРЭ-10 Корпус передний п.27 (п.44)		шт	325,98
	ПРЭ-10 Корпус редуктора п.8-10 (п.4-6)	1 исп	шт	861,79
	ПРЭ-10 Корпус редуктора п.8-10 (п.4-6)	2 исп	шт	861,79
	ПРЭ-10 Корпус электродвигателя п.37 (п.54)	1 исп	шт	624,48
	ПРЭ-10 Корпус электродвигателя п.37 (п.54)	2 исп	шт	624,48
	ПРЭ-10 Крышка электродвигателя п.46 (п.60)		шт	162,37
	ПРЭ-10 Крышка редуктора п.13 (п.10)	1 исп	шт	483,35
	ПРЭ-10 Крышка редуктора п.13 (п.10)	2 исп	шт	483,35
	ПРЭ-10 Крышка п.14 (п.11)		шт	76,19
	ПРЭ-10 Манжета п.28 (п.45)		шт	86,18
	ПРЭ-10 Манжета бойка п.25.1 (п.21)		шт	62,45
	ПРЭ-10 Манжета поршня п.22 (п.20)		шт	49,96
	ПРЭ-10 Манжета ударника п.25.11 (п.33)		шт	49,96
	ПРЭ-10 Манжета шпинделя п.25.12 (п.34)		шт	62,45
	ПРЭ-10 Муфта п.69 (п.82)		шт	186,10
	ПРЭ-10 Муфта ствола п.25.5 (п.27)		шт	186,10
	ПРЭ-10 Полуручки лев/прав п.50,56 (п.64,70)		компл	249,79
	ПРЭ-10 Переключатель режимов в сб п.3,5,6 (п.2)	1 исп	шт	136,14
<b>10051100-297-01</b>	ПРЭ-10 Переключатель режимов в сб п.3,5,6 (п.2)	2 исп	шт	136,14
	ПРЭ-10 Подшипник ствола п.25.18 (п.40)		шт	449,63
	ПРЭ-10 Подшипник торцевой п.68 (п.81)		шт	121,15
	ПРЭ-10 Поршень п.20 (п.18)		шт	224,81
	ПРЭ-10 Пружина 48*60*5 п.25.6 (п.28)		шт	177,35
	ПРЭ-10 Пружина переключателя 4,5*18*0,6 п.5 ДД-03-61		шт	6,24
	ПРЭ-10 Пружина 10*118*2 п.29 (п.46)		шт	94,92
<b>10051100-377-01</b>	ПРЭ-10 Ролик бура 8*19 п.25.15 (п.37) ДД-02-32		шт	101,17
	ПРЭ-10 Статор п.35 (п.52)	1 исп	шт	1873,45
	ПРЭ-10 Статор п.35 (п.52)	2 исп	шт	1873,45
	ПРЭ-10 Ствол в сборе п.25.3-25.14,2516-25.20 (п.25-36,38-42)		шт	3899,27
	ПРЭ-10 Ударник п.25.10 (п.32)		шт	437,14
	ПРЭ-10 Фланец приж.в сб. п.62-64 (п.76-,79,94)		шт	325,98
	ПРЭ-10 Цилиндр п.25.8 (п.30)		шт	941,72
	ПРЭ-10 Шайба п.31 (п.48) ДД-03-36		шт	19,98
	ПРЭ-10 Шайба п.67 (п.80)		шт	62,45
	ПРЭ-10 Шарик Ø9 п.25.9 (п.31)		шт	см.разное
	ПРЭ-10 Шарик Ø7 п.25.13 (п.35)		шт	см.разное
	ПРЭ-10 Шатун в сб. п.19 (п.16,17)		шт	237,30

	ПРЭ-10 Шпиндель п.25.14 (п.36)	шт	818,07
	ПРЭ-10 Шпонка 3*3*18 п.25.7 (п.29)	шт	62,45
	ПРЭ-10 Шпонка 4*4*16 п.11 (п.8)	шт	67,44
	ПРЭ-10 Шпонка 4*4*14 п.75 (п.88)	шт	67,44
	ПРЭ-10 Штифт п.21 (п.19)	шт	57,45
	ПРЭ-10 Щетки п.42 (п.56)	пара	118,65
	ПРЭ-10 Щеткодержатели п.41(п.55,57,58)	пара	136,14
	ПРЭ-10 Электрошнур 2*1,0 п.47 (п.61)	шт	см.разное
	ПРЭ-10 Якорь п.60 (п.74)	шт	3634,49
<b>ПРЭ-10П</b>	ПРЭ-10П Боёк п.77 (п.80)	шт	111,78
	ПРЭ-10П Вал эксцентриковый п.60 (п.62)	шт	169,23
	ПРЭ-10П Вал-шестерня п.32.1 (п.32)	шт	136,14
	ПРЭ-10П Винт специальный М12 п.56 (п.58)	шт	50,58
	ПРЭ-10П Втулка п.78 (п.82)	шт	38,09
	ПРЭ-10П Втулка п.87(п.104)	шт	81,18
	ПРЭ-10П Втулка пылезащитная п.90 (п.107)	шт	31,22
	ПРЭ-10П Выключатель п.17 (п.17)	шт	424,65
	ПРЭ-10П Диафрагма п.23 (п.23)	шт	31,22
	ПРЭ-10П Клавиша переключателя п.70 (п.72)	шт	18,73
	<i>ПРЭ-10П Колесо зубчатое п.30 (п.30) ДД-02-36</i>	<i>шт</i>	250,42
	<i>ПРЭ-10П Колесо зубчатое п.43 (п.45) ДД-01-100</i>	<i>шт</i>	328,48
	ПРЭ-10П Колесо зубчатое ствола п.79.1 (п.81)	шт	225,44
	ПРЭ-10П Кольцо стопорное Ø20 п.89 (п.106)	шт	см.разное
	ПРЭ-10П Кольцо стопорное Ø14 п.25, 49 (п.25, 51)	шт	см.разное
	ПРЭ-10П Кольцо стопорное Ø32 п.31 (п.31)	шт	см.разное
	ПРЭ-10П Кольцо стопорное Ø35 п.79.15 (п.96)	шт	см.разное
	ПРЭ-10П Кольцо стопорное внутреннее Ø20 п.66 (п.68)	шт	см.разное
	ПРЭ-10П Кольцо стопорное внутреннее Ø35 п.51 (п.53)	шт	см.разное
	<i>ПРЭ-10П Кольцо запорное Ø37 п.34 (п.35) ДД-03-28</i>	<i>шт</i>	3,75
	<i>ПРЭ-10П Кольцо запорное ДД-02-84</i>	<i>шт</i>	5,00
	ПРЭ-10П Кольцо резиновое п.6 (п.6)	шт	23,73
	ПРЭ-10П Кольцо пылезащитное п.81 (п.98)	шт	12,49
	ПРЭ-10П Корпус передний п.85 (п.101)	шт	136,14
	ПРЭ-10П Корпус редуктора мет.п.59 (п.61)	шт	359,08
	ПРЭ-10П Корпус прав/лев п.54,63 (п.56,65)	компл	181,10
	ПРЭ-10П Корпус электродвигателя п.21 (п.21)	шт	293,51
	ПРЭ-10П Кронштейн п.47 (п.49)	шт	79,93
	ПРЭ-10П Крышка двигателя п.1 (п.1)	шт	61,82

ПРЭ-10П Крышка корпуса редуктора п.62 (п.64)	шт	55,58
ПРЭ-10П Манжета п.55 (п.57)	шт	24,98
ПРЭ-10П Манжета поршня п.75 (п.78)	шт	34,35
ПРЭ-10П Манжета бойка п.76 (п.79)	шт	31,22
ПРЭ-10П Манжета ударника п.79.9 (п.90)	шт	31,22
ПРЭ-10П Манжета шпинделя п.79.11 (п.92)	шт	34,35
ПРЭ-10П Муфта п.79.3 (п.84)	шт	93,05
ПРЭ-10П Накладка переключателя п.69 (п.71)	шт	24,98
ПРЭ-10П Полумуфта п.27 (п.27) ДД-02-44	шт	263,53
ПРЭ-10П Полумуфта п.44 (п.46) ДД-02-43	шт	184,85
ПРЭ-10П Полуручки лев/прав п.12,15 (п.12,15)	компл	168,61
ПРЭ-10П Переключатель режимов в сб. п.67,69,70 (п.69,71,72)	шт	86,80
ПРЭ-10П Переключатель п.67 (п.69)	шт	55,58
ПРЭ-10П Поводок переключателя п.64,65 (п.66,67)	шт	50,58
ПРЭ-10П Подшипник торцевой п.42 (п.44)	шт	43,09
ПРЭ-10П Поршень п.74 (п.76)	шт	105,54
ПРЭ-10П Пробка-заглушка п.3 (п.3)	пара	37,47
ПРЭ-10П Пружина коническая 19*18*1 п.26 (п.26)	шт	18,73
ПРЭ-10П Пружина 16*40*2 п.58 (п.60)	шт	38,09
ПРЭ-10П Пружина 43*62*4,6 п.79.4 (п.85)	шт	74,94
ПРЭ-10П Пружина 34*96*1,8 п.86 (п.103)	шт	43,09
ПРЭ-10П Рычаг п.33 (п.34)	шт	61,82
ПРЭ-10П Рычаг п.46 (п.48)	шт	55,58
ПРЭ-10П Статор п.22 (п.22)	шт	908,62
ПРЭ-10П Ствол в сборе п.79.1-79.12,79.14,79.15 (п.81-93,95,96)	шт	1185,27
ПРЭ-10П Ударник п.79.8 (п.89)	шт	186,10
ПРЭ-10П Фланец редуктора п.34-37,38,39 (п.34-36,39-41)	шт	136,14
ПРЭ-10П Цилиндр п.79.6 (п.87)	шт	309,74
ПРЭ-10П Шайба п.88 (п.105)	шт	27,48
ПРЭ-10П Шайба п.41 (п.43)	шт	24,98
ПРЭ-10П Шайба специальная п.57 (п.59)	шт	24,98
ПРЭ-10П Шайба защитная п.80 (п.97)	шт	13,74
ПРЭ-10П Шарик Ø 7 п.79.10, 79.13 (п.91,94)	шт	см.разное
ПРЭ-10П Шарик Ø 8 п.79.7 (п.88)	шт	см.разное
ПРЭ-10П Шатун в сб. п.72 (п.74,75)	шт	99,29
ПРЭ-10П Шпиндель п.79.12 (п.93)	шт	235,43
ПРЭ-10П Шпонка 3*3*18 п.79.5 (п.86)	шт	31,22
ПРЭ-10П Штифт п.73 (п.77)	шт	27,48

	ПРЭ-10П Щетки п.4 (п.4)	пара	118,65
	ПРЭ-10П Щеткодержатели п.5 (п.5)	пара	136,14
	ПРЭ-10П Электрошнур 2*1,0 п.9 (п.9)	шт	см.разное
	ПРЭ-10П Якорь п.18 (п.18)	шт	1135,93
<b>ПРЭ-11</b>	ПРЭ-11 Вал промежуточный в сб. (п.43)	шт	266,03
	ПРЭ-11 Водило в сб. (п.41)	шт	389,68
	ПРЭ-11 Вставка (п.33)	шт	71,19
<b>10051110-260-01</b>	ПРЭ-11 Втулка (п.36) ДИОЛД	шт	81,18
	ПРЭ-11 Втулка запорная (п.47)	шт	81,18
	ПРЭ-11 Втулка передняя в сб. (п.54)	шт	117,40
	ПРЭ-11 Втулка пластмассовая (п.37)	шт	63,70
	ПРЭ-11 Втулка пылезащитная (п.45)	шт	62,45
	ПРЭ-11 Втулка резиновая под 607 подш. (п.21)	шт	47,46
	ПРЭ-11 Выключатель (п.10)	шт	390,93
	ПРЭ-11 Диафрагма (п.20)	шт	51,21
	ПРЭ-11 Кнопка переключателя (п.60)	шт	42,46
	ПРЭ-11 Колесо зубчатое в сб. (п.39)	шт	318,49
	ПРЭ-11 Кольцо запорное Ø21 (п.46)	шт	32,47
	ПРЭ-11 Кольцо пылезащитное (п.52)	шт	123,65
	ПРЭ-11 Кольцо резиновое (манжета поршня) (п.28)	шт	38,72
	ПРЭ-11 Кольцо резиновое (п.34)	шт	32,47
	ПРЭ-11 Корпус передний в сб. (п.53)	шт	636,97
	ПРЭ-11 Корпус редуктора (п.32,34,35)	шт	424,65
	ПРЭ-11 Корпус эл/двигателя (п.17)	шт	537,05
	ПРЭ-11 Крышка корпуса (п.2)	шт	199,83
	ПРЭ-11 Переключатель режимов в сб. (п.57-60)	шт	177,35
	ПРЭ-11 Пластина (п.55)	шт	88,68
	ПРЭ-11 Подшипник игольчатый (п.40)	шт	123,65
	ПРЭ-11 Поршень (п.27)	шт	360,95
	ПРЭ-11 Прижим (п.42)	шт	53,71
	ПРЭ-11 Пружина (5*43,4*0,8) (п.59)	шт	17,49
<b>10051110-301-01</b>	ПРЭ-11 Пружина (9,8*43,3*0,9) (п.38) ДИОЛД	шт	32,47
	ПРЭ-11 Пружина коническая (Ø31,3*Ø24,3*22,6*1,5) (п.49)	шт	43,71
	ПРЭ-11 Ручка переключателя (п.57)	шт	106,16
	ПРЭ-11 Рычаг в сб. (п.44)	шт	123,65
	ПРЭ-11 Статор (п.18)	шт	1380,11
	ПРЭ-11 Ствол в сб. (п.25)	шт	1472,53
<b>10051110-343-01</b>	ПРЭ-11 Сухарь (п.31) ДИОЛД	шт	53,71

	ПРЭ-11 Цилиндр (п.29)	шт	442,13
	ПРЭ-11 Шайба (п.30)	шт	17,49
	ПРЭ-11 Шайба (п.48)	шт	41,22
	ПРЭ-11 Шайба фигурная (п.50)	шт	49,96
	ПРЭ-11 Шарик Ø 7 (п.26)	шт	см.разное
	ПРЭ-11 Щетки (п.13)	пара	99,92
	ПРЭ-11 Щеткодержатель в сб. (п.12)	пара	106,16
	ПРЭ-11 Электрошнур 2*1,0 (п.4)	шт	см.разное
	ПРЭ-11 Якорь (п.23)	шт	1852,22
	<b>Пильный станок</b>		
<b>ПС-1,5</b>	ПС 1,5 Фланец задний (п.40)	шт	74,94
	ПС 1,5 Выключатель с контактором (п.148)	шт	322,23
	ПС 1,5 Гайка (п.27)	шт	38,09
	ПС 1,5 Фланец передний (п.28)	шт	74,94
	ПС 1,5 Диафрагма (п.73)	шт	29,35
	ПС 1,5 Каркас в сб. (п.102-118,120-122,124,137-140,156)	шт	811,83
	ПС 1,5 Кнопка токовой блокировки (п.119)	шт	209,20
	ПС 1,5 Колесо зубчатое (п.57) ДД-02-56	шт	318,49
	ПС 1,5 Компенсатор рез.бол.под 6001 подш. (п.74)	шт	см.разное
	ПС 1,5 Корпус (п.114)	шт	412,16
	ПС 1,5 Корпус в сб. с подсветкой (п.8,10-21)	шт	371,57
	ПС 1,5 Корпус эл.двигателя (п.68)	шт	309,74
	ПС 1,5 Кронштейн (п.108)	шт	284,76
	ПС 1,5 Крышка шпинделя (п.54)	шт	74,31
	ПС 1,5 Крышка задняя (п.59)	шт	43,09
	ПС 1,5 Ограждение (п.31)	шт	123,65
	ПС 1,5 Ограждение нижнее (п.152)	шт	162,99
	ПС 1,5 Ограничитель (п.161)	шт	131,77
	ПС 1,5 Основание (рабочий стол) (п.1-4,22,26)	шт	3435,90
	ПС 1,5 Пробка-заглушка (п.63)	пара	37,47
	ПС 1,5 Рукоятка (п.141, 165)	шт	87,43
	ПС 1,5 Статор (п.70)	шт	1987,73
	ПС 1,5 Стенка левая (п.123)	шт	299,75
	ПС 1,5 Стенка правая (п.167)	шт	281,02
	ПС 1,5 Стяжка (п.102)	шт	269,15
	ПС 1,5 Сухарь (п.95)	шт	99,92
	ПС 1,5 Сухарь (п.103)	шт	150,50
	ПС 1,5 Тяга в сб. (п.149-151)	шт	225,44

	ПС 1,5 Удлинитель стола бок. (п.6 паспорта)	шт	1114,70
	ПС 1,5 Фланец (п.78,79)	шт	247,92
	ПС 1,5 Шланг (п.30)	шт	50,58
	ПС 1,5 Шпindelъ (п.55)	шт	186,10
	ПС 1,5 Шпонка шпинделя (п.56)	шт	33,72
	ПС 1,5 Щека (п.44)	шт	81,18
	ПС 1,5 Щетки (п.64)	пара	206,08
	ПС 1,5 Щеткодержатели (п.62)	пара	158,62
	ПС 1,5 Электродвигатель (п.59-82)	шт	5373,67
	ПС 1,5 Электрошнур 3*1,0 (п.125)	шт	см.разное
	ПС 1,5 Якорь (п.76)	шт	3123,66
	<b>Пилы торцовочные</b>		
<b>ПТД 1,3М-210</b>	ПТД-1,3М Болт М8*18 лев. резьба (п.1)	шт	34,97
	ПТД-1,3М Винт зажимной l=18 (п.117)	шт	46,21
	ПТД-1,3М Винт зажимной l=32 (п.121)	шт	53,71
	ПТД-1,3М Винт специальный L=15, М6*11 (п.79)	шт	28,73
	ПТД-1,3М Винт специальный L=18, М5*11 (п.86)	шт	28,73
	ПТД-1,3М Винт специальный L=21, М6*12 (п.76)	шт	28,73
	ПТД-1,3М Винт специальный L=34, М8*12 (п.114)	шт	31,22
	ПТД-1,3М Винт специальный L=65, М8*18 (п.97)	шт	42,46
<b>10062010-260-01</b>	ПТД-1,3М Втулка (п.85)	шт	68,69
	ПТД-1,3М Выключатель (п.35)	шт	193,59
	ПТД-1,3М Диафрагма (п.46)	шт	63,70
	ПТД-1,3М Заглушка (п.38)	пара	74,94
	ПТД-1,3М Зажим М8 (п.102)	шт	81,18
	ПТД-1,3М Клавиша выключателя (п.34)	шт	86,18
	ПТД-1,3М Кожух неподвижный в сб. (п.50)	шт	1486,27
	ПТД-1,3М Кожух подвижный (п.8)	шт	283,52
	ПТД-1,3М Кожух подвижный в сб. (п.6, 8-13)	шт	478,35
	ПТД-1,3М Колесо зубчатое (п.65)	шт	565,78
	ПТД-1,3М Кольцо стопорное Ø 12 (п.64)	шт	см.разное
	ПТД-1,3М Кольцо стопорное Ø 15 (п.67)	шт	см.разное
	ПТД-1,3М Корпус батареек в сб. (п.53-58)	шт	312,24
	ПТД-1,3М Корпус подшипника (п.66)	шт	159,87
	ПТД 1,3М Корпус рукоятки прав. (п.25) комплектом с левой	шт	287,26
	ПТД 1,3М Корпус рукоятки лев. (п.37) комплектом с правой	шт	287,26
	ПТД-1,3М Корпус электродвигателя (п.42.1)	шт	449,63
	ПТД-1,3М Кронштейн верхний (п.80)	шт	459,62

**ПТД 1,3М — 210**

	ПТД-1,3М Кронштейн нижний (п.101)	шт	335,97
	ПТД-1,3М Ножка (п.130)	шт	88,68
	ПТД-1,3М Ограждение (п.59)	шт	88,68
	ПТД-1,3М Опора задняя (п.123)	шт	177,35
	ПТД-1,3М Ось кронштейнов (п.106)	шт	123,65
	ПТД-1,3М Ось пружины (п.90)	шт	177,35
	ПТД-1,3М Планка верхняя (п.116)	шт	106,16
	ПТД-1,3М Планка нижняя (п.108)	шт	141,13
	ПТД-1,3М Подшипник роликовый (п.75)	шт	141,13
<b>10062010-301-01</b>	ПТД-1,3М Пружина 28,3*39,6*4,8 (п.103)	шт	136,14
	ПТД-1,3М Пружина выключателя 7*51*1,0 (п.36)	шт	28,73
	ПТД-1,3М Рукоятка (п.112)	шт	106,16
	ПТД-1,3М Ручка (п.24)	шт	177,35
	ПТД-1,3М Ручка стопора (п.89)	шт	71,19
	ПТД-1,3М Рычаг (п.77)	шт	123,65
	ПТД-1,3М Рычаг блокировки в сб. (п.14-18)	шт	159,87
	ПТД-1,3М Станина (п.129)	шт	884,27
	<b>ПТД-1,3М Статор (п.44)</b>	шт	999,17
	ПТД-1,3М Стол поворотный (п.113)	шт	654,46
	ПТД-1,3М Стопор (п.88)	шт	123,65
	ПТД-1,3М Стрелка (п.109)	шт	17,49
	ПТД-1,3М Стрелка (п.82)	шт	17,49
	ПТД-1,3М Узел лазерной подсветки (п.94)	шт	149,88
	ПТД-1,3М Упор (п.120)	шт	312,24
	ПТД-1,3М Фиксатор в сб (п.20)	шт	117,40
	ПТД-1,3М Фланец внешний (п.2)	шт	111,16
	ПТД-1,3М Фланец внутренний (п.4)	шт	111,16
	ПТД-1,3М Шпиндель (п.69)	шт	283,52
	ПТД-1,3М Шпиндель в сб. (п.64-70)	шт	884,27
	ПТД-1,3М Шпонка сегментная 4*5*11,9 (п.70)	шт	62,45
	ПТД-1,3М Щетки (п.39)	пара	118,65
	ПТД-1,3М Щеткодержатели в сб. (п.42.2, 42.3)	пара	148,63
	ПТД-1,3М Электрошнур 2*1,0 (п.29)	шт	см.разное
	<b>ПТД-1,3М Якорь (п.48)</b>	шт	1998,34
<b>ПТД-1,3-210</b>	ПТД-1,3 Втулка (п.14)	шт	111,16
<b>(два исполнения)</b>	ПТД-1,3 Втулка (п.4)	шт	101,17
	<i>ПТД-1,3 Втулка в корпус редуктора ДД-03-54</i>	<i>шт</i>	68,69
	ПТД-1,3 Винт (п.3)	шт	49,96

	ПТД-1,3 Винт (п.19)		шт	71,19
	ПТД-1,3 Винт (п.56)		шт	83,68
	ПТД-1,3 Выключатель (п.41)		шт	418,40
	ПТД-1,3 Болт (п.11)		шт	62,45
	ПТД-1,3 Гайка (п.10)		шт	29,98
	ПТД-1,3 Диафрагма (п.38)		шт	62,45
	ПТД-1,3 Зажим наклона диска (п.26)		шт	136,14
	ПТД-1,3 Кожух подвижный в сб. (п.1,2,5-8)		шт	450,88
	ПТД-1,3 Колесо зубчатое		шт	530,81
	ПТД-1,3 Корпус редуктора с подшипником (п.33)		шт	1345,14
	ПТД-1,3 Корпус двигателя с полуручкой		шт	736,89
	ПТД-1,3 Кронштейн (п.77)		шт	322,23
	ПТД-1,3 Кронштейн наклона диска (п.55)		шт	223,56
	ПТД-1,3 Крышка (п.46)		шт	98,67
	ПТД-1,3 Крышка (п.37)		шт	187,34
	ПТД-1,3 Ограждение (п.69)		шт	123,65
	ПТД-1,3 Ось (п.54)		шт	177,35
	ПТД-1,3 Подсветка лаз.в сб. (п.71,75-76)		шт	462,12
	ПТД-1,3 Пружина (п.53)		шт	136,14
	ПТД-1,3 Рычаг (п.21)		шт	136,14
	ПТД-1,3 Рычаг блокировки (п.35)		шт	149,88
	ПТД-1,3 Статор	1 исп	шт	1061,62
	ПТД-1,3 Статор	2 исп	шт	1061,62
	ПТД-1,3 Станина (п.62)		шт	599,50
	ПТД-1,3 Стол в полн.сб. (п.23-25,57-70)		шт	1824,74
	ПТД-1,3 Стол поворотный (п.60,62,69)		шт	530,81
	ПТД-1,3 Стопор шпинделя (п.34)		шт	111,16
	ПТД-1,3 Стопор (п.52)		шт	101,17
	ПТД-1,3 Упор (п.25)		шт	372,19
	ПТД-1,3 Фланец приж.внеш. (п.12)		шт	111,16
	ПТД-1,3 Шпиндель в сб. (п.18)		шт	693,18
	ПТД-1,3 Щетки (п.48)		пара	118,65
	ПТД-1,3 Щеткодержатели (п.49)		пара	148,63
	ПТД-1,3 Электрошнур 3*1,0 (п.40)		шт	см.разное
	ПТД-1,3 Якорь (п.36)	1 исп	шт	2499,18
	ПТД-1,3 Якорь (п.36)	2 исп	шт	2499,18
<b>ПТД 1,4М-210</b>	ПТД 1,4М-210 Болт М2*85 (п.105)		шт	149,88
	ПТД 1,4М-210 Болт специальный М8*11 (п.20)		шт	62,45

	ПТД 1,4М-210 Винт зажимной М6*18 (п.93)	шт	37,47
<b>10062020-211-01</b>	ПТД 1,4М-210 Винт зажимной М8*20 (п.101)	шт	124,90
	ПТД 1,4М-210 Винт М6*15 (п.16)	шт	24,98
	ПТД 1,4М-210 Винт М6*25 (п.83)	шт	31,22
	ПТД 1,4М-210 Винт М8*15 (п.2)	шт	37,47
	ПТД 1,4М-210 Втулка (п.18)	шт	37,47
<b>10062020-003-01</b>	ПТД 1,4М-210 Выключатель (п.55)	шт	312,24
	ПТД 1,4М-210 Диафрагма (п.49)	шт	62,45
	ПТД 1,4М-210 Кожух неподвижный (п.1)	шт	274,77
	ПТД 1,4М-210 Кожух подвижный в сб. (п.10)	шт	224,81
<b>10062020-209-01</b>	ПТД 1,4М-210 Клавиша выключателя (п.56)	шт	99,92
<b>10062020-209-01</b>	ПТД 1,4М-210 Колесо зубчатое (п.38)	шт	555,79
	ПТД 1,4М-210 Кольцо стопорное Ø12 (п.37)	шт	см.разное
<b>02-000608</b>	ПТД 1,4М-210 Компенсатор резиновый сред. (п.48)	шт	54,95
	ПТД 1,4М-210 Корпус редуктора (п.21)	шт	999,17
	ПТД 1,4М-210 Корпус электродвигателя (п.66.3)	шт	474,61
	ПТД 1,4М-210 Кронштейн верхний (п.99)	шт	399,67
	ПТД 1,4М-210 Кронштейн нижний (п.94)	шт	324,73
	ПТД 1,4М-210 Кронштейн рычага блокировки (п.31)	шт	99,92
	ПТД 1,4М-210 Крышка кожуха неподвижного (п.12)	шт	324,73
	ПТД 1,4М-210 Крышка редуктора (п.39)	шт	174,86
	ПТД 1,4М-210 Ось (п.98)	шт	174,86
<b>10062020-012-01</b>	ПТД 1,4М-210 Отсек для батареек (п.111.2, 111.5)	компл	149,88
	ПТД 1,4М-210 Отсек для батареек в сб. (п.111)	компл	312,24
	ПТД 1,4М-210 Планка стола (п.84)	шт	212,32
	ПТД 1,4М-210 Подсветка (п.109)	шт	149,88
	ПТД 1,4М-210 Полуручка верхняя, нижняя (п.53,61)	компл	349,71
	ПТД 1,4М-210 Пробка-заглушка (п.64)	пара	74,94
	ПТД 1,4М-210 Решетка станины (п.70)	шт	99,92
	ПТД 1,4М-210 Рукоятка (п.51)	шт	124,90
	ПТД 1,4М-210 Рычаг блокировки (п.28)	шт	162,37
	ПТД 1,4М-210 Станина (п.76)	шт	724,40
<b>10062020-002-01</b>	ПТД 1,4М-210 Статор (п.67)	шт	1248,97
	ПТД 1,4М-210 Стол поворотный (п.80)	шт	624,48
	ПТД 1,4М-210 Указатель угла наклона (п.104)	шт	62,45
	ПТД 1,4М-210 Указатель угла поворота (п.78)	шт	112,41
	ПТД 1,4М-210 Упор (п.86)	шт	412,16
	ПТД 1,4М-210 Упор резиновый (п.17)	шт	124,90

	ПТД 1,4М-210 Фиксатор (п.22)	шт	137,39
	ПТД 1,4М-210 Фиксатор шпинделя (п.24)	шт	149,88
<b>10062020-212-01</b>	ПТД 1,4М-210 Фланец внешний (п.4)	шт	111,16
<b>10062020-213-01</b>	ПТД 1,4М-210 Фланец внутренний (п.6)	шт	111,16
	ПТД 1,4М-210 Шайба (п.3)	шт	49,96
	ПТД 1,4М-210 Шпиндель (п.44)	шт	337,22
<b>10062020-210-01</b>	ПТД 1,4М-210 Шпиндель в сб. (п.37-44)		774,36
	ПТД 1,4М-210 Шпонка сегментная 4*5*12 (п.43)	шт	62,45
<b>10062020-009-01</b>	ПТД 1,4М-210 Щетки (п.65)	пара	118,65
	ПТД 1,4М-210 Щеткодержатели в сб. (п.66.1, 66.2)	пара	158,62
	ПТД 1,4М-210 Электрошнур 2*1,0 2м (п.59)	шт	см.разное
10062020-001-01	<b>ПТД 1,4М-210 Якорь (п.46)</b>	шт	2123,24
<b>ПТД-1,5-254</b>	ПТД-1,5 Блок (п.109)	шт	266,03
	ПТД-1,5 Болт М8*20 лев.резьба (п.35)	шт	62,45
<b>ПТ-1500/254</b>	ПТД-1,5 Винт зажима большой М12*32 (п.137)	шт	71,19
	ПТД-1,5 Винт зажима малый М 12*22 (п.138)	шт	63,70
	ПТД-1,5 Винт упорный М5*9 (п.27)	шт	53,71
	ПТД-1,5 Втулка пружины (п.23)	шт	141,13
	ПТД-1,5 Выключатель (п.107)	шт	459,62
	ПТД-1,5 Гайка М12 (п.30)	шт	42,46
	ПТД-1,5 Гайка М16 (п.28)	шт	56,20
	ПТД-1,5 Диафрагма (п.128)	шт	58,70
	ПТД-1,5 Заглушка-пробка (п.117)	пара	74,94
	ПТД-1,5 Зажим в сб. (п.31-34)	шт	141,13
	ПТД-1,5 Кожух в сб. (п.55-84)	шт	1592,43
	ПТД-1,5 Кожух подвижный в сб. (п.42-49)	шт	602,00
	ПТД-1,5 Колесо зубчатое (п.91)	шт	565,78
	ПТД-1,5 Кольцо стопорное Ø16 (п.92)	шт	см.разное
	ПТД-1,5 Кольцо стопорное Ø20 (п.90)	шт	см.разное
	ПТД-1,5 Корпус редуктора в сб. (п.94)	шт	708,16
	ПТД-1,5 Корпус эл/дв-ля (п.121)	шт	499,59
	ПТД-1,5 Кронштейн верхний в сб. (п.17)	шт	424,65
	ПТД-1,5 Кронштейн нижний (п.3)	шт	194,84
	ПТД-1,5 Кронштейн подсветки (п.18)	шт	141,13
	ПТД-1,5 Крышка задняя (п.115)	шт	141,13
	ПТД-1,5 Патрубок (п.53)	шт	126,15
	ПТД-1,5 Переключатель подсветки (п.99)	шт	123,65
	ПТД-1,5 Планка стола (п.140)	шт	149,88

	ПТД-1,5 Подсветка (п.24)	шт	149,88
	ПТД-1,5 Полуручки (п.111,114)	шт	372,19
	ПТД-1,5 Пружина (п.22)	шт	136,14
	ПТД-1,5 Решетка стола (п.145)	шт	123,65
	ПТД-1,5 Ручка зажима (п.133)	шт	106,16
	ПТД 1,5 Рычаг (п.25)	шт	159,87
	ПТД-1,5 Станина в сб. (п.153)	шт	1539,97
	ПТД-1,5 Статор (п.124)	шт	1373,86
	ПТД-1,5 Стол (п.143)	шт	1026,65
	ПТД-1,5 Указатель (п.149)	шт	71,19
	ПТД-1,5 Указатель (п.4)	шт	34,97
	ПТД-1,5 Упор в сб. (п.139)	шт	814,33
	ПТД-1,5 Фланец внешний (п.37)	шт	111,16
	ПТД-1,5 Фланец внутренний (п.39)	шт	111,16
	ПТД-1,5 Шайба специальная (п.36)	шт	101,17
	ПТД-1,5 Шпиндель (п.85)	шт	530,81
	ПТД-1,5 Шпонка 5*5*10 (п.86)	шт	67,44
	ПТД-1,5 Щетки (п.118)	пара	136,14
	ПТД-1,5 Щеткодержатель в сб. (п.119,120)	пара	158,62
	ПТД-1,5 Электрошнур 2*1,0 (п.104)	шт	см.разное
	ПТД-1,5 Якорь (п.130)	шт	2310,59
<b>ПТД-1,6А-255</b>	ПТД-1,6 Выключатель (п.55)	шт	324,73
	ПТД-1,6 Втулка (п.24)	шт	111,16
	ПТД-1,6 Болт (п.21)	шт	62,45
	ПТД-1,6 Гайка (п.9)	шт	49,96
	ПТД-1,6 Диафрагма (п.50)	шт	58,70
	ПТД-1,6 Зажим наклона диска (п.11)	шт	267,28
	ПТД-1,6 Зажим (п.35)	шт	136,14
	ПТД-1,6 Кнопка блокировки (п.52)	шт	68,69
	ПТД-1,6 Колесо зубчатое (п.28.2) ДД-02-92	шт	570,78
	ПТД-1,6 Кожух (п.90-92,96)	шт	237,30
	ПТД-1,6 Кожух подвижный (п.12-19)	шт	587,01
	ПТД-1,6 Корпус редуктора в сб. (п.47)	шт	1687,35
	ПТД-1,6 Корпус эл.двиг-ля (п.65) с полуручкой	шт	861,79
	ПТД-1,6 Кронштейн (п.40)	шт	395,92
	ПТД-1,6 Крышка (п.51)	шт	212,32
	ПТД-1,6 Курок (п.57)	шт	101,17
	ПТД-1,6 Ограничитель (п.42)	шт	126,15

	ПТД-1,6 Опора задняя (п.7)	шт	62,45
	ПТД-1,6 Ось (п.44)	шт	111,16
	ПТД-1,6 Ось в сб. (п.3)	шт	187,34
	ПТД-1,6 Патрубок	шт	126,15
	ПТД-1,6 Подсветка лазерная (п.41)	шт	619,49
	ПТД-1,6 Планка (п.87)	шт	123,65
	ПТД-1,6 Планка (п.93)	шт	101,17
	ПТД-1,6 Пластина выключателя (п.54)	шт	51,21
	ПТД-1,6 Пробка-заглушка(п.59)	пара	74,94
	ПТД-1,6 Пружина (п.45)	шт	136,14
	ПТД-1,6 Рычаг блокировки (п.48)	шт	123,65
	ПТД-1,6 Статор (п.67)	шт	1623,65
	ПТД-1,6 Станина (п.72)	шт	1450,05
	ПТД-1,6 Стол в сборе (п.71-101)	шт	3124,91
	ПТД-1,6 Рабочий стол (п.85)	шт	1050,38
	ПТД-1,6 Стопор шпинделя (п.46)	шт	149,88
	ПТД-1,6 Упор (п.33)	шт	437,14
	ПТД-1,6 Фланец (п.22)	шт	111,16
	ПТД-1,6 Шпиндель в сб.(п.28)	шт	941,72
	ПТД-1,6 Шпиндель	шт	495,84
	ПТД-1,6 Штанга в сб. (п.1)	шт	611,99
	ПТД-1,6 Щетки (п.60)	пара	206,08
	ПТД-1,6 Щеткодержатели (п.61)	пара	158,62
	ПТД-1,6 Электрошнур 3*1,0 (п.70)	шт	см.разное
	ПТД-1,6 Якорь (п.49)	шт	2435,48
<b>ПТД-1,6М-255</b> <i>(два исполнения)</i>	ПТД-1,6М Болт М8*16 лев.резьба (п.1)	шт	34,97
	ПТД-1,6М Болт М8*35 (п.151)	шт	42,46
	ПТД-1,6М Болт М8*44 (п.135)	шт	49,96
	ПТД-1,6М Винт зажимной (п.126)	шт	46,21
	ПТД-1,6М Винт зажимной (п.131)	шт	77,44
	ПТД-1,6М Винт зажимной резьба М6 (п.87)	шт	31,22
	ПТД-1,6М Винт специальный L=10, М6*13 (п.118)	шт	31,22
	ПТД-1,6М Винт специальный L=10, М6*15 (п.77)	шт	31,22
	ПТД-1,6М Винт специальный L=8, М5*15 (п.76, 102)	шт	28,73
	ПТД-1,6М Втулка в сб. (п.121, 122)	шт	106,16
	ПТД-1,6М Выключатель (п.36)	шт	324,73
	ПТД-1,6М Диафрагма (п.47)	шт	63,70
	ПТД-1,6М Заглушка (п.38)	пара	74,94

	ПТД-1,6М Зажим в сб. (п.90)	шт	229,81
	ПТД-1,6М Клавиша выключателя (п.34)	шт	98,67
	ПТД-1,6М Кожух неподвижный в сб. (п.54)	шт	1733,56
	ПТД-1,6М Кожух подвижный (п.8)	шт	318,49
	ПТД-1,6М Кожух подвижный в сб. (п.6-14)	шт	513,32
	ПТД-1,6М Колесо зубчатое (п.65)	шт	619,49
	ПТД-1,6М Кольцо стопорное Ø17 (п.64)	шт	см.разное
	ПТД-1,6М Корпус батареек в сб. (п.107-112)	шт	312,24
	ПТД-1,6М Корпус подшипника (п.66)	шт	177,35
<b>10062040-731-01</b>	ПТД-1,6М Корпус рукоятки прав.,лев. (п.27,37) ДИОЛД	компл	574,52
	ПТД-1,6М Корпус электродвигателя (п.44)	шт	562,03
	ПТД-1,6М Кронштейн (п.117)	шт	106,16
	ПТД-1,6М Кронштейн верхний (п.113)	шт	530,81
	ПТД-1,6М Кронштейн нижний в сб. (п.89)	шт	372,19
	ПТД-1,6М Направляющая (п.83)	шт	442,13
	ПТД-1,6М Ножка (п.150)	шт	88,68
	ПТД-1,6М Ножка передняя (п.136)	шт	88,68
	ПТД-1,6М Ограждение (п.58)	шт	88,68
	ПТД-1,6М Опора задняя (п.146)	шт	177,35
	ПТД-1,6М Ось (п.15)	шт	63,70
	ПТД-1,6М Планка (п.133)	шт	229,81
	ПТД-1,6М Пластина (п.99)	шт	98,67
	ПТД-1,6М Пружина 29*38,4*5,5 (п.125)	шт	136,14
	ПТД-1,6М Рукоятка (п.134)	шт	117,40
	ПТД-1,6М Ручка (п.24)	шт	177,35
	ПТД-1,6М Ручка стопора (п.123)	шт	81,18
	ПТД-1,6М Рычаг (п.73)	шт	131,14
	ПТД-1,6М Рычаг блокировки (п.21,22)	шт	177,35
	ПТД-1,6М Станина (п.147)	шт	624,48
	ПТД-1,6М Статор (п.45) 1 исп	шт	1623,65
	ПТД-1,6М Статор (п.45) 2 исп	шт	1623,65
	ПТД-1,6М Стол поворотный в сб. (п.137)	шт	562,03
	ПТД-1,6М Стопор (п.119)	шт	134,89
	ПТД-1,6М Стрелка (п.140)	шт	24,98
	ПТД-1,6М Стрелка (п.97)	шт	24,98
	ПТД-1,6М Узел лазерной подсветки (п.115)	шт	149,88
	ПТД-1,6М Упор (п.130)	шт	495,84
	ПТД-1,6М Фиксатор в сб. (п.51,52)	шт	156,12

	ПТД-1,6М Фланец внешний (п.2)	шт	111,16
	ПТД-1,6М Фланец внутренний (п.5)	шт	111,16
	ПТД-1,6М Фланец направляющих (п.85)	шт	283,52
	ПТД-1,6М Шайба (п.4)	шт	71,19
	ПТД-1,6М Шпindel (п.69)	шт	301,00
	ПТД-1,6М Шпindel в сб. (п.64-69)	шт	1061,62
	ПТД-1,6М Шпонка сегментная 4*5*11,8 (п.68)	шт	67,44
	ПТД-1,6М Щетки (п.39)	пара	206,08
	ПТД-1,6М Щеткодержатель в сб. (п.40,41)	пара	158,62
	ПТД-1,6М Электрошнур 2*1,0 (п.28)	шт	см.разное
	ПТД-1,6М Якорь (п.49) 1 исп	шт	2435,48
	ПТД-1,6М Якорь (п.49) 2 исп	шт	2435,48
<b>ПТД-1,7-255</b>	ПТД-1,7-255 Болт М8*16 (п.9)	шт	76,19
	ПТД-1,7-255 Болт М8*30 (п.110)	шт	34,97
	ПТД-1,7-255 Болт специальный (п.102)	шт	53,71
	ПТД-1,7-255 Болт специальный М10*30 (п.98)	шт	46,21
	ПТД-1,7-255 Винт зажимной (п.104)	шт	34,97
	ПТД-1,7-255 Втулка (пластик) (п.100)	шт	46,21
	ПТД-1,7-255 Втулка фиксирующая резиновая (п.34)	шт	42,46
<b>10062050-003-01</b>	ПТД-1,7-255 Выключатель (п.25) ДИОЛД	шт	417,15
	ПТД-1,7-255 Зажим (п.99)	шт	123,65
	ПТД-1,7-255 Кожух неподвижный (п.16)	шт	1945,89
	ПТД-1,7-255 Кожух подвижный в сб. (п.1-8)	шт	708,16
	ПТД-1,7-255 Кольцо внутреннее Ø40 (п.14)	шт	см.разное
	ПТД-1,7-255 Корпус рукоятки прав.,лев. (п.24,28)	компл	247,30
	ПТД-1,7-255 Корпус электродвигателя (п.64)	шт	499,59
	ПТД-1,7-255 Кронштейн верхний (п.92)	шт	903,00
	ПТД-1,7-255 Крышка (п.71)	шт	88,68
	ПТД-1,7-255 Крышка задняя эл/дв-ля (п.61)	шт	141,13
	ПТД-1,7-255 Ограждение ремня (п.40)	шт	247,30
	ПТД-1,7-255 Ограничитель глубины распила (п.77)	шт	106,16
	ПТД-1,7-255 Ось l=117 (п.86)	шт	149,88
	ПТД-1,7-255 Планка стола (п.51)	шт	159,87
	ПТД-1,7-255 Пластина (п.89)	шт	88,68
	ПТД-1,7-255 Пружина 10*22*0,8 (п.94)	шт	46,21
	ПТД-1,7-255 Пружина 11*30*1 (п.101)	шт	53,71
	ПТД-1,7-255 Пружина 29*44*5 (п.91)	шт	162,37
<b>10062050-208-01</b>	ПТД-1,7-255 Ремень (п.41) ДИОЛД	шт	499,59

	ПТД-1,7-255 Ручка стопора (п.96)	шт	106,16
	ПТД-1,7-255 Рычаг (п.82)	шт	123,65
	ПТД-1,7-255 Рычаг блокировки (п.20)	шт	141,13
	ПТД-1,7-255 Станина (п.103)	шт	1415,08
<b>10062050-002-01</b>	<b>ПТД-1,7-255 Статор (п.66) ДИОЛД</b>	шт	2373,03
	ПТД-1,7-255 Стол (п.59)	шт	1557,46
	ПТД-1,7-255 Стопор (п.93)	шт	106,16
	ПТД-1,7-255 Указатель угла распила (п.107)	шт	106,16
	ПТД-1,7-255 Указатель шкалы наклона пильного диска (п.58)	шт	71,19
	ПТД-1,7-255 Упор (п.38)	шт	548,30
	<i>ПТД-1,7-255 Фланец внешний (п.10) ДД-04-87</i>	шт	169,86
	<i>ПТД-1,7-255 Фланец внутренний (п.13) ДД-04-86</i>	шт	169,86
	ПТД-1,7-255 Шайба предохранительная (п.46)	шт	88,68
	<i>ПТД-1,7-255 Шайба специальная (п.12) ДД-04-90</i>	шт	38,72
	ПТД-1,7-255 Шкив (п.45)	шт	374,69
	<i>ПТД-1,7-255 Шпиндель (п.44) ДД-04-92</i>	шт	374,69
	ПТД-1,7-255 Шпонка 5*5*25 (п.43)	шт	67,44
	ПТД-1,7-255 Штифт 3*16 (п.95)	шт	42,46
<b>10062050-009-01</b>	ПТД-1,7-255 Щетки (п.62) ДИОЛД	пара	118,65
	ПТД-1,7-255 Щеткодержатель в сб. (п.63)	пара	136,14
	ПТД-1,7-255 Электрошнур 3*1 (п.33)	шт	см.разное
<b>10062050-001-01</b>	<b>ПТД-1,7-255 Якорь (п.69) ДИОЛД</b>	шт	3122,41
<b>10062060-003-01</b>	ПТД 1,7-305 Выключатель ДИОЛД	шт	449,63
<b>10062060-209-01</b>	ПТД 1,7-305 Колесо зубчатое ДИОЛД	шт	574,52
<b>10062060-731-01</b>	ПТД 1,7-305 Полуручки ДИОЛД	компл	624,48
<b>10062060-208-01</b>	ПТД 1,7-305 Ремень ДИОЛД	шт	686,93
<b>10062060-002-01</b>	<b>ПТД 1,7-305 Статор ДИОЛД</b>	шт	2747,72
<b>10062060-009-01</b>	ПТД 1,7-305 Щетки ДИОЛД	пара	206,08
<b>10062060-001-01</b>	<b>ПТД 1,7-305 Якорь ДИОЛД</b>	шт	3746,90
<b>ПТД-1,8-305</b>	<i>ПТД-1,8 Вал-шестерня в сб. (п.41) ДД-03-73</i>	шт	327,23
	ПТД-1,8 Вилка (п.38)	шт	101,17
	ПТД-1,8 Втулка прижимная (п.12)	шт	148,63
	ПТД 1,8 Втулка (п.18)	шт	148,63
	ПТД-1,8 Выключатель (п.44)	шт	196,09
	ПТД-1,8 Болт левая резьба (п.9)	шт	76,19
	ПТД-1,8 Гайка (п.17)	шт	51,21
	ПТД-1,8 Диафрагма (п.35)	шт	58,70
	ПТД-1,8 Зажим наклона диска (п.36)	шт	148,63

ПТД-1,8 Кожух подвижный в сб. (п.19-25)	шт	700,67
ПТД-1,8 Колесо зубчатое	шт	574,52
ПТД-1,8 Корпус редуктора в сб. (п.42)	шт	1875,95
ПТД-1,8 Корпус (п.75)	шт	420,90
ПТД-1,8 Корпус рукоятки (п.46)	шт	223,56
ПТД-1,8 Корпус эл.двиг-ля	шт	562,03
ПТД-1,8 Крышка рукоятки (п.47)	шт	187,34
ПТД-1,8 Курок выключателя с пружиной (п.45)	шт	149,88
ПТД-1,8 Ограждение ремня (п.55)	шт	212,32
ПТД-1,8 Опора левая (п.77)	шт	162,37
ПТД-1,8 Опора правая (п.78)	шт	162,37
ПТД-1,8 Опора подвижная (п.79)	шт	137,39
ПТД-1,8 Основание упора (п.61)	шт	602,00
ПТД-1,8 Ось (п.32)	шт	149,88
ПТД-1,8 Планка (п.83)	шт	149,88
ПТД-1,8 Пробка-заглушка (п.8)	пара	74,94
ПТД-1,8 Пружина (п.30)	шт	162,37
ПТД-1,8 Ремень (п.54)	шт	562,03
ПТД-1,8 Рукоятка в сб. (п.28,29)	компл	136,14
ПТД-1,8 Рычаг (п.31)	шт	495,84
ПТД-1,8 Статор (п.2)	шт	1873,45
ПТД-1,8 Стол в сборе (п.71,72,77-84)	шт	4124,08
ПТД-1,8 Станина (п.71)	шт	2249,39
ПТД-1,8 Рабочий стол (п.82)	шт	1498,76
ПТД-1,8 Стопор поворота рукоятки (п.43)	шт	126,15
ПТД-1,8 Упор (п.63)	шт	149,88
ПТД-1,8 Упор левый (п.56)	шт	372,19
ПТД-1,8 Упор правый (п.57)	шт	372,19
ПТД-1,8 Фиксатор (п.67)	шт	136,14
ПТД-1,8 Фланец (п.40)	шт	338,47
ПТД-1,8 Фланец-подсветка (п.10)	шт	569,53
ПТД-1,8 Шкив ведомый (п.48)	шт	374,69
ПТД-1,8 Шкив ведущий (п.53)	шт	288,51
ПТД-1,8 Шпонка (п.49)	шт	77,44
ПТД-1,8 Шпиндель в сб. (п.16)	шт	1115,33
ПТД-1,8 Шпиндель	шт	619,49
ПТД-1,8 Щетки (п.7)	пара	206,08
ПТД-1,8 Щеткодержатель (п.6)	пара	158,62

	ПТД-1,8 Электрошнур 3*1,0	шт	см.разное
	ПТД-1,8 Якорь (п.39)	шт	2747,72
<b>ПТД-1,8-305Р</b>	ПТД-1,8Р Блок плавного пуска (п.37)	шт	675,69
	ПТД-1,8Р Болт (левая резьба) (п.12)	шт	76,19
	ПТД-1,8Р Вилка (п.47)	шт	111,16
	ПТД-1,8Р Втулка (п.32)	шт	101,17
	ПТД-1,8Р Втулка прижимная (п.15)	шт	149,88
	ПТД-1,8Р Выключатель (п.43)	шт	748,13
	ПТД-1,8Р Диафрагма (п.16)	шт	71,19
	ПТД-1,8Р Зажим наклона диска (п.6)	шт	338,47
	ПТД-1,8Р Ключ (п.40)	шт	101,17
	ПТД-1,8Р Кожух (п.74)	шт	249,79
	ПТД-1,8Р Кожух (п.46)	шт	149,88
	ПТД-1,8Р Кожух подвижный в сб. (п.28-35)	шт	824,32
	ПТД-1,8Р Корпус эл/дв-ля (п.27)	шт	649,46
	ПТД-1,8Р Корпус редуктора в сб. (п.48)	шт	3007,51
	ПТД-1,8Р Корпус рукоятки (п.42)	шт	525,81
	ПТД-1,8Р Кронштейн в сб. (п.2)	шт	750,63
	ПТД-1,8Р Крышка (п.38)	шт	149,88
	ПТД-1,8Р Крышка рукоятки (п.53)	шт	374,69
	ПТД-1,8Р Крышка шкива (п.59)	шт	173,61
	ПТД-1,8Р Крышка шпинделя (п.50)	шт	174,86
	ПТД-1,8Р Ограждение (п.8,9)	шт	525,81
	ПТД-1,8Р Ограждение ремня (п.68)	шт	301,00
	ПТД-1,8Р Планка (п.73)	шт	149,88
	ПТД-1,8Р Планка (п.87)	шт	237,30
	ПТД-1,8Р Подсветка лазерная в сб. (п.10)	шт	312,24
	ПТД-1,8Р Пробка-заглушка (п.20)	пара	86,18
	ПТД-1,8Р Пружина (п.45)	шт	199,83
	ПТД-1,8Р Ремень (п.58,64)	<i>поштучно</i>	499,59
	ПТД-1,8Р Рычаг блокировки (п.41)	шт	162,37
	ПТД-1,8Р Станина в сб. (п.89-97)	шт	4998,36
	ПТД-1,8Р Статор (п.26)	шт	2248,14
	ПТД-1,8Р Стол в сб. (п.75-84)	шт	6247,32
	ПТД-1,8Р Стопор шпинделя (п.51)	шт	137,39
	ПТД-1,8Р Упор (п.72)	шт	875,52
	ПТД-1,8Р Фиксатор (п.85)	шт	276,02
	ПТД-1,8Р Фланец передний (п.11)	шт	599,50

	ПТД-1,8Р Фланец прижимной диска (п.13)	шт	149,88
	ПТД-1,8Р Шкив в сб. (п.57)	шт	495,84
	ПТД-1,8Р Шкив ведомый (п.63)	шт	399,67
	ПТД-1,8Р Шкив ведущий (п.55)	шт	338,47
	ПТД-1,8Р Шкив промежуточный (п.61)	шт	372,19
	ПТД-1,8Р Шпиндель в сб. (п.49)	шт	1325,15
	ПТД-1,8Р Щетки (п.19)	пара	206,08
	ПТД-1,8Р Щеткодержатель (п.18)	пара	158,62
	ПТД-1,8Р Электрошнур 3*1,0 (п.7)	шт	см.разное
	ПТД-1,8Р Якорь (п.17)	шт	3122,41
<b>10062090-003-01</b>	ПТД 1,9-255 Выключатель ДИОЛД	шт	487,10
<b>10062090-209-01</b>	ПТД 1,9-255 Колесо зубчатое ДИОЛД	шт	549,54
<b>10062090-002-01</b>	ПТД 1,9-255 Статор ДИОЛД	шт	2497,93
<b>10062090-275-01</b>	ПТД 1,9-255 Упор ДИОЛД	шт	587,01
<b>10062090-009-01</b>	ПТД 1,9-255 Щетки ДИОЛД	пара	206,08
<b>10062090-001-01</b>	ПТД 1,9-255 Якорь ДИОЛД	шт	2997,52
<b>10062100-002-01</b>	ПТД 1,9-305 Статор	шт	2747,72
<b>10062100-009-01</b>	ПТД 1,9-305 Щетки	пар.	206,08
<b>10062100-001-01</b>	ПТД 1,9-305 Якорь	шт	3247,31
	<b>Пилы цепные электрические</b>		
10191090-722-01	ПЦЭ 1 Бак масляный <b>п.52</b> (п.46)	шт	187,34
10191090-008-01	ПЦЭ 1 Блок плавного пуска <b>п.21</b> (п.19)	шт	372,19
10191090-362-01	ПЦЭ 1 Винт натяжитель <b>п.67</b> (п.69)	шт	62,45
10191090-211-01	ПЦЭ 1 Винт регулировочный специальный <b>п.69</b> (п.67)	шт	99,92
10191090-759-01	ПЦЭ 1 Вставка ( <b>п.68</b> )	шт	24,98
10131010-003-01	ПЦЭ 1 Выключатель( <b>п.12</b> )	шт	148,63
10191090-366-01	ПЦЭ 1 Колесо зубчатое в сб. <b>п.55,56</b> (п.53,54)	шт	499,59
10191090-303-01	ПЦЭ 1 Колесо зубчатое в сб. ( <b>п.50,51,56-58</b> ) (п.49-56)	шт	936,72
10191090-047-01	ПЦЭ 1 Контактное устройство <b>п.60</b> (п.58)	шт	148,63
10191090-732-01	ПЦЭ 1 Корпус редуктора в сб. <b>п.32</b> (п.35)	шт	899,25
10191090-752-01	<b>ПЦЭ 1 Крышка корпуса редуктора в сб. п.61,63</b> (п.59,61)	шт	724,40
10191090-721-01	ПЦЭ 1 Крышка масляного бака в сб.( <b>п.40</b> )	шт	99,92
10191090-724-01	<b>ПЦЭ 1 Крышка цепи в сб. п87</b> (п.88)	шт	187,34
10191090-763-01	ПЦЭ 1 Прокладка <b>п. 59</b> (п.57)	шт	37,47
10191090-764-01	ПЦЭ 1 Прокладка( <b>п.82</b> )	шт	37,47
10191090-323-01	ПЦЭ 1 Пружина <b>п.51</b> (п.52)	шт	162,37
10191090-367-01	ПЦЭ 1 Рычаг тормоза ( <b>п.41</b> )	шт	299,75
10191090-369-01	ПЦЭ 1 Рычг( <b>п.39</b> )	шт	74,94

10191090-016-01	ПЦЭ 1 Статор <b>п.26</b>	шт	1498,76
10191090-364-01	ПЦЭ 1 Устройство подачи масла <b>п.76</b> (п.74)	шт	374,69
10191090-202-01	ПЦЭ 1 Фиксатор <b>п.46</b> (п.44)	шт	37,47
10191090-370-01	ПЦЭ 1 Хомут <b>п.54</b> (п.48)	шт	12,49
10191090-372-01	ПЦЭ 1 Червячная передача <b>п. 75</b> (п.73)	шт	124,90
10191090-915-01	ПЦЭ 1 Шланг в сборе <b>п.53</b> (п.47)	шт	62,45
10191090-371-01	ПЦЭ 1 Шланг <b>п.78</b> (п.76)	шт	37,47
10191090-200-01	ПЦЭ 1 Шпиндель <b>п.50</b> (п.51)	шт	237,30
10191090-226-01	ПЦЭ 1 Штуцер <b>п.79</b> (п.77)	шт	62,45
10191090-009-01	ПЦЭ 1 Щетки( <b>п.23</b> )	пар.	237,30
10191090-001-01	ПЦЭ 1 Якорь в сб. с вентилятором( <b>п.30</b> )	шт	2123,24
<b>ПЦЭ-1,7</b>	ПЦЭ-1,7 Бачок (п.64,65)	шт	186,10
	ПЦЭ-1,7 Винт натяжения специальный (п.78)	шт	88,68
	ПЦЭ-1,7 Втулка тормозная (п.23)	шт	123,65
	ПЦЭ-1,7 Выключатель (п.7)	шт	306,00
	ПЦЭ-1,7 Гайка специальная М8 (п.82)	шт	33,72
	ПЦЭ-1,7 Диафрагма (п.18)	шт	111,16
	ПЦЭ-1,7 Звездочка ведущая (п.70)	шт	372,19
	ПЦЭ-1,7 Колесо зубчатое Z=45 (п.52)	шт	624,48
	ПЦЭ-1,7 Колесо насоса (п.31)	шт	101,17
	ПЦЭ-1,7 Кольцо стопорное Ø10 (п.57)	шт	см.разное
	ПЦЭ-1,7 Кольцо стопорное Ø6 (п.37)	шт	см.разное
	ПЦЭ-1,7 Кольцо стопорное Ø8 (п.32, 71)	шт	см.разное
	ПЦЭ-1,7 Компенсатор резиновый сред.под 698 подш. (п.20)	шт	см.разное
	ПЦЭ-1,7 Контактное устройство (п.54)	шт	193,59
	ПЦЭ-1,7 Корпус левый (п.1)	шт	778,11
	ПЦЭ-1,7 Корпус правый (п.72)	шт	407,16
	ПЦЭ-1,7 Корпус редуктора в сб. (п.59)	шт	442,13
	ПЦЭ-1,7 Крышка задняя (п.9)	шт	174,86
	ПЦЭ-1,7 Крышка передняя в сб. (п.81)	шт	266,03
	ПЦЭ-1,7 Крышка редуктора в сб. (п.66)	шт	247,30
	ПЦЭ-1,7 Курок выключателя (п.36)	шт	104,91
	ПЦЭ-1,7 Обойма щетки (п.14)	пара	87,43
	ПЦЭ-1,7 Ось (п.35)	шт	34,97
	ПЦЭ-1,7 Ось рычага тормоза (п.40)	шт	37,47
	ПЦЭ-1,7 Планка ограничительная оси рычага (п.39)	шт	13,74
	ПЦЭ-1,7 Планка ограничительная хомута (п.33)	шт	28,73
	ПЦЭ-1,7 Пластина (п.76)	шт	42,46

	ПЦЭ-1,7 Поршень насоса в сб (п.49)	шт	313,49
	ПЦЭ-1,7 Пружина большая 15,7*15,9*2 (п.45)	шт	43,71
	ПЦЭ-1,7 Пружина малая 9,5*13,3*1,4 (п.47)	шт	33,72
	ПЦЭ-1,7 Пружина рычага тормоза 8,2*4,3*1 (п.44)	шт	17,49
	ПЦЭ-1,7 Рукоятка тормозного устройства (п.11)	шт	174,86
	ПЦЭ-1,7 Рычаг тормоза (п.43)	шт	141,13
	ПЦЭ-1,7 Скоба (п.80)	шт	53,71
	ПЦЭ-1,7 Статор (п.17)	шт	1953,38
	ПЦЭ-1,7 Тормозное устройство (п.46)	шт	187,34
	ПЦЭ-1,7 Трубка подачи масла (п.50,51)	шт	26,23
	ПЦЭ-1,7 Трубка подачи масла (п.61,62)	шт	26,23
	ПЦЭ-1,7 Упор-ограничитель (п.68)	шт	111,16
	ПЦЭ-1,7 Фланец задний (п.12)	шт	199,83
	ПЦЭ-1,7 Хомут (п.29)	шт	106,16
	ПЦЭ-1,7 Шайба (п.19)	шт	24,98
	ПЦЭ-1,7 Шестерня Z=11 (п.58)	шт	263,53
	ПЦЭ-1,7 Шпindel (п.55)	шт	310,99
	ПЦЭ-1,7 Штифт подвижной (п.77)	шт	49,96
	ПЦЭ-1,7 Штуцер бачка в сб. (п.63)	шт	101,17
	ПЦЭ-1,7 Щетки (п.13)	пара	118,65
	ПЦЭ-1,7 Электрошнур 2*1,5 (п.2)	шт	см.разное
	ПЦЭ-1,7 Якорь (п.22)	шт	2630,32
<b>ПЦЭ-1,8</b>	ПЦЭ 1,8 Блок плавного пуска (п.15)	шт	372,19
	ПЦЭ 1,8 Бачок (п.75, 38, 71)	шт	199,83
	ПЦЭ 1,8 Винт пробка (п.24)	пара	74,94
	ПЦЭ 1,8 Винт М5*35 (п.92)	шт	62,45
	ПЦЭ 1,8 Выключатель (п.20)	шт	306,00
	ПЦЭ 1,8 Гайка специальная М8 (п.95)	шт	62,45
	ПЦЭ 1,8 Звездочка ведущая (п.88)	шт	372,19
	ПЦЭ 1,8 Колесо зуб.в сб. (п.53-57)	шт	1557,46
	ПЦЭ 1,8 Пружина сцепления (п.56)	шт	194,84
	ПЦЭ 1,8 Контактное устройство (микровыключатель) (п.39)	шт	193,59
	ПЦЭ 1,8 Колпачек гайки (п.96)	шт	62,45
	ПЦЭ 1,8 Корпус редуктора (п.43)	шт	424,65
	ПЦЭ 1,8 Корпус электродвигателя (п.22)	шт	362,20
	ПЦЭ 1,8 Кронштейн тормозной в сб. (п.60-70)	шт	462,12
	ПЦЭ 1,8 Крышка передняя в сб. (п.93)	шт	237,30
	ПЦЭ 1,8 Крышка корпуса редуктора в сб. (п.83)	шт	349,71

	ПЦЭ 1,8 Крышка колеса зуб. (фланец) (п.52)	шт	136,14
	ПЦЭ 1,8 Курок выключателя (п.16)	шт	86,18
	ПЦЭ 1,8 Насос в сб. (п.47)	шт	299,75
	ПЦЭ 1,8 Накладка полуручек (п.5)	шт	124,90
	ПЦЭ 1,8 Полуручки лев/прав (п.2,17)	компл	399,67
	ПЦЭ 1,8 Рукоятка тормозного устройства (п.6)	шт	187,34
	ПЦЭ 1,8 Рукоятка в сб. (п.11)	шт	162,37
	ПЦЭ 1,8 Статор (п.26)	шт	1999,59
	ПЦЭ 1,8 Фланец передний (п.85)	шт	224,81
	ПЦЭ 1,8 Шестерня якоря (п.44)	шт	420,90
	ПЦЭ 1,8 Штуцер насоса (п.65)	шт	76,19
	ПЦЭ 1,8 Штифт подвижный (п.90)	шт	62,45
	ПЦЭ 1,8 Щетки (п.23)	пара	118,65
	ПЦЭ 1,8 Щеткодержатели (обойма) (п.25)	пара	148,63
	ПЦЭ 1,8 Электрошнур 2*1,5 , 0,5м (п.12)	шт	см.разное
	ПЦЭ 1,8 Якорь (п.34)	шт	1124,07
<b>ПЦЭ-2,0</b>	ПЦЭ 2,0 Бачок (п.56-58)	шт	186,10
	ПЦЭ 2,0 Блок плавного пуска (п.44)	шт	372,19
	ПЦЭ 2,0 Винт (п.81) ДД-03-87	шт	27,48
	ПЦЭ 2,0 Винт спец. (п.69)	шт	62,45
	ПЦЭ 2,0 Втулка (п.79)	шт	34,97
	ПЦЭ 2,0 Выключатель (п.30)	шт	355,96
	ПЦЭ 2,0 Гайка (п.97)	шт	76,19
	ПЦЭ 2,0 Диафрагма (п.12)	шт	49,96
	ПЦЭ 2,0 Звездочка ведущая (п.75)	шт	450,88
	ПЦЭ 2,0 Втулка в звездочку п.75 ДД-03-19	шт	114,90
	ПЦЭ 2,0 Втулка сцепления (п.77)	шт	389,68
	ПЦЭ 2,0 Колесо зубч.в сб. (п.47-49)	шт	891,76
	ПЦЭ 2,0 Кольцо стопорное Ø8 (п.21)	шт	см.разное
	ПЦЭ 2,0 Кольцо стопорное Ø9 (п.23)	шт	см.разное
	ПЦЭ 2,0 Кольцо стопорное Ø (п.76)	шт	см.разное
	ПЦЭ 2,0 Компенсатор рез. бол. под 6000 подш. (п.13)	шт	см.разное
	ПЦЭ 2,0 Корпус передний (п.61)	шт	187,34
	ПЦЭ 2,0 Корпус пилы (п.24)	шт	875,52
	ПЦЭ 2,0 Корпус электродвигателя (п.8)	шт	223,56
	ПЦЭ 2,0 Кронштейн (п.94)	шт	123,65
	ПЦЭ 2,0 Крышка корпуса (п.2)	шт	161,12
	ПЦЭ 2,0 Крышка передняя (п.95)	шт	198,59

	ПЦЭ 2,0 Крышка редуктора с натяжником (п.63,64)	шт	313,49
	ПЦЭ 2,0 Микровыключатель (п.41)	шт	193,59
	ПЦЭ 2,0 Насос в сб. (п.50-53)	шт	234,81
	ПЦЭ 2,0 Накладка (п.84)	шт	133,64
	ПЦЭ 2,0 Пластина тормоза в сб. (п.34-37)	шт	234,81
	ПЦЭ 2,0 Поводок (п.42)	шт	74,94
	ПЦЭ 2,0 Полуручка (п.59)	шт	111,16
	ПЦЭ 2,0 Прокладка (п.3)	шт	37,47
	ПЦЭ 2,0 Пружина (п. 68)	шт	33,72
	ПЦЭ 2,0 Рукоятка левая (п.40)	шт	86,18
	ПЦЭ 2,0 Рукоятка тормоза (п.88)	шт	177,35
	ПЦЭ 2,0 Рычаг (п. 31)	шт	74,94
	ПЦЭ 2,0 Статор (п.9)	шт	2067,04
	ПЦЭ 2,0 Трубка резиновая (п.55)	шт	26,23
	ПЦЭ 2,0 Тормоз в сб. (п.82-96)	шт	619,49
	ПЦЭ 2,0 Фланец якоря (п.18,19)	шт	263,53
	ПЦЭ 2,0 Шестерня (п.22)	шт	247,30
	ПЦЭ 2,0 Шкив тормоза (втулка к якорю) (п.20)	шт	198,59
	ПЦЭ 2,0 Штифт подвижный (п.67)	шт	62,45
	ПЦЭ 2,0 Щетки (п.7)	пара	206,08
	ПЦЭ 2,0 Щеткодержатель (п.4-6)	пара	148,63
	ПЦЭ 2,0 Электрошнур 2*1,0 (п.25)	шт	см.разное
	ПЦЭ 2,0 Якорь (п.16)	шт	2782,69
<b>ПЦЭ-2,1</b>	ПЦЭ 2,1 Бачок (п.66,67)	шт	186,10
<b>(два исполнения)</b>	ПЦЭ 2,1 Блок плавного пуска (п.1)	шт	420,90
	ПЦЭ 2,1 Ведущая звездочка (п.62)	шт	372,19
<b>10191080-211-01</b>	ПЦЭ 2,1 Винт 5*50 (п.59)	шт	24,98
	ПЦЭ 2,1 Вставка (п.34)	шт	51,21
	ПЦЭ 2,1 Вставка крышки (п.72)	шт	62,45
	ПЦЭ 2,1 Втулка рычага тормоза (п.46)	шт	51,21
	ПЦЭ 2,1 Выключатель (п.11)	шт	308,49
	ПЦЭ 2,1 Гайка М8	шт	33,72
	ПЦЭ 2,1 Гайка специальная М8 (п.74)	шт	62,45
	ПЦЭ 2,1 Диафрагма (п.23)	шт	111,16
	ПЦЭ 2,1 Колесо зубчатое большое Z=45 (п.49)	шт	624,48
	ПЦЭ 2,1 Колесо насоса (п.36)	шт	101,17
	ПЦЭ 2,1 Кольцо стопорное Ø 8 (п.37, 63)	шт	см.разное
	ПЦЭ 2,1 Контактное устройство (п.47)	шт	193,59

	ПЦЭ 2,1 Корпус левый (п.3)		шт	799,34
	ПЦЭ 2,1 Корпус передний в сб. (п.73)		шт	313,49
	ПЦЭ 2,1 Корпус правый (п.70)		шт	475,86
	ПЦЭ 2,1 Корпус редуктора в сб. (п.41)		шт	399,67
	ПЦЭ 2,1 Крышка задняя (п.9)		шт	174,86
	ПЦЭ 2,1 Крышка редуктора в сб. (п.56,58)		шт	412,16
	ПЦЭ 2,1 Курок выключателя (п.2)		шт	101,17
	ПЦЭ 2,1 Ось рычага тормоза (п.43)		шт	37,47
	ПЦЭ 2,1 Поршень насоса в сб. (п.32)		шт	313,49
	ПЦЭ 2,1 Пружина большая 15*15,9*1,6 (п.40)		шт	43,71
	ПЦЭ 2,1 Пружина малая 9,5*11,2*1,4 (п.39)		шт	33,72
	ПЦЭ 2,1 Рукоятка тормозного устройства (п.14)		шт	174,86
	ПЦЭ 2,1 Рычаг тормоза (п.15)		шт	106,16
	ПЦЭ 2,1 Статор (п.22)		шт	2102,01
	ПЦЭ 2,1 Тормозное устройство (п.38)		шт	525,81
	ПЦЭ 2,1 Трубка подачи масла (п.35)		шт	26,23
	ПЦЭ 2,1 Трубка подачи масла (п.69)		шт	26,23
	ПЦЭ 2,1 Упор-ограничитель (п.65)		шт	111,16
	ПЦЭ 2,1 Фланец задний (п.17)		шт	199,83
	ПЦЭ 2,1 Фланец якоря мет. (шпонка)	1 исп	шт	123,65
	ПЦЭ 2,1 Фланец якоря мет.(шлицы)	2 исп	шт	123,65
	ПЦЭ 2,1 Хомут (п.31)		шт	162,37
	ПЦЭ 2,1 Шайба (п.61)		шт	37,47
	ПЦЭ 2,1 Шестерня малая Z=11 (п.54)		шт	263,53
	ПЦЭ 2,1 Шпindelъ (п.50)		шт	362,20
	ПЦЭ 2,1 Штифт подвижной (п.60)		шт	49,96
	ПЦЭ 2,1 Штуцер бачка (п.68)		шт	101,17
<b>10191080-009-01</b>	ПЦЭ 2,1 Щетки (п.18)		пара	212,32
	ПЦЭ 2,1 Щеткодержатель (обойма)		пара	87,43
	ПЦЭ 2,1 Электрошнур (п.4)		шт	см.разное
	ПЦЭ 2,1 Якорь (п.25)	1 исп	шт	2828,91
	ПЦЭ 2,1 Якорь (п.25)	2 исп	шт	2828,91
<b>ПЦЭ-2А</b>	ПЦЭ 2А Бачок п.44,45 (п.44)		шт	186,10
<b>(два исполнения)</b>	ПЦЭ 2А Блок пуска п.1 (п.1)		шт	420,90
	ПЦЭ 2А Выключатель п.14 (п.14)		шт	306,00
	ПЦЭ 2А Гайка М8 п.53 (п.52)		шт	33,72
	ПЦЭ 2А Гайка специальная М8 п. 78/02	2 исп	шт	62,45
	ПЦЭ 2А Диафрагма п.23 (п.23)		шт	49,96

	ПЦЭ 2А Звездочка ведущая п.75 (п.80)		шт	372,19
	ПЦЭ 2А Колесо зубч. в сб. п.54 (п.53-58)		шт	749,38
	ПЦЭ 2А Кольцо стопорное Ø10 п.76 (п.79)		шт	см.разное
	ПЦЭ 2А Компенсатор резиновый мал. под 698 подш. п.24 (п.24)		шт	см.разное
	ПЦЭ 2А Контактное устройство п.31 (п.31)		шт	193,59
	ПЦЭ 2А Корпус лев. п.19 (п.19)		шт	693,18
	ПЦЭ 2А Корпус прав.в сб. п.70.1 (п.82)	1 исп	шт	362,20
	ПЦЭ 2А Корпус прав.в сб. п.70.2 (п.82)	2 исп	шт	362,20
	ПЦЭ 2А Корпус редуктора п.43 (п.47)		шт	247,30
	ПЦЭ 2А Кронштейн рычага тормоза п.27 (п.27)		шт	136,14
	ПЦЭ 2А Кронштейн тормозной п.55 (п.59)		шт	382,18
	ПЦЭ 2А Крышка задняя п.12 (п.12)		шт	123,65
	ПЦЭ 2А Крышка (механизм) натяжения цепи в сб. п.61/01 (п.65-70)	1 исп	шт	334,72
	ПЦЭ 2А Крышка (механизм) натяжения цепи в сб. п.77/02 (п.65-70)	2 исп	шт	334,72
	ПЦЭ 2А Курок выключателя п.13 (п.13)		шт	86,18
	ПЦЭ 2А Пластина п.20 (п.20)		шт	49,96
	ПЦЭ 2А Пробка-заглушка п.4 (п.4)		пара	74,94
	ПЦЭ 2А Рукоятка п.7 (п.7)		шт	136,14
	ПЦЭ 2А Рычаг тормоза п.8 (п.8)		шт	186,10
	ПЦЭ 2А Статор п.18 (п.18)		шт	2067,04
	ПЦЭ 2А Упор-ограничитель п.69 (п.77)		шт	111,16
	ПЦЭ 2А Шайба уплотнительная к шестерне якоря ДД-02-07		шт	22,48
	ПЦЭ 2А Шестерня п.38 (п.39)		шт	149,88
	ПЦЭ 2А Щетки п.2 (п.2)		пара	118,65
	ПЦЭ 2А Щеткодержатели п.3 (п.3)		пара	74,94
	ПЦЭ 2А Электрошнур 3*1,5 п.5 (п.5)		шт	см.разное
	ПЦЭ 2А Шестерня якоря п. 51(п.50) ДД-02-09		шт	324,73
	ПЦЭ 2А Якорь п.26 (п.26)		шт	1248,97
	ПЦЭ 2А / 2П Насос в сб. п.37 (п.36-39) / п.31 (п.30,33,34,36)		шт	297,25
	ПЦЭ 2А / 2П / 2М Трубка подачи масла п.50 (п.49) / п.35,36 (п.35,37) / (п.24,50)		шт	26,23
	ПЦЭ 2А / 2П Пластина натяжения (А-п.64/01 (п.73) / П-п.71 (п.85)		шт	161,12
<b>ПЦЭ-2П</b>	ПЦЭ 2П Бачок п.37,38 (п.38,39)		шт	186,10
	ПЦЭ 2П Блок плавного пуска п.15 (п.15)		шт	420,90
	ПЦЭ 2П Пробка-заглушка п.18 (п.18)		пара	74,94
	ПЦЭ 2П Выключатель п.12 (п.12)		шт	306,00
	ПЦЭ 2П Диафрагма п.23 (п.22)		шт	49,96
	ПЦЭ 2П Звездочка ведущая п.51 (п.65)		шт	372,19

	ПЦЭ 2П Колесо зубч. в сб.п.48 (п.49-57)	шт	749,38
	ПЦЭ 2П Кольцо стопорное Ø10 п.50 (п.64)	шт	см.разное
	ПЦЭ 2П Курок выключателя п.11 (п.11)	шт	86,18
	ПЦЭ 2П Корпус редуктора п.42 (п.43)	шт	420,90
	ПЦЭ 2П Корпус эл.двигателя п.14 (п.14)	шт	334,72
	ПЦЭ 2П Кронштейн тормозной п.60 (п.74)	шт	382,18
	ПЦЭ 2П Крышка задняя п.30 (п.29)	шт	74,94
	ПЦЭ 2П Механизм натяжения цепи п.49 (п.58-63)	шт	478,35
	ПЦЭ 2П Крышка редуктора в сб. п.57 (п.71)	шт	420,90
	ПЦЭ 2П Контактное устройство п.41 (п.42)	шт	193,59
	ПЦЭ 2П Полуручки прав/лев п.3,9 (п.3, 9)	компл	399,67
	ПЦЭ 2П Пружина п.43 (п.44)	шт	54,95
	ПЦЭ 2П Рукоятка п.64 (п.78)	шт	174,86
	ПЦЭ 2П Рычаг тормоза п.63 (п.77)	шт	148,63
	ПЦЭ 2П Статор п.19 (п.19)	шт	2067,04
	ПЦЭ 2П Упор-ограничитель п.56 (п.70)	шт	111,16
	ПЦЭ 2П Шайба п.52 (п.66)	шт	37,47
	ПЦЭ 2П Шестерня к якорю п.45 (п.46)	шт	422,15
	ПЦЭ 2П Щетки п.17 (п.17)	пара	118,65
	ПЦЭ 2П Щеткодержатели п.16 (п.16)	пара	74,94
	ПЦЭ 2П Электрошнур 3*1,5 п.5 (п.5)	шт	см.разное
	ПЦЭ 2П Якорь п.25 (п.25)	шт	1248,97
<b>ПЦЭ-2М</b>	ПЦЭ 2М Бачок (п.21,22)	шт	186,10
<b>(два исполнения)</b>	ПЦЭ 2М Блок плавного пуска (п.11)	шт	420,90
	ПЦЭ 2М Вставка корпуса (п.82)	шт	62,45
	ПЦЭ 2М Вставка крышки (п.86)	шт	62,45
	ПЦЭ 2М Втулка рычага тормоза (п.41)	шт	49,96
	ПЦЭ 2М Выключатель (п.9)	шт	308,49
	ПЦЭ 2М Гайка М8*1 (п.56)	шт	33,72
	ПЦЭ 2М Гайка специальная М8 (п.87)	шт	62,45
	ПЦЭ 2М Диафрагма (п.25)	шт	111,16
	ПЦЭ 2М Звездочка ведущая (п.78)	шт	372,19
	ПЦЭ 2М Колесо зубчатое Z49 (п.65)	шт	499,59
	ПЦЭ 2М Колесо насоса (п.42) пластм. 1 исп	шт	101,17
	ПЦЭ 2М Колесо насоса (п.42) мет 2 исп	шт	101,17
	ПЦЭ 2М Кольцо стопорное Ø 10 (п.79)	шт	см.разное
	ПЦЭ 2М Кольцо стопорное Ø 8 (п.43)	шт	см.разное
	ПЦЭ 2М Кольцо стопорное внутреннее Ø26 (п.63)	шт	см.разное

	ПЦЭ 2М Контактное устройство (п.20)		шт	193,59
	ПЦЭ 2М Корпус левый (п.5)		шт	750,63
	ПЦЭ 2М Корпус правый (п.83)		шт	450,88
	ПЦЭ 2М Корпус редуктора (п.61)		шт	337,22
<b>10191070-708-01</b>	ПЦЭ 2М Крышка (п.85)		шт	249,79
	ПЦЭ 2М Курок выключателя (п.10)		шт	86,18
	ПЦЭ 2М Поршень насоса в сб (п.44) пластм. шестерня 1 исп		шт	313,49
	ПЦЭ 2М Поршень насоса в сб (п.44) мет. Шестерня 2 исп		шт	313,49
	ПЦЭ 2М Пружина большая 15*15,9*1,6 (п.34)		шт	43,71
	ПЦЭ 2М Пружина малая 9,5*11,2*1,4 (п.33)		шт	33,72
	ПЦЭ 2М Рукоятка (п.80)		шт	174,86
	ПЦЭ 2М Рукоятка тормозного устройства (п.17)		шт	162,37
	ПЦЭ 2М Рычаг тормоза (п.52)		шт	149,88
	ПЦЭ 2М Статор (п.14)		шт	2124,49
	ПЦЭ 2М Тормозное устройство (п.32)		шт	187,34
	ПЦЭ 2М Фланец задний (п.7)		шт	199,83
	ПЦЭ 2М Фланец передний (п.73,74)		шт	224,81
	ПЦЭ 2М Фланец якоря (шпонка) 1 исп		шт	123,65
	ПЦЭ 2М Фланец якоря (шлицы) 2 исп		шт	123,65
	ПЦЭ 2М Шайба (п.77)		шт	37,47
	ПЦЭ 2М Шестерня Z12 (п.58)		шт	212,32
	ПЦЭ 2М Шпиндель (п.67)		шт	313,49
	ПЦЭ 2М Шпонка 4*4*10 (п.66)		шт	62,45
	ПЦЭ 2М Шпонка сегментная 2,4*3,6*9 (п.28)		шт	52,46
	ПЦЭ 2М Штифт подвижной (п.76) ДД-04-68		шт	34,97
	ПЦЭ 2М Штуцер бачка в сб. (п.23)		шт	101,17
	ПЦЭ 2М Щетки (п.8) 1 исп		пар.	212,32
<b>10191070-009-01</b>	ПЦЭ 2М Щетки (п.8) 2 исп		пара	212,32
	ПЦЭ 2М Щеткодержатель (обойма) (п.12)		пара	87,43
	ПЦЭ 2М Электрошнур (п.1)		шт	см.разное
	ПЦЭ 2М Якорь (п.27) 1 исп		шт	2856,38
	ПЦЭ 2М Якорь (п.27) 2 исп		шт	2856,38
	<b>Пилы цепные бензиновые</b>			
<b>пункты указаны по схеме ПЦБ 1-42-16</b>	ПЦБ-1-38-16 Амортизатор верхний п.137 ДИОЛД		шт	181,10
	ПЦБ-1-38-16 Амортизатор нижний п.134 ДИОЛД		шт	181,10
	ПЦБ-1-38-16 Барабан сцепления п.127 ДИОЛД		шт	249,79
	ПЦБ-1-38-16 Корпус (Блок) картера левый п.88 ДИОЛД		шт	649,46

ПЦБ-1-38-16 Корпус (Блок) картера правый п.73 ДИОЛД	шт	649,46
ПЦБ-1-38-16 Пружина (Возвратная) стартера в сб. п.141.5, 141.6 ДИОЛД	шт	187,34
ПЦБ-1-38-16 Воздушный клапан п.23 ДИОЛД	шт	66,20
ПЦБ-1-38-16 Воздушный фильтр п.43 ДИОЛД	шт	124,90
ПЦБ-1-38-16 Выключатель п.21 зажигания ДИОЛД	шт	149,88
ПЦБ-1-38-16 Глушитель в сб. п.56-59 ДИОЛД	шт	291,01
ПЦБ-1-38-16 Диафрагма (п.108) (кожух маховика) ДИОЛД	шт	158,62
ПЦБ-1-38-16 Корпус топливного бака (Задняя рукоятка) п.1 ДИОЛД	шт	1124,07
ПЦБ-1-38-16 Карбюратор в сб. п.48 ДИОЛД	шт	1248,97
ПЦБ-1-38-16 Катушка зажигания в сб. п.65 ДИОЛД	шт	874,28
ПЦБ-1-38-16 Колено карбюратора п.50 ДИОЛД	шт	83,68
ПЦБ-1-38-16 Коленчатый вал в сб. п.78 ДИОЛД	шт	999,17
ПЦБ-1-38-16 Кольцо поршневое п.84 ДИОЛД	шт	124,90
ПЦБ-1-38-16 Крышка воздушного фильтра п.36 ДИОЛД	шт	124,90
ПЦБ-1-38-16 Крышка ленты тормоза п.103 ДИОЛД	шт	91,17
ПЦБ-1-38-16 Крышка маслянного бака п.29 ДИОЛД	шт	99,92
ПЦБ-1-38-16 Крышка маслянного насоса п.131 ДИОЛД	шт	91,17
ПЦБ-1-38-16 Корпус (крышка) стартера п.141,7 ДИОЛД	шт	287,26
ПЦБ-1-38-16 (Крышка) Стартера в сб. п.141 ДИОЛД	шт	665,70
ПЦБ-1-38-16 Крышка топливного бака п.30 ДИОЛД	шт	99,92
ПЦБ-1-38-16 Крышка цилиндра п.42 ДИОЛД	шт	412,16
ПЦБ-1-38-16 Крышка тормоза цепи (шины) п.114 ДИОЛД	шт	349,71
ПЦБ-1-38-16 Курок газа п.12 ДИОЛД	шт	66,20
ПЦБ-1-38-16 Лента тормоза п.105 ДИОЛД	шт	108,66
ПЦБ-1-38-16 Маслянный насос в сб. п.96 ДИОЛД	шт	499,59
ПЦБ-1-38-16 Маховик п.68-71 ДИОЛД	шт	599,50
ПЦБ-1-38-16 Направляющая винта карбюратора п.41 ДИОЛД	шт	24,98
ПЦБ-1-38-16 Опора воздушного фильтра (п47) (напр-щая тяги газа) ДИОЛД	шт	66,20
ПЦБ-1-38-16 Ось поршня п.82 ДИОЛД	шт	24,98
ПЦБ-1-38-16 Подшипник игольчатый п.128 ДИОЛД	шт	99,92
ПЦБ-1-38-16 Подшипник игольчатый поршня п.80 ДИОЛД	шт	99,92
ПЦБ-1-38-16 Поршень п.83 ДИОЛД	шт	374,69
ПЦБ-1-38-16 Предохранитель курка газа п.19 ДИОЛД	шт	66,20
ПЦБ-1-38-16 Прокладка глушителя п.55 ДИОЛД	шт	41,22
ПЦБ-1-38-16 Прокладка картера п.75 ДИОЛД	шт	66,20
ПЦБ-1-38-16 Прокладка колена карбюратора п.51 ДИОЛД	шт	66,20
ПЦБ-1-38-16 Прокладка цилиндра п.85 ДИОЛД	шт	99,92
ПЦБ-1-38-16 Пружина предохранителя курка газа п.16 ДИОЛД	шт	7,49

	ПЦБ-1-38-16 Пружина тормозная (основная) п.109 ДИОЛД	шт	149,88
	ПЦБ-1-38-16 Регулировочный винт натяжения цепи в сб. п.110-112 ДИОЛД	шт	149,88
	ПЦБ-1-38-16 Ручка п.64 ДИОЛД	шт	362,20
	ПЦБ-1-38-16 Ручка тормоза цепи п.120 ДИОЛД	шт	249,79
	ПЦБ-1-38-16 Рычаг (воздушной заслонки) п.37 ДИОЛД	шт	49,96
	ПЦБ-1-38-16 Рычаг пружины тормоза п.108 ДИОЛД	шт	33,72
	ПЦБ-1-38-16 Рычаг тормозного механизма п.124.1, 124.2 ДИОЛД	шт	74,94
	ПЦБ-1-38-16 Сальник левый п.93 с пружинным кольцом ДИОЛД	шт	58,70
	ПЦБ-1-38-16 Сальник п.72 с пружинным кольцом ДИОЛД	шт	58,70
	ПЦБ-1-38-16 Свеча п.53 ДИОЛД	шт	137,39
	ПЦБ-1-38-16 Стопроное кольцо п.81 ДИОЛД	шт	12,49
	ПЦБ-1-38-16 Сцепление п.125 ДИОЛД	шт	308,49
	ПЦБ-1-38-16 Топливный фильтр в сб. со шлангом п.25,28 ДИОЛД	шт	149,88
	ПЦБ 1-38 Топливопровод в сб. п.2,7 (Фильтр маслянный в сб)	шт	99,92
	ПЦБ 1-38 Топливопровод п.99	шт	24,98
	ПЦБ-1-38-16 Рычаг курка (Тяга) газа п.15 ДИОЛД	шт	37,47
	ПЦБ-1-38-16 Уловитель цепи п.89 ДИОЛД	шт	124,90
	ПЦБ-1-38-16 Направляющая рычага (п.38) (манжета) ДИОЛД	шт	24,98
	ПЦБ-1-38-16 Уплотнитель воздушного клапана (п.24)(прокладка) ДИОЛД	шт	33,72
	ПЦБ-1-38-16 Прокладка (Уплотнительное кольцо) фильтра воздушного п.45 ДИОЛД	шт	6,24
	ПЦБ-1-38-16 Фиксатор крышки п.34 ДИОЛД	шт	58,70
	ПЦБ-1-38-16 Цилиндр п.54 ДИОЛД	шт	1124,07
	ПЦБ-1-38-16 Колесо привода насоса (Червячная передача) п.129 ДИОЛД	шт	141,13
	ПЦБ-1-38-16 Шкив стартера п.141.3 ДИОЛД	шт	166,11
	ПЦБ-1-38-16 Шланг маслянный всасывающий с фильтром в сб. п.88,89 ДИОЛД	шт	99,92
	ПЦБ-1-38-16 Штуцер п.94 (Шланг маслянный напорный п.98) ДИОЛД	шт	37,47
	ПЦБ-1-38-16 Шнур в сб. с ручкой п.141.9, 141.10 ДИОЛД	шт	91,17
	ПЦБ-1-42-16 Амортизатор верхний п.137 ДИОЛД	шт	181,10
	ПЦБ-1-42-16 Амортизатор нижний п.134 ДИОЛД	шт	181,10
	ПЦБ-1-42-16 Барабан сцепления п.127 ДИОЛД	шт	249,79
	ПЦБ-1-42-16 Корпус (Блок) картера левый п.88 ДИОЛД	шт	649,46
	ПЦБ-1-42-16 Корпус (Блок) картера правый п.73 ДИОЛД	шт	649,46
	ПЦБ-1-42-16 Пружина (Возвратная) стартера в сб. п.141.5, 141.6 ДИОЛД	шт	187,34
	ПЦБ-1-42-16 Воздушный клапан п.23 ДИОЛД	шт	66,20
	ПЦБ-1-42-16 Воздушный фильтр п.43 ДИОЛД	шт	124,90
	ПЦБ-1-42-16 Выключатель п.21 зажигания ДИОЛД	шт	149,88
	ПЦБ-1-42-16 Глушитель в сб. п.56-59 ДИОЛД	шт	291,01

ПЦБ-1-42-16 Диафрагма (п.108) (кожух маховика) ДИОЛД	шт	158,62
ПЦБ-1-42-16 Корпус топливного бака (Задняя рукоятка) п.1 ДИОЛД	шт	1124,07
ПЦБ-1-42-16 Карбюратор в сб. п.48 ДИОЛД	шт	1248,97
ПЦБ-1-42-16 Катушка зажигания в сб. п.65 ДИОЛД	шт	874,28
ПЦБ-1-42-16 Колено карбюратора п.50 ДИОЛД	шт	83,68
ПЦБ-1-42-16 Коленчатый вал в сб. п.78 ДИОЛД	шт	1124,07
ПЦБ-1-42-16 Кольцо поршневое п.84 ДИОЛД	шт	137,39
ПЦБ-1-42-16 Крышка воздушного фильтра п.36 ДИОЛД	шт	124,90
ПЦБ-1-42-16 Крышка ленты тормоза п.103 ДИОЛД	шт	91,17
ПЦБ-1-42-16 Крышка маслянного бака п.29 ДИОЛД	шт	99,92
ПЦБ-1-42-16 Крышка маслянного насоса п.131 ДИОЛД	шт	91,17
ПЦБ-1-42-16 Корпус (крышка) стартера п.141,7 ДИОЛД	шт	287,26
ПЦБ-1-42-16 (Крышка) Стартера в сб. п.141 ДИОЛД	шт	665,70
ПЦБ-1-42-16 Крышка топливного бака п.30 ДИОЛД	шт	99,92
ПЦБ-1-42-16 Крышка цилиндра п.42 ДИОЛД	шт	412,16
ПЦБ-1-42-16 Крышка тормоза цепи (шины) п.114 ДИОЛД	шт	349,71
ПЦБ-1-42-16 Курок газа п.12 ДИОЛД	шт	66,20
ПЦБ-1-42-16 Лента тормоза п.105 ДИОЛД	шт	108,66
ПЦБ-1-42-16 Маслянный насос в сб. п.96 ДИОЛД	шт	499,59
ПЦБ-1-42-16 Маховик п.68-71 ДИОЛД	шт	599,50
ПЦБ-1-42-16 Направляющая винта карбюратора п.41 ДИОЛД	шт	24,98
ПЦБ-1-42-16 Опора воздушного фильтра (п47) (напр-щая тяги газа) ДИОЛД	шт	66,20
ПЦБ-1-42-16 Ось поршня п.82 ДИОЛД	шт	24,98
ПЦБ-1-42-16 Подшипник игольчатый п.128 ДИОЛД	шт	99,92
ПЦБ-1-42-16 Подшипник игольчатый поршня п.80 ДИОЛД	шт	99,92
ПЦБ-1-42-16 Поршень п.83 ДИОЛД	шт	399,67
ПЦБ-1-42-16 Предохранитель курка газа п.19 ДИОЛД	шт	66,20
ПЦБ-1-42-16 Прокладка глушителя п.55 ДИОЛД	шт	41,22
ПЦБ-1-42-16 Прокладка картера п.75 ДИОЛД	шт	66,20
ПЦБ-1-42-16 Прокладка колена карбюратора п.51 ДИОЛД	шт	66,20
ПЦБ-1-42-16 Прокладка цилиндра п.85 ДИОЛД	шт	99,92
ПЦБ-1-42-16 Пружина предохранителя курка газа п.16 ДИОЛД	шт	7,49
ПЦБ-1-42-16 Пружина тормозная (основная) п.109 ДИОЛД	шт	149,88
ПЦБ-1-42-16 Регулировочный винт натяжения цепи в сб. п.110-112 ДИОЛД	шт	149,88
ПЦБ-1-42-16 Ручка п.64 ДИОЛД	шт	362,20
ПЦБ-1-42-16 Ручка тормоза цепи п.120 ДИОЛД	шт	249,79
ПЦБ-1-42-16 Рычаг (воздушной заслонки) п.37 ДИОЛД	шт	49,96

	ПЦБ-1-42-16 Рычаг пружины тормоза п.108 ДИОЛД	шт	33,72
	ПЦБ-1-42-16 Рычаг тормозного механизма п.124.1, 124.2 ДИОЛД	шт	74,94
	ПЦБ-1-42-16 Сальник левый п.93 с пружинным кольцом ДИОЛД	шт	58,70
	ПЦБ-1-42-16 Сальник п.72 с пружинным кольцом ДИОЛД	шт	58,70
	ПЦБ-1-42-16 Свеча п.53 ДИОЛД	шт	137,39
	ПЦБ-1-42-16 Стопроное кольцо п.81 ДИОЛД	шт	12,49
	ПЦБ-1-42-16 Сцепление п.125 ДИОЛД	шт	308,49
	ПЦБ-1-42-16 Топливный фильтр в сб. со шлангом п.25,28 ДИОЛД	шт	149,88
	ПЦБ 1-38 Топливопровод в сб. п.2,7 (Фильтр масляный в сб)	шт	99,92
	ПЦБ 1-38 Топливопровод п.99	шт	24,98
	ПЦБ-1-42-16 Рычаг курка (Тяга) газа п.15 ДИОЛД	шт	24,98
	ПЦБ-1-42-16 Уловитель цепи п.89 ДИОЛД	шт	124,90
	ПЦБ-1-42-16 Направляющая рычага (п.38) (манжета) ДИОЛД	шт	24,98
	ПЦБ-1-42-16 Уплотнитель воздушного клапана (п.24)(прокладка) ДИОЛД	шт	33,72
	ПЦБ-1-42-16 Прокладка (Уплотнительное кольцо) фильтра воздушного п.45 ДИОЛД	шт	6,24
	ПЦБ-1-42-16 Фиксатор крышки п.34 ДИОЛД	шт	58,70
	ПЦБ-1-42-16 Цилиндр п.54 ДИОЛД	шт	1248,97
	ПЦБ-1-42-16 Колесо привода насоса (Червячная передача) п.129 ДИОЛД	шт	141,13
	ПЦБ-1-42-16 Шкив стартера п.141.3 ДИОЛД	шт	166,11
	ПЦБ-1-42-16 Шланг масляный всасывающий с фильтром в сб. п.88,89 ДИОЛД	шт	99,92
	ПЦБ-1-42-16 Штуцер п.94 (Шланг масляный напорный п.98) ДИОЛД	шт	37,47
	ПЦБ-1-42-16 Шнур в сб. с ручкой п.141.9, 141.10 ДИОЛД	шт	91,17
<b>пункты указаны по схеме ПЦБ 1-42-16</b>	ПЦБ-1-50-18 Амортизатор верхний п.4 ДИОЛД	шт	224,81
	ПЦБ-1-50-18 Амортизатор нижний п.95 ДИОЛД	шт	224,81
	ПЦБ-1-50-18 Барабан сцепления п.107 ДИОЛД	шт	291,01
	ПЦБ-1-50-18 Возвратная пружина стартера п.147.5 ДИОЛД	шт	206,08
	ПЦБ-1-50-18 Воздушный клапан п.12 ДИОЛД	шт	66,20
	ПЦБ-1-50-18 Воздушный фильтр п.21 ДИОЛД	шт	158,62
	ПЦБ-1-50-18 Выключатель п.154 зажигания ДИОЛД	шт	149,88
	ПЦБ-1-50-18 Гильза колена карбюратора п.34 ДИОЛД	шт	12,49
	ПЦБ-1-50-18 Гильза уловителя цепи п.145 ДИОЛД	шт	16,24
	ПЦБ-1-50-18 Глушитель в сб. п.48,49,50 ДИОЛД	шт	315,99
	ПЦБ-1-50-18 Корпус топливного бака (Задняя рукоятка ) п.1 ДИОЛД	шт	1015,41
	ПЦБ-1-50-18 Звездочка цепи п.106 ДИОЛД	шт	162,37
	ПЦБ-1-50-18 Карбюратор в сб. п.32 ДИОЛД	шт	1373,86
	ПЦБ-1-50-18 Катушка зажигания в сб. п.53,55,59 ДИОЛД	шт	999,17

ПЦБ-1-50-18 Кожух маховика п.146 ДИОЛД	шт	174,86
ПЦБ-1-50-18 Колено карбюратора п.42 ДИОЛД	шт	83,68
ПЦБ-1-50-18 Коленчатый вал в сб. п.87 ДИОЛД	шт	1248,97
ПЦБ-1-50-18 Кольцо колена карбюратора п.37 ДИОЛД	шт	74,94
ПЦБ-1-50-18 Кольцо поршневое п.78 ДИОЛД	шт	149,88
ПЦБ-1-50-18 Корпус картера левый п.72 ДИОЛД	шт	686,93
ПЦБ-1-50-18 Корпус картера правый п.89 ДИОЛД	шт	686,93
ПЦБ-1-50-18 Крышка воздушного фильтра п.20 ДИОЛД	шт	133,64
ПЦБ-1-50-18 Стартера (крышка) в сб. п.147 СОБРАННАЯ ДИОЛД	шт	790,59
ПЦБ-1-50-18 Крышка ленты тормоза п.130 ДИОЛД	шт	99,92
ПЦБ-1-50-18 Крышка маслянного насоса п.102 ДИОЛД	шт	99,92
ПЦБ-1-50-18 Крышка масляного бака п.69 ДИОЛД	шт	108,66
ПЦБ-1-50-18 Корпус (крышка) стартера (п.147.7) ДИОЛД	шт	299,75
ПЦБ-1-50-18 Крышка топливного бака п.15 ДИОЛД	шт	108,66
ПЦБ-1-50-18 Крышка цилиндра п.25 ДИОЛД	шт	449,63
ПЦБ-1-50-18 Крышка тормоза цепи (шины) п.112 ДИОЛД	шт	549,54
ПЦБ-1-50-18 Курок газа п.6 ДИОЛД	шт	66,20
ПЦБ-1-50-18 Лента тормоза п.129 ДИОЛД	шт	116,15
ПЦБ-1-50-18 Манжета п.31 ДИОЛД	шт	33,72
ПЦБ-1-50-18 Маслянный насос п.101 ДИОЛД	шт	686,93
ПЦБ-1-50-18 Маховик п.60 ДИОЛД	шт	599,50
ПЦБ-1-50-18 Накладка картера п.71 ДИОЛД	шт	16,24
ПЦБ-1-50-18 накладка картера п.93 ДИОЛД	шт	16,24
ПЦБ-1-50-18 Накладка колпачка свечи п.150 ДИОЛД	шт	46,21
ПЦБ-1-50-18 Направляющая винта карбюратора п.33 ДИОЛД	шт	33,72
ПЦБ-1-50-18 Направляющая винтов карбюратора п.73 ДИОЛД	шт	33,72
ПЦБ-1-50-18 Направляющая тяги газа п.17 ДИОЛД	шт	46,21
ПЦБ-1-50-18 направляющая цепи п.132 ДИОЛД	шт	24,98
ПЦБ-1-50-18 направляющая цепи п.92 ДИОЛД	шт	24,98
ПЦБ-1-50-18 Ось поршня п.82 ДИОЛД	шт	28,73
ПЦБ-1-50-18 Пластина контактная п.57 ДИОЛД	шт	16,24
ПЦБ-1-50-18 Подшипник игольчатый п.105 ДИОЛД	шт	137,39
ПЦБ-1-50-18 Подшипник игольчатый поршня п.82 ДИОЛД	шт	137,39
ПЦБ-1-50-18 Поршень п.79 ДИОЛД	шт	424,65
ПЦБ-1-50-18 Предохранитель курка газа п.9 ДИОЛД	шт	74,94
ПЦБ-1-50-18 Провод п.53.3 ДИОЛД	шт	12,49
ПЦБ-1-50-18 Прокладка боковой пластины картера п.140 ДИОЛД	шт	33,72
ПЦБ-1-50-18 Прокладка воздушного клапана п.13 ДИОЛД	шт	33,72

ПЦБ-1-50-18 Прокладка глушителя п.48 ДИОЛД	шт	41,22
ПЦБ-1-50-18 Прокладка картера п.85 ДИОЛД	шт	78,68
ПЦБ-1-50-18 Прокладка под карбюратор п.35 ДИОЛД	шт	66,20
ПЦБ-1-50-18 Прокладка колена карбюратора п.43 ДИОЛД	шт	66,20
ПЦБ-1-50-18 Прокладка теплоизолятора (п.38) ДИОЛД	шт	78,68
ПЦБ-1-50-18 Прокладка цилиндра п.77 ДИОЛД	шт	112,41
ПЦБ-1-50-18 Пружина курка газа п.8 ДИОЛД	шт	7,49
ПЦБ-1-50-18 Пружина тормозная вспомогательная п.123 ДИОЛД	шт	137,39
ПЦБ-1-50-18 Пружина тормозная основная п.122 ДИОЛД	шт	168,61
ПЦБ-1-50-18 Пружина уловителя цепи п.144 ДИОЛД	шт	108,66
ПЦБ-1-50-18 Регулировочный винт натяжения цепи в сб. п.133, 135 ДИОЛД	шт	174,86
ПЦБ-1-50-18 Ручка п.54 ДИОЛД	шт	399,67
ПЦБ-1-50-18 Ручка тормоза цепи п.110 ДИОЛД	шт	287,26
ПЦБ-1-50-18 Рычаг пружины тормоза п.115 ДИОЛД	шт	49,96
ПЦБ-1-50-18 Рычаг тормозного механизма п.116.1, 116.3 ДИОЛД	шт	91,17
ПЦБ-1-50-18 Сальник левый п.63 с пружинным кольцом ДИОЛД	шт	66,20
ПЦБ-1-50-18 Сальник п.97 с пружинным кольцом ДИОЛД	шт	66,20
ПЦБ-1-50-18 Свеча п.45 ДИОЛД	шт	137,39
ПЦБ-1-50-18 Стопроное кольцо п.80 ДИОЛД	шт	16,24
ПЦБ-1-50-18 Сцепление п.109 ДИОЛД	шт	324,73
ПЦБ-1-50-18 Теплоизолятор п.40 ДИОЛД	шт	99,92
ПЦБ-1-50-18 Топливный фильтр в сб. со шлангом п.14,16 ДИОЛД	шт	166,11
ПЦБ-1-50-18 Тяга газа п.7 ДИОЛД	шт	33,72
ПЦБ-1-50-18 Уловитель цепи п.142 ДИОЛД	шт	99,92
ПЦБ-1-50-18 Уплотнитель выключателя зажигания п.151 ДИОЛД	шт	6,24
ПЦБ-1-50-18 Уплотнение крышки шины п.111 ДИОЛД	шт	8,74
ПЦБ-1-50-18 Уплотнение рычага тормоза п.121 ДИОЛД	шт	16,24
ПЦБ-1-50-18 Уплотнение фильтра воздушного п.22 ДИОЛД	шт	7,49
ПЦБ-1-50-18 уплотните опоры фильтра п.28 ДИОЛД	шт	58,70
ПЦБ-1-50-18 Фиксатор крышки п.18 ДИОЛД	шт	74,94
ПЦБ-1-50-18 Хомут шланга п.75 ДИОЛД	шт	5,00
ПЦБ-1-50-18 Цилиндр п.46 ДИОЛД	шт	1373,86
ПЦБ-1-50-18 Червячная передача п.104 ДИОЛД	шт	149,88
ПЦБ-1-50-18 Шкив стартера п.147.3 ДИОЛД	шт	183,60
ПЦБ-1-50-18 Шланг импульсный п.76 ДИОЛД	шт	58,70
ПЦБ-1-50-18 Шланг маслянный всасывающий с фильтром в сб. п.87,88 ДИОЛД	шт	166,11
ПЦБ-1-50-18 Шланг маслянный напорный п.98 ДИОЛД	шт	66,20

	ПЦБ-1-50-18 Шнур в сб. с ручкой п.147.8, 147.9 ДИОЛД	шт	91,17
	ПЦБ-1-50-18 Штуцер импульсного шланга п.75 ДИОЛД	шт	6,24
<b>пункты указаны по схеме ПЦБ 1-42-16</b>	ПЦБ-1-55-18 Амортизатор верхний п.4 ДИОЛД	шт	224,81
	ПЦБ-1-55-18 Амортизатор нижний п.95 ДИОЛД	шт	224,81
	ПЦБ-1-55-18 Барабан сцепления п.107 ДИОЛД	шт	291,01
	ПЦБ-1-55-18 Возвратная пружина стартера п.147.5 ДИОЛД	шт	206,08
	ПЦБ-1-55-18 Воздушный клапан п.12 ДИОЛД	шт	66,20
	ПЦБ-1-55-18 Воздушный фильтр п.21 ДИОЛД	шт	158,62
	ПЦБ-1-55-18 Выключатель п.154 зажигания ДИОЛД	шт	149,88
	ПЦБ-1-55-18 Гильза колена карбюратора п.34 ДИОЛД	шт	12,49
	ПЦБ-1-55-18 Гильза уловителя цепи п.145 ДИОЛД	шт	16,24
	ПЦБ-1-55-18 Глушитель в сб. п.48,49,50 ДИОЛД	шт	315,99
	ПЦБ-1-55-18 Корпус топливного бака (Задняя рукоятка ) п.1 ДИОЛД	шт	1015,41
	ПЦБ-1-55-18 Звездочка цепи п.106 ДИОЛД	шт	162,37
	ПЦБ-1-55-18 Карбюратор в сб. п.32 ДИОЛД	шт	1373,86
	ПЦБ-1-55-18 Катушка зажигания в сб. п.53,55,59 ДИОЛД	шт	999,17
	ПЦБ-1-55-18 Кожух маховика п.146 ДИОЛД	шт	174,86
	ПЦБ-1-55-18 Колено карбюратора п.42 ДИОЛД	шт	83,68
	ПЦБ-1-55-18 Коленчатый вал в сб. п.87 ДИОЛД	шт	1248,97
	ПЦБ-1-55-18 Кольцо колена карбюратора п.37 ДИОЛД	шт	49,96
	ПЦБ-1-55-18 Кольцо поршневое п.78 ДИОЛД	шт	149,88
	ПЦБ-1-55-18 Корпус картера левый п.72 ДИОЛД	шт	686,93
	ПЦБ-1-55-18 Корпус картера правый п.89 ДИОЛД	шт	686,93
	ПЦБ-1-55-18 Крышка воздушного фильтра п.20 ДИОЛД	шт	133,64
	ПЦБ-1-55-18 Стартера (крышка) в сб. п.147 СОБРАННАЯ ДИОЛД	шт	790,59
	ПЦБ-1-55-18 Крышка ленты тормоза п.130 ДИОЛД	шт	99,92
	ПЦБ-1-55-18 Крышка маслянного насоса п.102 ДИОЛД	шт	99,92
	ПЦБ-1-55-18 Крышка маслянного бака п.69 ДИОЛД	шт	108,66
	ПЦБ-1-55-18 Корпус (крышка) стартера (п.147.7) ДИОЛД	шт	299,75
	ПЦБ-1-55-18 Крышка топливного бака п.15 ДИОЛД	шт	108,66
	ПЦБ-1-55-18 Крышка цилиндра п.25 ДИОЛД	шт	449,63
	ПЦБ-1-55-18 Крышка тормоза цепи (шины) п.112 ДИОЛД	шт	549,54
ПЦБ-1-55-18 Курок газа п.6 ДИОЛД	шт	66,20	
ПЦБ-1-55-18 Лента тормоза п.129 ДИОЛД	шт	116,15	
ПЦБ-1-55-18 Манжета п.31 ДИОЛД	шт	33,72	
ПЦБ-1-55-18 Маслянный насос п.101 ДИОЛД	шт	686,93	
ПЦБ-1-55-18 Маховик п.60 ДИОЛД	шт	599,50	

ПЦБ-1-55-18 Накладка картера п.71 ДИОЛД	шт	16,24
ПЦБ-1-55-18 накладка картера п.93 ДИОЛД	шт	16,24
ПЦБ-1-55-18 Накладка колпачка свечи п.150 ДИОЛД	шт	46,21
ПЦБ-1-55-18 Направляющая винта карбюратора п.33 ДИОЛД	шт	33,72
ПЦБ-1-55-18 Направляющая винтов карбюратора п.73 ДИОЛД	шт	33,72
ПЦБ-1-55-18 Направляющая тяги газа п.17 ДИОЛД	шт	46,21
ПЦБ-1-55-18 направляющая цепи п.132 ДИОЛД		16,24
ПЦБ-1-55-18 направляющая цепи п.92 ДИОЛД	шт	24,98
ПЦБ-1-55-18 Ось поршня п.82 ДИОЛД	шт	28,73
ПЦБ-1-55-18 Пластина контактная п.57 ДИОЛД	шт	16,24
ПЦБ-1-55-18 Подшипник игольчатый п.105 ДИОЛД	шт	137,39
ПЦБ-1-55-18 Подшипник игольчатый поршня п.82 ДИОЛД	шт	137,39
ПЦБ-1-55-18 Поршень п.79 ДИОЛД	шт	449,63
ПЦБ-1-55-18 Предохранитель курка газа п.9 ДИОЛД	шт	74,94
ПЦБ-1-55-18 Провод п.53.3 ДИОЛД	шт	12,49
ПЦБ-1-55-18 Прокладка боковой пластины картера п.140 ДИОЛД	шт	33,72
ПЦБ-1-55-18 Прокладка воздушного клапана п.13 ДИОЛД	шт	33,72
ПЦБ-1-55-18 Прокладка глушителя п.48 ДИОЛД	шт	41,22
ПЦБ-1-55-18 Прокладка картера п.85 ДИОЛД	шт	78,68
ПЦБ-1-55-18 Прокладка под карбюратор п.35 ДИОЛД	шт	66,20
ПЦБ-1-55-18 Прокладка колена карбюратора п.43 ДИОЛД	шт	66,20
ПЦБ-1-55-18 Прокладка теплоизолятора (п.38) ДИОЛД	шт	78,68
ПЦБ-1-55-18 Прокладка цилиндра п.77 ДИОЛД	шт	112,41
ПЦБ-1-55-18 Пружина курка газа п.8 ДИОЛД	шт	7,49
ПЦБ-1-55-18 Пружина тормозная вспомогательная п.123 ДИОЛД	шт	137,39
ПЦБ-1-55-18 Пружина тормозная основная п.122 ДИОЛД	шт	168,61
ПЦБ-1-55-18 Пружина уловителя цепи п.144 ДИОЛД	шт	108,66
ПЦБ-1-55-18 Регулировочный винт натяжения цепи в сб. п.133, 135 ДИОЛД	шт	174,86
ПЦБ-1-55-18 Ручка п.54 ДИОЛД	шт	399,67
ПЦБ-1-55-18 Ручка тормоза цепи п.110 ДИОЛД	шт	287,26
ПЦБ-1-55-18 Рычаг пружины тормоза п.115 ДИОЛД	шт	49,96
ПЦБ-1-55-18 Рычаг тормозного механизма п.116.1, 116.3 ДИОЛД	шт	91,17
ПЦБ-1-55-18 Рычаг воздушной заслонки п.30	шт	33,72
ПЦБ-1-55-18 Сальник левый п.63 с пружинным кольцом ДИОЛД	шт	66,20
ПЦБ-1-55-18 Сальник п.97 с пружинным кольцом ДИОЛД	шт	66,20
ПЦБ-1-55-18 Свеча п.45 ДИОЛД	шт	137,39
ПЦБ-1-55-18 Стопроное кольцо п.80 ДИОЛД	шт	16,24
ПЦБ-1-55-18 Сцепление п.109 ДИОЛД	шт	324,73

	ПЦБ-1-55-18 Теплоизолятор п.40 ДИОЛД	шт	0,00
	ПЦБ-1-55-18 Топливный фильтр в сб. со шлангом п.14,16 ДИОЛД	шт	166,11
	ПЦБ-1-55-18 Тяга газа п.7 ДИОЛД	шт	33,72
	ПЦБ-1-55-18 Уловитель цепи п.142 ДИОЛД	шт	149,88
	ПЦБ-1-55-18 Уплотнитель выключателя зажигания п.151 ДИОЛД	шт	6,24
	ПЦБ-1-55-18 Уплотнение крышки шины п.111 ДИОЛД	шт	8,74
	ПЦБ-1-55-18 Уплотнение рычага тормоза п.121 ДИОЛД	шт	16,24
	ПЦБ-1-55-18 Уплотнение фильтра воздушного п.22 ДИОЛД	шт	7,49
	ПЦБ-1-55-18 уплотните опоры фильтра п.28 ДИОЛД	шт	58,70
	ПЦБ-1-55-18 Фиксатор крышки п.18 ДИОЛД	шт	74,94
	ПЦБ-1-55-18 Хомут шланга п.75 ДИОЛД	шт	5,00
	ПЦБ-1-55-18 Цилиндр п.46 ДИОЛД	шт	1498,76
	ПЦБ-1-55-18 Червячная передача п.104 ДИОЛД	шт	149,88
	ПЦБ-1-55-18 Шкив стартера п.147.3 ДИОЛД	шт	183,60
	ПЦБ-1-55-18 Шланг импульсный п.76 ДИОЛД	шт	58,70
	ПЦБ-1-55-18 Шланг маслянный всасывающий с фильтром в сб. п.87,88 ДИОЛД	шт	166,11
	ПЦБ-1-55-18 Шланг маслянный напорный п.98 ДИОЛД	шт	66,20
	ПЦБ-1-55-18 Шнур в сб. с ручкой п.147.8, 147.9 ДИОЛД	шт	91,17
	ПЦБ-1-55-18 Штуцер импульсного шланга п.75 ДИОЛД	шт	6,24
	<b>Станок рейсмусовый</b>		
<b>РС-1,7</b>	РС-1,7 Барабан в сб. (п.92-96)	шт	4599,94
	РС-1,7 Болт (п.93)	шт	88,68
<b>СТР-1700</b>	РС-1,7 Винт (п.119)	шт	229,81
	РС-1,7 Винт (п.152)	шт	229,81
	РС-1,7 Винт М20 резьба внутренняя М14 (п.70)	шт	123,65
	РС-1,7 Винт цепочки (п.71)	шт	59,95
	РС-1,7 Вставка с прокладками (п.25)	шт	602,00
	РС-1,7 Втулка (п.102)	шт	106,16
	РС-1,7 Втулка (п.108)	шт	141,13
	РС-1,7 Втулка (п.43)	шт	81,18
	РС-1,7 Выключатель (п.15)	шт	866,78
	РС-1,7 Выключатель автоматический (п.17)	шт	654,46
	РС-1,7 Гайка (п.157)	шт	63,70
	РС-1,7 Гайка М16 (п.59)	шт	54,95
	РС-1,7 Гайка М20 (п.66)	шт	88,68
	РС-1,7 Гребень (п.111)	шт	194,84
	РС-1,7 Диафрагма (п.48)	шт	98,67
	РС-1,7 Заглушка (винт-пробка) (п.55)	пара	106,16

	РС-1,7 Заклепка (п.2)	шт	106,16
	РС-1,7 Звездочка (п.101)	шт	141,13
	РС-1,7 Зубчатая пара большая (п.41)	шт	1167,78
	РС-1,7 Зубчатая пара малая (п.42)	шт	884,27
20032010-913-01	РС-1,7 ЗИП Подставка+Комплект крепления	шт	2248,14
20032010-919-01	РС-1,7 ЗИП комплект крепежа п.10 комплекта поставки ЗИП пакет	коМпл	99,92
	РС-1,7 Кожух защитный с прокладкой (п.88)	шт	778,11
	РС-1,7 Колесо (п.130)	шт	177,35
	РС-1,7 Колесо (п.138)	шт	177,35
	РС-1,7 Колесо зубчатое (п.39)	шт	778,11
20032010-377-01	РС-1,7 Колодка ролика (п.104) ДИОЛД	шт	353,46
	РС-1,7 Кольцо стопорное Ø10 (п.129, 137)	шт	см.разное
	РС-1,7 Кольцо стопорное Ø15 (п.40)	шт	см.разное
	РС-1,7 Кольцо стопорное внутреннее Ø35 (п.83)	шт	см.разное
	РС-1,7 Кольцо стопорное внутреннее Ø40 (п.61)	шт	см.разное
20032010-730-01	РС-1,7 Корпус (п.10)	шт	778,11
	РС-1,7 Корпус редуктора в сб. со втулками (п.28)	шт	1238,97
20032010-730-01	РС-1,7 Корпус эл/дв (п.54.1)	шт	1061,62
	РС-1,7 Кронштейн (п.131)	шт	177,35
	РС-1,7 Кронштейн колодки (п.105)	шт	123,65
	РС-1,7 Кронштейн оси гребня (п.113)	шт	372,19
	РС-1,7 Крышка (п.1)	шт	1345,14
	РС-1,7 Крышка редуктора в сб. со втулками (п.44)	шт	884,27
	РС-1,7 Направляющая (п.117)	шт	459,62
20032010-410-01	РС-1,7 Нож (п.94)	компл	2248,14
	РС-1,7 Ограждение (п.67)	шт	106,16
	РС-1,7 Ограждение цепей (п.89)	шт	424,65
	РС-1,7 Ось (п.112)	шт	301,00
	РС-1,7 Ось (п.136)	шт	266,03
	РС-1,7 Ось Ø8 (п.4)	шт	71,19
	РС-1,7 Патрубок (п.87)	шт	212,32
	РС-1,7 Планка (п.154)	шт	141,13
	РС-1,7 Планка-уголок (п.151)	шт	88,68
	РС-1,7 Платформа (п.142)	шт	2300,59
	РС-1,7 Платформа подвижная (п.78)	шт	1945,89
	РС-1,7 Прижим в сб. (п.92)	пара	778,11
	РС-1,7 Пружина (п.103)	шт	53,71
	РС-1,7 Пружина (п.118)	шт	159,87

СТР 1700

РС 1,7

	РС-1,7 Пружина (п.95)	шт	88,68
	РС-1,7 Ремень (п.58)	шт	325,98
	РС-1,7 Ролик (п.160)	шт	636,97
	РС-1,7 Ролик об.подачи с втулками (п.3)	шт	530,81
20032010-296-01	РС-1,7 Ролик подающий (п.109) ДИОЛД	шт	1592,43
	РС-1,7 Рукоятка в сб. (п.5)	шт	459,62
	РС-1,7 Статор в сб. (п.52)	шт	3122,41
	РС-1,7 Стенка левая (п.161,127)	шт	565,78
	РС-1,7 Стенка правая со шкалой (п.126,127)	шт	602,00
	РС-1,7 Стол (п.148)	шт	602,00
	РС-1,7 Удлинитель стола (п.153)	шт	318,49
	РС-1,7 Указатель (п.65)	шт	106,16
	РС-1,7 Фиксатор шнура (п.9)	шт	81,18
	РС-1,7 Цепочка (п.84)	шт	96,17
	РС-1,7 Цепь (п.98)	шт	636,97
	РС-1,7 Шайба (п.110)	шт	53,71
	РС-1,7 Шайба (п.158)	шт	59,95
	РС-1,7 Шкив ведомый (п.60)	шт	565,78
	РС-1,7 Шкив ведущий (п.57)	шт	389,68
	РС-1,7 Шпиндель (п.36)	шт	424,65
	РС-1,7 Шпонка (п.97)	шт	62,45
	РС-1,7 Шпонка (п.120, 135)	шт	62,45
	РС-1,7 Шпонка 4*4*10 (п.37)	шт	62,45
	РС-1,7 Штифт Ø3-Ø4 (п.72)	шт	59,95
	РС-1,7 Штифт Ø6,4*20 (п.128)	шт	81,18
	РС-1,7 Щетки (п.56)	пара	206,08
	РС-1,7 Щеткодержатель в сб. (п.54.2, 54.3)	пара	158,62
	РС-1,7 Электрошнур 3*1,5 (п.6,7,8)	шт	см.разное
	РС-1,7 Якорь в сб. (п.46)	шт	5620,34
		<b>Рубанки</b>	
<b>РЭ-600</b>	РЭ-600 Выключатель п.13	шт	136,76
	РЭ-600 Втулка поворотная п.4	шт	55,58
	РЭ-600 Гайка М6 п.39	шт	13,11
	РЭ-600 Диафрагма п.31	шт	24,98
	РЭ-600 Кожух ремня п.43	шт	49,33
	РЭ-600 Фланец п.36	шт	68,07
	РЭ-600 Ограждение п.11	шт	80,56
	РЭ-600 Корпус рубанка п.12	шт	187,34

РЭ-600

	РЭ-600 Корпус ручки п.5		шт	25,60
	РЭ-600 Крышка рукоятки п.21		компл	37,47
	РЭ-600 Крышка ручки п.6		шт	31,22
	РЭ-600 Накладка на ручку п.19		шт	31,22
	РЭ-600 Нож п.35.4 ДД-03-37	на 2 винта	пара	312,24
	РЭ-600 Нож п.35.4 ДД-03-37	на 3 винта	пара	312,24
	РЭ-600 Опора неподвижная п.29		шт	61,82
	РЭ-600 Опора подвижная п.2		шт	93,05
<b>10081010-208-01</b>	<b>РЭ-600 Ремень п.41</b>		шт	124,90
	РЭ-600 Статор п.27		шт	317,86
	РЭ-600 Фреза в сб. п.35	на 2 винта	шт	619,49
	РЭ-600 Фреза в сб. п.35	на 3 винта	шт	619,49
	РЭ-600 Шкала п.3		шт	21,86
	РЭ-600 Шкив большой (ведом.) п.38		шт	86,80
	РЭ-600 Шкив малый (ведущ.) п.40		шт	61,82
	РЭ-600 Щетки в сборе п.15,16		пара	73,69
	РЭ-600 Щеткодержатели п.17,18		пара	49,33
	РЭ-600 Электрошнур 2*0,75 п.22		шт	см.разное
	РЭ-600 Якорь п.33		шт	414,66

РЭ 650

<b>РЭ-650</b>	РЭ-650 Выключатель п.24		шт	136,76
<b>(два исполнения)</b>	РЭ-650 Болт М 5*70 п.1		шт	31,22
	РЭ-650 Винт специальный М5 п.9		шт	12,49
	РЭ-650 Вставка п.8		шт	16,86
	РЭ-650 Гайка М8 п.17		шт	16,86
	РЭ-650 Гайка М6 п.41 (п.47)		шт	12,49
	РЭ-650 Гильза в сб. (п.12,13,14)		КОМпл	21,86
	РЭ-650 Кожух ремня п.39 (п.49)	1 исп	шт	61,82
	РЭ-650 Кожух ремня п.39 (п.49)	2 исп	шт	61,82
	РЭ-650 Клин п.35		шт	31,22
	РЭ-650 Корпус рубанка верх.п.30	1 исп	шт	161,12
	РЭ-650 Корпус рубанка верх.п.30	2 исп	шт	161,12
	РЭ-650 Корпус ручки п.11		шт	68,07
	РЭ-650 Крышка барабана п.7		шт	61,82
	РЭ-650 Крышка ручки п.18		шт	31,22
	РЭ-650 Ограждение п.22	1 исп	шт	55,58
	РЭ-650 Ограждение п.22	2 исп	шт	55,58
	РЭ-650 Нож п.43.9 (п.38) ДД-03-37		пара	312,24
	РЭ-650 Основание (ниж.часть корпуса) п.4	1 исп	шт	93,05

	РЭ-650 Основание (ниж.часть корпуса) п.4	2 исп	шт	93,05
	РЭ-650 Опора неподвижная п.36 (п.45)		шт	61,82
	РЭ-650 Опора подвижная п.2		шт	93,05
<b>10081015-208-01</b>	<b>РЭ-650 Ремень п.40 (п.48)</b>		шт	149,88
	РЭ-650 Крышка рукоятки п.21		шт	37,47
	РЭ-650 Пружина 9*20*1 п.15		шт	18,73
	РЭ-650 Статор п.31		шт	335,35
	РЭ-650 Фреза в сб. п.43 (п.37-44)		шт	619,49
	РЭ-650 Шкив большой (ведом) п.42 (п.46)		шт	86,80
	РЭ-650 Шкив малый (ведущ) п.37 (п.36)		шт	61,82
	РЭ-650 Щетки п.6		пара	73,69
	РЭ-650 Щеткодержатели п.5		пара	49,33
	РЭ-650 Электрошнур 2*0,75 п.27		шт	см.разное
	РЭ-650 Якорь п.33		шт	431,52
<b>РЭ-700</b>	РЭ-700 Выключатель п.20		шт	136,76
	РЭ-700 Винт специальный п.8		шт	12,49
	РЭ-700 Вставка п.18		шт	18,73
	РЭ-700 Гайка п.12		шт	16,86
	РЭ-700 Компенсатор резиновый ср.под 608 подш. п.35 (п.31)		шт	см.разное
	РЭ-700 Кожух ремня п.43 (п.52)		шт	55,58
	РЭ-700 Корпус рубанка п.6,7		шт	206,08
	РЭ-700 Крышка рукоятки п.27		шт	37,47
	РЭ-700 Нож п.35 (п.45.9) ДД-01-68	на 2 винта	пара	312,24
	РЭ-700 Нож п.35 (п.45.9) ДД-01-68	на 3 винта	пара	312,24
	РЭ-700 Опора неподвижная п.4 (п.1)		шт	74,94
	РЭ-700 Опора подвижная передняя п.2 (п.4)		шт	93,05
	РЭ-700 Отвод п.14		шт	43,09
	РЭ-700 Пробка-заглушка п.29		пара	31,22
	<b>РЭ-700 Ремень п.42 (п.51)</b>		шт	137,39
	РЭ-700 Ручка регулятора п.13		шт	24,98
	РЭ-700 Статор п.19		шт	369,07
	РЭ-700 Фланец левый п.39 (п.48)		шт	86,80
	РЭ-700 Фреза в сборе п.45 (п.35-43)	на 2 винта	шт	619,49
	РЭ-700 Фреза в сборе п.45 (п.35-43)	на 3 винта	шт	619,49
	РЭ-700 Шкив ведомый п.41 (п.50)		шт	86,80
	РЭ-700 Шкив ведущий п.40 (п.49)		шт	61,82
	РЭ-700 Щетки п.30		пара	99,92
	РЭ-700 Щеткодержатели п.16		пара	49,33

	РЭ-700 Электрошнур 2*0,75 п.26	шт	см.разное
	РЭ-700 Якорь п.36 (п.45)	шт	499,59
<b>РЭ-700 Ф</b>	РЭ-700Ф Втулка поворотная п.7	шт	43,09
	РЭ-700Ф Выключатель п.26	шт	136,76
	РЭ-700Ф Вставка п.23	шт	18,73
	РЭ-700Ф Гильза в сб. (п.12,13,14)	КОМпл	21,86
	РЭ-700Ф Диафрагма п.33	шт	24,98
	РЭ-700Ф Кожух ремня п.49	шт	68,07
	РЭ-700Ф Кольцо стопорное Ø 26 п.4 (п.6)	шт	см.разное
	РЭ-700Ф Кольцо прижимное п.10	шт	16,86
	РЭ-700Ф Компенсатор мет.волн. п.38	шт	12,49
	РЭ-700Ф Корпус рубанка п.22	шт	219,19
	РЭ-700Ф Крышка рукоятки п.42	шт	37,47
	РЭ-700Ф Крышка ручки п.17	шт	21,86
	РЭ-700Ф Накладка на ручку п.44	шт	24,98
	РЭ-700Ф Нож п.55.3 (п.52) ДД-03-37	пара	312,24
	РЭ-700Ф Ограждение п.19	шт	80,56
	РЭ-700Ф Основание ручки п.15	шт	50,58
	РЭ-700Ф Опора неподвижная п.37 (п.1)	шт	74,94
	РЭ-700Ф Опора подвижная п.1 (п.3)	шт	93,05
	РЭ-700Ф Пластина защитная п.52 (п.36)	шт	31,22
	РЭ-700Ф Ремень п.50	шт	199,83
	РЭ-700Ф Статор п.35	шт	385,93
	РЭ-700Ф Фланец п.45	шт	93,67
	РЭ-700Ф Фреза в сб. п.55 (п.52-60)	шт	619,49
	РЭ-700Ф Шайба п.3,8 (п.5,8)	шт	9,99
	РЭ-700Ф Шкала п.11	шт	24,98
	РЭ-700Ф Шкив ведомый (бол.) п.51	шт	86,80
	РЭ-700Ф Шкив ведущий( мал.) п.47	шт	61,82
	РЭ-700Ф Щетки п.24	пара	73,69
	РЭ-700Ф Щеткодержатели п.25	пара	49,33
	РЭ-700Ф Электрошнур 2*0,75 п.32	шт	см.разное
	РЭ-700Ф Якорь п.40	шт	522,69
<b>РЭ-750</b>	РЭ-750 Винт зажимной (п.8)	шт	49,96
	РЭ-750 Вставка (п.3)	шт	24,98
	РЭ-750 Втулка резиновая средняя под 627 подш. (п.40)	шт	см.разное
<b>10081170-329-01</b>	РЭ-750 Втулка сцепления (п.11)	шт	87,43
<b>10081170-003-01</b>	РЭ-750 Выключатель 250В,10А (п.24)	шт	187,34

<b>10081170-358-01</b>	РЭ-750 Гильза в сб. п.15,16		22,48
	РЭ-750 Диафрагма (п.39)	шт	49,96
<b>10081170-355-01</b>	<b>РЭ-750 Держатель ножа п.55.3, 55.4, 55,5</b>	кОМпл	187,34
	РЭ-750 Кожух подвижный (п.22)	шт	56,20
<b>10081170-727-01</b>	РЭ-750 Кожух ремня (п.54)	шт	136,14
<b>10081170-742-01</b>	РЭ-750 Корпус рубанка (п.4)	шт	449,63
<b>10081170-758-01</b>	РЭ-750 Корпус ручки (п.14)	шт	74,94
	РЭ-750 Кронштейн корпуса (п.10)	шт	37,47
	РЭ-750 Крышка рукоятки (п.30)	шт	87,43
<b>10081170-757-01</b>	РЭ-750 Крышка ручки (п.18)	шт	31,22
	РЭ-750 Нож	пара	181,10
	РЭ-750 Ограждение (п.20)	шт	168,61
<b>10081170-756-01</b>	РЭ-750 Опора неподвижная (1)	шт	124,90
<b>10081170-357-01</b>	РЭ-750 Опора подвижная в сб. (п.5)	шт	199,83
	РЭ-750 Пластина подшипника (п.45)	шт	18,73
	РЭ-750 Пластина подшипника (п.49)	шт	18,73
	РЭ-750 Подставка (п.34)	шт	24,98
	РЭ-750 Пружина (0,8*9,3*2,4) (п.21)	шт	3,75
	РЭ-750 Пружина (3*26,9*46,8) (п.7)	шт	43,71
<b>10081170-236-01</b>	<b>РЭ-750 прижим ножа п.55,7</b>	шт	37,47
<b>10081170-208-01</b>	<b>РЭ-750 Ремень (п.52)</b>	шт	137,39
<b>10081170-002-01</b>	РЭ-750 Статор (п.38)	шт	562,03
	РЭ-750 Стружкоотбрасыватель (п.23)	шт	81,18
	РЭ-750 Трубка защитная (п.32)	шт	см.разное
<b>10081170-347-01</b>	РЭ-750 Фланец (п.44)	шт	187,34
<b>10081170-207-01</b>	РЭ-750 Фреза в сб. (п.55)	шт	836,81
	РЭ-750 Шайба внутр.=18,внеш.=26,3,S=1 (п.6)	шт	14,99
	РЭ-750 Шкала (п.13)	шт	49,96
<b>10081170-277-01</b>	РЭ-750 Шкив ведомый (п.47)	шт	124,90
<b>10081170-276-01</b>	РЭ-750 Шкив ведущий М8лев.резьба (п.51)	шт	74,94
	РЭ-750 Шнур сетевой 2*0,75мм L=2м (п.31)	шт	см.разное
<b>10081170-009-01</b>	РЭ-750 Щетка (п.26)	пар.	99,92
	РЭ-750 Щеткодержатель в сб. (п.27)	пар.	99,92
<b>10081170-001-01</b>	РЭ-750 Якорь (п.42)	шт	1036,64
<b>РЭ-750-01 / 750-02</b>	РЭ-750-01/750-02 Винт регулировочный (п.43)	шт	17,49
	РЭ-750-01 Винт (М5х8) (п.46.6)	шт	6,24
	РЭ-750-02 Винт (М6х24) (п.46.4)	шт	10,62
	РЭ-750-01/750-02 Винт специальный (п.6)	шт	35,60

РЭ-750-01/750-02	Винт(М6х10) (п.2)	шт	8,74
РЭ-750-01/750-02	Вставка (п.49)	шт	29,98
РЭ-750-01/750-02	Втулка (п.44)	шт	21,23
РЭ-750-01/750-02	Втулка переходная (п.8)	шт	26,85
РЭ-750-01/750-02	Выключатель (п.18)	шт	141,76
РЭ-750-01/750-02	Гайка М8 (п.41)	шт	14,36
РЭ-750-01/750-02	Диафрагма (п.31)	шт	26,85
РЭ-750-01/750-02	Кожух ремня (п.39)	шт	70,57
РЭ-750-01/750-02	Кожух подвижный (п.9)	шт	24,98
РЭ-750-01/750-02	Корпус левый (п.32)	шт	194,84
РЭ-750-01/750-02	Корпус правый (п.11)	шт	318,49
РЭ-750-01/750-02	Кронштейн глубины (п.45)	шт	28,10
РЭ-750-01/750-02	Крышка рукоятки (п.19)	шт	35,60
РЭ-750-01/750-02	Крышка ручки (п.1)	шт	17,49
РЭ-750-01	Нож (п.46.3)	пара	181,10
РЭ-750-01	Держатель ножа в сб. (п.46.1,46.2,46.4,46.6)	пара	349,71
РЭ-750-02	Нож (п.46.2)	пара	312,24
РЭ-750-01/750-02	Ограждение (п.14)	шт	61,82
РЭ-750-01/750-02	Опора неподвижная (п.48)	шт	88,68
РЭ-750-01/750-02	Опора подвижная (п.13)	шт	99,29
РЭ-750-01/750-02	Ось поворотная (п.5)	шт	44,34
РЭ-750-02	Прижим ножа (п.46.1)	пара	159,24
РЭ-750-01/750-02	Пружина (11.8х3.8х1.2) (п.10)	шт	17,49
РЭ-750-01/750-02	Ремень (п.38)	шт	174,86
РЭ-750-01/750-02	Ручка (п.4)	шт	53,08
РЭ-750-01/750-02	Статор (п.27)	шт	449,00
РЭ-750-01/750-02	Трубка защитная (п.24)	шт	см.разное
РЭ-750-01	Установочный винт (п.46.2)	шт	6,24
РЭ-750-01/750-02	Фланец прижимной (п.35)	шт	14,36
РЭ-750-01	Фреза в сборе (п.46)	шт	442,13
РЭ-750-02	Фреза в сборе (п.46)	шт	619,49
РЭ-750-01/750-02	Шкала (п.7)	шт	24,98
РЭ-750-01/750-02	Шкив ведомый большой (п.42)	шт	86,80
РЭ-750-01/750-02	Шкив ведущий малый (п.37)	шт	61,82
РЭ-750-01/750-02	Шнур сетевой 2х0.75 (п.23)	шт	см.разное
РЭ-750-01/750-02	Щетка (6х9х14) (п.17)	пара	99,92
РЭ-750-01/750-02	Щеткодержатель в сборе (п.16)	пара	49,33
РЭ-750-01/750-02	Якорь (п.30)	шт	999,17

<b>РЭ-800</b>	РЭ-800 Барабан п.11.6 (п.11)		шт	123,65
<b>(два исполнения)</b>	РЭ-800 Выключатель п.29 (п.34)		шт	273,52
	<i>РЭ-800 Гайка квадратная п.5</i>	<i>1 исп</i>	шт	29,35
	РЭ-800 Гильза в сб. (п.43,44) / п.48,49		КОМпл	18,73
	РЭ-800 Основание ножа+прижим п.11.5,11.3 (п.12,14)		пара	349,71
	РЭ-800 Кожух ремня п.2		шт	74,94
	РЭ-800 Кольцо стопорное внутреннее Ø26 п.7		шт	см.разное
	РЭ-800 Кольцо стопорное внутреннее Ø24 п.16 (п.21)		шт	см.разное
	РЭ-800 Компенсатор резиновый мал.под 607 подш. п.22 (п.27)		шт	см.разное
	РЭ-800 Корпус рубанка п.26 (п.31)		шт	475,86
	РЭ-800 Корпус платформы п.45 (п.50)		шт	91,80
	РЭ-800 Крышка рукоятки п.31 (п.36)		шт	37,47
	РЭ-800 Нож п.11.4 (п.13)		пара	181,10
	РЭ-800 Ограждение п.34 (п.39)		шт	93,05
	РЭ-800 Опора неподвижная п.48 (п.53)		шт	81,18
	РЭ-800 Опора подвижная п.46 (п.51)		шт	93,05
	РЭ-800 Подставка (вставка задняя) п.23 (п.28)		шт	31,22
<b>10081050-208-01</b>	РЭ-800 Ремень п.4		шт	212,32
	РЭ-800 Ручка регулятора п.42(п.47)		шт	62,45
	РЭ-800 Статор п.20 (п.25)		шт	465,86
	РЭ-800 Фланец п.10		шт	43,09
	РЭ-800 Фланец левый п.13 (п.18)		шт	49,33
	РЭ-800 Фреза в сб.п.11 (п.11-16)		шт	442,13
	РЭ-800 Шкив большой (ведомый) п.6	1 исп	шт	86,80
	РЭ-800 Шкив большой (ведомый) п.6	2 исп	шт	86,80
	РЭ-800 Шкив малый (ведущий) п.17 (п.22)		шт	61,82
	РЭ-800 Щетки п.38 (п.43)		пара	99,92
	РЭ-800 Щеткодержатель п.36 (п.41)		пара	49,33
	РЭ-800 Электрошнур 2*0,75 п.24 (п.29)		шт	см.разное
	РЭ-800 Якорь п.18 (п.23)		шт	999,17
<b>РЭ-850</b>	РЭ-850 Выключатель п.13		шт	136,76
	<i>РЭ-850 Втулка переходная к фрезе ДД-03-30</i>		шт	26,23
	<i>РЭ-850 Втулка п.53 ДД-02-91</i>		шт	12,49
	РЭ-850 Диафрагма п.23		шт	24,98
	РЭ-850 Кожух ремня п.35		шт	74,94
	РЭ-850 Кожух подвижный п.3		шт	24,98
	РЭ-850 Корпус рубанка левый п.36		шт	118,65
	РЭ-850 Корпус рубанка правый п.15		шт	181,10

	РЭ-850 Кронштейн опоры лев п.43	шт	31,22
	РЭ-850 Кронштейн опоры прав п.45	шт	31,22
	РЭ-850 Крышка рукоятки п.24	шт	37,47
	РЭ-850 Крышка ручки п.50	шт	21,86
	РЭ-850 Нож п.38.7 ДД-01-67 на 2 винта	пара	312,24
	РЭ-850 Нож п.38.7 ДД-01-67 на 3 винта	пара	312,24
	РЭ-850 Ограждение п.1	шт	63,07
	РЭ-850 Опора неподвижная задняя п.42	шт	61,82
	РЭ-850 Опора подвижная передняя п.44	шт	93,05
	РЭ-850 Основание ручки п.51	шт	55,58
	РЭ-850 Подставка в сб. п.39-41	шт	43,09
	РЭ-850 Пружина 10,5*3*0,9 п.4	шт	9,99
	РЭ-850 Ремень п.33	шт	212,32
	РЭ-850 Статор п.21	шт	499,59
	РЭ-850 Фланец барабана п.8	шт	68,07
	РЭ-850 Фреза в сб. п.38 на 2 винта	шт	619,49
	РЭ-850 Фреза в сб. п.38 на 3 винта	шт	619,49
	РЭ-850 Шкала п.52	шт	24,98
	РЭ-850 Шкив ведомый бол. п.32	шт	86,80
	РЭ-850 Шкив ведущий мал.п.28	шт	61,82
	РЭ-850 Щетки п.10	пара	73,69
<b>10081150-010-01</b>	РЭ-850 Щеткодержатели п.11, 12	пара	49,33
	РЭ-850 Электрошнур 2*0,75 п.18	шт	см.разное
	РЭ-850 Якорь п.26	шт	999,17
<b>РЭ-850-01</b>	РЭ-850-01 Болт М5Х8 (п.29.3)	шт	6,24
	РЭ-850-01 Винт установочный (п.29.5)	шт	6,24
	РЭ-850-01 Винт М6х12 (п.5)	шт	12,49
	РЭ-850-01 Вставка рукоятки (п.25)	шт	26,85
	РЭ-850-01 Втулка поворотная (п.4)	шт	35,60
	РЭ-850-01 Втулка сцепления (п.6)	шт	43,09
	РЭ-850-01 Выключатель (п.19)	шт	141,76
	РЭ-850-01 Гайка М8 (п.35)	шт	14,36
	РЭ-850-01 Диафрагма (п.38)	шт	24,98
	РЭ-850-01 Кожух ремня (п.48)	шт	74,94
	РЭ-850-01 Кожух подвижный (п.13)	шт	24,98
	РЭ-850-01 Корпус ручки (п.8)	шт	31,22
	РЭ-850-01 Корпус левый (п.45)	шт	118,65
	РЭ-850-01 Корпус правый (п.17)	шт	181,10

	РЭ-850-01 Крышка рукоятки (п.27)	шт	44,34
	РЭ-850-01 Крышка ручки (п.10)	шт	24,98
	РЭ-850-01 Накладка рукоятки (п.26)	шт	31,85
	РЭ-850-01 Нож (п.29.6)	пара	181,10
	РЭ-850-01 Держатель ножа в сб. (п.29.3,29.4,29.5,29.7)	пара	349,71
	РЭ-850-01 Ограждение (п.12)	шт	65,57
	РЭ-850-01 Опора неподвижная (п.1)	шт	70,57
	РЭ-850-01 Опора подвижная в сборе (п.2)	шт	93,05
	РЭ-850-01 Пластина подшипника (п.32)	шт	14,36
	РЭ-850-01 Пластина подшипника (п.42)	шт	14,36
	РЭ-850-01 Пружина (12x2.5x1.2) (п.14)	шт	17,49
	РЭ-850-01 Ремень (п.47)	шт	99,92
	РЭ-850-01 Статор в сборе (п.36)	шт	505,21
	РЭ-850-01 Трубка защитная (п.23)	шт	см.разное
	РЭ-850-01 Фреза в сборе (п.29)	шт	884,27
	РЭ-850-01 Шкала (п.7)	шт	26,85
	РЭ-850-01 Шкив ведомый (п.34)	шт	97,42
	РЭ-850-01 Шкив ведущий (п.44)	шт	70,57
	РЭ-850-01 Шнур сетевой 2x0.75 (п.24)	шт	см.разное
	РЭ-850-01 Щетка (п.15)	пара	99,92
	РЭ-850-01 Щеткодержатель в сборе (п.16)	пара	50,58
	РЭ-850-01 Якорь (п.40)	шт	1161,54
<b>РЭ-900</b>	РЭ-900 Барабан п.18.3 (п.21)	шт	123,65
	РЭ-900 Винт специальный М5 п.16,44,45 (п.16,52,53)	шт	12,49
	РЭ-900 Втулка поворотная п.2	шт	43,09
	РЭ-900 Выключатель п.40 (п.48)	шт	136,76
	РЭ-900 Гильза в сб. (п.7,8,9)	КОМпл	21,86
	РЭ-900 Диафрагма п.31 (п.39)	шт	31,22
	РЭ-900 Кожух подвижный п.53 (п.61)	шт	24,98
	РЭ-900 Кожух ремня п.23 (п.31)	шт	74,31
	РЭ-900 Корпус рубанка п.10	шт	262,91
	РЭ-900 Корпус ручки п.3	шт	31,22
	РЭ-900 Кронштейн для направляющей п.43 (п.51)	шт	24,98
	РЭ-900 Крышка рукоятки п.39 (п.47)	шт	37,47
	РЭ-900 Крышка ручки п.1	шт	24,98
	РЭ-900 Левая часть корпуса п.19 (п.27)	шт	93,05
	РЭ-900 Ножи п.18.4 (п.23)	пара	181,10
	РЭ-900 Основание ножа+прижим п.18.9,18.6 (п.22,25)	пара	349,71

	РЭ-900 Ограждение п.54 (п.62)		шт	93,05
	РЭ-900 Опора неподвижная задняя п.13		шт	87,43
	РЭ-900 Опора подвижная передняя п.12		шт	99,29
	РЭ-900 Ось (соединительный вал) п.18.1(п.19) ДД-02-48		шт	47,46
	РЭ-900 Параллельная направляющая п.46 (п.54)		шт	55,58
	РЭ-900 Планка ограничителя глубины п.15		шт	31,22
	РЭ-900 Ремень п.22 (п.30)		шт	174,86
	РЭ-900 Статор п.32 (п.40)		шт	505,21
	РЭ-900 Фланец барабана п.50 (п.58)		шт	68,07
	РЭ-900 Фреза в сборе п.18 (п.18-24)		шт	442,13
	РЭ-900 Шкала п.4		шт	25,60
	РЭ-900 Шкив ведомый большой п.17		шт	86,80
	РЭ-900 Шкив ведущий малый п.20 (п.28)		шт	61,82
	РЭ-900 Щетки п.49 (п.57)		пара	73,69
	РЭ-900 Щеткодержатель п.47 (п.55)		пара	49,33
	РЭ-900 Электрошнур 2*0,75 п.41(п.49)		шт	см.разное
	РЭ-900 Якорь п.26 (п.34)		шт	999,17
<b>РЭ-900-01</b>	РЭ-900-01 Винт М5Х7 (п.25.2)		шт	6,24
	РЭ-900-01 Втулка поворотная (п.2/02) исп.2		шт	43,09
	РЭ-900-01 Выключатель (п.48)		шт	141,76
	РЭ-900-01 Гайка М6 (п.8)		шт	10,62
	РЭ-900-01 Гайка М8 (п.16)		шт	14,36
	РЭ-900-01 Гильза в сб. (п.4,5,6)		компл	18,73
	РЭ-900-01 Диафрагма (п.40)		шт	31,85
	РЭ-900-01 Заглушка на корпус (п.52)		шт	31,85
	РЭ-900-01 Задняя крышка (п.32)		шт	53,08
	РЭ-900-01 Кожух ремня (п.15)		шт	74,94
	РЭ-900-01 Корпус рубанка (п.7)		шт	644,47
	РЭ-900-01 Крышка ручки (п.1)		шт	23,11
	РЭ-900-01 Направляющая (п.45)		шт	61,82
	РЭ-900-01 Неподвижная платформа п.44		шт	88,68
	РЭ-900-01 Нож (п.25.5)		пара	181,10
	РЭ-900-01 Держатель ножа в сб. (п.25.2,25.3,25.4,25.6)		пара	349,71
	РЭ-900-01 Основание ручки (п.3)		шт	55,58
	РЭ-900-01 Подвижная платформа (п.13/01) исп.1		шт	120,53
<b>10081070-357-02</b>	РЭ-900-01 Подвижная платформа (п.13/02) исп.2		шт	162,37
	РЭ-900-01 Подвижный кожух (п.28)		шт	24,98
	РЭ-900-01 Полуручка левая (п.47)		шт	35,60

	РЭ-900-01	Пружина (14.9x66.5x1.8) (п.12/01)	исп.1	шт	37,47
	РЭ-900-01	Пружина (15,5x41x2) (п.12/02)	исп.2	шт	29,98
	РЭ-900-01	Пружина специальная (31x4x1) (п.27)		шт	18,73
	РЭ-900-01	Ремень (п.17)		шт	199,83
	РЭ-900-01	Статор (п.38)		шт	505,21
	РЭ-900-01	Стружкоотбрасыватель (п.10)		шт	35,60
	РЭ-900-01	Трубка защитная (п.51)		шт	см.разное
	РЭ-900-01	Установочный винт (п.25.4)		шт	6,24
<b>10081070-347-01</b>	РЭ-900-01	Фланец левый (пластик) (п.24)		шт	124,90
	РЭ-900-01	Фреза в сборе (п.25)		шт	468,99
	РЭ-900-01	Шкив ведомый большой (п.18)		шт	86,80
	РЭ-900-01	Шкив ведущий малый (п.19)		шт	61,82
	РЭ-900-01	Шнур сетевой 2x0.75 (п.50)		шт	см.разное
	РЭ-900-01	Щетка (5.9x8.9x12) (п.34)		пара	99,92
	РЭ-900-01	Щеткодержатель в сборе (п.35)		пара	49,96
	РЭ-900-01	Якорь (п.42)		шт	1186,52
<b>РЭ-900М</b>	РЭ-900М	Барaban п.51.2 (п.45)		шт	123,65
<b>(два исполнения)</b>	РЭ-900М	Втулка поворотная п.5 (п.12)		шт	55,58
	РЭ-900М	Вставка п.36 (п.42)		шт	18,73
	РЭ-900М	Выключатель п.21.3 (п.27)		шт	96,79
	РЭ-900М	Гильза в сб. (п.6,7) / (п.13,14)		КОМпл	21,86
	РЭ-900М	Диафрагма п.37 (п.47)		шт	24,98
	РЭ-900М	Заглушка п.23 (п.29)		шт	31,22
	РЭ-900М	Клавиша с фиксатором п.21.1-21.2		шт	55,58
	РЭ-900М	Кожух подвижный п.15 (п.22)		шт	24,98
	РЭ-900М	Кожух ремня п.50 (п.60)		шт	80,56
	РЭ-900М	Компенсатор резиновый ср. под 608 подш. п.38 (п.48)		шт	см.разное
	РЭ-900М	Корпус рубанка п.18 (п.25)	1 исп	шт	587,01
	РЭ-900М	Корпус рубанка п.18 (п.25)	2 исп	шт	587,01
	РЭ-900М	Крышка рукоятки п.30 (п.36)		шт	37,47
	РЭ-900М	Крышка ручки п.11 (п.18)		шт	31,22
	РЭ-900М	Накладка на п/ручки п.29 (п.35)		шт	37,47
	РЭ-900М	Нож п.51.11 (п.4) ДД-01-66	на 2 винта	пара	312,24
	РЭ-900М	Нож п.51.11 (п.4) ДД-04-21	на 3 винта	пара	312,24
	РЭ-900М	Ограждение(крышка правая) п.13 (п.20)		шт	74,31
	РЭ-900М	Опора неподвижная задняя п.1		шт	81,18
	РЭ-900М	Опора подвижная передняя п.3 (п.9)		шт	99,29
	РЭ-900М	Основание ручки п.9 (п.16)		шт	38,09

	РЭ-900М Ось п.51.9 (п.44) ДД-02-29		шт	44,96
	РЭ-900М Ремень п.47 (п.57)		шт	99,92
	РЭ-900М Статор п.35 (п.41)		шт	556,41
	РЭ-900М Фланец барабана п.17 (п.24)		шт	55,58
	РЭ-900М Фланец барабана п.17 (п.24) дораб. ДД-01-69 1 исп		шт	150,50
	РЭ-900М Фланец барабана п.17 (п.24) ДД-02-78 2 исп		шт	136,14
	РЭ-900М Фланец левый п.43 (п.53)		шт	118,65
10081080-207-01	РЭ-900М Фреза в сборе п.51 (п.3-8,43-46) на 2 винта		шт	749,38
10081080-207-02	РЭ-900М Фреза в сборе п.51 (п.3-8,43-46) на 3 винта		шт	749,38
	РЭ-900М Шкала п.8 (п.15)		шт	25,60
	РЭ-900М Шкив ведомый большой п.44 (п.55)		шт	86,80
	РЭ-900М Шкив ведущий малый п.46 (п.56)		шт	61,82
	РЭ-900М Щетки п.24 (п.30)		пара	118,65
	РЭ-900М Щеткодержатель п.25 (п.31)		пара	49,96
	РЭ-900М Электрошнур 2*0,75 п.32 (п.38)		шт	см.разное
	РЭ-900М Якорь п.41 (п.51)		шт	999,17
<b>РЭ-1000</b>	РЭ-1000 Вставка п.51 (п.56)		шт	18,73
<b>(два исполнения)</b>	РЭ-1000 Втулка (ось) поворотная п.56.3 (п.63)		шт	31,22
	РЭ-1000 Втулка направляющая п.6 (п.4) h=27 1 исп		шт	37,47
	РЭ-1000 Втулка направляющая п.6 (п.4) h=17 2 исп		шт	37,47
	РЭ-1000 Втулка кронштейна п.7 (п.3)		шт	17,49
	РЭ-1000 Втулка переходная п.53 (п.58)		шт	24,98
	РЭ-1000 Винт спец. М5*14(шестигранное углубление) ДД-03-88 2 исп		шт	13,11
	РЭ-1000 Выключатель п.49 (п.54)		шт	136,76
	РЭ-1000 Гайка М8 п.16 (п.15)		шт	12,49
	РЭ-1000 Держатель ножа в сб. п.1.2,1.4 (п.30,32)		пара	349,71
	РЭ-1000 Диафрагма п.26 (п.25)		шт	24,98
	РЭ-1000 Зажим М6 п.9 (п.1)		шт	21,86
	РЭ-1000 Кожух подвижный п.36 (п.41)		шт	24,98
	РЭ-1000 Кожух ремня п.18 (п.17)		шт	80,56
	РЭ-1000 Кольцо п.56.8 (п.68) 1 исп		шт	14,99
	РЭ-1000 Компенсатор резиновый ср. под 627 подш. п.29 (п.28)		шт	см.разное
	РЭ-1000 Корпус рубанка п.31 (п.36)		шт	312,24
	РЭ-1000 Корпус-гайка п.56.5 (п.65)		шт	37,47
	РЭ-1000 Корпус ручки (втулка поворотная) п.56.11 (п.71)		шт	50,58
	РЭ-1000 Кронштейн глубины п.8 (п.2)		шт	31,22
	РЭ-1000 Кронштейн крепления опоры (п.7 — согласно вкладыша)		шт	44,34
	РЭ-1000 Крышка рукоятки п.50 (п.55)		шт	37,47

	РЭ-1000 Крышка заглушки п.56.13 (п.73)		шт	34,35
	РЭ-1000 Накладка на ручку п.47 (п.52)		шт	24,98
	РЭ-1000 Направляющий корпус п.56.1 (п.61)		шт	43,09
	РЭ-1000 Ножи п.1.3 (п.31)		пара	181,10
	РЭ-1000 Ограждение п.55 (п.60)		шт	68,07
	РЭ-1000 Опора подвижная передняя п.4 (п.6)	1 исп	шт	161,12
	РЭ-1000 Опора подвижная передняя п.4 (п.6)	2 исп	шт	161,12
	РЭ-1000 Опора неподвижная задняя п.3 (п.7)		шт	81,18
	РЭ-1000 Ремень п.17 (п.16)		шт	212,32
	РЭ-1000 Спец.винт п.56.7 (п.67)	1 исп	шт	31,22
	РЭ-1000 Спец.винт п.56.7 (п.67)	2 исп	шт	31,22
	<i>РЭ-1000 Стержень п.56.6 (п.66) ДД-03-02</i>	<i>1 исп</i>	<i>шт</i>	<i>31,22</i>
	РЭ-1000 Статор п.28 (п.27)		шт	568,28
	РЭ-1000 Фланец левый п.10 (п.9)		шт	105,54
	РЭ-1000 Фланец правый п.38 (п.43)		шт	93,05
	РЭ-1000 Фреза в сборе п.1 (п.29-34)		шт	486,47
	РЭ-1000 Шкала п.56.10 (п.70)		шт	38,09
	РЭ-1000 Шкив ведомый большой п.15 (п.14)		шт	86,80
	РЭ-1000 Шкив ведущий малый п.20 (п.19)		шт	61,82
	РЭ-1000 Штифт п.56.9 (п.69)	1 исп	шт	12,49
	РЭ-1000 Щетки п.40 (п.45)		пара	99,92
	РЭ-1000 Щеткодержатели п.41(п.46)		пара	55,58
	РЭ-1000 Электрошнур 2*1,0 п.45 (п.50)		шт	см.разное
	РЭ-1000 Якорь п.24 (п.23)		шт	1124,07
<b>РЭ-1000-01</b>	РЭ-1000-01 Винт (M5x8) (п.36.2)		шт	6,24
	РЭ-1000-01 Винт зажимной (п.28)		шт	23,11
	РЭ-1000-01 Винт зажимной (п.50)		шт	23,11
	РЭ-1000-01 Втулка (п.11)		шт	24,98
	РЭ-1000-01 Втулка (п.34)		шт	21,23
	РЭ-1000-01 Втулка резиновая (п.37) компенсатор рез.средний		шт	см.разное
	РЭ-1000-01 Втулка поворотная (п.5)		шт	53,08
	РЭ-1000-01 Выключатель (п.19)		шт	141,76
	РЭ-1000-01 Гайка М6 (п.31)		шт	10,62
	РЭ-1000-01 Гильза в сб. (п.16,17)		компл	18,73
	РЭ-1000-01 Кожух подвижный (п.13)		шт	24,98
	РЭ-1000-01 Кожух ремня (п.65)		шт	79,93
	РЭ-1000-01 Корпус левый (п.44)		шт	161,12
	РЭ-1000-01 Корпус правый (п.18)		шт	221,07

	РЭ-1000-01 Кронштейн крепления линейки (п.48)	шт	35,60
	РЭ-1000-01 Кронштейн глубины фальца (п.30)	шт	28,10
	РЭ-1000-01 Крышка ручки (п.1)	шт	21,86
	РЭ-1000-01 Нож (п.36.5)	пара	181,10
	РЭ-1000-01 Держатель ножа в сб. (п.36.2,36.3,36.4,36.6)	пара	349,71
	РЭ-1000-01 Ограждение (п.7)	шт	61,82
	РЭ-1000-01 Опора в сб. (п.45-47)	шт	31,85
	РЭ-1000-01 Опора неподвижная (п.54)	шт	97,42
	РЭ-1000-01 Основание (п.53)	шт	44,34
	РЭ-1000-01 Основание ручки (п.3)	шт	49,33
	РЭ-1000-01 Платформа подвижная (п.42)	шт	123,65
	РЭ-1000-01 Полуручка левая (п.21)	шт	44,34
	РЭ-1000-01 Пружина (22x27x2.5) (п.33)	шт	29,98
	РЭ-1000-01 Пружина кручения (11x2.5x0.8) (п.12)	шт	18,73
	РЭ-1000-01 Ремень (п.63)	шт	199,83
	РЭ-1000-01 Статор (п.38)	шт	539,55
	РЭ-1000-01 Стружкоотбрасыватель (п.62)	шт	79,93
	РЭ-1000-01 Трубка защитная (п.26)	шт	см.разное
	РЭ-1000-01 Установочный винт (п.36.4)	шт	6,24
	РЭ-1000-01 Фиксатор (п.32)	шт	61,82
	РЭ-1000-01 Фиксатор в сборе (п.15)	шт	70,57
	РЭ-1000-01 Фланец левый (п.51)	шт	106,16
	РЭ-1000-01 Фреза в сборе (п.36)	шт	477,73
	РЭ-1000-01 Шкала (п.4)	шт	25,60
	РЭ-1000-01 Шкив ведомый большой (п.59)	шт	86,80
	РЭ-1000-01 Шкив ведущий (п.61)	шт	61,82
	РЭ-1000-01 Шнур сетевой 2x0.75мм (п.27)	шт	см.разное
	РЭ-1000-01 Щетки (п.9)	пара	99,92
	РЭ-1000-01 Щеткодержатель в сб. (п.8)	пара	55,58
	РЭ-1000-01 Якорь (п.41)	шт	1248,97
<b>РЭ-1100-01</b>	РЭ-1100-01 Винт (М5x8) (п.56.6)	шт	6,24
	РЭ-1100-01 Винт регулировочный (п.7)	шт	17,49
	РЭ-1100-01 Втулка (п.8)	шт	17,49
	РЭ-1100-01 Втулка поворотная (п.14)	шт	53,08
	РЭ-1100-01 Выключатель (п.29)	шт	283,52
	РЭ-1100-01 Гайка М8 (п.50)	шт	14,36
	РЭ-1100-01 Гильза в сб. (п.26-28)	компл	26,85
	РЭ-1100-01 Диафрагма (п.42)	шт	31,85

	РЭ-1100-01 Клавиша (п.17)	шт	21,23
	РЭ-1100-01 Кожух подвижный (п.24)	шт	24,98
	РЭ-1100-01 Кожух ремня (п.53)	шт	99,29
<b>10081110-742-01</b>	<b>РЭ-1100-01 Корпус рубанка (п.10) ДИОЛД</b>	шт	1248,97
	РЭ-1100-01 Кронштейн (п.6)	шт	53,08
	РЭ-1100-01 Кронштейн глубины (п.9)	шт	28,10
	РЭ-1100-01 Крышка рукоятки (п.32)	шт	53,08
	РЭ-1100-01 Крышка ручки (п.16)	шт	31,85
	РЭ-1100-01 Нож (п.56.3)	пара	181,10
	РЭ-1100-01 Держатель ножа в сб. (п.56.1,56.2,56.4,56.6)	пара	349,71
	РЭ-1100-01 Ограждение (п.21)	шт	61,82
	РЭ-1100-01 Опора неподвижная (п.1)	шт	194,84
	РЭ-1100-01 Основание ручки (п.15)	шт	40,59
	РЭ-1100-01 Платформа подвижная (п.11)	шт	161,12
	РЭ-1100-01 Подставка в сборе (п.4)	шт	31,85
	РЭ-1100-01 Пружина (14x3,6x1,2) (п.25)	шт	14,36
	РЭ-1100-01 Пружина (21,8x53,4x2,5) (п.12)	шт	35,60
	РЭ-1100-01 Пружина (6x17x0,7) (п.18)	шт	14,36
	РЭ-1100-01 Ремень (п.52)	шт	174,86
	РЭ-1100-01 Рукоятка дополнительная (п.30)	шт	61,82
	РЭ-1100-01 Статор (п.39)	шт	528,31
	РЭ-1100-01 Стружкоотбрасыватель (п.19)	шт	61,82
	РЭ-1100-01 Трубка защитная (п.37)	шт	см.разное
	РЭ-1100-01 Установочный винт (п.56.2)	шт	6,24
	РЭ-1100-01 Фланец левый (п.44)	шт	109,91
	РЭ-1100-01 Фланец прижимной (п.47)	шт	17,49
	РЭ-1100-01 Фреза в сборе (п.56)	шт	495,21
	РЭ-1100-01 Шкала (п.13)	шт	28,10
	РЭ-1100-01 Шкив ведомый большой (п.51)	шт	105,54
	РЭ-1100-01 Шкив ведущий (п.49)	шт	80,56
	РЭ-1100-01 Шнур сетевой 2x0.75мм (п.38)	шт	см.разное
	РЭ-1100-01 Щетка (п.22)	пара	99,92
	РЭ-1100-01 Щеткодержатель в сборе (п.23)	пара	55,58
	РЭ-1100-01 Якорь (п.43)	шт	1248,97
<b>РЭ-1200</b>	РЭ-1200 Втулка поворотная п.6	шт	68,07
	РЭ-1200 Выключатель п.23	шт	136,76
	РЭ-1200 Гильза в сб. (п.13,14,15)	КОМпл	24,98
	РЭ-1200 Диафрагма п.29	шт	34,35

	РЭ-1200 Заглушка п.37		шт	38,09
	РЭ-1200 Кожух подвижный п.17		шт	31,22
	РЭ-1200 Кожух ремня п.41		шт	99,29
	РЭ-1200 Корпус рубанка п.5		шт	362,20
	РЭ-1200 Ограждение п.11		шт	111,78
	РЭ-1200 Корпус ручки п.8		шт	43,09
	РЭ-1200 Крышка рукоятки п.30		шт	37,47
	РЭ-1200 Крышка ручки (п.10)		шт	50,58
	РЭ-1200 Накладка на рукоятку п.24		шт	43,09
	РЭ-1200 Нож п.50.2 (п.50) ДД-01-65		пара	374,69
	РЭ-1200 Опора неподвижная задняя п.1		шт	93,05
	РЭ-1200 Опора подвижная передняя п.3		шт	161,12
	РЭ-1200 Пластина п.36		шт	24,98
	РЭ-1200 Ремень п.42		шт	99,92
	РЭ-1200 Статор п.21		шт	738,14
	РЭ-1200 Фланец левый мет. п.38		шт	156,75
	РЭ-1200 Фреза в сборе п.50 (п.47-52)		шт	681,31
	РЭ-1200 Шкала п.7		шт	24,98
	РЭ-1200 Шкив ведомый бол п.43		шт	105,54
	РЭ-1200 Шкив ведущий мал п.39		шт	80,56
	РЭ-1200 Щетки п.19		пара	118,65
	РЭ-1200 Щеткодержатель п.20		пара	62,45
	РЭ-1200 Электрошнур 2*1,0 п.28		шт	см.разное
	РЭ-1200 Якорь п.33		шт	1498,76
<b>РЭ-1500-01</b>	РЭ-1500-01 Блок плавного пуска (п.31)	1 исп	шт	412,16
	РЭ-1500-01 Блок плавного пуска (п.31)	2 исп		412,16
	РЭ-1500-01 Винт (М6х25) (п.61.4)		шт	17,49
	РЭ-1500-01 Винт зажимной (п.10)		шт	19,36
	РЭ-1500-01 Втулка поворотная (п.13)		шт	53,08
	РЭ-1500-01 Выключатель (п.32)		шт	318,49
	РЭ-1500-01 Гайка М8 (п.51)		шт	14,36
	РЭ-1500-01 Гильза в сб. (п.26-28)		компл	26,85
	РЭ-1500-01 Диафрагма (п.42)		шт	28,10
	РЭ-1500-01 Клавиша (п.15)		шт	21,23
	РЭ-1500-01 Кожух подвижный (п.23)		шт	28,10
	РЭ-1500-01 Кожух ремня (п.59)		шт	106,16
	РЭ-1500-01 Корпус рубанка (п.7)		шт	849,30
	РЭ-1500-01 Кронштейн (п.6)		шт	61,82

	РЭ-1500-01 Крышка рукоятки (п.33)		шт	70,57
	РЭ-1500-01 Крышка ручки (п.14)		шт	26,85
	РЭ-1500-01 Нож (п.61.2)		пара	399,67
	РЭ-1500-01 Ограждение (п.19)		шт	79,93
	РЭ-1500-01 Опора неподвижная (п.1)		шт	212,32
	РЭ-1500-01 Основание ручки (п.12)		шт	44,34
	РЭ-1500-01 Платформа подвижная (п.8)		шт	167,99
	РЭ-1500-01 Подставка в сборе (п.4)		шт	31,85
	РЭ-1500-01 Прижим ножа (п.61.1)		шт	159,24
	РЭ-1500-01 Пружина (6,5*2,4*0,6) (п.5)		шт	17,49
	РЭ-1500-01 Пружина (14x3.6x1.2) (п.25)		шт	17,49
<b>10081130-301-01</b>	РЭ-1500-01 Пружина (31x73.7x3) (п.9) ДИОЛД		шт	35,60
	РЭ-1500-01 Пружина (5.6x18x0.6) (п.16)		шт	14,36
	РЭ-1500-01 Ремень (п.50)		шт	237,30
	РЭ-1500-01 Рукоятка дополнительная (п.35)		шт	61,82
	РЭ-1500-01 Статор (п.40)		шт	851,79
	РЭ-1500-01 Стружкоотбрасыватель (п.17)		шт	61,82
	РЭ-1500-01 Трубка защитная (п.37)		шт	см.разное
	РЭ-1500-01 Фланец левый металлический (п.45)		шт	176,73
	РЭ-1500-01 Фланец прижимной (п.49)		шт	17,49
	РЭ-1500-01 Фланец прижимной (п.56)		шт	17,49
	РЭ-1500-01 Фреза в сборе (п.61)		шт	1061,62
	РЭ-1500-01 Шкала (п.11)		шт	28,10
	РЭ-1500-01 Шкив ведомый большой (п.52)		шт	105,54
	РЭ-1500-01 Шкив ведущий (п.48)		шт	87,43
	РЭ-1500-01 Шнур сетевой 2x1мм (п.36)		шт	см.разное
	РЭ-1500-01 Щетки (п.20)		пара	118,65
	РЭ-1500-01 Щеткодержатель (п.21)		пара	62,45
	РЭ-1500-01 Якорь (п.44)		шт	1873,45
<b>РЭ-2000</b>	РЭ-2000 Втулка поворотная п.21 \ п.22 (п.29)	1 исп	шт	68,07
<b>(два исполнения)</b>	РЭ-2000 Втулка поворотная п.21 \ п.22 (п.29)	2 исп	шт	68,07
	РЭ-2000 Выключатель п.51 \ п.44 (п.51)		шт	156,12
	<i>РЭ-2000 Винт специальный М4 п.5 \ п.5(п.12) ДД-02-87</i>		<i>шт</i>	33,72
	РЭ-2000 Диафрагма р.67 \ п.60 (п.67)		шт	31,22
	РЭ-2000 Клин п.11 \ п.13 (п.20)		шт	18,73
	РЭ-2000 Клин п.43 \ п.36 (п.43)		шт	21,86
	РЭ-2000 Кожух ремня п.78 \ п.68 (п.78)		шт	106,16
	РЭ-2000 Компенсатор мет.волн. п.68 \ п.61 (п.68)		шт	14,99

	РЭ-2000 Корпус (основание) п.9 \ п.10 (п.17)		шт	525,19
	РЭ-2000 Корпус ручки п.24 \ п.25 (п.32)	1 исп	шт	50,58
	РЭ-2000 Корпус ручки п.24 \ п.25 (п.32)	2 исп	шт	50,58
	РЭ-2000 Корпус электродвигателя п.42 \ п.35 (п.42)		шт	174,86
	РЭ-2000 Крышка верхняя п.22 \ п.23 (п.30)		шт	37,47
	РЭ-2000 Крышка ручки п.28 \ п.29 (п.36)		шт	43,09
	РЭ-2000 Нож п.2.3 \ п.72.6 (п.6) ДД-01-65		пара	235,43
	РЭ-2000 Ограждение п.38 \ п.31 (п.38)		шт	74,31
	РЭ-2000 Полуручки лев/прав п.50,59 \ п.43,52 (п.50,59)		компл	87,43
	РЭ-2000 Опора подвижная п.7 \ п.8 (п.15)		шт	324,73
	РЭ-2000 Планка п.8 \ п.9 (п.16)		шт	29,35
	РЭ-2000 Планка пружинная п.18 \ п.19 (п.26)		шт	21,86
	РЭ-2000 Пробка-заглушка п.41 \ п.34 (п.41)		пара	37,47
	РЭ-2000 Ремень п.76/01 \ п.70 (п.76) <b>размер 125</b>	1 исп	шт	262,28
	РЭ-2000 Ремень п.76/02 \ п.70 (п.76) <b>размер 126</b>	2 исп	шт	262,28
	РЭ-2000 Ремень п.76/02 \ п.70 (п.76) <b>размер 130</b>	2 исп	шт	262,28
	РЭ-2000 Статор п.60 \ п.53 (п.60)		шт	965,45
	РЭ-2000 Стружкоотбрасыватель п.4 \ п.7 (п.14)		шт	55,58
	РЭ-2000 Упор фиксатора п.15 \ п.11 (п.18)		шт	24,98
	РЭ-2000 Фиксатор п.20 \ п.21 (п.28)	1 исп	шт	35,60
	РЭ-2000 Фиксатор п.20 \ п.21 (п.28)	2 исп	шт	35,60
	РЭ-2000 Фланец правый мет.барабана п.36 \ п.2 (п.8)		шт	112,41
	РЭ-2000 Фланец левый п.73 \ п.66 (п.73)		шт	131,77
	РЭ-2000 Фреза в сб. п.2 \ п.72 (п.2-7)		шт	796,22
	РЭ-2000 Шкив ведомый (бол.) п.75/01 \ п.71(п.75)	1 исп	шт	123,65
	РЭ-2000 Шкив ведомый (бол.) п.75/02 \ п.71(п.75) <b>на ремень 126</b>	2 исп	шт	123,65
	РЭ-2000 Шкив ведомый (бол.) п.75/02 \ п.71(п.75) <b>на ремень 130</b>	2 исп	шт	123,65
	РЭ-2000 Шкив ведущий (мал.) п.74/01 \ п.67(п.74)	1 исп	шт	99,29
	РЭ-2000 Шкив ведущий (мал.) п.74/02 \ п.67(п.74) <b>на ремень 126</b>	2 исп	шт	99,29
	РЭ-2000 Шкив ведущий (мал.) п.74/02 \ п.67(п.74) <b>на ремень 130</b>	2 исп	шт	99,29
	РЭ-2000 Щетки п.40 \ п.33 (п.40)		пара	118,65
	РЭ-2000 Щеткодержатели п.39 \ п.32 (п.39)		пара	79,31
	РЭ-2000 Электрошнур 2*1,0 п.57 \ п.50 (п.57)		шт	см.разное
	РЭ-2000 Якорь п.70 \ п.63 (п.70)		шт	2123,24
	<b>Ручной электрический плиткорез</b>			
<b>РЭП 1,3-110</b>	РЭП 1,3 Винт М5*16 (п.6)		шт	24,98

РЭП 1,3 Винт М6*18L лев.резьба (п.1)	шт	37,47
РЭП 1,3 Винт саморез (п.42)	шт	19,98
РЭП 1,3 Винт специальный (п.20)	шт	56,20
РЭП 1,3 Винт специальный (п.25)	шт	56,20
РЭП 1,3 Винт специальный (п.27)	шт	49,96
РЭП 1,3 Выключатель (п.45)	шт	318,49
РЭП 1,3 Гайка-барашек М6 (п.23)	шт	31,22
РЭП 1,3 Диафрагма (п.40)	шт	62,45
РЭП 1,3 Зажим (п.29)	шт	99,92
РЭП 1,3 Защитный колпачек (п.44)	шт	31,22
РЭП 1,3 Кожух неподвижный в сб. (п.21)	шт	574,52
РЭП 1,3 Колесо зубчатое Z=16 (п.33)	шт	287,26
РЭП 1,3 Колесо зубчатое Z=35 (п.17)	шт	362,20
РЭП 1,3 Кольцо стопорное Ø15 (п.15)	шт	см.разное
РЭП 1,3 Кольцо стопорное Ø32 внутреннее (п.16)	шт	см.разное
РЭП 1,3 Кольцо стопорное Ø9 (п.32)	шт	см.разное
РЭП 1,3 Компенсатор резиновый сред. (п.39)	шт	см.разное
РЭП 1,3 Корпус редуктора (п.9)	шт	112,41
РЭП 1,3 Корпус эл/дв-ля (п.52)	шт	324,73
РЭП 1,3 Крышка корпуса эл/дв-ля (п.59)	шт	112,41
РЭП 1,3 Накладка резиновая (п.43)	шт	74,94
РЭП 1,3 Основание в сб. (п.22)	шт	199,83
РЭП 1,3 Полуручка лев. (п.41)	шт	124,90
РЭП 1,3 Прокладка S=0,5 (п.11)	шт	24,98
РЭП 1,3 Прообка-заглушка (п.49)	пара	62,45
РЭП 1,3 Сальник Ø18 (п.10)	шт	24,98
РЭП 1,3 Статор (п.47)	шт	1373,86
РЭП 1,3 Фланец внешний (п.3)	шт	86,18
РЭП 1,3 Фланец внутренний (п.5)	шт	86,18
РЭП 1,3 Шпindel (п.12)	шт	181,10
РЭП 1,3 Шпонка 4*4*9.9 (п.13)	шт	49,96
РЭП 1,3 Шпонка сегментная 2,5*3,7*9 (п.35)	шт	43,71
РЭП 1,3 Щетки (п.50)	пара	118,65
РЭП 1,3 Щеткодержатель в сб. (п.51)	пара	158,62
РЭП 1,3 Электрошнур 2,*0,75, 2м (п.57)	шт	см.разное
РЭП 1,3 Якорь (п.36)	шт	1935,90