Перечень основных деталей и узлов
пилы цепной аккумуляторной АПЦЭ-20ЛИ-02

лист_1

Утверждаю
Начальник ОТО
_____Козлов П.А.
«___»_____20___ г.



Исполнитель:
Зам. начальника ОТО_____Клёцкин А.В.

Перечень основных деталей и узлов
пилы цепной аккумуляторной АПЦЭ-20ЛИ-02

П.	Наименование	К
1	Кожух защитный подвижный	1
2	Цепь 1/4" 1,3мм., 37 звеньев ЗИП	1
3	Шина 6"	1
4	Винт саморез 4х12	1
5	Пружина кручения (1х15х7)	1
6	Гайка крышки передней М5	1
7	Крышка передняя	1
8	Винт натяжения цепи в сборе	1
8.1	гайка специальная М5	1
8.2	винт специальный М5	1
9	Шайба М5	1
10	Колесо натяжителя	1
11	Накладка	1
12	Винт саморез 3х8	2
13	Кольцо стопорное (наружное) 10	1
14	Звёздочка ведущая Z7	1
15	Крышка редуктора	1
16	Кольцо резиновое 1,4-6	1
17	Бочок в сборе праймером	1
17.1	праймер	1
17.2	трубка силиконовая L35 мм	1
17.3	штуцер угловой	1
17.4	трубка силиконовая L88 мм	1
17.5	бочок	1
17.6	уплотнительная прокладка	1
17.7	крышка бочка	1
18	Винт М5х38 S8	1
19	Винт саморез 3х9	1
20	Подшипник 690RS	1
21	Шпиндель	1
22	Колесо приводное Z46	1
23	Подшипник PT608RST	1

П.	Наименование	К
24	Корпус редуктора	1
25	Якорь в сборе	1
25.1	шестерня Z12	1
25.2	подшипник 635 ZZ	1
25.3	крыльчатка	1
25.4	якорь	1
25.5	подшипник 625 RS	1
26	Винт само рез 2,5х7	2
27	Статор	1
28	Корпус статора	1
29	Накладка	1
30	Винт само рез 3х15	4
31	Скоба защитная	1
32	Полуручка левая	1
33	Полуручка правая	1
34	Корпус контактного устройства в сборе	1
34.1	корпус контактного устройства левый	1
34.2	корпус контактного устройства правый	1
35	Уплотнение резиновое Ø5,8 L9	2
36	Пружина (0,7х5,3х25)	1
37	Фиксатор угла наклона	1
38	Ось 4х14	2
39	Клавиша выключателя	1
40	Блокировка выключателя	1
41	Пружина (0,7х7,5х16,5)	2
42	Контактное устройство	1
43	Индикатор заряда батареи	1
44	Корпус индикатора	1
45	Выключатель 16А 125В	1
46	Блок управления	1
47	Винт саморез 3х12	11
48	Винт саморез 3х25	2
49	Кольцо резиновое специальное ЗИП	1